



PHONES

(044) 360-7-130
(050) 336-0-130
(063) 788-0-130
(067) 233-0-130
(068) 282-0-130

130
COM.UA

Internet store of
autogoods



ICQ
294-0-130
597-0-130

SKYPE
km-130

CAR RECEIVERS — Receivers • Media receivers and stations • Native receivers • CD/DVD changers • FM-modulators/USB adapters • Flash memory • Facia plates and adapters • Antennas • Accessories |
CAR AUDIO — Car audio speakers • Amplifiers • Subwoofers • Processors • Crossovers • Headphones • Accessories | TRIP COMPUTERS — Universal computers • Model computers • Accessories |
GPS NAVIGATORS — Portable GPS • Built-in GPS • GPS modules • GPS trackers • Antennas for GPS navigators • Accessories | VIDEO — DVR • TV sets and monitors • Car TV tuners • Cameras • Videomodules
• Transcoders • Car TV antennas • Accessories | SECURITY SYSTEMS — Car alarms • Bike alarms • Mechanical blockers • Immobilizers • Sensors • Accessories | OPTIC AND LIGHT — Xenon • Bixenon • Lamps
• LED • Stroboscopes • Optic and Headlights • Washers • Light, rain sensors • Accessories | PARKTRONICS AND MIRRORS — Rear parktronic • Front parktronic • Combined parktronic • Rear-view mirrors
• Accessories | HEATING AND COOLING — Seat heaters • Mirrors heaters • Screen-wipers heaters • Engine heaters • Auto-refrigerators • Air conditioning units • Accessories | TUNING — Vibro-isolation
• Noise-isolation • Tint films • Accessories | ACCESSORIES — Radar-detectors • Handsfree, Bluetooth • Windowlifters • Compressors • Beeps, loudspeakers • Measuring instruments • Cleaners • Carsits
• Miscellaneous | MOUNTING — Installation kits • Upholstery • Grilles • Tubes • Cable and wire • Tools • Miscellaneous | POWER — Batteries • Converters • Start-charging equipment • Capacitors
• Accessories | MARINE AUDIO AND ELECTRONICS — Marine receivers • Marine audio speakers • Marine subwoofers • Marine amplifiers • Accessories | CAR CARE PRODUCTS — Additives • Washer fluid •
Care accessories • Car polish • Flavors • Adhesives and sealants | LIQUID AND OIL — Motor oil • Transmission oil • Brake fluid • Antifreeze • Technical lubricant



In store "130" you can find and buy almost all necessary goods for your auto in Kyiv and other cities, delivery by ground and postal services. Our experienced consultants will provide you with exhaustive information and help you to chose the very particular thing. We are waiting for you at the address

<http://130.com.ua>

FEARLESS 1000 D

1 KANAL LEISTUNGSVERSTÄRKER
1 CHANNEL POWER AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE 1 CANAL

BEDIENUNGSANLEITUNG/GARANTIEURKUNDE
OWNER'S MANUAL/WARRANTY DOCUMENT
MODE D'EMPLOI/CERTIFICAT DE GARANTIE

MAC
AUDIO

130.com.ua



Bitte führen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu.

At the end of the product's useful life, please dispose of it at appropriate collection points provided in your country.

Une fois le produit en fin de vie, veuillez le déposer dans un point de recyclage approprié.

Ⓓ	4
ⒼⒷ	7
Ⓕ	10
ⒼⓁ	13
Ⓘ	16
Ⓔ	19
Ⓟ	22
Ⓢ	25
ⓇⓊⓈ	28
ⒸⓗⓃ	31
Ⓝ	34
Abbildungen/Illustrations	37

Sehr geehrter Mac Audio-Kunde,

mit dem Besitz des Car HiFi Leistungsverstärkers FEARLESS 1000 D können Sie Ihre hohen Ansprüche an die Klangwiedergabe im Auto auf souveräne Weise erfüllen. Der FEARLESS 1000 D eröffnet neue Qualitäten der Car HiFi-Wiedergabe im Auto; sei es die beeindruckende Leistungsreserve für Tiefbässe, der niedrige Klirrfaktor oder die neutrale Wiedergabe. Der Verstärker zeichnet sich durch einen niedrigen Treiberstrom, schnelle Schaltfähigkeit und ausgezeichnete Temperaturstabilität aus. Erleben Sie, wie dieses High Tech-Gerät auf perfekte Weise großartiges Klangempfinden vermitteln kann. Dazu wünschen wir Ihnen viel Vergnügen.

Bitte lesen Sie die Einbauanleitung vollständig durch, bevor Sie den Verstärker einbauen und in Betrieb nehmen.

1. TECHNISCHE DATEN

	FEARLESS 1000 D
Max. Ausgangsleistung (1 kHz Sinus Burst 2:8, B+=14,4V)	1200 W an 4 Ohm
Nennausgangsleistung (DIN 45 324, B+=14,4V)	600 W an 4 Ohm
Max. Ausgangsleistung (1 kHz Sinus Burst 2:8, B+=14,4V)	2200 W an 2 Ohm
Nennausgangsleistung (DIN 45 324, B+=14,4V)	900 W an 2 Ohm
Lautsprecherimpedanz	2 – 8 Ohm
Frequenzgang	5 – 75 000 Hz (-3 dB)
Gesamtklirrfaktor (DIN 45 403)	< 0,03 % (1 kHz)
Geräuschspannungsabstand (IEC A)	> 100 dB
Eingangsempfindlichkeit LOW LEVEL INPUT	0,4 – 4 V
Eingangsimpedanz LOW LEVEL INPUT	30 kOhm
Tiefpassfilter	40 – 300 Hz, 12 dB pro Oktave
Subsonicfilter	10 – 80 Hz, 12 dB pro Oktave
Bass Boost	0 bis 12 dB bei 45 Hz
Phasenregler	0 bis 180 Grad
Versorgung	+12 V (9 – 15 V), Minus an Masse
Sicherung	3 x 30 A
Abmessungen (B x H x T)	454 x 59 x 290 mm
Gewicht	6,0 kg

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

2. BESONDERHEITEN

- Tiefpass-(Subwoofer-) und Subsonic-Filter mit stufenlos einstellbaren Trennfrequenzen
- Stufenlos einstellbare Bassentzerrung
- Phasenregler
- Elektronische Schutzschaltung gegen Kurzschluss, Gleichspannungs-Offset und Übertemperatur
- Mute-Schaltung zur Unterdrückung des Einschaltknacks
- Vergoldete Cinch Anschlüsse
- Gekapselte und vergoldete Schraubterminals für Lautsprecher und Stromversorgung
- Niederpegelausgänge (Cinch-Buchsen) zum Anschluss zusätzlicher Verstärker
- Betriebsanzeige (grüne LED) und Überlastungsanzeige (rote LED)
- Fernbedienung für die Lautstärkeregelung

3. WICHTIGE HINWEISE VOR DEM EINBAU

- Dieses Gerät ist ausschließlich zum Anschluss an ein 12-Volt-System mit negativer Masse geeignet.
- Die bei der Leistungsabgabe abgestrahlte Wärme erfordert einen Montageplatz mit ausreichender Luftzirkulation. Es ist sehr wichtig, dass die Kühlrippen des Kühlkörpers nicht an einem Blech oder an einer Oberfläche anliegen, wodurch die Luftzirkulation eingeschränkt werden könnte. Der Verstärker darf nicht in kleine oder unbelüftete Räume (z. B. Reserveradmulde oder unter dem Teppichboden des Kraftfahrzeugs) eingebaut werden. Empfehlenswert ist eine Unterbringung im Kofferraum.
- Montieren Sie den Verstärker so, dass er weitgehend vor Erschütterungen und Staub und Schmutz geschützt ist.
- Achten Sie darauf, dass die Eingangs-/Ausgangskabel weit genug von den Stromversorgungskabeln entfernt sind, da es sonst zu Störeinstrahlungen kommen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Sicherung und die Bedienungselemente nach der Montage zugänglich sind.
- Die Leistung und Zuverlässigkeit der Anlage ist von der Qualität des Einbaus abhängig. Lassen Sie die Montage vorzugsweise von einem Fachmann vornehmen, speziell dann, wenn es sich um eine Installation mit mehreren Lautsprechern oder um ein komplexes Mehrwege-System handelt.

4. ANSCHLÜSSE

4.1 STROMVERSORGUNG UND EINSCHALTAUTOMATIK

Wichtiger Hinweis: Bevor Sie mit der Installation beginnen, trennen Sie die Plusklemme der Autobatterie ab, um Kurzschlüsse zu vermeiden.

Die in Auto-Bordnetzen übliche Stromverkabelung ist nicht ausreichend für den Bedarf eines Leistungsverstärkers. Achten Sie darauf, dass die Stromleitungen zur GND und zur +12 V Klemme ausreichend dimensioniert sind. Für die Verbindung von der Batterie zu den Stromklemmen des Verstärkers ist ein Kabelquerschnitt von mindestens 16 mm² zu verwenden.

Zuerst stellen Sie die Verbindung zwischen der GND-Klemme des Verstärkers sowie dem Minuspol der Batterie her. Es ist sehr wichtig, eine gute Verbindung herzustellen. Schmutzreste sind sorgfältig vom Anschlusspunkt der Batterie zu entfernen. Ein lockerer Anschluss kann eine Fehlfunktion oder Störgeräusche und Verzerrungen zur Folge haben.

Der Verstärkeranschluss +12 V wird nun mit einem Stromkabel mit integrierter Sicherung mit dem Pluspol der Batterie verbunden. Die Sicherung sollte sich in Nähe der Batterie befinden, die Kabellänge vom Pluspol der Batterie bis zur Sicherung muss aus Sicherheitsgründen unter 60 cm liegen. Die Sicherung setzen Sie erst nach Abschluss aller Installationsarbeiten einschließlich der Lautsprecheranschlüsse ein.

Schließen Sie nun die Fernsteuerleitung des Car HiFi-Receivers an die Steuerbuchse REM des Verstärkers an. Für die Verbindung zwischen dem REMOTE-Anschluss des Verstärkers und dem Steuergerät ist ein Kabel mit einem Querschnitt von 0,75 mm² ausreichend.

4.2 AUDIOKABEL

Bei der Installation des Audiokabels zwischen dem Cinch-Ausgang des Autoradios und dem Cinch-Eingang des Verstärkers im Fahrzeug ist darauf zu achten, dass das Audio- und das Stromversorgungskabel möglichst nicht auf derselben Seite des Fahrzeugs verlegt werden. Besser ist eine räumlich getrennte Installation, d.h. eine Installation des Stromkabels im linken Kabelschacht und des Audiokabels im rechten Kabelschacht oder umgekehrt. Damit wird das Übersprechen von Störungen auf das Audio-Signal verringert.

4.3 LAUTSPRECHERANSCHLÜSSE

- Im normalen Betriebsmodus (dass heißt jeweils ein Lautsprecher an jedem einzelnen Verstärkerkanal) ist der kleinste Abschlusswiderstand 2 Ohm pro Kanal.
- Schließen sie die Lautsprecher Minusklemmen niemals am Fahrzeugchassis an.
- Niemals die +12 V Versorgungsspannung mit einem Lautsprecherausgang verbinden. Dieses führt zur Zerstörung der Verstärkerendstufe.
Wird der Verstärker mit niedrigeren Abschlusswerten betrieben oder falsch betrieben wie oben genannt, kann dieses dazu führen, dass sowohl der Verstärker selbst als auch die Lautsprecher beschädigt werden. In diesem Fall erlischt die Garantie.

5. BEDIENUNGSELEMENTE UND EIN-/AUSGÄNGE

5.1 EINSTELLUNG DER EINGANGSEMPFINDLICHKEIT

Die Eingangsempfindlichkeit kann an jedes Autoradio oder Kassettendeck angepasst werden. Drehen Sie den Lautstärkereglers Ihres Radios auf Mittenstellung und stellen Sie dann den Eingangspegelregler (3) so ein, dass sich eine mittlere, durchschnittliche Lautstärke ergibt. Bei dieser Einstellung sind normalerweise genügend Leistungsreserven bei optimalem Geräuschspannungsabstand gewährleistet.

ACHTUNG: Laute Testsignale nur kurz wiedergeben, um Beschädigungen der Lautsprecher zu vermeiden.

5.2 TIEFPASSFILTER MIT REGELBARER ÜBERGANGSFREQUENZ

Wird der Verstärker als Subwooferverstärker benutzt, stellen Sie den Schalter (7) auf „LPF“. Stellen Sie am Regler (6) die gewünschte Übergangsfrequenz ein. Damit ist das Filter den klanglichen Erfordernissen des verwendeten Tieftöners anpassbar. Die hohe Flankensteilheit des Filters sorgt für eine präzise Absenkung mittlerer und hoher Frequenzbereiche.

5.3 SUBSONIC-FILTER

Mit Hilfe der Subsonic Funktion (Schalter (8) auf „SUBS“) wird eine Absenkung der tiefsten Bassfrequenzen erreicht. Die Stärke der Absenkung lässt sich mit dem Regler (5) stufenlos einstellen. Damit können Verzerrungen durch zu großen Membranhub bei Lautsprechern wirkungsvoll minimiert werden, ohne den nutzbaren Tieftonpegel zu reduzieren.

5.4 PHASENREGLER

Der Phasenregler (9) dient zur Optimierung der Phase zwischen Satellitenlautsprecher und Subwoofer. Der Regler wird so eingestellt, daß sich der höchste Pegel im Bassbereich ergibt.

5.5 BASS-BOOST

Mit Hilfe der fernbedienbaren Bass-Boost Funktion (4) wird eine Anhebung oder eine Entzerrung der unteren Bassfrequenzen erreicht.

5.6 AUSGÄNGE ZUM ANSCHLUSS WEITERER VERSTÄRKER

Das Eingangssignal der LINE INPUT Anschlüsse CH1 und CH2 (1) wird direkt an die Ausgangsbuchsen LINE OUT (2) CH1 und CH2 weitergeleitet. Die LINE OUT Anschlüsse ermöglichen den Anschluss weiterer Verstärker ohne zusätzliche T-Stecker und Kabel.

BILD 1 STROMVERSORGUNG- UND FERNEINSCHALTUNGSANSCHLUSS

- (1) Anschlussklemme GND für die Masse, zum Minuspol der Batterie
- (2) Anschlussklemme REM für die Ferneinschaltung
- (3) Anschlussklemme für +12 V Batteriespannung
- (4) Batterie
- (5) Kabelsicherung
- (6) Zum Automatikantennenanschluss Ihres Autoradios
Wenn Ihr Autoradio nicht mit einem Automatikantennenanschluss ausgestattet ist, ist dieses Kabel mit dem Pluspol (+) am Zündschloss zu verbinden. In diesem Fall sollte ein Ein-/Ausschalter zwischengeschaltet werden. Achten Sie darauf, dass dieser Schalter ausgeschaltet wird, wenn der Verstärker nicht benutzt wird.

BILD 2 BETRIEB MIT EINEM STEREO-AUTORADIO

Soll der Verstärker von einem Autoradio mit 2 Ausgangskanälen angesteuert werden, dann sind die Anschlüsse und Einstellungen wie in Bild 2 vorzunehmen. Der Einsatz des verwendeten Tiefpassfilters wird in Kapitel 5.2 beschrieben.

- (1) Zum Autoradio, Ausgang links
- (2) Zum Autoradio, Ausgang rechts
- (3) Subwoofer

BILD 3 BETRIEB MIT EINEM AUTORADIO MIT SUBWOOFER-AUSGANG

- (1) Zum Autoradio, Subwooferausgang
- (2) Subwoofer

BILD 4 BETRIEB UNTER VERWENDUNG EINES ZUSÄTZLICHEN 4-KANAL-VERSTÄRKERS (FEARLESS 4000 D) FÜR 4 SATELLITENLAUTSPRECHER

- (1) Zum Autoradio, Ausgang links vorn
- (2) Zum Autoradio, Ausgang rechts vorn
- (3) Zum Autoradio, Ausgang links hinten
- (4) Zum Autoradio, Ausgang rechts hinten
- (5) Lautsprecher links vorn
- (6) Lautsprecher rechts vorn
- (7) Lautsprecher links hinten
- (8) Lautsprecher rechts hinten
- (9) Subwoofer

BILD 5 BEDIENUNGSELEMENTE UND EIN-/AUSGÄNGE

- (1) Niederpegeleingang
- (2) Ausgänge zum Anschließen weiterer Verstärker
- (3) Eingangspegelregler
- (4) Bass-Boost-Regler
- (5) Übergangsfrequenzregler für das Subsonicfilter
- (6) Übergangsfrequenzregler für den Tiefpass
- (7) Wahlschalter Tiefpassfilter EIN/AUS (LPF/FULL)
- (8) Wahlschalter Subsonicfilter ON (EIN) / OFF (AUS)
- (9) Phasenregler
- (10) Ein-/Ausschalter für die Fernbedienung
- (11) Anschluss für die Fernbedienung der Lautstärke

Dear Mac Audio Customer,

The FEARLESS 1000 D car hi-fi power amplifier will enable you to satisfy your high demands on sound reproduction in your car. With its impressive deep-bass power reserves, low harmonic content and neutral reproduction, the FEARLESS 1000 D takes car hi-fi to new heights. The amplifier is characterized by low operating current, rapid switching capabilities and excellent temperature stability. Experience and enjoy how this high-tech machine perfectly reproduces magnificent sound.

Please read all of the owner's manual before installing and using the amplifier.

1. TECHNICAL DATA**FEARLESS 1000 D**

Max. output power (1 kHz sinus burst 2:8, B+=14.4V)	1200 W	on 4 Ohm
Nominal output power (DIN 45 324, B+=14.4V)	600 W	on 4 Ohm
Max. output power (1 kHz sinus burst 2:8, B+=14.4V)	2200 W	on 2 Ohm
Nominal output power (DIN 45 324, B+=14.4V)	900 W	on 2 Ohm
Loudspeaker impedance	2 – 8 Ohm	
Frequency response	5 – 75 000 Hz (-3 dB)	
Total harmonic content (DIN 45 403)	< 0.03% (1 kHz)	
Weighted noise distance (IEC A)	> 100 dB	
Input sensitivity LOW LEVEL INPUT	0.4 – 4 V	
Input impedance LOW LEVEL INPUT	30 kOhm	
Low-pass filter	40 – 300 Hz, 12 dB per octave	
Subsonic filter	10 – 80 Hz, 12 dB per octave	
Bass boost	0...12 dB at 45 Hz	
Phasenregler	0...180°	
Supply	+12 V (9 – 15 V), minus to ground	
Fuse	3 x 30 A	
Sizes (W x H x D)	454 x 59 x 290 mm	
Weight	6.0 kg	

SUBJECT TO TECHNICAL CHANGE

2. FEATURES

- Low-pass (subwoofer) and subsonic filter with infinitely adjustable separating frequencies
- Infinitely adjustable bass equalization
- Phase regulator
- Electronic protective circuit against short circuiting, DC offset and excess temperature
- Mute switch for suppressing switch-on crackle interference
- Gilded cinch connections
- Sealed and gilded loudspeaker and power-supply screw terminals
- Low-level outputs (cinch jacks) for connecting additional amplifiers
- Status indicator (green LED) and overload indicator (red LED)
- Remote control for volume control

3. IMPORTANT INSTALLATION INFORMATION

- This appliance may only be connected to a 12 volt system with negative ground.
- The heat radiated when the amplifier is used means that sufficient air circulation is required at the place of installation. It is very important that the cooler's cooler ribs do not contact any metal plating or any surfaces which could impair air circulation. The amplifier may not be installed in small confined spaces or spaces without air circulation (e.g. spare wheel recess or under the vehicle carpeting). Installation in the boot is recommended.
- Install the amplifier in such a way that it is protected as far as possible against vibrations and dust and dirt.
- Make sure that the input/output cables are sufficiently distant from the power supply cables as otherwise interference may occur.
- Make sure that the fuse and operating elements are accessible after installation.
- The appliance's reliability and performance depend on the quality of installation. Preferably get an expert to install the system, particularly if you want to install several loudspeakers or a complex multi-way system.

4. CONNECTIONS**4.1 POWER SUPPLY AND AUTOMATIC SWITCHING ON**

Important notice: Before commencing the installation, disconnect the plus terminals from the car battery in order to prevent short circuits.

The power cabling usually installed in on-board car networks is not sufficient for a power amplifier's demands. Make sure that the power lines to GND and to the +12 V terminal have been sufficiently specified. A cable cross-section of at least 16 mm² must be used to connect the battery to the amplifier's terminals.

First connect the amplifier's GND terminal to the battery's minus pole. It is very important that the connection is good. Dirt residues must be carefully removed from the battery's connection point. A loose connection may cause malfunctions or interference noise or distortion.

The +12 V amplifier connection must then be connected with a power cable possessing an integrated fuse to the battery's plus pole. The fuse must be located close to the battery, the length of cable from the battery's positive pole to the fuse must be less than 60 centimetres for safety reasons. Only insert the fuse when all installation work, including the connection of the loudspeakers, has been completed.

Now connect the car hi-fi receiver's remote control connection to the amplifier's REM control jack. A cable with a cross-section of 0.75 mm² is sufficient for connecting the amplifier's REMOTE connection and the control device.

4.2 AUDIO CABLES

When installing the audio cable between the cinch output of your car receiver and the cinch input of the amplifier inside your car, the audio and power supply cables should, wherever possible, not be routed along the same side of the vehicle. We recommend an isolated installation, e.g. routing the power cable through the cable duct on the left-hand side and the audio cable through the cable duct on the right-hand side or vice versa. This reduces interference due to crosstalk into the audio cables.

4.3 LOUDSPEAKER CONNECTIONS

- In normal operating mode (i.e. one loudspeaker on each individual amplifier channel), the lowest terminal resistance is 2 ohm per channel.
- Never connect the loudspeakers' minus terminals to the vehicle chassis.
- Never connect the +12 V supply voltage to a loudspeaker output as this would destroy the amplifier final stage. If the amplifier is operated with lower terminal resistances or incorrectly used as described above, both the amplifier and the loudspeakers may be damaged. The warranty becomes void in such cases.

5. OPERATING ELEMENTS AND IN/OUTPUTS

5.1 SETTING THE INPUT SENSITIVITY

The input sensitivity may be adapted to any car radio or tape deck. Turn the volume control of your radio to its central position and then adjust the input-level control (3) to produce an average medium volume. This setting usually provides sufficient power reserves at optimum weighted noise voltage.

ATTENTION: only reproduce loud test noises briefly to prevent damaging the loudspeakers.

5.2 LOW-PASS FILTER WITH ADJUSTABLE CROSS-OVER FREQUENCY

If the amplifier is used as a subwoofer amplifier, set the switch (7) to "LPF". Set the desired cross-over frequency with the control (6). This makes the filter adaptable to the installed woofer's sound requirements.

The filter's high edge steepness is responsible for the precision reduction of medium and high frequency ranges.

5.3 SUBSONIC FILTER

The subsonic function (selector (8) in position "SUBS") reduces the lowest bass frequencies. The reduction rate may be infinitely adjusted with the regulator (5). This allows distortions produced by excessive loudspeaker membrane movements to be effectively minimized without reducing the utilizable bass levels.

5.4 PHASE REGULATOR

The phase regulator (9) is for optimizing the phase between the satellite loudspeaker and subwoofer. The regulator must be set to produce the highest level in the bass range.

5.5 BASS-BOOST

The remote-control bass-boost function (4) is for raising or equalizing the lower bass frequencies.

5.6 OUTPUTS FOR CONNECTING ADDITIONAL AMPLIFIERS

The input signal of the LINE INPUT connections CH1 and CH2 (1) is forwarded directly to the LINE OUT (2) CH1 and CH2 jacks. The LINE OUT connections allow the use of additional amplifiers without requiring additional T-plugs and cables.

FIG. 1 POWER SUPPLY / REMOTE SWITCH-ON CONNECTION

- (1) GND terminal for the ground, to the battery's minus pole
 - (2) REM terminal for remote switch-on
 - (3) Terminal for +12 V battery voltage
 - (4) Battery
 - (5) Cable fuse
 - (6) To your car radio's automatic aerial connection
- If your car is not equipped with an automatic aerial connection, connect this cable's plus pole (+) to the ignition lock. An on/off switch should be inserted in this case. Make sure that this switch is switched off if the amplifier is not used.

FIG. 2 OPERATION WITH STEREO CAR RADIO

Connect and set the amplifier as shown in Fig. 2 if it is to be controlled by a car radio with two output channels. Operation of the low-pass filter used is described in Chapter 5.2.

- (1) To the car radio, left output
- (2) To the car radio, right output
- (3) Subwoofer

FIG. 3 OPERATION WITH ONE CAR RADIO WITH SUBWOOFER OUTPUT

- (1) To the car radio, subwoofer output
- (2) Subwoofer

FIG. 4 OPERATION WITH AN ADDITIONAL 4 CHANNEL AMPLIFIER (FEARLESS 4000 D) FOR 4 SATELLITE LOUDSPEAKERS

- (1) To the car radio, front left output
- (2) To the car radio, front right output
- (3) To the car radio, rear left output
- (4) To the car radio, rear right output
- (5) Front left loudspeaker
- (6) Front right loudspeaker
- (7) Rear left loudspeaker
- (8) Rear right loudspeaker
- (9) Subwoofer

FIG. 5 OPERATING ELEMENTS AND IN/OUTPUTS

- (1) Low-level input
- (2) Outputs for connecting additional amplifiers
- (3) Input level control
- (4) Bass booster control
- (5) Cross-over frequency control for the subsonic filter
- (6) Cross-over frequency control for the low pass
- (7) Low-pass filter ON/OFF option switch (LPF/FULL)
- (8) Subsonic filter selector ON/OFF
- (9) Phase regulator
- (10) "On"/"off" switch for the remote control
- (11) Connection for volume remote control

130.com.ua

Très cher client de Mac Audio

Avec l'acquisition de l'amplificateur de puissance FEARLESS 1000 D du Car Hi-Fi, vous pouvez satisfaire à la perfection vos hautes exigences pour la restitution sonore dans votre voiture. Le FEARLESS 1000 D offre de nouvelles qualités pour la restitution sonore du Car Hi-Fi dans votre voiture; que ce soit pour les impressionnantes réserves de performances pour les basses graves, le faible facteur de vibrations ou la restitution neutre. L'amplificateur se distingue par ses faibles manipulations électriques, ses capacités de branchements et sa remarquable stabilité de température. Appréciez vous même la perfection sonore de cet appareil de haute technologie. Pour cela, nous vous souhaitons beaucoup de plaisir.

Veillez s'il vous plaît lire attentivement toutes les instructions d'installation avant que vous installiez l'amplificateur et le fassiez fonctionner.

1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	FEARLESS 1000 D	
Puissance de sortie maximale (1 kHz Sinus Burst 2:8, B+=14,4V)	1200 W	à 4 Ohm
Puissance RMS (DIN 45 324, B+=14,4V)	600 W	à 4 Ohm
Puissance de sortie maximale (1 kHz Sinus Burst 2:8, B+=14,4V)	2200 W	à 2 Ohm
Puissance RMS (DIN 45 324, B+=14,4V)	900 W	à 2 Ohm
Impédance haut-parleur	2 – 8 Ohm	
Zone de fréquence	5 – 75 000 Hz (-3 dB)	
Taux de distorsion total (DIN 45 403)	< 0,03 % (1 kHz)	
Ecart signal / bruit (IEC A)	> 100 dB	
Sensibilité d'entrée LOW LEVEL INPUT	0,4 – 4 V	
Impédance d'entrée LOW LEVEL INPUT	30 kOhm	
Filtre passe-bas	40 – 300 Hz, 12 dB par octave	
Filtre subsonique	10 – 80 Hz, 12 dB par octave	
Bass Boost	0...12 dB à 45 Hz	
Régulateur de phase	0...180°	
Alimentation	+12 V (9 – 15 V), négatif à la masse	
Fusible	3 x 30 A	
Dimensions (L x H x P)	454 x 59 x 290 mm	
Poids	6,0 kg	

SOUS TOUTES RESERVES DE MODIFICATIONS TECHNIQUES

2. PARTICULARITES

- Filtres passe-bas (subwoofer) et subsonique avec fréquences de séparation à réglage continu
- Restitution des graves réglable en continu
- Régulateur de phase
- Circuit électronique protégé contre les courts-circuits, les offsets de tension continue et les surcharges thermiques
- Branchement Mute pour la suppression du craquement d'allumage
- Prises Cinch dorées
- Terminal capsulé et de vis doré pour les haut-parleurs et l'énergie électrique
- Sorties à bas niveaux (bornes Cinch) pour le branchement d'amplificateurs supplémentaires
- Indicateur de service (DEL verte) et indicateur de surcharge (DEL rouge)
- Commande à distance pour le régulateur de volume

3. RECOMMANDATIONS IMPORTANTES AVANT L'INSTALLATION

- Cet appareil convient exclusivement au branchement à un système de 12 volts à masse négative.
- La chaleur provenant de l'utilisation nécessite un espace de montage avec une circulation de l'air suffisante. Il est important que les canaux de refroidissement de l'appareil de refroidissement ne soient pas en contact avec une tôle ou une surface, qui pourraient causer une réduction de la circulation de l'air. L'amplificateur ne peut pas être installé dans un petit espace non aéré (par exemple la place utilisée pour la roue de secours ou sous le tapis de sol de la voiture). Une installation dans le coffre est hautement recommandée.
- Montez l'amplificateur de manière à ce qu'il soit protégé au maximum contre les secousses et vibrations ainsi que contre la poussière et les saletés.
- Veillez à ce que les câbles de sortie et d'entrée soient assez éloignés du câble d'alimentation électrique, afin d'éviter tout son parasite.
- Veillez à ce que le fusible et les éléments d'utilisation de l'appareil soient accessibles après le montage.
- La puissance et fiabilité de l'appareil dépendent de la qualité de l'installation. Il est préférable de confier le montage à un spécialiste, surtout lorsqu'il s'agit d'une installation comprenant plusieurs haut-parleurs ou d'un système complexe à plusieurs voies.

4. BRANCHEMENTS

4.1 ALIMENTATION ELECTRIQUE ET ALLUMAGE AUTOMATIQUE

Recommandation importante: Avant que vous ne commenciez avec l'installation, séparez la borne positive de la batterie afin d'éviter tout risque de court-circuit.

Le câblage électrique habituel n'est pas suffisant pour les besoins d'un amplificateur de puissance. Veillez à ce que les câbles électriques soient proprement dimensionnés au GND et aux bornes +12 V. Pour le raccordement de la batterie aux bornes électriques de l'amplificateur, un câble d'au moins 16 mm² doit être utilisé.

Raccordez d'abord la borne GND de l'amplificateur avec le pôle négatif de la batterie. Il est très important que le raccordement soit fait de manière parfaite. Les reliquats de saletés doivent être enlevés avec soin du point de branchement de la batterie. Un raccordement trop lâche peut être la cause d'une fonction défectueuse ou de bruits brouillés ou de déformations.

Le branchement de l'amplificateur de +12 V doit maintenant être raccordé avec un câble électrique avec un fusible intégré à pôle positif. Le fusible doit être positionné près de la batterie, la longueur du câble allant du pôle positif de la batterie au fusible doit être, pour des raisons de sécurité, inférieure à 60 cm. Vous devez placer le fusible seulement après avoir terminé tous les travaux d'installation, y compris le branchement des haut-parleurs.

Vous devez maintenant connecter le câble de commandement à distance du récepteur Car Hi-Fi à la borne de commande REM de l'amplificateur. Pour la connexion entre le branchement REMOTE de l'amplificateur à l'appareil de commande, un câble de 0,75 mm² de section est suffisant.

4.2 CABLES AUDIO

Lors de l'installation du câble audio entre la sortie cinch de votre autoradio et l'entrée cinch de l'amplificateur à l'intérieur de votre voiture, aussi souvent que cela est possible, les câbles audio et alimentation ne doivent pas cheminer sur le même côté du véhicule. Nous recommandons une installation isolée, par exemple le cheminement du câble d'alimentation dans le passage de câbles du côté gauche et celui du câble audio dans le passage de câbles du côté droit ou vice versa. Ceci réduit la diaphonie introduite dans les câbles audio.

4.3 BRANCHEMENTS DES HAUT-PARLEURS

- Dans un mode de fonctionnement normal (c'est à dire un haut-parleur pour chaque canal d'amplificateur) la résistance de branchement la plus basse est de 2 Ohm par canal.
- Ne raccordez jamais les bornes négatives des haut-parleurs au châssis de la voiture.
- Ne connectez jamais la tension électrique de +12 V à la sortie du haut-parleur. Ceci pourrait endommager le stage final de l'amplificateur.

Si l'amplificateur est mis en marche avec des valeurs de branchements trop basses ou est mis en marche d'une façon incorrecte comme décrit ci-dessus, ceci peut endommager aussi bien l'amplificateur que les haut-parleurs eux-mêmes. Dans ce cas, la garantie n'est plus valable.

5. ELEMENTS D'UTILISATION DE L'APPAREIL ET ENTREES / SORTIES

5.1 REGLAGE DE LA SENSIBILITE D'ENTREE

La sensibilité d'entrée peut être adaptée à chaque autoradio ou lecteur de cassettes. A cet effet, tournez le régulateur de volume sonore de votre radio sur la position de réglage médiane, et ajustez le régulateur de niveau d'entrée (3) de manière à obtenir un volume sonore moyen. Pour ce réglage, vous disposez normalement d'une réserve de puissance suffisante avec un écart signal / bruit optimal.

ATTENTION: Reproduire des signaux sonores seulement courts afin d'éviter d'endommager les haut-parleurs.

5.2 FILTRE PASSE-BAS A FREQUENCE DE RECOUVREMENT REGLABLE

Si l'amplificateur est exclusivement utilisé en tant qu'amplificateur de subwoofer, positionnez le commutateur (7) sur „LPF“. Ajustez la fréquence de recouvrement souhaitée sur le régulateur (6). De cette manière, le filtre est adaptable aux exigences sonores du haut-parleur de graves utilisé. La haute modulation de fréquence du filtre permet une diminution précise des zones de fréquences médiums et aiguës.

5.3 FILTRE SUBSONIQUE

La fonction subsonique (commutateur (8) sur „SUBS“) permet l'atténuation des fréquences graves les plus basses. Cette atténuation est réglable en continu via le régulateur (5). Les distorsions se produisant dans la périphérie de la grande membrane au niveau des haut-parleurs peuvent ainsi être considérablement réduites, sans que le niveau des graves en soit affecté.

5.4 RÉGULATEUR DE PHASE

Le régulateur de phase (9) permet l'optimisation de la phase entre le haut-parleur satellite et le subwoofer. Il est réglé de telle sorte que le niveau le plus élevé soit atteint dans la plage des graves.

5.5 BASS-BOOST

La fonction Bass-Boost (4) réglable par télécommande permet l'accentuation ou la restitution des fréquences graves ultra-basses.

5.6 SORTIES POUR LE BRANCHEMENT D'AMPLIFICATEURS ADDITIONNELS

Le signal d'entrée des branchements LINE INPUT CH1 et CH2 (1) est directement retransmis aux bornes de sorties LINE OUT (2) CH1 et CH2. Les branchements LINE OUT permettent le branchement d'amplificateurs additionnels sans utiliser de fiche électrique ou de câble.

FIGURE 1 BRANCHEMENT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET D'ALLUMAGE À DISTANCE

- (1) Bornes de branchement GND pour la masse, au pôle négatif de la batterie
- (2) Bornes de branchement REM pour l'allumage à distance
- (3) Bornes de branchement +12 V pour distorsion de batterie
- (4) Batterie
- (5) Fusible
- (6) Pour la prise d'antenne automatique de votre autoradio

Si votre autoradio n'est pas équipé d'une prise d'antenne automatique, ce câble doit être relié au pôle positif (+) sur la serrure de contact. Dans un tel cas, un interrupteur marche / arrêt peut être monté dans le circuit. Toutefois, veillez à ce que cet interrupteur soit hors circuit (sur arrêt) lorsque l'amplificateur n'est pas utilisé.

FIGURE 2 FONCTIONNEMENT AVEC UN AUTORADIO STÉRÉO

Si l'amplificateur est commandé par un autoradio avec 2 canaux de sortie, les branchements et les réglages sont à faire comme décrits sur la figure 2. L'installation du filtre passe-bas utilisé est décrite dans le chapitre 5.2.

- (1) Vers l'autoradio, sortie gauche
- (2) Vers l'autoradio, sortie droite
- (3) Subwoofer

FIGURE 3 FONCTIONNEMENT AVEC UN AUTORADIO AVEC SORTIE DE SUBWOOFER

- (1) Vers l'autoradio sortie de subwoofer
- (2) Subwoofer

FIGURE 4 FONCTIONNEMENT COMME AMPLIFICATEUR DE SUBWOOFER AVEC L'UTILISATION D'UN AMPLIFICATEUR 4 CANAUX POUR HAUT-PARLEURS SATELLITES (FEARLESS 4000 D)

- (1) Vers l'autoradio, sortie gauche avant
- (2) Vers l'autoradio, sortie droite avant
- (3) Vers l'autoradio, sortie gauche arrière
- (4) Vers l'autoradio, sortie droite arrière
- (5) Haut-parleur gauche avant
- (6) Haut-parleur droit avant
- (7) Haut-parleur gauche arrière
- (8) Haut-parleur droit arrière
- (9) Subwoofer

FIGURE 5 ÉLÉMENTS D'UTILISATION DE L'APPAREIL ET ENTRÉES / SORTIES

- (1) Entrée à bas niveau
- (2) Sorties pour la connexion d'amplificateurs supplémentaires
- (3) Régulateur du niveau d'entrée
- (4) Régulateur de bass-boost
- (5) Régulateur de fréquences de recouvrement du filtre subsonique
- (6) Régulateur de fréquences de recouvrement pour le passe-bas
- (7) Commutateur filtre passe-bas marche/arrêt (LPF/FULL)
- (8) Commutateur pour filtre subsonique ON (MARCHE) / OFF (ARRET)
- (9) Régulateur de phase
- (10) Mise en/hors circuit pour la télécommande
- (11) Connexion pour la commande à distance du volume

Geachte Mac Audio - klant,

met uw nieuwe car hifi eindversterker FEARLESS 1000 D kunt u op soevereine wijze beantwoorden aan uw hoge eisen aan de klankweergave in de auto. De FEARLESS 1000 D biedt nieuwe kwaliteiten op het gebied van car hifi-weergave in de auto; door de indrukwekkende capaciteitsreserve voor lage bassen, de lage vervormingsfactor of de neutrale weergave. De versterker wordt gekenmerkt door een lage driverstroom, snelle schakeling en een uitmuntende thermische stabiliteit. Beleef hoe dit high tech apparaat op perfecte wijze een groots klankgevoel verleent. Daarmee wensen wij u veel genoegen.

Lees de montageaanwijzing a.u.b. volledig door voordat u met de montage van de versterker begint en voordat u deze in bedrijf neemt.

1. TECHNISCHE GEGEVENS

	FEARLESS 1000 D
Max. uitgangsvermogen (1 kHz sinus burst 2:8, B+=14,4V)	1200 W aan 4 ohm
Nominaal uitgangsvermogen (DIN 45 324, B+=14,4V)	600 W aan 4 ohm
Max. uitgangsvermogen (1 kHz sinus burst 2:8, B+=14,4V)	2200 W aan 2 ohm
Nominaal uitgangsvermogen (DIN 45 324, B+=14,4V)	900 W aan 2 ohm
Luidsprekerimpedantie	2 – 8 ohm
Frequentiekaracteristiek	5 – 75 000 Hz (-3 dB)
Totale vervormingsfactor (DIN 45 403)	< 0,03 % (1 kHz)
Ruisspanningsafstand (IEC A)	> 100 dB
Ingangsgevoeligheid LOW LEVEL INPUT	0,4 – 4 V
Ingangsimpedantie LOW LEVEL INPUT	30 k ohm
Laagdoorlaatfilter	40 – 300 Hz, 12 dB per octaaf
Subsonic-filter	10 – 80 Hz, 12 dB per octaaf
Bas boost	0...12 dB bij 45 Hz
Faseregelaar	0...180°
Voeding	+12 V (9 – 15 V), min aan massa
Zekering	3 x 30 A
Afmetingen (B x H x D)	454 x 59 x 290 mm
Gewicht	6,0 kg

TECHNISCHE WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN**2. BIJZONDERHEDEN**

- Laagdoorlaat-(subwoofer-) en subsonic-filters met traploos instelbare scheidingsfrequenties
- Traploos instelbare bascorrectie
- Faseregelaar
- Elektronische contactverbreker tegen kortsluiting, gelijkspannings-offset en boventemperatuur
- Mute-schakeling ter onderdrukking schakelklikken
- Vergulde cinch aansluitingen
- Ingekapselde en vergulde schroefterminals voor luidspreker en stroomvoorziening
- Laagniveau-uitgangen (cinch voetjes) voor de aansluiting van extra versterkers
- Bedrijfsindicatie (groene LED) en overbelastingsindicatie (rode LED)
- Afstandsbediening voor de volumeregeling

3. BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR DE MONTAGE

- Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor de aansluiting op een 12 volt systeem met negatieve massa.
- De warmte die wordt afgegeven bij de krachtafgifte vereist een plaat van montage met voldoende luchtcirculatie. Het is van groot belang dat de koelribben van de warmteafleider niet tegen een plaat of een oppervlak aanliggen waardoor de luchtcirculatie negatief zou kunnen worden beïnvloed. De versterker mag niet in kleine of ongeventileerde ruimten (bv. holte voor het reservewiel of onder de vloerbedekking van de auto) worden geïnstalleerd. De montage in de kofferbak verdient aanbeveling.
- Monteer de versterker dusdanig dat hij verreweg is beveiligd tegen schokken, vuil en stof.
- Let er op dat de in-/uitvoersnoeren ver genoeg van de stroomtoevoerkabels verwijderd zijn omdat er anders gevaar bestaat voor stoorinstraling.
- Let er op dat de zekering en de bedieningselementen na de montage toegankelijk zijn.
- Het vermogen en de betrouwbaarheid van de installatie is afhankelijk van de kwaliteit van de montage. Laat de montage bij voorkeur door een vakbedrijf doorvoeren. Dat geldt vooral voor een installatie met verschillende luidsprekers of voor een complex meerwegsysteem.

4. AANSLUITINGEN**4.1 STROOMVOORZIENING EN AUTOMATISCHE INSCHAKELING**

Belangrijke aanwijzing: scheid voordat u met de installatie begint de plusklem van de motoraccu. Zo voorkomt u kortsluiting.

De elektrische leidingen die over het algemeen voor auto's worden toegepast in boordnetten zijn niet voldoende voor de behoefte van een eindversterker. Let er op dat de elektrische leidingen naar GND en naar +12 V klem voldoende gemiddeld zijn. Voor de verbinding van de accu naar de stroomklemmen van de versterker dient een kabeldoorsnede van ten minste 16 mm² te worden gebruikt.

Maak eerst de verbinding tussen de GND-klem en de versterker en de minpool en de accu. Een goede verbinding is van groot belang. Verwijder vuil zorgvuldig van het aansluitingspunt van de accu. Een losse aansluiting kan storing, storend geluid of vervorming veroorzaken.

De versterkeraansluiting +12 V wordt nu met een stroomkabel met geïntegreerde zekering met de plus-pool van de accu verbonden. De zekering moet zich in de buurt van de accu bevinden, de kabel van de pluspool van de accu naar de zekering mag uit veiligheidsoverwegingen niet langer zijn dan max. 60 cm. Plaats de zekering pas na afloop van alle installatiewerkzaamheden inclusief luidsprekeraansluitingen.

Sluit nu de afstandsbedieningsleiding van de car hifi receiver aan op de besturingsbus REM van de versterker. Voor de verbinding tussen de REMOTE-aansluiting van de versterker en het bedieningsapparaat is een kabel met een dwarsdoorsnede van 0,75 mm² voldoende.

4.2 AUDIOKABEL

Bij installatie van de audiokabel tussen de cinchuitgang van de autoradio en de cinchingang van de versterker in de auto dient er zo mogelijk voor gezorgd te worden dat de audiokabel en de voedingskabel niet aan dezelfde kant van de auto worden gelegd. Het verdient de voorkeur de kabels ruimtelijk gescheiden te installeren, d.w.z. de stroomkabel in de linkerkabelschacht en de audiokabel in de rechterkabelschacht of omgekeerd. Hierdoor wordt beïnvloeding van het audiosignaal door stroomstoringen voorkomen.

4.3 LUIDSPREKERAANSLUITINGEN

- In de standaard bedrijfsmodus (dat betekent telkens een luidspreker aan elk afzonderlijk versterkerkanaal) bedraagt de kleinste afsluitweerstand 2 ohm per kanaal.
- Sluit de luidspreker minklemmen nooit aan op het chassis van het voertuig.
- Verbind de +12 V voedingsspanning nooit met een luidsprekeruitgang. Hierdoor wordt de versterkeruitgangstrap verwoest. Indien de versterker met lagere afsluitwaarden of zoals boven beschreven fout wordt bedreven, kan hierdoor de versterker zelf en de luidspreker worden beschadigd. In dit geval vervalt de garantie.

5. BEDIENINGSELEMENTEN EN IN-/UITGANGEN

5.1 INSTELLING VAN DE INGANGSGEVOELIGHEID

De ingangsgevoeligheid kan aan elke autoradio of cassettedeck worden aangepast. Draai de volumeregelaar van uw radio op gemiddeld volume en stel dan de ingangsniveauregelaar (3) dusdanig in, dat er een gemiddelde geluidssterkte hoorbaar is. Bij deze instelling zijn over het algemeen voldoende capaciteitsreserves bij een optimale ruisspanningsafstand gegarandeerd.

ATTENTIE: harde testsignalen slechts kortstondig weergeven om schade van de luidspreker te vermijden.

5.2 LAAGDOORLAATFILTER MET REGELBARE KANTELFREQUENTIE

Als de versterker als subwooferversterker wordt gebruikt, zet de schakelaar (7) dan op "LPF". Stel met de regelaar (6) de gewenste kantelfrequentie in. Met deze instelling kan de filter worden aangepast aan de betreffende laagweergever. De hoge flanksteilheid van de filter zorgt voor een exacte daling van gemiddelde en hoge frequentiebereiken.

5.3 SUBSONIC-FILTER

Met behulp van de subsonic-functie (schakelaar (8) op "SUBS") wordt een verlaging van de laagste basfrequenties bereikt. De sterkte van de verlaging kan met de regelaar (5) traploos ingesteld worden. Hiermee kunnen vervormingen door een te grote membraanslag bij luidsprekers effectief tot een minimum worden beperkt, zonder het bruikbare laagtonen-niveau te reduceren.

5.4 FASEREGELAAR

De faseregelaar (9) dient voor het optimaliseren van de fase tussen satellietluidspreker en subwoofer. De regelaar wordt zodanig ingesteld dat het hoogste niveau in het basbereik ontstaat.

5.5 BAS-BOOST

Met behulp van de op afstand bedienbare bas-boost-functie (4) wordt een verhoging of een correctie van de onderste basfrequenties bereikt.

5.6 UITGANGEN VOOR DE AANSLUITING VAN EXTRA VERSTERKERS

Het ingangssignaal van de LINE INPUT aansluitingen CH1 en CH2 (1) wordt direct doorgegeven aan de uitgangen LINE OUT (2) CH1 en CH2. De LINE OUT aansluitingen maken de aansluiting van extra versterkers zonder extra T-stukken en kabel mogelijk.

AFB. 1 STROOMVOORZIENING- / AFSTANDBEDIENINGSAANSLUITINGEN

- (1) Aansluitklem GND voor de massa, naar de minpool van de accu
- (2) Aansluitklem REM voor afstandsbediening
- (3) Aansluitklem voor +12 V accuspanning
- (4) Accu
- (5) Kabelzekering
- (6) Voor de aansluiting voor de automatische antenne van uw autoradio
Als uw autoradio niet is voorzien van een aansluiting voor de automatische antenne, wordt deze kabel met de plus-pool (+) aangesloten op het contactslot. In dit geval dient er een in-/uitschakelaar tussen te worden geschakeld. Let er op dat deze schakelaar uitgeschakeld wordt als de versterker niet wordt gebruikt.

AFB. 2 WERKING MET EEN STEREO-AUTORADIO

Als de versterker door een autoradio met 2 uitgangskanalen wordt gestuurd, dan dienen de aansluitingen en instellingen overeenkomstig afbeelding 2 te worden doorgevoerd: de toepassing van de gebruikte laagdoorlaatfilter wordt beschreven in hoofdstuk 5.2.

- (1) Naar de autoradio, uitgang links
- (2) Naar de autoradio, uitgang rechts
- (3) Subwoofer

AFB. 3 BEDRIJF MET EEN AUTORADIO MET SUBWOOFER-UITGANG

- (1) Naar de autoradio, subwoofer-uitgang
- (2) Subwoofer

AFB. 4 BEDRIJF ALS SUBWOOFER-VERSTERKER MET EEN EXTRA 4-KANAALS VERSTERKER (FEARLESS 4000 D) VOOR 4 SATELLIETLUIDSPREKERS

- (1) Naar de autoradio, uitgang links voor
- (2) Naar de autoradio, uitgang rechts voor
- (3) Naar de autoradio, uitgang links achter
- (4) Naar de autoradio, uitgang rechts achter
- (5) Luidspreker links voor
- (6) Luidspreker rechts voor
- (7) Luidspreker links achter
- (8) Luidspreker rechts achter
- (9) Subwoofer

AFB. 5 BEDIENINGSELEMENTEN EN IN-/UITGANGEN

- (1) Laagniveau-ingang
- (2) Uitgangen voor aansluiten van extra versterkers
- (3) Ingangsniveauregelaar
- (4) Bass-Boost-regelaar
- (5) Kantelfrequentieregelaar voor de subsonic-filter
- (6) Kantelfrequentieregelaar voor de laagdoorlaat
- (7) Keuzeschakelaar laagdoorlaatfilter AAN/UIT (LPF/FULL)
- (8) Keuzeschakelaar subsonic-filter ON (AAN) / OFF (UIT)
- (9) Faseregelaar
- (10) Aan-/Uitschakelaar voor de afstandsbediening
- (11) Aansluiting voor de afstandsbediening van het volume

Gentile cliente Mac Audio,

entrando in possesso dell'amplificatore Car HiFi FEARLESS 1000 D, Le sarà possibile soddisfare pienamente le Sue esigenze ad alto livello per quanto riguarda la riproduzione sonora in auto. Il FEARLESS 1000 D apre nuove frontiere nella qualità della riproduzione Car HiFi, sia che si tratti dell'incredibile riserva di potenza per i toni più bassi, del fattore basso di distorsione armonica o della riproduzione neutrale. L'amplificatore si distingue per una corrente di elevazione bassa, una capacità di commutazione veloce e un'ottima stabilità di temperatura. La invitiamo a sperimentare la sensazione acustica eccezionale che questo apparecchio high-tech può trasmettere in modo perfetto e con ciò Le auguriamo buon divertimento!

Per favore leggere le istruzioni per il montaggio integralmente, prima di montare l'amplificatore e di metterlo in funzione.

1. DATI TECNICI**FEARLESS 1000 D**

Potenza di uscita max. (1 kHz burst sinusoidale 2:8, B+=14,4V)	1200 W su 4 Ohm
Potenza in uscita nominale (DIN 45 324, B+=14,4V)	600 W su 4 Ohm
Potenza di uscita max. (1 kHz burst sinusoidale 2:8, B+=14,4V)	2200 W su 2 Ohm
Potenza in uscita nominale (DIN 45 324, B+=14,4V)	900 W su 2 Ohm
Impedenza altoparlante	2 – 8 Ohm
Risposta in frequenza	5 – 75 000 Hz (-3 dB)
Rapporto armonico totale (DIN 45 403)	< 0,03 % (1 kHz)
Rapporto segnale rumore (IEC A)	> 100 dB
Sensibilità d'ingresso LOW LEVEL INPUT	0,4 – 4 V
Impedenza di ingresso LOW LEVEL INPUT	30 Kohm
Filtro passa basso	40 – 300 Hz, 12 dB per ottava
Filtro Subsonic	10 – 80 Hz, 12 dB per ottava
Bass boost	0...12 dB con 45 Hz
Regolatore di fase	0...180°
Alimentazione	+12 V (9 – 15 V), Negativo a massa
Dispositivo di protezione	3 x 30 A
Dimensioni (L x A x P)	454 x 59 x 290 mm
Peso	6,0 kg

CON RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE**2. PARTICOLARITÀ**

- Filtro passabasso (Subwoofer) e filtro Subsonic con frequenza di taglio a regolazione continua
- Correzione delle distorsioni a regolazione continua
- Regolatore di fase
- Collegamento di protezione elettronico contro cortocircuito, offset di tensione costante e sovratemperatura
- Collegamento di sordina per la soppressione del click di accensione
- Collegamenti RCA placcati in oro
- Terminali a vite sigillati placcati in oro per altoparlanti e alimentazione elettrica
- Uscite a basso livello (connettori RCA) per collegare amplificatori supplementari
- Visualizzazione di operatività (LED verde) e visualizzazione di sovraccarico (LED rosso)
- Comando a distanza per la regolazione del volume

3. INDICAZIONI IMPORTANTI PRIMA DEL MONTAGGIO

- Questo apparecchio è adatto unicamente ad un collegamento con un sistema a 12 Volt con massa negativa.
- Il calore irradiato durante l'erogazione di potenza richiede un posto di montaggio con una sufficiente circolazione d'aria. È molto importante che le alette di raffreddamento del termodispersore non siano adiacenti ad una lamiera o ad una superficie, attraverso la quale potrebbe essere limitata la circolazione dell'aria. L'amplificatore non deve essere montato in spazi piccoli o non ventilati (per es. incavo della ruota di scorta o sotto la moquette dell'autoveicolo). È consigliabile una sistemazione nel bagagliaio.
- Montare l'amplificatore in modo tale che sia completamente protetto da scosse, polvere e sporcizia.
- Fare attenzione al fatto che i cavi d'ingresso e d'uscita siano sufficientemente lontani dai cavi dell'alimentazione elettrica, altrimenti si possono verificare irradiazioni di disturbo.
- Fare attenzione al fatto che il dispositivo di protezione e gli elementi di comando siano accessibili dopo il montaggio.
- Le prestazioni e l'affidabilità dell'impianto dipendono dalla qualità del montaggio. Affidare preferibilmente il montaggio ad un esperto, specialmente se poi si tratta di una installazione con diversi altoparlanti o di un sistema complesso multiplo.

4. CONNESSIONI**4.1 ALIMENTAZIONE ELETTRICA E IMPIANTO AUTOMATICO D'ACCENSIONE**

Avviso importante: Prima di iniziare con l'installazione staccare il morsetto positivo della batteria dell'auto, per evitare cortocircuiti.

Il normale cablaggio elettrico nelle reti di bordo dell'auto non è sufficiente per il fabbisogno di un amplificatore di potenza. Fare attenzione al fatto che i conduttori elettrici del GND e del morsetto +12 V siano sufficientemente dimensionati. Per l'allacciamento della batteria ai morsetti elettrici dell'amplificatore si deve usare un cavo con un diametro di almeno 16 mm².

Innanzitutto creare un collegamento tra il morsetto GND dell'amplificatore e il polo negativo della batteria. È molto importante creare un buon collegamento. Eliminare accuratamente residui di sporcizia dal punto di collegamento con la batteria. Un collegamento allentato può avere come conseguenze un malfunzionamento o disturbi e distorsioni.

L'attacco dell'amplificatore +12 V viene collegato attraverso un cavo elettrico con un dispositivo di protezione integrato, al polo positivo della batteria. Il dispositivo di protezione si dovrebbe trovare nelle vicinanze della batteria, per motivi di sicurezza la lunghezza del cavo dal polo positivo della batteria fino al dispositivo di protezione deve essere inferiore a 60 cm. Inserire il dispositivo di protezione dopo aver terminato i lavori d'installazione compresi i collegamenti degli altoparlanti.

Ora allacciare il cavo del telecomando del receiver Car HiFi alla presa di controllo REM dell'amplificatore. Per l'allacciamento del collegamento REMOTE dell'amplificatore con il dispositivo di controllo è sufficiente un cavo del diametro di 0,75 mm².

4.2 CAVI AUDIO

Per l'allacciamento del cavo audio fra il jack di uscita dell'autoradio e il jack d'entrata all'interno dell'auto, se possibile, il cavo audio e il cavo di alimentazione non vanno fatti correre lungo lo stesso lato della vettura. Consigliamo di effettuare un'installazione isolata, facendo passare il cavo di alimentazione attraverso la canalina che si trova lungo il lato sinistro e il cavo audio attraverso la canalina che si trova sul lato destro, o viceversa. Così facendo, si riducono le interferenze determinate dalla componente diafonica di disturbo dei canali audio.

4.3 COLLEGAMENTI ALTOPARLANTI

- Con un funzionamento normale (cioè un altoparlante per ogni singolo canale di amplificazione) è presente la più piccola resistenza terminale di 2 ohm per canale.
- Non collegare mai i morsetti negativi dell'altoparlante all'autotelaio.
- Non collegare mai la tensione d'alimentazione +12V ad un uscita dell'altoparlante. Questo porta alla distruzione dello stadio finale dell'amplificatore.
Se l'amplificatore viene fatto funzionare con valori terminali bassi o in modo sbagliato ciò può portare al danneggiamento sia dello stesso amplificatore che anche degli altoparlanti. In questo caso la garanzia non è più valida.

5. ELEMENTI DI COMANDO E INGRESSI/USCITE (FIG. 5)

5.1 REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITÀ D'INGRESSO

La sensibilità d'ingresso può essere adattata ad ogni autoradio o ad ogni piastra di registrazione. Girare il regolatore di volume audio della radio sulla posizione centrale e registrare poi il regolatore del livello d'ingresso (3) in modo tale da ottenere un volume audio medio. Con questa regolazione sono garantite normalmente sufficienti riserve di potenza in presenza di un rapporto segnale rumore ottimale.

ATTENZIONE: Riprodurre solo brevemente forti segnali di test, per evitare danneggiamenti agli altoparlanti.

5.2 FILTRO PASSA BASSO CON FREQUENZA DI TRANSIZIONE REGOLABILE

Se l'amplificatore viene utilizzato come amplificatore subwoofer, mettere l'interruttore (7) su "LPF". Registrare sul regolatore (6) la frequenza di transizione desiderata. In questo modo il filtro è adattabile alle esigenze acustiche del tono basso impiegato. L'alta pendenza del filtro provvede ad un preciso abbassamento delle gamme di frequenza medio-alte.

5.3 FILTRO SUBSONIC

Grazie alla funzione Subsonic (selettore (8) in posizione "SUBS") è possibile raggiungere una riduzione delle frequenze dei bassi più bassi. È possibile una regolazione continua della riduzione con il regolatore (5). In questo modo negli altoparlanti è possibile minimizzare in maniera efficiente distorsioni per mezzo di sollevamenti della membrana troppo elevati senza ridurre il livello sonoro dei suoni bassi.

5.4 REGOLATORE DI FASE

Il regolatore di fase (9) serve per l'ottimizzazione della fase tra altoparlante satellite e subwoofer. Il regolatore viene impostato in modo tale da creare il livello massimo nel campo dei bassi.

5.5 BASS-BOOST

Grazie alla funzione Bass-Boost controllabile a distanza (4) è possibile raggiungere un aumento o un'equilibramento delle frequenze dei bassi inferiori.

5.6 USCITE PER COLLEGARE ALTRI AMPLIFICATORI

Il segnale d'ingresso dei collegamenti LINE INPUT CH1 e CH2 (1) viene trasmesso direttamente ai connettori d'uscita LINE OUT (2) CH1 e CH2. I collegamenti LINE OUT rendono possibile il collegamento di altri amplificatori senza spina a T e cavo.

FIGURA 1 COLLEGAMENTI DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA E DELL'ACCENSIONE A DISTANZA

- (1) Morsetto GND per la massa, sul polo negativo della batteria
- (2) Morsetto REM per l'accensione a distanza
- (3) Morsetto per la tensione della batteria +12 V
- (4) Batteria
- (5) Dispositivo di protezione del cavo
- (6) Per l'allacciamento dell'antenna automatica dell'autoradio
Se la Vostra autoradio non è dotata di un allacciamento per l'antenna automatica, allora collegare questo cavo con il polo positivo (+) sul blocchetto di avviamento. In questo caso dovrebbe essere inserito un interruttore di accensione e di spegnimento. Fare attenzione al fatto che questo interruttore sia disinserito quando l'amplificatore non viene usato.

FIGURA 2 FUNZIONAMENTO CON UN'AUTORADIO-STEREO

Se l'amplificatore deve essere comandato da un'autoradio con due canali d'uscita, allora eseguire i collegamenti e le regolazioni della figura 2. L'impiego del filtro passa-basso utilizzato viene descritto al capitolo 5.2

- (1) Per l'autoradio, uscita davanti a sinistra
- (2) Per l'autoradio, uscita davanti a destra
- (3) Subwoofer

FIGURA 3 FUNZIONAMENTO CON UN'AUTORADIO CON USCITA SUBWOOFER

- (1) Per l'autoradio, uscita subwoofer
- (2) Subwoofer

FIGURA 4 FUNZIONAMENTO COME AMPLIFICATORE SUBWOOFER UTILIZZANDO UN ULTERIORE AMPLIFICATORE A 4 CANALI (FEARLESS 4000 D) PER 4 ALTOPARLANTI SATELLITARI

- (1) Per l'autoradio, uscita davanti a sinistra
- (2) Per l'autoradio, uscita davanti a destra
- (3) Per l'autoradio, uscita dietro a sinistra
- (4) Per l'autoradio, uscita dietro a destra
- (5) Altoparlante davanti a sinistra
- (6) Altoparlante davanti a destra
- (7) Altoparlante dietro a sinistra
- (8) Altoparlante dietro a destra
- (9) Subwoofer

FIGURA 5 ELEMENTI DI COMANDO E INGRESSI/USCITE

- (1) Ingresso a basso livello
- (2) Uscite per il collegamenti di ulteriori amplificatori
- (3) Regolatore livello d'ingresso
- (4) Regolatore bass boost
- (5) Regolatore frequenza di trasferimento per il filtro subsonic
- (6) Regolatore frequenza di trasferimento per il passa-basso
- (7) Interruttore di selezione filtro passa-basso ON/OFF (LPF/FULL)
- (8) Selettore di attivazione (ON) / disattivazione (OFF) filtro subsonico
- (9) Regolatore di fase
- (10) Accensione/Spengimento per il telecomando
- (11) Collegamento per il Comando a distanza del volume

Estimado cliente de Mac Audio:

Con el amplificador HiFi para coches FEARLESS 1000 D podrá hacer realidad sus altas exigencias referentes al sonido en su coche. El FEARLESS 1000 D hace posible conseguir una calidad de reproducción del sonido sin par; bien sea mediante su impresionante reserva de potencia para los bajos más profundos, el bajo coeficiente de distorsión o una reproducción neutra. El amplificador se caracteriza por una baja corriente eléctrica, una capacidad de cambio rápido y una estabilidad de temperatura extraordinaria. Descubra cómo este aparato de alta tecnología puede ofrecerle un sonido excepcional de una manera perfecta. ¡Disfrute!

Lea completamente las instrucciones de montaje antes de proceder a montar el amplificador y ponerlo en funcionamiento.

1. DATOS TÉCNICOS

Potencia de salida máx.(1 kHz Sinus Burst 2:8, B+=14,4V)	1200 W en 4 ohmios
Potencia de salida nominal (DIN 45 324, B+=14,4V)	600 W en 4 ohmios
Potencia de salida máx.(1 kHz Sinus Burst 2:8, B+=14,4V)	2200 W en 2 ohmios
Potencia de salida nominal (DIN 45 324, B+=14,4V)	900 W en 2 ohmios
Impedancia de altavoces	2 – 8 ohmios
Respuesta de frecuencia	5 – 75 000 Hz (-3 dB)
Coefficiente total de distorsión (DIN 45 403)	< 0,03 % (1 kHz)
Distancia de voltaje sofométrico (CEI A)	> 100 dB
Nivel de entrada LOW LEVEL INPUT	0,4 – 4 V
Impedancia de entrada LOW LEVEL INPUT	30 k ohmios
Filtro de paso bajo	40 – 300 Hz, 12 dB por octava
Filtro subsónico	10 – 80 Hz, 12 dB por octava
Bass Boost	0...12 dB a 45 Hz
Regulador de fase	0...180°
Suministro	+12 V (9 – 15 V), negativo a tierra
Fusible	3 x 30 A
Dimensiones (A x A x P)	454 x 59 x 290 mm
Peso	6,0 kg

FEARLESS 1000 D

RESERVADOS LOS DERECHOS DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS

2. CARACTERÍSTICAS

- Filtro pasabajos (del subwoofer) y subsónico con frecuencias de corte regulables con progresión continua
- Corrección de graves regulable con progresión continua
- Regulador de fase
- Conmutación protectora electrónica contra cortocircuitos, desviación y sobrecalentamiento
- Accionamiento Mute (de silencio) para suprimir interferencias de ruidos al encender el aparato
- Conectores cinch dorados
- Terminales de atornillado encapsulados y doradas para altavoces y alimentación
- Salidas de bajo nivel (terminales cinch) para la conexión con un amplificador adicional
- Indicación de funcionamiento (diodo luminoso verde) e indicación de sobrecarga (diodo luminoso rojo)
- Mando a distancia para regular el volumen

3. INDICACIONES IMPORTANTES PREVIAS AL MONTAJE

- Este equipo es adecuado sólo para la conexión a un sistema de 12 voltios con tierra negativa.
- El calor irradiado hace que sea importante que instale el aparato en un lugar con suficiente circulación de aire. Es muy importante que las aletas refrigeradoras del cuerpo de refrigeración no estén situadas al lado de una chapa o superficie que pudiera limitar la circulación de aire. El amplificador no debe ser instalado en lugares pequeños o sin ventilación (p. ej. en el departamento para la rueda de repuesto o bajo la esterilla del vehículo). Recomendamos que lo instale en el maletero.
- Instale el amplificador de forma que quede protegido de sacudidas, así como del polvo y la suciedad.
- Asegúrese de que los cables de entrada y salida están colocados a la distancia suficiente de los cables de alimentación, ya que en caso contrario podrían producirse irradiaciones de ruido.
- El fusible y los elementos de mando deberán ser accesibles tras haber realizado el montaje.
- La efectividad y fiabilidad del aparato dependerán de la calidad del montaje. Por ello, le recomendamos que el aparato sea montado por un experto, sobre todo cuando se trate de una instalación con diversos altavoces o con un completo sistema multicanal.

4. CONEXIONES

4.1 ABASTECIMIENTO Y SISTEMA DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO

Advertencia importante: Antes de comenzar con la instalación, desconecte el borne positivo de la batería del coche para evitar cortocircuitos.

El cableado del sistema eléctrico de coches no suele ser suficiente para cumplir con las necesidades de un amplificador. Asegúrese de que los cables eléctricos que van al GND y al borne de +12 V sean de la dimensión suficiente. Para la conexión entre la batería y los terminales eléctricos del amplificador deberá utilizarse un cable con una sección transversal de al menos 16 mm².

En primer lugar, conecte el terminal GND del amplificador y el polo negativo de la batería. Es muy importante establecer una buena conexión, por lo que deberá retirar los restos de suciedad de los puntos de conexión de la batería. Un contacto suelto puede provocar una disfunción, o ruidos y distorsiones.

Una vez realizado esto, la conexión del amplificador de +12 V se unirá mediante un cable eléctrico con fusible integrado al polo positivo de la batería. El fusible deberá estar situado cerca de la batería, y la longitud del cable del polo positivo que va desde la batería al fusible deberá ser inferior a 60 cm. por motivos de seguridad. Inserte el fusible una vez que haya finalizado con la totalidad de los trabajos de instalación incluyendo la conexión de los altavoces.

Ahora, conecte el cable de control remoto del receptor de alta fidelidad para coche al terminal REM del amplificador. Para conectar el terminal de control REMOTO del amplificador y el aparato de mando, será suficiente un cable de sección transversal de 0,75 mm².

4.2 AUDIOCABLE

En la instalación del audiocable entre la salida cinch de la radio del coche y la entrada cinch del amplificador en el coche debe prestarse atención a que el audiocable y el cable de alimentación eléctrica no sean tendidos en el mismo lado del vehículo. Conviene practicar una instalación separada, es decir la instalación del cable de alimentación en el conducto izquierdo del cable y del audiocable en el conducto derecho o bien vice versa. Ello reduce la diafonía de interferencias frente a la audio-señal.

4.3 CONEXIÓN DE ALTAVOCES

- En el modo de funcionamiento normal (es decir, cuando cada uno de los altavoces está conectado a un canal amplificador) la resistencia terminal más pequeña será de 2 ohmios por canal.
 - Nunca conecte los terminales negativos del altavoz al chasis del automóvil.
 - Nunca conecte la tensión de alimentación de +12 V con una salida de altavoz. Esto dañaría el transformador de salida del amplificador.
- Si el amplificador funciona con bajos valores terminales o de forma incorrecta, tal y como hemos descrito anteriormente, puede ocurrir que resulten dañados tanto el propio amplificador como el altavoz. En este caso, la garantía ya no será válida.

5. ELEMENTOS DE MANDO, ENTRADAS Y SALIDAS (ILUSTRACIÓN 5)

5.1 AJUSTE DEL NIVEL DE ENTRADA

El nivel de entrada puede adaptarse a todas las radios de coche o a platinas de cassette. Ponga el regulador de volumen de su radio en posición media y ajuste el regulador del nivel de entrada (3) de forma que se escuche un volumen medio. En esta posición, normalmente se garantiza una reserva de potencia suficiente si se da una distancia de voltaje sofométrico óptima.

ATENCIÓN: Para evitar que se produzcan daños en los altavoces, realice pruebas con señales altas de corta duración.

5.2 FILTRO DE PASO BAJO CON FRECUENCIA DE TRANSICIÓN REGULABLE

Si se va a utilizar el amplificador como amplificador para subwoofer, ponga el conmutador (7) en la posición "LPF". Ponga el regulador (8) en la frecuencia de transición deseada. Así, el filtro podrá adaptarse a las necesidades de sonido del woofer instalado. La alta pendiente del flanco del filtro proporcionará una precisa bajada de los campos de frecuencia medios y altos.

5.3 FILTRO SUBSÓNICO

La función subsónica (interruptor (8) a "SUBS") permite descender las frecuencias de bajos más profundas. Se utiliza el regulador (5) para ajustar con progresión continua el nivel de dicho descenso. De esta manera es posible reducir efectivamente al mínimo las distorsiones ocasionadas por desviaciones demasiado grandes de la membrana del altavoz, sin reducir el nivel de bajos aprovechable.

5.4 REGULADOR DE FASE

El regulador de fase (9) sirve para optimizar la fase entre el altavoz satelital y el subwoofer. El regulador se ajusta de manera tal que el nivel más alto se halla en la región de los bajos.

5.5 BASS-BOOST

Por medio de la función de refuerzo de bajos (4), que se controla en forma remota, es posible reforzar o corregir las frecuencias de bajos inferiores.

5.6 SALIDAS PARA LA CONEXIÓN DE AMPLIFICADORES ADICIONALES

La señal de entrada de las tomas LINE INPUT CH1 y CH2 (1) se transmite directamente a los pernos de salida LINE OUT (2) CH1 y CH2. Las tomas LINE OUT posibilitan la conexión de amplificadores adicionales sin necesidad de enchufes en T ni cables.

ILUSTR. 1 CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN / DE ENCENDIDO A DISTANCIA

- (1) Terminal de conexión GND para la masa, al polo negativo de la batería
- (2) Terminal de conexión REM para el encendido a distancia
- (3) Terminal de conexión para un voltaje de batería de +12 V
- (4) Batería
- (5) Cable de fusible
- (6) A la conexión automática de antena de su radio de coche

Si su radio de coche no dispone de una conexión automática de antena, este cable deberá conectarse al polo positivo (+) de la cerradura de encendido. En este caso, deberá instalarse un interruptor intermedio. Asegúrese de que el interruptor esté apagado cuando no se utilice el amplificador.

ILUSTR. 2 FUNCIONAMIENTO CON UNA RADIO DE COCHE ESTÉREO

Si el amplificador debe dirigirse con una radio de coche de 2 canales de salida, deberá procederse a instalar las conexiones y regularlas como se indica en la ilustración 2. La utilización del filtro de paso bajo utilizado se describe en el capítulo 5.2.

- (1) A la radio del coche, salida izquierda
- (2) A la radio del coche, salida derecha
- (3) Subwoofer

ILUSTR. 3 FUNCIONAMIENTO CON UNA RADIO CON SALIDA SUBWOOFER

- (1) A la radio del coche, salida subwoofer
- (2) Subwoofer

ILUSTR. 4 FUNCIONAMIENTO COMO AMPLIFICADOR SUBWOOFER UTILIZANDO UN AMPLIFICADOR DE 4 CANALES ADICIONAL (FEARLESS 4000 D) PARA 4 ALTAVOCES SATÉLITE

- (1) A la radio del coche, salida izquierda delantera
- (2) A la radio del coche, salida derecha delantera
- (3) A la radio del coche, salida izquierda trasera
- (4) A la radio del coche, salida derecha trasera
- (5) Altavoz izquierdo delantero
- (6) Altavoz derecho delantero
- (7) Altavoz izquierdo trasero
- (8) Altavoz derecho trasero
- (9) Subwoofer

ILUSTR. 5 ELEMENTOS DE MANDO, ENTRADAS Y SALIDAS

- (1) Entrada de bajo nivel
- (2) Salidas para conectar con amplificadores adicionales
- (3) Regulador de nivel de entrada
- (4) Regulador bass boost
- (5) Regulador de frecuencia de transición para el filtro subsónico
- (6) Regulador de frecuencia de transición para el paso bajo
- (7) Conmutador opcional del filtro de paso bajo ON/OFF (LPF/FULL)
- (8) Selector filtro subsónico ON (CON) / OFF (DES)
- (9) Regulador de fase
- (10) Interruptor de encendido del control remoto
- (11) Conexión para el mando a distancia para el volumen

Prezado cliente da Mac Audio,

Ao possuir o amplificador de potência para sistemas de Car HiFi FEARLESS 1000 D, poderá satisfazer de modo soberano às suas exigências de qualidade de som no seu veículo. O FEARLESS 1000 D traz uma nova qualidade para Car HiFi em carros, seja através da impressionante reserva de potência para os graves, do baixo coeficiente de distorção não linear ou da reprodução neutra. O amplificador destaca-se pela sua baixa corrente de excitação, pela rápida capacidade de comutação e pela excelente estabilidade de temperatura. Comprove como este aparelho de tecnologia de ponta é capaz de transmitir de forma perfeita o prazer de um som magnífico. Desejamos que tenha muito prazer ao utilizar este aparelho.

Leia completamente as instruções de montagem antes de montar e utilizar o amplificador.

1. DADOS TÉCNICOS

	FEARLESS 1000 D
Potência máx. de saída (1 kHz sinus burst 2:8, B+=14,4V)	1200 W em 4 Ohm
Potência nominal de saída (DIN 45 324, b+=14,4V)	600 W em 4 Ohm
Potência máx. de saída (1 kHz sinus burst 2:8, B+=14,4V)	2200 W em 2 Ohm
Potência nominal de saída (DIN 45 324, b+=14,4V)	900 W em 2 Ohm
Impedância dos altifalantes	2 a 8 Ohm
Resposta de frequência	5 a 75 000 Hz (-3 dB)
Coefficiente de distorção não linear total (DIN 45 403)	< 0,03 % (1 kHz)
Relação sinal/ruído (IEC A)	> 100 dB
Sensibilidade de entrada LOW LEVEL INPUT	0,4 a 4 V
Impedância de entrada LOW LEVEL INPUT	30 kOhm
Filtro passa-baixo	40 a 300 Hz, 12 dB por oitava
Filtro Subsonic	10 a 80 Hz, 12 dB por oitava
Bass boost	0...12 dB com 45 Hz
Regulador de fase	0...180°
Alimentação	+12 V (9...15 V), negativo ligado à massa
Fusível	3 x 30 A
Dimensões (L x A x P)	454 x 59 x 290 mm
Peso	6,0 kg

RESERVADOS OS DIREITOS DE ALTERAÇÕES TÉCNICAS

2. CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Filtro passa-baixo (subwoofer) e filtro Subsonic com frequências de separação de ajuste progressivo
- Distorção progressiva de graves
- Regulador de fase
- Circuito electrónico de protecção contra curto-circuito, offset de tensão contínua e sobreaquecimento
- Circuito "Mute" para supressão do ruído ao ligar/desligar
- Ligações Cinch banhadas a ouro
- Terminais de aparafusar protegidos e com galvanizado dourado, para ligar altifalantes e alimentação
- Saídas de nível baixo (ligações Cinch) para a ligação de amplificador adicional
- Indicação de funcionamento (LED verde) e indicação de sobrecarga (LED vermelho)
- Telecomando da regulação do volume

3. INFORMAÇÕES IMPORTANTES A SEREM OBSERVADAS ANTES DA MONTAGEM

- Este aparelho é apropriado somente para a ligação em um sistema de 12 V com massa negativa.
- O calor dissipado pela potência exige um local de montagem com suficiente circulação de ar. É muito importante que as aletas de refrigeração do dissipador de calor não encostem em uma chapa ou em qualquer superfície que venha a limitar a circulação de ar. O amplificador não pode ser montado em compartimentos pequenos ou sem ventilação (como, por exemplo, em baixo do carpete do carro). Recomendamos a instalação no porta-bagagens.
- Montar o amplificador de tal maneira que ele fique protegido contra vibrações, pó e sujidade.
- Prestar atenção para que o cabo de entrada/saída estejam suficientemente afastados dos cabos de alimentação de energia, pois, caso contrário, pode haver interferências.
- Prestar atenção para que após a montagem o fusível e os elementos de comando fiquem acessíveis.
- O desempenho e a fiabilidade do sistema depende da qualidade da montagem. De preferência, encarregar um especialista com a montagem, principalmente quando se tratar de uma instalação com vários altifalantes ou um sistema complexo de várias vias.

4. LIGAÇÕES

4.1 ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA E ACCIONAMENTO AUTOMÁTICO

Nota importante: Antes de iniciar a instalação, desconectar o terminal positivo da bateria, a fim de evitar curtos-circuitos.

Os cabos comuns na rede do veículo não apresentam capacidade suficiente para o consumo do amplificador de potência. Prestar atenção para que os cabos para os terminais GND e +12 V estejam dimensionados com suficiente capacidade. Para a ligação entre a bateria e os terminais de alimentação de energia do amplificador, deve-se utilizar um cabo de secção transversal de pelo menos 16 mm².

Em primeiro lugar, fazer a ligação entre o terminal GND do amplificador e o pólo negativo da bateria. É muito importante estabelecer uma boa ligação. Deve-se remover cuidadosamente restos de sujidade do terminal da bateria. Uma ligação folgada pode provocar erro de funcionamento ou ruídos causados por interferência e distorções.

Ligar agora o terminal +12 V do amplificador com um cabo de alimentação com fusível integrado. O fusível deveria se encontrar próximo à bateria. Por motivos de segurança, o comprimento do cabo entre o pólo positivo da bateria e o fusível deve ser menor que 60 cm. O fusível deve ser colocado somente após a conclusão de todos os trabalhos de instalação, inclusive a ligação dos altifalantes.

Conectar agora o cabo do telecomando do receptor do Car HiFi no terminal de comando REM do amplificador. Para a ligação entre a ligação REMOTE do amplificador e o controlador, deve-se utilizar um cabo com uma secção transversal de 0,75 mm².

4.2 CABOS AUDIO

Na montagem do cabo áudio no carro, entre a saída cinch do auto- rádio e a entrada cinch do amplificador, evitar que o cabo de alimentação eléctrica e o cabo áudio sejam colocados do mesmo lado do automóvel. Recomendamos uma instalação dos cabos separada, por exemplo, cabo de electricidade do lado direito e cabo áudio do lado esquerdo, ou vice-versa. Assim consegue reduzir a passagem de ruídos para o cabo áudio.

4.3 LIGAÇÃO DOS ALTIFALANTES

- No modo operacional normal (que corresponde à ligação de um altifalante a cada canal do amplificador), a menor resistência de terminação por canal é de 2 Ohm.
- Nunca ligar o terminal negativo dos altifalantes no chassis do veículo.
- Nunca ligar a saída de um altifalante com a tensão de alimentação +12 V. Isto causaria a destruição do estágio final de amplificação. Se o amplificador for utilizado com valores menores de terminação ou for utilizado incorrectamente como acima descrito, isto poderia causar a danificação tanto do amplificador como dos altifalantes. Neste caso, será perdido o direito à garantia.

5. ELEMENTOS DE COMANDO E ENTRADAS/SAÍDAS (FIG. 5)

5.1 AJUSTE DA SENSIBILIDADE DE ENTRADA

A sensibilidade de entrada pode ser adequada a qualquer auto-rádio ou tape-deck. Rodar o regulador de volume do rádio até a posição central e ajustar o regulador do nível de entrada (3) de tal maneira que se obtenha um volume médio. Normalmente, este ajuste garante reservas de potência suficiente com uma relação sinal/ruído ideal.

ATENÇÃO: Reproduzir os sinais de teste somente por curto tempo, a fim de evitar danos nos altifalantes.

5.2 FILTRO PASSA-BAIXO COM FREQUENCIA DE TRANSIÇÃO REGULÁVEL

Caso o amplificador deva ser utilizado como amplificador para subwoofer, posicionar o selector (7) em "LPF". Ajustar no regulador (6) a frequência de transição desejada. Desta maneira, o filtro pode ser adequado aos requisitos à tonalidade do altifalante para graves utilizado. A inclinação acentuada do flanco ocasiona uma redução precisa de faixas de frequência médias e altas.

5.3 FILTRO SUBSONIC

Com auxílio da função Subsonic (interruptor (8) em "SUBS") é atingida uma redução das frequências de graves mais baixas. A intensidade da redução pode ser ajustada progressivamente através do regulador (5). Assim podem ser eficazmente minimizadas distorções causadas por um deslocamento muito grande da membrana em altifalantes, sem que seja reduzido o nível aproveitável de tons graves.

5.4 REGULADOR DE FASE

O regulador de fase (9) serve para otimizar a fase entre os satélites e o subwoofer. O regulador é ajustado de tal modo que o nível mais alto é obtido na área dos graves.

5.5 BASS BOOST

Com auxílio da função Bass-Boost (4) telecomandável, é atingido um aumento ou uma equalização das frequências mais baixas de graves.

5.6 SAÍDAS PARA A LIGAÇÃO DE OUTROS AMPLIFICADORES

O sinal de entrada das ligações LINE INPUT CH1 e CH2 (1) é passado directamente para os terminais de entrada LINE OUT (2) CH1 e CH2. As ligações LINE OUT permitem a ligação de outros amplificadores sem a necessidade de um conector T e de um cabo.

FIG. 1 LIGAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA / DO ACCIONAMENTO À DISTÂNCIA

- (1) Terminal de ligação GND para a massa, ligado ao pólo negativo da bateria
- (2) Terminal de ligação REM para o accionamento à distância
- (3) Terminal de ligação para a tensão de +12 V da bateria
- (4) Bateria
- (5) Fusível integrado no cabo
- (6) Para a ligação automática da antena do rádio
Caso o rádio do veículo não possua uma ligação automática para a antena, este cabo deve ser ligado ao pólo positivo (+) da ignição. Neste caso, deve-se intercalar um interruptor liga/desliga. Prestar atenção para que este interruptor seja desligado, sempre que o amplificador não for utilizado.

FIG. 2 OPERAÇÃO COM AUTO-RÁDIO ESTÉREO

Caso o amplificador deva ser ligado a um auto-rádio de 2 canais de saída as ligações e os ajustes devem ser feitos conforme indicado na figura 2. A utilização do filtro passa-baixo será descrita no tópico 5.2.

- (1) Para o auto-rádio, saída direita
- (2) Para o auto-rádio, saída esquerda
- (3) Subwoofer

FIG. 3 REGIME COM UM AUTO-RÁDIO COM SAÍDA PARA SUBWOOFER

- (1) Para o auto-rádio, saída do subwoofer
- (2) Subwoofer

FIG. 4 UTILIZAÇÃO COMO AMPLIFICADOR PARA SUBWOOFER COM UM AMPLIFICADOR DE 4 CANAIS ADICIONAL (FEARLESS 4000 D) PARA 4 ALTIFALANTES SATÉLITE

- (1) Para o auto-rádio, saída esquerda, na frente
- (2) Para o auto-rádio, saída direita, na frente
- (3) Para o auto-rádio, saída esquerda, atrás
- (4) Para o auto-rádio, saída direita, atrás
- (5) Altifalante esquerdo, na frente
- (6) Altifalante direito, na frente
- (7) Altifalante esquerdo, atrás
- (8) Altifalante direito, atrás
- (9) Subwoofer

FIG. 5 ELEMENTOS DE COMANDO E ENTRADAS/SAÍDAS

- (1) Entrada de nível baixo
- (2) Saídas para a ligação de mais amplificadores
- (3) Regulador do nível de entrada
- (4) Regulador bass boost
- (5) Regulador de frequência de transição para o filtro subsonic
- (6) Regulador de frequência de transição para o passa-baixo
- (7) Selector Liga/desliga filtro passa-baixo (LPF/FULL)
- (8) Selector filtro Subsonic ON (LIGADO) / OFF (DESLIGADO)
- (9) Regulador de fase
- (10) Interruptor liga/desliga para o telecomando
- (11) Ligação para o telecomando do volume

130.com.ua

Bäste Mac Audio – kund!

Genom köpet av Car HiFi effektförstärkaren FEARLESS 1000 D kan ni tillfredsställa era höga anspråk på ljudåtergivningningen på ett suveränt sätt. FEARLESS 1000 D öppnar nya kvalitéer inom Car HiFi-ljudåtergivningningen i bilen, oavsett om det gäller den enorma effektreserven för lågbas, olinjär distorsionsfaktor (klirr) eller den neutrala återgivningningen. Förstärkaren kännetecknas av låg drivström, snabb kopplingsförmåga samt utmärkt temperaturstabilitet. Upplev hur denna High Tech-apparat kan förmedla en storslagen ljudkänsla på ett perfekt sätt. Därtill önskar vi er mycket nöje.

Läs manualen i sin helhet innan ni monterar förstärkaren och tar den i drift.

1. TEKNISK DATA

	FEARLESS 1000 D
Max. utgångseffekt (1 kHz Sinus Burst 2:8, B+=14,4V)	1200 W på 4 Ohm
Nominell utgångseffekt (DIN 45 324, B+=14,4V)	600 W på 4 Ohm
Max. utgångseffekt (1 kHz Sinus Burst 2:8, B+=14,4V)	2200 W på 2 Ohm
Nominell utgångseffekt (DIN 45 324, B+=14,4V)	900 W på 2 Ohm
Högtalarimpedans	2 – 8 Ohm
Frekvensgång	5 – 75 000 Hz (-3 dB)
Total distorsionsfaktor (DIN 45 403)	< 0,03 % (1 kHz)
Brusspänningsavstånd (IEC A)	> 100 dB
Ingångskänslighet LOW LEVEL INPUT	0,4 – 4 V
Ingångsimpedans LOW LEVEL INPUT	30 kOhm
Lågpassfilter	40 – 300 Hz, 12 dB per oktav
Subsonicfilter	10 – 80 Hz, 12 dB per oktav
Bas Boost	0...12 dB bei 45 Hz
Fasreglering	0...180°
Försörjning	+12 V (9 – 15 V), minus på massa
Säkring	3 x 30 A
Mått (B x H x D)	454 x 59 x 290 mm
Vikt	6,0 kg

VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN TILL TEKNISKA ÄNDRINGAR

2. SÄRSKILDA KÄNNETECKEN

- Lågpass- (subwoofer) och subsonicfilter med steglöst inställbara delningsfrekvenser
- Steglöst inställbar equalisering av bastoner
- Fasreglering
- Elektronisk skyddskoppling mot kortslutning, likspännings-offset och övertemperatur
- Mute-koppling för reducering av påkopplingsimpulsbrus
- Förgyllda Cinch anslutningar
- Kapslade och förgyllda skruvterminaler för högtalare och strömförsörjning
- Lågnivåutgångar (cinchkontakter) för anslutning av ytterligare förstärkare
- Driftsindikering (grön LED) och överbelastningsindikering (röd LED)
- Fjärrkontroll för volymkontroll

3. VIKTIGA HÄNVISNINGAR FÖRE MONTAGE

- Denna apparat lämpar sig endast för anslutning till ett 12-Volt-system med negativ massa.
- Med tanke på strålningsvärmens som utvecklas under drift krävs det en montageplats med god luftcirkulation. Det är mycket viktigt att kylkroppens kylflänsar inte ligger an mot någon plåt eller annan yta som skulle kunna begränsa luftcirkulationen. Förstärkaren får ej monteras in i små eller oventilerade utrymmen (t.ex. i fördjupningen för reservdäcket eller under bilens mattor). Montage i bagageutrymmet rekommenderas.
- Montera förstärkaren på sådant vis att den är skyddad mot damm och smuts i bästa möjliga mån.
- Se till att ingångs- och utgångskablarna hamnar tillräckligt långt från strömförsörjningskablarna, då störningsinstrålning i annat fall kan uppträda.
- Beakta att säkringar och manövreringsenheter skall vara åtkomliga efter montage.
- Anläggningens effekt och tillförlitlighet är beroende på montaget kvalitité. Låt montaget utföras företrädesvis av fackman, speciellt i situationer där flera högtalare, eller ett komplext flervägssystem skall installeras.

4. ANSLUTNINGAR

4.1 STRÖMFÖRSÖRJNING OCH PÅKOPPLINGSAUTOMATIK

Viktig hänvisning: För att undvika kortslutning skall bilbatteriets pluspol kopplas bort innan installation påbörjas.

De i bilar vanligen förekommande kablage är ej tillräckligt för effektförstärkarens behov. Se till att strömledningarna till GND och till +12 V-klämman har tillräcklig dimension. För koppling från batteriet till förstärkarens strömklämmor krävs en ledningsarea på minst 16 mm².

Till en början koppla GND-klämman ihop på förstärkaren med batteriets minuspol. Det är viktigt att en koppling med god ledningsförmåga utförs. Smutsrester från batteriets anslutningspunkter skall avlägsnas noggrant. En lös anslutning kan medföra felfunktion eller störningsljud och olinjär distorsion.

Förstärkarens +12 V-anslutning kopplas nu ihop med batteriets pluspol med hjälp av en strömkabel med integrerad säkring. Säkringen bör befinna sig i batteriets närhet, av säkerhetsskäl bör kabellängden mellan batteriets pluspol till säkringen inte överstiga 60 cm. Säkringen sätts in först efter att samtliga installationsarbeten inklusive högtalaranslutningar är avslutade.

Anslut nu Car HiFi-receivers remotekabel till styrtgången REM på förstärkaren. För kopplingen mellan förstärkarens REMOTE-anslutning och styrenheten är en kabel med en area av 0,75 mm² tillräcklig.

4.2 AUDIOKABEL

Vid installation av audiokabeln mellan bilradions Cinch-utgång och förstärkarens Cinch-ingång i bilen ska audio- och strömförsörjningskabeln ej dras på samma sida i bilen. Bättre är en åtskild installation, dvs den ena kabeln i höger kabelkanal och den andra i vänster. Därmed reduceras överföring av störningar till audiosignalen.

4.3 HÖGTALARANSLUTNINGAR

- I normalt driftsläge (d.v.s. en högtalare på varje enskild förstärkarkanal) är det minsta slutmotståndet 2 Ohm per kanal.
 - Anslut aldrig högtalarnas minuspol till fordonets chassi.
 - Anslut aldrig +12 V försörjningsspänning till en högtalarutgång. Detta leder till att förstärkarens slutsteg förstörs.
- Om förstärkaren används med låga slutvärden eller om den används felaktigt enligt ovan beskrivet, kan detta leda till att själva förstärkaren likväl som högtalarna kan förstöras. I detta fall gäller ej garantin.

5. MANÖVRERINGSENHETER OCH IN-/UTGÅNGAR (BILD 5)

5.1 INSTÄLLNING AV INGÅNGSKÄNSLIGHET

Ingångskänsligheten kan anpassas till valfri bilradio eller kassettdäck. Vrid volymkontrollen på bilradion till mittläget och justera sedan regulatören för ingångsnivån (3) på sådant vis att en median genomsnittlig volym nås. I detta läge är det säkerställt att det i normalfallet finns tillräckligt med effektreserv vid optimalt brusspänningsavstånd.

OBS: Testsignaler med hög volym skall bara matas ut kortvarigt för att undvika skador på högtalarna.

5.2 LÅGPASSFILTER MED JUSTERBAR VÄXELFREKVENNS

Om förstärkaren skall användas som subwooferförstärkare, ställs brytaren (7) i läge "LPF". Justera önskad växelfrekvens på regulatören (6). Därigenom är filtret anpassat till klangkraven av den använda bashögtalaren. Filtrets höga signaldämpning resulterar i perfekt sänkning av medianer och höga frekvensområden.

5.3 SUBSONICFILTER

Med hjälp av subsonicfunktionen (omkopplare (8) på "SUBS") kan de lägsta bastonerna sänkas. Ställ in sänkningen steglöst med regleringen (5). På så sätt kan du på ett effektivt sätt minimera distorsioner som uppstår vid alltför stora membranrörelser i högtalarna, utan att den effektiva basnivån reduceras.

5.4 FASREGLERING

Fasregleringen (9) används för att optimera fasan mellan satellithögtalare och subwoofer. Ställ in regleringen så att den högsta nivån ligger i basområdet.

5.5 BAS-BOOST

Du kan använda den fjärrstyrda bass boost-funktionen (4) för att höja eller equalisera de undre basfrekvenserna.

5.6 UTGÅNGAR TILL ANSLUTNING AV YTTERLIGARE FÖRSTÄRKARE

Ingångssignalen från LINE INPUT anslutningarna CH1 och CH2 (1) vidarekopplas direkt till utgångsanslutningarna LINE OUT (2) CH1 och CH2. LINE OUT anslutningar möjliggör ytterligare anslutning av förstärkare utan extra T-kontakt och kabel.

BILD 1 STRÖMFÖRSÖRJNINGS- / FJÄRRSTYRNINGSANSLUTNINGAR

- (1) Anslutningsklämma GND för massa, till batteriets minuspol
 - (2) Anslutningsklämma REM för fjärrpåsättning
 - (3) Anslutningsklämma för +12 V batterispänning
 - (4) Batteri
 - (5) Kabelsäkring
 - (6) Till automatik-antennanslutningen av bilradion
- Om bilradion inte är utrustad med automatik-antennanslutning skall denna kabel kopplas ihop med pluspolen (+) på tändningslåset. I detta fall bör en TILL/FRÅN-brytare kopplas emellan. Se till att denna brytare stängs av när förstärkaren inte används.

BILD 2 DRIFT MED EN STEREO-BILRADIO

Om förstärkaren skall styras av en bilradio med 2 utgångskanaler och skall driva 2 högtalare, skall anslutningarna och inställningarna utföras enligt bild 2. Användning av lågpasfilter beskrivs i kapitel 5.2.

- (1) Till bilradion, utgång vänster
- (2) Till bilradion, utgång höger
- (3) Subwoofer

BILD 3 DRIFT MED BILRADIO MED SUBWOOFERUTGÅNG

- (1) Till bilradio, utgång subwoofer
- (2) Subwoofer

BILD 4 DRIFT SOM SUBWOOFERFÖRSTÄRKARE GENOM ANVÄNDNING AV EXTRA 4-KANALSFÖRSTÄRKARE (FEARLESS 4000 D) FÖR 4 SATELLITHÖGTALARE

- (1) Till bilradio, utgång vänster fram
- (2) Till bilradio, utgång höger fram
- (3) Till bilradio, utgång vänster bak
- (4) Till bilradio, utgång höger bak
- (5) Högtalare vänster fram
- (6) Högtalare höger fram
- (7) Högtalare vänster bak
- (8) Högtalare höger bak
- (9) Subwoofer

BILD 5 MANÖVRERINGSENHETER OCH IN-/UTGÅNGER

- (1) Lågnivåingång
- (2) Utgångar för anslutning av ytterligare förstärkare
- (3) Regulator för ingångsnivå
- (4) Bass boost-reglering
- (5) Regulator för växel frekvens för subsonicfilter
- (6) Regulator för växel frekvens för lågpas
- (7) Omkopplare lågpasfilter TILL/FRÅN (LPF/FULL)
- (8) Väljaromkopplare för Subsonicfilter ON (TILL) / OFF (FRÅN)
- (9) Fasreglering
- (10) Strömbrytare för fjärrkontrollen
- (11) Anslutning för volymfjärrkontroll

130.com.ua

Уважаемый покупатель MAC AUDIO,

приобретение усилителя мощности для автомобиля с высококачественным воспроизведением звука FEARLESS 1000 D даёт Вам возможность удовлетворить Ваши высочайшие требования к воспроизведению звука в автомобиле наилучшим образом. FEARLESS 1000 D открывает новые горизонты качества высокоточного воспроизведения звука в автомобиле; независимо от того, идёт ли речь о впечатляющем резерве мощности низких частот, о низком коэффициенте нелинейных искажений или о нейтральном воспроизведении. Усилитель отличается низким током возбуждения, способностью быстрого переключения и отличной температурной стабильностью. Прочувствуйте, какое великолепное восприятие звука в совершенстве может обеспечить Вам это устройство, созданное по современной технологии. Мы желаем Вам огромного удовольствия!

Прежде чем начать установку усилителя и ввести его в эксплуатацию, прочитайте, пожалуйста, руководство по установке до конца.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Макс. выходная мощность (1 кГц Sinus Burst 2:8, B+=14,4В)
 Номинальная выходная мощность (DIN 45 324, B+=14,4В)
 Макс. выходная мощность (1 кГц Sinus Burst 2:8, B+=14,4В)
 Номинальная выходная мощность (DIN 45 324, B+=14,4В)
 Полное сопротивление громкоговорителя
 Частотная характеристика
 Общий коэффициент нелинейных искажений (DIN 45 403)
 Отношение сигнал/шум (IEC A)
 Чувствительность на входе LOW LEVEL INPUT
 Входное полное сопротивление LOW LEVEL INPUT
 Фильтр нижних частот
 Subsonic фильтр
 Усиление низких частот
 Фазорегулятор
 Питание
 Предохранитель
 Размеры (Ш x В x Г)
 Вес

FEARLESS 1000 D

1200 Вт к 4 Ом
 600 Вт к 4 Ом
 2200 Вт к 2 Ом
 900 Вт к 2 Ом
 2 – 8 Ом
 5 – 75 000 Гц (-3 дБ)
 < 0,03 % (1 кГц)
 > 100 дБ
 0,4 – 4 В
 30 кОм
 40 – 300 Гц, 12 дБ на октаву
 10 – 80 Гц, 12 дБ на октаву
 0...12 дБ при 45 Гц
 0...180°
 +12 В (9 – 15 В), минус на массе
 3 x 30 А
 454 x 59 x 290 мм
 6,0 кг

ВОЗМОЖНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

2. ОСОБЕННОСТИ

- Фильтр НЧ (сабвуфер-фильтр) и Subsonic фильтр с плавно регулируемой разделительной частотой
- Плавно регулируемая коррекция низких частот
- Фазорегулятор
- Электронная схема защиты от короткого замыкания, смещения постоянного напряжения и перегрева
- Немая схема для подавления треска при включении
- Золочёные Сinch-выводы и -вводы
- Золочёные инкапсулированные терминалы с резьбой для громкоговорителей и блока питания
- Выходы с низким уровнем переключения (Сinch-гнезда) для подключения дополнительных усилителей
- Индикация режима (зелёный светодиод) и индикатор перегрузки (красный светодиод)
- Дистанционное управление для регулировки громкости

3. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

- Это устройство предназначено исключительно для подключения к 12-вольтовой системе с отрицательной массой.
- В связи с выделением тепла при отдаче мощности, на месте для монтажа должна быть достаточная циркуляция воздуха. Очень важно, чтобы охлаждающие рёбра теплоотвода не касались металлической или другой поверхности, из-за чего могла бы быть ограничена циркуляция воздуха. Нельзя устанавливать усилитель в малых или не вентилируемых полостях (напр., в углублении для запасного колеса или под ковровым покрытием автомобиля). Рекомендуется размещение в багажнике.
- Устанавливайте усилитель таким образом, чтобы он был хорошо защищён от вибрации, от пыли и грязи.
- Следите за тем, чтобы кабель входа/выхода находился на достаточном расстоянии от кабеля электропитания, так как это может привести к облучению, вызывающему помехи.
- Следите за тем, чтобы предохранитель и органы управления оставались после монтажа доступными.
- Работа и надёжность установки находится в прямой зависимости от качества монтажа. Было бы предпочтительно поручить монтаж специалисту, особенно, если речь идёт об установке с несколькими громкоговорителями или о комплексной многосторонней системе.

4. ВХОДЫ И ВЫХОДЫ

4.1 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И АВТОМАТИКА ВКЛЮЧЕНИЯ

Важная ссылка: Прежде чем начать установку Вы должны отсоединить положительный зажим автомобильного аккумулятора, чтобы избежать коротких замыканий.

Обычная для автомобильной бортовой сети кабельная разводка является недостаточной для потребностей мощного усилителя. Следите за тем, чтобы размеры электропроводки к заземляющей шине (GND) и к +12 В-зажиму были достаточными. Для соединения аккумулятора с электрическими зажимами усилителя рекомендуется применять кабель с поперечным сечением не менее 16 мм².

Сначала Вам необходимо соединить зажим заземляющей шины (GND) усилителя с минусовой клеммой аккумулятора. Очень важно установить прочное соединение. Клемма аккумуляторной батареи должна быть тщательно очищена от загрязнений. Свободное соединение может вызвать сбой или шумовые помехи и искажения звука.

Теперь зажим усилителя на +12 В подсоединяется электрокабелем с интегрированным предохранителем к положительной клемме аккумулятора. Предохранитель должен находиться вблизи аккумулятора, длина кабеля от положительного полюса аккумулятора до предохранителя должна составлять в целях безопасности менее 60 см. Предохранитель должен быть установлен лишь после завершения всех работ по монтажу, включая подключение громкоговорителей.

Теперь подсоедините кабель дистанционного управления автомобильного HiFi-приёмника к гнезду управления REM усилителя. Для соединения между вводом REMOTE усилителя и управляющим устройством достаточен кабель с поперечным сечением 0,75 мм².

4.2 АУДИОКАБЕЛЬ

При монтаже аудиокабеля между выходом Cinch автомобильного радиоприёмника и входом Cinch усилителя в автомобиле следить за тем, чтобы аудиокабель и токоподводящий кабель по возможности не прокладывались на той же стороне автомобиля. Лучшим решением является отдельный монтаж, т.е. прокладка токоподводящего кабеля в левой кабельной шахте и прокладка аудиокабеля в правой кабельной шахте или наоборот. Таким образом снижается опасность перекрестных помех звукового сигнала.

4.3 ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

- В нормальном режиме работы (т.е. по одному громкоговорителю на один канал усилителя) наименьшее нагрузочное сопротивление равно 2 Ом на один канал.
- Ни в коем случае не подсоединяйте минусовые клеммы громкоговорителя к шасси автомобиля.
- Ни в коем случае не соединяйте напряжение питания +12 В с выходом громкоговорителя. Это ведёт к разрушению выходного каскада усилителя.

Если усилитель эксплуатируется с более низким сопротивлением или неправильно, как описано выше, то это может привести к повреждению как самого усилителя, так и громкоговорителя. В этом случае гарантия пропадает.

5. ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ВХОДЫ/ВЫХОДЫ (РИС. 5)

5.1 РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ НА ВХОДЕ

Чувствительность на входе может быть подогнана к любому автомобильному радиоприёмнику или автомагнитоле. Поверните регулятор громкости Вашего радиоприёмника до середины и настройте регулятор входного уровня (3) таким образом, чтобы получалась средняя громкость. Обычно такая настройка обеспечивает достаточный резерв мощности при оптимальном отношении сигнал/шум.

ВНИМАНИЕ: Громкие тестсигналы включать только на короткое время чтобы избежать повреждения громкоговорителей.

5.2 ФИЛЬТР НИЖНИХ ЧАСТОТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ПЕРЕХОДНОЙ ЧАСТОТОЙ

Если усилитель используется в качестве усилителя сабвуфера, то Вам необходимо установить переключатель (7) на „LPF“. Установите регулятором (6) желаемую переходную частоту. Таким образом фильтр может быть приспособлен к звуковым потребностям применяемого громкоговорителя для низких частот. Высокая крутизна фронта фильтра обеспечивает точное снижение средних и высоких диапазонов частот.

5.3 SUBSONIC ФИЛЬТР

С помощью функции Subsonic (переключатель (8) на „SUBS“) достигается спад ультранизких частот. Сила спада плавно устанавливается регулятором (5). Это позволяет эффективно минимизировать искажения, вызванные слишком большим размахом колебаний диффузора громкоговорителя, не снижая при этом полезный уровень низких частот.

5.4 ФАЗОРЕГУЛЯТОР

Фазорегулятор (9) предназначен для оптимизации фазы между сателлитами и сабвуфером. Регулятор устанавливается так, чтобы получился самый высокий уровень в области низких частот.

5.5 УСИЛЕНИЕ НИЗКИХ ЧАСТОТ (BASS-BOOST)

При помощи дистанционно управляемой функции Bass Boost (4) достигается подъём или коррекция низких частот.

5.6 ВЫХОДЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРУГИХ УСИЛИТЕЛЕЙ

Входной сигнал вводов LINE INPUT CH1 и CH2 (1) передаётся напрямую к выходным гнездам LINE OUT (2) CH1 и CH2. Выходы LINE OUT дают возможность подключения других усилителей без дополнительного Т-штекера и кабеля.

РИС.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И ДИСТАНЦИОННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ

- (1) Соединительная клемма GND для массы, к минусовой клемме аккумуляторной батареи
- (2) Соединительная клемма REM для дистанционного включения
- (3) Соединительная клемма для напряжения аккумуляторной батареи +12 В
- (4) Аккумуляторная батарея
- (5) Кабельный предохранитель
- (6) К вводу автоматической антенны Вашего автомобильного радиоприёмника

Если Ваш автомобильного радиоприёмник не имеет ввода автоматической антенны, то Вы должны подсоединить этот кабель положительной клеммой (+) к замку зажигания. В этом случае необходимо промежуточное включение переключателя «вкл./выкл.». Следите за тем, чтобы этот переключатель находился в выключенном состоянии, если Вы не пользуетесь усилителем.

РИС. 2 РЕЖИМ РАБОТЫ СО СТЕРЕОФОНИЧЕСКОЙ АВТОМАГНИТОЙ

Если управление усилителем должно вестись с автомобильного радиоприёмника с 2-мя выходными каналами, тогда следует произвести подсоединение и настройку как показано на рис. 2. Использование фильтра нижних частот описано в главе 5.2.

- (1) К авторадиоприёмнику, выход слева
- (2) К авторадиоприёмнику, выход справа
- (3) Сабвуфер

РИС. 3 РЕЖИМ С АВТОРАДИОПРИЁМНИКОМ С ВЫХОДОМ ДЛЯ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ НИЗКИХ ЧАСТОТ

- (1) К авторадиоприёмнику, выход для громкоговорителя низких частот
- (2) Громкоговоритель низких частот

РИС. 4 РЕЖИМ В КАЧЕСТВЕ УСИЛИТЕЛЯ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ ДЛЯ НИЗКИХ ЧАСТОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 4-КАНАЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ (FEARLESS 4000 D) ДЛЯ 4 СПУТНИКОВЫХ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

- (1) К авторадиоприёмнику, выход спереди слева
- (2) К авторадиоприёмнику, выход спереди справа
- (3) К авторадиоприёмнику, выход сзади слева
- (4) К авторадиоприёмнику, выход сзади справа
- (5) Громкоговоритель спереди слева
- (6) Громкоговоритель спереди справа
- (7) Громкоговоритель сзади слева
- (8) Громкоговоритель сзади справа
- (9) Громкоговоритель для низких частот

РИС. 5 ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

- (1) Вход с низким уровнем переключения
- (2) Выходы для подключения других усилителей
- (3) Регулятор входного уровня
- (4) Регулятор Bass Boost
- (5) Регулятор частоты перехода для фильтра Subsonic
- (6) Регулятор переходной частоты для фильтра нижних частот
- (7) Выключатель фильтра нижних частот вкл/выкл (LPF/FULL)
- (8) Выключатель фильтра Subsonic ON (вкл) / OFF (выкл)
- (9) Фазорегулятор
- (10) Выключатель для дистанционного управления
- (11) Подключение дистанционного управления громкости

尊敬的 MAC AUDIO - 用户,

有了轿车音响功率放大器 FEARLESS 1000 D, 您便能在车内随心所欲, 去追求最佳的播放音质。无论是因它不同凡响的超低音所需功率储备, 低失真因数, 还是做普通的播放, FEARLESS 1000 D 赋予车内音响播放最优新质量。放大器以其低工作电流, 快速转换能力和极为出色的恒温性能成为出类拔萃的音响器材精品。请您来亲身体验这套高科技设备是如何给您带来完美优雅的听觉享受。在此我们祝您乐趣无穷, 丽声悠悠.....

在安装和使用放大器之前, 请您先认真阅读安装说明书。

1. 技术参数

	FEARLESS 1000 D
最大输出功率 (1 千赫正弦突发 2:8, B+=14,4 伏)	1200 瓦 接 4 欧
额定输出功率 (DIN 45 324, B+=14,4 伏)	600 瓦 接 4 欧
最大输出功率 (1 千赫正弦突发 2:8, B+ =14,4 伏)	2200 瓦 接 2 欧
额定输出功率 (DIN 45 324, B+=14,4 伏)	900 瓦 接 2 欧
喇叭阻抗	2 – 8 欧
频率响应	5 – 75 000 赫 (-3 分贝)
总失真因数 (DIN 45 403)	< 0,03 % (1 千赫)
电压噪声间距 (IEC A)	> 100 分贝
输入敏感 低平输入	0,4 – 4 伏
输入阻抗 低平输入	30 千欧
低通滤波器	每音阶 40 – 300 赫, 12 分贝
低音滤波器	每音阶 10 – 80 赫, 12 分贝
低音放大	在 45 赫为 0...12 分贝
相位调节器	0...180°
电源	+12 伏 (9 – 15 伏), 负极接地
保险	3 x 30 安
测量尺寸 (宽 x 高 x 长)	454 x 59 x 290 毫米
重量	6,0 千克

可能做技术改动

2. 特性

- 可无级调节分音频率的低通(超低音音箱)过滤器和低音过滤器
- 可调节的低音校正器
- 相位调节器
- 防短路、直流电压位移和过高温度的电子保险电路
- 哑音电路, 消减开机噪声
- 镀金 Cinch 接口
- 喇叭和电源的封闭镀金旋钮式终端
- 增接放大器的低电平输出口 (Cinch-接口)
- 运作显示灯(绿色 LED)和超载显示灯(红色 LED)
- 音量调节遥控器

3. 安装前的重要注意事项

- 本机只能与负接地的 12 伏电源系统连接使用。
- 鉴于功率消耗而散热, 所以需要有良好的空气流通的安装场地。还有极为重要的一点是: 不要让冷却器的冷却叶片贴在铁皮板或一个表面上, 因为这样会限制空气的流通。不得将放大器安装在狭小的或空气不流通的空间 (例如备用轮的凹坑或车内的地毯下)。我们建议装在汽车后备箱里。
- 安装时, 尽可能地使放大器避免受到震荡, 沾染灰尘和污垢。
- 请您注意使输入和输出电线离电源电线有足够的距离, 否则会出现干扰辐射。
- 请您注意在安装完后将保险和操作用的部件存放在方便之处, 可以随时拿到。
- 安装的质量决定着设备的效果和可靠性。尽可能让专业人员进行安装, 尤其是与多个音箱或在一个复杂的多路系统内的安装。

4. 连接

4.1 电源和自动开启装置

重要注意事项: 在开始安装之前, 切断汽车电池正极端子的连接, 防止短路。

汽车底盘网络中现有的电源电线远远不能满足功率放大器的需求。请您注意计算出足够的接地 GND 和接 +12 伏端子的电线。必须使用截面至少为 16 mm² 的电线来连接电池和电流接线柱。

首先连接放大器地线端子和电池负极。连接的质量非常重要。必须细心地清除电池接点处残余的污垢。松动的接头会导致功能故障或干扰噪音和失真。

这时用一根配有内装保险的电源线连接放大器的 +12 V 电源接口和电池的正极。保险应设在电池附近，为了保证安全，从电池正极到保险的电线长度必须在 60 cm 以下。在所有的安装工作结束后，包括音箱的连接也完成之后再装保险。

现在将车内音响接收器的遥控线路接到放大器的 REM 控制插口。放大器的遥控接口和控制器之间用一根截面为 0.75 mm² 的电线连接即可。

4.2 音响信号线

在汽车内汽车收音机的 Cinch-输出接口和放大器的 Cinch-输入接口之间安装音响信号线时，必须注意，避免将信号线和供电电线铺放在汽车的同一侧。最好是作空间分离式安装，即将电源电线铺放在左侧的线槽里而信号线则铺放在右侧的线槽里，或者反过来。这样可以减小音响信号受干扰而产生的串音。

4.3 音箱的连接

- 在正常的运作方式下(即音箱与每个放大器声道连接)，每个声道的最小终端电阻为 2 欧。
- 切勿将音箱的负极端子接通汽车车身。
- 切勿将+12 伏电源与音箱的输出相接。否则会损毁放大器终板。
如果放大器以过低的终端值工作或者如上述操作不当，则会导致放大器本身以至于音箱的损坏。在这种情况下产品将不能享受厂家提供的保修服务。

5. 操作部件和输入/输出口 (图 5)

5.1 调节输入灵敏度

输入灵敏度可经调节而适配各个车内收音机或录音机。将您收音机的音量调节钮转到中间位置，然后调节输入电平调节器 (3) 直到获得中等音量。在这个调节位置一般能保证在最佳噪音电压间距状态下具备足够的功率储备。

注意:大音量调试信号不宜长时间播放，以免损坏喇叭。

5.2 带可调过渡频率的低通滤波器

若将放大器作为超低音音箱放大器使用，请将开关 (7) 转到“LPF”位置。在调节器 (6) 调出所需的过渡频率。通过这个方法可以使滤波器转而满足所用的低音音箱的音质要求。滤波器的高边缘陡度将精确地降低中频和高频区。

5.3 低音过滤器

借助Subsonic (将开关 (8) 调到 'SUBS'位置)低音功能降低最低音频。降低的幅度可以用调节器 (5) 无级调节。这样可以利用喇叭过大的盖膜冲程来有效地减小失真，而同时又不必降低所用的低音音平。

5.4 相位调节器

相位调节器 (9) 的作用是优化卫星音箱和超低音音箱之间的相位。用调节器调出低音区的最高音平。

5.5 低音放大

通过遥控低音突发功能 (4) 来加强矫正或取得低低音频率的矫正。

5.6 增接放大器的输出口

LINE INPUT 接口 CH1 和 CH2 (1) 的输入信号直接被直接输送到输出口 LINE OUT (2) CH1 和 CH2。在 LINE OUT 接口可以增接放大器，而又不需要额外的 T 插座和电线。

图 1 电源和遥控开启电路的连接

- (1) 地线端子 GND，接向电池的负极
- (2) 遥控电路端子 REM
- (3) +12 伏电池电源的接线柱
- (4) 电池
- (5) 电线保险
- (6) 连接到车内收音机的自动天线接口

如果您的汽车无自动天线接口，这根电线则与点火开关的正极 (+) 相连。在这种情况下，应插入连接一个开启/关闭开关。请您注意在不用放大器时，始终关闭这个开关。

图 2 立体声汽车收音机的运作方式

如果要通过配有 2 个输出声道的收音机来操纵放大器，请按图 2 所示做各项连接和调节。使用低通滤波器的方法见 5.2 节。

- (1) 接收音机, 左输出
- (2) 接收音机, 右输出
- (3) 超低音音箱

图 3 带超低音音箱收音机的单声道运作方式

- (1) 接收音机, 超低音音箱输出
- (2) 超低音音箱

图 4 使用附加的 4 声道放大器(FEARLESS 4000 D) 作 4 个卫星音箱的超低音音箱放大器

- (1) 接收音机, 左前输出
- (2) 接收音机, 右前输出
- (3) 接收音机, 左后输出,
- (4) 接收音机, 右后输出
- (5) 左前音箱
- (6) 右前音箱
- (7) 左后音箱
- (8) 右后音箱
- (9) 超低音音箱

图 5 操作部件和输入/输出

- (1) 低电平输入
- (2) 接附加放大器的输出
- (2) 输入电平调节器
- (4) **Bass Boost** 调节器
- (5) 超低音滤波器的过渡频率调节器
- (6) 低通过渡频率调节器
- (7) 低通滤波器 ON/OFF 选择开关 (LPF/FULL)
- (8) 低音滤波器 ON/OFF 选择开关
- (9) 相位调节器
- (10) 遥控器的开关
- (11) 音量调节的遥控器的连接

お客様各位

カー・オーディオ用パワーアンプ、FEARLESS 1000 D は車内での音の再生に対する高度な要求に余すところなく応えてくれる高性能機です。FEARLESS 1000 D は低音バス用の出力余裕の大きさ、高調波ひずみの低さ、中立的な再生など自動車用ハイファイの新たな再生品質を切り開きます。このアンプの特長は低い運転電流、高速スイッチ性能、優れた耐温安定性にあります。雄大な音質感を完璧なまでに再現するこのハイテク製品をお楽しみください。

アンプを取り付け、作動させる前に取り付け説明書を最後までお読みください。

1. 技術データ	FEARLESS 1000 D
最大出力 (1 kHz サインバースト 2:8, B+=14.4V)	1200 W 4 Ohm
定格出力 (ドイツ工業規格 DIN 45 324, B+=14.4V)	600 W 4 Ohm
最大出力 (1 kHz サインバースト 2:8, B+=14.4V)	2200 W 2 Ohm
定格出力 (ドイツ工業規格 DIN 45 324, B+=14.4V)	900 W 2 Ohm
スピーカーインピーダンス	2 – 8 Ohm
周波数特性	5 – 75 000 Hz (-3 dB)
全高調波歪率 (ドイツ工業規格 DIN 45 403)	< 0.03 % (1 kHz)
SN 比 (IEC A)	> 100 dB
入力感度 LOW LEVEL INPUT	0.4 – 4 V
入力インピーダンス LOW LEVEL INPUT	30 kOhm
ローパスフィルター	40 – 300 Hz, オクターブ当り 12 dB
サブソニックフィルター	10 – 80 Hz, オクターブ当り 12 dB
バスブースト	0...12 dB / 45 Hz
位相コントローラー	0...180°
電源	+12 V (9 – 15 V), マイナスアース型
ヒューズ	3 x 30 A
寸法 (幅 x 高さ x 深さ)	454 x 59 x 290 mm
重量	6.0 kg

技術仕様データは変更することがありますのでご注意ください。

2. 特長

- クロスオーバー周波数の無段階調整が可能なローパス (サブウーファー) フィルターおよびサブソニックフィルター
- 無段階調整バスエコライザー
- 位相コントローラー
- ショート、直流オフセット、過熱に対する電子的保護回路
- 入力時異音防抑圧用ミュートスイッチ
- 金メッキ仕様 Cinch 端子
- スピーカーおよび電源用密閉型金メッキ仕様スクリュー端子
- 追加アンプ接続用ローレベルアウトプット (Cinch ジャック)
- モード表示 (LED : グリーン) および過負荷表示 (LED : レッド)
- スピーカー調整用リモートコントローラー

3. 取り付け前の重要な注意

- この製品はマイナスアース型 12 ボルトシステムへの接続専用に設計されたものです。
- 出力時に放出される熱のため十分な空気循環が確保できる設置場所が必要となります。冷却用リブが金属板やその他の面に触れていると空気循環が損なわれる可能性があるので十分に注意してください。アンプは (スペアタイヤ用の収納部や車内の絨毯下のような) 狭い場所や換気ができないところには取り付けないでください。トランクルームに設置することをお勧めします。
- できるだけ振動やほこり、汚れにさらされないところにアンプを取り付けてください。
- 入出力用ケーブルと電源ケーブルとの間には十分な距離をおいてください。近すぎると干渉が起こることがあります。
- ヒューズや操作スイッチ類が塞がれないように取り付けてください。
- 製品のパフォーマンスと信頼性は取り付けの品質に依存します。多数のスピーカーを使用する場合や、複雑なマルチウェイシステムを取り付ける場合などは、専門業者に取り付けを依頼するようにしてください。

4. 接続

4.1 電源と自動スイッチオン機能

重要な注意: 取り付けを開始する前に、ショートを防ぐためカーバッテリーのプラス端子を事前に外してください。通常、自動車内に配線されている電源ケーブルはパワーアンプ用には適していません。GND および +12 V 端子に接続する電源ケーブルは十分な寸法を要しますので注意してください。カーバッテリーとアンプの電源用端子との接続にはケーブル断面最低 16 mm² のものを使用してください。

まずアンプの GND 端子とバッテリーのマイナス極をつなげてください。しっかりと接続されていることを確認してください。バッテリー接続点に汚れがあるときは入念に落としてください。接続が緩んでいると機能に異常が起きたり、雑音が入ったり、または歪みが生じたりすることがあります。

アンプ側の +12 V 端子をヒューズ内蔵型電源ケーブルを用いてバッテリーのプラス極とつなげます。ヒューズはバッテリー側に近くになるようにしてください。安全確保のため、バッテリーのプラス極からヒューズまでのケーブル長は 60 cm を超えないようにしてください。ヒューズはスピーカー接続を含む全ての取り付け作業が終わってから取り付けてください。

次にカーHiFi レシーバーのリモコンケーブルをアンプのコントロール端子 REM に接続してください。アンプの REMOTE 端子と自動車 HiFi レシーバーとコントロール装置をつなぐケーブルは断面 0.75 mm² のもので足りず。

4.2 オーディオケーブル

カーラジオの Cinch 出力と車内アンプの Cinch 入力との間にオーディオケーブルを取り付ける場合、オーディオケーブルと電源線を車の両サイドに分けて配置するようにしてください。電源線を左側ケーブルボックスへ、オーディオケーブルを右側ケーブルボックスへ（もしくはその逆）と、異なった場所に分けて配置することにより、オーディオ信号へのノイズクロストークを抑制することができます。

4.3 スピーカーの接続

- 通常の運転モード（つまり各アンプチャンネル毎にスピーカー一つを接続する場合）はチャンネル当りの最低端子抵抗は 2 Ohm です。
- スピーカーのマイナス端子は絶対に自動車のシャシーに接続しないでください。
- +12 V 供給電圧とスピーカー出力とは絶対に接続しないでください。アンプファイナルステージが破壊されます。アンプをより低い端子抵抗で使用したり、上記のような誤った運転を行った場合は、アンプとスピーカーの両方に損害が発生することがあります。その場合は保証は利きません。

5. 操作スイッチ系と入出力端子 (図 5)

5.1 入力感度の調整

入力感度はカーラジオやカセットデッキに合わせて調整することができます。お客様のラジオのボリューム調整を中間位置に合わせておいて、入力レベル調整ダイヤル (3) で中間の平均的音量になるように調整してください。この調整で通常は、最適な SN 比におけるパワーリザーブが確保されます。

注意: 大音量のテストシグナルはスピーカーの損傷をさけるために短時間、再生するだけにしてください。

5.2 クロスオーバー周波数調整機能付ローパスフィルター

アンプをサブウーファーアンプとして使用する場合は、スイッチ (7) を „LPF“ 位置にセットしてください。調整ダイヤル (6) で希望のクロスオーバー周波数に設定します。これでウーファーの音質特徴に適合させることができます。フィルターのハイエッジなしゆん度 が中および高周波数レンジの正確な減衰を確保します。

5.3 サブソニックフィルター

サブソニック機能により(スイッチ (8) を にする)、超低域の周波数をカットします。カット強度はコントローラー (5) で無段階調整できます。これにより、ダイアフラムのストロークが大きすぎる場合にも可聴域の低音レベルをカットすることなくスピーカーにおける歪みを効果的に低減することが可能となります。

5.4 位相コントローラー

位相コントローラー (9) がサテライトスピーカーとサブウーファー間の位相を最適化します。コントローラーは、最高レベルがバス領域に順応するよう設定されています。

5.5 バスブースト

リモートコントロールが可能なバスブースト機能 (4) でバス周波数低レンジを上げたり、補正したりすることができます。

5.6 追加アンプ接続用出力

LINE INPUT の両接続端子 CH1 および CH2 (1) の入力信号は、直接、出力端子 LINE OUT (2) CH1 および CH2 に転送されます。LINE OUT 端子は追加のアンプを別途の T コネクタプラグやケーブルなしで接続することを可能にします。

図 1 電源およびリモートスイッチオン用接続

- (1) アース用 GND 端子 バッテリーのマイナス極側に接続する
- (2) リモートコントロール用 REM 端子
- (3) +12 V バッテリー電圧用接続端子
- (4) バッテリー
- (5) ケーブルヒューズ
- (6) お客様所有の自動車ラジオの自動アンテナ接続端子へ
お客様のラジオに自動アンテナ接続端子がないときは、このケーブルは車のイグニッションロックのプラス極 (+) と繋げてください。この場合はオンオフスイッチを組み入れてください。アンプを使わないときはこのスイッチを切り忘れないようにしてください。

図 2 ステレオ・カーラジオ・モード

アンプを2つの出力チャンネルを有するカーラジオを通して操作する場合は、図 2 の通り接続しセットしてください。使用中のローパスフィルター起用に関しては 5.2 章をご参照ください。

- (1) カーラジオへ、左出力
- (2) カーラジオへ、右出力
- (3) サブウーファー

図 3 サブウーファー付カーラジオによるモノラル使用


- (1) カーラジオへ、サブウーファー出力
- (2) サブウーファー

図 4 4 サテライトスピーカー用 4 チャンネルアンプ (FEARLESS 4000 D) を追加使用しサブウーファー増幅器として使用する場合

- (1) カーラジオへ、左前部用出力
- (2) カーラジオへ、右前部用出力
- (3) カーラジオへ、左後部用出力
- (4) カーラジオへ、右後部用出力
- (5) 左前部スピーカー
- (6) 右前部スピーカー
- (7) 左後部スピーカー
- (8) 右後部スピーカー
- (9) サブウーファー


図 5 操作スイッチ系と入出力端子

- (1) ローレベル入力
- (2) 他のアンプの接続用出力
- (3) 入力レベル調整ダイヤル
- (4) バスブーストコントローラー
- (5) サブソニックフィルター用クロスオーバー周波数コントローラー
- (6) ローパスクロスオーバー周波数コントローラー
- (7) ローパスフィルター選択スイッチ ON/OFF (LPF/FULL)
- (8) サブソニックフィルター選択スイッチ ON/OFF
- (9) 位相コントローラー
- (10) リモートコントローラー用オン/オフスイッチ
- (11) 音量調整リモートコントローラー用コネクタ




130.com.ua


2




3



4



5



130.com.ua

D Wir gratulieren Ihnen! Durch Ihre kluge Wahl sind Sie Besitzer eines Mac Audio HiFi-Produktes geworden. Mac Audio HiFi-Produkte erfreuen sich aufgrund der hohen Qualität eines ausgezeichneten Rufes weltweit. Dieser hohe Qualitätsstandard ermöglicht es für Mac Audio HiFi-Produkte 2 Jahre Garantie zu gewähren.

Die Produkte werden während des gesamten Fertigungsvorganges laufend kontrolliert und geprüft. Im Servicefall beachten Sie bitte folgendes:

1. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Produktes und gilt nur für den Erstbesitzer.
2. Während der Garantiezeit beseitigen wir etwaige Mängel, die nachweislich auf Material- oder Fabrikationsfehler beruhen, nach unserer Wahl durch Austausch oder Nachbesserung der defekten Teile. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Minderung, Wandlung, Schadenersatz oder Folgeschäden sind ausgeschlossen. Die Garantiezeit wird von einer Garantieleistung durch uns nicht berührt.
3. Am Produkt dürfen keine unsachgemäßen Eingriffe vorgenommen worden sein.
4. Bei Inanspruchnahme der Garantie wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren Fachhändler. Sollte es sich als notwendig erweisen, das Produkt an uns einzuschicken, so sorgen Sie bitte dafür, dass • das Produkt in einwandfreier Originalverpackung verschickt wird, • die Kontrollkarte ausgefüllt dem Produkt beiliegt, • die Kaufquittung beigelegt ist.
5. Von der Garantie ausgenommen sind: • Leuchtmittel • Verschleißteile • Transportschäden, sichtbar oder unsichtbar (Reklamationen für solche Schäden müssen umgehend bei der Transportfirma, Bahn oder Post eingereicht werden.) • Kratzer in Metallteilen, Frontabdeckungen u.s.w. (Diese Defekte müssen innerhalb von 5 Tagen nach Kauf direkt bei Ihrem Händler reklamiert werden.) • Fehler, die durch fehlerhafte Aufstellung, falschen Anschluss, unsachgemäße Bedienung (siehe Bedienungsanleitung), Beanspruchung oder äußere gewaltsame Einwirkung entstanden sind. • Unsachgemäß reparierte oder geänderte Geräte, die von anderer Seite als von uns geöffnet wurden. • Folgeschäden an fremden Geräten • Kostenerstattung bei Schadensbehebung durch Dritte ohne unser vorheriges Einverständnis.

GB Congratulations! You have made a wise selection in becoming the owner of a Mac Audio HiFi equipment. Due to high quality Mac Audio products have earned an excellent reputation through the western world. And this high quality standard enables us to grant a 2-years warranty for Mac Audio HiFi products.

The equipments are checked and tested continuously during the entire production process. In case you have problems with your Mac Audio HiFi equipment, kindly observe the following:

1. The guarantee period commences with the purchase of the component and is applicable only to the original owner.
2. During the guarantee period we will rectify any defects due to faulty material or workmanship by replacing or repairing the defective part at our discretion. Further claims, and in particular those for price reduction, cancellation of sale, compensation for damages or subsequential damages, are excluded. The guarantee period is not altered by the fact that we have carried out guarantee work.
3. Unauthorized tampering with the equipment will invalidate this guarantee.
4. Consult your authorized dealer first, if guarantee service is needed. Should it prove necessary to return the component to the factory, please insure that • the component is packed in original factory packing in good condition • the quality control card has been filled out and enclosed with the component, • your enclose your receipt as proof of purchase.
5. Excluded from the guarantee are: • Illuminates • Wear parts • Shipping damages, either readily apparent or concealed (claims for such damages must be lodged immediately with forwarding agent, the railway express office or post office.) • Scratches in cases, metal components, front panels, etc. (You must notify your dealer directly of such defects within three days of purchase.) • Defects caused by incorrect installation or connection, by operation errors (see operating instructions), by overloading or by external force. • Equipments which have been repaired incorrectly or modified or where the case has been opened by persons other than us. • Consoquential damages to other equipments. • Reimbursement of cools, without our prior consent, when repairing damages by third parties.

F Toutes nos félicitations!

Vous avez bien choisi et êtes le propriétaire heureux d'un produit Mac Audio. Les produits Mac Audio ont une excellente réputation pour leur bonne qualité. Pour cette raison, nous accordons 2 ans de garantie sur les produits Mac Audio.

Les appareils sont soumis pendant toutes les opérations de fabrications à des contrôles et vérifications constants. Si, pourtant, vous rencontrez des difficultés avec votre appareil Mac Audio veuillez tenir compte de ce qui suit:

1. La garantie débute avec l'achat de l'appareil et est valable uniquement pour le premier propriétaire.
2. Pendant la période de garantie nous réparons les dommages provenant des défauts de matériel ou de fabrication et nous procédons, à notre guise, à l'échange ou à la réparation des pièces défectueuses.
3. Aucune réparation impropre ne doit avoir été effectuée à l'appareil.
4. Lors d'une demande de garantie, veuillez vous adresser en premier lieu à votre distributeur. Si ce dernier décide que l'appareil doit nous être retourné, veuillez tenir compte que: • l'appareil soit expédié dans son emballage d'origine, • la carte de contrôle dûment remplie soit jointe, • le bon d'achat soit joint.
5. Ne sont pas compris dans la garantie: • Matériel d'éclairage • Pièces d'usure • Avaries de transport, visibles ou non (de telles réclamations doivent être faites immédiatement auprès du transporteur, du chemin de fer ou de la poste). • Des rayures sur le boîtier, pièces métalliques, couvercles etc. (ces dommages doivent être signalés directement à votre distributeur dans les trois jours suivant l'achat). • Dommages résultant d'un raccordement incorrect, maniement incorrect (voir instructions de service), surcharge ou application de force extérieure. • Appareils réparés non conformément ou modifiés et qui ont été ouverts par une personne autre que nous. • Dommages ultérieurs à d'autres appareils. • Remboursement des frais à des tiers ayant effectué les réparations sans notre accord préalable.

GARANTIEKARTE WARRANTY CARD

Typ/Type

Serien-Nr./Serial-No.

Name und Anschrift des Händlers/Stempel
Name and address of the dealer/stamp

Käufer/Customer

Name/Name _____

Straße/Street _____

PLZ, Ort/City _____

Land/Country _____

Kaufdatum/buying date

Nur gültig in Verbindung mit Ihrer Kaufquittung!
No warranty without receipt!

130.com.ua

MAC AUDIO

Lise-Meitner-Str. 9 · D-50259 Pulheim · Germany
Telefon +49 2234 807-0 · Fax+49 2234 807-399
www.mac-audio.de