

**ТЕЛЕФОНЫ**

(044) 360-7-130
 (050) 336-0-130
 (063) 788-0-130
 (067) 233-0-130
 (068) 282-0-130

130

COM.UA

Интернет-магазин автотоваров



ICQ

294-0-130
 597-0-130

SKYPE
 km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<http://130.com.ua>

Инструкция по использованию FM-трансммиттера GRAND-X

Уважаемый покупатель!

В первую очередь хотим поблагодарить Вас за то, что выбрали FM-трансммиттеры **GRAND-X**

Надеемся, он станет Вашим верным спутником в дороге, доставит удовольствие от прослушивания любимой музыки и аудиокниг, поможет в изучении иностранного языка, воспроизводя аудиокурсы, и др.

Для корректного использования данного прибора, пожалуйста, прочитайте иструкцию перед использованием.

FM-трансммиттеры **GRAND-X** предназначены для передачи аудиосигнала с USB флеш карты, с MP3 плеера , CD, КПК, смартфона, ноутбука, некоторые модели с SD карты памяти, и Bluetooth на Вашу автоаудиосистему с FM - радиоприёмником.

Внимание!

Не отвлекайтесь на настройку FM-трансммиттера во время управления автомобилем, это может быть причиной аварийной ситуации.

Порядок работы с прибором:

1. Вставьте FM-трансммиттер в гнездо прикуривателя 12V или в гнездо питания постоянного тока 12V формата прикуривателя.

2. Настройте Ваше радио на нужную частоту, а потом настройте FM-трансммиттер на такую же частоту, используя кнопки на FM-трансммиттере или на пульте дистанционного управления. Выбранная частота не должна совпадать с частотами радиостанций!

Лучшее звучание достигается при использовании частоты, максимально удаленной от частот, занятых радиостанциями и при громкости до или равной 80% от максимума.

3. Для проигрывания файлов с USB флеш карты (макс. 16Гб, в комплект не входит) или SD карты (макс. 16Гб, в комплект не входит) вставьте USB флеш карту в FM-трансммиттер. MP3 файлы будут транслироваться автоматически. Если воспроизведение не началось автоматически, подождите несколько секунд - идет процесс считывания.

4 Для програвания файлов с внешнего устройства (MP3 плеера, CD, КПК, смартфона, ноутбука) вставьте аудио вход устройства в FM-трансммиттер, используя аудио кабель (в комплекте). Всё управления в данном случае осуществляется с этого устройства, а не з FM- трансммиттера, а также не с пульта. При этом способе подключения, нажмите «Play/pause» для остановки проигрывания файлов с USB или SD, если в трансммиттер вставлены носители USB или SD.

Описание функций:

Описание функций	FM- трансммиттер	Пульт ДУ
1, Функции play и stop	Нажать кнопку "PLAY": воспроизводить музыку Нажать кнопку "PLAY" еще раз: остановить	Нажать кнопку PLAY/PAUSE
2, Настройка громкости	Нажать и держать "кнопку ►►" увеличить громкость; Нажать и держать кнопку ◄◄ уменьшить громкость	Нажать "VOL+"" увеличить громкость ; Нажать "VOL-"" уменьшить громкость

3, Изменение частоты	Сначала нажать кнопку "CH", потом нажать ►►увеличить частоту нажать ◄◄: уменьшить частоту	Нажать кнопку "CH+" : Увеличить частоту на 0.1MHZ Нажать кнопку "CH-" уменьшить частоту на 0.1 MHz Либо задать цифрами нужную частоту, а потом нажать кнопку "CH+ "
4> Выбор композиции	Коротко нажать кнопку "►►": проигрывать следующую композицию: Коротко нажать кнопку "*"◄": проигрывать предыдущую композицию	Нажать кнопку "►►": проигрывать следующую композицию; Нажать кнопку проигрывать предыдущую композицию. Либо нажать номер композиции, а затем нажать кнопку "Play/pause "
5. Переключение между папками	Только для моделей 21,22,23 серии.Нажать паузу. Нажать и удерживать несколько секунд «CH». Выбрать «USB-disk-dir» или «card folder», затем нажать «CH» для подтверждения.Выбрать нужную папку, затем нажать «CH» для подтверждения.	Выбрать нужную папку кнопками «folder+»nnd«folder-»
6.Настройка эквалайзера	Только с пульта	Нажать кнопку "EQ" для переключения режимов эквалайзера
7.Изменение режима воспроизведения	Функция доступна в моделях 21, 22, 23 серии. Только с пульта. В некоторых более простых моделях режимы воспроизведения переключаются через долгое нажатие "Play/pause "	Нажать кнопку " " Выбрать один из режимов: «все подряд», «случайный выбор» «все по кругу», «папка по кругу», «одна папка», «одна композиция по кругу»
8. Изменение контрастности дисплея	Только в моделях 21, 22, 23 серии. Нажать и удерживать несколько секунд «CH», затем, используя "►►" и "◄◄". выбрать «Contrast». Коротко нажать «Contrast» чтобы настроить нужный уровень контрастности с помощью "►*■" и "◄<". Подобрав нужный уровень контрастности, нажать «CH».	Функция не доступна с пульта, только с трансмиттера.