

**ТЕЛЕФОНИ**

(044) 360-7-130
 (050) 336-0-130
 (063) 788-0-130
 (067) 233-0-130
 (068) 282-0-130

130
COM.UA

**Інтернет-магазин
 автотоварів**



ICQ

294-0-130
 597-0-130

SKYPE
 km-130

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Перехідні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари
АВТОЗВУК — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Моделні комп'ютери • Аксесуари |
GPS НАВІГАТОРИ — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеореєстратори • Телевізори та монітори
 • Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники
 • Імобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари |
ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА — Задні парктроники • Передні парктроники • Комбіновані парктроники • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підігрів сидінь
 • Підігрів дзеркал • Підігрів двірників • Підігрів двигунів • Автоохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари |
АВТОАКСЕСУАРИ — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне |
МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори
 • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі
 • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідина омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні
 масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



**У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту
 та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені
 консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати
 саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою**

<http://130.com.ua>

Інструкція користувача до FM-трансмiтер iв GRAND-X

Шановний покупцю!

Насамперед, дякуємо Вам, що обрали FM-трансмiтер Grand-X. Сподiваємось, що він стане Вашим вiрним супутником у дорозi, принесе задоволення вiд прослуховування улюбленої музики, аудiокниг, допоможе у засвоєннi iноземних мов, вiдтворюючи аудiокурси, тощо.

Для коректного використання даного пристрою, будь-ласка, уважно прочитайте iнструкцiю перед використанням.

FM-трансмiтер и Grand-X призначенi для передачi аудiосигналу з USB флеш карти, з MP3 плеєра, CD. КПК, смартфона, ноутбука, деякi моделi з SD карти пам'ятi, та Bluetooth на Вашу автоаудiосистему з FM - радiоприймачем. **Увага:**

Не вiдволiкайтесь на налаштування FM-трансмiтер а пiд час керування автомобiлем, це може спричинити аварiйну ситуацiю.

Порядок роботи з пристроєм:

1. Вставте FM-трансмiтер в гнiздо прикурювача 12V або в гнiздо живлення постійного струму 12V формату прикурювача

2. Налаштуйте Ваше радiо на бажану частоту, а потiм налаштуйте FM-трансмiтер на таку саму частоту, використовуючи кнопки на FM-трансмiтер i або на пульт дистанцiйного управлiння. Обрана частота не повинна спiвпадати з частотами радiостанцiй!

Найкраще звучання досягається використанням частоти, максимально вiддаленої вiд частот, зайнятих радiостанцiями та при рiвнi гучностi трансмiтер а до 80% вiд максимуму.

3. Для вiдтворення файлiв з USB флеш карти (макс.16Гб, до комплекту не входить) або SD карти (макс.16Гб, до комплекту не входить), вставте USB флеш карту в FM-трансмiтер. MP3 файли будуть транслюватись автоматично. Якщо вiдтворення не почалось, зачекайте декiлька секунд - iде зчитування даних.

4. Для програвання файлiв з зовнiшнього пристрою (MP3 плеєра, **CD**, КПК, смартфона, ноутбука) з'єднайте аудiо вихiд пристрою з аудiо входом FM-трансмiтер а за допомогою кабелю. Все керування в даному випадку вiдбувається з цього пристрою, не з FM-трансмiтер а, а також не з пульта. При такому типi пiдключення, натиснiть «Play/pause» для того, щоб зупинити програвання файлiв з USB або SD, якщо в трансмiтер вставленi носiї USB або SD.

Опис функцiй:

Опис функцiй	FM- трансмiтер	Пульт ДУ
1. Функцiї play та stop	Натиснути кнопку "PLAY": програвати музику Натиснути кнопку "PLAY" ще раз: зупинити	Натиснути кнопку PLAY/PAUSE

2, Налаштування гучності	Натиснути і тримати кнопку "►►" :збільшити гучність; Натиснути і тримати кнопку "◄◄" зменшити гучність	Натиснути "VOL+" збільшити гучність; Натиснути "VOL-" зменшити гучність;
3, Зміна частоти	Спочатку натиснути кнопку "CH", потім натиснути "►►": збільшити частоту натиснути зменшити частоту	Натиснути кнопку "CH+": Збільшити частоту на 0.1 MHZ Натиснути кнопку "CH- " зменшити частоту на 0.1MHZ Або задати цифрами
		потрібну частоту, а потім натиснути кнопку "CH+"
4, Вибір композиції	Коротко натиснути кнопку "►►": програвати наступну композицію; Коротко натиснути кнопку "◄◄": програвати попередню композицію	Натиснути кнопку програвати наступну композицію; Натиснути кнопку "◄◄": програвати попередню композицію. Або натиснути номер композиції, а потім натиснути кнопку ""Play/pause"
5. Перемикання між папками	Тільки для моделей 21,22,23 серії. Натиснути паузу. Натиснути и утримувати декілька секунд «CH». Обрати «USB-disk-dir» або «card folder», після того натиснути «CH» для підтвердження. Обрати потрібну папку, після того натиснути «CH» для підтвердження.	Обрати потрібну папку кнопками «folder+»nnn«folder-»
6.Налаштування еквалайзеру	Тільки з пульта	Натиснути кнопку "EQ" для переключення режимів еквалайзеру
7. Зміна режиму відтворення	Функція доступна в моделях 21, 22, 23 серії. Тільки з пульту. В деяких простіший моделях режими відтворення переключаються через довге натискання ""Play/pause"	Натиснути кнопку Обрати один з режимів: «поспіль», «випадковий вибір» «все по колу», «папка по колу», «одна папка», «одна композиція по колу»

8. Зміна контрастності дисплея	Тільки в моделях 21, 22, 23 серії. Натиснути та утримувати декілька секунд «СН», тоді, використовуючи "►►" и "н". обрати «Contrast». Коротко натиснути «Contrast», щоб налаштувати необхідний рівень контрастності за допомогою и Коли необхідний рівень контрастності обрано, натиснути «СН».	Функція не є доступна з пульта, тільки з трансмітера.
---------------------------------------	---	--

130.com.ua