

**ТЕЛЕФОНИ**

(044) 360-7-130  
 (050) 336-0-130  
 (063) 788-0-130  
 (067) 233-0-130  
 (068) 282-0-130

# 130

COM.UA

## Інтернет-магазин автотоварів



ICQ

294-0-130  
 597-0-130

SKYPE  
 km-130

**АВТОМАГНІТОЛИ** — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Перехідні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари  
**АВТОЗВУК** — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Моделні комп'ютери • Аксесуари |  
**GPS НАВІГАТОРИ** — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеореєстратори • Телевізори та монітори  
 • Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники  
 • Імобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари |  
**ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА** — Задні парктроники • Передні парктроники • Комбіновані парктроники • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підігрів сидінь  
 • Підігрів дзеркал • Підігрів двірників • Підігрів двигунів • Автоохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари |  
**АВТОАКСЕСУАРИ** — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне |  
**МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ** — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори  
 • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі  
 • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні  
 масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<http://130.com.ua>

# Інструкція користувача до FM-трансмiтер iв GRAND-X

Шановний покупцю!

Насамперед, дякуємо Вам, що обрали FM-трансмiтер Grand-X. Сподiваємось, що він стане Вашим вiрним супутником у дорозi, принесе задоволення вiд прослуховування улюбленої музики, аудiокниг, допоможе у засвоєннi iноземних мов, вiдтворюючи аудiокурси, тощо.

Для коректного використання даного пристрою, будь-ласка, уважно прочитайте iнструкцiю перед використанням.

FM-трансмiтер и Grand-X призначенi для передачi аудiосигналу з USB флеш карти, з MP3 плеєра, CD. КПК, смартфона, ноутбука, деякi моделi з SD карти пам'ятi, та Bluetooth на Вашу автоаудiосистему з FM - радiоприймачем. **Увага:**

Не вiдволiкайтесь на налаштування FM-трансмiтер а пiд час керування автомобiлем, це може спричинити аварiйну ситуацiю.

## Порядок роботи з пристроєм:

1. Вставте FM-трансмiтер в гнiздо прикурювача 12V або в гнiздо живлення постійного струму 12V формату прикурювача

2. Налаштуйте Ваше радiо на бажану частоту, а потiм налаштуйте FM-трансмiтер на таку саму частоту, використовуючи кнопки на FM-трансмiтер i або на пульт дистанцiйного управлiння. Обрана частота не повинна спiвпадати з частотами радiостанцiй!

Найкраще звучання досягається використанням частоти, максимально вiддаленої вiд частот, зайнятих радiостанцiями та при рiвнi гучностi трансмiтер а до 80% вiд максимуму.

3. Для вiдтворення файлiв з USB флеш карти (макс.16Гб, до комплекту не входить) або SD карти (макс.16Гб, до комплекту не входить), вставте USB флеш карту в FM-трансмiтер. MP3 файли будуть транслюватись автоматично. Якщо вiдтворення не почалось, зачекайте декiлька секунд - iде зчитування даних.

4. Для програвання файлiв з зовнiшнього пристрою (MP3 плеєра, **CD**, КПК, смартфона, ноутбука) з'єднайте аудiо вихiд пристрою з аудiо входом FM-трансмiтер а за допомогою кабелю. Все керування в даному випадку вiдбувається з цього пристрою, не з FM-трансмiтер а, а також не з пульта. При такому типi пiдключення, натиснiть «Play/pause» для того, щоб зупинити програвання файлiв з USB або SD, якщо в трансмiтер вставленi носiї USB або SD.

## Опис функцiй:

| Опис функцiй            | FM- трансмiтер                                                                         | Пульт ДУ                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Функцiї play та stop | Натиснути кнопку "PLAY": програвати музику<br>Натиснути кнопку "PLAY" ще раз: зупинити | Натиснути кнопку<br>PLAY/PAUSE |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2, Налаштування гучності       | Натиснути і тримати кнопку "►►" :збільшити гучність;<br>Натиснути і тримати кнопку "◄◄" зменшити гучність                                                                                                                                                              | Натиснути "VOL+"<br>збільшити гучність;<br>Натиснути "VOL-"<br>зменшити гучність;                                                                                                                          |
| 3, Зміна частоти               | Спочатку натиснути кнопку "CH", потім натиснути<br>"►►": збільшити частоту натиснути зменшити<br>частоту                                                                                                                                                               | Натиснути кнопку "CH+":<br>Збільшити частоту на 0.1<br>MHZ<br>Натиснути кнопку "CH- "<br>зменшити частоту на<br>0.1MHZ<br>Або задати цифрами                                                               |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | потрібну частоту, а потім<br>натиснути кнопку "CH+"                                                                                                                                                        |
| 4, Вибір композиції            | Коротко натиснути кнопку "►►": програвати<br>наступну композицію; Коротко натиснути кнопку<br>"◄◄": програвати попередню композицію                                                                                                                                    | Натиснути кнопку<br>програвати наступну<br>композицію; Натиснути<br>кнопку<br>"◄◄": програвати<br>попередню композицію.<br>Або натиснути номер<br>композиції, а потім<br>натиснути кнопку<br>""Play/pause" |
| 5. Перемикання між<br>папками  | Тільки для моделей 21,22,23 серії. Натиснути паузу.<br>Натиснути и утримувати декілька секунд «CH».<br>Обрати «USB-disk-dir» або «card folder», після того<br>натиснути «CH» для підтвердження. Обрати потрібну<br>папку, після того натиснути «CH» для підтвердження. | Обрати потрібну папку<br>кнопками<br>«folder+»nnn«folder-»                                                                                                                                                 |
| 6.Налаштування<br>еквалайзеру  | Тільки з пульта                                                                                                                                                                                                                                                        | Натиснути кнопку "EQ"<br>для переключення<br>режимів еквалайзеру                                                                                                                                           |
| 7. Зміна режиму<br>відтворення | Функція доступна в моделях 21, 22, 23 серії. Тільки з<br>пульта. В деяких простіший моделях режими<br>відтворення переключаються через довге натискання<br>""Play/pause"                                                                                               | Натиснути кнопку<br><br>Обрати один з режимів:<br>«поспіль», «випадковий<br>вибір» «все по колу»,<br>«папка по колу», «одна<br>папка», «одна композиція<br>по колу»                                        |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 8. Зміна контрастності дисплея | Тільки в моделях 21, 22, 23 серії. Натиснути та утримувати декілька секунд «СН», тоді, використовуючи "►►" и "н". обрати «Contrast». Коротко натиснути «Contrast», щоб налаштувати необхідний рівень контрастності за допомогою и Коли необхідний рівень контрастності обрано, натиснути «СН». | Функція не є доступна з пульта, тільки з трансмітера. |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

130.com.ua