ТЕЛЕФОНЫ
(044) 360-7-130
(050) 336-0-130
(063) 788-0-130
(067) 233-0-130
(068) 282-0-130

130 COM.UA Интернет-магазин автотоваров

ICQ
294-0-130
597-0-130

SKYPE
km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | GPS **НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки

В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищите. Ждем вас по адресу

http://130.com.ua

Гарантийный талон

Наименование изделия	Серийный номер	IMEI
GPS/GPRS-трекер MT400L		

Срок гарантийного обслуживания – 12 месяцев

Корешок талона на гарантийный ремонт

Описание неисправности _____

Выполненные работы _____

_____

Исполнитель _____ Дата _____ Подпись _____

Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев и исчисляется от даты продажи изделия.

2. Гарантийные требования должны быть предъявлены немедленно после обнаружения неисправности или дефекта.

3. При наличии правильно заполненного гарантийного талона ремонт или замена дефектных компонентов производится бесплатно.

4. Гарантия не распространяется на предохранители питания, монтажные провода и корпусные части изделия, изнашивающиеся в процессе эксплуатации.

5. Гарантия не обеспечивает возмещения прямых или косвенных убытков, потерь или ущерба, а также затрат, связанных с транспортировкой изделия для его ремонта.

6. Если производитель изделия не в состоянии устранить неисправность в течение двух календарных недель, он обязуется поменять неисправное изделие на новое.

7. Гарантийные обязательства перед владельцем изделия аннулируются, а данное изделие автоматически снимается с гарантийного обслуживания в случаях, если:

7.1 вскрытие, ремонт или модернизация изделия были осуществлены какой-либо организацией или лицами, не имеющими на это необходимых полномочий от производителя;

7.2 повреждения изделия вызваны электрическим напряжением, превышающим нормы, заявленные производителем, небрежным обращением или несчастным случаем;

7.3 на изделии или на каких-либо его отдельных элементах обнаружены механические повреждения, следы попадания воды или каких-либо других активных сред.

Ограничение ответственности сторон

Производитель несёт ответственность только за работу самого изделия в рамках гарантийных обязательств и не берёт на себя ответственность за качество установки, монтажа, сервиса оператора сотовой связи, прохождение радиосигнала и т. д.

Дата продажи _____ / _____ / _____

Подпись продавца _____ М.П.

Подпись покупателя _____

GPS/GSM/GPRS-трекер MT400L

GPS/GSM/GPRS-трекер – это приёмо-передающее устройство, применяемое для мониторинга автотранспорта и других подвижных объектов.

Трекер, посредством системы GPS (Global Positioning System), определяет своё точное географическое положение, а затем, используя технологию GPRS, передаёт полученные данные, а также данные всевозможных датчиков и систем на сервер слежения.

Трекеры MT400L обладают рекордными показателями надёжности, чувствительности, экономичности и имеют настолько широкие диапазоны настроек всех своих параметров, что могут быть легко адаптированы практически под любые задачи.

Отслеживание перемещения транспорта с установленным трекером MT500S выполняется посредством WEB-приложения, размещенного по адресу **gps.magnum.com.ua**

Также доступно мобильное приложение «Magnum Track» в Google Play и App Store.

Основные возможности и технические характеристики

Номинальная чувствительность GPS-приёмника	-165 dBm
Число независимых каналов GPS-приёмника	99 Ch
Диапазон напряжение питания бортовой сети	8 - 42 V
Точность контроля напряжения питания бортовой сети	10 бит
Автономная регистрация напряжение питания бортовой сети	Есть
Автоматическое включение при подключении питания	Есть
Защита бортового аккумулятора от глубокого разряда	Есть
Защита от перенапряжения бортовой сети	Есть
Защита от переполюсовки бортовой сети	Есть
Несколько режимов экономии заряда бортового аккумулятора	Есть
Максимальный ток, потребляемый от бортовой сети	90 mA
Номинальный ток, потребляемый от бортовой сети при движении	12 mA
Номинальный ток, потребляемый от бортовой сети при стоянке	6 mA
Запись треков в память без отправки на сервер**	45 суток
Минимальный регистрируемый угол поворота	1 градус
Максимальное время «холодного старта»	35 сек
Максимальное время «горячего старта»	2 сек
Интегрированная GSM-антенна	Есть
Интегрированная GPS-антенна	Есть
Встроенный трёхкоординатный акселерометр	Есть
Предварительная обработка и анализ данных	Есть
Аналитический метод контроля расхода топлива	Есть
Настройка и управление посредством SMS-команд	Есть
Контроль встроенного датчика температуры	10 бит
Диапазон рабочих температур	-40...+85°C
Габаритные размеры корпуса, мм	80×50×16

130.com.ua

Подготовка microSIM-карты с GPRS-пакетом

1. Приобрести стартовый пакет, обеспечивающий наличие GPRS-трафика объёмом 10…20 Мегабайт в месяц.
2. Установить SIM-карту в какой-либо мобильный телефон.
3. В настройках безопасности выключить запрос PIN-кода при включении телефона.
4. В телефонной книжке запрограммировать «Мой номер» в международном формате.
5. Сделать исходящий звонок для автоматической активации SIM-карты.
6. В случае необходимости зарегистрировать SIM-карту на сайте GSM-оператора.
7. Выключить мобильный телефон и извлечь из него подготовленную SIM-карту.

Установка подготовленной microSIM-карты в трекер

1. Отодвинуть «шторку», закрывающую SIM-держатель.
2. Индикаторный светодиод не должен мигать (находится под SIM-держателем).
3. Установить в GPS-трекер заранее подготовленную microSIM-карту.
4. Задвинуть «шторку». Для включения трекера подать внешнее питание, или нажать на кнопку (находится под SIM-держателем).

Внимание! Во избежание выхода SIM-карты из строя, её установка и удаление должны производиться при отключенном внешнем питании и выключенном трекере.

Встроенный светодиодный индикатор трекера

Светодиод не горит и не вспыхивает – трекер выключен

Короткая серия частых вспышек – включение трекера

Редкие одиночные вспышки – трекер включён, спутники не зарегистрированы

Редкие двойные вспышки – трекер включён, спутники зарегистрированы

Регистрация GPS-трекера на Веб-сервисе

1. Зарегистрироваться на Интернет-сайте: ***gps.magnum.com.ua***
2. Добавить для наблюдения **IMEI** своего трекера.

Бесплатное серверное обслуживание трекеров

GPS-трекеры MT400L бесплатно обслуживаются в течение всего срока своей эксплуатации на специализированном Веб-сервисе по адресу: ***gps.magnum.com.ua***

Единственной затратной статьей является оплата услуг оператора сотовой связи за предоставление GPRS-пакета с объёмом 10…20 Мегабайт в месяц.

Основные возможности Веб-сервиса

Время гарантированного хранения данных, дней 365

Минимальный период обновления данных, сек 60

Установка GPS-трекера на транспортное средство

1. Установить трекер под «торпедо» автомобиля как можно выше и ближе к лобовому стеклу, если «торпедо» изготовлено из пластика, кожи или какого-либо другого радиопрозрачного материала. При этом запрещается установка трекера на тепловоды или другие элементы конструкции с температурой выше 50°C. Если «торпедо» – металлическое или над трекером оказываются жгуты или какие-либо другие нерадиопрозрачные материалы, трекер следует установить на специальную горизонтальную подставку, закреплённую на «торпедо», подальше от стоек и как можно ближе к лобовому стеклу.

2. Закрепить трекер надписью «MagnuM» вверх, горизонтально или слегка наклонив его в сторону лобового стекла автомобиля.

3. Посредством винта с гроверной шайбой надёжно прижать клемму ***чёрного*** провода питания трекера к тщательно очищенной металлической поверхности шасси автомобиля. В случае если автомобиль оборудован выключателем «массы» – чёрный провод должен быть подключён непосредственно к «минусовой» клемме аккумуляторной батареи автомобиля.

4. Подключить ***красный*** провод питания трекера к силовой шине штатной проводки автомобиля с постоянным питанием +12/24V. Питание трекера не должно пропадать при старте двигателя и при выключении зажигания. Средний ток потребления трекера не превышает 10 мА. Это значительно меньше внутренней утечки штатного аккумулятора автомобиля и потому нет необходимости в отключении прибора даже при длительной стоянке.

5. В случае, если необходимо изменить точку входа (APN), используемого в трекере Интернет-пакета, – на номер карточки трекера необходимо отправить SMS:
xxxx set gsm.apn ***, где *** – точка входа в Интернет для выбранного пакета (в заводских установках – ***www.kyivstar.net***), xxxx – персональный код (в заводских установках – 1111).

Регистрация информационных сообщений

При включении трекера – в «Событиях» на сайте ***gps.magnum.com.ua*** отобразится специальная информация с указанием даты и точного времени:

Система включена. Версия HWID:MT500-01L SWID:RU-v0.0.7

В случае если напряжение питания трекера превысит порог 32V – в «Событиях» на сайте ***gps.magnum.com.ua***, с указанием даты и точного времени, отобразится сообщение:

Внимание! Высокое напряжение основного питания.

В случае если напряжение питания трекера опустится ниже 7,2V – в «Событиях» на сайте ***gps.magnum.com.ua***, с указанием даты и точного времени, отобразится сообщение:

Внимание! Напряжение питания очень низкое.

Администрирование контроля посредством SMS

Для того чтобы трекер воспринимал SMS-команды только от одного телефона, на номер трекера необходимо отправить SMS: ***xxxx admin +380***××××××××××

Для того чтобы трекер отправлял SMS о запрограммированных событиях на мобильный телефон, необходимо отправить SMS: ***xxxx alarm +380***××××××××××

Для предотвращения возможности наблюдения за трекером сторонних лиц, на номер трекера необходимо отправить SMS: ***1111 extra*** ****, где **** - любые 4 цифры. После отправки SMS – на сайте мониторинга необходимо будет отказаться от слежения за трекером: **IMEI** (15 цифр) и зарегистрировать новый трекер: **IMEI**-****, например, 018611555487712-1234.

Для изменения кода доступа к управлению трекером по SMS необходимо отправить сообщение ***1111 code xxxx*** , где 1111 – заводской код доступа, а xxxx – измененный (актуальный).

130.com.ua