



ТЕЛЕФОНЫ

0 (800) 800 130  
(050) 462 0 130  
(063) 462 0 130  
(067) 462 0 130

130  
COM.UA

Интернет-магазин  
автотоваров



SKYPE

km-130

**АВТОМАГНИТОЛЫ** — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Имобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<https://130.com.ua>

# **AXPER**

---

Видеореги­стратор автомобильный  
**Mini**

## **ИНСТРУКЦИЯ**

**пользователя**

---

*Пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.*

130.com.ua

# СОДЕРЖАНИЕ

Комплектация.....	4
Установка .....	5-6
Внешний вид.....	7
Назначение клавиш.....	8
Меню.....	9-11
Технические характеристики.....	12
Положение о гарантии.....	13
Гарантийный талон.....	14

## **КОМПЛЕКТАЦИЯ\*:**

1. Видеорегистратор
2. Зарядное устройство
3. USB-кабель
4. Держатель
5. Инструкция
6. Гарантийный талон

130.com.ua

*\*производитель оставляет за собой право изменять комплектацию устройства*

# УСТАНОВКА

## Установка видеорегистратора

Перед установкой выберите место для желаемой установки таким образом, чтобы видеорегистратор не мешал обзору. Очистите поверхность, на которую будет закреплён видеорегистратор.

Рис.1



## Подключение

Производите подключение только оригинальным зарядным устройством, идущим в комплекте. Подключение других зарядных устройств может привести к выходу из строя устройства.

Подключите зарядное устройство в слот, расположенный на корпусе видеорегистратора (рис.1).

При подаче питания на устройство оно включается автоматически. Как только устройство не обнаруживает источник питания, оно автоматически выключается через 10 секунд. Чтобы включить устройство снова, Вам нужно будет нажать на кнопку включения / выключения.

### **Установка карты памяти**

Перед тем, как начать запись, убедитесь, что карта памяти вставлена в видеорегистратор. Данный видеорегистратор поддерживает карты памяти формата microSD с ёмкостью до 32Gb. Рекомендуем использовать карты памяти не ниже 10 класса и ёмкостью не менее 8Gb. Не вставляйте и не извлекайте карту памяти при включённом видеорегистраторе.

## ВНЕШНИЙ ВИД



1. Клавиша включения
2. Дисплей
3. Клавиша М
4. Клавиша Вверх
5. Клавиша Вниз
6. Клавиша ОК
7. Слот для установки крепления
8. Порт mini USB
9. Слот microSD
10. Клавиша перезагрузки
11. Объектив
12. Микрофон
13. Динамик



# НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ

## **Клавиша M**

Длительное нажатие – переход в меню настроек

Короткое нажатие – переход между режимами (видеосъёмка, фотосъёмка, галерея)

Короткое нажатие в режиме записи – блокировка файла от перезаписи

## **Клавиша вверх**

Короткое нажатие – выбор пунктов меню вверх

## **Клавиша вниз**

Короткое нажатие – выбор пункта меню вниз

## **Клавиша ОК**

Короткое нажатие в режиме записи – пуск/остановка записи

Короткое нажатие в режиме меню – выбор пункта и подтверждение выбора

Короткое нажатие в режиме фото – создание снимка

## **Клавиша включения**

Короткое нажатие – включение/ отключение дисплея

Длительное нажатие – включение/ отключение устройства

# МЕНЮ

## Меню режима видео

- **Разрешение**
- **Цикл записи**
- **Выбор языка**
- **Обнаружение движения**

Если данный режим активен, то при возникновении движения перед объективом устройство начинает запись ролика длительностью 10 секунд. При прекращении движения запись прекратится до возникновения нового движения. Если остановить запись в ручном режиме при активированном датчике движения, то функция автоматически выключается.

- **Оповещение**
- **Запись звука**
- **G-сенсор**

Данная функция даёт возможность защитить файл от перезаписи при срабатывании G-сенсора.

## Настройка регистратора

- **Режим парковки**  
Если данный режим включён, то после выключения устройство находится в режиме ожидания, после того как срабатывает G-сенсор устройство включается и начинает запись.
- **Дата/время**
- **Авто выключение**
- **Откл. дисплея**
- **Звук клавиш**
- **Язык**
- **Частота**
- **Форматирование карты памяти**
- **Заводские настройки**
- **Версия ПО**

## Меню режима фото

- Разрешение
- Непрерывная съёмка
- Качество изображения
- Резкость
- Баланс белого
- ISO
- Экспозиция
- Анти-шейк

Функция стабилизации изображения.

Функция является программной.

- Быстрый просмотр
- Штамп даты

## Меню воспроизведения

- Удалить
- Защита

<b>Матрица</b>	<b>GC1034</b>
<b>Угол обзора</b>	120°
<b>Запись звука</b>	Есть
<b>Быстрая блокировка файла</b>	Есть
<b>Детектор движения</b>	Есть
<b>Парковочный режим</b>	Есть
<b>Циклическая запись</b>	Есть
<b>Автоматическое включение/ отключение</b>	Есть
<b>Формат видео</b>	Avi
<b>Формат фото</b>	JPG
<b>Максимальная частота кадров</b>	30 кадр./сек
<b>Максимальное разрешение видео</b>	1920*1080
<b>Дисплей</b>	LCD
<b>Размер дисплея</b>	1,5"
<b>Поддержка microSD</b>	До 32 Гб
<b>Аккумулятор</b>	Литий-полимерный
<b>Ёмкость аккумулятора</b>	110мАч
<b>Совместимость с ОС</b>	XP/win7
<b>Температурный диапазон работы</b>	-20°C до +70°C

# ПОЛОЖЕНИЕ О ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок составляет:

- на встроенные аккумуляторные батареи 6 месяцев.
- на устройство 12 месяцев.

2. Срок службы оборудования составляет 24 месяца

3. Гарантийные обязательства не распространяются на:

- программное обеспечение, входящее в комплект оборудования;
- ошибки, содержащиеся в программном обеспечении, не являются основанием для гарантийного ремонта и/или замены оборудования, если только такие ошибки не ведут к невозможности использовать оборудование по его прямому назначению;
- на аксессуары (кабели, чехлы, крепления, зарядные устройства и т.п.), поставляемые в комплекте с оборудованием.

4. В течение гарантийного срока пользователь имеет право на бесплатное устранение неисправностей и недостатков изделия, возникших как следствие нарушения технологии производства, сборки, применения некачественных материалов и комплектующих изделий.

5. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование:

- с нарушенными гарантийными пломбами;
- с механическими повреждениями;
- в случае попытки модифицирования схем и конструктивных исполнений;
- в случае попытки модифицирования содержимого BIOS, ПО (любых компонентов ПО) и любых файлов, задействованных в работе электронного изделия;
- вышедшего из строя по вине потребителя (несоблюдение требований к условиям эксплуатации оборудования) и/или имеющие следы возгорания, задымления, заливания жидкостями, повреждения электронных цепей;
- серийный номер которого не совпадает с номером, указанным в гарантийном талоне;

6. Гарантийное Обслуживание осуществляется в сроки, указанные в законе «О защите прав потребителей»:

Диагностика оборудования не более 20 дней с момента сдачи оборудования покупателем в сервисный центр;

Ремонт – не более 45 дней с момента сдачи оборудования покупателем в сервисный центр.

7. Доставка оборудования в сервисные центры осуществляется силами и за счёт покупателя.

8. При утере гарантийного талона или внесении в него изменений или дополнений лицами, не уполномоченным поставщиком, все права на гарантийный ремонт аннулируются.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи (ДД/ММ/ГГ) \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Гарантийный срок 12 месяцев

Наименование и адрес торговой организации: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

С условиями гарантии ознакомлен. Изделие проверено в моем присутствии и не имеет дефектов.

Претензий по работе, комплектности и внешнему виду не имею.

Подпись продавца:

Подпись покупателя:

130.com.ua



EAC