



ТЕЛЕФОНЫ

0 (800) 800 130  
 (050) 462 0 130  
 (063) 462 0 130  
 (067) 462 0 130



SKYPE

km-130

# 130

COM.UA

## Интернет-магазин автотоваров

**АВТОМАГНИТОЛЫ** — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны  
 • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры  
 • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары |  
**ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары |  
**ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы  
 • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники  
 • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей  
 • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброзоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи  
 • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары |  
**АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клей и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла  
 • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищите. Ждем вас по адресу

<https://130.com.ua>



## PNEUMATIC POWER TOOLS

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ  
МАШИНА JONNESWAY JAG6639



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ





Компания JONNESWAY® является производителем профессионального ручного инструмента, пневматического инструмента, инструментальной мебели, оборудования для кузовного ремонта и сервисных работ. Производство изделий сертифицировано по ISO 9001, качество продукции отвечает требованиям стандартов DIN, ANSI, подтверждено сертификатами GS и CE, полностью соответствует требованиям ГОСТа.

Пневмомеханический инструмент **JONNESWAY®** предназначен для проведения различного вида слесарно-монтажных работ и работ, связанных с обработкой материалов в мастерских, цехах и производственных помещениях, оборудованных воздушной магистралью с давлением воздуха не ниже 6 кг/см<sup>2</sup>, или компрессором, необходимой мощности и производительности, в температурном диапазоне от -20°C до +50°C, персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с пневмомеханическим инструментом.

Для нормальной работы пневмомеханического инструмента **JONNESWAY®**, воздушная магистраль, подготовленная для работы, должна быть снабжена осушителем воздуха, фильтром - влагоотделителем и лубрикатором (рекомендуется для использования линейка оснастки **JONNESWAY® AIR CONTROL UNIT JAZ**). Наличие влаги в воздушной магистрали приводит к образованию коррозии на деталях изделия, и, как следствие, к выходу из строя инструмента.

Произведите смазку изделия через штуцер подачи воздуха (лубрикаторное масло ISO VG 32(32 cSt. при t= 20°C, при температуре воздуха ниже 0°C, применяйте масло с кинетической вязкостью 16-20 cSt.)), продуйте соединительный шланг сильным напором воздуха для удаления конденсата, который образуется при работе (делайте это периодически), подсоедините инструмент к воздушному шлангу, установите нужное давление в магистрали (не более 6,2 Атм.), при работе с шлангом, длиной более 8 м. давление в магистрали можно увеличить, но не более 6,2 Атм. на выходе.

#### Основные правила эксплуатации пневматических ручных машин.

Для обеспечения высокой производительности, долговечности и безопасной работы пневматических машин необходимо соблюдать правила эксплуатации. Необходимо правильно выбирать типоразмер машины в соответствии с условиями работы. Пневматические молотки



выбираются в зависимости от толщины и твердости обрабатываемого материала. Машины вращательного действия (сверлильные, шлифовальные, полировальные, гайковерты и т.д.) выбирают соответственно и в зависимости от диаметра сверла, его материала, твердости обрабатываемого металла, диаметра шлифовального круга, толщины обрабатываемого материала, величины крутящего момента и т.д. Необходимо ежедневно проверять состояние машины и в установленные сроки проводить профилактические работы. При эксплуатации переносных ручных пневматических машин необходимо соблюдать ряд требований:

- перед присоединением машины к воздушной магистрали необходимо убедиться в надежности соединения ее деталей (проверить не ослабли ли болты, гайки, колпачки сальников, масленок и т.д.), легкости передвижения деталей в машине (легкость перемещения ударника и золотников, легкость вращения поворотных буks, шпинделей и т.д.);
- убедится в наличии смазки в масленых камерах машины, и при необходимости, влить в отверстие штуцера подачи воздуха некоторое количество смазки, рекомендуемой для данной машины;
- после присоединения шланга убедиться в наличии нормального давления воздуха в магистрали; производительность пневматических машин прямо пропорциональна величине давления воздуха;
- сжатый воздух, поступающий в машину, должен быть чистым и сухим;
- при наличии устройства лубрикации в машине или на шланге проверить его действие, включив машину и подставив ладонь к выхлопному отверстию, на ладони должно остаться слабое масляное пятно;
- новые пневматические молотки или машины давать в пользование опытным рабочим, чтобы предотвратить поломки или заклинивание недостаточно приработавшихся деталей; новые молотки должны смазываться через каждый час работы и не реже трех раз в смену, машинки - не реже двух раз; в такие машины желательно заливать более жидкую смазку с присадками, обеспечивающими прилипание смазки к поверхности деталей;



## ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА JONNESWAY JAG6639

ХАРАКТЕРИСТИКИ	JAG6639
Диаметр диска (мм)	180
Частота свободного вращения (об/мин.)	7000
Мощность (KW)	1,4
Давление магистрали Max. (атм.)	6,2
Расход воздуха (л/мин.)	257
Диаметр воздушного шланга (мм)	12,7
Штуцер (дюйм)	3/8
Размер (длина мм.)	343
Вес (кг.)	3,1
Размер резьбы привода	5/8"-11UNC
Уровень шума (db.)	63
Направление выхлопа	боковое

Закрепите необходимую оснастку на приводе инструмента. Пусковой рычаг, расположенный в нижней части рукоятки снабжен предохранительной кнопкой, позволяет включать и выключать инструмент и не имеет фиксированного включеного положения.

**При работе обязательно использовать средства защиты органов дыхания зрения и слуха, а для снижения воздействия вибрации на руки- перчатки с виброгасящим эффектом.**

По окончании работы, перекрыть давление в магистрали, снять оснастку, отсоединить инструмент от шланга, очистить инструмент от загрязнений, произвести смазку частей инструмента через штуцер подачи воздуха.

### **ВНИМАНИЕ!**

**НЕ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ С УГЛОСЛИФОМАЛЬНЫМИ МАШИНAMI, ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!**



Гарантийный срок изделия определен производителем в 12 месяцев с начала эксплуатации. Начало эксплуатации определяется по дате продажи, указанной в гарантийном талоне **JONNESWAY®** продавцом инструмента, а при отсутствии талона . по дате выпуска, определяемой по серийному номеру изделия. Гарантия распространяется на материалы изделия и соблюдение технологии при его производстве. Инструмент, вышедший из строя в течение гарантийного срока принимается на рекламацию в соответствии с законом «О защите прав потребителя». Несоблюдение правил эксплуатации, применения и хранения, выявленное гарантийными службами производителя, может являться причиной отказа в бесплатном ремонте или замене изделия, равно как и наличие механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта или изменения конструкции изделия дает право сервисной службе производителя на отказ от гарантийного обслуживания. Части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы, зависящий от интенсивности эксплуатации изделия, замене по гарантии не подлежат.

Во избежание преждевременной потери функциональности изделия не используйте насадки, не предназначенные для этого инструмента, избегайте падения инструмента, не допускайте хранения инструмента в условиях высокой влажности или критических температур. Не перемещайте инструмент, удерживая его за воздушный шланг. Хранить в сухом теплом помещении, предварительно смазав механизм и металлические части инструмента. Перед началом эксплуатации после хранения произведите смазку механизма инструмента свежим лубрикаторным маслом.

**Внимание!** Ремонт и гарантийное обслуживание изделия производится только в сертифицированных сервисных центрах **JONNESWAY®**. Производитель сознательно не размещает в данном паспорте сборочный чертеж и партлист с целью предотвращения попыток неквалифицированного ремонта и вмешательства в конструкцию изделия.

**JONNESWAY ENTERPRISE CO., LTD.**  
6F-9, NO.51, SEC. 2, KEELUNG RD., TAIPEI, TAIWAN