



ТЕЛЕФОНЫ

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

Интернет-магазин
автотоваров



SKYPE

km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аккумуляторы | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<https://130.com.ua>

Двухзоновый микроволновый датчик с разъемом расширения

Примечание:

- Включение питания. В течение пяти секунд после подачи питания на датчик он не будет реагировать на любые объекты, попавшие в зону его действия.
- Настройка чувствительности датчика. Сначала настраивается чувствительность внешней зоны данного датчика, а затем настраивается чувствительность внутренней зоны датчика.

Принцип настройки чувствительности датчика:

1. Регулятор External: Для увеличения чувствительности внешней зоны данного датчика поворачивайте регулятор External по часовой стрелке.
2. Регулятор External: Для уменьшения чувствительности внешней зоны данного датчика поворачивайте регулятор External против часовой стрелки.
3. Регулятор Internal: Для увеличения чувствительности внутренней зоны данного датчика поворачивайте регулятор Internal по часовой стрелке.
4. Регулятор Internal: Для уменьшения чувствительности внутренней зоны данного датчика поворачивайте регулятор Internal против часовой стрелки.
5. Два равнозначных разъема для подключения к охранной системе и дополнительному датчику.

Важно:

1. Рекомендуется устанавливать датчик в центре салона автомобиля под задним сиденьем.
2. Никогда не устанавливайте микроволновый датчик непосредственно за металлическими объектами, которые будут препятствовать его нормальной работе.

Провода датчика:

Красный провод: Питание +12 В или выход положительной полярности охранной системы. Выходной сигнал (+ 12 v) подается только тогда, когда система находится на охране.

Черный: Подключается к «массе».

Зеленый провод: Подключается к входу мгновенного триггера охранной системы.

Синий провод: Подключается к входу подачи сигналов предупреждения охранной системы

Светодиодный индикатор

Мигающий зеленый светодиодный индикатор: Срабатывание внешней зоны датчика.

Мигающий красный светодиодный индикатор: Срабатывание внутренней зоны датчика.