



ТЕЛЕФОНЫ

0 (800) 800 130  
 (050) 462 0 130  
 (063) 462 0 130  
 (067) 462 0 130



SKYPE

km-130

# 130

COM.UA

## Интернет-магазин автотоваров

**АВТОМАГНИТОЛЫ** — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны  
 • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры  
 • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары |  
**ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары |  
**ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы  
 • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники  
 • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей  
 • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброзоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи  
 • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары |  
**АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клей и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла  
 • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищите. Ждем вас по адресу

<https://130.com.ua>



**JONNESWAY**

**JONNESWAY**

**JONNESWAY**

## ПАСПОРТ

ДРЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ



JAD-6234 Дрель пневматическая с реверсом 1800 об./мин.



JAD-6234A Дрель пневматическая с реверсом 1800 об./мин.



Закрепите необходимый инструмент в трехкулачковом патроне дрели с помощью специального патронного ключа. Установите нужное направление вращения (F-правое, R-левое) с помощью переключателя, расположенного в верхней части рукоятки инструмента, за пусковой клавишей куркового механизма. Пусковая клавиша позволяет включать и выключать инструмент и не имеет фиксированного включеного положения. Во время работы необходимо следить за положением инструмента относительно оси обрабатываемого отверстия – несоблюдение соосности приводит к усилению вибрации, снижению производительности и сокращению ресурса машины. Периодически проверяйте плотность затяжки резьбовых соединений на корпусе машины – их ослабление не допускается. Следует предохранять инструмент от механических воздействий, так как это может привести к неисправностям или отказу. По окончании работы перекройте давление в магистрали, снимите оснастку, отсоедините инструмент от шланга, очистите инструмент от загрязнений, произведите смазку частей инструмента через штуцер подачи воздуха.



При работе обязательно использовать средства защиты органов зрения и слуха.



## 6. Транспортировка и хранение

Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с инструментом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортной тары с упакованным аппаратом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время движения.

Храните инструмент в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Для длительного хранения инструмента необходимо провести его консервацию: смазать тонким слоем масла корпус, упаковать в штатную коробку.

Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 % в месте, недоступном для детей. Срок хранения не ограничен.

## 7. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 12 месяцев с начала эксплуатации при условии соблюдения пользователем правил применения, обслуживания и хранения, применяемым к изделиям подобного типа. Гарантия распространяется на материалы изделия и соблюдение технологии при его производстве. Претензии по гарантии на инструмент, утративший свои функции в гарантый период, принимаются к рассмотрению в соответствии с законом «О защите прав потребителя». Несоблюдение правил эксплуатации, применения и хранения, выявленное гарантойными службами производителя являются причиной отказа в бесплатном ремонте или замене изделия, равно как и наличие механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта или изменения конструкции изделия дает право сервисной службе производителя на отказ от гарантного обслуживания. Части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы, зависящий от интенсивности эксплуатации изделия, замене по гарантии не подлежат.

Ремонт и гарантинное обслуживание изделия производится только в сертифицированных сервисных центрах JONNESWAY®.

## 1. Общие сведения и назначение

Пневматические дрели JONNESWAY® предназначены для выполнения работ по обработке отверстий в мастерских, оборудованных воздушной магистралью с давлением воздуха не ниже 6 атм. или компрессором такой же мощности и соответствующей производительностью, персоналом, имеющим соответствующую квалификацию,знакомым с правилами ТБ, условиями эксплуатации и навыками работы с пневмомеханическим инструментом.



Для нормальной работы дрелей пневматических JONNESWAY®, воздушная магистраль должна быть снажена осушителем воздуха, фильтром-влагоотделителем и лубрикатором.

## 2. Спецификация

Код	Наименование
47105	Дрель пневматическая с реверсом 1800 об./мин.
47448	Дрель пневматическая с реверсом 1800 об./мин.

## 3. Технические характеристики

Патрон, рабочий диапазон, мм	1-10
Частота свободного вращения JAD-6234, об/мин.	1800
Частота свободного вращения JAD-6234A, об/мин.	1800
Расход воздуха, средний, л.	113
Давление в магистрали, макс. атм	6,3
Диаметр шланга, мм	10
Штуцер подключения, дюйм	1/4
Размер (длина), мм	165
Вес, кг	1,10
Механизм привода JAD-6234	планетарный с 3-мя сателлитами
Механизм привода JAD-6234A	планетарный с 2-мя сателлитами
Направление выходного	заднее

Основным и единственным отличием пневматической дрели JAD-6234 от JAD-6234A является наличие трех сателитов в планетарном механизме открытого типа. Такая конструкция планетарного механизма значительно повышает ресурс изделия и увеличивает широту применения.

## 4. Комплектация

4.1	Дрель пневматическая.....	1 шт.
4.2	Ключ для зажимного патрона.....	1 шт.
4.3	Штуцер быстросъемного соединения 1/4"DR.....	1 шт.
4.4	Краткая инструкция на русском языке/гарантинный талон.....	1 шт.

## 5. Инструкция по эксплуатации

Перед началом работы необходимо прикрутить штуцер для последующего присоединения к пневмомагистрали и произвести смазку изделия. Для этого нанесите 4-5 капель лубрикаторного масла во внутрь изделия через штуцер подачи воздуха. Продуйте соединительный шланг сильным напором воздуха для удаления конденсата, подсоедините инструмент к воздушному шлангу, установите нужное давление в магистрали на входе (не более 6,3 атм. (кгс/см<sup>2</sup>) при включенном инструменте), при работе с шлангом длинной более 8 м. давление в магистрали можно увеличить.

Используйте только специализированное лубрикаторное масло для пневматического инструмента. Использование других видов масла может повлечь ухудшение рабочих характеристик или поломку пневматической дрели.



(2)

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ДРЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ

Артикул и наименование изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_

Наименование торговой организации \_\_\_\_\_

М.П.

Комплектация проверена, гарантинные условия понятны

Покупатель: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_

04.2021

Поставщик: JONNESWAY ENTERPRISE CO., LTD  
6F-9, No. 51, Sec. 2, Keelung Rd., Taipei, Taiwan  
«Джонесвей Интерпрайз Ко., Лтд»

Ф-9 №51 Сек 2 Кейлунг Рд Тайpei П.О. Бокс 48-582 Тайвань

Импортер: ООО «ПРОФУЛПС»  
125438, Москва, ул. Автомоторная, д.8, этаж 2, комн. 12  
тел: +7(499)705-92-89