



ТЕЛЕФОНИ

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

Інтернет-магазин
автотоварів



SKYPE

km-130

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Перехідні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари |
АВТОЗВУК — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари |
GPS НАВІГАТОРИ — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеореєстратори • Телевізори та монітори • Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізація • Мотосигналізація • Механічні блокувальники • Імобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари |
ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДІГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підігрів сидінь • Підігрів дзеркал • Підігрів двірників • Підігрів двигунів • Автоохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари |
АВТОАКСЕСУАРИ — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне |
МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<https://130.com.ua>

greenworks®

ЛІХТАР АКУМУЛЯТОРНИЙ 24 В G24WL/3500507

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



ЗМІСТ

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ	2
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	2
ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ	2
СИМВОЛИ	3
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ	3
ЕКСПЛУАТАЦІЯ	3
ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН	4
ОБМЕЖЕННЯ	4
ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	4
ДАНІ ПРО МЕРЕЖІ АСЦ GREENWORKS	5

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Прочитайте всі правила техніки безпеки та інструкції. Недотримання попереджень і невиконання інструкцій може призвести до ураження електричним струмом та/або травмування.

Збережіть інструкції з безпечної роботи для подальшого використання і безпечної експлуатації пристрою.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Уникайте небезпечних умов: не піддавайте ліхтар впливу дощу чи вологи. У разі потрапляння вологи в інструмент або ліхтар існує небезпека ураження електричним струмом.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Ознайомтеся з вашим ліхтарем. Уважно прочитайте посібник користувача. Вивчіть призначення та обмеження, а також потенційні небезпеки, пов'язані з роботою ліхтаря.
- Використовуйте тільки рекомендовані акумуляторні батареї та зарядний пристрій. Будь-яка спроба застосувати іншу акумуляторну

батарею призведе до пошкодження ліхтаря і може спричинити вибух, пожежу чи призвести до травмонебезпечної ситуації.

- Виймайте акумуляторну батарею з ліхтаря перед заміною лампи чи проведенням технічного обслуговування або чищення.
- Не розбирайте ліхтар.
- Не розміщуйте ліхтар чи акумуляторний блок біля вогню або джерела живлення. Це зменшить ризик вибуху та можливого травмування.
- Перевірте пошкоджені компоненти. Перед подальшим використанням цього ліхтаря пошкоджені частини мають бути ретельно перевірені, щоб визначити, чи буде такий компонент працювати належним чином і виконувати свої функції. Не використовуйте ліхтар, якщо він працює неправильно.
- Ремонт ліхтаря має виконувати тільки кваліфікований фахівець. Цей пристрій відповідає чинним нормам з техніки безпеки. Самостійний ремонт становить велику небезпеку для користувача.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Виконуючи технічне обслуговування, використовуйте тільки оригінальні запасні частини від компанії Greenworks Tools. Застосування неоригінальних запчастин може спричинити виникнення небезпечної ситуації чи призвести до пошкодження пристрою.
- Уникайте використання розчинників під час чищення пластикових компонентів. Більшість пластикових компонентів схильні до пошкоджень від різних типів комерційних розчинників і можуть бути пошкоджені у разі їх використання. Застосовуйте чисту тканину для видалення бруду, пилу, оливи, мастила тощо.
- Не намагайтеся змінювати цей пристрій або використовувати аксесуари, які не рекомендуються для застосування з ним.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб знизити ризик отримання травми, не дивіться прямо в ліхтар, коли він увімкнений.

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ



Переробіть вихідні матеріали замість їх утилізації як відходів. Пристрій, аксесуари та упаковку слід розділити для екологічно безпечної переробки.

СИМВОЛИ

	Попередження про небезпеку
	Відповідність ЄС
	Уважно прочитайте ці інструкції перед використанням виробу
	Світлодіод
	Несправні електричні компоненти не мають утилізуватися разом зі звичайними побутовими відходами. Утилізуйте їх там, де є підприємства для утилізації. Зверніться до місцевих органів влади або продавця для отримання відомостей про належну переробку.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт	Ліхтар 24 В
Модель	3500507
Люмен	100 лм
Час роботи	20 годин
Кут повороту	135° (8 положень)
Вага	0,82 кг
Акумуляторна батарея	2902707/2902807
Зарядний пристрій	2913907

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ

- Не розбирайте, не відкривайте і не розрізайте перезаряджуваний акумуляторний блок.
- Не піддавайте акумуляторний блок впливу тепла і вогню. Уникайте зберігання під прямим сонячним промінням.
- Не закорочуйте контакти акумуляторного блока. Не зберігайте акумулятори недбало в коробці чи ящику, де вони можуть закорочувати один одного чи бути закороченими іншими металевими предметами.
- Не знімайте кожух з акумуляторного блока.
- Не піддавайте акумуляторний блок механічним впливам.

- У разі витоку не допускайте потрапляння рідини на шкіру або в очі. У разі контакту промийте уражену ділянку великою кількістю води і зверніться по медичну допомогу.
- Не використовуйте зарядний пристрій, окрім спеціально призначеного для застосування цим обладнанням.
- Дотримуйтеся полярності підключення контактів «плюс» (+) і «мінус» (-) акумулятора й обладнання та забезпечте належне використання.
- Не використовуйте акумуляторний блок, що не призначений для застосування з цим обладнанням.
- Для виробів компанії Greenworks використовуйте тільки оригінальні акумуляторні батареї.
- Зберігайте акумуляторний блок в недоступному для дітей місці.
- Завжди купуйте відповідний елемент акумуляторного блока чи акумулятор для обладнання.
- Тримайте акумуляторний блок чистим і сухим.
- Протріть клеми батарейного блока чистою сухою тканиною, якщо вони забруднилися.
- Перед використанням пристрою акумуляторну батарею слід зарядити. Завжди використовуйте належний зарядний пристрій і зверніться до інструкцій користувача або посібника з обладнання для отримання необхідних інструкцій щодо заряджання.
- Не залишайте акумуляторну батарею впродовж тривалого періоду часу в зарядному пристрої.
- Перезаряджуваний акумуляторний блок забезпечує найкращу продуктивність під час роботи при нормальній кімнатній температурі (20 °C ±5 °C).
- Зберігайте оригінальний посібник для використання під час подальшої експлуатації.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Ліхтар 24 В	
Мал. 1: Зняття акумулятора	Мал. 4: Курок перемикача
Мал. 2: Встановлення акумулятора	Мал. 5: Кут повороту (0—135°)
Мал. 3: Перевірка рівня заряду акумулятора	

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН

Термін гарантійного обслуговування на інструменти TM GREENWORKS становить:

- Термін гарантійного обслуговування на інструменти Greenworks Tools становить 3 роки (36 місяців) для фізичних осіб, які використовують придбані вироби для особистих (не комерційних) потреб.
- Термін гарантійного обслуговування на акумуляторні батареї Greenworks Tools становить 2 роки (24 місяці) для фізичних осіб, які використовують придбані вироби для особистих (не комерційних) потреб.
- Для організацій і фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність з використанням інструментів та акумуляторних батарей Greenworks, гарантійний термін становить 1 рік (12 місяців).

Гарантійний термін вираховується з дати продажу товару через роздрібну торговельну мережу. Ця дата зазначена в касовому чеку або іншому документі, що підтверджує факт придбання інструменту або АКБ. У разі усунення недоліків протягом гарантійного терміну він продовжується на період, протягом якого пристрій не використовувався споживачем. Гарантійні зобов'язання не підлягають передачі третім особам.

ОБМЕЖЕННЯ

Гарантійне обслуговування покриває дефекти, пов'язані з якістю матеріалів і заводського збирання інструментів TM GREENWORKS. Гарантійне обслуговування поширюється на інструменти, продані на території України, починаючи з 2019 року, які мають гарантійний талон або товарний чек, що дозволяє здійснити ідентифікацію виробу за моделлю, серійним номером, кодом або датою виробництва та продажу. Гарантія виробника не поширюється на такі випадки:

1. Несправності інструмента, що виникли внаслідок природного зносу виробу, його вузлів, механізмів, а також приладь, таких як: електричні кабелі, ножі та різальні полотна, приводні ремені, фільтри, вугільні щітки, затискні пристрої і тримачі;
2. Механічні пошкодження, викликані порушенням правил експлуатації або зберігання, обумовлених в Інструкції з експлуатації;
3. Пошкодження, що виникли внаслідок неналежного використання інструмента (використання не за призначенням);
4. Пошкодження, що з'явилися внаслідок перегрівання, перевантаження, механічних впливів, проникнення в корпус інструмента атмосферних опадів, рідин, комах або речовин, які не є відходами, супроводжуваними його застосування за призначенням (стружка, тирса);
5. Пошкодження, які виникли внаслідок перевантаження інструмента, що призвело до одночасного виходу з ладу 2-х і більше компонентів

(ротор і статор, електродвигун та інші вузли або деталі). До безумовних ознак перевантаження виробу належать, окрім інших, поява кольорів мінливості, деформації або оплавлення деталей і вузлів виробу, потемніння або обвуглювання ізоляції, ушкодження проводів електродвигуна під впливом високої температури;

6. Пошкодження, що виникли через недотримання термінів технічного обслуговування, зазначених в Інструкції з експлуатації;
7. Пошкодження, що виникли через невідповідність параметрів електромережі вимогам до електромережі, зазначеним на інструменті;
8. Пошкодження, викликані очищенням інструментів з використанням хімічно агресивних рідин;
9. Інструменти, що пройшли обслуговування або ремонт поза авторизованим сервісним центром (АСЦ) GREENWORKS;
10. Пошкодження, що з'явилися внаслідок самостійної модифікації або розкриття інструмента поза АСЦ;
11. Ремонт, здійснений з використанням запчастин, змінних деталей або додаткових компонентів, які не поставляються офіційним дистриб'ютором чи не схвалені до використання цією компанією, а також на пошкодження, що з'явилися внаслідок використання неоригінальних запчастин.

ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Для усунення несправності, що виникла протягом гарантійного терміну, Ви можете звернутися в авторизований сервісний центр (АСЦ) GREENWORKS або до офіційного дистриб'ютора компанії, зазначеного в Інструкції, а також на сайті <https://gwt.in.ua>

Підставою для надання послуги з гарантійного обслуговування в межах цих зобов'язань є правильно оформлений гарантійний талон, що містить інформацію про артикул, серійний номер, дату продажу інструмента, засвідчений підписом та печаткою Продавця. Якщо буде встановлено, що поломка інструмента пов'язана з порушенням гарантійних умов виробника, то Вам буде запропоновано платне обслуговування в одному з АСЦ GREENWORKS. Ці гарантійні зобов'язання підлягають періодичним оновленням, щоб відповідати новій продукції компанії. Копія останньої редакції гарантійних зобов'язань буде доступна на сайті <https://greenworkstools.eu> і на україномовній версії сайту <https://gwt.in.ua>.

Офіційний сервісний партнер TM GREENWORKS в Україні — ТОВ «ЄВРОАРТ КОМПАНІ». Адреса: Україна, м. Харків, БЦ «Южний», пров. Сімферопольський, 6. Телефон: 0800-337-567.

Техніка торговельних марок Greenworks Tools, Greenworks відповідає вимогам стандартів і технічних регламентів України.



Виробник: Чанчжоу Глоуб Ко., Лтд.

Адреса: 213000, Китайська Народна Республіка, провінція Цзянсу, округ Чанчжоу, район Чжунлоу, шосе Тсінганг, 65.

Країна виробництва: Китай.

Офіційне представництво та імпортер в Україні: товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРОАРТ КОМПАНІ».

Адреса: 61052, Україна, м. Харків, пров. Сімферопольський, 6. Телефон: 0800-337-567.

ДАНИ ПРО МЕРЕЖІ АСЦ GREENWORKS

№ з/п	Організація	Місто	Адреса	Телефон
1	ТОВ «ЄВРОАРТ КОМПАНІ»	Харків	БЦ «Южний», пров. Сімферопольський, 6	0-800-337-567

Забороняється викидати електроінструмент разом із побутовими відходами!

Електроінструмент, що відслужив свій термін і не підлягає відновленню, має утилізуватися відповідно до норм, діючих у країні експлуатації.

В інших обставинах:

- не викидайте електроінструмент разом із побутовим сміттям;
- рекомендується звертатися до спеціалізованих пунктів вторинної переробки сировини.

Дату виробництва вказано на етикетці пристрою в форматі: Місяць/Число/Рік.

Утилізація

Електроприлади, акумуляторні батареї, приладдя та упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.

Не викидайте електроприлади й акумуляторні батареї/батарейки в побутове сміття!

Лише для країн ЄС

Відповідно до європейських директив 2012/19/EU і 2006/66/EC відпрацьовані електроінструменти, пошкоджені або відпрацьовані акумуляторні батареї/батарейки мають здаватися окремо й утилізуватися екологічно чистим способом.

▲ УВАГА!

У разі припинення електропостачання або при відключенні інструмента від електромережі зніміть фіксацію (блокування) вимикача і переведіть його в положення «Вимкнено» для виключення подальшого мимовільного ввімкнення інструмента.

130.com.ua

130.com.ua

130.com.ua