



ТЕЛЕФОНИ  
0 (800) 800 130  
(050) 462 0 130  
(063) 462 0 130  
(067) 462 0 130



SKYPE  
km-130

**130**  
**COM.UA**

Інтернет-магазин  
автотоварів

**АВТОМАГНІТОЛИ** — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Переїздні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари |  
**АВТОЗВУК** — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари | GPS НАВІГАТОРИ — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеoreєстратори • Телевізори та монитори • Автомобільні TV тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні TV антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники • Іммобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари | **ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА** — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підгріві сидіння • Підгріві дзеркал • Підгріві дверників • Підгріві двигунів • Автохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари | **АВТОАКСЕСУАРИ** — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне | **МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ** — Інсталляційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клей та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<https://130.com.ua>

МОТОКОСИ З БЕНЗИНОВИМИ ДВИГУНАМИ




- КЕРІВНИЦТВО
- З ТЕХНІЧНОЇ
- ЕКСПЛУАТАЦІЇ



KENTAVR

130.com.ua



Модель

МК-5237Р

[www.kentavr.ua](http://www.kentavr.ua)

# Кентавр

## ЗМІСТ

1.	Опис виробу та зовнішній вигляд	5
2.	Комплектація, технічні дані	8
3.	Правила безпеки	10
4.	Експлуатація	13
5.	Технічне обслуговування	31
6.	Транспортування, зберігання та утилізація	40
7.	Можливі несправності та шляхи їх усунення	42
8.	Гарантійні зобов'язання	44
9.	Умовні позначки	46
10.	Примітки	47



### УВАГА!

Уважно вивчіть дане керівництво, перш ніж почати користуватися виробом.

## ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми висловлюємо Вам подяку за вибір продукції ТМ «Кентавр».

Продукція ТМ «Кентавр» виготовлена за сучасними технологіями, що забезпечує її надійну роботу протягом тривалого часу за умови дотримань правил експлуатації й заходів безпеки. Данна продукція виготовлена за замовленням ТОВ «АМТ ТРЕЙД», (м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 70, т. 056-374-89-37). Продукція продається фізичним та юридичним особам у місцях роздрібної та оптової торгівлі згідно цін, вказаних продавцем відповідно до чинного законодавства.

Мотокоса МК-5237Р ТМ «Кентавр» за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідають вимогам нормативних документів України, а саме:

ДСТУ ISO 118066-1:2017 (EN ISO 11806-1:2011); технічному регламенту з безпеки машин, постанова КМУ №62 від 30.01.2013р.

Дане керівництво містить всю інформацію про вироби, необхідну для їх правильного використання, обслуговування та регулювання, а також належні заходи безпеки під час використання виробу.

Дбайливо зберігайте це керівництво і звертайтесь до нього у випадку виникнення питань з експлуатації, зберігання і транспортування виробу. У разі зміни власника виробу передайте це керівництво новому власнику.

Постачальник ТОВ «АМТ ТРЕЙД», Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 70.

Виробник «Юнкан Регал Тулс Ко., ЛТД», розташований за адресою №1099 Сонши Вест Роад, Юнкан, Січен, Юнкан, Чжецзян, КНР.

Виробник не несе відповіальність за збиток та можливі пошкодження, які заподіяні внаслідок неправильного поводження з виробом або використання виробу не за призначенням.

У разі виникнення будь-яких претензій до продукції або необхідності отримання додаткової інформації, а також проведення технічного обслуговування і ремонту, підприємством, яке приймає претензії є ТОВ «АМТ ТРЕЙД», м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 70, тел. (056) 374-89-37.

Водночас слід розуміти, що керівництво не описує абсолютно всі ситуації, можливі під час застосування продукції. У разі виникнення ситуацій, які не описані в цьому керівництві, або у разі необхідності отримання додаткової інформації, зверніться до найближчого сервісного центру ТМ «Кентавр».

Продукція ТМ «Кентавр» постійно вдосконалюється і, у зв'язку з цим, можливі зміни, що не порушують основні принципи управління, зовнішній вигляд, конструкцію, комплектацію та оснащення продукції, так і зміст цього керівництва без повідомлення споживачів. Всі можливі зміни спрямовані тільки на покращення і модернізацію продукції.

## 1. ОПИС ВИРОБУ ТА ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

### 1.1. Опис виробу

Мотокоса «Кентавр» **МК-5237Р** – це ручний моторизований виріб з верхнім розташуванням двигуна внутрішнього згоряння, які призначені:

- для скошування трави на невеликих площах;
- для скошування трави в неефективних для роботи колісною газонокосаркою місцях – біля дерев, кущів, парканів, стовпів або на місцевості, що має нерівний рельєф зі скілами;
- для зрізання очерету, бур'яну та кущів, діаметр стовбурів яких не перевищує 20 мм.

Завдяки використанню сучасних розробок і технологій, ці вироби наділені оптимальними робочими характеристиками, а також відрізняються довговічністю і зносостійкістю основних частин і деталей.

За свою конструкцію мотокоса відноситься до простих класичних механізмів (силовий агрегат, вал, конічний редуктор, шпиндель зі встановленим на ньому ножем або шпулею з ліскою). Принцип дії виробу дуже простий: обертальний рух від двигуна внутрішнього згоряння передається на вал. Конічний редуктор здійснює механічну передачу обертального моменту від валу на шпиндель, на якому закріплений ніж або шпуля з ліскою.

Простота пристрою мотокоси є фактором надійності, що забезпечує її безвідмовну роботу в різних умовах.

Крім високих показників надійності й продуктивності мотокоса МК-5237Р має низку інших переваг, до числа яких входять:

- у конструкції двигуна поєднані найкращі світові технології;
- легкий старт;
- низький рівень вібрації;
- насос підкачки палива «праймер»;
- комфортні рукоятки;
- редуктор зі збільшеним терміном експлуатації;
- циліндр з подвійним хромуванням;
- ергономічна роздільна рукоятка, яка складається з двох частин, що допускає регулювання однієї частини незалежно від іншої;

- алюмінієва цільна штанга;
- металевий захист паливного бачка;
- наплічний ремінь;
- великий пластиковий захисний кожух з нерухомим ножем;
- шпуля з ліскою та тризубчастий ніж в комплекті.

**! УВАГА!**

Завод-виробник залишає за собою право вносити у зовнішній вигляд, конструкцію і комплект поставки, керівництво з експлуатації мотокоси незначні зміни, що не впливають на роботу виробу.


## 1.2. Зовнішній вигляд

### Специфікація до малюнка 1

1. Ніж.
2. Конічний редуктор.
3. Штанга.
4. Ліва рукоятка.
5. Права рукоятка.
6. Важіль дроселя.
7. Кнопка фіксації важеля дроселя.
8. Вимикач запалювання.
9. Клавіша, яка запобігає випадковому натисканню на важіль дроселя.
10. Кришка повітряного фільтра.
11. Ковпачок свічки запалювання.
12. Важіль повітряної заслінки карбюратора.
13. Кришка глушника.
14. Кришка стартера.
15. Захисний кожух паливного бачка.
16. Рукоятка стартера.
17. Паливний бачок.
18. Пробка паливного бачка.
19. Стикувальний вузол.
20. Фіксатор наплічного ременя (ранцевої жилетки).
21. Гофрована труба з тросом управління дроселем і силовим дротом.
22. Кронштейн кріплення рукояток.
23. Захисний кожух з нерухомим різальним ножем.
24. Шпуля.

Малюнок 1

Модель МК-5237Р



## 2. КОМПЛЕКТАЦІЯ, ТЕХНІЧНІ ДАНІ

### 2.1. Комплектація

1. Мотокоса (силовий агрегат, штанга, конічний редуктор, стикувальний вузол).
2. Роздільні рукоятки.
3. Ємність для приготування паливної суміші.
4. Наплічний ремінь.
5. Шпуля з ліскою.
6. Тризубчастий ніж.
7. Комплект інструментів.
8. Набір інструмента.
9. Керівництво з експлуатації.
10. Упаковка.

### 2.2. Технічні дані

Характеристики	Модель
Тип двигуна	бензиновий одноциліндровий двотактний повітряного охолодження
Тип палива	суміш бензину з маслом для двотактних двигунів 25:1 (40 мл. на 1 літр палива)
Робочий об'єм двигуна, куб.см	52
Потужність, кВт/к.с.	2,7 / 3,7
Максимальна частота, об/хв	9000
Об'єм паливного бачка, л	1,0
Діаметр скошування ліскою, мм	430
Діаметр скошування ножем, мм	255
Діаметр ліски, мм	2,4
Легкий старт	+
Ергономічні рукоятки	+
Габарити упаковки (привід / штанга), мм	350x230x300 / 155x40x40
Вага нетто / брутто, кг	7,9 / 8,7

### 3. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

#### Основні небезпечні фактори під час роботи мотокосою:

- каміння, гілки та інші сторонні предмети, які відскакують під час скошування;
- ніж або ліска, що обертаються;
- вихлопні гази.

#### Забороняється

- Вмикати й експлуатувати виріб у разі хвороби, у стані стомлення, наркотичного або алкогольного сп'яніння, а також під впливом сильнодійних лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції й увагу.
- Вмикати й експлуатувати виріб особам, які не вивчили правила техніки безпеки та порядок експлуатації.
- Вмикати й експлуатувати виріб дітям і підліткам, яким не виповнилося 18 років, за винятком учнів віком від 16 років, що навчаються роботі мотокосою під пільним наглядом інструкторів.
- Працювати мотокосою, утримуючи її однією рукою.
- Залишати виріб без нагляду при запущеному двигуні.
- Вмикати й експлуатувати виріб при наявності будь-яких пошкоджень, з ненадійно закріпленими частинами й деталями.
- Встановлювати на виріб ніж або шпулю з ліскою, що мають пошкодження.
- Експлуатувати мотокосу без захисного кожуха.
- Експлуатувати мотокосу з пошкодженим захисним кожухом.
- Використовувати армовану ліску, металевий дріт, електричний провід, трос або спицю замість ліски.
- Використовувати ножі незаводського виготовлення.
- Використовувати ножі з меншим або більшим посадковим отвором.
- Встановлювати ножі, які не призначені для використання на мотокосі.
- Здійснювати несанкціонований ремонт, розкриття компонентів або спробу модернізації виробу.
- Використовувати виріб не за призначенням.



#### УВАГА!

Перш ніж здійснити переміщення, заправку паливом, перевірку стану і технічне обслуговування виробу, зупиніть двигун і дайте йому охолонути.

Перш ніж почати користуватися мотокосою, перевірте справність ножа або шпулі з ліскою, захисного кожуха, вимикача запалювання, глушника і клавіші блокування важеля дроселя.

Перевірте територію, на якій Ви плануєте працювати, на наявність сторонніх предметів: каменів, металу, скла, пластмасових і дерев'яних предметів.

Перевірте затяжку всього зовнішнього кріплення, за необхідністю підтягніть. Всі передбачені конструкцією складові та захисні елементи повинні бути на штатних місцях.

Під час заправки та експлуатації виробу не допускайте попадання палива і масла на землю і в стоки води.

Якщо паливо або масло пролилися на виріб, витріть насухо.



#### УВАГА!

**Дотримуйтесь максимальної обережності під час поводження з паливно-мастильними матеріалами, оскільки пари бензину дуже небезпечні для здоров'я. Пам'ятайте, що недбале поводження з бензином може викликати пожежу. Забороняється заправляти виріб пальним в приміщенні.**

Після заправки щільно закрутіть кришку паливного бачка, перевірте відсутність протікання. У разі витоку палива усуńть несправність перш ніж здійснити запуск двигуна, оскільки це може призвести до пожежі.

Готуйте паливну суміш тільки за межами приміщення, не біжче 15 метрів від джерел відкритого вогню.



#### УВАГА!

**Заборонено використовувати чистий бензин для заправки мотокоси.**



#### УВАГА!

**Незаправляйте паливо, якщо двигун запущений. Якщо виріб не використовується, злийте паливо.**

Перед запуском двигуна і початком роботи переконайтесь, що ніж або шпуля з ліскою вільно обертаються і не торкаються сторонніх предметів.

Під час роботи завжди надягайте захисний одяг, виготовлений із міцного матеріалу, що забезпечує надійний захист. Робочий одяг не повинен ускладнювати рухів, але водночас щільно прилягати до тіла, щоб уникнути можливості потрапити в рухомі частини мотокоси або зачепитися за будь-які предмети. Завжди використовуйте засоби захисту обличчя та очей (вентильовану маску, окуляри), а також органів слуху (навушники, беруші). Взувайте міцні захисні чоботи або черевики з закритим носком та з підошвою, що не ковзає. Для захисту рук використовуйте щільні рукавиці. Обов'язково надягайте головний убір.

Утримайтесь від роботи мотокосою в умовах обмеженої видимості, під час випадання роси, дощу і снігопаду.

Не працюйте в безпосередній близькості (менше ніж 15 метрів) від місця перебування легкозаймистих матеріалів.

Не допускайте присутності сторонніх людей і тварин в зоні проведення робіт (в радіусі 15 метрів).

Не працюйте мотокосою із затупленим ножем і несправною шпулею з ліскою, оскільки при цьому підвищується ймовірність отримання травми.

Регулярно перевіряйте стан ножа і шпулі з ліскою.

Слідкуйте, щоб мотокоса завжди була в робочому стані. У разі виникнення яких-небудь несправностей у роботі виробу, появи вібрації, підвищеного шуму, стукоту, полум'я, іскор, необхідно негайно зупинити двигун, з'ясувати й усунути несправність. У разі, якщо своїми силами усунути несправність Ви не в змозі, зверніться до сервісного центру.

Не перевантажуйте двигун, чергуйте роботу з відпочинком.

При заміні ножа, ліски, або під час прибирання скошеної трави, обов'язково зупиніть двигун.


## 4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

### 4.1. Підготовка до роботи

#### Під'єднання штанги до силового агрегата (див. малюнок 2)

- ! 1. Акуратно вийміть з упаковки силовий агрегат, штангу з іншими окремими елементами: стикувальним вузлом та конічним редуктором, а також комплектні принадлежності.
- 2. Огляньте мотокосу на предмет цілісності, справності й легкості ходу рухомих частин виробу.
- 3. Установіть силовий агрегат на чисту рівну поверхню.
- 4. Акуратно під'єднайте стикувальний вузол (1) до силового агрегата (2) і надійно зафіксуйте по черзі двома гвинтами з комплекту приладдя, використовуючи шестигранний ключ. З початку фіксувальним гвинтом (8) потім фіксувальним гвинтом (9)
- 5. Переконайтесь в надійності кріплення штанги.

Малюнок 2



Специфікація до малюнка 2

1. Стикувальний вузол.
2. Силовий агрегат.
3. Права рукоятка.
4. Ліва рукоятка.
5. Кронштейн кріплення рукояток.
6. Штанга.
7. Конічний редуктор.
8. Гвинт.
9. Гвинт.

### Під'єднання конічного редуктора до штанги (див. мал. 3)

1. Акуратно під'єднайте конічний редуктор (3) до штанги (2). Переконайтесь, що отвір на редукторі співпадає з отвором на штанзі.
2. Надійно затягніть фіксуючий гвинт, використовуючи шестигранний ключ.


### Під'єднання конічного редуктора до штанги (див. мал. 3)

1. Акуратно під'єднайте конічний редуктор (3) до штанги (2). Переконайтесь, що отвір на редукторі співпадає з отвором на штанзі.
2. Надійно затягніть фіксуючий гвинт, використовуючи шестигранний ключ.


### Під'єднання рукояток (див. мал. 4)

1. Використовуючи шестигранний ключ 4 мм послабте чотири гвинти (3) кронштейна (2) таким чином, щоб рукоятки (1, 4) вільно входили в отвори кронштейну кріплення рукояток.
2. Вставте праву (1) і ліву (4) рукоятки в отвори кронштейну до упору. Встановіть рукоятки в таке положення, щоб забезпечувалася максимальна зручність під час роботи мотокосою.
3. Надійно затягніть чотири гвинти (3), щоб рукоятки не проверталися.
4. Переконайтесь в надійності та зручності кріплення рукояток.

**Малюнок 3**



**Малюнок 4**




#### УВАГА!

Забороняється встановлювати на мотокосу ножі не- заводського виготовлення, з меншим або більшим посадковим отвором.



#### УВАГА!

Під час роботи мотокосою зі встановленим на неї ножем, захисний кожух розташуйте впритул до конічного редуктора. Під час роботи мотокосою зі встановленою на ній шпулею з ліскою, захисний кожух потрібно змістити вгору по штанзі на 80–100 мм (в залежності від довжини ліски) від конічного редуктора.



**Малюнок 5**

**Під'єднання захисного кожуха і нерухомого різального ножа (див. мал. 5)**

1. Установіть нерухомий ніж (3) на захисний кожух (1) і надійно закрутіть гвинт, використовуючи хрестоподібну викрутку.
2. Прикрутіть захисний кожух (1) до пластмасової скоби (4), яка розташована на штанзі (2) і надійно затягніть чотири гвинти, використовуючи ключ 8 мм і шестигранний ключ 4 мм.
3. Переконайтесь в надійності фіксації захисного кожуха на штанзі.

**Під'єднання ножа (див. мал. 6)**

1. Установіть на шпиндель (4) конічного редуктора (1) шліцеву приводну шайбу з посадковою сходинкою (5) таким чином, щоб стопорний отвір (2) конічного редуктора співпав зі стопорним отвором (6) шліцевої приводної шайби.
2. Вставте в стопорний отвір (2) конічного редуктора (1) шестигранний ключ (3), щоб шпиндель (4) не зміг обертатися.
3. Установіть на шпиндель (4) ніж (8) таким чином, щоб посадкова сходинка шліцевої приводної шайби (5) увійшла в посадковий отвір ножа (7).

**Малюнок 6**

4. Установіть на шпиндель (4), тарілчасту шайбу (9), захисну тарілчасту кришку (10) і надійно закрутіть фіксувальну гайку (11) за допомогою ключа 19 мм (12).

**! УВАГА!**

Фіксувальна гайка має ліву різьбу.

5. Вийміть шестигранний ключ (3) зі стопорного отвору (2) конічного редуктора (1).
6. Переконайтесь в правильності й надійності під'єднання ножа.

**! УВАГА!**

Щоб уникнути травм, під час встановлення і зняття ножа надягайте захисні рукавиці, виготовлені з міцного матеріалу.

### Під'єднання шпулі з ліскою (див. мал. 7)

#### ! УВАГА!

Перш ніж під'єднати шпулю переконайтесь, що на котушці шпулі намотана достатня кількість ліски (9). Максимальна місткість котушки становить близько 6 м круглої ліски діаметром 2,4 мм. Довжина виходу ліски зі шпулі повинна складати 15–17 см.


1. Установіть на шпиндель (4) конічного редуктора (1) шліцеву приводну шайбу з посадковою сходинкою (5) таким чином, щоб стопорний отвір (2) конічного редуктора співпав зі стопорним отвором (6) шліцевої приводної шайби.
2. Вставте в стопорний отвір (2) конічного редуктора (1) шестигранний ключ (3), щоб шпиндель (4) не зміг обертатися.
3. Установіть на шпиндель (4), тарілчасту шайбу (7).
4. Від руки нагвинтіть на шпиндель (4) шпулю з ліскою (8).

#### ! УВАГА!

Шпуля має ліву різьбу.

5. Вийміть шестигранний ключ (3) зі стопорного отвору (2) конічного редуктора (1).
6. Переконайтесь в правильності й надійності встановлення шпулі з ліскою.

**Малюнок 7**



### Під'єднання і регулювання наплічного ременя (ранцевої жилетки)

Мотокоса ТМ «Кентавр» МК-5237Р комплектуються наплічним ременем.

Для забезпечення безпеки й зручності під час роботи мотокосою дуже важливо правильно відрегулювати наплічний ремінь (ранцеву жилетку) так, щоб мотокоса була правильно збалансована в робочому положенні.

#### ! УВАГА!

Якщо правильно збалансована посадка наплічного ременя (ранцевої жилетки), Ви зможете працювати без втоми дуже довго.

#### Регулювання наплічного ременя

1. Пристебніть карабіном наплічний ремінь до фіксатора (20) (див. мал. 1).
2. Надіньте ремінь на плече.
3. Відрегулюйте довжину наплічного ременя так, щоб фіксатор з карабіном знаходилися на рівні стегна.
4. Для забезпечення правильного балансування мотокоси, за допомогою шестигранного ключа 5 мм послабте кріпильний гвинт фіксатора карабіна. Переміщайте фіксатор по штанзі в обох напрямках до тих пір, доки не буде досягнуто оптимального балансування виробу. Правильне балансування вважається таким, коли шпуля з ліскою або ніж будуть розташовані паралельно поверхні землі.
5. Надійно затягніть гвинт фіксатора карабіна.

**! УВАГА!**

Балансування мотокоси виконано правильно, коли різальний ніж або шпуля з ліскою знаходяться на відстані 10–20 см від поверхні землі (див. мал. 9).

Малюнок 8



- Надійно затягніть гвинт фіксатора карабіна.

**! УВАГА!**

У міру спалювання палива, балансування мотокоси буде порушуватися. В процесі роботи періодично здійснюйте балансування мотокоси.

### Регулювання рукояток

Для забезпечення комфортної роботи мотокосою, дуже важливо правильно відрегулювати положення рукояток.

Правильне положення рук при роботі мотокоси: міцно тримаючись за обидві рукоятки, руки користувача повинні бути трохи зігнуті в ліктьовому суглобі.

### 4.2. Контроль перед запуском

- Огляньте мотокосу і переконайтесь у відсутності механічних ушкоджень виробу.
- Перевірте надійність кріплення штанги, рукояток, захисного кожуха і ножа (шпулі з ліскою).
- Перевірте рівень палива в бачку, у разі необхідності долийте до норми.

### 4.3. Підготовка до роботи

#### 4.3.1. Заправка паливом

**! УВАГА!**

Мотокоса поставляється без палива в бачку! Ніколи не заливайте в паливний бачок чистий бензин. Використовуйте суміш бензину з маслом для двотактних двигунів в співвідношенні 25:1.

- Підготуйте паливну суміш, використовуючи спеціальну ємність, яка входить в комплект поставки виробу. Спочатку наливте в ємність бензин, а потім масло. Добре перемішайте.
- Ретельно очистьте (!) поверхню навколо пробки заливної горловини паливного бачка і саму пробку від забруднень, щоб не допустити потрапляння трави, частинок пилу і бруду всередину бачка.
- Відкрутіть пробку (18) заливної горловини паливного бачка (див. мал. 1 і 2).
- Налийте в паливний бачок 1,0 л паливної суміші (використовуйте лійку, щоб не пролити паливо).
- Щільно закрутіть пробку заливної горловини паливного бачка.
- Якщо паливна суміш пролилася на корпус виробу, витріть насухо.

**⚠ УВАГА!**

Щоб не вивести двигун мотокоси з ладу:

- Не заливайте в паливний бачок чистий бензин. Оскільки у мотокосі не передбачена система змащування двигуна, всі внутрішні частини двигуна змащуються маслом зі складу паливної суміші.
- Не використовуйте бензоспирт – небезпека пошкодження гумових ущільнень двигуна.
- Не використовуйте масло для чотиритактних двигунів – вірогідність забруднення каналу виходу вихлопних газів, свічки запалювання, западання поршневих кілець.
- По можливості готовте паливну суміш і заливайте її в паливний бачок безпосередньо перед роботою мотокосою. Зберігання паливної суміші понад 10 діб призведе до непридатності її для подальшого використання.

#### 4.3.2. Запуск і зупинка двигуна


##### Порядок запуску двигуна

**⚠ УВАГА!**

Щоб уникнути протікання палива з паливного бачка мотокоси не допускайте надмірних кутів нахилу виробу.

1. Переконайтесь, що ніж або шпуля з ліскою не торкається поверхні землі або будь-яких предметів.
2. Увімкніть запалення, встановивши вимикач (8) в положення «I» (див. мал. 1 і 2).
3. Укладіть мотокосу на рівній поверхні. Утримуйте виріб під час запуску двигуна, як зображене на малюнку (див. мал. 9).

**Малюнок 9**



4. Закачайте паливо в карбюратор, використовуючи ручний паливний насос «праймер». Для цього натисніть 4–6 разів на ковпачок «праймера», доки в ньому не з'явиться паливо. Якщо паливо не заповнило «праймер», натисніть на ковпачок насоса ще декілька раз.
5. Закрійте повітряну заслінку карбюратора, перемістивши важіль заслінки (12) (див. мал. 1) до упору в положення. | ⚡ | У цьому положенні повітряної заслінки відбувається збагачення паливної суміші, що забезпечує полегшений запуск двигуна.
6. Приведіть в дію стартер двигуна, спочатку повільно потягніть на себе рукоятку стартера (15) (див. мал. 1), доки не відчуєте опір, а потім поверніть рукоятку у вихідне положення. Після цього різко потягніть на себе рукоятку стартера (тягніть рукоятку акуратно і не до кінця, щоб не вирвати стартер). Повторюйте дану процедуру до тих пір, поки двигун не запуститься.

**⚠ УВАГА!**

Тягнути рукоятку стартера слід вкрай обережно, щоб не висмикнути мотузку стартера. Щоб уникнути пошкодження стартера після витягування мотузки під час запуску двигуна супроводжуйте змотування мотузки рукою.

**⚠ УВАГА!**

Якщо після 5-10 спроб запустити двигун не вдалося, з'ясуйте причину (див. розділ 7 керівництва: «Можливі несправності та шляхи їх усунення»), усуњте несправність і повторіть процедуру запуску.

7. Після того, як двигун буде запущено, повільно поверніть рукоятку стартера у вихідне положення.
8. Прогрійте двигун, доки не будуть встановлені нормальні стійкі оберти.
9. Після того як двигун буде прогріто, припиніть подачу збагаченої паливної суміші, відкривши повітряну заслінку карбюратора. Для цього перемістить важіль заслінки (12) (див. мал. 1) до упору в положення | ♦ |. Відкривайте повітряну заслінку плавно, щоб не зупинити двигун збідненою сумішшю.

**УВАГА!**

Якщо здійснюється запуск гарячого двигуна, повітряна заслінка карбюратора повинна бути у відкритому положенні.

**УВАГА!**

Під час запуску теплого двигуна (або коли температура навколишнього повітря перевищує +5 °C) може бути потрібне часткове збагачення паливної суміші.

**Особливості запуску холодного двигуна при температурі навколишнього повітря нижче за +5 °C**

Необхідно враховувати, що при температурі навколишнього повітря нижче за +5 °C запустити двигун мотокоси стає важче.

1. Переконайтесь, що ніж або шпуля з ліскою не торкається поверхні землі або будь-яких предметів.
2. Увімкніть запалення, встановивши вимикач (8) в положення «I» (див. мал. 1).
3. Укладіть мотокосу на рівній поверхні. Утримуйте виріб під час запуску двигуна, як зображене на малюнку (див. мал. 10).
4. Закачайте паливо в карбюратор, використовуючи ручний паливний насос «праймер». Для цього натисніть 4–6 разів на ковпачок «праймера», доки в ньому не з'явиться паливо. Якщо паливо не заповнило «праймер», натисніть на ковпачок насоса ще декілька раз.

5. Закрийте повітряну заслінку карбюратора, перемістивши важіль заслінки (12) (див. мал. 1) до упору в положення | ♦ |.
6. Натисніть на важіль дроселя (6) до упору (див. мал. 1).
7. Приведіть в дію стартер двигуна, спочатку повільно потягніть на себе рукоятку стартера (15) (див. мал. 1), доки не відчуєте опір, а потім поверніть рукоятку в початкове положення. Після цього різко потягніть на себе рукоятку стартера (тягніть рукоятку акуратно і не до кінця, щоб не вирвати стартер).
8. Після того, як двигун буде запущено, повільно поверніть рукоятку стартера в початкове положення.
9. Відразу ж після запуску двигуна відпустіть важіль дроселя.
10. Прогрійте двигун, поки не будуть встановлені нормальні стійкі оберти.
11. Після того як двигун буде прогріто, відкрийте повітряну заслінку карбюратора. Для цього перемістите важіль заслінки (12) (див. мал. 1) до упору в положення | ♦ |. Відкривайте повітряну заслінку повільно, щоб не зупинити двигун збідненою сумішшю.

**УВАГА!**

**УВАГА!**

Не слід прогрівати двигун на високих обертах, оскільки при цьому зменшується ресурс двигуна.

**Порядок зупинки двигуна**

1. Відпустіть важіль дроселя (6) (див. мал. 1).
2. Дайте двигуну попрацювати на холостих обертах протягом 1-3 хвилин.
3. Вимкніть запалення, встановивши вимикач (8) (див. мал. 1) в положення «0».

**УВАГА!**

**УВАГА!**

Ніж або шпуля з ліскою після зупинки двигуна ще протягом кількох секунд буде продовжувати обертатися за інерцією. Обов'язково дочекайтесь повної зупинки обертання різального інструменту.

### 4.3.3 Обкатка двигуна

Новий або нещодавно відремонтований двигун мотокоси повинен пройти обкатку протягом 5 годин. Обкатку двигуна можна здійснювати при від'єднаній штанзі. Протягом усього періоду обкатки двигун повинен працювати на холостих обертах. Під час обкатки не допускайте щоб двигун працював на підвищених обертах і з навантаженням, тому що від правильності обкатки залежить довговічність роботи двигуна.

#### **! УВАГА!**

При виявленні відхилень у роботі двигуна, негайно зупиніть двигун, з'ясуйте причини несправності та вживіте заходи щодо їх усунення.

### 4.4. Робота

#### **! УВАГА!**

Перш ніж приступити безпосередньо до роботи мотокосою, уважно ознайомтеся з даним керівництвом.

Під час роботи мотокосою постійно зберігайте стійке положення ніг, надійно утримуйте мотокосу за обидві рукоятки. Спочатку трішки потренуйтесь – викосіть невелику ділянку території з рівним рельєфом.

#### **! УВАГА!**

Щоб уникнути травм, не працюйте мотокосою без використання наплічного ременя (ранцевої жилетки).

### Робота мотокосою з використанням шпулі з ліскою

Для скошування трави на вільній від різних перешкод ділянці, на території вздовж парканів і стін, навколо дерев, а також при скошуванні трави під корінь використовуйте шпулю з ліскою.



#### **УВАГА!**

Скошування трави здійснюється лише кінчиками ліски. Ефективний результат скошування буде досягнутий тільки при повільному переміщенні різальної частини мотокоси в робочу зону.

Перш ніж почати роботу, відрегулюйте довжину виходу ліски зі шпулі:

1. Встановіть максимальні оберти двигуна.
2. Нахиліть мотокосу таким чином, щоб головка шпулі ледь притулилася до поверхні землі. При цьому ліска буде автоматично розмотуватися.
3. Утримуйте мотокосу в такому положенні, доки не буде досягнута оптимальна довжина ліски (15–17 см). Зайва довжина ліски автоматично буде відрізана нерухомим різальним ножем, який розташований на захисному кожусі (23) (див. мал. 1 і 2).




#### **УВАГА!**

У процесі роботи контролюйте, щоб кінці ліски, які виходять зі шпулі, мали однакову довжину.

Скошування трави на вільній від перешкод ділянці

Малюнок 10




При скошуванні ділянок, на яких відсутні перешкоди, плавно пересуваєте мотокосу з боку в бік, намагаючись при цьому утримувати різальну частину виробу на одній висоті від землі. Для визначення бажаної висоти скошування, виконайте пробне скошування.

### **! УВАГА!**

Під час скошування широких ділянок, необхідно поділити зону роботи на сектори.

#### Скошування трави вздовж перешкод


Малюнок 11



При скошуванні трави на ділянках, які прилягають до огорож, парканів, кам'яних стін і фундаментів, мотокосу пересуваєте дуже повільно в напрямку, як зображене на малюнку 11, намагаючись зрізати траву якомога ближче до перешкоди. При цьому намагайтесь, щоб ліска не торкалася цих перешкод, оскільки може відбутися обрив ліски.

#### Скошування трави навколо дерев

Малюнок 12



Під час обробки ділянок місцевості навколо дерев пересувайте мотокосу дуже повільно і вкрай обережно, щоб ліска не торкалася стовбура дерева і не змогла пошкодити кору. Кожне дерево обходить зліва направо по колу (див. мал. 12).

#### Робота мотокосою з використанням ножа

Під час розчищення території від очерету, заростей бур'янів і чагарники, діаметр стебел яких не перевищує 20 мм, використовуйте ніж.

**Зрізання очерету і чагарника****Малюнок 13**

Зрізайте очерет і чагарник невеликими частинами зверху вниз, як зображенено на малюнку 13.

**УВАГА!**

Використання мотокоси для зрізання кущів, які мають товщину стебел понад 20 мм, може привести до отримання травм або виходу з ладу виробу.

**УВАГА!**

Під час роботи мотокосою існує небезпека віддачі в результаті застосування зіпсованого ножа, а також при випадковому попаданні ножа на сторонні тверді предмети. Внаслідок цього мотокоса може бути відкинута в напрямку, протилежному напрямку обертання ножа. Результатом цього можуть стати відсутність контролю над виробом і неконтрольоване переміщення оператора, що може привести до отримання оператором важких травм.

**5. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ****5.1. Загальні положення****УВАГА!**

Всі дії з технічного обслуговування мотокоси, за винятком тих, які зазначені у відповідних розділах даного керівництва, повинні виконуватися фахівцями, які мають відповідну кваліфікацію.

Модель МК-5237Р є надійним виробом, який розроблений з урахуванням усіх сучасних інженерних технологій. Виконуючи усі рекомендації керівництва з експлуатації, своєчасно здійснюючи технічне обслуговування, Ви забезпечите надійну роботу виробу на протязі багатьох років.

Використовуйте лише оригінальні запасні частини ТМ «Кентавр». Використання неоригінальних запасних частин може привести до псування виробу.

**УВАГА!**

В цілях безпеки завжди зупиняйте двигун перед проведенням будь-яких з вказаних в даному розділі керівництва дій. Всі дії виконуйте тільки при холодному двигуні. Зніміть ковпачок зі свічки запалювання для запобігання випадкового запуску двигуна.

## Періодичність технічного обслуговування

Операція	Періодичність			
	Перед кожним використанням	Кожен місяць або через 25 годин роботи	Кожні 3 місяці або через 50 годин роботи	Один раз на рік або через 100 годин роботи
Перевірка і підтяжка всіх кріпильних елементів мотокоси	●			
Перевірка відсутності витоку палива	●			
Заправка палива	●			
Перевірка чистоти фільтрувального елемента повітряного фільтра	●			
Промивання фільтрувального елемента повітряного фільтра*		●		
Заміна фільтрувального елемента повітряного фільтра*			●	
Перевірка відсутності пошкодження ножа і шпулі з ліску	●			
Перевірка відсутності пошкодження штанги і конічного редуктора	●			
Перевірка стану захисного кожуха	●			
Промивання паливного фільтра		●		
Промивання паливного бачка		●		

## Періодичність технічного обслуговування

Операція	Періодичність			
	Перед кожним використанням	Кожен місяць, або через 25 годин роботи	Кожні 3 місяці, або через 50 годин роботи	Один раз на рік, або через 100 годин роботи
Перевірка стану свічки запалювання, регулювання зазору між електродами			●	
Заміна свічки запалювання				●
Видалення нагару з отвору виходу відпрацьованих газів глушника			●	
Перевірка справності елементів управління виробом	●			
Змащування конічного редуктора		●		
Перевірка паливопроводу, прокладки кришки паливного бачка			●	
Заміна паливопроводу, прокладки кришки паливного бачка				один раз на 3 роки

\* Під час роботи в забруднених умовах виконувати частіше

### Після кожного використання мотокоси


- огляньте виріб ззовні на предмет виявлення несправностей і ушкоджень, протікання палива, при виявленні – усуńть причини несправностей;
- перевірте і при необхідності підтягніть всі кріпильні елементи мотокоси;
- видаліть з усіх частин і деталей виробу траву, пил і бруд;
- почистьте вентиляційні отвори на корпусі силового агрегату;
- перевірте чистоту повітряного фільтра і, якщо це необхідно, почистьте його.

У разі надмірного забруднення частин і деталей мотокоси, протріть спеціальним розчином для чищення.

### 5.2. Заміна ліски в шпулі

- Зупиніть двигун.
- Відкрутіть шпулю (шпуля має ліву різьбу).
- Зніміть кришку шпулі й витягніть катушку (див. мал. 14).

**Малюнок 14**



4. Видаліть з катушки залишки ліски (пошкоджену ліску).
5. Візьміть нову нейлонову ліску діаметром 2,4 мм та довжиною не більше 6 м.




### УВАГА!

**Не намотуйте ліску на катушку понад норми!**

6. Складіть ліску навпіл.
7. Протягніть ліску на місці вигину в проріз (1) на катушці (див. мал. 16). Акуратно намотайте ліску на катушку у напрямку руху годинникової стрілки.

**Малюнок 15**



8. Протягніть кінці ліски в прорізи (2) на катушці й потім в отвори на корпусі шпулі. Довжина виходу ліски зі шпулі не повинна перевищувати 15–17 см.
9. Акуратно і правильно зберігте шпулю, надійно закрійте кришку.
10. Переконайтесь в працездатності шпулі.

### 5.3. Обслуговування повітряного фільтра

1. Використовуючи шестигранний ключ 4 мм, відкрутіть гвинт, що фіксує кришку повітряного фільтра (10) (див. мал. 1).
2. Зніміть кришку повітряного фільтра.
3. Акуратно витягніть фільтрувальний елемент.
4. Акуратно видаліть пил і бруд з фільтруючого елемента, не пошкодивши його. Промийте фільтрувальний елемент, використовуючи мийний засіб, і ретельно висушіть.
5. Встановіть фільтрувальний елемент на штатне місце і надійно закріпіть кришку повітряного фільтра.


#### 5.4. Перевірка стану свічки запалювання і її заміна

**УВАГА!**

Для правильної роботи двигуна на свічці запалювання не повинно бути забруднень, зазор між електродами повинен бути в межах 0,60 - 0,70 мм.

1. Від'єднайте ковпачок від свічки запалювання.
2. Видаліть бруд зі свічки й ковпачка.
3. Відкрутіть Т-подібним ключем 17x19 мм свічку запалювання, огляньте її. Якщо свічка пошкоджена або зношенні електроди, замініть свічку.
4. Використовуючи спеціальний щуп, виміряйте зазор між електродами свічки запалювання (якщо необхідно, виставте зазор в межах 0,60–0,70 мм, обережно підгинаючи боковий електрод) (див. мал. 16).
5. Акуратно закрутіть свічку запалювання.
6. Щільно надіньте ковпачок на свічку запалювання.

Малюнок 16



#### 5.5. Регулювання карбюратора


Карбюратор відрегульований на заводі-виробнику під час випробування мотокоси. Таке регулювання карбюратора повинно зберігатися протягом всього періоду обкатки двигуна (на протязі 5 годин роботи). Після обкатки двигуна може виникнути необхідність виконати точне регулювання карбюратора.



**УВАГА!**

Не виключено, що під час першого запуску двигуна, а також в процесі обкатки двигуна мотокоси може знадобитися точне налаштування карбюратора.

Малюнок 17



1. Регулювальний гвинт подачі палива.
2. Регулювальний гвинт холостого ходу.

**Порядок регулювання карбюратора (див. мал. 17)**

1. Зупиніть роботу двигуна.
2. Поверніть регулювальні гвинти подачі палива і холостого ходу в напрямку руху годинникової стрілки до упору. Не докладайте зусиль під час обертання гвинтів.
3. Повільно поверніть регулювальний гвинт подачі палива в зворотному напрямку руху годинникової стрілки на 1,5–2 оберти.
4. Повільно поверніть регулювальний гвинт холостого ходу у зворотному напрямку руху годинникової стрілки на  $13\pm 1$  оберти.
5. Запустіть двигун як зазначено в розділі 4.3.2. даного керівництва і прогрейте двигун протягом 2–5 хвилин на холостих обертах.
6. За допомогою важеля дроселя встановіть максимальні обороти двигуна. Переконайтесь в плавності переходу двигуна від режиму холостого ходу до режиму максимальних обертів. Якщо двигун не набирає максимальних обертів або робота двигуна не стійка, треба здійснити точне регулювання карбюратора: повільно повертайте регулювальний гвинт подачі палива в обидві сторони (максимум на 0,5 оберта), доки двигун не набере максимальних стійких обертів.


**⚠ УВАГА!**

Забороняється встановлювати максимальну частоту обертів двигуна, відмінну від вказаної в п.2.2. даного керівництва, так як це призведе до виходу двигуна з ладу.

**⚠ УВАГА!**

Регулювання карбюратора бажано здійснювати в спеціалізованому сервісному центрі або у кваліфікованих фахівців.

### 5.6. Обслуговування паливного фільтра і паливного бачка (див. мал. 18)



Малюнок 18

1. Відкрутіть кришку (1) заливної горловини паливного бачка (2).
2. Акуратно витягніть кришку з бачка.
3. Використовуючи дротяну петлю акуратно витягніть паливний фільтр (3) з паливного бачка.
4. Акуратно від'єднайте паливний фільтр від паливопроводу (4).
5. Промийте паливний фільтр в бензині за допомогою м'якої щітки.
6. Помийте паливний бачок бензином.
7. Під'єднайте паливний фільтр до паливопроводу й акуратно помістіть в паливний бачок.
8. Надійно закрутіть кришку паливного бачка.

**⚠ УВАГА!**

При надмірному забрудненні паливного фільтра або його ушкодженні, потрібно замінити паливний фільтр. Заборонено працювати мотокосою, якщо паливний фільтр забруднений або пошкоджений.


### 5.7. Змащування конічного редуктора

Конічний редуктор заповнюється достатньою кількістю консистентного мастила на заводі-виробнику. Проте, щоб не вивести з ладу редуктор, дуже важливо кожен місяць (через кожні 25 годин роботи мотокоси) здійснювати очищення редуктора від бруду та пилу, а також змащувати робочі частини редуктора. Для змащування редуктора використовуються консистентні мастила, які застосовуються в трансмісіях або для змащування шестеренчастих передач.

Порядок змащування конічного редуктора:

1. За допомогою шестигранного ключа 5 мм відкрутіть гвинт (1) (див. мал. 19).
2. Протріть різьбовий отвір від мастила, пилу або бруду.
3. Якщо мастило забруднене, видаліть його з корпусу редуктора.
4. Заповніть редуктор новим мастилом (5–10 грам).
5. Надійно закрутіть гвинт (1).

Малюнок 19



**⚠ УВАГА!**

Якщо експлуатувати мотокосу без мастила (недостатній кількості мастила, забрудненому мастилі) в конічному редукторі, то редуктор вийде з ладу.

### 5.8. Перевірка справності елементів управління

Перш ніж приступити до роботи мотокосою, обов'язково перевірте елементи управління на відсутність пошкодження: важіль дроселя, кнопку фіксації важеля дроселя, вимикач запалювання, клавішу, яка запобігає випадковому натисканню на важіль дроселя, важіль повітряної заслінки карбюратора, ковпачок «праймера».

## 6. ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ

### 6.1. Транспортування

#### **! УВАГА!**

**Заборонено переносити й транспортувати виріб, якщо двигун запущено.**

Транспортування мотокоси допускається всіма видами транспорту, які забезпечують її збереження, відповідно до загальних правил перевезень.

Подбайте про те, щоб не пошкодити виріб під час транспортування. Не розміщуйте на мотокосі важкі предмети.

При зміні робочого місця зупиніть роботу двигуна. Переносьте виріб, використовуючи наплічний ремінь (ранцеву жилетку). Можна також переносити мотокосу, утримуючи її за штангу в рівноважному положенні.

#### **! УВАГА!**

**Щоб уникнути течії палива, перш ніж транспортувати мотокосу, злийте паливо з паливного бачка.**

Під час вантажно-розвантажувальних робіт і транспортування мотокоса не повинна піддаватися ударам і впливу атмосферних опадів.

Розміщення й кріплення виробу в транспортних засобах повинні забезпечувати стійке положення мотокоси і відсутність можливості її переміщення під час транспортування.

Допустимі умови транспортування мотокоси: температура навколошнього середовища від -15 °C до +55 °C, відносна вологість повітря до 90%.

### 6.2. Зберігання

#### **! УВАГА!**

**Зберігайте виріб у приміщенні, що провітрюється, при температурі -15 °C - +55 °C і відносній вологості повітря не більше ніж 90%.**

Не ставте мотокосу на тривале зберігання (термін 60 днів і більше), доки Ви не виконали заходи з консервації, а саме:

- злийте паливо з паливного бачка;
- видаліть накопичене з часом мастило, пил, бруд та траву з силового агрегату виробу, штанги, захисного кожуха, ножа і шпулі;
- від'єднайте ніж або шпулю з ліскою від виробу;
- змастіть моторним маслом всі металеві частини виробу;
- затягніть всі болти, гвинти та гайки.

Зберігайте мотокосу в незапиленому місці, поза досяжністю дітьми. Не зберігайте виріб на відкритому повітрі або в приміщеннях, де можуть скупчуватися пари палива і газу.

### 6.3. Утилізація

Не викидайте мотокосу в контейнер із побутовими відходами! Мотокоса, термін використання якої закінчився, а також оснащення та упаковка повинні здаватися на утилізацію і перероблювання.

Інформацію про утилізацію Ви можете отримати в місцевій адміністрації.

## 7. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

Несправність	Причина	Методи усунення
<b>Двигун не запускається</b>	Відсутнє паливо в паливному бачку	Залийте паливо в паливний бачок
	Забруднене паливо, наявність води в паливній суміші	Замініть паливо
	Забруднена, залита паливом або несправна свічка запалювання	Почистьте, висушіть або замініть свічку
	Паливо не надходить до карбюратора	Зверніться до сервісного центру
	Залита невідповідна вимогам керівництва паливна суміш	Замініть паливну суміш
	Вимикач запалювання в положенні «0» (вимкнено)	Увімкніть запалення
	Не відрегульований карбюратор	Відрегулюйте карбюратор
	Забруднений/зношений паливний фільтр	Почистьте/замініть паливний фільтр
	Відкрита повітряна заслінка карбюратора	Закрийте повітряну заслінку карбюратора
	Двигун вийшов з ладу	Зверніться до сервісного центру
<b>Недостатня потужність</b>	Не відрегульований карбюратор	Відрегулюйте карбюратор
	Забруднене паливо	Замініть паливо
	Забруднений повітряний фільтр	Почистіть повітряний фільтр
	Свічка запалювання відпрацювала свій ресурс	Замініть свічку запалювання
	Залита невідповідна вимогам керівництва паливна суміш	Замініть паливну суміш

Несправність	Причина	Методи усунення
<b>Недостатня потужність</b>	Закрита повітряна заслінка карбюратора	Відкрийте повітряну заслінку
	Двигун перегрітий	Зупиніть двигун, дайте йому повністю охолонути
	Намотана трава на шпиндель конічного редуктора	Зупиніть двигун, очистіть шпиндель від трави
	Конічний редуктор пошкоджений	Зверніться до сервісного центру
	Відцентрове зчеплення вийшло з ладу	Зверніться до сервісного центру
<b>Низька ефективність роботи вироб</b>	Із шпулі виходить недостатня кількість ліски	З'ясуйте причину, усуньте несправність
	Ніж затуплений	Замініть ніж
	Вийшов з ладу конічний редуктор	Зверніться до сервісного центру
	Зношені підшипники	Зверніться до сервісного центру
	Не відрегульований карбюратор	Відрегулюйте карбюратор
<b>Підвищена вібрація</b>	Ніж пошкоджений	Замініть ніж
	У шпулі відсутня ліска	Заправте ліску у шпулю
	Заплуталася ліска на котушці	Розплутайте ліску
	Шпуля забруднена	Почистіть шпулю
	Ліска злиплася від надмірного нагрівання в ході роботи	Замініть ліску
<b>Ліска не виходить зі шпулі</b>	Неправильно намотана ліска на котушку	Правильно намотайте ліску на котушку

## 8. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації мотокоси Кентавр МК 5237Р становить 2 (два) роки із вказаної в гарантійному талоні дати роздрібного продажу. Термін служби даної продукції становить 4 (четири) роки з дати роздрібного продажу. Гарантійний термін зберігання становить 4 (четири) роки з дати випуску продукції.

Даний виріб не вимагає проведення робіт з введення в експлуатацію.

Протягом гарантійного терміну експлуатації несправні деталі та вузли будуть замінюватися за умови дотримання всіх вимог керівництва і відсутності ушкоджень, пов'язаних з неправильною експлуатацією, зберіганням і транспортуванням виробу.

Споживач має право на безкоштовне гарантійне усунення несправностей, виявлених і пред'явлених в період гарантійного терміну експлуатації та обумовлених виробничими недоліками.

Гарантійне усунення несправностей здійснюється шляхом ремонту або заміни несправних частин виробу в сертифікованих сервісних центрах. У зв'язку зі складністю конструкції ремонт може тривати понад два тижні. Причину виникнення несправностей і терміни їх усунення визначають фахівці сервісного центру.



### УВАГА!

**Щоб уникнути протоки палива, перш ніж транспортувати мотокосу, злийте паливо з паливного бачка.**

Гарантійні зобов'язання втрачають свою силу в наступних випадках:

- Відсутність або гарантійного талона, або неможливість його прочитати.
- Неправильне заповнення гарантійного талона, відсутність у ньому дати продажу або печатки (штампа) та підпису продавця, серійного номера виробу.
- Наявність виправлень або підчищання в гарантійному талоні.
- Повна або часткова відсутність, неможливість прочитати серійний номер на виробі, невідповідність серійного номера виробу номеру, який вказаний в гарантійному талоні.
- Недотримання правил експлуатації, наведених у цьому керівництві, у тому числі порушення регламенту технічного обслуговування.

- Експлуатація несправного або некомплектного виробу, що стала причиною виходу його з ладу. Потрапляння всередину виробу сторонніх речовин або предметів.
- Виріб має значні механічні або термічні пошкодження, явні сліди недбалої експлуатації, зберігання або транспортування.
- Виріб використовувалося не за призначенням.
- Проводилися ремонт, розкриття або спроба модернізації виробу споживачем чи третіми особами поза межами сервісних центрів.
- Несправність сталася в результаті стихійного лиха (пожежа, повінь, ураган тощо).

Замінені по гарантії деталі та вузли переходят у розпорядження сервісного центру.

Під час виконання гарантійного ремонту гарантійний строк збільшується на час перебування виробу в ремонті. Відлік доданого терміну починається з дати приймання виробу в гарантійний ремонт.

У разі якщо з технічних причин ремонт виробу неможливий, сервісний центр видає відповідний акт, на підставі якого користувач самостійно розв'язує питання з організацією - постачальником про заміну виробу або повернення грошей.

Після закінчення гарантійного терміну сервісні центри продовжують здійснювати обслуговування та ремонт виробу, але вже за рахунок споживача.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на несправності, які виникли внаслідок природного зносу або перевантаження виробу.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на комплектуючі: шпулю з ліскою, ножі, захисний кожух, жилетку (ремінь), комплект інструментів, ємність для приготування паливної суміші тощо

Гарантійні зобов'язання не поширюються на неповноту комплектації виробу, яка могла бути виявлена під час його продажу.

Право на гарантійний ремонт не є підставою для інших претензій.

Право на гарантійний ремонт не є підставою для інших претензій.

Дата виготовлення виробу визначається за серійним номером партії товару, який складається з дев'ятьох цифр та має вигляд – MM.YY.ZZZZZ, який розшифровується наступним чином:

MM - місяць виробництва;

YY - рік виробництва;

ZZZZZ - порядковий номер виробу в партії.

**9. УМОВНІ ПОЗНАЧКИ**

ПОЗНАЧКА	ПОЯСНЕННЯ
см <sup>3</sup> (CC)	Сантиметри кубічні
к.с.(hp)	Кінські сили
об/хв(r/min)	Частота обертів за хвилину
л(l)	Літр
мм(mm)	Міліметр
кг(kg)	Кілограм

**10. ПРИМІТКИ**

130.com.ua



## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель \_\_\_\_\_  
Серійний номер \_\_\_\_\_  
Торговельна організація \_\_\_\_\_  
Адреса \_\_\_\_\_  
Перевірив і продав \_\_\_\_\_  
(ПІБ, підпис продавця)  
Дата продажу " " " " 201 р.

М.П.

Купуючи виріб, вимагайте перевірки його справності, комплектності і відсутності механічних пошкоджень, наявності відмітки дати продажу, штампа магазину та підпису продавця. Після продажу претензії щодо некомплектності і механічних пошкоджень не приймаються.

Претензій до зовнішнього вигляду, справності та комплектності виробу не маю. Із правилами користування та гарантійними умовами ознайомлений.

(Підпис покупця)

ВІДРИВНІ ТАЛОНИ



Модель \_\_\_\_\_  
Серійний номер \_\_\_\_\_  
(торговельна організація )  
Вилучено \_\_\_\_\_ (дата) Видано \_\_\_\_\_ (дата)  
Майстер \_\_\_\_\_  
(ПІБ та підпис) (дата продажу)

(ПІБ та підпис продавця)

М.П. сервісного центру



Модель \_\_\_\_\_  
Серійний номер \_\_\_\_\_  
(торговельна організація )  
Вилучено \_\_\_\_\_ (дата) Видано \_\_\_\_\_ (дата)  
Майстер \_\_\_\_\_  
(ПІБ та підпис) (дата продажу)

(ПІБ та підпис продавця)

М.П. сервісного центру



Модель \_\_\_\_\_  
Серійний номер \_\_\_\_\_  
(торговельна організація )  
Вилучено \_\_\_\_\_ (дата) Видано \_\_\_\_\_ (дата)  
Майстер \_\_\_\_\_  
(ПІБ та підпис) (дата продажу)

(ПІБ та підпис продавця)

М.П. сервісного центру



ВІДРИВНІЙ ТАЛОН

ВІДРИВНІЙ ТАЛОН

ВІДРИВНІЙ ТАЛОН

## **ФОРМУЛЯР ГАРАНТІЙНИХ РОБІТ**

Виріб після гарантійного ремонту отримав у робочому стані, без дефектів.

(Дата)

(П.І.Б., підпис покупця)

Виріб після гарантійного ремонту отримав у робочому стані, без дефектів.

(Дата)

(П.І.Б., підпис покупця)

Виріб після гарантійного ремонту отримав у робочому стані, без дефектів.

(Дата)

(П.І.Б., підпис покупця)

№	Дата проведення ремонту		Опис ремонтних робіт та замінених деталей	Прізвище майстра та печатка сервісного центру
	Початок	Закінчення		

ДЛЯ НОТАТОК

ДЛЯ НОТАТОК

130.com.ua

ДЛЯ НОТАТОК

130.com.ua