ТЕЛЕФОНЫ 0 (800) 800 130 (050) 462 0 130 (063) 462 0 130 (067) 462 0 130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | ВТОЗВУК — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | GPS HABUГATOPЫ — Портативные GPS • Bcrpaиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | BULEOVCTPOЙСТВА — Видеорегистраторы • Телеизоры и мониторы • Автомобильные TB тонеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные TB антенны • Аксессуары | OXPAHHЫЕ CUCTEMЫ — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Имобилайзеры • Датчики • Аксессуары | ОПТИКА И СВЕТ — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ — Подотревы сидений • Подогревы двоитателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | ТЮДИНГ — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | АВТОАКСЕССУАРЫ — Радар-детекторы • Громскас связе Виеtooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автокресса • Разное | МОНТЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — Установочные комплекть • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинерторы • Кабель и порвод • Инструменты • Разное | ПИТАНИЕ — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКИ и ЗВУК — Морские каликитолы • Морские сабвуферы • Морские сабвуферы • Морские суары • Аксессуары | • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК — Морские магнитолы • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки

В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищите. Ждем вас по адресу

https://130.com.ua

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ			
I. II. III.	Техническое описание 2 Технические характеристики 2 Рекомендации по установке системы 3		
1) 2) 3)	Установка контрольного блока	РОГРАММИР	
IV.	Реле дистанционной блокировки замка капота RZ®	кеип	
1) 2) 3) 4)	Назначение 11 Работа реле RZ® 11 Установка и подключение реле RZ® 12 Технические характеристики реле RZ® 13		
V. VI. VII. VIII. IX.	Проверка работы изделия 13 Программирование системы 13 Системные требования 14 Установка программного обеспечения 14 Работа с программным обеспечением 14	D INT, M10 NHCTPYK	
1) 2) 3) 4) X.	Подключение 15 Ввод РІN-кода 15 Окно контроля функционирования системы 16 Интеграционные выходы «BIOCODE-AUTO M10 INT» 17 Шаблон для сверления отверстий для крепления сканера 20	BIOCODE® AUTO - M1	
•	3		

І. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Противоугонная система «BIOCODE® AUTO-M10/M10 INT» предназначена для установки на автомобили с 12 вольтовым бортовым питанием и общим отрицательным выводом на корпус. Наличие программируемых информационных выходов (для систем BIOCODE® AUTO – M10 INT) позволяет создавать многофункциональный охранный комплекс с возможностью подключения дополнительных противоугонных систем.

Система состоит из контрольного блока, сканера отпечатков пальцев и реле дистанционной блокировки двигателя (RDU® или RDUK® или RDD®), а также дополнительно может быть установлено реле управления замком капота RZ®, которые управляются по штатной электропроводке. Для повышения уровня скрытности реле RDU®, RDD® и RZ[®] выполнены в виде обычных штатных автомобильных реле. А конструктивное исполнение реле RDUK® позволяет осуществлять его установку путем «вплетения в косу» штатной электропроводки автомобиля.

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное время анализа отпечатка, не более	2 сек.
Максимальное количество реле дистанционной блокировки	неограничено
Максимальное количество хранимых в памяти отпечатков пальцев	10 шт.
Максимальный коммутируемый ток реле RDU®, RDUK® и RDD®	15 A.
Максимальный коммутируемый ток реле RZ®	
Потребляемая мощность управляющего блока (без реле), не более	З Вт.
Потребляемая мощность реле дистанционной блокировки, не более	1.5 Вт.
Диапазон рабочих температур от -4	0 °С до +85 °С.
Относительная влажность воздуха при температуре +25 °C	
Питание устройства осуществляется от сети постоянного тока автомобиля, напряжением	9B – 15B.
Габаритные размеры, мм, не более: – контрольный блок – сканер отпечатков пальцев	110 x 55 x 30 42 x 25 x 8.5
- реле дистанционной блокировки	28 x 28 x 53
Масса блоков, кг, не более: – контрольный блок	0.2
 – сканер отпечатков пальцев – реде дистанционной блокировки 	0.1
posto Artorandriori ostora poblar interneti anterneti antern	

BIOCODE® AUTO - M10 INT, M10

III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ

Перед установкой и монтажом системы в автомобиле внимательно изучите ниже следующий раздел и схему подключения блоков изделия.

Внимание! При работе со штатной электропроводкой автомобиля необходимо соблюдать меры предосторожности и избегать поражения электрическим током. Не производите работы по установке системы на автомобиль при подключенном аккумуляторе.

Контрольный блок устанавливайте в местах, недоступных посторонним людям, например, под приборной панелью. Сканер отпечатков пальцев необходимо устанавливать в удобном для пользователя месте, например, рядом с органами управления устройствами автомобиля (выключатель световых приборов, замок зажигания и т. д.).

Внимание! Не допускается прямое попадание влаги на контрольный блок и сканер. Не допускайте загрязнения и появления механических повреждений (царапины, сколы) считывающей поверхности сканера.

При монтаже соединительного кабеля контрольного блока со сканером отпечатков следует избегать резких изгибов, изломов и сильного скручивания соединяющих проводов.

1. Установка контрольного блока



Установите контрольный блок в салоне автомобиля.

Рис.1 Внешний вид контроллера

ВІОСОDE® AUTO – M10 INT, M10 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ПРОГРАММИРОВАН





Рис.4 Варианты расположения сканера и прокладки соединительного кабеля при монтаже на поверхности панели приборов

2. Установка сканера отпечатка пальца

Выберите место для установки сканера, учитывая вышесказанные рекомендации. Конструкция корпуса сканера предусматривает два варианта крепления сканера в салоне автомобиля:

Вариант 1. Крепление сканера на двустороннюю самоклеющуюся ленту выполняйте в следующем порядке:

Кабель, выходящий из корпуса сканера проложите в необходимом направлении. Если же вы хотите проложить кабель внутри панели приборов, просверлите отверстие диаметром 5мм., через которое проведите кабель с разъемом. Для крепления сканера к панели приборов автомобиля или к другой поверхности используйте специальную двухстороннюю липкую ленту (входит в комплект поставки). Удалите защитную пленку с одной стороны ленты и приклейте ленту к основанию корпуса сканера. Далее, аккуратно снимите защитную пленку с другой стороны ленты и приклейте сканер к выбранной поверхности.

Вариант 2. Крепление корпуса сканера с помощью резьбовой шпильки к панели управления выполняйте в следующем порядке:

В панели управления, по центру выбранного места установки сканера, просверлите отверстие диаметром 3,5 мм. Решите, как Вы хотите проложить соединительный кабель – по поверхности панели приборов или внутри неё. Если предполагается проложить кабель скрытно – просверлите рядом еще одно отверстие – для кабеля, как описано в варианте 1.

При сверлении отверстий используйте шаблон, который расположен на последней странице данного документа.

Заверните шпильку в резьбовую втулку на основании сканера. Пропустите провод сканера в отверстие для кабеля в панели управления автомобиля. Установите корпус сканера на выбранное место так, чтобы шпилька и кабель совпадали с просверленными отверстиями в панели управления. Закрутите гайку на шпильку с внутренней стороны панели управления.

5

Внимание! Избегайте механических воздействий на кабель сканера

- Закрепите сканер любым удобным способом.
- Выберите место на приборной панели кнопки режима сервисного обслуживания «VALET» так, чтобы кнопка располагалась в удобном и в тоже время укромном месте.
- Закрепите кнопку «VALET» в выбранном месте.
- Подключите провода разъема X1 к электрической сети автомобиля в следующем порядке:

№2 (зеленый) или №8 (фиолетовый) – в зависимости от полярности сигнала, подключить к концевому датчику открывания двери водителя (если режим «Контроль открытия двери водителя», см. «Руководство пользователя», не используется, данные провода можно не подключать (для системы «BIOCODE® AUTO-MIO»))

№3 (красный) – подключить к проводу, идущему от вывода №15/1 (зажигание включено) замка зажигания.

№4 (черный) - подключить непосредственно к корпусу автомобиля.

№5 (коричневый) – подключить к концевому датчику педали тормоза.

№6 (розовый) – подключить к входу внешнего устройства, анализирующему успешную идентификацию (только в системе «BIOCODE» AUTO – M10 INT»).

№7 (голубой) – подключается к входу внешнего устройства, анализирующему «тревожную» идентификацию(только в системе «BIOCODE[®] AUTO – M10 INT»).

- К разъему Х2 контрольного блока подключить кнопку «VALET».
- Присоедините кабель с разъемом сканера отпечатка пальца к разъему X3 контроллера.

Внимание! Контакты №6 и №7 можно использовать для интеграции с GSM/GPS системами (спутниковые системы, пейджер и т. д.).

Схема подключения системы «BIOCODE® AUTO – M10» показана на рис. 6

Схема подключения системы «BIOCODE® AUTO – M10 INT» показана на рис. 7

M10 INT, M10

AUTO -

BIOCODE®



Рис. 6 Схема подключения «BIOCODE® AUTO – M10»



"*" - устанавливается по необходимости

Рис. 7 Схема подключения «BIOCODE® AUTO – M10 INT»

3. Установка и подключение реле дистанционной блокировки

Реле дистанционной блокировки RDU®, RDD®, RDUК® имеют герметичное исполнение, а также реле RDU®, RDD® выполнены в корпусе автомобильного реле с маркировкой для обеспечения более скрытной установки. **Не используйте при подключении реле данную маркировку как руководство к действию.** Устанавливать реле рекомендуется в моторном отсеке, с последующей блокировкой капота с помощью дополнительных механических или электромеханических устройств. В последнем случае для управления электромеханическим устройством можно использовать реле блокировки замка капота RZ®, также имеющее герметичное исполнение.

Внимание! Установка реле RDD® возможна в любом пространственном положении, однако необходимо жестко закрепить его на корпусе или любой несущей конструкции автомобиля для устранения ошибок определения скорости, возникающих от произвольного колебания реле. Запрещается устанавливать реле RDD® на блок двигателя или конструкции, жестко связанные с ним.

Основное отличие реле RDUK[®] от RDU[®] – его конструктивное исполнение, которое позволяет выполнить скрытую установку реле в труднодоступных местах автомобиля, например – «вплетение в косу» штатной проводки.

Требования к подключению цепи питания реле дистанционной блокировки

Внимание! При установке реле обязательно обращайте внимание на номера контактов(RDU[®], RDD[®]) и цвет проводов (RDUK[®]).

При подключении реле к электрической проводке автомобиля, для надежной работы системы необходимо выполнить следующее правило: Контакт №85 реле RDU®, RDD®, а также провод красного цвета RDUK® необходимо подключать к проводу, который используется в качестве питающего для контрольного блока (контакт №3 разъема X1). Не допускается прохождение данного провода через любые коммутационные и электронные устройства автомобиля. В случае невозможности выполнить это правило по причине отсутствия такого провода (например, в автомобиле с развитой системой управления по CAN-шине) необходимо проложить провод автомобильного применения с сечением проводника не менее 0.35мм², соединяющий контакт №3 разъема X1 контрольного блока с контактом №85 реле RDU®, RDD® или с проводом красного цвета реле RDUK®. Контакт №86 реле RDU®, RDD® или с провод черного цвета реле RDUK® необходимо подключать непосредственно к корпусу автомобиля.

Требования к подключению цепи блокировки реле RDU®, RDD®.

Контакты № 30 и № 87 – это нормально замкнутые контакты силового реле. Контакт № 30 и № 87 должны быть подключены в «разрыв» цепи питания устройства, которое необходимо блокировать при несанкционированном доступе к автомобилю. Также с помощью этих контактов можно «разрывать» информационные цепи датчиков двигателя.

Требования к подключению цепи блокировки реле RDUK®

Провода коричневого и синего цветов подсоединяются в разрыв цепи питания устройства, которое необходимо блокировать при несанкционированном доступе к автомобилю. Провод синего цвета следует подключить к источнику +12В в разрываемой цепи. Провод коричневого цвета следует подключить к потребителю разрываемой цепи. Невыполнение этого требования может привести к выходу из строя реле.

При необходимости блокировки с помощью реле RDUK® других цепей, руководствуйтесь схемами подключения приведенными ниже на рисунке 9.

9



10

ВНИМАНИЕ! Реле дистанционной блокировки, поставляемое с системой, находится в связке с контрольным блоком. Приобретаемые дополнительные реле дистанционной блокировки изначально не привязаны к контрольному блоку. Привязка осуществляется автоматически при прохождении первой идентификации или при первом включении системы совместно с реле, если в память контрольного блока еще не занесены отпечатки пальцев пользователей.

IV. РЕЛЕ ДИСТАНЦИОННОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКА КАПОТА RZ®

1. Назначение

Совместно с автомобильными противоугонными системами «BIOCODE® AUTO-M10/ M10 INT», имеющих способ передачи команды в реле по цепи питания штатной проводки автомобиля может быть установлено реле RZ[®].

Реле RZ® предназначено для управления электроприводом замка капота электромагнитного или актюаторного типа.

Открытие замка капота будет происходить одновременно с отключением блокировок работы двигателя. Закрывается замок по сигналу от контрольного блока противоугонной системы если произошла неудачная идентификация или при выключении «зажигания».

Работа реле RZ[®]

Работа реле RZ® начинается с момента включения «зажигания» и заканчивается после его выключения, в это время реле постоянно находится в режиме дежурного приема и при поступлении команды от контрольного блока выполняет ее по указанным ниже условиям. Реле RZ® запоминает последнюю принятую и выполненную команду и при получении следующей, реле выполнит ее, если только предыдущая команда была противоположной по действию. Например выдаст сигнал открывания замка если он был закрыт и не сделает этого, если он был открыт.

После первого включения установленной системы совместно с RZ®, при получении команды удачной идентификации владельца, реле запоминает код контрольного блока, и с другой системой работать не будет. При этом на контакты 87 и 87а выдается импульс напряжения 12В, длительностью 0.7 секунды для открытия замка (плюс – на контакте 87а, минус – на контакте 87).

Реле RZ® формирует импульс напряжения открывания электромагнитного замка (полярность указанна выше) в следующих случаях:

- При получении команды от контрольного блока при удачной идентификации с помощью «мастер пальца», «рабочего пальца».
- При получении команды от контрольного блока при удачной идентификации с помощью «тревожного пальца» но в этом случае будет выполняться режим «тревожный палец» (см. «Руководство пользователя «BIOCODE® AUTO-M10/M10 INT»»), т. е. через пять минут реле выдаст импульс напряжения закрывания замка.
- 3. При переходе системы в «режим сервисного обслуживания», а также в «служебный режим». Реле RZ[®] формирует однократный импульс открывания замка, только при переходе в эти режимы, а затем запоминает свое состояние и не изменяет положение замка вплоть до перехода системы в стандартный режим.

AUTO - M10 INT, M10

BIOCODE®

Импульс закрывания замка капота, на контактах 87 и 87а, напряжением 12В и длительностью 0.7 секунды (плюс – на контакте 87, минус – на контакте 87а) реле RZ[®] формирует в следующих случаях:

- В случае получении команды от контрольного блока при отрицательной идентификации, только если после включения «зажигания» и до приема команды на закрывание происходило открывание замка капота (см. выше). Например, в режиме «Контроль открытия двери водителя» (см. «Руководство пользователя «BIOCODE® AUTO-M10/M10 INT»»).
- 2. По истечению 5 минут после идентификации при помощи «тревожного пальца»
- При выключения «зажигания», если до этого, система находилась в стандартном режиме после положительной идентификации

3. Установка и подключение реле RZ®

Реле имеет герметичное исполнение, устанавливается в моторном отсеке в непосредственной близости от электромеханического замка и подключается к штатной проводке электропитания согласно ниже приведенной схеме.



Внимание! При установке реле RZ[®] обязательно обращайте внимание на номера контактов. Нарушение правил подключения может привести к выходу из строя реле RZ[®].

При подключении реле к электрической проводке автомобиля, для надежной работы системы необходимо выполнить следующее правило: Контакт №85 реле RZ®, необходимо подключать к проводу, который используется в качестве питающего для контрольного блока (контакт №3 разъема X1). Не допускается в прохождение данного провода через любые коммутационные и электронные устройства автомобиля. В случае невозможности выполнить это правило по причине отсутствия такого провода (например, в автомобиле с развитой системой управления по САN-шине) необходимо проложить провод автомобильного применения с сечением проводника не менее 0.35мм², например ПВА-0.35, соединяющий контакт №30 реле RZ® подается напряжение +12В через предохранитель 10А. Выбор цепи подключения выполняется с учетом требования постоянного наличия напряжения на контакт №30, вне зависимости от положения ключа «зажигания». Контакт №86

M10 INT, M10

AUTO -

BIOCODE®

Контакты №87 и №87а – это выходы схемы управления электромеханического замка капота. Подключение производить в соответствии с порядком появления напряжения на этих контактах при выполнении команд открывания и закрывания замка, а также руководствуясь инструкцией по подключению электромеханического замка (поставляется с замком). Длина проводов от контактов №87 и №87а до электромеханического замка должна быть по возможности имнимальная.

Технические характеристики реле RZ[®]

Напряжение питания 9... 15 В.

Ток потребления в режиме ожидания не более 50 мA Максимальный коммутируемый ток 5 A Рабочий диапазон температур от – 40 °C до + 85 °C

V. ПРОВЕРКА РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

(только для системы «BIOCODE AUTO - M10 INT»)

Тестирование системы состоит из проверки работы реле, проверки срабатывания концевых датчиков двери, педали тормоза и кнопки «VALET».

Проверка производится с помощью программного обеспечения, путем анализа реакции устройства на команду. Реле должны замыкать/размыкать соответствующие электрические цепи автомобиля.

Внимание! При проверке приема и выполнения команд реле дистанционной блокировки рекомендуется использовать тестовое реле (поставляется отдельно). Данную проверку необходимо проводить при работающем двигателе.

Проверка работоспособности концевых датчиков открытия двери водителя и педали тормоза производится путем нажатия соответствующей педали, открыванием/закрыванием двери и анализом соответствующих индикаторов в программе (см. п. «Окно контроля функционирования системы»).

VI. ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ (только для системы «BIOCODE AUTO – M10 INT»)

Для программирования системы необходим компьютер с системными требованиями, указанными ниже.

Входящее в комплект поставки программное обеспечение позволяет производить следующие операции с системой «BIOCODE[®] AUTO – M10 INT»:

- включать/выключать режим контроля открытия двери водителя
- осуществлять контроль правильности подключения и функционирования системы
- назначать параметры выходов, которые необходимы для интеграции с другими системами

VII. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Компьютер с тактовой частотой не ниже 600 MHz.
- Объем оперативной памяти 128 Мб и выше.
- Свободное пространство на HDD для установки программы не менее 5 Мб.
- Наличие на компьютере привода CD-ROM.
- Наличие на компьютере USB.
- Операционная система Windows[™]-XP.

VIII. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Порядок установки программного обеспечения:

- 1. Проверьте наличие свободного места на жестком диске компьютера.
- 2. Вставьте диск с программным обеспечением BIOCODE® AUTO в CD-ROM.
- 3. Запустите программу BiocodeAutoSetup.exe.
- 4. Следуйте инструкциям мастера установки и руководства пользователя

IX. РАБОТА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

Внимание! Перед началом эксплуатации программного обеспечения убедитесь в том, что «зажигание» автомобиля включено, система «BIOCODE[®] AUTO – M10 INT» подключена к бортовой цепи питания 12V, а также проверьте наличие подключения системы к компьютеру посредством USB-провода (входит в комплект поставки).

При первом подключении операционная система Microsoft® Windows™ предложит установить драйвер устройства «USB-to-serial». Для этого следуйте инструкциям мастера установки нового оборудования Microsoft® Windows™. Наличие данного драйвера устройства на Вашем компьютере необходимо для корректной работы программного обеспечения.

Программное обеспечение состоит из набора следующих последовательных окон, каждое из которых отвечает за выполнение определённых операций с системой:

- Информационное окно
- Окно подключения
- Окно ввода PIN-кода
- Окно контроля функционирования системы
- Окна настройки интеграционных сигналов

Для работы с системой следуйте рекомендациям программного обеспечения и руководства пользователя.

M10 INT, M10

AUTO -

SIOCODE®

1. Подключение

Окно подключения (рис. 12) предлагает выбрать порт компьютера, к которому подключена система. В случае если Вы не знаете, к какому порту подключена система, выберите пункт «Автопоиск» и нажмите кнопку «Подключить». При этом программное обеспечение автоматически определит порт, к которому подключена система.



При успешном подключении к системе программа сообщит фразой: "система подключена". После чего нажмите кнопку «Далее».

Внимание! При отсутствии подключения проверьте: подано ли питание на систему и подключена ли система через USB кабель к ПК.

2. Ввод PIN-кода

В окне ввода PIN-кода (рис. 13) необходимо ввести четырехзначный PIN-код системы (входит в комплект поставки), который защищает Вашу систему от несанкционированного доступа.



Рис. 13 Окно ввода PIN-кода

15

Внимание! Для обеспечения безопасности Вашего автомобиля, никогда не передавайте PIN-код третьим лицам. Нарушение этого правила может привести к некорректной работе системы.

В случае правильно введенного PIN-кода, программа перейдет к следующему окну, в противном случае будет предложено ввести PIN-код повторно.

3. Окно контроля функционирования системы

В окне контроля функционирования системы (рис.14) Вы можете проконтролировать правильность подключения и корректность работы концевых выключателей и реле дистанционной блокировки.

Т Протнеругенные системы BIOCODE AUTO	» Co8	
···· BIOCODE		
	При поноци инфикаторов расположенных на кние Вы ножете проконтроллироветь прекильность подключения и корректность реботы концевых выключателей и исполнительных реле.	
	Концевой датчик (открытие двори водителя) Концевой датчик (ледаль торноза) Контроль нажатия кнопки VALET	
	Включение / выключение исполнительных реле систены Виключены	
	Обребатывать концеройдатных дери водителя	
	««Назад Далее»» Вынод	Рис. 14 Окно контроля функционирования системь

При помощи индикаторов Вы можете проверить правильность подключения концевых датчиков и кнопки «VALET».

Для отключения или включения контроля открытия двери водителя уберите или поставьте «галку» в поле «Обрабатывать концевой датчик двери водителя» (опция активна только в случае, если выбрана противоразбойная функция при активизации концевого датчика двери см. рис. 16).

Для тестового включения или отключения реле дистанционной блокировки системы нажмите на кнопку «Включить» или кнопку «Выключить».

Внимание! При проверке приема и выполнения команд реле дистанционной блокировки рекомендуется использовать тестовое реле (поставляется отдельно). Данную проверку необходимо проводить при работающем двигателе.

Для программирования циклограмм сигналов на интеграционных выходах нажмите «Далее».

Для завершения работы нажмите кнопку «Выход».

Внимание! После завершения работы с программой обязательно убедитесь в том, что она закрыта. Только после выхода из программы производите отключение системы от компьютера.

ВЮССОВЕ» АUTO – М10 INT, М10 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЮ СИСТЕМ

4. Интеграционные выходы «BIOCODE-AUTO M10 INT»

Система BIOCODE® AUTO – M10 INT обладает выходом типа «открытый коллектор» (контакт №6 в разъеме), который активизируется (замыкает подключенный сигнальный проводник на общий провод в соответствии с заданной циклограммой) в случае успешной идентификации пользователя. Ток нагрузки подключенной к этому выходу не должен превышать 40мА. Для коммутации нагрузки с более высоким током необходимо использовать промежуточные элементы с током управления не более 40мА (механическое реле, твердотельное реле, транзистор).

Система также имеет выход типа «открытый коллектор» (контакт №7 в разъеме). Он замыкает подключенный сигнальный проводник на общий провод в соответствии с заданной циклограммой в случаях: 1. Приложен палец, отсутствующий в базе. 2. Не пройдена идентификация за установленный период (палец не приложен). 3. При идентификации пользователя с использованием «тревожного отпечатка». 4. Вход в сервисный режим с использованием «тревожного отпечатка». 4. Вход в сервисный режим с использованием «тревожного отпечатка». А вход в сервисный режим с использованием «тревожного отпечатка». Пограммное обеспечение (ПО) позволяет устанавливать набор ситуаций из вышеперечисленных, при которых будет активизироваться данный выход. Ток нагрузки подключенной к этому выходу не должен превышать 40мА. Для коммутации нагрузки с более высоким током необходимо использовать промежуточные элементы с током управления не более 40мА (механическое реле, твердотельное реле, транзистор).

Циклограммы выходов задаются при помощи вкладок в программе настройки. Для настройки доступны следующие параметры – разрешение/запрет выдачи сигнала и его тип до передачи команды к реле, разрешение/запрет выдачи сигнала и его тип, и временные параметры после передачи сигнала к реле, а также флаги управления ситуациями появления и пропадания сигналов на контактах №6 и №7. Для настройки требуемых параметров, после стандартной процедуры подключения, необходимо сначала выбрать диалоговую закладку «СИГНАЛЫ ИНТЕГРАЦИИ № 1», которая представлена на рис. 15.



Рис. 15 Окно настройки сигналов для интеграции №1

17

На закладке «СИГНАЛЫ ИНТЕГРАЦИИ № 1» задается тип сигнала независимо для каждого из выходов №6 и №7 до передачи управляющей команды к реле, разрешение/ запрет выходных сигналов до передачи управляющей команды к реле. Тип сигнала может быть либо постоянным, когда подключенный сигнальный проводник замыкается на общий провод и остается в таком состоянии, либо импульсным, когда подключенный сигнальный проводник замыкается на общий провод на одну секунду.

Также на закладке «СИГНАЛЫ ИНТЕГРАЦИИ №1» можно задать требуемый режим работы выходных сигналов. При помощи набора флагов активизировать сигнал на выходе №7 в случае приложения пальца, отсутствующего в базе, не прохождения идентификации за установленный период (палец не приложен), идентификации пользователя с использованием «тревожного отпечатка» и входа в служебный режим с использованием «тревожного отпечатка».

При установке флага "Не блокировать реле при авторизации по «тревожному пальцу» реле после идентификации пользователя по «тревожному» отпечатку блокироваться не будет (т.е. не будет заглушен двигатель, и не будет выполняться "Режим тревожного пальца", см. Руководство пользователя), состояние выходов №6 и №7 будет определяться их настройками.

При установке флага "отключать сигнал на контакте №6 в случае возникновения ситуации "ТРЕВОГА" сигнал на контакте №6 (успешная идентификация) будет снят.

При установке флага "отключать сигнал на контакте №7 при идентификации по рабочему пальцу" сигнал на контакте №7 (успешная идентификация) будет снят.

Для выбора типа сигнала после передачи управляющей команды к реле необходимо перейти к закладке «СИГНАЛЫ ИНТЕГРАЦИИ №2», которая приведена на рис.16.



Рис. 16 Окно настройки сигналов для интеграции №2

На закладке «СИГНАЛЫ ИНТЕГРАЦИИ №2» задается разрешение/запрет выдачи и тип сигнала независимо для каждого из выходов №6 и №7 после передачи управляющей команды к реле. Тип сигнала может быть либо постоянным, когда подключенный сигнальный проводник замыкается на общий провод и остается в таком состоянии, либо периодическим, когда задается период следования (Т1) и длительность импульса (Т2) замыкания подключенного сигнального проводника на общий провод. Период следования импульсов задается в минутах, а длительность в секундах.

Также на этой закладке можно выбрать режим работы входа концевого датчика двери – для контроля открытия двери водителя или для подключения внешнего источника сигнала блокировки реле.





Рис. 17 Окно завершения настройки сигналов для интеграции

Для завершения работы нажмите кнопку «ВЫХОД».

BIOCODE[®], RDU[®], RDU[®], RDD[®], RZ[®] – зарегистрированные торговые марки компании «Лазерные системы».

© НПП «Лазерные системы» Отделение биометрических технологий, 2005-2006 Все права защищены

Техническая поддержка – 8 (921) 951-46-24

www.biocode.ru

19









Автотовары «130»

