



ТЕЛЕФОНИ

(044) 360-7-130
(050) 336-0-130
(063) 788-0-130
(067) 233-0-130
(068) 282-0-130

130
COM.UA

Інтернет-магазин
автотоварів



ICQ

294-0-130
597-0-130

SKYPE
km-130

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Перехідні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари
АВТОЗВУК — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Моделні комп'ютери • Аксесуари |
GPS НАВІГАТОРИ — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеореєстратори • Телевізори та монітори
• Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізація • Мотосигналізація • Механічні блокувальники
• Імобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари |
ПАРКТРОНИКИ ТА ДЗЕРКАЛА — Задні парктроники • Передні парктроники • Комбіновані парктроники • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підігрів сидінь
• Підігрів дзеркал • Підігрів двірників • Підігрів двигунів • Автоохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари |
АВТОАКСЕСУАРИ — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірвальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне |
МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори
• Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі
• Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні
масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<http://130.com.ua>



Зарядка акумулятора за допомогою гнізда постійного струму у вашому автомобілі



Підходить для автомобілів з об'ємом двигуна до 2,7л



Інструкція

Збережіть цю інструкцію для подальшого використання
www.ringautomotive.co.uk



Технічні характеристики

RPPC27



1. Червоний штекер постійного струму – під'єнується до гнізда живлення автомобіля, акумулятор якого потребує підзарядки

2. Чорний штекер постійного струму - під'єнується до гнізда живлення автомобіля, який служить донором

3. Червоний світлодіодний індикатор підзарядки – світиться у процесі зарядки акумулятора; по завершенні процесу зарядки змінює колір на зелений

4. Зелений світлодіодний індикатор завершення підзарядки – продовжує світитися по завершенні підзарядки акумулятора

5. 2-сторонній перемикач – дозволяє вибрати між безпечною підзарядкою акумулятора в автомобілях з об'ємом двигуна до 2,7 л та прискореною безпечною підзарядкою акумулятора в автомобілях з об'ємом двигуна до 1,9 л

6. Світлодіодний дисплей - показує напругу акумулятора

Експлуатація

1. Виберіть необхідне положення перемикача:
 - двигун об'ємом до 1.9л;
 - двигун об'ємом до 2.7л
2. Під'єднайте червоний штекер до гнізда живлення автомобіля, акумулятор якого потребує підзарядки
3. Під'єднайте чорний штекер до гнізда живлення автомобіля, який служить донором
4. Запустіть двигун автомобіля-донора – повинні засвітитися червоний та зелений індикатори
5. Приблизно через 15 хвилин (в залежності від положення перемикача) червоний світлодіодний індикатор змінить колір на зелений, а інший зелений індикатор буде продовжувати світитися:
 - 15 хвилин для автомобілів з об'ємом двигуна до 1,9л;
 - 20 хвилин для автомобілів об'ємом двигуна 2,7л
6. Коли червоний світлодіодний індикатор згасне і буде світитися тільки зелений індикатор, запустіть двигун автомобіля, акумулятор якого потребував підзарядки
7. Після того як двигун автомобіля, акумулятор якого потребував підзарядки, запуситься, від'єднайте спочатку чорний штекер, а потім червоний

Увага

Пристрій підходить тільки для гнізд постійного струму із позитивним контактом.

Пристрій не підлягає ремонту.

Не використовуйте пристрій, якщо кабель пошкоджений, тому що існує небезпека ураження електричним струмом.

Технічні характеристики

Модель	RPPC27
Вхідна напруга	12В постійного струму
Вихідна напруга	15В постійного струму
Вихідний струм	8А
Довжина кабелю	5 метрів
Змінний запобіжник	10А

Продавець надає гарантію терміном 1 рік за умови дотримання користувачем положень і вказівок цієї інструкції.

Дата продажу «___» _____ 20__ року

Печатка
та підпис продавця _____



Automotive

**Дистриб'ютор: Ring Automotive Limited,
Gelderd Road, Leeds, England LS12 6NA**

© +44 (0)113 213 2000

© +44 (0)113 231 0266

© autosales@ringautomotive.co.uk

® www.ringautomotive.co.uk



130.com.ua