



PHONES

(044) 338-0-130
(050) 332-0-130
(063) 577-0-130
(067) 353-0-130

130
COM.UA

Internet store of
autogoods



SKYPE
km-130

CAR RECEIVERS — Receivers • Media receivers and stations • Native receivers • CD/DVD changers • FM-modulators/USB adapters • Flash memory • Facia plates and adapters • Antennas • Accessories |
CAR AUDIO — Car audio speakers • Amplifiers • Subwoofers • Processors • Crossovers • Headphones • Accessories | TRIP COMPUTERS — Universal computers • Model computers • Accessories |
GPS NAVIGATORS — Portable GPS • Built-in GPS • GPS modules • GPS trackers • Antennas for GPS navigators • Accessories | VIDEO — DVR • TV sets and monitors • Car TV tuners • Cameras • Videomodules • Transcoders • Car TV antennas • Accessories | SECURITY SYSTEMS — Car alarms • Bike alarms • Mechanical blockers • Immobilizers • Sensors • Accessories | OPTIC AND LIGHT — Xenon • Bixenon • Lamps • LED • Stroboscopes • Optic and Headlights • Washers • Light, rain sensors • Accessories | PARKTRONICS AND MIRRORS — Rear parktronic • Front parktronic • Combined parktronic • Rear-view mirrors • Accessories | HEATING AND COOLING — Seat heaters • Mirrors heaters • Screen-wipers heaters • Engine heaters • Auto-refrigerators • Air conditioning units • Accessories | TUNING — Vibro-isolation • Noise-isolation • Tint films • Accessories | ACCESSORIES — Radar-detectors • Handsfree, Bluetooth • Windowlifters • Compressors • Beeps, loudspeakers • Measuring instruments • Cleaners • Carsits • Miscellaneous | MOUNTING — Installation kits • Upholstery • Grilles • Tubes • Cable and wire • Tools • Miscellaneous | POWER — Batteries • Converters • Start-charging equipment • Capacitors • Accessories | MARINE AUDIO AND ELECTRONICS — Marine receivers • Marine audio speakers • Marine subwoofers • Marine amplifiers • Accessories | CAR CARE PRODUCTS — Additives • Washer fluid • Care accessories • Car polish • Flavors • Adhesives and sealants | LIQUID AND OIL — Motor oil • Transmission oil • Brake fluid • Antifreeze • Technical lubricant



In store "130" you can find and buy almost all necessary goods for your auto in Kyiv and other cities, delivery by ground and postal services. Our experienced consultants will provide you with exhaustive information and help you to chose the very particular thing. We are waiting for you at the address

<http://130.com.ua>

SJCOM

EMPOWER YOUR DREAMS

SJ5000 SERIE

SJ5000 SERIES | **SJ5000** SÉRIE

Autogoods "130"

130.com.ua

Autogoods “130”

MANUAL DE USUARIO



Las cámaras de la serie SJ5000 han sido diseñadas adaptándose a las necesidades y tendencias del mercado. Tienen diversidad de funciones como grabación de video y de audio o realización de fotografías. Llevan incorporada una batería extraíble, carcasa resistente al agua y multitud de accesorios que las hacen perfectas para utilizarla practicando deportes al aire libre, en la moto o como cámara de coche, permitiéndote grabar en cualquier momento y lugar.

Lea atentamente las instrucciones antes de empezar a utilizar la cámara.

Advertencias

1. Producto de alta precisión, no golpear.
2. No poner cerca de fuentes u objetos magnéticos como imanes o motores eléctricos. Evitar ondas de radio.
3. No exponer el producto a temperaturas elevadas ni a la luz directa del sol.
4. Utilice tarjetas microSD de marcas reconocidas en el mercado. No todos los tipos de tarjeta son compatibles por lo que no puede garantizarse su correcto funcionamiento.
5. No exponer la microSD a fuentes u objetos magnéticos para evitar la pérdida de datos.
6. En caso de sobrecalentamiento, humo u olor desagradable durante la carga, desenchufe el dispositivo inmediatamente para evitar riesgo de incendio.
7. Durante la carga, mantenga el dispositivo lejos del alcance de los niños para evitar asfixia involuntaria o daños descargas eléctricas.
8. Mantenga el dispositivo en un lugar fresco, seco y libre de polvo.

Autogoods "130"

Especificaciones

	SJ5000	SJ5000 wifi	SJ5000+	SJ5000 X ELITE
Chip	Novatek 96655	Novatek 96655	Ambarella A7LS75	Novatek 96660
Pantalla	LCD 2,0"	LCD 2,0"	LCD 1,54"	LCD 2,0"
Lente	Objetivo gran angular de 170° A+HD	Objetivo gran angular de 170° A+HD	Objetivo gran angular de 170° A+HD	Objetivo gran angular ajustable de 170° 140° 110° 70° A+HD
Idioma	Inglés Francés Alemán Español Italiano	Inglés Francés Alemán Español Italiano	Inglés Francés Alemán Español Italiano	Inglés Francés Alemán Español Italiano Eslovaco Holandés Danés Turco
Formato de vídeo	MOV	MOV	MP4	MP4
Resolución de vídeo	1080P (1920*1080) 30fps 720P (1280*720) 60/30fps WVGA (640*480) 60fps	1080P (1920*1080) 30fps 720P (1280*720) 60/30fps WVGA (640*480) 60fps	Full HD (1920*1080) 60/30fps 720P (1280*720) 120/60/30fps VGA (848*480) 240/120/60/30fps	1080P (1920*1080) 30fps 720P (1280*720) 60/30fps WVGA (640*480) 60fps
Formato de vídeo comprimido	H.264	H.264	H.264	H.264
Formato de imagen	JPG	JPG	JPG	JPG

	SJ5000	SJ5000 wifi	SJ5000+	SJ5000 X ELITE
Resolución de imagen	14MP 12MP 10MP 8MP 5MP 3MP 2MHD 1,3 MP VGA	14MP 12MP 10MP 8MP 5MP 3MP 2MHD 1,3 MP VGA	16MP 14MP 12MP 10MP 8MP 5MP 3MP 2MPWide 1,2 MP VGA	12.4 MP 8MP 5MP 3MP 2MHD 1,3 MP VGA
Slow motion	NA	NA	NA	Sí
Almacenamiento	microSD de hasta 32GB	microSD de hasta 32GB	microSD de hasta 32GB	microSD de hasta 32GB, específicas de hasta 64GB y 128GB
Conexiones	USB 2.0 HDMI AV	USB 2.0 HDMI con CEC	USB 2.0 HDMI con CEC	USB 2.0 HDMI con CEC
Batería	900 mAh extraíble	900 mAh extraíble	900 mAh extraíble	900 mAh extraíble
Autonomía	HD 60minutos	HD 60minutos	HD 60minutos	HD 60minutos
Tiempo de carga	3 horas	3 horas	3 horas	3 horas
Wi-fi	NA	Sí	Sí	Sí
Gyro anti-shake	NA	NA	Sí	Sí
Sistema operativo	Windows XP service pack 2 o posterior Mac OS X 10.4.11 o posterior	Windows XP service pack 2 o posterior Mac OS X 10.4.11 o posterior	Windows XP service pack 2 o posterior Mac OS X 10.4.11 o posterior	Windows XP service pack 2 o posterior Mac OS X 10.4.11 o posterior
Medidas	25x61x42,4 mm	25x61x42,4 mm	25x61x42,4 mm	25x61x42,4 mm

Foto de producto (frente)



*Botón Wi-fi sólo en los modelos SJ5000wifi y SJ5000+


Autogoods "130"

Foto de producto (trasera)



Autogoods "130"

Detalle carcasa



*Botón Wi-fi sólo en los modelos SJ5000wifi y SJ5000+

Autogoods "130"

Detalle accesorios



Autogoods "130"

Incluye

	SJ5000	SJ5000 wifi	SJ5000+	SJ5000 X ELITE
Cinta de sujeción	Sí	Sí	Sí	Sí
Pegatinas 3M	Sí	Sí	Sí	Sí
Cable de datos	Sí	Sí	Sí	Sí
Gamuza	Sí	Sí	Sí	Sí
Manual	Sí	Sí	Sí	Sí
Pegatinas SJCAM	Sí	Sí	Sí	Sí

Instrucciones de uso

1. Inserte la tarjeta de memoria

Utilice tarjetas microSD de marcas reconocidas en el mercado. No todos los tipos de tarjeta son compatibles por lo que no puede garantizarse su correcto funcionamiento. Formatee la tarjeta en el ordenador antes de usarla.

2. Instalación de la batería

A Presione el botón de apertura de la tapa de la batería.

B Introduzca la batería según las indicaciones de los símbolos +/- y la dirección de las flechas hasta que quede encajada.

C Indicador de carga: véase el diagrama.

D Extracción de la batería: abrir la tapa y retirar.

3. Carga

A Puede cargar la cámara conectándola al ordenador, a la corriente mediante el cable adaptador o usando el cargador para el coche.

B Puede grabar video durante la carga.

C Se puede cargar la cámara estando apagada.

4. Encendido y apagado

A Presionar el botón de encendido de 3 a 5 segundos.

5. Cámara de coche

A En menú, seleccionar la función cámara de coche para grabar.

B La cámara se encenderá automáticamente una vez arranque el vehículo siempre que esté conectada al cargador del coche.

6. Modo grabación de vídeo

Encender la cámara y presionar el botón modo hasta que aparezca el icono  en la parte superior izquierda de la pantalla. Presione OK para empezar a grabar; en ese momento el icono parpadeará. Presione de nuevo para parar la grabación, el icono desaparecerá.

7. Modo foto

Encender la cámara y presionar el botón modo, seleccionar el modo foto y aparecerá el siguiente icono  en la parte superior izquierda de la pantalla. Presione OK para hacer fotos.

8. Modo reproducción y almacenamiento

A Mediante el cable USB o utilizando un adaptador de su tarjeta, podrá transferir los archivos al ordenador.
B Para reproducir los archivos en la cámara, encender el dispositivo, presionar el botón modo hasta llegar a modo reproducción. Mediante los botones arriba y abajo podrá seleccionar los archivos a visualizar.

No es posible transferir archivos del PC a la cámara ni a la tarjeta de memoria.

9. Conexión WIFI, en los modelos SJ5000 Wi-Fi y SJ5000 Plus

Este producto se puede conectar a smartphones (Android y iOS). Siga los siguientes pasos:

1. Descargar la APP SJCAM Zone si su modelo es el SJ5000 Wifi o SJ5000Plus si se trata del modelo SJ5000+ en su dispositivo a través de Google Play (dispositivos Android) o de la App store (para dispositivos Apple).
2. Encender la cámara, pulsar el botón WIFI y aparecerá el icono WIFI en la pantalla.
3. Activar la conexión WIFI en el dispositivo, buscar la red SJ5000/SJ5000+. La contraseña inicial es: 12345678.
4. Una vez establecida la conexión, aparecerá reflejado en la pantalla.
5. Las imágenes y videos se mostrarán directamente en el smartphone/ordenador.

Cambio de contraseña: encender la cámara e ir al modo WIFI, ajustes para cambiar la contraseña.

Las especificaciones pueden estar sujetas a modificaciones debido a la mejora o actualización.

Autogoods “130”

USER MANUAL



SJ5000 cameras have been designed following the needs and market trends. They have a variety of features including HD digital video and audio recording, and photo shooting. A detachable battery, water-proof case and all the accessories included, make the SJ5000 cameras perfect to use them while practicing outdoor sports, riding a motorbike or as a car camera, allowing you to film anytime, anywhere.

Please read the instruction manual carefully before using the camera for the first time.

Safety Guidelines

1. It is a high-precision product, do not drop it or crash it.
2. Do not expose the camera to strong magnetic objects, such as magnets or electrical motors. Avoid exposing the product to strong radio waves. Strong magnetic fields may cause the products breakdown or images /audio damage.
3. Never leave the products exposed to high temperatures and direct sunlight.
4. Please choose branded microSD card. No-branded cards are not guaranteed to work properly.
5. Do not place microSD card near strong magnetic objects to avoid data loss.
6. In case of overheating, smoke, or unpleasant smell in the process of charging, unplug your device immediately to prevent fire hazard.
7. While charging, keep the product out of children's reach. Power cable may cause children accidental suffocation or electric shock.
8. Keep the device in cool, dry and dust-free places.

Autogoods "130"

Features

	SJ5000	SJ5000 wifi	SJ5000+	SJ5000 X ELITE
Chipset	Novatek 96655	Novatek 96655	Ambarella A7LS75	Novatek 96660
Screen	LCD 2,0"	LCD 2,0"	LCD 1,54"	LCD 2,0"
Lens	170° A+HD wide angle	170° A+HD wide angle	170° A+HD wide angle	Adjustable 170° 140° 110° 70° A+HD wide angle
Language	English French German Spanish Italian	English French German Spanish Italian	English French German Spanish Italian	English French German Spanish Italian Slovak Dutch Danish Turkish
Video format	MOV	MOV	MP4	MP4
Video resolution	1080P (1920*1080) 30fps 720P (1280*720) 60/30fps WVGA (640*480) 60fps	1080P (1920*1080) 30fps 720P (1280*720) 60/30fps WVGA (640*480) 60fps	Full HD (1920*1080) 60/30fps 720P (1280*720) 120/60/30fps VGA (848*480) 240/120/60/30fps	1080P (1920*1080) 30fps 720P (1280*720) 60/30fps WVGA (640*480) 60fps
Compressed video format	H.264	H.264	H.264	H.264
Image format	JPG	JPG	JPG	JPG

	SJ5000	SJ5000 wifi	SJ5000+	SJ5000 X ELITE
Image resolution	14MP 12MP 10MP 8MP 5MP 3MP 2MHD 1.3 MP VGA	14MP 12MP 10MP 8MP 5MP 3MP 2MHD 1.3 MP VGA	16MP 14MP 12MP 10MP 8MP 5MP 3MP 2MPWide 1.2 MP VGA	12.4 MP 8MP 5MP 3MP 2MHD 1.3 MP VGA
Slow motion	NA	NA	NA	Yes
Storage	microSD up to 32GB	microSD up to 32GB	microSD up to 32GB	microSD up to 32GB, selected up to 64GB and 128GB
Connections	USB 2.0 HDMI AV	USB 2.0 HDMI with CEC	USB 2.0 HDMI with CEC	USB 2.0 HDMI with CEC
Battery	900 mAh detachable	900 mAh detachable	900 mAh detachable	900 mAh detachable
Battery autonomy	HD 60minutes	HD 60minutes	HD 60minutes	HD 60minutes
Charging time	3 hours	3 hours	3 hours	3 hours
Wi-fi	NA	Yes	Yes	Yes
Gyro anti-shake	NA	NA	Yes	Yes
Operating system	Windows XP service pack 2 or above Mac OS X 10.4.11 or above	Windows XP service pack 2 or above Mac OS X 10.4.11 or above	Windows XP service pack 2 or above Mac OS X 10.4.11 or above	Windows XP service pack 2 or above Mac OS X 10.4.11 or above
Measurements	25x61x42.4 mm	25x61x42.4 mm	25x61x42.4 mm	25x61x42.4 mm

Pictures (front)



* Wi-fi button only available in SJ5000wifi and SJ5000+ models

Autogoods "130"

Pictures (back)



Autogoods "130"

Waterproof case



* Wi-fi button only available in SJ5000wifi and SJ5000+ models

Autogoods "130"

Accessories



Autogoods “130”

Includes

	SJ5000	SJ5000 wifi	SJ5000+	SJ5000 X ELITE
Strap holders	Yes	Yes	Yes	Yes
3M Stickers	Yes	Yes	Yes	Yes
Data cable	Yes	Yes	Yes	Yes
Cloth	Yes	Yes	Yes	Yes
Manual	Yes	Yes	Yes	Yes
SJCAM Stickers	Yes	Yes	Yes	Yes

User instructions

1. Inserting microSD Card

Please choose branded microSD card and format it on computer before use. No-branded cards are not guaranteed to work properly.

2. Installing and removing batteries

A Press on battery cover tab to open it.

B Install battery into camera as indicated by +/- symbols and direction of arrows marked on battery until it's in place.

C Battery charge indicator: please refer to pictures.

D Remove Battery: open cover to take battery out.

3. Charging

A Charging can be done by connecting the camera to a computer, using a power adaptor or car charger.

B SJ5000 cameras can record video while charging (select Vehicle-mounted Mode in Menu).

C Charging of SJ5000 cameras can be done even when it's powered off.

4. Switching camera on and off

A Press and hold power switch for 3 to 5 seconds to turn it on / off.

5. Car camera

A Go to the menu and select car mode to record.

B Camera will switch on automatically when the car starts, in case it is connected to the car charger.

6.Video recording mode

Switch to recording mode and there will be an  icon in the upper left corner of the screen. Press OK to start recording and the  icon in the upper left corner will start to flash. Press "OK" again if you want to stop and the icon will disappear.

7. Photo shooting mode

Switch the camera on and press "Mode" to select "Photo shooting Mode". An  icon will appear on the upper left corner of the screen and the camera indicating that photo shooting mode is set. Press "OK" to take photos.

8. File storage and media reproduction

A Use a USB cable or card reader to transfer the files from the camera to the computer.

B Switch the camera on and press mode to select Play Mode to reproduce the files.

It is not possible to transfer files from PC to camera neither memory card.

9.WIFI conection: SJ5000 wifi y SJ5000+

This product can be connected to a mobile phone (Android or iOS system). Follow the steps below:

1. Install the APP SJCAM Zone for SJ5000 Wifi or SJ5000PLUS for SJ5000 Plus on your mobile phone or tablet. Use Google Play for Android devices or App store for Apple devices.

2. After powering on, press WIFI key on the camera, and the WIFI icon will be displayed on the screen.

3. Enable WIFI on your mobile device, search WIFI SJ5000/SJ5000+ and connect it. The initial password is 12345678.

4. When WIFI connected, WIFI Connection Ready displays on the screen.

5. Videos and images will be directly display in the device.

Password change: switch on and enter WIFI setting menu, the password can be set as per your requirement.

Specifications could be subject to modification due to upgrading or updating. Please regard the actual product as the standard form.

Autogoods "130"

MANUAL DE USUÁRIO



As cameras da serie SJ5000 foram desenhadas tendo em conta as necessidades e tendências do mercado. Estão presentes uma variedade de funções incluindo a gravação de vídeo digital HD e a realização de fotos. A bateria destacável, caixa protectora resistente à água e todos os restantes acessórios incluídos fazem do modelo SJ5000 as cameras perfeitas para a pratica de desportos ao ar livre, conduzir um motociclo ou usar como camera no carro, permitindo a gravação a qualquer momento e em qualquer lugar.

Ler atentamente as instruções antes de utilizar a camera.

Advertências

1. Produto de alta precisão, não deixar cair ou promover o choque do dispositivo.
2. Não expor o dispositivo a objectos magnéticos como ímanes ou motores eléctricos. Evitar fortes ondas de rádio. Fortes campos magnéticos podem causar dano no dispositivo ou danificar imagens e/ou som.
3. Não submeter o produto à exposição de temperaturas elevadas nem à luz solar directa.
4. Utilizar cartões microSD de fontes conhecidas no mercado. Não se pode garantir o funcionamento correcto de cartões de fontes desconhecidas.
5. Não expor o cartão microSD a fontes ou objectos magnéticos para evitar a perda de dados.
6. No caso de sobreaquecimento, fumo, ou odor desagradável durante o carregamento, desligue o dispositivo da corrente imediatamente para evitar risco de incêndio.
7. Durante o carregamento manter o dispositivo longe
8. Manter o dispositivo em lugar fresco, seco e em ambiente sem pó.

Autogoods "130"

Especificações

	SJ5000	SJ5000 wifi	SJ5000+	SJ5000 X ELITE
Chip	Novatek 96655	Novatek 96655	Ambarella A7LS75	Novatek 96660
Ecrã	LCD 2,0"	LCD 2,0"	LCD 1,54"	LCD 2,0"
Lente	Lente gran angular de 170° A+HD	Lente gran angular de 170° A+HD	Lente gran angular de 170° A+HD	Lente gran angular ajustable de 170° 140° 110° 70° A+HD
Idioma	Inglês Francês Alemão Espanhol Italiano	Inglês Francês Alemão Espanhol Italiano	Inglês Francês Alemão Espanhol Italiano	Inglês Francês Alemão Espanhol Italiano Eslovaco Holandês Turco Dinamarquês
Formato de video	MOV	MOV	MP4	MP4
Resolução de video	1080P (1920*1080) 30fps 720P (1280*720) 60/30fps WVGA (640*480) 60fps	1080P (1920*1080) 30fps 720P (1280*720) 60/30fps WVGA (640*480) 60fps	Full HD (1920*1080) 60/30fps 720P (1280*720) 120/60/30fps VGA (848*480) 240/120/60/30fps	1080P (1920*1080) 30fps 720P (1280*720) 60/30fps WVGA (640*480) 60fps
Formato de video comprimido	H.264	H.264	H.264	H.264
Formato de imagem	JPG	JPG	JPG	JPG

	SJ5000	SJ5000 wifi	SJ5000+	SJ5000 X ELITE
Resolução de imagem	14MP 12MP 10MP 8MP 5MP 3MP 2MHD 1,3 MP VGA	14MP 12MP 10MP 8MP 5MP 3MP 2MHD 1,3 MP VGA	16MP 14MP 12MP 10MP 8MP 5MP 3MP 2MPWide 1,2 MP VGA	12.4 MP 8MP 5MP 3MP 2MHD 1,3 MP VGA
Slow motion	NA	NA	NA	Sim
Armazenamento	microSD até 32GB	microSD até 32GB	microSD até 32GB	microSD até 32GB, selecionado até 64GB e 128GB
Conecções	USB 2.0 HDMI AV	USB 2.0 HDMI com CEC	USB 2.0 HDMI com CEC	USB 2.0 HDMI com CEC
Bateria	900 mAh extraível	900 mAh destacável	900 mAh destacável	900 mAh destacável
Autonomia	HD 60minutos	HD 60minutos	HD 60minutos	HD 60minutos
Tempo de carga	3 horas	3 horas	3 horas	3 horas
Wi-fi	NA	Sim	Sim	Sim
Gyro anti-shake	NA	NA	Sim	Sim
Sistema operativo	Windows XP service pack 2 ou posterior Mac OS X 10.4.11 ou posterior	Windows XP service pack 2 ou posterior Mac OS X 10.4.11 ou posterior	Windows XP service pack 2 ou posterior Mac OS X 10.4.11 ou posterior	Windows XP service pack 2 ou posterior Mac OS X 10.4.11 ou posterior
Medidas	25x61x42.4 mm	25x61x42.4 mm	25x61x42.4 mm	25x61x42.4 mm

Foto do produto (frente)



*Botão Wi-fi somente em modelos SJ5000wifi y SJ5000+


Autogoods “130”

Foto do produto (traseira)



Autogoods "130"

Caixa protectora à prova de água



*Botão Wi-fi somente em modelos SJ5000wifi y SJ5000+

Autogoods "130"

Acessórios



Autogoods “130”

Inclui

	SJ5000	SJ5000 wifi	SJ5000+	SJ5000 X ELITE
Correias	Sim	Sim	Sim	Sim
Adesivos 3M	Sim	Sim	Sim	Sim
Cabo de dados	Sim	Sim	Sim	Sim
Tecido de limpeza	Sim	Sim	Sim	Sim
Manual	Sim	Sim	Sim	Sim
Adesivos SJCAM	Sim	Sim	Sim	Sim

Instruções de uso

1. Inserir cartão microSD

Usar um cartão microSD de marcas reconhecidas no mercado. Não se pode garantir o funcionamento correcto em todos os cartões.

Formatar o cartão no computador antes de usar.

2. Instalação da bateria

A Pressione o botão de abertura para abrir a tampa da bateria.

B Introduza a bateria correctamente seguindo as indicações dos símbolos +/- e a direcção das setas até a bateria ficar posicionada no lugar;

C Indicador de bateria: Visualizar o diagrama

D Remover a bateria: Abrir a tampa e retirar a bateria.

3. Carregamento

A Pode carregar a camera conectando-a ao computador, directamente à corrente usando o cabo adaptador ou usando o carregador de carro.

B As cameras SJ5000 suportam a gravação de vídeo enquanto o dispositivo está a carregar. (Mudar para Modo Veiculo no Menu).

C O carregamento pode ser efectuado com a camera desligada.

4. Ligar e desligar a camera

A Pressionar e e manter o botão de ligar durante 3 a 5 segundos para Ligar/Desligar

5. Camera de carro

A No menu selecione modo carro para gravar.

B A camera liga-se automaticamente assim que o carro arranque sempre que estiver connectada ao carregador do carro.

6. Modo gravação de vídeo

Mudar para Modo Gravação até que apareça o seguinte ícone  na parte superior esquerda do ecrã. Pressione OK para começar a gravação e o ícone na parte superior esquerda irá começar a piscar. Pressione novamente OK para parar a gravação e o ícone desaparece

7. Modo Foto

Mudar para Modo Foto até que apareça o seguinte ícone  na parte superior do ecrã. Pressione OK para tirar fotos.

8. Reprodução e armazenamento

A Usar um cabo USB ou um leitor de cartões Micro SD para transferir ficheiros da camera para o computador.

B Com a camera ligada pressione modo e selecione Reprodução para reproduzir os ficheiros.

Não é possível transferir ficheiros do computador para a camera nem cartão de memória.

9. WIFI conexão: SJ5000 Wi-Fi e SJ5000 Plus

Este produto pode conectar-se a smartphones (Android e IOS). Siga os seguintes passos.

1. instalar a aplicação SJCAM Zone no dispositivo através do Google Play para Android ou na APP Store para IOS.

2. Após ligar a camera pressione o botão WIFI de seguida o ícone WIFI aparecerá no ecrã.

3. Activar a conexão WIFI no dispositivo, procure a rede WIFI SJ5000WIFI e conecte-se à rede. A palavra passe inicial é 12345678.

4. Uma vez estabelecida a conexão, irá aparecer no ecrã a informação que se encontra conectado à rede WIFI.

5. A visualização de imagens e vídeos aparece directamente no smartphone/computador.

Para mudar a palavra passe ligue o dispositivo e entre no menu de opções WIFI, pode mudar a palavra passe para sua conveniência.

As especificações podem estar sujeitas a modificações devido à melhoria ou actualizações.

130.com.ua

Autogoods “130”



SJ5000-SJ5000wifi
For iOS



SJ5000+
For iOS



SJ5000-SJ5000wifi
For Android



SJ5000+
For Android



Escanea y descarga la APP

Scan and download the APP | Scans e transfira a APP
Autogoods "130"