



PHONES

0 (800) 800 130  
 (050) 462 0 130  
 (063) 462 0 130  
 (067) 462 0 130



SKYPE

km-130

# 130

COM.UA

## Internet store of autogoods

CAR RECEIVERS — Receivers • Media receivers and stations • Native receivers • CD/DVD changers • FM-modulators/USB adapters • Flash memory • Facia plates and adapters • Antennas • Accessories |  
 CAR AUDIO — Car audio speakers • Amplifiers • Subwoofers • Processors • Crossovers • Headphones • Accessories | TRIP COMPUTERS — Universal computers • Model computers • Accessories |  
 GPS NAVIGATORS — Portable GPS • Built-in GPS • GPS modules • GPS trackers • Antennas for GPS navigators • Accessories | VIDEO — DVR • TV sets and monitors • Car TV tuners • Cameras • Videomodules  
 • Transcoders • Car TV antennas • Accessories | SECURITY SYSTEMS — Car alarms • Bike alarms • Mechanical blockers • Immobilizers • Sensors • Accessories | OPTIC AND LIGHT — Xenon • Bixenon • Lamps  
 • LED • Stroboscopes • Optic and Headlights • Washers • Light, rain sensors • Accessories | PARKTRONICS AND MIRRORS — Rear parktronics • Front parktronics • Combined parktronics • Rear-view mirrors  
 • Accessories | HEATING AND COOLING — Seat heaters • Mirrors heaters • Screen-wipers heaters • Engine heaters • Auto-refrigerators • Air conditioning units • Accessories | TUNING — Vibro-isolation  
 • Noise-isolation • Tint films • Accessories | ACCESSORIES — Radar-detectors • Handsfree, Bluetooth • Windowlifters • Compressors • Beeps, loudspeakers • Measuring instruments • Cleaners • Carsits  
 • Miscellaneous | MOUNTING — Installation kits • Upholstery • Grilles • Tubes • Cable and wire • Tools • Miscellaneous | POWER — Batteries • Converters • Start-charging equipment • Capacitors  
 • Accessories | MARINE AUDIO AND ELECTRONICS — Marine receivers • Marine audio speakers • Marine subwoofers • Marine amplifiers • Accessories | CAR CARE PRODUCTS — Additives • Washer fluid •  
 Care accessories • Car polish • Flavors • Adhesives and sealants | LIQUID AND OIL — Motor oil • Transmission oil • Brake fluid • Antifreeze • Technical lubricant



In store "130" you can find and buy almost all necessary goods for your auto in Kyiv and other cities, delivery by ground and postal services. Our experienced consultants will provide you with exhaustive information and help you to chose the very particular thing. We are waiting for you at the address

<https://130.com.ua>

**VOIN**

# VL-585

Air compressor



Operation manual **ENG**

Інструкція з експлуатації **UA**

Autogoods "130"

130.com.ua

# VL-585

VOIN

TM VOIN expresses you gratitude for a choice of our production. We guarantee high quality and reliable work of production under condition of observance of the technical requirements described in the Maintenance instruction.  
Convincingly we ask you to study attentively the given instruction, to check up completeness and correctness of filling of the guarantee coupon.

ENG

## VL-585 – An air compressor

warranty – 3 years

- ✓ **Hi-Power air compressor**
- ✓ **Direct drive motor**
- ✓ **For full-size car, SUV, MPV**

- Inflation of automobile's tyres to 2-3 atmospheres for 3-4 minutes.
- Connection to the cigarette lighter socket or using an adapter to the battery terminals.
- A metal body-stator provides cooling of the electric motor.
- A brass tip for reliable connection.
- Low noise level during operation.
- A high-precision pressure gauge for control of necessary pressure.
- Comfortable work under low temperatures due to the special isolation of hose.
- Additional nozzles for inflation of bicycles' tyres, balls, etc.
- Waterproof bag for storage and carrying.

### Technical characteristics

Voltage	<b>DC 12-14 V</b>
Max pressure	<b>150 PSI</b>
Power	<b>200 W</b>
Time of continuous work (at 23 degrees)	<b>30 min.</b>
Efficiency	<b>40 L/Min</b>
Operating temperature	<b>- 20 °C - +40 °C</b>
Length of power cable	<b>5,0 m</b>
Length of hose	<b>1,0 m</b>

## **Operating instructions**

1. Before connection of air compressor power cable to the socket of the cigarette lighter of Your car, be sure that the "ON/OFF" switch is in OFF position.
2. Connect the plug to the cigarette lighter socket.
3. Connect the connector of air hose to the tyre valve.
4. Set the "ON/OFF" switch of air compressor to ON position to start inflation.
5. When desired pressure is reached, set the "ON/OFF" switch to OFF position.
6. Control necessary pressure upon the pressure gauge scale.
7. Carry out listed below recommendations and follow safety rules.

## **Recommendations**

1. Do not exceed the maximum operating cycle and allowable level of air compressor pressure. The excess of allowable pressure level and operating cycle can cause breakage of the air compressor and fast deterioration of details.
2. During the air compressor's operation, it is recommended to leave the automobile's motor on. It will allow to prevent discharge of Your automobile's accumulator and to increase the air compressor efficiency.

## **Attention!**

- In order to avoid any accident, keep this unit away from children. Do not disregard air compressor during its operation.
- During a continuous operation air compressor gets warm. It is forbidden to touch any metal elements of air compressor during and after use.
- Do not switch on air compressor in highly explosive atmospheres and also in the places of aerosol and toxic fumes dispersion.
- Do not disassemble air compressor, do not repair by yourselves and do not change any modification. Address to service centres for repair and service.
- Do not put air compressor on an unstable bearing surface.
- Avoid hitting of the water, oils and other liquids in the air compressor.
- Connect air compressor only to the network with a direct current 12V.

ENG

TM VOIN висловлює Вам вдячність за вибір нашої продукції. Ми гарантуємо високу якість і надійну роботу продукції за умови дотримання технічних вимог, описаних в інструкції з експлуатації. Переконливо просимо Вас уважно вивчити дану інструкцію, перевірити повноту і правильність заповнення гарантійного талона.

130.com

## VL-585 – Автомобільний компресор

Гарантія 3 роки

- ✓ Високопотужний повітряний компресор
- ✓ Двигун із прямим приводом
- ✓ Для легкового автомобіля, кросовера, мінівена.

- Дозволяє накачувати колесо автомобіля до 2-3 атмосфер за 3-4 хвилини.
- Підключення до гнізда прикурювача або за допомогою переходника до клем батареї.
- Металевий корпус-статор забезпечує охолоджування електродвигуна.
- Латунний наконечник для надійного з'єднання.
- Низький рівень шуму під час роботи.
- Високоточний манометр для контролю необхідного тиску.
- Комфортна робота при низьких температурах завдяки спеціальній ізоляції повітряного шланга.
- Додаткові насадки для накачування велосипедних камер, м'ячів, тощо.
- Водозахистна сумка для зберігання та перенесення.

### Технічні характеристики:

Напруга	12-14 В
Максимальний тиск	150 PSI
Потужність	200 Вт
Час безперервної роботи (при температурі 23 °C)	30 хв.
Продуктивність	40 л/хв.
Робоча температура	- 20 °C - +40 °C
Довжина кабелю живлення	5,0 м
Довжина шланга	1,0 м

## Правила експлуатування

1. Перед підключенням кабелю живлення з компресора до гнізда прикурювача Вашого автомобіля переконайтесь, що перемикач встановлений в позицію Off (вкл.).
2. Підключіть штекер до гнізда прикурювача, за відсутності гнізда прікурівателя скористайтеся переходником..
3. З'єднайте коннектор повітряного шланга з золотником шини.
4. Встановіть перемикач компресора в позицію On (вкл.), щоб почати накачування.
5. Коли потрібний рівень тиску буде встановлено, вимкніть компресор, встановивши перемикач у позицію Off (вкл.).
6. Контролюйте необхідний тиск на шкалі манометра.
7. Виконуйте перераховані нижче рекомендації і дотримуйтесь правил техніки безпеки

## Рекомендації

1. Не перевищуйте максимальний робочий цикл і допустимий рівень тиску компресора. Перевищення допустимого рівня тиску і робочого циклу може стати причиною поломки компресора і швидкого зносу деталей.
2. При використанні компресора настійно рекомендується залишати двигун автомобіля увімкненим. Це дозволить запобігти розрядки акумулятора Вашого автомобіля і збільшити ККД компресора.

## Увага!

- Щоб уникнути нещасного випадку, не дозволяйте дітям грatisя з компресором. Не залишайте компресор без уваги під час експлуатації.
- При тривалій роботі компресор нагрівається. Не слід доторкатися до металевих елементів корпусу компресора під час і після використання.
- Не вмикайте пристрій у вибухонебезпечних атмосферах, а також у місцях розпилення аерозолів та токсичних випарів.
- Не розбирайте пристрій, не ремонтуйте самі і не змінюйте модифікацію. Для ремонту та обслуговування звертайтеся в сервісні центри.
- Не ставте пристрій на нестійку опорну поверхню.
- Не допускайте попадання водог, олив та інших рідин в компресор.
- Підключайте компресор тільки до мережі з постійним струмом 12 В.

## Гарантія

**Гарантійний термін на компресор становить 3 роки з дня продажу.**

Власник має право пред'явити вимоги по гарантії, пов'язані з недоліками в роботі компресора тільки протягом гарантійного терміну.

### Умови дії гарантії

1. При продажу компресора продавець робить відмітку в гарантійному сертифікаті даного керівництва. Власнику необхідно самостійно проконтролювати внесення даного запису продавцем.
  2. З усіх питань, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням компресорів, просимо звертатися до організації-продавця.
  3. При порушенні правил експлуатації організація-продавець знімає з себе відповідальність з гарантійного обслуговування або заміни товару.
  4. При виявленні несправності компресора необхідно негайно припинити експлуатацію та звернутися для діагностики або ремонту до організації-продавця.
  5. У разі втрати гарантійного сертифіката гарантія автоматично знімається.
  6. У випадку, якщо гарантійний сертифікат не заповнений або заповнений частково, з порушеннями, відсутні печатка організації-продавця, підпису і прізвища, дата продажу, гарантія не діє
- 7. Дія гарантійного сертифіката не поширюється на компресори:**
- з механічними пошкодженнями корпусу;
  - зі слідами розтину вироби;
  - зі слідами впливу агресивних рідин і води;
  - у разі виходу з ладу в результаті несправності штатного обладнання автомобіля.

**WARRANTY CARD**  
**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН**
**PRODUCT**

продукт

**MODEL**

модель

**PURCHASE DATE**

дата продажу

**GUARANTEE PERIOD**

3 years

термін гарантії, років

**TRADE ORGANIZATION**

організація-продажувач

**TRADE ORGANIZATION ADDRESS**

адреса організації- продавця

**TRADE ORGANIZATION PHONE**

телефон організації- продавця

**TRADE ORGANIZATION STAMP**

печатка організації-продажувача

**WARRANTY SERVICE****ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**

Guarantee for the performed work – 1 month / Гарантія на виконану роботу - 1 місяць

**DATE IN REPAIR**

дата надходження в ремонт

**REVEALED DEFECTS:**

виявлені дефекти

**PERFORMED WORKS**

виконані роботи

**SURNOME OF THE MASTER**

роботу виконав (П.І.Б.)

**DATE OF DELIVERY**

дата видачі з ремонту

**SIGNATURE**

підпис

Product has received, no claims to quality of the executed works I have  
Виріб отримав, претензій до якості виконаних робіт не маю**SIGNATURE**

П.І.Б. підпис

**DATE**

Autogoods "430"

# VL-585

VOIN

## REVEALED DEFECTS:

виявлені дефекти

## PERFORMED WORKS

виконані роботи

## SURNAME OF THE MASTER

роботу виконав (П.І.Б.)

### DATE OF DELIVERY

дата видачі з ремонту

Product has received, no claims to quality of the executed works I have  
Виріб отримав, претензій до якості виконаних робіт не маю

### SIGNATURE

підпис

### DATE

дата

## REVEALED DEFECTS:

виявлені дефекти

## PERFORMED WORKS

виконані роботи

## SURNAME OF THE MASTER

роботу виконав (П.І.Б.)

### DATE OF DELIVERY

дата видачі з ремонту

Product has received, no claims to quality of the executed works I have  
Виріб отримав, претензій до якості виконаних робіт не маю

### SIGNATURE

підпис

### DATE

П.І.Б. підпис

Autogoods "430"

130.com.ua



## Voin LIMITED UK, London

Постачальник (Імпортер)/організація виконуюча  
обов'язки виробника: ТОВ Biton, м. Одеса,  
вул. Дальницька, 43/15, тел.: (0482) 32 32 79.

Використовувати за призначенням. Не містить  
шкідливих речовин. При необхідності, утилізація  
повинна проводитися згідно чинного законодавства.

Autogoods "130"