



ТЕЛЕФОНЫ

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

**Интернет-магазин
автотоваров**



SKYPE

km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аккумуляторы | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<https://130.com.ua>

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ




drive HD™
Record your ride

BC

HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing, LLC в Соединенных Штатах и / или других странах. Словесный товарный знак **Bluetooth®** является товарным знаком, принадлежащим Bluetooth SIG, Inc. и любое использование таких знаков Cobra Electronics Corporation выполняется по лицензии. Другие товарные знаки и коммерческие обозначения принадлежат их соответствующим владельцам. Функция отображения оповещения осознание водитель подлежит патентам США 8842004 чисел, 8970422, 9132773, 9,135,818 и дополнительная патент США приложений.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И СОЕДИНЕНИЯ



Функции кнопок 1–4 указаны значком прямо над каждой кнопкой и меняются в зависимости от состояния устройства.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

- НЕПРЕРЫВНЫЙ ЦИКЛ ЗАПИСИ**
Когда карта MicroSD заполняется, самые старые клипы переписываются, чтобы сделать место для новой съемки.
- ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ**
Встроенный акселерометр чувствует резкие ускорения или столкновения и автоматически защищает съемку до и после происшествия, чтобы она не была переписана при непрерывном цикле записи.
- РЕЖИМ ПАРКОВКИ**
Режим парковки обеспечивает безопасность пока Ваше транспортное средство припарковано. Если видеорегистратор не чувствует никакого движения за установленное время, экран будет выключен и запись будет остановлена. Если обнаруживается движение или срабатывает датчик положения в пространстве, видеорегистратор пробуждается и опять начинает работу.
- Примечание.** По умолчанию режим парковки **выключен**. Вы можете его **включить** в меню настроек видео.

УСТАНОВКА

- МОНТИРОВАНИЕ**
Ввинтите входящий в комплект чашечный присос в монтажную стойку. Задвиньте монтажную стойку в видеорегистратор и нажмите рычаг, чтобы прикрепить устройство к ветровому стеклу Вашего транспортного средства.
- ПИТАНИЕ**
Подключите устройство к гнезду прикуривателя Вашего транспортного средства.
- ВПЕРЕД!**
Когда питание подключено, устройство включается автоматически и начинает записывать.

- Нажмите чтобы остановить запись и начать снова.
- Нажатием в любое время делается фотоснимок.
- Нажмите чтобы создать запись происшествия. Записи происшествий не будут перезаписаны при выполнении непрерывного цикла записи.
- Нажмите чтобы **выключить** экран. Видеорегистратор продолжит записывать. Нажмите любую кнопку, чтобы опять **включить** экран.
- Автотовары «130»



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ iRadar®

CDR 855 BT использует Bluetooth® Smart связь с **Cobra iRadar®** приложением смартфона. Интеграция смартфона позволяет:

- внедрить информацию GPS, скорости, направления и датчика положения в пространстве в видеосъемку, записанную видеорегистратором.
- Показывать iRadar предупреждения водителю, включая:
 - Камеры, фиксирующие проезд на красный сигнал светофора
 - Действующая полиция
 - Опасные зоны
 - Камеры контроля скорости
 - Посты контроля скорости движения автотранспорта

Загрузите приложение из App Store или Google Play.



- Для iPhone® 4s и позднее с Bluetooth® Smart:**
- Включите питание Вашего видеорегистратора.
 - Убедитесь, что Bluetooth Вашего iPhone включена. Видеорегистратор **НЕ ПОЯВИТСЯ** в меню настроек Bluetooth iPhone.
 - Запустите приложение Cobra iRadar. Нажмите кнопку **Меню** в верхнем левом углу приложения и выберите **Устройства**. Следуйте указаниям на экране, чтобы выполнить соединение и подключение.
 - После выполнения послышится мелодия «подключения» и на экране видеорегистратора станет белым.

- Для Android™ с Bluetooth® Smart:**
- Включите питание Вашего видеорегистратора.
 - Войдите в меню установок Bluetooth Вашего устройства Android™.
 - Выполните поиск устройств и выберите **Drive HD** для соединения.
 - Войдите в приложение Cobra iRadar. Послышится мелодия «подключения» и на экране видеорегистратора станет белым.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

- Для просмотра видео на компьютере подключите видеорегистратор с помощью включенного в комплект поставки кабеля.
- На видеорегистраторе выберите **Подключить к компьютеру**. Видеорегистратор будет подключен к компьютеру как диск под названием **DriveHD**. Фильмы и фотографии находятся в папке DCIM.
- Фильмы сохраняются как .MOV файлы и их могут воспроизводить большинство видеопроигрывателей на ПК и Mac.
- Чтобы видеть внедренную информацию GPS, скорости, направления и датчика положения в пространстве, Вам необходимо просматривать видео, используя проигрыватель **Drive HD™** от Cobra, который доступен только для ПК. Проигрыватель Drive HD можно загрузить бесплатно из: www.cobra.com/dashcamsoftware



- ПАМЯТЬ**
- Этот видеорегистратор поставляется с установленной картой MicroSD 8 Гб, но он поддерживает карты до 32 Гб, если их класс IV или выше.

Полные руководства продукта, обновления встроенного ПО и дополнительную поддержку языков см. на www.cobra.com

Список устройств **Bluetooth Smart Ready** см.: www.bluetooth.com