

**ТЕЛЕФОНЫ**

(044) 360-7-130
 (050) 336-0-130
 (063) 788-0-130
 (067) 233-0-130
 (068) 282-0-130

130

COM.UA

Интернет-магазин автотоваров

**ICO**

294-0-130
 597-0-130

SKYPE
 km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видео модули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Имобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<http://130.com.ua>





RS

Видеористратор RS DVR-12



Автотовары «130»

Инструкция пользователя



Детали

1. Объектив
2. Лампа СИД
3. Интерфейс USB
4. Слот для карточки Micro SB
5. Спикер
6. Микрофон
7. Гайка для установки опоры
8. Отверстие ввода питания 5 В
9. Кнопка Меню
10. Кнопка поворота вверх
11. Кнопка питания
12. Кнопка Видео/Фото
13. Кнопка поворота вниз
14. Кнопка режима
15. ЖК-экран
16. Кнопка восстановления

Аксессуары

1. Питание для автомобилей *1
2. Опора *1
3. Провод USB*1
4. Инструкция *1

Внимание

Использование электропитания выше 5 В 1 А может привести к повреждению устройства.

Зарядка (Два способа)

1. С использованием встроенной аккумуляторной литиевой батареи

Способ зарядки

1) Соединить с автомобильной зарядкой; 2) Соединить через провод USB с компьютером.

В процессе зарядки индикатор красного цвета горит, после полной зарядки индикатор красного цвета гаснет.

При зарядке с использованием литиевой батареи, можно вручную нажать кнопку питания 11 для запуска или выключения устройства.

2. С использованием автомобильной зарядки
После запуска машины, DVR автоматически включается и начинает снимать видео. После выключения питания автоматически останавливается и автоматически выключается. Внимание: У некоторых машин может не быть функции выключения питания при выемке ключа.

О функциях

Данное устройство имеет функции видео/фото/воспроизведение, вы можете самим настроить нужный режим.

1. Режим Видео

Если нажать кнопку питания(^)или соединить с зарядкой для автомобилей, DVR автоматически переходит в режим Видео и начинает снимать видео, видеофайл сохраняется на карточке Micro SD.

Потом нажать кнопку Rec для остановки съемки.

Внимание: Перед съемкой видео нужно вставить карточку Micro SD.

2. Режим Фото

Запустить устройство и нажать кнопку режима @чтобы перейти в режим фото, нажать кнопку фото чтобы фотографировать.

3. Режим воспроизведение

Запустить устройство и нажать два раза кнопку режима (^)чтобы перейти в режим воспроизведение.

Нажать кнопки поворота вверх и вниз для обзора файлов, нажать кнопку видео ©для выбора файла, потом нажать кнопку видео ©для воспроизведения или остановки

4. Функция удаления

При режиме воспроизведение, нажать кнопку меню (9) чтобы перейти в интерфейс удаления, потом нажать кнопку видео чтобы перейти в интерфейс выбора и удаления «одного/ всех/ списка выбора», нажать кнопки поворота вверх и вниз для выбора из списка, нажать кнопку видео можно удалить файлы. Также можно выбирать функции «просмотр миниатюры» и «громкость воспроизведения».

Настройки функций меню

При включении нажать кнопку меню чтобы перейти в настройки. Нажать кнопки вверх и вниз для выбора нужного меню, нажать кнопку видео для входа в интерфейс меню настроек функций, потом нажать кнопки вверх и вниз для выбора нужных параметров в меню, нажать кнопку видео для подтверждения и выхода,

1. Настройка разрешения: VGA: 640*480 (по умолчанию) D1: 720*480 HD:1280*960

2. Настройка показа времени Выключить/дата/дата и время

Когда выбрано «выключить», при съемке дата и время не будут показаны.

3. Отслеживание перемещения

Выключить/включить

Когда выбрано «включить», система автоматически запускает съемку видео, если видперед DVR меняется, и останавливает съемку, когда картина перестает двигаться. 4.Звукозапись

Выключить/включить;

Когда выбрано «выключить», звук при съемке не записывается. S. Время цикла съемки видео: 2 мин/5 мин/15 мин

В интерфейсе настроек, еще раз нажать кнопку меню, DVR переходит в настройки, нажимать кнопки вверх и вниз для выбора параметров, в конце нажать кнопку видео для подтверждения и выхода.

1. Форматирование: Выполнить/отмена

2. Язык: Английский/китайский упрощенный/ китайский традиционный/ русский/японский.

3. Сброс системы: Выполнить/отмена

Если выбрать выполнить, то система вернется в заводские настройки.

4. Оптическая частота: 50Гц /60Гц

5. Настройка времени и даты

Нажать кнопку видео для входа, нажимать кнопки вверх и вниз для настройки даты, нажать кнопку видео для входа в следующую настройку, после того, как все настроено, нажать кнопку видео для выхода.

6. Инфракрасная лампа или дополнительная лампа: автоматически/ выключить

Копирование файлов

1. Соединить DVR через провод USB с компьютером.

2. В «Мой компьютер» появится «Мобильный диск»;

3. Копировать файлы из папки DCIM/100DSCIM.

Непрерывная съемка видео

Данное устройство имеет функцию непрерывной съемки. Когда карточка Micro SD заполнена, система автоматически удаляет по очереди снятые ранее видеофайлы для освобождения места на диске и продолжает снимать видео. Чтобы не удалять одновременного все старые записи, в процессе съемки система сохраняет файлы маленьких фрагментов по 2 мин/5 мин/15 мин. По мере заполнения карточки Micro SD, снятые ранее видеофайлы перезаписываются один за другим.

Восстановление системы

Если из-за неправильных операций или по другим причинам, устройство перестает работать или не может нормально работать, можно восстановить систему. Для этого надо нажать кнопку восстановления тонкой палочкой.

Технические параметры

1. Разрешение съемки видео: 1280*960/720*480/640*480 точек;
2. Непрерывная съемка видео;
3. Формат видео: AVI;
4. Питание: Встроенная батарея/зарядка для автомобилей 5В
5. Поддерживает карточку Micro SD, максимально до 32GB
6. Функция синхронной звукозаписи;
7. Экран: 2,0 дюйм цветной экран высокой четкости

130.com.ua