



ТЕЛЕФОНЫ

(044) 360-7-130  
 (050) 336-0-130  
 (063) 788-0-130  
 (067) 233-0-130  
 (068) 282-0-130

# 130

COM.UA

## Интернет-магазин автотоваров



ICQ

294-0-130  
 597-0-130

SKYPE  
 km-130

**АВТОМАГНИТОЛЫ** — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны  
 • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры  
 • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары |  
**ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары |  
**ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы  
 • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники  
 • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей  
 • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТОЮНИНГ** — Виброзоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь  
 Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные  
 комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи  
 • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары |  
**АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла  
 • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищите. Ждем вас по адресу

<http://130.com.ua>

## Пылесос автомобильный с питанием от гнезда прикуривателя - 12 В

### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Внимательно прочтите эту инструкцию перед использованием и следуйте ей.
2. Не подносите изделие близко к глазам или к ушам во время использования, или когда пылесос включен.
3. Не допускайте попадания влаги на пылесос.
4. Храните пылесос вдали от инструментов, в чистом виде, в недоступном для детей месте.
5. Запрещается работать без мешка для сбора пыли или с поврежденным мешком.
6. Не собираите пылесосом горячие предметы, такие как, например сигаретные окурки.
7. Не заводите двигатель машины при включенном пылесосе.
8. Обращайтесь с пылесосом бережно. Производите чистку регулярно для лучшего и безопасного использования.
9. Запрещается использовать пылесос во взрывоопасных местах. Двигатель может высечь искру, взрывчатые вещества при контакте с такой искрой могут привести к пожару.
10. Вы можете использовать пылесос в течение 30 минут без какого либо ущерба, при условии что аккумулятор автомобиля находится в хорошем состоянии. Не рекомендуется заводить двигатель при включенном пылесосе, т.к. это может сократить срок его службы.
11. При хранении, закрутите шнур пылесоса вокруг ручки (Рис. 1)



РИС. 1

### ВКЛЮЧЕНИЕ ПЫЛЕСОСА

Пылесос включается передвижением клавиши включения по направлению к «носик» в позицию ON.

Чтобы выключить пылесос передвиньте клавишу в обратном направлении в позицию OFF.

### ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Вставьте штекер пылесоса в автомобильный прикуриватель, передвиньте клавишу включения в позицию ON, чтобы начать уборку. Внимание: если пылесос не работает, возмите маленькую деревянную палочку (например, зубочистку) и очистите гнездо прикуривателя от табачного пепла.
2. Для более эффективного использования, сохраняйте мешок пылесоса в чистом виде.
3. При уборке покрытия с длинным ворсом, ведите пылесос в направлении как показано на рисунке 2, чтобы избежать запутывания.



### СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСАДКИ

Специальные насадки для пылесоса надеваются на его «носик» и используются для труднодоступных мест. (Рис. 3) Удаление пыли и очистка мешка



РИС. 3

1. Чтобы удалить грязь из пылесоса возмите пылесос как показано на рисунке 4.
2. Надавите на задвижку, и потяните чашу вперед и вниз от ручки пылесоса.
3. Держите одной рукой корпус пылесоса, другой рукой выньте мешок из коллектора. (Рис. 5).
4. Удалите всю пыль из коллектора. (Рис. 6).
5. Очистите мешок:
  - a) Возьмите щетку и аккуратно стряхните пыль с ткани.
  - b) Встряхните мешок несколько раз, чтобы удалить грязь, накопившуюся в нем.
  - c) Помойте мешок мыльным раствором. Тщательно высушите мешок, удалите остатки влаги бумажным полотенцем. Перед тем, как вставить мешок в пылесос убедитесь, что он чистый и сухой. (Рис.8)
6. Поместите коллектор обратно в пылесос, соединяя края коллектора и пылесоса, он легко встанет на свое место. (Рис. 9)



РИС. 4



РИС. 5



РИС. 7



РИС. 8



6

РИС. 9