

**ТЕЛЕФОНЫ**

(044) 360-7-130
 (050) 336-0-130
 (063) 788-0-130
 (067) 233-0-130
 (068) 282-0-130

130

COM.UA

Интернет-магазин автотоваров



ICQ

294-0-130
 597-0-130

SKYPE
 km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<http://130.com.ua>

Elegant

**Пылесос
Автомобильный**
сухая и влажная чистка



Руководство по эксплуатации

100 235

TM Elegant выражает Вам признательность за выбор нашей продукции. Мы гарантируем высокое качество и надежную работу своей продукции при условии соблюдения технических требований, описанных в Руководстве по эксплуатации. Убедительно просим Вас внимательно изучить данную инструкцию, проверить комплектность и правильность заполнения гарантийного талона.

Меры предосторожности:

1. Прочитайте инструкцию и следуйте всем ее указаниям.
2. Во время работы не подносите пылесос к глазам и ушам.
3. Не подвергайте пылесос воздействию влаги.
4. Убирайте неработающий пылесос. Храните его в сухом недоступном для детей месте.
5. Не используйте пылесос без фильтра. В случае неисправности фильтра замените его.
6. Не собирайте пылесосом горячие предметы, такие, например, как пылающие окурки сигарет.
7. Во время уборки двигатель автомобиля должен быть отключен.
8. Содержите области резервуара и вентилятора в чистоте для лучшего и безопасного функционирования пылесоса. Следуйте инструкциям для надлежащего ухода.
9. Не работайте вблизи взрывоопасных объектов. Двигатель пылесоса создает искры, которые могут послужить причиной возгорания.
10. Пылесос может непрерывно работать до 30 мин. без заметной разрядки исправно заряженного аккумулятора автомобиля.
11. При хранении обмотайте провод вокруг рукоятки пылесоса.

Включение:

Автопылесос включается путем перемещения переключателя в направлении сопла. Пылесос будет оставаться включенным (состояние ON) до тех пор, пока переключатель не будет перемещен в исходное состояние.

Инструкция использования пылесоса:

1. Вставьте штекер в гнездо прикуривателя и переместите переключатель в состояние ON. Если пылесос перестает работать, проверьте чистоту контактов гнезда прикуривателя, в случае загрязнения очистите их.
2. Для лучшей уборки поддерживайте фильтр пылесоса в чистоте.
3. При чистке ворсовых ковровых покрытий перемещайте сопло пылесоса в направлении, показанном на Рис. 1, во избежание трудностей в работе.
4. При влажной уборке держите пылесос в вертикальном или близком к нему положении. Не собирайте пылесосом слишком много воды. Вода не должна попасть в мотор!

Щелевая насадка:

Для уборки в труднодоступных местах используется щелевая насадка, которую надо вставить в «сопло» пылесоса, как показано на рис. 2. Не собирайте пылесосом слишком много воды.

Удаление мусора и очистка фильтра:

1. Для удаления мусора из контейнера следует нажать кнопку и отделить контейнер от пылесоса (Рис. 3).
2. Как показано на рис. 4 вынуть фильтр из контейнера
3. Затем очистить контейнер от грязи (Рис. 5).
4. Для очистки фильтра:
 - а) Используя щетку, произведите очистку фильтра (Рис. 6).
 - б) Вытряхните все содержимое фильтра в мусорное ведро.
 - в) При помощи мягкого моющего средства вымойте фильтр руками. Промокните при помощи бумажной салфетки фильтр для удаления оставшейся влаги.Перед тем, как установить фильтр в контейнер, убедитесь, что фильтр сух (Рис. 7).
5. Присоедините контейнер к корпусу пылесоса (Рис. 8) путем совмещения выступа на корпусе пылесоса с пазом на контейнере и закройте контейнер до щелчка кнопки фиксации.

Очистка пластмассовых частей:

Используя мягкое мыло и тряпку, предварительно намоченную в горячей воде, очистите пластмассовые части.

Избегайте использования моющих средств или растворителей, содержащих химикаты, которые могут повредить поверхность изделия.

Насадки:



