

**ТЕЛЕФОНЫ**

(044) 360-7-130
 (050) 336-0-130
 (063) 788-0-130
 (067) 233-0-130
 (068) 282-0-130

130

COM.UA

Интернет-магазин автотоваров



ICQ

294-0-130
 597-0-130

SKYPE
 km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммолайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу


<http://130.com.ua>



**2-Motoriger
Autostaubsauger**
DualPower

Bedienungsanleitung

PREMIUM QUALITAT FUR AUTOMOBILE





Inhaltsverzeichnis

Deutsch	S. 3 - 5
Englisch	S. 6 - 7
Russisch	S. 8 - 10
Polnisch	S. 11 - 13
Allgemeine Hinweise	S. 14

АРТ. 238 АВТОМОБИЛЬНЫЙ

ПЫЛЕСОС

Описание

1. Контакты питания турбощётки
2. Турбощётка
3. Воздухозаборное отверстие
4. Пылесборник
5. Кнопка фиксатора пылесборника
6. Выключатель питания
7. Ручка
8. Шнур питания
9. Штекер питания
10. Переходник
11. Малая щелевая насадка
12. Щётка малой щелевой насадки
13. Щелевая насадка
14. Гибкий шланг
15. Соединительные контакты
16. Фильтр

Инструкция по технике безопасности

Внимание! Соблюдение правил техники безопасности позволит исключить возможность получения травм или повреждений.

Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

- Данная модель пылесоса предназначена только для сухой уборки, запрещается собирать пылесосом воду или любые другие жидкости.
- Запрещается погружать пылесос в воду.
- Запрещается использовать пылесос для сбора легко воспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, растворители, а также запрещается использование пылесоса в местах хранения таких жидкостей.
- Запрещается использование пылесоса в местах хранения таких жидкостей.

- Запрещается собирать с помощью пылесоса горящие или дымящие сигареты, спички, горячий пепел.
- Используйте только аксессуары, входящие в комплект поставки.
- Не разрешайте детям использовать пылесос в качестве игрушки, особое внимание проявляйте в том случае, если рядом с работающим прибором находятся дети либо лица с ограниченными возможностями.
- Во время работы держите прибор на безопасном расстоянии от лица и глаз.
- Запрещается включать устройство, если какое-либо из его отверстий заблокировано.
- Регулярно очищайте фильтры, следите за тем, чтобы на них не скапливались пыль, пух, волосы и прочий мусор, препятствующий нормальному всасыванию воздуха.
- Запрещается пользоваться пылесосом без установленных фильтров.
- Для отключения прибора не тяните за шнур питания, всегда беритесь за штекер, вставленный в гнездо прикуривателя в автомобиле.
- Оберегайте шнур питания от воздействия высоких температур и острых предметов.
- Перед началом работы убедитесь, что шнур питания не зажат дверями, окнами или другими устройствами автомобиля.
- Не пользуйтесь неисправным прибором. По вопросам ремонта обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Всегда отключайте пылесос после использования, во время чистки и при смене насадок.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Перед использованием проверьте прибор на наличие повреждённых или дефектных аксессуаров.

Электрическая безопасность

- Прибор предназначен для питания от бортовой сети автомобиля напряжением 12 В, с заземлённым минусом.

- Не подключайте прибор к бортовой сети, которая имеет заземлённый плюс или другое напряжение.
- В автомобилях гнездо прикуривателя может быть обесточено при удалении ключа от из замка зажигания. В этом случае обратитесь к инструкции на Ваш автомобиль.
- Напряжение на ленточных контактах устройства не превышает 12 В и не представляет опасности для пользователя.
- Для защиты от короткого замыкания в штекере (8) установлен плавкий предохранитель, рассчитанный на ток 10 А. Для его замены открутите колпачок центрального контакта штекера (8), замените предохранитель и закрутите колпачок. (Рис. 1).

Использование автомобильного пылесоса

Важно!

- *Оптимальный сбор мусора и пыли возможен только с чистыми фильтрами и пустым пылесборником.*

- *Перед использованием пылесоса убедитесь, что блок фильтров (16) установлен в корпус пылесборника (3).*

- *Используйте пылесос непрерывно не более 30 минут, так как более продолжительное время работы может привести к снижению заряда аккумуляторной батареи автомобиля.*

- Размотайте шнур питания и вставьте штекер (9) в гнездо прикуривателя автомобиля.
- Выберите и подсоедините необходимую насадку к воздухозаборному отверстию (3).
- Включите пылесос выключателем (6).
- После завершения работы выключите пылесос выключателем (6) и выньте штекер (9) из гнезда прикуривателя автомобиля.
- Удалите собранный мусор и пыль из пылесборника.

Турбощётка(2)

- Вставьте турбощётку (2) в воздухозаборное отверстие пылесоса (3) до упора.
- Включите пылесос выключателем (6). При этом одновременно включится электромотор привода цилиндрической щётки, которая эффективно выметает соринки из ворса ковровых покрытий.
- По окончании работы выключите пылесос выключателем (6).

Малая щелевая насадка (11)

- Вставьте насадку (11) в воздухозаборное отверстие пылесоса (3), при необходимости оденьте на насадку (11) щётку (12).

Щелевая насадка (13)

- Вставьте переходник (10) в воздухозаборное отверстие пылесоса (3), наденьте щелевую насадку (13) на переходник (10).

Гибкий шланг (14)

- Вставьте переходник (10) в воздухозаборное отверстие пылесоса (3), накопчик гибкого шланга (14) с меньшим диаметром вставьте в отверстие переходника (10).
- Наденьте щелевую насадку (13) на наконечник гибкого шланга.

Удаление мусора и пыли

Рекомендуется удалять мусор и пыль после сеанса уборки салона автомобиля.

- Выключите пылесос выключателем (6) и выньте штекер (9) из гнезда прикуривателя автомобиля.
- Держите пылесос за ручку (7), пылесборником (4) вниз.
- Нажмите на кнопку фиксации пылесборника (5) и отсоедините пылесборник (4) (Рис. 2).
- Выньте фильтр (16) из пылесборника (4) (Рис. 3).
- Переверните пылесборник (4) и удалите из него мусор и пыль (Рис. 4).

Внимание! Запрещается промывать пылесборник водой, допускается только сухая чистка пылесборника.

- Снимите и очистите от мусора и пыли фильтр (16) (Рис. 5).
- Вставьте фильтр в пылесборник (4).
- Установите пылесборник на место, для этого совместите соединительные контакты (15) под небольшим углом, необходимым для обеспечения соединения защёлки, одновременно нажмите на кнопку фиксации (5) (Рис. 6).

Чистка блока фильтров

Следите за чистотой фильтра (16), поскольку от этого зависит эффективность работы пылесоса, проводите чистку фильтров не менее трёх-четырёх раз в год а при сильном засорении - чаще. В пылесосе используются фильтры, предназначенные для многократной чистки. Замена фильтров осуществляется по мере необходимости.

- Снимите пылесборник и извлеките фильтров (16).
- Снимите фильтр (16), очистите его от мусора и промойте под струёй тёплой воды.

- Тщательно просушите фильтр (16) перед установкой в пылесборник (Рис. 5).

Внимание!

- Не используйте для мытья фильтров посудомоечную машину.
- Не используйте для сушки фильтров фен или любой другой нагревательный прибор

Чистка трубощётки

Снимите трубощётку и удалите с цилиндрической щётки намотавшиеся на неё нити или волосы.

Корпус пылесоса

- Протирайте корпус пылесоса влажной мягкой тканью.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса пылесоса.
- Запрещается использовать для чистки поверхности пылесоса растворители и абразивные чистящие средства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание:	DC-12B
Потребляемая мощность:	80 - 90 Вт
Ёмкость пылесборника:	200 мл
Длина шнура:	3,6 м

