

**ТЕЛЕФОНЫ**

(044) 360-7-130
 (050) 336-0-130
 (063) 788-0-130
 (067) 233-0-130
 (068) 282-0-130

130

COM.UA

Интернет-магазин автотоваров



ICQ

294-0-130
 597-0-130

SKYPE
 km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммолайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<http://130.com.ua>



Turbo 3 Power PRO
CENTRIFUGAL 2-MOTOR • VACUUM CLEANER



Bedienungsanleitung

Instruction

Руководство по эксплуатации

ISO 9001:2008
Certified
Quality



PREMIUM QUALITY FOR AUTOMOBILE

Автотовары «130»

Описание

- 1.Контакты питания турбощётки
- 2.Турбощётка, со встроенным электроприводом
- 3.Воздухозаборное отверстие
- 4.Корпус пылесборника
- 5.Центробежный фильтр
- 6.Кнопка фиксатора пылесборника
- 7.Выключатель питания
- 8.Корпус двигателя
- 9.Шнур питания
- 10.Штекер питания
- 11.Переходник
- 12.Щелевая насадка
- 13.Щётка щелевой насадки
- 14.Соединительные контакты
- 15.Блок фильтров

Инструкция по технике безопасности

Внимание! Соблюдение следующих правил техники безопасности позволит исключить возможность получения травм или ранений. Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

- Данная модель пылесоса предназначена только для сухой уборки, запрещается собирать пылесосом воду или любые другие жидкости.
- Запрещается погружать пылесос в воду.

- Запрещается использовать пылесос для сбора легко воспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, растворители.
- НИКОГДА не используйте пылесос в местах хранения таких жидкостей.
- Запрещается собирать с помощью пылесоса горящие или дымящие сигареты, спички, горячий пепел.
- Используйте только оригинальные аксессуары, входящие в комплект поставки.
- Не разрешайте детям использовать пылесос в качестве игрушки, особое внимание проявляйте в том случае, если рядом с работающим прибором находятся дети либо лица с ограниченными возможностями.
- Во время работы держите прибор на безопасном расстоянии от лица и глаз.
- Запрещается включать устройство, если какое-либо из его отверстий заблокировано.
- Регулярно очищайте фильтры и щётку, следите за тем, чтобы на них не скапливались пыль, пух, волосы и прочий мусор, препятствующий нормальному всасыванию воздуха. Иначе это будут ухудшать функцию работы и тем самым приведёт к повреждению пылесоса.
- Запрещается пользоваться пылесосом без установленных

фильтров.

- Для отключения прибора не тяните за шнур питания, всегда беритесь за штекер, вставленный в гнездо прикуривателя в автомобиле.
- Оберегайте шнур питания от воздействия высоких температур и острых предметов.
- Перед началом работы убедитесь, что шнур питания не зажат дверями, окнами или другими устройствами автомобиля.
- Не пользуйтесь неисправным прибором. По вопросам ремонта обращайтесь в авторизованный сервисный центр или к продавцу.
- Всегда отключайте пылесос после использования, во время чистки и при смене насадок.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Перед использованием проверьте прибор на наличие повреждённых или дефектных аксессуаров.

Электрическая безопасность

- Прибор предназначен для питания от бортовой сети автомобиля напряжением 12В, с заземлённым минусом.
- Не подключайте прибор к бортовой сети, которая имеет заземлённый плюс или другое напряжение.
- В автомобилях гнездо

- прикуривателя может быть обесточено при удалении ключа из замка зажигания. В этом случае обратитесь к инструкции на Ваш автомобиль.
- Напряжение на ленточных контактах устройства не превышает 12В и не представляет опасности для пользователя.
- Для защиты от короткого замыкания в штекере установлен плавкий предохранитель, рассчитанный на ток до 10 А. Для его замены открутите колпачок центрального контакта штекера, замените предохранитель и закрутите колпачок.

Использование автомобильного пылесоса Важно!

Оптимальный сбор мусора и пыли возможен только с чистыми фильтрами, щёткой и пустым центробежным фильтром.

- Перед использованием пылесоса убедитесь, что корпус пылесборника правильно соединён с корпусом двигателя.
- Используйте пылесос непрерывно не более 30 минут, так как более продолжительное время работы может привести к снижению заряда

аккумуляторной батареи автомобиля.

Выбор насадок для очистки

Насадку выбрать в зависимости от загрязнения и поверхности, и вставить её в воздухозаборное отверстие:

1. Без насадки
Очистка нормально загрязненных текстильных поверхностей.
2. Турбощётка со встроенным электроприводом.
Очищает сильные загрязнения, пух и волосы на текстильных поверхностях.
3. Насадка - Щётка
Очистка твердых поверхностей
4. Щелевая насадка
Очистка труднодоступных соединений, трещин и щелей.

Начало очистки

- Размотайте шнур питания и вставьте штекер в гнездо прикуривателя автомобиля.
- Включите пылесос выключателем.

Турбощётка со встроенным электроприводом.

- Вставьте турбощётку в воздухозаборное отверстие пылесоса до упора.
- Включите пылесос выключателем. При этом одновременно включится электромотор привода

цилиндрической щётки, которая эффективно выметает соринки из ворса ковровых покрытий.

- По окончании работы выключите пылесос выключателем.

Малая щелевая насадка

- Вставьте насадку в воздухозаборное отверстие пылесоса.

Щелевая насадка.

- Вставьте переходник в воздухозаборное отверстие пылесоса.
- После уборки выключите пылесос выключателем и выньте штекер из гнезда прикуривателя автомобиля.
- Очистите турбощётку, центробежный и флис фильтр.

Техническое обслуживание пылесоса

Рекомендуется после каждого использования пылесоса удалять из него пыль и мусор.

- Выключите пылесос выключателем и выньте штекер из гнезда прикуривателя автомобиля. Держите пылесос за ручку, корпусом двигателя вверх. Нажмите кнопку фиксации на корпусе пылесборника и отсоедините пылесборник от корпуса двигателя.

Выньте флис фильтр из прозрачного центробежного фильтра и удалите пыль и мусор. Выньте прозрачный центробежный фильтр из корпуса пылесборника. Переверните прозрачный центробежный фильтр вниз и удалите из него мусор и пыль.

Внимание! Запрещается промывать корпус пылесборника водой, допускается только сухая чистка пылесборника.

- Возьмите флис фильтр и очистите его от мусора и пыли.
- Возьмите центробежный фильтр и очистите его от мусора и пыли.
- Вставьте флис фильтр в центробежный фильтр и оба в корпус пылесборника.
- Состыкуйте корпус пылесборника и корпус двигателя.
- Для этого совместите соединительные контакты так, чтобы защёлки ручки соединились. Одновременно нажмите на кнопку фиксации на корпусе пылесборника. Отпустите кнопку фиксации (Щелчок).

Чистка блока фильтров водой
Следите за чистотой фильтра, поскольку от этого зависит эффективность работы пылесоса, проводите чистку

фильтров не менее трёх-четырёх раз в год, а при сильном засорении – чаще. В пылесосе используются фильтры, предназначенные для многократной чистки.

Снимите корпус пылесборника и извлеките блок фильтров.

- Очистите основной фильтр, от мусора и промойте под струей тёплой воды.
- Тщательно просушите фильтр перед установкой в корпус пылесборника.

Внимание!

Не используйте для мытья фильтров посудомоечную машину. Не используйте для сушки фильтров фен или другие нагревательные приборы.

Чистка турбощётки

Снимите турбощётку и удалите с цилиндрической щётки намотавшиеся на неё нити или волосы.

Корпус пылесоса

- Протирайте корпус пылесоса влажной мягкой тканью.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса пылесоса.
- Запрещается использовать для чистки поверхности пылесоса растворители и абразивные чистящие средства.

Хранение пылесоса

Снимите насадки с пылесоса и храните чистый пылесос совместно с этой инструкцией по использованию в сумке - оригинале

Технические характеристики

Электропитание: ДС-12В
 Потребляемая мощность: 105Вт
 Длина шнура: 3,6м

**Только для стран ЕС**

С даты переобразования европейской директивы 2002/96/ЕС в национальное законодательство действует следующее: Электрическое и электронное оборудование не может быть утилизировано вместе с бытовыми отходами. Потребитель обязан по закону вернуть электрическое и электронное оборудования в конце своей службы продавцу, или официальным точкам сбора электропредметов. Детали регулируются соответствующим законом каждого государства. Символ на изделии, инструкции по эксплуатации или упаковке указывает на это постановление. Переработкой или другими формами использования старых устройств, вы можете внести важный вклад в защиту окружающей среды.

**Декларация о соответствии**

Настоящим мы заявляем, что этот продукт соответствует нормам безопасности и здоровья в соответствии с требованиями следующих директив ЕС:

- Электромагнитная совместимость 2004/108/ЕС.