

ТЕЛЕФОНЫ (044) 3**38-0**-130 (050) 33**2**-0-130 (063) **577**-0-130 (067) **353**-0-130

130 Интернет-магазин автотоваров сом. UA



SKYPE km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | ABTO3BVK — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | GPS Навигаторов • Аксессуары | ВИДЕОУСТРОЙСТВА — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | ОПТИКА И СВЕТ — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА — Задние парктроники • Передние парктроники • Автокондиционеры • Аксессуары | ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ — Подогревы сидений • Подогревы деркников • Подогревы дворников • Подогревы ВВІшетоотh • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автокресла • Разное | МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | ПИТАНИЕ — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК — Морские магнитолы • Морскае акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | Автокимия и косметика | Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | Автокимия и косметика — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | ЖиДКОСТИ и МАСЛА — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жасла • Тор



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищите. Ждем вас по адресу

http://130.com.ua

FireProtect Plus

Беспроводной датчик дыма, температуры и угарного газа


FireProtect Plus — беспроводной датчик выявления дыма, возгорания и угарного газа, оснащенный зуммером. Предназначен для использования в помещении, работает до 4 лет от комплектных батарей. К системе безопасности Ајах подключается по защищенному протоколу Jeweller, дальность связи до 1300 метров при отсутствии преград. Может работать автономно.

ВАЖНО: Эта Краткая инструкция содержит общую информацию о FireProtect Plus. Прежде чем использовать устройство, рекомендуем изучить Руководство пользователя на сайте: ajax.systems/ru/support/devices/fireprotectplus

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



- 1 Отверстие сирены
- 2 Световой индикатор, совмещенный с сенсорной кнопкой «Тест».



- Окно дымовой камеры



4 - Крепежная панель . SmartBracket.



- 5 Кнопка включения / выключения
- 6 Кнопка тампера.
- 7 QR код.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Чтобы включить датчик, зажмите кнопку включения / выключения на 3 секунды. Отключается устройство аналогичным образом.

Для отключения звучания сирены нужно нажать на логотип либо устранить причину срабатывания тревоги.

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ

При выборе места установки FireProtect Plus учитывайте отдаленность устройства от хаба и наличие объектов, препятствующих прохождению радиосигнала.

Датчик должен быть установлен на потолке в самой высокой точке, где концентрируются горячий воздух и

Не устанавливайте датчик:

- 1. За пределами помещения (на улице).
- 2. В местах с быстрой циркуляцией воздуха (возле потолочного вентилятора, кондиционера, вытяжки, открытых дверей и окон).
- 3. Вблизи металлических предметов и зеркал, вызывающих затухание радиосигнала или экранирующих его.
- В помещениях с влажностью выше допустимой.

До монтажа устройства шурупами, протестируйте уровень сигнала в приложении Ajax Security System на протяжении не менее минуты. Тест покажет качество соединения датчика с хабом и подтвердят правильность выбора места установки.

Статус индикатора	Уровень сигнала
Горит, прерываясь раз в 1.5 секунды	Отличный уровень сигнала
Мигает 5 раз в секунду	Хороший уровень сигнала
Мигает 2 раза в секунду	Плохой уровень сигнала
Кратковременно загорается раз в 1.5 секунды	Нет сигнала

Перед установкой FireProtect Plus проверьте датчик дыма. Включите устройство и на 6 секунд зажмите сенсорную кнопку/логотипа — датчик протестирует дымовую камеру электронной имитацией присутствия дыма, а затем включит сирену на 5 секунд. Если вы не слышите звук не используйте устройство.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

Датчик подключается к хабу и настраивается через мобильное приложение Ajax Security System. Расположите датчик в зоне действия сети хаба и следуйте процедуре подключения.

Для подключения датчика к сторонней охранной централи с помощью модуля интеграции Ajax uartBridge или Ajax ocBridge Plus, следуйте рекомендациям инструкции соответствующего устройства.

В настройках FireProtect Plus можно отключить срабатывание тревоги при превышении порога температуры (более 60°С), резком росте температуры и обнаружении опасной концентрации угарного газа в помещении.

Если на объекте установлено несколько датчиков Ајах FireProtect и/или FireProtect Plus (с прошивками версий 3.42 и выше), в настройках Ajax Hub можно включить интерконнект — срабатывание зуммеров всех противопожарных датчиков при обнаружении дыма, возгорания или опасной концентрации СО одним из них.

УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

- 1. Используя комплектные шурупы или другие не менее надежные средства крепежа, закрепите панель SmartBracket на поверхности.
- 2. Наденьте датчик на панель однократное мигание индикатора подтвердит, что тампер сработал. Проверните датчик по часовой стрелки для фиксации в SmartBracket.

АВТОНОМНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

FireProtect Plus можно использовать автономно, без подключения к охранной системе.

- 1. Включите датчик и протестируйте дымовую камеру.
- 2. Определите оптимальное место расположения.
- 3. Смонтируйте FireProtect Plus на поверхности.

При автономном использовании про обнаружение возгорания, дыма, угарного газа, а также другое требующее внимания пользователя событие датчик сообщит звуковым сигналом и свечением логотипа. Подробнее - в Руководстве пользователя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1. FireProtect Plus.
- 2. Элементы питания CR2 (предустановлены) 2 шт.
- 3. Элемент питания CR2032 (предустановлен) 1 шт.
- 4. Монтажный комплект.
- Краткая инструкция

Чувствительные элементы Фотоэлектрич сенсор С	еский сенсор, СО, термопара
Громкость звукового 85 дБ на д оповещения	цистанции 1 м
Порог тревоги при температуре	60°C
Защита тампером	Есть
Диапазон частот 868.0—868.6 мГц или 868 в зависимости от реги	
Максимальная мощность радиосигнала	До 20 мВт
Модуляция	FM
Радиосигнал (при отсутст	До 1300 м твии преград)
Питание 2 x CR2 (основ: CR2032 (резервная	
Срок работы от элементов питания	До 4 лет
Диапазон рабочих температур От	°C до +65°C
Рабочая влажность	До 80%
Габариты 132	х 132 х 31 мм
Вес	216 г

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантия на устройства Ajax Systems Inc. действует 2 года после покупки и не распространяется на комплектную батарею. Если устройство работает некорректно, рекомендуем сперва обратиться в службу поддержки — в половине случаев технические вопросы могут быть решены удалённо!

Полный текст гарантийных обязательств на сайте: ajax.systems/ru/warranty

Пользовательские соглашение:

ajax.systems/ru/end-user-agreement

Техническая поддержка:

support@ajax.systems

Производитель: 000 «Научно-производственное предприятие «Аякс» 04073, Украина, г.Киев, ул. Скляренко, 5 По заказу Ajax Systems Inc.

www.aiax.svstems