



ТЕЛЕФОНЫ

(044) 338-0-130
(050) 332-0-130
(063) 577-0-130
(067) 353-0-130

130
COM.UA

Интернет-магазин
автотоваров



SKYPE
km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Имобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<http://130.com.ua>

ИНСТРУКЦИЯ

Зеркало с видеорегистратором «Prime-X» 043D Full HD



ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ






СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ДЛЯ ЗАПИСИ ВИДЕО С КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА – ПИТАНИЕ НА КАМЕРУ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОСТОЯННЫМ (АСС+)



ВИДЫ КРЕПЛЕНИЙ:



МЕНЮ:




1. Одноэкранное изображение

Передняя камера



Задняя камера



2. Изображение в изображении:









Технические характеристики зеркала-монитора	
Размер экрана	4,3 дюйма
Экран дисплея	TFT-LCD
Разрешение видеоизображения (режим высокой четкости, HD)	Full HD 1080 точек при 30 кадр/с
Разрешение видеоизображения (режим VGA)	(640 × 680) при 30 кадр/с
Источник питания	9-36 В постоянного тока
Ввод видеосигнала	видеосигнал к камере заднего вида
Система сигнала	PAL/ AUTO/ NTSC
Яркость	480 кд/ кв. метр
Коэффициент контрастности	300:1


Формат кадра	16:9
Формат видеозаписи	H 2.64
Функция DVR (цифровой видеорегиcтpатор)	ДА
Угол обзора	140 градусов
Возможность поворота	переднее и заднее
Диапазон фокусных расстояний	> 10 см
Внеэкранный запис	Поддерживается
Метка времени	Поддерживается
Датчик "G-SENSOR"	Поддерживается
Ночное видение	Поддерживается

Настройка меню:








(перед настройкой следует нажать кнопку ОК, чтобы сделать паузу)


1. Разрешение: 1080/720 точек

Нажмите кнопку , затем для подтверждения , нажимая кнопки   выберите 1080 точек или 720 точек, а затем , нажмите  для возврата в исходное состояние.











2. Время записи: 1 мин, 2 мин, 5 мин, отключить.

Нажмите кнопку , 2 раза, выберите , затем нажмите кнопку , нажимая кнопки   выберите 1 мин, 2 мин, 5 мин или OFF (отключить), затем для подтверждения нажмите . Нажмите  для возврата в исходное состояние.



3. Режим записи: передняя камера, задняя камера, две камеры

Нажмите кнопку , 3 раза, выберите , нажмите , нажимая кнопки   выберите режим передней камеры, задней камеры или двух камер, затем для подтверждения нажмите , нажмите  для возврата в исходное состояние.



4. Настройка

Нажмите кнопку , 4 раза, выберите , нажмите  для подтверждения. Нажимая кнопки   выберите параметр, который вы хотите настроить: яркость, экспозиция, цвет, автоматическое обнаружение, водяной знак, запись, автоматическая запись, язык, режим экономии, тональность клавиши, датчик G-sensor, отключение задержки, вывод ТВ, часовой пояс, монитор парковки, запись данных охранного датчика, настройка даты, формат, заводские параметры настройки.

5. ВНИМАНИЕ: для корректной и правильной работы видеорегиcтpатора, рекомендуется использовать карту памяти типа – micro sd, класс – не ниже 10, объем памяти – 8-32 GB.