



ТЕЛЕФОНЫ

0 (800) 800 130  
(050) 462 0 130  
(063) 462 0 130  
(067) 462 0 130

130  
COM.UA

Интернет-магазин  
автотоваров



SKYPE  
km-130

**АВТОМАГНИТОЛЫ** — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<https://130.com.ua>

SWAT MEX-1043UBG

### Спецификации

Диапазон частот: FM — 87.5 MHz – 108.0 MHz

Память FM — 18 радиостанций

Разделение каналов: 50 dB

Чувствительность: 40 Hz – 15 KHz ( ± 3dB)

Максимальная мощность: 4 × 50 W

Напряжение DC 10.6 – 15 V

Сила тока: 15 A max

Рабочая температура: -20 – +60° C

Температура хранения: -30 – +80° C



## Автомобильная магнитола MEX-1043UBG



USB



RADIO



SD



BLUETOOTH



MP3



4x50W


Руководство пользователя

swat.ru

EAC

Автотовары «130»

## Внешний вид и управление



## Управление

Включение/выключение (при удержании)

Переключение режимов: Радио—USB—SD—AUX IN—BT

В режиме разговора/BT — завершение/отклонение вызова.

В режиме РАДИО: при коротком нажатии — последовательное переключение всех сохраненных в памяти радиостанций; при удержании — автоматическое сканирование и сохранение в памяти радиостанций с уверенным сигналом.

В режиме ПЛЕЕРА — выбор трека.

В режиме РАДИО — переключение диапазонов: FM1—FM2—FM3.

В режиме разговора/BT — вызов абонента/прием входящего.

В режиме РАДИО — поиск предыдущего радио-канала, при удержании — переключение в режим ручной настройки.

В режиме ПЛЕЕРА — переключение на предыдущий трек, при удержании — перемотка назад.

В режиме РАДИО — поиск следующего радио-канала, при удержании — переключение в режим ручной настройки.

В режиме ПЛЕЕРА — переключение на следующий трек, при удержании — перемотка вперед.

В режиме РАДИО — выбор сохраненного радио-канала.

В режиме ПЛЕЕРА — старт/пауза воспроизведения.

В режиме РАДИО — выбор сохраненного радио-канала.

В режиме ПЛЕЕРА — последовательное воспроизведение пятисекундных фрагментов каждого файла источника.

В режиме РАДИО — выбор сохраненного радио-канала.

В режиме ПЛЕЕРА — повторное воспроизведение трека.

В режиме РАДИО — выбор сохраненного радио-канала.

В режиме ПЛЕЕРА — произвольный порядок воспроизведения.

В режиме РАДИО — выбор сохраненного радио-канала.

В режиме ПЛЕЕРА: при коротком нажатии — переход на 10 треков назад; при удержании — переход к предыдущей папке.

В режиме РАДИО — выбор сохраненного радио-канала.

В режиме ПЛЕЕРА: при коротком нажатии — переход на 10 треков вперед; при удержании — переход к следующей папке.

Переключение настроек эквалайзера: поп—классика—рок—выключен. [Включение/выключение функции LOUD.](#)

Вход AUX.

USB-порт/слот MicroSD-карты.

LCD-экран.

Регулировка громкости.

При нажатии — настройка низких и высоких частот, баланса лево/право, фронт/тыл, предустановок эквалайзера.

Кнопка RESET (сброс).

Приглушение звука (MUTE).

Отображение текущего времени.

## Bluetooth

Чтобы соединить ваш телефон с магнитолой, включите на нем Bluetooth и выполните поиск активных устройств. Выберите устройство «SWAT BT» и введите пароль «0000». Теперь вы сможете разговаривать по громкой связи или воспроизводить музыку с вашего телефона.