



ТЕЛЕФОНЫ

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

**Интернет-магазин
автотоваров**



SKYPE

km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аккумуляторы | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<https://130.com.ua>

Pioneer

Планшет 8"

Русский

SDA-8TAB

SDA-80TAB

Руководство по эксплуатации




Содержание

Установка/извлечение карты microSD (не прилагается).....	3
Включение/отключение планшета	3
Настройка планшета.....	4
Дополнительная информация.....	6

130.com.ua

Установка/извлечение карты microSD (не прилагается)




Вы можете установить карту microSD (не прилагается), чтобы добавить дополнительный объем памяти на планшет.

Примечание.

Карта microSD не прилагается. Данный планшет поддерживает карты microSD объемом до 2 ТБ и карты microSDHC объемом до 32 ГБ.

① Карта microSD

Включение/отключение планшета



После зарядки планшета нажмите и удерживайте кнопку питания на планшете.


Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы отключить планшет. Чтобы выключить дисплей, кратко нажмите кнопку питания.

Настройка планшета

При первом включении планшета Мастер установки поможет вам выполнить следующие настройки.

- Выбор языка
- Настройки сети Wi-Fi (требуется подключение к Wi-Fi)
- Копирование приложений и данных (требуется подключение к Wi-Fi)
- Настройки аккаунта Google
- Настройки даты и времени
- Условия обслуживания Google
- Настройки экрана блокировки
- Настройки Google Ассистента

1 Включите планшет.




2 Выберите язык.


3 Нажмите [НАЧАТЬ].

4 Выберите сеть Wi-Fi, к которой необходимо подключиться, и введите пароль в следующем окне.


5 Нажмите [ПРОПУСТИТЬ], если хотите пропустить настройку подключения к Wi-Fi, затем нажмите [ДАЛЕЕ] в следующем окне. Перейдите к шагу 8.



- 6 Выполните передачу данных с других устройств после подключения к сети Wi-Fi.
- 7 Выполните вход в свой аккаунт Google или создайте новый аккаунт после подключения к сети Wi-Fi.
- 8 Настройте дату и время.



- 9 Ознакомьтесь с информацией в окне условий обслуживания Google и нажмите [ПРИНЯТЬ].
- 10 Настройте защиту на экране блокировки.



- 11 Если вы не хотите настраивать блокировку экрана, нажмите [ПРОПУСТИТЬ], затем выберите [ВСЕ РАВНО ПРОПУСТИТЬ] в следующем окне.
- 12 Настройте Google Ассистент.
- 13 Убедитесь, что после завершения настройки отображается главный экран.

Главный экран

Нажмите значок приложения, чтобы выполнить общие настройки.

Дополнительная информация

Устранение неисправностей

Невозможно включить устройство

- Встроенная батарея разряжена.
 - Зарядите батарею.
- Устройство находилось в условиях вне рабочего диапазона.
 - Включите устройство, когда его температура достигнет рабочего диапазона.

Невозможно зарядить батарею

- Разъем microUSB неверно вставлен в порт microUSB устройства.
 - Правильно вставьте разъем microUSB кабеля USB в разъем microUSB основного устройства.
- Активирована функция температурной защиты устройства из-за повышения температуры устройства в связи с условиями использования.
 - Зарядите батарею после охлаждения устройства.
- Активирована функция температурной защиты устройства из-за понижения температуры устройства в связи с низкотемпературными условиями использования.
 - Зарядите батарею после отогревания устройства.

Недостаточное время работы батареи даже после полной зарядки

- Встроенная батарея имеет ограниченный срок службы.
 - Свяжитесь с дилерским центром или авторизованным сервисным пунктом Pioneer.

Нет звука или громкость звука недостаточная

- Громкость звука установлена на 0, или установлен низкий уровень громкости.
 - Увеличьте громкость звука.

На экране отображаются крошечные черные или яркие точки

- Это связано с особенностями жидкокристаллических дисплеев и не является неисправностью.
 - Н/Д

Авторское право и товарные знаки

Google™ и Android™

Google и Android являются товарными знаками Google LLC.

microSD, microSDHC



microSD и логотипы microSDHC являются товарными знаками SD-3C LLC.

Технические характеристики

Операционная система

Android 9 Pie

CPU

ARM Quad core Cortex-A7 1,8 ГГц

RAM

2 ГБ

ROM

16 ГБ

Дисплей

Размер экрана 8 дюймов

Разрешение экрана WXGA (800 × 1280) IPS

Сенсорная панель

5-точечная емкостная сенсорная панель, стекло + стекло

Камера

Передняя сторона 0,3 Мп, фиксированный фокус

Задняя сторона 2,0 Мп, фиксированный фокус

GNSS

Способ определения местоположения (GPS / Glonass)

Датчик

Датчик ускорения: 3 оси

Датчик освещения

Динамик

Встроенный динамик 1,0 Вт/8 Ω (монофонический)

Микрофон

Встроенный микрофон (монофонический)

Сетевые подключения**Wi-Fi**

IEEE802.11b/g/n (2,4 ГГц)

Bluetooth

Версия: Bluetooth 4.2 (Класс 2)

Профили SPP/A2DP/AVRCP

Конфигурация интерфейса

Разъем наушников (1 вход)

Стандартный разъем наушников диаметром 3,5 мм CTIA

Интерфейс USB

microUSB type-B × 1 (USB-OTG)

Разъем для карты памяти

Карта microSD × 1

Поддерживаемые карты памяти SD: microSD, microSDHC

Класс скорости SD: Класс 10

Поддерживаемый формат видео

MPEG4-SP, H.264/AVC, H.263, AVI,

H.265/HEVC, -VP9, MPEG2, FLV

Поддерживаемый формат изображений (требуется Google_CDD)

JPEG, GIF, PNG, BMP, WebP, Raw, HEIF

Поддерживаемый формат аудио (требуется Google_CDD)

AAC_LC, AAC+, enhanced_AAC+, AAC ELD,

xHE-AAC (USAC/AMR-NB/AMR-WB), FLAC, MP3, PCM/WAVE

Размеры

213 × 125 × 11,4 мм

217 × 141 × 15 мм (с чехлом для планшета)

Масса

393 г

490 г (с чехлом для планшета)

Встроенная батарея

Емкость: около 4 000 мАч

Питание

USB или встроенная батарея

Рабочая температура

-10°C~60°C (при работе)

Аксессуары

Кабель USB (microUSB_B - USB_A), чехол для планшета, руководство пользователя, гарантийный талон, памятка с предупреждениями

Примечание:

В соответствии со статьей 5 закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и постановлением правительства Российской Федерации № 720 от 16.06.97 компания Pioneer Europe NV оговаривает следующий срок службы изделий, официально поставляемых на российский рынок.

Автомобильная электроника: 6 лет
Прочие изделия (наушники, микрофоны и т.п.): 5 лет

ПРИМЕЧАНИЯ

- В целях совершенствования технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Данное устройство произведено в Китае.

<https://www.pioneer-car.eu/eur/>

Visit **www.pioneer-car.eu/uk/** (or **www.pioneer-car.eu/eur/**) to register your product.

Visitez **www.pioneer-car.eu/fr/fr/** (ou **www.pioneer-car.eu/eur/**) pour enregistrer votre appareil.

Si prega di visitare il sito **www.pioneer-car.eu/it/it/** (o **www.pioneer-car.eu/eur/**) per registrare il prodotto.

Visite **www.pioneer-car.eu/es/es/** (o **www.pioneer-car.eu/eur/**) para registrar su producto.

Zum Registrieren Ihres Produktes besuchen Sie bitte **www.pioneer-car.eu/de/de/** (oder **www.pioneer-car.eu/eur/**).

Bezoek **www.pioneer-car.eu/nl/nl/** (of **www.pioneer-car.eu/eur/**) om uw product te registreren.

Посетите **www.pioneer-rus.ru/** (или **www.pioneer-car.eu/eur/**) для регистрации приобретенного Вами изделия.

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, Japan

Корпорация Пайонир

28-8, Хонкомагомэ 2-чоме, Бункё-ку,
Токио 113-0021, Япония

Импортер ООО "ПИОНЕР РУС"

105064, Россия, г. Москва, Нижний Сусальный переулоч,
дом 5, строение 19
Тел.: +7(495) 956-89-01

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

2 Jalan Kilang Barat, #07-01, Singapore 159346
TEL: 65-6378-7888

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Bldv. Manuel Ávila Camacho 138, 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000
Tel: 52-55-9178-4270, Fax: 52-55-5202-3714

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：886-(0) 2-2657-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：852-2848-6488

© 2019 PIONEER CORPORATION. Все права защищены.

<OPM_SDA80TABUR_RU_B> EU5/UR

Автотовары «130»