

**ТЕЛЕФОНЫ**

(044) 360-7-130
 (050) 336-0-130
 (063) 788-0-130
 (067) 233-0-130
 (068) 282-0-130

130

COM.UA

Интернет-магазин автотоваров



ICO
 294-0-130
 597-0-130

SKYPE
 km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Имобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<http://130.com.ua>

SMART WASHER

ПОРТАТИВНАЯ

МИНИ-МОЙКА



Модель: SW-C2

Торговая марка "BERKUT" зарегистрирована
и принадлежит ООО "ТАНИ", Россия.
www.berkut-auto.ru
Производство сертифицировано ISO 9001:2000
Сделано в КНР

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




Рис.7

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Выходной штуцер для шланга | 8. Шнур электропитания |
| 2. Штекер в прикуриватель 12V | 9. Пистолет-распылитель |
| 3. Кнопка вкл/выкл. | 10. Регулировка струи |
| 4. Резиновый ремень-держатель | 11. Предохранитель нажима |
| 5. Застежка держателя | 12. Шланг высокого давления |
| 6. Входной фильтр грубой очистки | 13. Мягкое ведро-трансформер |
| 7. Антивибрационная подставка | 14. Клапан подачи воды |

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки **BERKUT**.
Пожалуйста, перед началом работы ознакомьтесь с данной инструкцией и тщательно следуйте всем правилам и предписаниям.



Портативная мини-мойка универсального назначения Berkut **SMART WASHER SW-C2** служит для мойки различных объектов, транспортных средств, людей и животных.

- Создает высокое давление воды при её малом потреблении.
- Экономична в использовании энергии
- Компактная, безопасная, с большим сроком службы.

- Подходит для мойки велосипедов, мотосредств, автомобилей, фургонов, мебели для пикника, обуви и одежды, домашних животных, работ в саду и многое другое...
- Отлично подходит для использования в поездках, путешествиях, кемпинговых мероприятиях и любой другой деятельности на природе.

1. Точно следуйте инструкции по эксплуатации.
2. Будьте внимательны, когда пользуетесь устройством рядом с детьми.
3. Устройство требует аккуратного обращения. Внимательно следите за тем, что вы делаете.
4. Не прогоняйте через мини-мойку любую другую жидкость кроме воды, это может привести к серьезным повреждениям.
5. Используйте воду с температурой от +10°C до +60°C.
6. Не оставляйте работающее устройство без присмотра. Отключите устройство от источника питания, когда не используете его, либо занимаетесь техническим обслуживанием.
7. Не пользуйтесь устройством в состоянии алкогольного опьянения.

8. Используйте только рекомендованные производителем дополнительные аксессуары и запасные части.
9. Не пользуйтесь мини-мойкой, если поврежден шнур питания или штекер в прикуриватель, если устройство находится в воде, либо выявлены какие-то повреждения или недостатки в работе.
10. Не тащите и не передвигайте мини-мойку с помощью шнура питания или шланга высокого давления, не оборачивайте их вокруг острых предметов. Не подносите шнур питания и шланг к горячим поверхностям.
11. Проверяйте, чтобы все соединения не были ничем засорены. Не пользуйтесь мини-мойкой, если есть засор, очищайте соединения от пыли, волос, ворсинок и всего, что может препятствовать поступлению воды и воздуха.
12. Не пользуйтесь мини-мойкой без фильтра грубой очистки.
13. Переводите все кнопки в положение «OFF»(Выкл.) перед отключением питания.
14. Никогда не направляйте водяную струю на само устройство, его электрические части или на любое другое электрооборудование.
15. Не меняйте оригинальный диаметр насадок пистолета-распылителя.
16. Сбрасывайте остаточное давление перед отсоединением шланга.
17. Перед работой с мини-мойкой проверяйте каждый раз, что все соединения закручены до конца, и что нет поломанных или изношенных деталей и частей.
18. Не используйте мини-мойку с хлоросодержащими чистящими веществами или любыми другими моющими средствами.
19. Не прогоняйте через мойку ничего, кроме воды, иначе гарантия будет недействительна.
20. Никогда не погружайте мини-мойку в воду.
21. Не допускайте замораживания мини-мойки. Храните устройство в сухом помещении, где нет серьезных перепадов температур. Заморозка повредит помпу и водопроводы.
22. Берегите устройство от резких ударов, падений, а также попадания внутрь грязи (пыли, песка, насекомых).
23. Рекомендуется периодическая чистка корпуса от пыли и общего загрязнения, очистка должна проводиться при помощи влажной тряпки, без использования химических препаратов и моющих средств.

Внимание! Необходимо хранить портативную мини-мойку так, чтобы защитить ее от замерзания. Не храните устройство на улице или в помещении, где температура может быть ниже 0°C. Замораживание может повредить устройство и сделать гарантию недействительной. Перед хранением выключите устройство, прокачайте всю воду в системе, шланги храните отдельно в специальной сумке для принадлежностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Портативная мини-мойка универсального назначения
BERKUT SMART WASHER (модель: SW-C2)

- Напряжение: **12В (12V DC)**.
- Рабочее давление: **от 3 до 9,5 бар**.
- Электрическая мощность: **60 Ватт**.
- Шланг высокого давления: **6,5 м**.
- Шнур электропитания 12V: **3,5 м**.
- Емкость ведра-трансформер: **15 л**.
- Размеры: **420 x 300 x 150 мм**.
- Вес: **4500 г**.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Мини-мойка (SW-C2) - 1 шт.
- Шланг высокого давления - 1 шт.
- Пистолет-распылитель - 1 шт.
- Прокладочное кольцо - 3 шт.
- Сумка для принадлежностей - 1 шт.
- Ведро-трансформер - 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.
- Упаковочная коробка - 1 шт.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Вставьте штекер в гнездо прикуривателя автомобиля, далее переведите переключатель на мини-мойке в положение («ON» -Вкл). - (рис.3)




Рис.3

Внимание! При работе с мойкой от бортовой сети 12V, настоятельно рекомендуется держать двигатель автомобиля включенным, это обеспечит стабильную работу устройства и предотвратит разрядку штатного аккумулятора автомобиля.

2. Чтобы продуть воздух в системе мойки, направьте пистолет-распылитель в емкость для воды и нажимайте на рычаг до тех пор, пока устойчивая струя воды не будет выходить из шланга. - (рис.4)




Рис.4

Внимание! Для более тщательной продувки воздуха, требуется снять со шланга пистолет-распылитель и включить мойку на 30 секунд, до тех пор пока из шланга будет выходить устойчивая струя.

3. Для дальнейшей работы с мойкой, нажимайте пусковой механизм на пистолете-распылителе и регулируйте подачу воды и струю, насколько вам необходимо. - (рис.4). Когда вы не нажимаете на пусковой механизм, динамическое давление автоматически отключает электромотор устройства. При нажатии пускового механизма, падение давления автоматически запускает электромотор устройства, и давление восстанавливается с незначительной задержкой.

Внимание! Для обеспечения корректной работы функции автоматического отключения, временной интервал между отключением и включением пускового механизма должен быть не менее 5-10 секунд.

4. Для выключения мини-мойки: переведите переключатель в положение («OFF»-Выкл), далее нажмите спусковой механизм на распылителе, чтобы ослабить давление в шланге или распылителе, отсоедините шланг от устройства, затем отсоедините пистолет-распылитель.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! Отключите устройство от источника питания перед началом технического обслуживания.

1. **Входной фильтр:** Проверьте состояние фильтра перед началом работы. Промойте фильтр при необходимости.
2. **При загрязнении пистолета-распылителя:** Загрязненный распылитель может привести к тому, что рабочее давление будет слишком высоким и вызовет скачок напряжения. Если распылитель загрязнен, выключите устройство, отсоедините распылитель от шланга, прочистите насадку распылителя устройством для чистки. - (рис. 5). Промойте устройство водой, либо продуйте сжатым воздухом. Если давление воды не нормализовалось, повторите всё ещё раз.



Рис.5

3. **Смазка:** Никакие детали устройства не требуют смазки. Можно смазать силиконовой смазкой соединительное кольцо к шлангу, если возникнут сложности соединения. Добавьте немного силиконовой смазки на металлические части распылителя, если вы не пользовались устройством долгое время.

Внимание! Поврежденный шланг высокого давления может лопнуть и создать травмоопасную ситуацию. Шланг нельзя перекручивать, сминать или скручивать. В случае возникновения таких ситуаций следует отсоединить шланг.




Рис.6

4. **Замена предохранителя:** Развинтите штекер подключения в прикуриватель, извлеките старый предохранитель далее замените на новый. - (рис.6). Всегда используйте рекомендованный предохранитель 8 А. Использование любого другого может повредить проводку вашего автомобиля либо мини-мойку.

Внимание! Не разбирайте устройство самостоятельно. При любых неполадках и некорректной работе обращайтесь в уполномоченные сервисные центры.

ПОДГОТОВКА И СБОРКА

1. Размотайте провод питания, достаньте все необходимые принадлежности и мягкое ведро-трансформер из чехла. - (рис.1)




Рис.1

2. Установите мини-мойку на ровную поверхность, присоедините шланг высокого давления к штуцеру мойки, поворачивая его слева направо, далее соедините шланг со штуцером пистолета-распылителя, аналогично, - поворотом слева направо. Затем наполните ведро-трансформер чистой водой температурой от 10°C до 60°C, и аккуратно установите его в специальную нишу мини-мойки. - (рис.2)




Рис.2