



ТЕЛЕФОНЫ

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

Интернет-магазин
автотоваров



SKYPE

km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Имобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<https://130.com.ua>

KENWOOD

KCA-RC406

REMOTE CONTROL UNIT

INSTRUCTION MANUAL

TELECOMMANDE

MODE D'EMPLOI

FERNBEDIENUNG

BEDIENUNGSANLEITUNG

AFSTANDBEDIENING

GEBRUIKSAANWIJZING

TELECOMANDO

ISTRUZIONI PER L'USO

UNIDAD DE CONTROL REMOTO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

リモートコントロールユニット

取扱説明書

JVC KENWOOD Corporation

Изделие изготовлено в Малайзии
© 2012 JVC KENWOOD Corporation

B64-5055-00/00 (W)



Автотовары «130»

Function and Operation for KCA-RC406

General control

- Volume control: [VOL]
- Source select: [SRC]
Press and hold to turn off the power.
- Volume reduce: [ATT]
When the button is pressed again, the volume returns to the previous level.
- Return to previous item: [↶]
- Selection of item: [▲]/[▼]
- Determination: [ENT]
- Enter Audio Control mode: [AUD]

On Tuner/HD Radio™ (USA only) source

- Band select: [FM]/[AM]
- Station select: [◀◀]/[▶▶]
- Recall preset stations: [0] — [9] → [ENT]
/ [1] — [6]
- Enter Direct Access Tuning mode: [DIRECT/OK]

On CD/Audio file source

- Music select: [◀◀]/[▶▶]
- Folder select: [FM]/[AM]
- Pause/Play: [ENT]
- Enter Music Search mode: [▲]/[▼]
- Movement between folders/files during Search mode: [▲]/[▼]
- Return to previous folder: [↶]
- Enter Direct Music Search mode: [DIRECT/OK]

On iPod source

- Enter Music Search mode: [▲]/[▼]
- Movement between items during Search mode: [▲]/[▼]
- Return to previous item: [↶]
- Pause/Play: [ENT]

On SiriusXM tuner source (USA only)

- Channel select: [◀◀]/[▶▶]
- Recall preset stations: [0] — [9] → [ENT]

Hands-free phone control

Making a call

- Enter Bluetooth mode: [☎]
- Select a dialing method: [▲]/[▼] → [ENT]
- Number dial input:
Input a digit: [0] — [9]
Input "+": [▶▶]
Input "#": [FM]
Input "*": [AM]
Clear the entered phone number: [◀◀◀]
- Make a call: [☎]/[DIRECT/OK]

Receiving a call

- Answer the call: [☎]

Call waiting

- Answer Another Incoming Call with the Current Call Suspended: [☎]

During a call


- End the call: [☎]/[SRC]

Preparing the remote control unit



Pull the battery sheet out from the remote control unit to the direction of the arrow.

Changing the battery of the remote control unit



Use a commercially available button battery (CR2025). Insert the battery with the + and - poles aligned properly, following the illustration inside the case.



- This unit cannot control the function that isn't included in the car audio.

⚠ CAUTION

- Keep battery out of reach of children and in original package until ready to use. Dispose of used batteries promptly. If swallowed contact physician immediately.
- Do not leave the battery near fire or under direct sunlight. A fire, explosion or excessive heat generation may result.
- Do not set the remote control in hot places such as on the dashboard.
- Danger of explosion if Lithium battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

