



ТЕЛЕФОНЫ

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

Интернет-магазин
автотоваров



SKYPE

km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Имобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<https://130.com.ua>



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУЛЕВОЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ(ИНФРАКРАСНЫЙ)
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ/ОБУЧАЕМЫЙ

RC-90UN



Автотовары «130»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Совместим с большинством современных автомобильных ресиверов, управляемых при помощи пульта дистанционного управления.

ПРОЦЕДУРА ОБУЧЕНИЯ

1. Нажмите кнопку «SET» универсального пульта RC-90UN и удерживайте в течение 2 сек. Светодиод изменит приглушенное свечение на яркое.

2. Нажмите однократно на кнопку универсального пульта, которую следует обучить - светодиод начнет вспыхивать с одинаковым интервалом, что означает готовность принять сигнал для запоминания.

3. Нажмите кнопку у исходного пульта ресивера, функцию которой следует запомнить, и расположите пульт напротив RC-90UN. Частота мигания светодиода универсального пульта увеличится, затем светодиод вспыхнет 3 раза и войдет в режим постоянного свечения, что означает завершение процесса обучения. Отпустите кнопку пульта головного устройства.

4. Повторите пункты 2 и 3 для программирования функций остальных кнопок.


5. После того как все кнопки запрограммированы нажмите кнопку «SET» на 2-3 секунды для выхода из режима программирования.

Примечания: Если какая-либо запрограммированная функция кнопки не работает - повторите процесс обучения; Перезагрузка универсального пульта RC-90UN реализуется посредством извлечения батареи питания.

УПРАВЛЕНИЕ ПУЛЬТОМ ДУ

1. **BAND** Кнопка выбора частотного диапазона
2. **◀◀** Кнопка перехода к предыдущей звуковой дорожке/радиостанции
3. **MODE** Кнопка выбора режимов работы
4. **SEL** Кнопка подтверждение выбора
5. **▶▶** Кнопка перехода к следующей звуковой дорожке/радиостанции
6. **V-** Кнопка уменьшения громкости
7. **V+** Кнопка увеличения громкости
8. **⊗** Кнопка отключения звука
9. **⊕** Кнопка включения/отключения ресивера
10. **SCN** Кнопка сканирования принимаемых радиостанций

11. ► Кнопка начала воспроизведения/приостановки воспроизведения



КРЕПЛЕНИЕ ПУЛЬТА НА РУЛЬ АВТОМОБИЛЯ

1. Закрепите держатель на внутренней стороне автомобильного руля при помощи растягивающейся крепежной ленты и липкого крепления.

2. Установите пульт на держателе.


3. Закрепите пульт таким образом, чтобы его сигнал беспрепятственно достигал датчика приёма сигнала ресивера.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


1. Не устанавливайте пульт на системы подушек безопасности.
 2. Не устанавливайте пульт в местах, препятствующих управлению рулевым колесом и рычагом переключения передач.
 3. Не прикрепляйте пульт к внешней стороне рулевого колеса.
- Несоблюдение мер безопасности может привести к несчастному случаю или дорожно-транспортному происшествию.



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ЗАМЕНА ЛИТНЕВОЙ БАТАРЕИ:

1. Откройте крышку (G) отсека для элемента питания на пульте ДУ.



3. Установите батарею СК2032 (I) в отсек знаком (+) вверх.



2. Извлеките защитную пленку (H) вместе с батареей (I) из отсека.




4. Закройте крышку отсека (G).



1. Откройте крышку (G) отсека для элемента питания.



2. При помощи остроконечного неметаллического предмета (J) извлеките элемент питания (I) из отсека.



ВНИМАНИЕ:

Не заряжайте, не разбирайте, не нагревайте или не бросайте батарею в огонь.

Используйте только литиевую батарею (CR2025, 3В). Запрещено использовать батарею другого типа.

Не касайтесь батареи металлическими предметами.

Для утилизации использованного элемента питания следуйте рекомендациям соответствующей организации вашего региона.

При установке элемента питания соблюдайте полярность.

Храните литиевую батарейку вдали от детей. В случае проглатывания незамедлительно обратитесь к врачу.

Условия гарантии.

Настоящая гарантия действительна при следующих условиях:

Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и подпись продавца, подпись покупателя).

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предоставлении неоспоримых доказательств, подтверждающих, что гарантийный срок не истек.

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев, но не более 24 месяцев со дня производства.
2. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.
3. Ремонт производится в стационарной мастерской Сервисного Центра при предъявлении полностью и правильно заполненного

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

гарантийного талона.

4. Гарантия не включает в себя установку, настройку на транспортном средстве владельца, периодическое техническое обслуживание (чистку аудио-видео головок, удаление пыли и т.п.), элементы питания.
5. Замену Изделия или возврат денег Сервисный Центр не производит.
6. Не подлежат гарантийному ремонту Изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - неправильной установки или транспортировки;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы;

 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесенных конструктивных изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - подачи на динамики мощности большей, чем предусмотрено изготовителем;
 - использования изделия в промышленных или коммерческих целях.
7. Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.

Продавец гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет торговое предприятие

ПУЛЬТ ДУ НА РУЛЬ

Mystery RC-90UN

Дата продажи _____

число, месяц прописью, год

Продавец _____

подпись или штамп

Штамп магазина _____

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-20-17 service@mysteryelectronics.ru

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте **www.mysteryelectronics.ru**

Производитель: Мистери Электроникс Лтд.
Адрес: КНР, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23,
Грейт Игл Центр
Сделано в КНР

Дата изготовления: 06.2011 г

Автотовары «130»