



Інструкція з експлуатації/Инструкция по
эксплуатации

Aspiring Alibi 3



Офіційний імпортер та дистриб'ютор на території України –
ТОВ «Хімекспо»

Адреса: Україна, м. Київ, вул. Зодчих 26-а

Тел/факс: +380 44 276 09 19

www.aspiring.ua

Авторські права © 2010-2016 Всі права захищені. Без
письмового дозволу виробника заборонено копіювання,
публікація або передача даного матеріалу.

Зміст/Содержание:

- 1. Інструкція з експлуатації автомобільного реєстратора Aspiring ALIBI 3 на українські й мові.....2**
- 2. Инструкция по эксплуатации автомобильного регистратора Aspiring ALIBI 3 на русском языке.....19**

Вітаємо Вас з придбанням відеореєстратора Aspiring ALIBI 3

Уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації перед початком використання відеореєстратора. В ній Ви знайдете детальний опис самого пристрою, повного набору функцій і налаштувань, порядку установки і використання, а також умови гарантійного обслуговування. Приведена інформація призначена для оптимального налаштування пристрою, дозволить уникнути помилок в повсякденному використанні і продовжить термін служби відеореєстратора.

Вступ

- 1) Будь ласка, використовуйте пристрій тільки при нормальних температурах, не піддавайте пристрій впливу температур, які корпус не може витримати.

2) Не використовуйте пристрій в надзвичайно вологому середовищі, не допускайте потрапляння вологи або дощу на пристрій.

3) Не намагайтеся відкрити корпус пристрою для ремонту, якщо який-небудь вузол несправний. Будь ласка, зверніться до сервісного центру для професійного обслуговування.

4) Не використовуйте сильних хімікатів, розчинників чи миючих засобів для очищення пристрою.

5) Не направляйте камеру безпосередньо на сонце або інші джерела світла з підвищеною яскравістю, щоб уникнути пошкодження оптичних вузлів пристрою.

6) Не використовуйте пристрій в надзвичайно запилених умовах, щоб уникнути забруднення об'єктива та інших вузлів камери, так як це може позначитися на її роботі.

7) Будь ласка, дбайте про чистоту навколишнього середовища, не викидайте пристрій. Також не кидайте даний пристрій у вогонь, щоб уникнути вибуху.

Про пристрій

Відеореєстратор – пристрій, призначений для відеофіксації подій, пов'язаних, в основному, з водінням

автомобіля. Основне завдання відеореєстратора - як можна повніше і чіткіше зафіксувати будь-які несприятливі події, які можуть зіграти ключову роль у спірних ситуаціях на дорозі. Приділяйте підвищену увагу правильній роботі Вашого відеореєстратора - це у Ваших інтересах. .

ВАЖЛИВО ЗНАТИ!

Aspiring ALIBI 3 - модель БЕЗ GPS

**Увага! Зображення задньої камери може бути
дзеркальним.**

Перед кожним використанням рекомендується перевірити поточні налаштування і режим відеозапису.

Рекомендується придбати окрему карту пам'яті, призначену до використання тільки у відеореєстраторі.

Після першої установки карти пам'яті її необхідно відформатувати безпосередньо в самому пристрої. Не зберігайте сторонні файли на карті пам'яті відеореєстратора. Це може привести до збоїв відеозапису. Не витягайте карту пам'яті під час роботи пристрою. Це може привести до втрати даних або виходу карти з ладу.

Використовуйте тільки аксесуари, що входять в комплект відеореєстратора. У разі використання сторонніх аксесуарів можливе ушкодження пристрою.

УВАГА!

**Перед експлуатацією обов'язково зарядіть відео реєстратор
Aspiring ALIBI 3 на 100%**

Основні характеристики:

- 3,5 " LTPS дисплей
- Камера: лінза А +, кут огляду 170 градусів
- Розширення 1920 x 1080, 30 к/с
- Функція HDR
- Циклічний запис
- Формат запису: MOV H.264
- Штамп номера автомобіля
- G-сенсор
- Батарея 200мАч
- Запис звуку
- Підтримка MicroSD (TF) до 32 GB
- Автоувключення і вимкнення
- Затримка вклучення
- Виносна Micro-5PIN камера (VGA)

Комплектація:

- Автомобільний відеореєстратор
- Автомобильное зарядний пристрій
- Інструкція по експлуатації на російській і українській мові
- Кріплення-присоска на лобовому склі
- Виносна Micro-5PIN камера (VGA)
- Гарантійний талон СЦ «Хіме́кспо»



1. LED індикатор
2. Динамік
3. Слот для карти MicroSD
4. Кнопка «Скидання» (Reset)
5. Мікрофон
6. Об'єктив
7. Кріплення

- для кронштейна
8. Роз'єм USB
9. Роз'єм для камери заднього виду/GPS
10. Кнопка живлення «Вкл.»
11. Екран

Встановлення карти пам'яті в пристрій

Встановлення карти пам'яті робиться при вимкненому пристрої, не докладаючи зайвих зусиль, до характерного клацання. Не допускайте попадання в роз'єм для карти пам'яті, а також на саму карту пам'яті, сторонніх предметів,

рідини і пилу. Це може привести як до ушкодження роз'єму, так і самої карти в цілому. Не забудьте відформатувати карту пам'яті в самому пристрої перед початком використання пристрою.

- Перед використанням SD карти переконайтеся, що вона не захищена від запису.
- Будь ласка, переконайтеся, що SD карта встановлена правильно. Неправильне встановлення може привести до поломки відеореєстратора і карти пам'яті.
- Якщо карта пам'яті не сумісна з відеореєстратором і не може бути прочитана, витягніть карту пам'яті і знову вставте її в слот або використайте іншу SD карту.
- Будь ласка, використайте сумісну MicroSD / SDHC карту пам'яті. При використанні карт місткістю більше 4Гб, переконайтеся, що клас швидкості карти більше 6.
- Робіть форматування карти кілька разів в неділю.

Включення і виключення пристрою

Автоматичне включення

Вставте карту пам'яті MicroSD в слот на корпусі відеореєстратора і підключіть адаптер живлення. При запуску двигуна автомобіля відеореєстратор автоматично вмикнеться і почне запис відео.

Автоматичне виключення

Через 15 секунд після вимкнення двигуна відеореєстратор зупинить запис, збереже файл і вимкнеться.

Початок роботи і установка

Розмістіть облаштування в області дзеркала заднього виду, щоб забезпечити найкращий огляд. Встановіть пристрій як

можна ближче до лобового скла для уникнення рефракції світла і отримання найкращої якості зйомки.

Переконайтеся, що об'єктив знаходиться в області, що очищається склоочисником для забезпечення хорошої якості відео в дощові або снігові дні. Очиште від забруднень і досуха протріть чистою серветкою місце установки автомобільного утримувача на лобове скло. Не встановлюйте в місцях з тонуючим покриттям, або в місцях, де на відеореєстратор можуть наводитись перешкоди. Включіть запалення автомобіля. Через автомобільний адаптер живлення підключіть відеореєстратор до бортової мережі автомобіля. Відеореєстратор почне роботу в автоматичному режимі. Відрегулюйте кут огляду пристрою. Виключення пристрою робиться довгим натисненням клавіші Вкл.\Викл. живлення. Повторне включення - коротким натисненням клавіші Вкл.\Викл. живлення.

Запис робиться в циклічному режимі (нові файли записуються поверх самих ранніх). Автоматичний запис відео починається відразу після підключення зарядного пристрою до бортової мережі автомобіля і подання живлення. Після початку запису на екрані з'явиться картинка поточного відео. Його запис робитиметься згідно зі встановленими раніше параметрами.

Ручне управління

Натисніть і утримуйте кнопку живлення (Вкл.) для включення відеореєстратора. При включенні на екрані з'явиться заставка і прозвучить мелодія.

Для виключення - натисніть і утримуйте кнопку (Вкл.).
Під час виключення на екрані з'явиться заставка, прозвучить мелодія, потім прилад вимкнеться.

Відключення і включення екрана

Під час роботи відеореєстратора коротко натисніть кнопку живлення (Вкл.) для відключення дисплея. Після відключення дисплея відеореєстратор продовжить вести запис.

Для включення дисплея - коротко натисніть кнопку (Вкл.).

Заряд батареї

Ви можете заряджати акумулятор відеореєстратора від різних джерел живлення :

- Від автомобільного припалювача
- Від комп'ютера(через USB з'єднання)

При підключенні зовнішнього живлення на екрані відобразиться іконка процесу зарядки.

Розширення	1920x1080/ 1280x720 Використовуйте цей пункт меню для наладки отриманого відеозображення. Чим більше розмір відеозображення, тим більше місця воно займає на карті пам'яті
Циклічний запис	Викл./ 2 хв/ 3 хв/ 5 хв Вибір тривалості фрагмента відеозапису. При

	виборі «Викл.» запис буде проводитись безперервно в 1 файл
HDR	Викл./ Вкл Включення /Відключення режиму покращення зображення
Датчик руху	Викл./ Вкл. Включите или выключите запись по датчику движения
Затримка Авто виключення	Викл./ 10/ 20/ 30 сек Після відключення живлення від бортової мережі автомобіля настане затримка виключення живлення на заданий період часу
Затримка включення	Викл./ 10/ 20/ 30 сек При підключенні живлення на відеореєстратор настане затримка включення в режимі відеозапису.
Запис звуку	Викл./ Вкл. Включіть або виключіть запис звуку під час Відеозйомки.
Штамп дата/час	Викл./ Вкл. Включіть або виключіть функцію накладання дати/час на зображення.
Наладка G-сенсора	Встановіть чутливість датчика удару для резервування найбільш важливих відеофайлів.

Відео

Відеореєстратор автоматично включиться і почне запис відео.

На екрані відобразиться інтерфейс режиму "Відео".

У цьому режимі доступні наступні операції:

1. Повернення- перехід в основне меню
2. Налаштування - відкрити меню налаштувань відео
3. Запис- почати/зупинити запис відео
4. Камера - перемикання між основною камерою і камерою заднього виду
5. Мікрофон - відключити/включити запис звуку



Основне меню

В режимі «Відео» натисніть іконку (↩️) «повернення» — відкривається «Основне меню».



В даному меню доступні наступні операції:


- Фотографія - перемикає реєстратор в режим "Фото".
- Відео- перемикає реєстратор в режим "Відео".

- Відтворення - дозволяє переглянути фото і відео-файли, записані на карту пам'яті.

- Налаштування - відкриває меню основних налаштувань відеореєстратора. У цьому меню ви можете змінити мову, встановити дату, інтервал відключення і так далі

Фото

Перемкніть реєстратор в режим "Фото". Для цього в основному меню натисніть іконку (Фотографія).



У цьому режимі доступні наступні операції:

1. Повернення- перехід в основне меню
2. Налаштування - відкрити меню налаштувань в режимі фото
3. Пуск- натисніть, щоб зробити знімок

Відтворення

Перемкніть реєстратор в режим "Відтворення". Для цього в основному меню натисніть іконку (Відтворення).



На екрані відобразиться останній записаний файл. Для перегляду відео натисніть іконку (▶). Для паузи — іконку (⏏). Натисніть іконку (■), щоб зупинити відтворення. Використовуйте іконки (◀) і (▶) для переходу до слідуючого/попереднього файлу.

Меню налаштувань в режимі «Відтворення»

В режимі «Відтворення» натисніть іконку (⚙) —


Відкриється меню управління. В даному меню доступні слідуєчі функції:

- **Видалити**— функція видалення одного або всіх файлів.
- **Захист**— функція дозволяє відмітити і захистити вибраний файл або усі файли від автоматичного стирання при циклічному запису. Також в цьому меню ви можете зняти захист з одного або усіх файлів.

Для виходу з меню перегляду натисніть іконку (↩).

Налаштування

Перемкніть реєстратор в режим "Основні налаштування". Для цього в основному меню натисніть іконку (Налаштування).



У списку справа виберіть налаштування - відкриється список можливих значень. Виберіть необхідне значення.

Розширення	Використайте цей пункт меню для налаштування отримуваних зображень. Чим більшого розміру зображення - тим більше
------------	--

	місця воно займає на карті пам'яті
Подвійний запис	Включення / виключення другої камери
Автоматичний запис	Вкл /Викл
Розпізнавання руху	Вкл /Викл
Циклічний запис	Налаштуйте чіткість зображення
HDR	Вкл / Викл
Експозиція	Налаштуйте експозицію згідно рівня освітлення
Запис звуку	Вкл / Викл

Камера заднього виду

Роз'єм для камери дозволяє підключити камеру заднього виду до відеореєстратора. У налаштуваннях ви можете вибрати: зберігати запис тільки з відеореєстратора або з двох камер одночасно.

USB підключення

Підключіть відеореєстратор до комп'ютера, використовуючи USB кабель. Після підключення пристрій може працювати в одному з трьох режимів:

1. Карта пам'яті - перемикає реєстратор в режим земного диска і відображає файли, записані на карту.
2. Веб-камера перемикає реєстратор в режим веб-камери.

Виберіть необхідний тип підключення.

Циклічний запис

Файли записуються на карту пам'яті послідовно. При заповненні самі ранні файли стираються, а нові записуються замість них. У налаштуваннях реєстратора ви можете вибрати тривалість запису відеоролика. Примітка. Заблоковані файли захищені від автоматичного видалення.

Датчик удару (G-сенсор)

Пристрій обладнаний датчиком удару. При виникненні удару поточний відеозапис буде заблокований від стирання. При цьому на екрані з'явиться знак блокування.

Моніторинг паркування

Припаркуйте автомобіль і заглушіть двигун - відеореєстратор автоматично вимкнеться. При ввімкненому датчику паркування при виникненні вібрації/удару - відеореєстратор автоматично ввімкнеться, почне запис відео і заблокує його від стирання. За відсутності управління через 20 секунд реєстратор вимкнеться.

Датчик руху

В режимі очікування, при включеному датчику руху, при появі об'єкту, що рухається, в зоні видимості - автоматично почнеться запис відео. За відсутності руху запис буде зупинений

Технічні характеристики Aspiring ALIBI 3

Максимальне розширення відео	Full HD (1920x1080)
Матеріал корпусу	Алюміній і пластик
Оптика	6-компонентна оптика на основі скляних лінз
Чіпсет	NTK96655
Сенсор	Sony IMX323
Кут огляду	170 градусів
Дисплей	3.5 -дюйма,TFT
Формат відеозапису	MOV, H.264
Відеозапис	1080p (30 кадрів/сек) 720p (30 кадрів/сек)
Акумулятор	200 mAh
Автостарт	Так
Разміри	100*60*35 мм
Акселерометр	Так
GPS модуль	Ні
Тип кріплення на скло	Вакуумне
Циклічний запис відео	Так – 3/5/10 хвилин
Датчик руху	Так
Автоматичне включення при подачі	Так, в режимі запису

живлення	
Можливість повороту камери	Поворот всього пристрою
Функція HDR	Так
Живлення	5В, БЖ від автомобільної розетки

УВАГА: Технічні характеристики, функціонування і комплектація пристрою можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Можливі несправності і способи їх усунення

Під час тривалого використання пристрою (більше двох-трьох годин підряд), особливо в умовах прямих сонячних променів, що падають на лобове скло автомобіля, може статися перегрівання пристрою. Пристрій перестане відповідати на органи управління, запис зупиниться, натискання на клавішу Вкл./Викл. не даватиме результатів. У такому разі Вам треба вдатися до функції примусового перезавантаження RESET.

Озброївшись гострим предметом (краще всього скріпкою), зробіть натискання втопленої клавіші RESET, розташованої на нижньому торці пристрою, поряд з об'єктивом. Дайте пристрою трохи охолонути, прибравши його з прямого

сонячного світла, а потім зробіть включення пристрою клавішею Вкл./Викл. Пристрій повинен включитися в звичайному режимі.

Гарантія

Строк гарантії на даний пристрій – 12 місяців.

Цей пристрій може бути прийнятий в гарантійний ремонт тільки за наявності фірмового гарантійного талона ТОВ "Хіменко". Гарантійний талон повинен обов'язково містити серійний номер пристрою, дату продажу і відмітку продавця.

Пристрій не підлягає гарантійному сервісному обслуговуванню у разі, якщо:

- відсутній або неправильно заповнений гарантійний талон (не вказана дата продажу, відсутня відмітка продавця, немає фірмової пломби);
- були порушені правила експлуатації пристрою;
- пристрій піддавався механічним ушкодженням, в результаті перегрівання (вогню), аварії, за наявності корозії елементів в

результаті дії вологи (води), або агресивних рідин, використання не за прямим призначенням, недбалого використання, некваліфікованих спроб розкриття або ремонту.

УВАГА: автореєстратор дуже чутливий до зарядки акумулятора. Якщо акумулятор заряджений менш ніж на 10%, пристрій може не включатися або працювати некоректно. Також пристрій може працювати некоректно, якщо є помилки на карті пам'яті. Ці моменти не є браком.



Инструкция по эксплуатации
Aspiring ALIBI 3 на русском языке



Официальный импортер и дистрибьютор на территории
Украины - ООО «Химекспо»

Адрес: Украина, г. Киев, ул. Зодчих 26-а

Тел/факс: +380 44 276 09 19

www.aspiring.ua

Авторские права © 2010-2017 Все права защищены. Без письменного разрешения производителя не допускается копирование, публикация, передача данного материала.

Зміст/Содержание:

- 1. Інструкція з експлуатації автомобільного реєстратора Aspiring ALIBI 3 українською мовою.....2**
- 2. Инструкция по эксплуатации автомобильного регистратора Aspiring ALIBI 3 на русском языке.....21**

Поздравляем Вас с приобретением видеорегистратора

Aspiring ALIBI 3

Внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации перед началом использования видеорегистратора. В ней Вы найдете подробное описание самого устройства, полного набора функций и настроек, порядка установки и использования, а также условия гарантийного обслуживания. Приведенная информация предназначена для оптимальной настройки устройства, позволит избежать ошибок в повседневном использовании и продлит срок службы видеорегистратора.

Введение

- 1) Пожалуйста, используйте устройство только при нормальных температурах, не подвергайте устройство воздействию температур, которые корпус может не выдержать.
- 2) Не используйте устройство в чрезвычайно влажной среде, не допускайте попадания влаги или дождя на устройство.
- 3) Не пытайтесь открыть корпус устройства для ремонта, если какой-либо узел неисправен. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для профессионального обслуживания.
- 4) Не используйте сильных химикатов, растворителей или чистящих средств для очистки устройства. Пожалуйста, используйте для очистки устройства мягкую ветошь.
- 5) Не направляйте камеру непосредственно на солнце или другие источники света с повышенной яркостью во избежание повреждения оптических узлов устройства.
- 6) Не используйте устройство в чрезвычайно запыленных условиях во избежание загрязнения объектива и других узлов камеры, так как это может сказаться на ее работе.
- 7) Пожалуйста, заботьтесь о чистоте окружающей среды, не выбрасывайте устройство. Также не бросайте данное устройство в огонь во избежание взрыва.

Об устройстве

Видеорегистратор – устройство, предназначенное для видеофиксации событий, связанных, в основном, с вождением автомобиля. Основная задача видеорегистратора – как можно полнее и чётче зафиксировать любые

неблагоприятные события, которые могут сыграть ключевую роль в спорных ситуациях на дороге. Уделяйте повышенное внимание правильной работе Вашего видеорегистратора – это в Ваших интересах.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Данная модель Aspiring ALIBI 3 - БЕЗ GPS

Внимание! Изображение задней камеры может быть зеркальным.

Перед каждым использованием рекомендуется проверять текущие настройки и режим видеозаписи.

Рекомендуется приобрести отдельную карту памяти, предназначенную к использованию только в видеорегистраторе.

После первой установки карты памяти необходимо ее отформатировать непосредственно в самом устройстве. Не храните посторонние файлы на карте памяти видеорегистратора, это может привести к сбоям видеозаписи. Не извлекайте карту памяти во время работы устройства, это может привести к потере данных или выходу карты из строя.

Используйте только входящие в комплект аксессуары. В случае использования сторонних аксессуаров возможно повреждение устройства.

Основные характеристики:

- 3,5 " LTPS дисплей
- Камера: линза A +, угол обзора 170 градусов
- Разрешение 1920 x 1080, 30 к/с
- Функция HDR
- Циклическая запись
- Формат записи: MOV H.264
- Штамп номера автомобиля
- G-сенсор
- Батарея 200мАч
- Запись звука
- Поддержка MicroSD (TF) до 32 GB
- Автовключение и выключение
- Задержка включения
- Выносная вторая Micro-5PIN камера (VGA)

Комплектация:

- Автомобильный видеорегистратор

- Автомобильное зарядное устройство
- Инструкция по эксплуатации на русском и украинском языке
- Выносная вторая Micro-5PIN камера (VGA)
- Крепление-присоска на лобовое стекло
- Гарантийный талон СЦ «Химекспо»



1. LED индикатор
2. Динамик
3. Слот для карты MicroSD
4. Кнопка «Сброс» (Reset)
5. Микрофон
6. Объектив
7. Крепление

- для кронштейна
8. Разъем USB
9. Разъем для камеры заднего вида/GPS
10. Кнопка питания «Вкл.»
11. Экран

Установка карты памяти в устройство

Установка карты памяти производится при выключенном устройстве, не прикладывая излишних усилий, до характерного щелчка. Не допускайте попадания в разъем для карты памяти, а также на саму карту памяти, посторонних предметов, жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению разъема, так и самой карты в целом. Не забудьте отформатировать карту памяти в самом устройстве перед началом использования.

- *Перед использованием SD карты убедитесь, что она не защищена от записи.*
- *Пожалуйста, убедитесь, что SD карта установлена правильно. Неправильная установка может привести к поломке видеорегистратора и карты памяти.*
- *Если карта памяти не совместима с видеорегистратором и не может быть прочитана, извлеките карту памяти и снова вставьте ее в слот или используйте другую SD карту.*
- *Пожалуйста, используйте совместимую MicroSD / SDHC карту памяти. При использовании карт емкостью более 4Гб, убедитесь, что класс скорости карты более 6.*
- *Производите форматирование карты раз в неделю.*

Включение и выключение прибора

Автоматическое включение

Вставьте карту памяти MicroSD в слот на корпусе видеорегистратора и подключите адаптер питания. При запуске двигателя автомобиля видеорегистратор автоматически включится и начнет запись видео.

Автоматическое выключение

Через 15 секунд после выключения двигателя видеорегистратор остановит запись, сохранит файл и выключится.

Начало работы и установка

Разместите устройство в области зеркала заднего вида, чтобы обеспечить наилучший обзор. Установите устройство как можно ближе к лобовому стеклу для избежания рефракции света и получения наилучшего качества съемки.

Убедитесь, что объектив находится в области, захватываемой стеклоочистителем, для обеспечения хорошего качества видео в дождливые или снежные дни. Очистите от загрязнений и насухо протрите чистой салфеткой место установки автомобильного держателя на лобовое стекло. Не устанавливайте в местах, затронутых тонирующим покрытием, или в местах, где на видеорегистратор могут наводиться помехи. Включите зажигание автомобиля. Через автомобильный адаптер питания подключите видеорегистратор к бортовой сети автомобиля. Видеорегистратор начнет работу в автоматическом режиме. Отрегулируйте угол обзора устройства. Выключение устройства производится длинным нажатием клавиши **Вкл.\Выкл.** питания. Повторное включение — коротким нажатием клавиши **Вкл.\Выкл.** питания.

Запись производится в циклическом режиме (новые файлы записываются поверх самых ранних). Автоматическая запись видео начинается сразу после подключения зарядного устройства к бортовой сети автомобиля и подачи питания. После начала записи на экране появится картинка текущего видео. Его запись будет производиться согласно установленным ранее параметрам.

Ручное управление

Нажмите и удерживайте кнопку питания (Вкл.) для включения видеорегистратора. При включении на экране появится заставка и прозвучит мелодия.

Для выключения — нажмите и удерживайте кнопку (Вкл.). Во время выключения на экране появится заставка, прозвучит мелодия, затем прибор выключится.

Отключение и включение экрана

Во время работы видеорегистратора кратко нажмите кнопку питания (Вкл.) для отключения дисплея. После отключения дисплея видеорегистратор продолжит вести запись.

Для включения дисплея — кратко нажмите кнопку (Вкл.).

Заряд батареи

Вы можете заряжать аккумулятор видеорегистратора от разных источников питания:

- От автомобильного прикуривателя
- От компьютера (через USB соединение)

При подключении внешнего питания на экране отобразится иконка процесса зарядки.

Разрешение	1920x1080/ 1280x720 Используйте этот пункт меню для настройки получаемого видеоизображения. Чем больше размер видеоизображения, тем больше места оно занимает на карте памяти
Циклическая запись	Выкл./ 2 мин/ 3 мин/ 5 мин Выбор длительности фрагмента видеозаписи. При выборе «Выкл.» запись будет производиться непрерывно в 1 файл
HDR	Выкл./ Вкл Включение /Отключение режима улучшения изображения
Датчик движения	Выкл./ Вкл. Включите или выключите

	запись по датчику движения
Задержка Авто выключения	Выкл./ 10/ 20/ 30 сек После отключение питания от бортовой сети Автомобиля произойдет задержка выключения питания на заданный промежуток времени
Задержка включения	Выкл./ 10/ 20/ 30 сек При подаче питания на видеорегистратор произойдет задержка включения в режим видеозаписи.
Запись звука	Выкл./ Вкл. Включите или выключите запись звука во время Видеосъемки.
Штамп дата/время	Выкл./ Вкл. Включите или выключите функцию наложения даты/времени на изображение.
Настройка G-сенсора	Установите чувствительность датчика удара для резервирования наиболее важных видеофайлов.

Видео

Вставьте карту памяти и подключите питание. Видеореги-
стратор автоматически включится и начнет запись видео.

На экране отобразится интерфейс режима «Видео».

В данном режиме доступны следующие операции:

1. Возврат— переход в основное меню
2. Настройки— открыть меню настроек видео
3. Запись— начать/остановить запись видео

4. Камера — переключение между основной камерой и камерой заднего вида
5. Микрофон — отключить/включить запись звука



Основное меню

В режиме «Видео» нажмите иконку (↶) «возврат» — откроется «Основное меню».



В данном меню доступны следующие операции:

- Фотография— переключает регистратор в режим «Фото».
- Видео— переключает регистратор в режим «Видео».
- Воспроизведение — позволяет просмотреть фото и видео-файлы, записанные на карту памяти.
- Настройки — открывает меню основных настроек видеорегистратора. В данном меню вы можете изменить язык, установить дату, интервал отключения и т.д.

Фото

Переключите регистратор в режим «Фото». Для этого в основном меню нажмите иконку (Фотография).



Интерфейс режима «Фото»

В данном режиме доступны следующие операции:

1. Возврат— переход в основное меню
2. Настройки— открыть меню настроек режима фото
3. Пуск- нажмите, чтобы сделать снимок

Воспроизведение

Переключите регистратор в режим «Воспроизведение». Для этого в основном меню нажмите иконку (Воспроизведение).



На экране отобразится последний записанный файл. Для просмотра видео нажмите иконку (▶). Для паузы — иконку (⏏). Нажмите иконку (■), чтобы остановить воспроизведение. Используйте иконки (◀) и (▶) для перехода к следующему/предыдущему файлу.

Меню настроек в режиме «Воспроизведение»


В режиме «Воспроизведение» нажмите иконку (⚙) — откроется меню управления. В данном меню доступны следующие функции:

- **Удалить**— функция удаления одного или всех файлов.
- **Защита**— функция позволяет отметить и защитить выбранный файл или все файлы от автоматического стирания при циклической записи. Также в данном меню вы можете снять защиту с одного или всех файлов.

Для выхода из меню просмотра нажмите иконку (◀).

Настройки

Переключите регистратор в режим «Основные настройки». Для этого в основном меню нажмите иконку (Настройки).



В списке справа выберите настройку — откроется список возможных значений. Выберите необходимое значение.

Разрешение	Используйте этот пункт меню для настройки получаемых изображений. Чем больше размер изображения – тем больше места оно занимает на карте памяти
Двойная запись	Включение / выключения второй камеры
Автоматическая запись	Вкл /Выкл
Распознавание движения	Вкл /Выкл
Циклическая запись	Настройте четкость изображения
HDR	Вкл / Выкл
Экспозиция	Настройте экспозицию согласно уровню освещения
Запись звука	Вкл / Выкл

Камера заднего вида

Разъем для камеры позволяет подключить камеру заднего вида к видеорегистратору. В настройках вы можете выбрать:

сохранять запись только с видеорегистратора или с двух камер одновременно.

USB подключение

Подключите видеорегистратор к компьютеру, используя USB кабель. После подключения устройство может работать в одном из трех режимов:

1. Карта памяти – переключает регистратор в режим съемного диска и отображает файлы, записанные на карту.
2. Веб-камера– переключает регистратор в режим веб-камеры.

Выберите необходимый тип подключения.

Циклическая запись

Файлы записываются на карту памяти последовательно. При заполнении самые ранние файлы стираются, а новые записываются вместо них. В настройках регистратора вы можете выбрать продолжительность записи видеоролика. Примечание. Заблокированные файлы защищены от автоматического удаления.

Датчик удара (G-сенсор)

Устройство оборудовано датчиком удара. При возникновении удара текущая видеозапись будет заблокирована от стирания. При этом на экране появится знак блокировки.

Мониторинг парковки

Припаркуйте автомобиль и заглушите двигатель – видеорегистратор автоматически выключится. При включенном датчике парковки при возникновении вибрации/удара - видеорегистратор автоматически включится, начнет запись видео и заблокирует ее от стирания. При отсутствии управления через 20 секунд регистратор выключится.

Датчик движения

В режиме ожидания, при включенном датчике движения при появлении движущегося объекта в зоне видимости — автоматически начнется запись видео. При отсутствии движения запись будет остановлена

Технические характеристики Aspiring ALIBI 3

Максимальное разрешение видео	Full HD (1920x1080)
Материал корпуса	Алюминий и пластик
Оптика	6-компонентна оптика на основе стеклянных линз
Чипсет	NTK96655
Сенсор	Sony IMX323
Угол обзора	170 градусов
Дисплей	3.5 -дюйма,TFT
Формат видеозаписи	MOV, H.264
Видеозапись	1080p (30 кадров/сек) 720p (30 кадров/сек)
Аккумулятор	200 mAh
Автостарт	Да
Размеры	100*60*35 мм
Акселерометр	Да
GPS модуль	Нет

Тип крепления на стекло	Вакуумное
Цикличная запись видео	Да – 3/5/10 минут
Датчик движения	Да
Автоматическое включение при подаче питания	Да, в режиме записи
Возможность поворота камеры	Поворот всего устройства
Функция HDR	Да
Питание	5В, БЖ от автомобильной розетки

ВНИМАНИЕ: Технические характеристики, функционирование и комплектация устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Возможные неисправности и способы их устранения

Во время длительного использования устройства (более двух-трех часов подряд), особенно в условиях прямых солнечных лучей, падающих на лобовое стекло автомобиля, может произойти перегрев устройства. Устройство перестанет отвечать на органы управления, запись остановится, нажатие на клавишу **Вкл./Выкл.** не будет давать

результатов. В таком случае Вам нужно прибегнуть к функции принудительной перезагрузки **RESET**.

Вооружившись острым предметом (лучше всего скрепкой), произведите нажатие утопленной клавиши **RESET**, расположенной на нижнем торце устройства, рядом с объективом. Дайте устройству немного остыть, убрав его с прямого солнечного света, а затем произведите включение устройства клавишей **Вкл./Выкл.** Устройство должно включиться в обычном режиме.

Гарантия

Срок гарантии на данное устройство – 12 месяцев.

Данное устройство может быть принято в гарантийный ремонт только при наличии фирменного гарантийного талона ООО «Химекспо». Гарантийный талон должен обязательно содержать серийный номер устройства, дату продажи и печать продавца.

Устройство не подлежит бесплатному сервисному обслуживанию в случае, если:

Утерян или неправильно заполнен гарантийный талон, не указана дата продажи, отсутствует печать продавца, нет фирменной пломбы;

Были нарушены правила эксплуатации устройства;

Устройство подвергалось механическим повреждениям в результате перегрева (огня), аварии, при наличии коррозии элементов в результате воздействия влаги (воды) или агрессивных жидкостей, использования не по прямому назначению, небрежного обращения, неквалифицированных попыток вскрытия или ремонта;

Были использованы неоригинальные аксессуары.

Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут быть изменены производителем без уведомления. Описание носит справочный характер и не может служить основанием для претензий.

ВНИМАНИЕ: авторегистратор очень чувствителен к зарядке аккумулятора. Если аккумулятор заряжен менее чем на 10%, устройство может не включаться или работать некорректно. Также устройство может работать некорректно, если есть ошибки на карте памяти. Данные моменты не являются браком.
