



ТЕЛЕФОНИ
0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130



SKYPE
km-130

130

COM.UA

Інтернет-магазин
автотоварів

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Переїздні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари | **АВТОЗВУК** — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари | **GPS НАВІГАТОРИ** — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеoreєстратори • Телевізори та монитори • Автомобільні TV тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні TV антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники • Іммобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари | **ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА** — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підгріві сидінь • Підгріві дзеркал • Підгріві дверників • Підгріві двигунів • Автохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари | **АВТОАКСЕСУАРИ** — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне | **МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ** — Інсталляційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<https://130.com.ua>





АВТОМОБІЛЬНИЙ ВІДЕОРЕЄСТРАТОРИ

Моделі:

**CS-1806S
CS-1808S**

ПІДВИЩЕНА ЯКІСТЬ НІЧНОЇ ЗЙОМКИ

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА



Модель CS-1806S/1808S

Використовуйте тільки той адаптер живлення, що надходить до комплекту. Використовуйте картки пам'яті не нижче 6 (бажано 10) класу та ємністю не нижче 8 ГБ. При увімкненні запалювання, відеореєстратор починає запис автоматично. Увімкнути або вимкнути відеореєстратор можна також тривалим натисканням на кнопку живлення Зупинити запис, або продовжити можна за допомогою короткого натискання на кнопку **OK**. Запис файлів йде циклічно. Якщо картка заповнена, старі файли видаляються, а на їх місці записуються нові файли. Захищений файлів від видалення у цих моделях може буди здійснено довгим натисканням на кнопку замка (**Lock**), або налаштуванням чутливості датчика удару (**G-сенсор**) в меню відеореєстратора. В останньому разі, захищений файлів буде при спрацьовуванні датчика удару. Усі захищені файли знаходяться на карті в директорії **EMERGENT**.

Кнопка **OK** використовується для підтвердження дій користувача при налаштуванні або роботі. Натискання на кнопку **Униз** (за умови запису відео) вмикає або вимикає запис звуку. Тривале натискання на кнопку **Меню** (за умови запису відео) вмикає або вимикає екранну заставку.

ВІДЕОНАЛАШТУВАННЯ

За умови вимкненого запису, натисніть **Меню** для входу у режим налаштування відеореєстратора.

Розділення: обираємо розділення відео.

Цикличний запис: опції циклічності запису.

Експозиція: параметри експозиції.

Розпізнавання руху: увімкнення або вимкнення розпізнавання руху перед об'єктивом.

Запис звуку: увімкнення або вимкнення запису звуку.

Штамп Дата/Час: запис дати та часу у відеофайлі.

G-сенсор: увімкнення та налаштування чутливості датчика удару

Монітор паркування: увімкнення або вимкнення монітора паркування. У разі увімкнення також треба увімкнути та налаштувати чутливість G сенсора.

Держ.номер авто.: Встановлення номера авто для відображення на відеофайлі.

LDWS: увімкнення та налаштування відстежування виходу за межі полоси руху.

FCWS: увімкнення та налаштування попередження про зіткнення.

Дата/Час: встановлення дати та часу.

Автовимкнення: встановлення затримки автовимкнення.

Заставка: встановлення параметрів заставки.

Звук клавіш: увімкнення або вимкнення звуку клавіш.

Мова: обираємо мову.

Частота освітлення: 50Hz/60Hz

Формат: форматування картки пам'яті.

Заводські налаштування: скидання на заводські налаштування.

Версія ПЗ: Переглянути номер версії ПЗ

ФОТОНАЛАШТУВАННЯ

За умови вимкненого запису, натисніть **Режим** для входу в режим фото, натисніть **OK** кнопку для здійснення фотозйомки. Також можна увійти у налаштування режиму фото, натиснувши на кнопку **Меню**.

Розділення: встановлення розділення фото.

Sequence: серія фото або один знімок.

Різкість: встановлення значень різкості.

Баланс білого: авто, сонячно, хмарно, люмінісцентна лампа.

Експозиція: +2/3 +1/3 +0.0 -1/3 -2/3 -1/0 -4/3 -5/0 :+0.0

РЕЖИМ ВІДТВОРЕННЯ

1. У режимі очікування натисніть кнопку **Режим** для входу в режим фото, натисніть цю кнопку ще раз для входу у режим відтворення відео.

2. Натисніть кнопку **Униз** або **Вгору** для обираємо файла який Ви бажаєте відтворити.

3. Натисніть кнопку **OK** для відтворення відео.

4. Натисніть кнопку **OK** для остановки відео.

5. Натисніть кнопку **Вгору** або **Униз** для регулювання гучності звуку.

ВІДАЛЕННЯ ВІДЕО

1. За умови вимкненого запису, натисніть кнопку **Режим** двічі для входу у режим відтворення відео або фото .

2. Натисніть кнопку **Вгору** або **Униз** для обираємо відео або фото для відалення.

3. Натисніть кнопку **Меню** для відалення відео або фото.

СПЕЦІФІКАЦІЯ

Процесор: WDF-2188

Сенсор: HM2131

Режим Super Night Vision: Так

Розділення відео: 1920x1080p / 30 fps

Екран: 3.0 inch 16:9 IPS

Кут огляду: 150 град.

Об'єктив: 6G 25 mm

Апертура: F=2.0

Відео формат: AVI

Відео кодек: MPEG-4

Розділення фото: 5M/8M/12M/16M

Формат фото: JPEG

Ємність SD картки: від 8 до 128 ГБ

Клас SD картки не нижче: 6

Підтримка GPS: Опціонально

Вбудований мікрофон: Так

Вбудований спікер: Так

Вбудований G-сенсор: Так

Розпізнавання руху: Так

Підтримка LDWS: Так

Підтримка FCWS: Так

Режим WDR: Так

Компенсація освітлення: 50 Гц / 60 Гц

Батарея: Li-Ion 200 мА/г

Комплектація: відеореєстратор;

адаптер автомобільний;

USB кабель;

кронштейн кріплення;

керівництво користувача;

пакувальна тара;



АВТОМОБІЛЬНИЙ ВІДЕОРЕЄСТРАТОРИ


Модель:

CS-1906S

ПІДВИЩЕНА ЯКІСТЬ НІЧНОЇ ЗЙОМКИ

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

CS-1906S



Модель CS-1906S

Використовуйте тільки той адаптер живлення, що надходить до комплекту. Використовуйте картки пам'яті не нижче 6 (бажано 10) класу та ємність не нижче 8 ГБ. При увімкненні запалювання, відеоенректор починає запис автоматично. Увімкнути або вимкнути відеоенректор можна також тривалим натисканням на кнопку живлення Зупинити запис, або продовжити можна за допомогою короткого натискання на кнопку **OK**. Запис файлів йде циклично. Якщо картка заповнена, старі файли видаляються, а на їх місце записуються нові файли. Захист файлів від видалення у цих моделях може буди здійснено довгим натисканням на кнопку **M (Режим)**, або налаштуванням чутливості датчика удару (**G-сенсор**) в меню відеоенректора. В останньому разі, захист файлів буде при спрацьовуванні датчика удару. Усі захищені файли знаходяться на карті в директорії **EMERGENT**.

Кнопка **OK** використовується для підтвердження дій користувача при налаштуванні або роботі. Натискання на кнопку **Уніз** (за умови запису відео) вмикає або вимикає запис звуку. Тривале натискання на кнопку **Меню** (за умови запису відео) вмикає або вимикає екранну заставку.

ВІДЕОНАЛАШТУВАННЯ

За умови вимкненого запису, натисніть **Меню** для входу у режим налаштування відеоенректора.

Розділення: обирання розділення відео.

Цикличний запис: опції циклічності запису.

Експозиція: параметри експозиції.

Розпізнавання руху: увімкнення або вимкнення розпізнавання руху перед об'єктивом.

Запис звуку: увімкнення або вимкнення запису звуку.

Штамп Дата/Час: запис дати та часу у відеофайлі.

G-сенсор: увімкнення та налаштування чутливості датчика удару

Монітор паркування: увімкнення або вимкнення монітора паркування. У разі увімкнення також треба увімкнути та налаштувати чутливість G-сенсора.

Держ.номер авто.: Встановлення номера авто для відображення на відеофайлі.

LDWS: увімкнення та налаштування відстежування виходу за межі полоси руху.

FCWS: увімкнення та налаштування попередження про зіткнення.

Дата/Час: встановлення дати та часу.

Автовимкнення: встановлення затримки автовимкнення.

Заставка: встановлення параметрів заставки.

Звук клавіш: увімкнення або вимкнення звуку клавіш.

Мова: обирання мови.

Частота освітлення: 50HZ/60HZ

Формат: форматування картки пам'яті.

Заводські налаштування: скидання на заводські налаштування.

Версія ПЗ: Переглянути номер версії ПЗ

ФОТОНАЛАШТУВАННЯ

За умови вимкненого запису, натисніть **Режим** для входу в режим фото, натисніть **OK** кнопку для здійснення фотозйомки. Також можна увійти у налаштування режиму фото, натиснувши на кнопку **Меню**.

Розділення: встановлення розділення фото.

Sequence: серія фото або один знімок.

Різкість: встановлення значень різкості.

Баланс білого: авто, сонячно, хмарно, люмінісцентна лампа.

Експозиція: +2/3 +1/3 +0.0 -1/3 -2/3 -1/0 -4/3 -5/0 :+0.0

РЕЖИМ ВІДТВОРЕННЯ

1. У режимі очікування натисніть кнопку **Режим** для входу в режим фото, натисніть цю кнопку ще раз для входу у режим відтворення відео.
2. Натискайте кнопку **Уніз** або **Вгору** для обирання файла який Ви бажаєте відтворити.
3. Натисніть кнопку **OK** для відтворення відео.
4. Натисніть кнопку **OK** для остановки відео.
5. Натискайте кнопку **Вгору** або **Уніз** для регулювання гучності звуку.

ВІДАЛЕННЯ ВІДЕО

1. За умови вимкненого запису, натисніть кнопку **Режим** двічі для входу у режим відтворення відео або фото.
2. Натисніть кнопку **Вгору** або **Уніз** для обирання відео або фото для відалення.
3. Натисніть кнопку **Меню** для відалення відео або фото.

СПЕЦІФІКАЦІЯ

Процесор:

WDF-2188

Сенсор:

HM2131

Режим Super Night Vision:

Так

Розділення відео:

1920x1080p / 30 fps

Екран:

2.7 inch 16:9 IPS

Кут огляду:

150 град.

Об'єктив:

6G 25 mm

Апертура:

F=2.0

Відео формат:

AVI

Відео кодек:

MPEG-4

Розділення фото:

5M/8M/12M/16M

Формат фото:

JPEG

Ємність SD картки:

від 8 до 128 ГБ

Клас SD картки не нижче:

6

Підтримка GPS: Опціонально

Вбудований мікрофон:

Так

Вбудований спікер:

Так

Вбудований G-сенсор:

Так

Розпізнавання руху:

Так

Підтримка LDWS:

Так

Підтримка FCWS:

Так

Режим WDR:

Так

Компенсація освітлення:

50 Гц / 60 Гц

Батарея:

Li-Ion 200 мА/г

Комплектація:

відеоенректор;
адаптер автомобільний;
USB кабель;
кронштейн кріплення;
керівництво користувача;
пакувальна тара;

Для нотаток

CELSEIOR

ГАРАНТІЙ СЕРТИФІКАТ

Модель:

Серійний номер:

Авторизований Дистрибутор продукції Celsior ("Дистрибутор") гарантує, що цей продукт не буде мати дефектів в матеріалах та виготовлені, згідно з умовами, наведеними нижче:

- Гарантія для покупця продукції Celsior дійсна тільки на території України, протягом 6-ти місяців з дати першого придбання.
- У тому випадку, якщо цей продукт не буде працювати напевним чином протягом гарантійного періоду, продавець або сертифікований фахівець з ремонту, зробить цей продукт здатним виконувати ті функції, для яких він був спроектовані, без оплати трудових витрат і запасних частин.
- Ця гарантія діє лише в разі правильного залогування гарантійного сертифікату продавцем і надання його продавцю або ремонтній організації разом з оригіналним рахунком або чеком.
- Зобов'язання Дистрибутора обмежуються усуненням несправностей або, на розсуд Дистрибутора, заміною або ремонтом несправних деталей. Ціни і ризики транспортування до продавця або в ремонтну організацію, таких як демонтаж і монтаж продукції та будь-які інші ціни, прямо або побічно пов'язані з необхідним ремонтом продукції, не входять в чинну гарантію.
- Весь гарантійний ремонт має бути проведений авторизованим продавцем Celsior або ремонтною організацією. Ремонт, проведений некваліфікованим фахівецем або мастерією не буде відшкодовані і якщо такий ремонт тяже за собою несправність продукції, то в цьому випадку гарантія не буде поширятися на цю продукцію.
- Ця гарантія не поширюється на такі випадки, за винятком заводського браку або неякісних матеріалів:
 - періодичні перевірки, регулювання, обслуговування та перетворення, а також заміни частин при їх нормальному використанні;
 - пошкодження, викликані нещадними випадками, переробками, недбалістю, використанням запасних частин інших фірм, неправильним використанням, установкою або упаковкою;
 - на звуковими програмами, хроматичними гальмами, магнітними головками, батарейки, антени;
 - на продукцію з нерозбірливими серійними номерами;
 - пошкодження, викликані близькістю, водою, вогнем, вільковими діями, громадськими заворушеннями, неправильною величиною напруги живлення, неправильною вентиляцією або будь-якими іншими випадками, не контролюваними дистрибутором;
 - на динаміки, на які була подана потужність більш передбаченою.

• Дистрибутор не несе відповідальність за будь-яке пошкодження записів, компакт-дисков і т.д. обладнання, використовуваного при з'єднанні з продукцією Celsior.

• Ця гарантія діє лише на будь-якого покупця, хто законно придбав продукцію Celsior у гарантійний період.

• Ця гарантія поширюється виключно на покупця Celsior.

• Фірма виробник або дистрибутор не повинні нести відповідальність за будь-які витрати на ремонт або заміну або, за будь-який збиток або збитки, прямо або побічно пов'язані з несправністю продукції через неправильного транспортування або експлуатація та неякісного ремонту або ремонта не сертифікованим фахівецем.

• Ця гарантія є дополненням будь-яких прав споживача згідно з чинним законодавством.

Дата придбання:

Прізвище та підпис продавця:

Ім'я та адреса покупця:

Печатка фірми продавця: