



ТЕЛЕФОНИ

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

Інтернет-магазин
автотоварів



SKYPE

km-130

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Перехідні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари | **АВТОЗВУК** — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари | **GPS НАВІГАТОРИ** — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеореєстратори • Телевізори та монітори • Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники • Імобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари | **ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА** — Задні парктроники • Передні парктроники • Комбіновані парктроники • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДІГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підігрів сидінь • Підігрів дзеркал • Підігрів двірників • Підігрів двигунів • Автоохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари | **АВТОАКСЕСУАРИ** — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне | **МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ** — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки




У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<https://130.com.ua>



Шановний покупець!
Дякуємо Вам за придбання автомобільного відеореєстратора **Celsior X-Touch** з магнітним кріпленням, функцією GPS, сенсорним екраном та голосовим керуванням.
Це багатофункціональний пристрій з високою якістю відео та фотозйомки, а також безліччю додаткових функцій.
Будь ласка, уважно прочитайте це керівництво перед використанням відеореєстратора, та зберігайте для подальшого використання.

ПРИЗНАЧЕННЯ КНОПОК ТА ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ




- 1 - увімкнення/вимкнення живлення;
- 2 - скидання на заводські параметри;
- A - об'єктив;
- B - слот для micro SD картки (64 ГБ макс. 10 клас);
- C - сенсорний екран керування;
- D - магнітне кріплення живлення реєстратора та GPS модуля;



Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за приобретение автомобильного видеорегистратора **Celsior X-Touch** с магнитным креплением, функцией GPS, сенсорным экраном и голосовым управлением.
Это многофункциональное устройство с высоким качеством видео и фотосъемки, а также множеством дополнительных функций.
Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием видеорегистратора и сохраните для дальнейшего использования.

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ



- 1 - включение / выключение питания;
- 2 - сброс на заводские параметры;
- A - объектив;
- B - слот для micro SD карты (64 ГБ макс. 10 класс);
- C - сенсорный экран управления;
- D - магнитное крепление питания регистратора и GPS модуля

ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ

- Завантажте мобільний додаток під назвою **RoadCam** з App Store або GooglePlay Market.
- Увімкніть WiFi на відеореєстраторі.
- На смартфоні під'єднайтеся до WiFi мережі, створеної відеореєстратором (пароль за замовчуванням 12345678).
- Запустіть додаток **RoadCam** на смартфоні та виконуйте усі необхідні інструкції.

ГОЛОСОВІ КОМАНДИ

Модель відеореєстратора **Celsior X-Touch** має можливість виконувати декілька голосових команд, що надаються англійською мовою (*кількість мов розпізнавання буде збільшено у майбутніх моделях*). Дивись таблицю нижче.

Голосовий контроль	Голосова команда	Голосове підтвердження, або виконуема команда
Активация	<i>Hello Echo</i>	<i>Yes</i>
Виконуема операція	<i>Video</i>	Запис 30 сек. аварійного відео з подальшим його блокуванням
	<i>Photo</i>	Зроблено фото під час відеозапису
Нагадування		<i>Emergency video finished</i> Запис аварійного відео завершено

КОМПЛЕКТАЦІЯ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ


- Загрузите мобильное приложение под названием **RoadCam** с App Store или GooglePlay Market.
- Включите WiFi на видеорегистраторе.
- На смартфоне подключитесь к WiFi сети, созданной видеорегистратором (пароль по умолчанию 12345678).
- Запустите приложение **RoadCam** на смартфоне и следуйте всем необходимым инструкциям.

ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ

Модель видеорегистратора **Celsior X-Touch** имеет возможность выполнять несколько голосовых команд, произносимых на английском языке (количество языков распознавания будет увеличено в будущих моделях). Смотри таблицу ниже.

Голосовой контроль	Голосовая команда	Голосовое подтверждение, или исполняемая команда
Активация	<i>Hello Echo</i>	<i>Yes</i>
Исполняемая операция	<i>Video</i>	Запись 30 сек. аварийного видео с дальнейшей его блокировкой
	<i>Photo</i>	Сделано фото во время видеозаписи
Напоминание		<i>Emergency video finished</i> Запись аварийного видео завершена

КОМПЛЕКТАЦИЯ



ФУНКЦІЇ СЕНСОРНОГО КЕРУВАННЯ

System setting Системні налаштування	
Folder Обирання теки (папки)	
WIFI Увімкнення WiFi	
GPS Увімкнення GPS	
Voice record Запис звуку	
Voice control Увімкнення керування голосом	
Parking mode Режим паркування	
Time setting Встановлення дати та часу	
Language Обирання мови	
SD card info Інформація про SD картку	

ФУНКЦІЇ СЕНСОРНОГО КЕРУВАННЯ

SD card format Форматування картки	
G-Sensor Чутливість G-сенсора	
Screen saver Увімкнення екранної заставки (хв)	
Loop recording Циклчність запису	
Resolution Розділення відео	
Factory data reset Скидання на заводські налаштування	
F/W version Версія мікропрограми	
Photo Режим Фото	
Normal video Режим Відео	
Event video Відео події	


ФУНКЦИИ СЕНСОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ

System setting Системные настройки	
Folder Выбор папки	
WIFI Включение WiFi	
GPS Включение GPS	
Voice record Запись звука	
Voice control Включение управления голосом	
Parking mode Режим парковки	
Time setting Установки времени и даты	
Language Выбор языка	
SD card info Информация об SD карт.	

ФУНКЦИИ СЕНСОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ

SD card format Форматирование карты	
G-Sensor Чувствительн G-сенсора	
Screen saver Включение экранной заставки (мин)	
Loop recording Циклчность записи	
Resolution Видеоразрешение	
Factory data reset Сброс на заводские настройки	
F/W version Версия микропрограммы	
Photo Режим Фото	
Normal video Режим Видео	
Event video Видео по событию	


ПІД'ЄДНАННЯ




- Оберіть місце інсталяції та очистите його.
- Зафіксуйте за допомогою скотча магнітний адаптер.
- Прокладіть кабель живлення.
- Під'єднайте адаптер живлення до гнізда прикурювача в салоні.
- Встроміть картку пам'яті в реєстратор.
- Під'єднайте реєстратор до магнітного адаптера.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ



- Выберите и очистите место установки.
- Зафиксируйте с помощью скотча магнитный адаптер.
- Проложите кабель питания.
- Подключите адаптер питания к гнезду прикуривателя в салоне.
- Вставьте карту памяти в регистратор.
- Подсоедините регистратор к магнитному адаптеру.



ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Процесор:	NT96658
Сенсор:	SONY imx323
Об'єктив:	6 скляних лінз з ІЧ фільтром
Діагональний кут огляду:	150 F2.0
Сенсорний екран:	2.35"IPS 320x480
GPS модуль:	зовнішній на магнітному кріпленні
Роздільна здатність відео:	1080P / 30fps; 720P / 60fps
Кодек:	H.264
Формат відео:	MOV
Функція Wi-Fi	4-х кратне цифрове збільшення
Функція WDR	G-сенсор
Режим паркування	Розпізнавання руху
Батарея:	вбудована Li-ion 3,7V 250 mA / h
Динамік:	вбудований
Мікрофон:	вбудований
Мова керування голосом:	Англійська
Магнітне кріплення	
Робоча температура:	-20 C ... +70 C
Micro SD картка:	max. 32 ГБ не нижче10 класу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Процессор:	NT96658
Сенсор:	SONY imx323
Объективы:	6 стеклянных линз с ИК фильтром
Диагональный угол обзора:	150° F2.0
Сенсорный экран:	2.35"IPS 320x480
GPS модуль:	внешний на магнитном креплении
Видеоразрешение:	1080P/30fps; 720P/60fps
Кодек:	H.264
Формат видео:	MOV
Функция Wi-Fi	4-х кратное цифровое увеличение
Функция WDR	G-сенсор
Режим парковки	Распознавание движения
Батарея:	встроенная Li-ion 3,7V 250 mA/h
Динамик:	встроенный
Микрофон:	встроенный
Язык управления голосом:	Английский
Магнитное крепление	
Рабочая температура:	-20°C ... +70°C
Micro SD карточка:	max. 32 ГБ не ниже 10 класса