



ТЕЛЕФОНИ

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

Інтернет-магазин
автотоварів



SKYPE

km-130

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Перехідні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари | **АВТОЗВУК** — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари | **GPS НАВІГАТОРИ** — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеореєстратори • Телевізори та монітори • Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники • Імобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари | **ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА** — Задні парктроники • Передні парктроники • Комбіновані парктроники • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДІГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підігрів сидінь • Підігрів дзеркал • Підігрів двірників • Підігрів двигунів • Автоохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари | **АВТОАКСЕСУАРИ** — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне | **МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ** — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<https://130.com.ua>



Digital Air Compressor and Air Pump

RTC5000

FR Compresseur d'air numérique et pompe à air

DE Digitaler Luftkompressor/Luftpumpe

IT Compressore d'aria digitale e pompa aria

ES Compresor de aire digital con bomba de aire

PT Bomba de ar e compressor de ar digital

DK Digital luftkompressor og luftpumpe

NL Digitale compressor en luchtpomp

SE Digital luftkompressor och luftpump

FI Digitaalinen ilmakompressor ja ilmapumppu

NO Digital luftkompressor og luftpumpe

PL Cyfrowa sprężarka i pompa powietrza

CZ Vzduchový kompresor s digitálním zobrazením a hustilka

RO Compresor digital de aer și pompă de aer

HU Digitális levegőkompresszor és pumpa

UA Цифровий повітряний компресор і повітряний насос

RU Воздушный компрессор с цифровым управлением и пневмонасос



Автотовари «130»




Introduction

FR Introduction
DE Einführung
IT Presentazione
ES Introducción

PT Introdução
DK Introduktion
NL Inleiding
SE Introduktion

FI Johdanto
NO Introduksjon
PL Wstęp
CZ Úvod

RO Introducere
HU Bevezetés
UA Вступ
RU Введение



Please ensure to fully unwind the power cable before use to avoid overheating.

- FR Pour éviter une surchauffe, veiller à complètement dérouler le câble d'alimentation.
- DE Bitte das Stromversorgungskabel ganz abrollen, um Überhitzung zu vermeiden.
- IT Accertarsi di srotolare del tutto il cavo di alimentazione prima di utilizzarlo, per evitare che si surriscaldi.
- ES Asegúrese de desenrollar completamente el cable de alimentación antes del uso para evitar el sobrecalentamiento.
- PT Certifique-se de que desenrola totalmente o cabo de alimentação antes de utilizar para evitar o sobreaquecimento.
- DK Sørg for, at strømkablet er helt udrullet før brug for at undgå overophedning.
- NL Zorg ervoor dat u de voedingskabel voor gebruik volledig afwikkelt om oververhitting te voorkomen.
- SE Säkerställ att elkabeln är helt utrullad innan användning för att undvika överhettning.

- FI Avaa virtakaapeliyyhti kokonaan ennen käyttöä välttääksesi ylikuumenemisen.
- NO Sikre at du vikler ut strømkabelen helt før bruk for å unngå overoppheting.
- PL Przed użyciem proszę pamiętać, aby w pełni odwinąć kabel zasilający, żeby uniknąć przegrzania.
- CZ Před použitím zkontrolujte, že je napájecí kabel plně rozvinutý, aby nedošlo k jeho přehřívání.
- RO Pentru a evita supraîncălzirea, asigurați-vă că desfășurați complet cablul de alimentare înainte de a-l utiliza.
- HU Használat előtt teljesen csévélje le a hálózati vezetékét a túlmelegedés megelőzése érdekében.
- UA Перш ніж використовувати, повністю розкрутіть кабель живлення, щоб уникнути перегрівання.
- RU Для предотвращения перегрева обязательно полностью вытяните кабель питания перед использованием.

Introduction

- FR

Introduction
- DE

Einführung
- IT

Presentazione
- ES

Introducción
- PT

Introdução
- DK

Introduktion
- NL

Inleiding
- SE

Introduktion
- FI

Johdanto
- NO

Introduksjon
- PL

Wstęp
- CZ



Úvod
- RO

Introducere
- HU

Bevezetés
- UA

Вступ
- RU

Введение



Control layout

- FR

Disposition des commandes
- PT

Disposição de controles
- EL

Όθιαίνται ασητέλου
- RO

Dispunere comenzi
- DE

Anordnung der Bedienelemente
- DA

Kontrol opsætning
- NO

Kontroll-layout
- HU

Vezérlő elrendezés
- IT

Layout di comando
- NL

Bedieningsoverzicht
- PL

Rozmieszczenie elementów sterujących
- UA

Улаштування щита управління
- ES

Disposición de los controles
- SE

Kontrolllayout
- CZ

Popis produktu
- RU

Компоновка щита управления



1

2

3

4

5

12V

6

7

Deflator valve

8

9

10

11







Operation

FR Fonctionnement
DE Anwendung
IT Funzionamento
ES Funcionamiento

PT Operação
DA Drift
NL Bediening
SE Drift

FI Käyttö
NO Drift
PL Działanie
CZ Ovládání

RO Funcționare
HU Működés
UA Експлуатація
RU Эксплуатация



NOTE: The gauge on this compressor is for guidance only. Check pressure with a known accurate gauge. The compressor can be used without the engine running but this will drain the power from the battery.

FR Remarque : la jauge sur ce compresseur est fournie à titre indicatif uniquement. Vérifier la pression à l'aide d'un manomètre de précision. Le compresseur peut être utilisé sans allumer le moteur mais il pourra décharger la batterie du véhicule.

DE Hinweis: Der Manometer am Kompressor liefert lediglich einen Richtwert. Bitte verwenden Sie für die Druckmessung ein bekanntermaßen genau funktionierendes Manometer. Der Kompressor kann auch ohne den Motor benutzt werden und bezieht dann die Energie aus der Batterie.

IT Nota: Il manometro montato su questo compressore è solo indicativo. Verificare la pressione con un manometro di precisione noto. Il compressore può essere utilizzato a motore spento, ma in questo modo esso consuma la carica della batteria.

ES Nota: El manómetro de este compresor es solo orientativo. Revise la presión con un manómetro de precisión calibrado. El compresor puede utilizarse sin que el motor esté en marcha, pero esta operación agotará la energía de la batería.

PT Nota: A medição neste compressor serve apenas de orientação. Verifique a pressão com uma manómetro de precisão calibrado. A compressor pode ser usado sem o motor estar a funcionar, mas gastará a bateria.

DK Note: Måleren på denne kompressor er kun vejledende. Tjek presset med en anerkendt, nøjagtig måler. Kompressoren kan bruges uden at motoren kører, men dette vil tære på batteriet.

NL Let op: de meter op deze compressor dient slechts ter indicatie. Controleer de druk altijd met een nauwkeurige meter. De compressor kan worden gebruikt zonder draaiende motor, maar dit onttrekt ultrahard stroom van de accu.

SE Observera: Kompressorns tryckmätare ska endast användas som vägledning. Kontrollera trycket med en tryckmätare med känd och exakt tryck. Kompressor kan användas utan att motorn är igång, men kraft tas då från batteriet.

FI Huom: Tämän kompressorin mittari on suuntaa antava. Tarkista paine tunnetusti tarkalla mittarilla. Kompressor voidaan käyttää myös moottorin ollessa sammutettuna, mutta tämä tyhjentää akun.

NO Merk: Trykkmåleren på kompressoren er kun veiledende. Trykktet må kontrolleres med en garantert nøyaktig måler. Kompressoren kan brukes uten at motoren går, men dette vil ta kraft fra batteriet.

PL Uwaga: Zamontowany na tej sprężarce manometr służy tylko dla celów orientacyjnych. Ciśnienie należy sprawdzić za pomocą manometru o potwierdzonych dokładnych wskazaniach. Sprężarkę można użytkować również przy niepracującym silniku, lecz powoduje to szybkie wyczerpanie akumulatora.

CZ Poznámka: Měřidlo na kompresoru slouží pouze pro orientační účely. Tlak zkontrolujte pomocí přesného měřidla. Kompresor je možno používat bez spuštění motoru, ale vybijí se tím baterie automobilu.

RO Notă: Manometrul compresorului are doar rol informativ. Verificați presiunea cu un manometru precis. Compresorul poate fi folosit cu motorul oprit, însă acest lucru va duce la descărcarea bateriei.

HU Megjegyzés: A kompresszoron lévő mérőműszer csupán tájékoztató értékeket mutat. Ellenőrizze a nyomást megfelelő pontosságú mérőműszerrel. A kompresszort ugyan álló motorral is lehet használni, de ez le fogja szelni az akkumulátor töltését.

UA Примітка: манометр на даному компресорі призначений виключно для інформаційних цілей. Тиск необхідно перевіряти за допомогою каліброваного манометра. Компресор можна використовувати без працюючого двигуна, але це призведе до споживання електроенергії акумулятора.

RU Примечание: манометр на данном компрессоре предназначен исключительно для информационных целей. Давление необходимо проверять с помощью откалиброванного манометра. Компрессор можно использовать без работающего двигателя, но это приведет к потреблению электроэнергии от аккумулятора.

Inflatable and Leisure Inflation

- 008

Pneumatiques et embouts gonflables de loisir
- 009

Aufpumpen von Freizeitprodukten
- 010

Materiali gonfiabili e gonfiaggio non professionale
- 011

Hinchado de neumáticos y elementos de Ocio
- 012

Inflação de pneus e elementos de Lazer
- 013

Oppustelige genstande og fritidsudstyr
- 014

Opblaasmogelijkheden voor recreatief gebruik
- 015

Uppblåsbar och uppblåsning för fritidsändamål
- 016

Puhallettava ja vapaa-ajan puhallettavat
- 017

Oppblåsbar og oppblåsning for fritidsbruk
- 018

Przedmioty nadmuchiwane i nadmuchiwanie sprzętu rekreacyjnego
- 019



Nafukování
- 020

Pentru umflarea obiectelor gonfl
- 021

Felfújható és szabadidős eszközök felfújása
- 022

Повітряний
- 023

Воздушный



	5-13PSI / 0.34-0.90BAR		35-50PSI / 2.41-3.50BAR
	22PSI / 1.52BAR		90-100PSI / 6.20-6.90BAR

Specifications

- FR Spécifications

DE Spezifikationen

IT Specifiche

ES Especificaciones
- PT Especificações

DK Specifikationer

NL Specificaties

SE Specifikationer
- FI Tekniset tiedot

NO Spesifikasjoner

PL Specyfikacje



CZ Parametry
- RO Specificații

HU Részletes adatok

UA Технічні характеристики

RU Технические характеристики

Power supply FR Alimentation électrique DE Stromversorgung IT Alimentazione ES Fuente de alimentación PT Fonte de alimentação NO Strømforsyning PL Zasilanie UA Живлення SE Strømforsörjning NL Voeding DK Strømforsyning FI Virtalähde NO Strømforsyning PL Żasilanie UA Живлення CZ Napájení RO Alimentare HU Tápellátás RU Включение питания	12V DC
Max Amperage FR Amperage maxi. DE Max. Stromstärke IT Max amperaggio ES Amperaje máx. PT Amperagem máx. NO Maks. strømstyrke PL Maksymalne natężenie prądu SE Max Ampere NL Max. Amperage DK Maks strømstyrke FI Ampeerit enint. NO Maks. ampere PL Maksymalne natężenie prądu UA Макс. сила струму CZ Maximální proud RO Curent maxim HU Max. áramfelvétel RU Макс. сила тока	10A
Pressure measurement range FR Plage de mesure de pression DE Druckmessbereich IT Gamma di misurazione pressione ES Rango de medición de presión PT Intervalo de medição da pressão NO Paineen mittausalue PL Zakres pomiaru ciśnienia UA Діапазон вимірювання тиску DE Druckmessbereich IT Gamma di misurazione pressione ES Rango de medición de presión PT Intervalo de medição da pressão NO Paineen mittausalue PL Zakres pomiaru ciśnienia UA Діапазон вимірювання тиску CZ Rozsah měření tlaku RO Interval măsurare presiune HU Nyomásmérés tartomány RU Диапазон измерения давления	0-100PSI / 0-6.9BAR
Decibel rating FR Niveau de décibels DE Schalldruckpegel IT Rumorosità ES Umbral de decibelios PT Taxa de decibéis NO Desibelnivå PL Desibelkategorisering UA Значення для дБ SE Decibelnivå NL Geluidsniveau DK Decibelnormering FI Desibelarvo NO Desibelkategorisering PL Zakres pomiaru ciśnienia UA Діапазон вимірювання тиску PL Poziom głośności UA Рівень шуму в дБ RU Значение для дБ	90dB
Power cable length FR Longueur du câble d'alimentation DE Netzkabellänge IT Lunghezza cavo di alimentazione ES Longitud del cable de alimentación PT Comprimento do cabo de alimentação NO Længde strømkabel PL Długość kabla zasilającego UA Довжина кабелю живлення DE Netzkabellänge IT Lunghezza cavo di alimentazione ES Longitud del cable de alimentación PT Comprimento do cabo de alimentação NO Længde strømkabel PL Długość kabla zasilającego UA Довжина кабелю живлення CZ Délka napájecího kabelu RO Lungime cablu alimentare HU Tápkábel hossza RU Длина провода электропитания	3.3m
Air hose length FR Longueur du flexible d'air DE Luftschlauchlänge IT Lunghezza flessibile aria ES Longitud de la manguera de aire PT Comprimento da mangueira de ar NO Længde luftslang PL Długość węży do sprężonego powietrza UA Довжина повітряного шланга DE Luftschlauchlänge IT Lunghezza flessibile aria ES Longitud de la manguera de aire PT Comprimento da mangueira de ar NO Længde luftslang PL Długość węży do sprężonego powietrza UA Довжина повітряного шланга CZ Délka vzduchové hadice RO Lungime furtun aer HU Légtömlő hossza RU Длина воздухопровода	65cm
Operation temperature FR Température de fonctionnement DE Betriebstemperatur IT Temperatura di esercizio ES Temperatura de funcionamiento PT Temperatura de funcionamento NO Drifttemperatur PL Temperatura pracy UA Робоча температура DE Betriebstemperatur IT Temperatura di esercizio ES Temperatura de funcionamiento PT Temperatura de funcionamento NO Drifttemperatur PL Temperatura pracy UA Робоча температура CZ Provozní teplota RO Temperatura de funcționare HU Működési hőmérséklet RU Рабочая температура	-20°C to +60°C



Certificate of Conformity

We declare that this product complies with the following European Legislation:

Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility

Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Regulation (EC) No 1907/2006 of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Regulation (EC) 1272/2008 Classification, labelling and packaging of substances and mixtures.

We declare that this product has been tested in accordance with the following European Standards:

EN 50498

EN 60335-1

EN 60950

EN 62321

EN 62471

EN1012-1

Certificat de Conformité

Nous déclarons que ce produit respecte la Réglementation Européenne:

Directive 2014/30/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 Février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique

Directive 2011/65/UE du Parlement Européen et du Conseil du 8 Juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Règlement (CE) No 1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 18 Décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

Règlement (CE) No 1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 16 Décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à la l'emballage des substances et des mélanges Nous déclarons que ce produit a été testé conformément aux Normes Européennes suivantes:

EN 50498

EN 60335-1

EN 60950

EN 62321

EN 62471

EN1012-1



Ring Automotive Limited . Gelderd Road, Leeds, LS12 6NA, United Kingdom

Telephone +44 (0)113 213 2000 . Fax +44 (0)113 231 0266

Email autosales@ringautomotive.com . www.ringautomotive.com

L512

Автотовари «130»

