



ТЕЛЕФОНИ

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

Інтернет-магазин
автотоварів



SKYPE

km-130

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Перехідні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари |
АВТОЗВУК — Акустика • Підсилювачі • Сабуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари |
GPS НАВІГАТОРИ — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеореєстратори • Телевізори та монітори • Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізація • Мотосигналізація • Механічні блокувальники • Імобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари |
ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДІГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підігрів сидінь • Підігрів дзеркал • Підігрів двірників • Підігрів двигунів • Автоохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари |
АВТОАКСЕСУАРИ — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне |
МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабуфери • Морські підсилювачі • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<https://130.com.ua>

CELSIOR[®]



АВТОМОБІЛЬНІ ВІДЕОРЕЄСТРАТОРИ

Модель: **M1**



СЕНСОРНИЙ ЕКРАН

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

АвтоТовари «304»

Введення

Відеореєстратор - це пристрій, який може записувати відео та аудіоінформацію під час водіння. Він може надавати чіткі докази у разі автомобільної аварії.

Щоб правильно використовувати цей пристрій, уважно прочитайте це керівництво перед використанням.

Попередження перед використанням

1. Будь ласка, використовуйте оригінальну високошвидкісну картку TF класу 10 для зберігання відео, інакше пристрій вкаже на "помилку файлу" або "помилку SD-карти". Цей пристрій підтримує картки пам'яті ємністю максимум 32 ГБ.
2. Необхідно відформатувати картку пам'яті перд першим використанням відеореєстратора.
3. Зверніть увагу на напрямок вставки картки. Якщо вставити карту неправильно, можна пошкодити пристрій або TF картку.
4. Якщо Ви не використовуєте відеореєстратор, будь ласка вийміть адаптер живлення з "прикурювача" автомобіля.
5. Будь ласка використовуйте відеореєстратор тільки з адаптером живлення що надходить до комплекта. Не під'єднуйте його безпосереднь до акумулятора автомобіля.

ПРИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ



2



1

2

3

4

5

6

7

1 - Кріплення

2 - Кнопка Увімкн/Вимкнення живлення

3 - Динаміки

4 - Слот картки

5 - AVIN вхід для камери заднього огляду

6 - USB порт живлення

7 - Скидання на заводські параметри

Автотовари «130»

Основний інтерфейс системи та основні функції

Тривале натискання на кнопку увімкнення, що розташована знизу, вмикає або вимикає відеореєстратор та відображує головне меню.








1. Базові функції

1.1 Функція відео

Торкніться цієї піктограми  для входу у режим запису.





| Піктограма | Функція | Пояснення |
|--|--------------|---|
|  | Нічний режим | Вмикає або вимикає нічний режим відеозапису |
|  | Блокування | Блокування або розблокування відеофайла |
|  | Запис | Вмикає або вимикає запис відеофайла |
|  | Аудіо | Вмикає або вимикає запис аудіо |
|  | Повернення | Повернення до базового меню |

1.2 Функція фото

Торкніться цієї піктограми  для входу в режим фото.









| Піктограма | Функція | Пояснення |
|--|----------------|-----------------------------|
|  | Фотографування | Торкніться щоб зробити фото |
|  | Повернення | Повернення до базового меню |

1.3 Відтворення


Торкніться цієї піктограми  для входу в режим відтворення.







| Піктограма | Функція | Пояснення |
|--|-------------|---|
|  | Блокування | Блокування або розблокування відеофайла |
|  | Вгору | Обирання попереднього відео або фото |
|  | Відтворення | Торкніться для відтворення відео |
|  | Униз | Обирання наступного відео або фото |
|  | Видалити | Торкніться для видалення відео або фото |
|  | Повернення | Повернення до базового меню |

1.4 НАЛАШТУВАННЯ


Торкніться цієї піктограми  для входу в режим налаштувань.



| Піктограма | Функція | Пояснення |
|---|--------------|----------------------------------|
|  | Відео | Встановлення відео параметрів |
|  | Камера | Встановлення параметрів камери |
|  | Налаштування | Встановлення основних параметрів |
|  | Повернення | Повернення до базового меню |

2. НАЛАШТУВАННЯ

2.1 Відео

Торкніться цієї піктограми  для налаштування параметрів відео.




| | |
|--------------------|--|
| Розділення | Обирання якості відео |
| Цикл запису | Обирання тривалості відеофайлу та увімкн. або вимкн. циклічного запису |
| Експозиція | Обирання рівня експозиції |
| Датчик руху | Увімкнення або вимкнення розпізнавання руху |



| | |
|-------------------------|---|
| Запис звуку | Активація або деактивація запису звуку разом з відео |
| Штамп дати | Запис дати разом з відео |
| Датчик удару | Встановлення чутливості датчика удару |
| Режим паркування | Встановлення чутливості датчика удару в разі увімкнення режиму паркування |

2.2 Параметри камери

Торкніться цієї піктограми  для налаштування параметрів камери.





| | |
|----------------------|------------------------------|
| Розділення | Встановлення розділення фото |
| Якість | Встановлення якості фото |
| Чіткість | Встановлення чіткості фото |
| Баланс білого | Налаштування балансу білого |




| | |
|-------------------|--|
| ISO | Встановлення світлочутливості |
| Експозиція | Налаштування рівня експозиції |
| Штам дати | Увімкн або Вимкн відображення дати на фото |

2.3 Головні параметри

Торкніться цієї піктограми  для налаштувань головних параметрів.




| | |
|----------------------------|---|
| Нічний режим | Увімкн або Вимкн режиму підвищеної якості нічної зйомки |
| Автовимкнення | Увімкнення або вимкнення режиму автоматичного вимкнення реєстратора |
| Увімкнення заставки | Обирання увімкнення або вимкнення екранної заставки |
| Звук кнопок | Звукове підтвердження торкання піктограм увімкнено або вимкнено |



| | |
|----------------|----------------------------|
| Мова | Обирання мови меню |
| Частота | Частота компенсації світла |

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Гучність | Налаштування рівня гучности |
| Форматування | Форматування картки пам'яті |



| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Заводські налаштування | Скидання на заводські параметри |
| Дата/Час | Встановлення дати та часу |
| Версія | Версія мікропрограми |

ФУНКЦІЇ

1. Цикл запису

Запис циклу зазвичай може бути 1 хв., 3 хв, 5 хв ... У разі заповнення карти, відеореєстратор записує відео поверх старих файлів (окрім заблокованих відео) автоматично.

2. Виявлення руху

Виявлення руху означає, що коли відеореєстратор знаходиться у режимі очікування, будь який рух спереду вашого автомобіля буде ініціювати автоматичний 10 секундний запис відео.

3. G-SENSOR (датчик удару)

У разі поштовху або удару (в залежності від встановленої чутливості) автоматично вмикається 20 сек запис відео та відеофайл блокується від видалення.

Заблоковані файли можна видалити тільки повним форматкуванням картки пам'яті.

4. Режим паркування (Парковочний монітор)

Цей режим потребує постійного підключення живлення до відеореєстратора щоб мати змогу фіксувати будь яке вторгнення або пошкодження вашого автомобіля. Для цього не забудьте встановити високу чутливість датчика удару.

Примітка: виробник залишає за собою право на зміну конструкції та технічних характеристик без попередження

Автотовари «130»

130.com.ua

CELSIOR 

АВТОМОБІЛЬНІ ВІДЕОРЕЄСТРАТОРИ
Автотовари «130»