



ТЕЛЕФОНИ
0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130



SKYPE
km-130

130
COM.UA

Інтернет-магазин
автотоварів

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Переїздні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари |
АВТОЗВУК — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари | GPS НАВІГАТОРИ — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеoreєстратори • Телевізори та монитори • Автомобільні TV тюнери • Камери • Видеомодулі • Транскодери • Автомобільні TV антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники • Іммобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари | **ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА** — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підгріві сидінь • Підгріві дзеркал • Підгріві дверників • Підгріві двигунів • Автохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари | **АВТОАКСЕСУАРИ** — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне | **МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ** — Інсталляційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<https://130.com.ua>



0000001



ЕЛЕКТРОПОБЗИК

JIG SAW
 80 ММ



JS 900 AQVP



ІНСТРУКЦІЯ СПОЖИВАЧА

БЕЗКОШТОВНО зі стаціонарних та мобільних
0800200222
 Сервісний центр: 0444981689
www.service.budpostach.ua

ЗМІСТ

1. Загальні міри безпеки.....	2-3 стор.
2. Технічні характеристики.....	4 стор.
4. Опис деталей приладу.....	5 стор.
5. Гарантійний талон	
6. Експлуатація	6-7 стор.
7. Обслуговування й заміна деталей.....	8 стор.
8. Детальна схема моделі.....	9-10 стор.

ЕЛЕКТРОЛОБЗИК
JIG SAW



JS 900 AQVP

- | | | |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 гвинт M4 × 14 | 20 стопорне кільце Ф6 | 39 прижим кабеля |
| 2 прижимна планка | 21 шайба | 40 саморізи ST4.2 × 10 |
| 3 гвинт | 22 підшипник гольчастий K06-13.5 | 41 перехідник пиловідведення |
| 4 база | 23 шестерня | 42 гумове кільце ф32 × 2,55 |
| 5 захистна пластина | 24 противага | 43 корпус правий |
| 6 прижимна пластина | 25 маятникова дошка | 44 регулятор швидкості обертання |
| 7 лівий корпус | 26 корпус підшипника | 45 вимикач |
| 8 ручка маятникового ходу | 27 підшипник 608ZZ | 46 блок потужності лазера |
| 9 пружина | 28 ротор | 47 лазерна указка |
| 10 шарик Ф5 | 29 щіткотримач | 48 гумова опора |
| 11 захистна кришка | 30 щітка | 49 кнопка |
| 12 сталевий дріт | 31 підшипник 607ZZ | 50 саморізи ST4.2 × 16 |
| 13 планка | 32 статор | 51 саморізи ST4.2 × 134 |
| 14 пилка | 33 тримач ролика | 52 ключ S- 3 |
| 15 шток | 34 штіфт Ф4 × 27.5 | 53 захист кабеля |
| 16 пружина | 35 пружина | 54 кабель |
| 17 направляюча | 36 ролик | 55 пластикова база |
| 18 підшипник | 37 пружинна шайба 5 | 56 паралельний упор |
| 19 втулка ковзання | 38 шайба Ф6 × 16 × 0,5 | 57 гвинт M4*8 |
| | | 58 шайба |



Уважно прочитайте інструкцію перед первім використанням продукції. Бульласка збережіть інструкцію для подальших довідок.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ


Ви придбали продукцію не професійного призначення, призначену винятково для використання в домашніх умовах.

При роботі слід дотримуватися наступних правил:

- На кожні 15 хвилин роботи - 15 хвилин відпочинку.
- Напруга в мережі повинна відповідати значенню, зазначеному на інструменті та в інструкції з експлуатації.
- Ремонти повинні робитися тільки кваліфікованими фахівцями в авторизованих сервісних центрах "FORTE"
- Розкриття або розбирання інструменту припиняє дію гарантії (більш докладно див. "Гарантійний Талон").

Мінімальний термін експлуатації приладу - три роки від дня продажу.

Детальна схема моделі



ЗАГАЛЬНІ МІРИ БЕЗПЕКИ

Будьласка, перед першим включенням продукту, уважно прочитайте й неухильно додержуйтесь приписів даної інструкції. Вона розроблена спеціально для Вашої безпеки й безпеки інших осіб; для забезпечення тривалого й безаварійного терміну служби Вашого електроінструменту.

Попередження

Ми не рекомендуємо вносити які-небудь зміни в конструкцію електроінструменту, або застосовувати його не за призначенням, а також використовувати будь-які пристосування або допоміжні пристрої, відмінні від рекомендованих у даній інструкції - це може привести до ушкодження електроінструменту або до травми оператора. При виникненні сумнівів щодо застосування електроінструменту, зверніться в уповноважений сервісний центр за консультацією.

Використовуйте інструмент строго за призначенням

Не використовуйте інструмент для тієї роботи, на яку він не був розрахований (для виконання важких робіт необхідний інструмент, який розрахований на тяжкі умови роботи; для проведення легких робіт досить малопотужного інструменту). Не використовуйте інструмент для тих цілей, для яких він не призначений.

Робоча зона

Захаращенні верстаті та робочі зони провокують нещасні випадки. Верстати повинні утримуватися в чистоті. Підлоги повинні бути чистими та вільними від сміття. Особливі запобіжні заходи варто вживати в тих місцях, де підлога слизька внаслідок наявності опилок або воску.

Виробниче середовище

Не піддавайте свій електроінструмент впливу дощу та не використовуйте його у вологих або сиріх місцях. Підтримуйте гарне освітлення робочої зони. Не використовуйте інструменти з електричним приводом у місцях, де існує ризик вибуху або пожежі внаслідок наявності горючих матеріалів, легкозаймистих рідин, фарб, лаків, бензину та ін., газів та пилу, що легко запалюються або вибухонебезпечні. Як міра обережності рекомендується проконсультуватися з фахівцем відносно підходящого вогнегасника та способів його застосування.

Подбайте про дітей і свійських тварин

Не слід допускати дітей та свійських тварин до робочої зони. Не дозволяйте дітям доторкатися або експлуатувати механічне устаткування або торкатися подовжувальних шнурів. Весь інструмент варто тримати в недоступному для дітей місці, переважно зберігати або замикати його у надійній шафі або кімнаті на той час, коли ці інструменти не використовуються.

Індивідуальна безпека

Одяг: не носіть вільний одяг, ювелірні прикраси або що-небудь, що може бути затягнуте рухомими елементами інструменту,. Волосся: уникайте попадання волосся в рухомі елементами інструменту. Для утримання довгого волосся носіть захисні головні убори. Захист очей: обов'язково вимогою є носіння захисних окулярів (звичайні окуляри недостатні для захисту очей). Захист органів слуху: рекомендується використання засобів захисту органів

слуху протягом періодів тривалої роботи.

Взуття: у тих випадках, коли існує ризик ушкодження ніг важкими предметами або ризик підковзнутися на мокрій або слизькій підлозі, треба носити відповідне нековзне захисне взуття.

Захист голови: у тих випадках, коли є ризик падіння предметів або удару об виступаючі або низько розташовані перешкоди, треба носити тверду каску.

Захист органів дихання: у випадках, коли операція механічної обробки приводить до утворення пилу, носіть протипилову маску.

Уникайте ненавмисного пуску

Перед вставленим вилки інструменту в розетку мережі електрооживлення, перевіртеся в тім, що перемикач перебуває в положенні OFF (ВИМК).

Устаткування для видалення пилу

Якщо електроінструмент оснащений пристроям для видалення й збору пилу, перевіртесь в тім, що він підключений належним чином і перебуває в робочому стані.

Відключайте інструменти з електроприводом

По завершенні роботи, забезпечте відключення електроінструмента від мережі електрооживлення. Відключайте електроінструмент від електрооживлення також перед виконанням обслуговування, змащенням або при виконанні регулювань і при заміні пильних полотен.

Подовжувальні шнури й котушки

Не застосовуйте двожильні подовжувальні шнури або котушки на інструментах з електроприводом із заземлюючим контуром. Завжди використовуйте трьохжильні

подовжувальні шнури або котушки з жилою заземлення, з'єднаної із землею.

Якщо буде потреба використання інструмента з електроприводом поза приміщенням, використовуйте тільки подовжувальні шнури, призначенні для використання поза приміщеннями й маючі відповідне маркування (W або WA).

Для подовжувальних шнурів з довжиною до 15 метрів використовуйте поперечний переріз проводів 1,5 мм.² Для подовжувальних шнурів з довжиною понад 15 метрів використовуйте поперечний переріз проводів 2,5 мм.²

Захищайте подовжувальний шнур від гострих предметів, надлишкового тепла й розміщення у вологому або мокрому місці. Перед використанням усуваите всі ушкодження подовжувального шнура.

Не додавайте багато зусиль

Залишайтесь уважним, стежте за тим, що робите, і використовуйте загальні органи почуттів при роботі з електроінструментом. Не користуйтесь електроінструментом у стані стомлення, під дією лікарських препаратів, алкогольного або наркотичного сп'яніння. Неуважність при роботі з електроінструментом може привести до серйозної травми.

ОБСЛУГОВУВАННЯ Й ЗАМІНА ДЕТАЛЕЙ

Регулярний контроль і чищення електроінструменту дозволить довгий час підтримувати його робочий стан.

Змащення підшипників і шестерень вистачає на весь термін служби. Двигун повинен добре охолоджуватися під час роботи, тому не закривайте впускні вентиляційні отвори руками. Після роботи від'єднайте шнур від електричної мережі й ретельно очистіть інструмент.

ЗАМІНА ЕЛЕКТРИЧНОГО ШНУРА

Перевірійте стан електричного шнура перед кожним включенням. Робити його заміну може тільки кваліфікований персонал сервісного центру.


УВАГА!
ЗАБОРНОЯТЬСЯ
ВИКОРИСТОВУВАТИ НЕСПРАВНИЙ
ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ. ЦЕ МОЖЕ
ПРИВЕСТИ ДО ТРАВМИ.

Для заміни деталей звертайтеся в авторизований сервісний центр "FORTE".

УТИЛІЗАЦІЯ

Наприкінці життєвого циклу машини або коли ремонт не представляється можливим необхідно зробити утилізацію у відповідності зі стандартними нормами країни. Утилізація повинна робитися кваліфікованим персоналом по інструкції. При будь-яких обставинах додержуйтесь наступних принципів: Не забруднюйте природне середовище;

- Не викидайте машину разом із твердими міськими відходами;
- Взаємодійте із центрами утилізації відходів.



Товар групи електроінструмент. Виробник: Сан Мун Індастріал.
Адреса: №136 Чаняңг Роуд, Зон С, Нінгбо Джіангбей Інвестмент
Піоніринг Центр, Жейян 315133, Китай.
Постачальник ПП «Будпостач», Київ, вул. Магнітогорська 1,
оф. 208. Інформацію щодо призначення товару дивіться в
інструкції. Дата виготовлення: 2017 рік. Зберігати в сухому
місці при температурі: -10 +50 С. Правила користування та
гарантійний термін дивіться в інструкції до товару.
Термін придатності необмежений. Не містить шкідливих речовин.

полотном і заготівлею або занадто швидке занурення в матеріал можуть привести до руйнування полотна. Даний метод виконання внутрішнього різу повинен виконуватися тільки при максимальній швидкості й максимальному впливі механізму маятника.



РЕГУЛЮВАННЯ МАЯТНИКОВОГО МЕХАНІЗМУ

ПИЛЬНЕ ПОЛОТНО

Маятниковий механізм служить для додання пильянню коливального руху з метою збільшення швидкості різання матеріалу. Регулювання маятникового механізму виробляється за допомогою важеля керування (D). У положенні важеля керування "O" виключається еліпсоподібність траекторії руху пильяння.

РІЗАННЯ ПІД КУТОМ

Для переходу до різання під кутом послабте гвинти (E) і просуньте підставку (F) у протилежне крайнє положення. Із цього положення можна перемістити підставку в будь-яке інше. Перемістіть підставу вперед до фіксування її зубом у потрібному положенні. Потім затягніть гвинти (E).

ВСТАВКА ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА

Увага! Правильно встановлюйте й фіксуйте пильне полотно. Включення електролобзика з нещільною або неправильною фікацією пильного полотна може привести конструкцію лобзика в непридатність або заподіяти травму операторові.



Дбайливо доглядайте за електроінструментом

Для більш якісної й безпечної роботи, зберігайте ріжучі частини інструменту наточеними й у чистому стані. Вчасно змазуйте й замінійте допоміжні пристосування й деталі електроінструменту. Стежте, щоб вентиляційні пази залишилися чистими й вільними від пилу. Заблоковані вентиляційні пази можуть викликати перегрів й ушкодження електродвигуна. Періодично перевіряйте шнур електророзживлення інструмента й, у випадку його ушкодження, зверніться в уповноважений сервісний центр для його заміни. Працюйте сухими, чистими від мастила й консистентних змащувачів руками.

Зберігайте пильність

Перед використанням електроінструменту, перевірте всі деталі й вузли на предмет їх ушкодження.

Перевірте цілісність корпуса електроінструменту, правильність настроювання рухливих частин, переконайтесь в тім, що вони не зайдуть. Перевірте наявність і працездатність всіх перемикачів (особливо ON/OFF) і деталей. При необхідності зверніться в уповноважений сервісний центр для їхнього ремонту або заміни. Якщо електроінструмент вимагає кріплення, переконайтесь в тім, що він надійно прикріплений до підходящого верстата.

Важливо!

Порушення правил використання даного устаткування може привести до його пошкодження, і не підлягає гарантійному ремонту.

Ремонт повинен здійснюватися тільки кваліфікованими особами з використанням оригінальних запасних частин. Порушення цієї вимоги може привести до значної небезпеки для користувача.

Гарантійний ремонт устаткування здійснюється тільки в уповноважених сервісних центрах.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальна напруга	—	230 В ~
Номінальна частота	—	50 Гц
Потужність	—	900 Вт
Оберти без навантаження	—	500 - 3000/хв
Маятниковий хід	—	4 положення
Макс. товщина матеріалу:	—	80 мм
деревина	—	10 мм
сталь	—	
Кут нахилу	—	0-45°
Вага	—	2,2 кг
Подвійна ізоляція	—	

ОПИС ДЕТАЛЕЙ ПРИЛАДУ



1. Захисний екран
2. Табличка з логотипом виробника
3. Рукоятка
4. Вимикач
5. Захист від випадкового включення
6. Регульована підстава
7. Випускний отвір для пилу
8. Регулятор швидкості
9. Зажимний гвинт
10. Маятникове регулювання

Перелік комплекту:

1. Лобзик JS 900 AQVP - 1 шт.
2. Патрубок для відводу пилу - 1 шт.
3. Лезо до лобзика - 1 шт.
4. Шестигранний ключ - 1 шт.
5. Інструкція користувача з гарантійним талоном - 1 шт.

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

УВАГА! Будьласка, перед першим включенням електроінструменту, уважно прочитайте її неухильно додержуйтеся приписань цієї інструкції. Вона розроблена спеціально для Вашої безпеки й безпеки інших осіб; для забезпечення тривалого й безаварійного терміну служби Вашого електроінструменту.

ПІДКЛЮЧЕННЯ МАШИНИ ДО ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ (230 В) Для включення ризику, пов'язаного з електрошком, машина підключається через литу вилку, що не допускає проведення заміни. Значення струму, що допускається, зазначено на вилці. При заміні запобіжника треба встановлювати тільки запобіжник того ж номіналу. Кришка запобіжника може зніматися, але ніколи не використовуйте вилку зі знятою кришкою. Якщо буде потрібно замінити кришку, то переконайтесь, що нова має такі ж коліори як коліори поверхні пальців вилки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Застосування вилки з оголеними проводами може привести до нещасного випадку або пожежі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ця машина має подвійну ізоляцію.

РОБОТА

ВАЖЛИВО: Переконайтесь, що напруга в мережі відповідає напрузі, вказаній на таблиці з технічними характеристиками.

ПЕРЕМІКАЧ МАЄ КНОПКУ ЗАХИСТУ ВІД ВИПАДКОВОГО ВКЛЮЧЕННЯ

Машина починає працювати після натискання на перемикач під рукояткою (A). При безперервному тривалому застосуванні стисніть пускат (A), надавіть на кнопку (B) і зафіксуйте цей стан. Далі звільніть пускат (A). Звільніть кнопку (B), машина буде продовжувати працювати. Вимикання виконується шляхом настиснання пускатча (A), кнопка (B) у цьому випадку автоматично звільниться.

РЕГУлювання швидкості

Залежно від виконуваної роботи швидкість обертання може регулюватися рифленою кнопкою (3).

ПРИМІТКА: Швидкість обертання залежить від тиску на інструмент. Не перевантажуйте машину.

ВАЖЛИВО: Форма корпуса електролобзиків такого типу дозволяє утримувати його однією рукою, але з міркувань безпеки настійно рекомендується тримати електролобзик двома руками.



ВНУТРІШНІ РІЗИ:

Спочатку необхідно просвердлити отвір, щоб почати різати пильним полотном. Іншим способом є безпосереднє введення пильного полотна в матеріал (тільки при обробці дерева). Ця операція може виконуватися тільки досвідченими робітниками й тільки при використанні коротких полотен. Під час роботи верстата на повній швидкості й установці регулювання маятника на значення 3, пильне полотно повинне опиратися під кутом 55-60° відносно підставки. Потім треба, повільно й обережно надавити пилкою на матеріал. Перша фаза операції повинна бути почата з великою обережністю: раптові удари й значне контактне зусилля між ріжучим

УВАГА! Відривний талон вирізається тільки гарантійним сервісним центром, при цьому вимагайте заповнення даних про ремонт у гарантійному талоні.

Виконані роботи підтверджую
(підпис клієнта)

УВАГА! Відривний талон вирізається тільки гарантійним сервісним центром, при цьому вимагайте заповнення даних про ремонт у гарантійному талоні.

УВАГА! Відривний талон вирізається тільки гарантійним сервісним центром, при цьому вимагайте заповнення даних про ремонт у гарантійному талоні.

Виконані роботи підтверджую
(підпис клієнта)

Виконані роботи підтверджую
(підпис клієнта)

АДРЕСИ СЕВІСНИХ ЦЕНТРІВ «FORTE»

м. Житомир
вул. Ватутина, 91/1,
т.: 050-414-75-88, (050) 38-90-54
zht@budpostach.com.ua

м. Лубни
вул. Петра Лубенського, 49
т.: 050-428-15-26
lubny@budpostach.com.ua

м. Подольськ
вул. Соборна, 216, Е
т.: 050-418-36-53, (04862) 5-51-23
Kotovsk@budpostach.com.ua

м. Херсон
вул. Полякова, 27
т.: 050-382-69-09, (095) 274-69-41
kherson@budpostach.com.ua

м. Запоріжжя
вул. Чубанова, буд.1
(на території заводу АГРОМАШ)
т.: 050-352-53-81, (050) 356-05-16
Zaporozhye@budpostach.com.ua

м. Луцьк
вул. Лідавська, 2
т.: 050-382-64-04, (0332) 78-59-33
lutsk@budpostach.com.ua

м. Полтава,
вул. 9 січня, буд. 1
т.: 050-382-58-51, (050) 351-41-69
poltava@budpostach.com.ua

м. Хмельницький
вул. Прибутська, 59
т.: 050-416-40-86, (099) 205-11-26
km@budpostach.com.ua

м. Івано-Франківськ
ул. Шота Руставелі, 1
(На території Лісокомбінату)
т.: 050-446-12-55
ivanofrankovsk@budpostach.com.ua

м. Львів
вул. Б. Хмельницького, буд. 228
т.: 050-384-58-50, (050) 388-47-13
lviv@budpostach.com.ua

м. Рівне
вул. Курчатова, 34, оф. 111
т.: 050-419-97-56, (0362) 64-23-70
Rovno@budpostach.com.ua

м. Хуст
вул. Тимірязєва, 37
т.: 050-313-54-35
Khust@budpostach.com.ua

м. Ізмаїл
вул. Краснодонська, 127
т.: 050-418-35-88, (095) 33-64-937
izmail@budpostach.com.ua

м. Маріуполь
вул. Гавань Шмідта, 6
т.: 050-411-22-94, (0629) 41-06-67
maripopol@budpostach.com.ua

м. Сарни
вул. Привокзальна, 3
т.: 096-45-70-497
volinets_v@budpostach.com.ua

м. Черкаси
вул. 30 ріків Перемоги 5/1
т.: 050-352-58-35, (0472) 55-30-81
cherkassy@budpostach.com.ua

м. Кам'янець-Подільський
вул. Хмельницьке шосе, 38
т.: 0095-284-03-96, (03849) 9-17-73
kp@budpostach.com.ua

м. Мелітополь
вул. Профінтерна, 14/2
т.: 050-461-0-54, (0619) 42-11-61
melitopol@budpostach.com.ua

м. Сіверodonецьк
т.: 095-284-04-02
Severo.donetsk@budpostach.com.ua

м. Чернігів
вул. Інструментальна, 11
т.: 050-312-13-08, (050) 312-13-04 тел/факс
Chernigov@budpostach.com.ua

м. Чернівці
вул. Лугова 9
т.: 095-281-87-29, (0372) 58-68-02 тел/факс
chernivtsi@budpostach.com.ua

м. Шепетівка,
вул. Лазо, 25/1
т.: 050-312-50-10
shepetovka@budpostach.com.ua

м. Шостка
вул. Шевченка, 50
т.: 050-352-22-86
shostka@budpostach.com.ua

Дані забов'язання по гарантії вікнується на території України в авторизованих сервісних центрах.

Телефон гарячої лінії 0800200222

Сервісний центр: 044 498 16 89

або за електронною адресою: service@budpostach.com.ua

www.service.budpostach.com.ua

УВАГА!
Відривний талон вирізається тільки гарантійним сервісним центром, при цьому вимагайте заповнення даних про профелактику у талоні.

Виконані роботи підтверджую.

(дата) _____

(підпис клієнта)

УВАГА!
Відривний талон вирізається тільки гарантійним сервісним центром, при цьому вимагайте заповнення даних про профелактику у талоні.

Виконані роботи підтверджую.

(дата) _____

(підпис клієнта)

УВАГА!
Відривний талон вирізається тільки гарантійним сервісним центром, при цьому вимагайте заповнення даних про профелактику у талоні.

Виконані роботи підтверджую.

(дата) _____

(підпис клієнта)



ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН № 0000001

Найменування вироби та модель

Рік випуску

Штамп
імпортера
дилера

Серійний номер

Дата продажу / /

Штамп
торгової
організації

Назва торгової організації

Увага! При покупці інструмента вимагайте в продавця перевірки його якості і комплектації, а також правильного заповнення гарантійного талона і наявності печаток у ньому. Усі претензії по зовнішньому вигляду і комплектності пред'являйте продавцеві при прийнятті товару. З усіх питань, пов'язаних з техобслуговуванням звертайтесь а авторизовані сервісні центри, перелік яких наведено на звороті.

Умови гарантії

Гарантійний термін експлуатації виробу складає 12 місяців при наявності товарного або касового чеку (видаткової накладної) з відміткою про дату продажу, а також правильно заповненого Гарантійного талона та підпису Покупця про прийняття ним гарантійних умов. При невиконанні цих умов претензії по якості виробу неприймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів.

При реєстрації інструменту, протягом 4 тижнів після продажу FORTE, надає збільшенню гарантію 3 роки, починаючи з дати продажу кінцевому користувачу / покупцеві. Реєстрація здійснюється тільки онлайн за адресою www.service.budpostach.com.ua і може бути проведена покупцем самостійно. Покупець отримує гарантійний сертифікат на 3 роки по E-mail і може його роздруковувати. Це підтвердження завжди відноситься до певного інструменту.

У разі пред'явлення претензій по гарантії слід додати гарантійний сертифікат в роздрукованому виді, отриманого при реєстрації, і оригінал касового чека або видаткової накладної з вказаною датою продажу. Гарантійні ремонти повинні проводитися тільки в авторизованих сервісних центрах FORTE.



Право на гарантійний ремонт втрачається в наступних випадках:

1. Наявність в Гарантійному талоні виправлень, не розбірливих записів, відсутня печатка.
2. Якщо несправності виробу викликані ушкодженнями при транспортуванні, неправильним збереженням, недбалим застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. Має місце неправильна експлуатації (порушення правил Інструкції з експлуатації, включаючи перевантаження і використання не за призначением). Експлуатація з не призначеною або тупою різальною оснасткою, не призначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо виріб піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами ...



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № 0000001

5. Коли виріб потрапив в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змашення виробу під час гарантійного терміну (сліди розкрипка інструменту, зірвані шліци гвинтів, редукторна голівка встановлена невірно і т.д.).*
6. Якщо експлуатація інструменту після прояві несправності небула зупинена і продовжувалась.*
7. Вихід з ладу одночасно статора та ротора.*
8. Пластикові корпуси інструменту, які вийшли з ладу в результаті механічних пошкоджень, перегріву, що спричинило за собою порушення посадочних місць встановлених деталей. Деформацію і сліди затерання, через надмірне зусилля оператором при роботі.*
9. Вихід з ладу термоагрівального елемента фена через порушення умов роботи.*
10. Несправності викликані незалежними від виробника причинами, такими, як перелади напруги електричного струму, явища природи, стихійні лихи.
11. Якщо експлуатація виробу відбувалася без захисної оснастки, що входить у їхній комплект (захисні кухухі, відбійні щітки і т.д.), що служать для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.*
12. Наявність у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишки будівельних матеріалів, абразивів, металева та інша стружка і т.д. *
13. Якщо є в наявності механічні зовнішні ушкодження (тріщини, вм'ятини і потертості корпуса, пластикових захисних кухухів), а також механічні ушкодження стопорів редукторів, перемикачі в режимів роботи перфораторів, відбійних молотків, дрілів, дрілів-мішалок, лобзиків, електро пил, шуруповертів, кутових шліф машин.*
14. Якщо мають місце ушкодження шнура живлення або штепсельної вилки, що виникли в результаті багаторазового перегину, механічного ушкодження або при підключені до розетки з поганим контактом. Сліди дії вогню.
15. Якщо не своєчасно були змінені швидкозношувані витратні деталі. Наприклад: щітки, фільтри, мастило, ремені і т.п., наслідок того виникли несправності виробу.
16. Якщо має місце нормальній знос інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірний знос деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
17. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, витратне приладдя та матеріали (наприклад: акумулятори, патрони до дрілів, болти фіксатора піки до відбійних молотків, гайки для абразивних і відрізних дисків, цанги, бури, свердла, пильні диски, фрези і т.п.), що було в експлуатації.
18. Гарантія не поширюється на витратні приладдя, гумові амортизатори й ущільнювачі, щітки, приводні ремені, шланги та насадки, пильні стрічки, ріжучі головки та іх елементи що разом називаються «елементи, які швидкозношуються».
19. Якщо пошкодження інструмента пов'язане з застосуванням надмірних зусиль оператором(фізичне навантаження).
20. Гарантія не поширюється на таки види робіт, як регулювання, чищення та інші роботи по догляду інструменту.
21. Інструменти Forte, пошкодження яких, спричинені природнім зносом вузлів і частин інструменту також внаслідок перевантаження або інтенсивного використання.

З умовами гарантійного обслуговування ознайомлені та згодний

Підпис (П.І.Б)

* ВИЯВЛЯЄТЬСЯ ДІАГНОСТИКОУ В СЕРВІСНОМУ ЦЕНТРІ.
+380 (44) 498-16-89, СЕРВІС-ЦЕНТР
0 (800) 200-222, СЕРВІС-ЦЕНТР

СЕРІЯ Ш № 0000001

Дата звернення _____

СЕРІЯ Ш № 0000001

Дата звернення _____

СЕРІЯ Ш № 0000001

Дата звернення _____

Дата вилучення _____

Дата вилучення _____

Дата вилучення _____

Майстер _____

Майстер _____

Майстер _____

Виконавець ремонту
(адреса сервісного центру, його штамп)

Виконавець ремонту
(адреса сервісного центру, його штамп)

Виконавець ремонту
(адреса сервісного центру, його штамп)

АДРЕСИ СЕВІСНИХ ЦЕНТРІВ «FORTE»

м. Київ
вул. Магнітогорська, 1
т. 050-313-78-96, (044)498-16-89
kiev-tynku@budpostach.com.ua

м. Біла Церква
вул. Январський Прорів, 72 А
т. 050-387-49-26, (04563)3-30-65
B_cerkov@budpostach.com.ua

м. Білгород-Дністровський
вул. Шабська, 77
т. 050-384-25-99, (04849)3-18-87
Belgorod-Dn@budpostach.com.ua

м. Вінниця
вул. Чехова, 45
т. 050-417-93-28, (050) 313-81-75
vinnitsa@budpostach.com.ua

м. Вознесенськ
вул. Соборності, 87
т. 050-315-89-60
voznesensk@budpostach.com.ua

пп. Гостомель
вул. Свято-Покровська, 141П
т. 050-472-87-56
gostomel@budpostach.com.ua

м. Дніпро
вул. Ударників, буд.27
(на території Комбайнового заводу)
т. 050-355-77-21, (050) 457-03-14
Dnepr_service@budpostach.com.ua

м. Лозова
lozova@budpostach.com.ua

м. Коростень
вул. Белокорицьке шосе, 2а
т. 095-281-43-76, (095)281-43-83
Korosten@budpostach.com.ua

м. Корсунь-Шевченківський
вул. Ярослава-Мудрого, 343
т. 050-435-80-36
korsun@budpostach.com.ua

м. Краматорськ
вул. Лазо 24
т. 095-283-93-18, (06264)3-12-12
kram@budpostach.com.ua

м. Кременчук
вул. Махорочна, буд. 37/а
т. 050-315-85-20, (0536)79-33-16
kremenchug@budpostach.com.ua

м. Кривий Ріг
вул. Жовтнева ,18в
т. 050-387-38-16, (056)462-99-05
Krivoy_Rog@budpostach.com.ua

м. Олександрия
вул. Кіровоградське шосе, 157
т. 095-28-15-204, (050)952-88-67
Alexandria@budpostach.com.ua

м. Павлоград
вул. Дніпровська, 334а/1а
т. 050-353-12-16
pavlograd@budpostach.com.ua

м. Первомайськ
вул. Кіївська, 127
т. 050-435-71-57
pervomaysk@budpostach.com.ua

м. Сміла
вул. Микурина 32
т.: 095-281-52-67, (0472)-52-05-05
Smela@budpostach.com.ua

м. Суми
вул. Прокоф'єва, 19, оф.5, 7
т.: 050-387-49-36, (0542)65-86-29
sumy@budpostach.com.ua

м. Тернопіль
вул. Тестильна, буд. 30
т.: 050-353-79-73, (0352)52-86-27
tempil@budpostach.com.ua

м. Тульчин
вул. Польова, 1
т.: 050-435-82-97
tulchin@budpostach.com.ua

м. Ужгород
вул.Краснодонцев, 1
(тер.заводу "Електродвигун")
т.: 050-387-49-38, (0312)66-12-90
uzhorod@budpostach.com.ua

м. Умань
вул.Леваневського, 26а
т.: 095-284-03-94, (095)284-03-93
Uman@budpostach.com.ua

м. Харків
Наб. Крупської, 5
т.: 050-446-32-30, (050) 418-66-92
KharkovBP@budpostach.com.ua

СЕРІЯ Ш № 0000001

Майстер _____

Дата вилучення _____

СЕРІЯ Ш № 0000001

Майстер _____

Дата вилучення _____

СЕРІЯ Ш № 0000001

Майстер _____

Дата вилучення _____

ТАЛОН ПРОФІЛАКТИКИ ІНСТРУМЕНТУ

Виконавець ремонту _____

(адреса сервісного центру, його штамп)

ТАЛОН ПРОФІЛАКТИКИ ІНСТРУМЕНТУ

Виконавець ремонту _____

(адреса сервісного центру, його штамп)

ТАЛОН ПРОФІЛАКТИКИ ІНСТРУМЕНТУ

Виконавець ремонту _____

(адреса сервісного центру, його штамп)