

**ТЕЛЕФОНИ**

(044) 360-7-130
 (050) 336-0-130
 (063) 788-0-130
 (067) 233-0-130
 (068) 282-0-130

130

COM.UA

Інтернет-магазин автотоварів



ICQ

294-0-130
 597-0-130

SKYPE
 km-130

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Перехідні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари
АВТОЗВУК — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Моделні комп'ютери • Аксесуари |
GPS НАВІГАТОРИ — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеореєстратори • Телевізори та монітори
 • Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники
 • Імобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари |
ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА — Задні парктроники • Передні парктроники • Комбіновані парктроники • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підігрів сидінь
 • Підігрів дзеркал • Підігрів двірників • Підігрів двигунів • Автоохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари |
АВТОАКСЕСУАРИ — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне |
МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори
 • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі
 • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні
 масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<http://130.com.ua>



Зарядні пристрої для акумуляторів

StandardCharge 6

RCB206/RECB206

6 ампер

StandardCharge 8

RCB208/RECB208

8 ампер

StandardCharge 12

RCB212/RECB212

12 ампер

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Зберігайте цю інструкцію, щоб мати змогу звернутися до неї у майбутньому



www.ringautomotive.co.uk



Правила безпеки

РИЗИК ВИБУХУ!


Підключення пристрою до акумулятора повинно здійснюватися лише коли пристрій вимкнено
Не слід використовувати зарядний пристрій за відсутності вентиляції



Пристрій призначений для використання тільки у приміщеннях
У будь-якому випадку не допускати потрапляння води

130.com.ua

Особливості конструкції зарядного пристрою StandardChadge та докладний технічний опис



Зелений світлодіодний індикатор «**Fully Charged**» вказує на те, що акумулятор повністю заряджений



Жовтий світлодіодний індикатор «**Charging**» вказує на те, що акумулятор знаходиться у процесі зарядження




Червоний світлодіодний індикатор «**Power**» вказує на те, що зарядний пристрій підключений до електромережі




Червоний світлодіодний індикатор «**Polarity check**». Захист від підключення з неправильною полярністю. Слід перевірити, чи правильно підключений акумулятор



Затискачі для контактів акумулятора розташовані у спеціальному відсіку для зберігання




Кабель для підключення до електромережі змінного струму розташований у спеціальному відсіку для зберігання




Перемикач напруги акумулятора – доступні варіанти 6В та 12В


StandardCharge⁸

RCB208/REC8208




1  Fully Charged 	Зелений світлодіодний індикатор « Fully Charged » вказує на те, що акумулятор повністю заряджений
2  Charging 	Жовтий світлодіодний індикатор « Charging » вказує на те, що акумулятор знаходиться у процесі зарядження
3  Power 	Червоний світлодіодний індикатор « Power » вказує на те, що зарядний пристрій підключений до електромережі
4 	Червоний світлодіодний індикатор « Polarity check ». Захист від підключення з неправильною полярністю. Слід перевірити, чи правильно підключений акумулятор
5 	Затискачі для контактів акумулятора розташовані у спеціальному відсіку для зберігання
6 	Кабель для підключення до електромережі змінного струму розташований у спеціальному відсіку для зберігання
7 	Перемикач зарядного струму «Charge Rate» Високий зарядний струм – 8A (ефективне значення) Низький зарядний струм – 3,7A (ефективне значення)


	 Standard Charge 12 RCB212/RECB212
1 	Світлодіодний дисплей – відображає напругу акумулятора або струм зарядження (A)
2 	Зелений світлодіодний індикатор «Fully Charged» вказує на те, що акумулятор повністю заряджений
3 	Жовтий світлодіодний індикатор «Charging» вказує на те, що акумулятор знаходиться у процесі зарядження
4 	Червоний світлодіодний індикатор «Power» вказує на те, що зарядний пристрій підключений до електромережі
5 	Червоний світлодіодний індикатор «Polarity check». Захист від підключення з неправильною полярністю. Слід перевірити, чи правильно підключений акумулятор

6 	Затискачі для контактів акумулятора розташовані у спеціальному відсіку для зберігання
7 	Кабель для підключення до електромережі змінного струму розташований у спеціальному відсіку для зберігання
8 	Перемикач режимів дисплею «Display Settings» - на світлодіодному дисплеї може відображатися або напруга акумулятора, або струм зарядження (A)
9 	Перемикач зарядного струму «Charge Rate» Високий зарядний струм – 12A (ефективне значення) Низький зарядний струм – 3,7A (ефективне значення)

3 Використання пристрою

Інструкції та умови використання

1 	Увага Переконайтеся, що кабель живлення не підключений до мережі змінного струму
2 	Підключення Приєднайте червоний (+) затискач до червоного (+) контакту акумулятора Приєднайте чорний (-) затискач до чорного (-) контакту акумулятора Підключіть кабель живлення до мережі змінного струму 220/240В. Після цього почне світитися червоний світлодіод «Power».

3 	Перевірка полярності Світлодіодний індикатор «Polarity check» світиться у тих випадках, коли зарядний пристрій неправильно підключений до акумулятора, тобто червоний (+) затискувач приєднаний до чорного (-) контакту акумулятора Переконайтеся у правильності підключення та в тому, що світлодіод «Polarity check» не світиться
4 Fully Charged 	Зарядження Коли зарядження акумулятора завершено, почне світитися зелений світлодіод «Fully Charged» Відключіть пристрій від електромережі змінного струму Від'єднайте червоний (+) та чорний (-) затискачі від контактів акумулятора

4 Технічні характеристики

Вхідна напруга	220 – 240В змінного струму	
Струм зарядження	StandardChadge 6	6A (ефективна) 4A (постійний струм)
	StandardChadge 8	8A/3,7A (ефективна) 5,4A/2,5A (постійний струм)
	StandardChadge 12	12A/3,7A (ефективна) 8A/2,5A (постійний струм)
Вихідна напруга	12В постійного струму/ RECB206 – 6В та 12В постійного струму	
Тип акумулятора	Свинцовоокислотний – всі моделі/ Гелевий - StandardChadge 8 та 12	
Ємність акумулятора	StandardChadge 6	20 А·год – 70 А·год
	StandardChadge 8	20 А·год – 120 А·год
	StandardChadge 12	20 А·год – 180 А·год
Розміри	255мм x 100мм x 215мм	
Вага	3,2 кг	
Номер за каталогом	StandardChadge 6	RECB206
	StandardChadge 8	RECB208
	StandardChadge 12	RECB212

Ризик ураження електричним струмом

Не слід використовувати пристрій, якщо в нього пошкоджені провідники

Всі пристрої серії StandardChadge мають ухвалення згідно з Директивами Європейського союзу.

Електромагнітна сумісність: EN55014-1 / EN55014-2 / EN61000-3-2 / EN61000-3-3

Директива ЄС для низьковольтних пристроїв: EN60335-1 / EN60335-2-29

Електромагнітне поле: EN50366

Продавець надає гарантію терміном 1 рік за умови дотримання користувачем положень і вказівок цієї інструкції.

Дата продажу «___» _____ 20__ року

Печатка
та підпис продавця _____

Виробник: Компанія Ring Automotive Ltd, Gelderd Road, Leeds, England, LS12 6NA

Телефон:	+44 (0)113 213 2000
Факс:	+44 (0)113 231 0266
Електронна пошта:	autosales@ringautomotive.co.uk
Веб-сайт:	www.ringautomotive.co.uk