



ТЕЛЕФОНИ

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

Інтернет-магазин
автотоварів



SKYPE

km-130

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Перехідні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари |
АВТОЗВУК — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари |
GPS НАВІГАТОРИ — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеореєстратори • Телевізори та монітори • Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники • Імобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари |
ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА — Задні парктроники • Передні парктроники • Комбіновані парктроники • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДІГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підігрів сидінь • Підігрів дзеркал • Підігрів двірників • Підігрів двигунів • Автоохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари |
АВТОАКСЕСУАРИ — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне |
МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<https://130.com.ua>

ДЕСУЛЬФАТУЮЧИЙ ТРАНСФОРМАТОРНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

ЗоряТРІ

1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

1.1. Трансформаторний зарядний пристрій, далі «ТЗП» призначений для зарядки акумуляторних батарей від 32 до 90 А/год, напругою 14,4 зарядним струмом до 7 А.

1.2. ТЗП можна заряджати акумуляторні батареї від 32 до 90 А/год, але при цьому зарядний струм повинен бути не більше 7А.

1.3 ТЗП призначений для роботи в наступних умовах:

- Температура навколишнього повітря від мінус 6 до плюс 40°C;
- Відносна вологість навколишнього повітря до 80% при температурі плюс 25°C;
- Навколишнє середовище не вибухонебезпечне, не містить агресивних парів і газів.

2. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

2.1 Живлення ТЗП від мережі змінного струму напругою (220±22В), частотою (50) Гц.

2.3 Максимальна споживана потужність не більше 130Вт. ТЗП на відміну від більшості існуючих в даний час інших типів зарядних пристроїв має низку переваг:

- 1) можливістю відновлення сульфатами акумуляторних батарей;
- 2) широким діапазоном регулювання струму від 1 до 7 А. з наявністю захисту (запобіжника) від недотримання полярності.

3. ВИМОГИ ТЕХНІБИ БЕЗПЕКИ

3.1. Перед включенням ТЗП в електромережу

переконайтеся в справності шнура, вилки.

3.2. Забороняється:

- працювати з ТЗП в сирих не опалювальних приміщеннях при вологості повітря вище 80%;
- очищати ТЗП, відкривати його, ремонтувати і замінювати плавку вставку при включеній до мережі вилці шнура;
- встановлювати ТЗП поблизу джерел, інтенсивно випромінюючих тепло;
- закривати отвори природнього охолодження ТЗП будь-якими предметами;
- **ЗАЛИШАТИ БЕЗ НАГЛЯДУ включення в мережу ТЗП;**
- користуватися ТЗП з механічними пошкодженнями корпусу, з потрапившою всередину рідиною і вологою;
- в зимових умовах, після перенесення ТЗП з холодного повітря в тепле приміщення, підключати його до електричної мережі раніше, ніж через 2 год.

Недотримання вищевказаних вимог може привести до виходу з ладу ТЗП, пошкодження АКБ.

4. ПРИСТРІЙ ТЗП

4.1. На відміну від аналогічних зарядних пристроїв, даний пристрій виготовлено за імпульсною схемою. Це дозволяє продовжувати життя нових акумуляторів (при дотриманні правил експлуатації відповідно до інструкції на акумулятор) на 1-3 роки і відновлювати сульфатованих акумулятори, які почали втрачати свою номінальну цінність, що продовжує термін їх служби на 3-12 міс., В залежності від ступеня сульфатації акумулятора.

При зарядці нових і підзарядці експлуатованих акумуляторів, пристрій зменшує процес кипіння електроліту і цим сприяє збільшенню терміну служби акумулятора.

4.2 Регулювання вихідної напруги здійснюється шляхом фазового управління сімісторів. Заряджається батарея підключається до клем пристрою. Струм регулюється поворотом ручки і виставляється за показаннями амперметра.

5. ЗАХИСТ ПРИСТРОЮ

ТЗП обладнаний трьома видами запобіжників:

1. Мережевих захист 220В.
2. ЗАХИСТ від короткого на плюсовому (червоному) проводі.
3. Автоматичний тепловий вимикач 65-90 градусів.

6. ПОРЯДОК РОБОТИ

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ замикати ВИХІДНІ КЛЕМИ при максимальному вихідному СТРУМУ РЕГУЛЯТОРА СТРУМУ. У КРАЙНЬОМУ ПРАВОВОМУ ПОЛОЖЕНІ.

Заряд нових акумуляторів виконувати згідно з інструкцією на акумулятор, дотримуючись полярності.

Заряд сульфатами або тих які почали втрачати свою номінальну ємність акумуляторів виконувати струмом 2,5-3А протягом 2-6 діб, в залежності від ступеня сульфатації, що можна визначити за величиною нальоту на пластині акумулятора. Якщо при заряді інтенсивно утворюється бульбашки повітря і питома вага електроліту досягла необхідної щільності, слід продовжити заряд протягом 2-3 годин.

7. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

7.1. Гарантійний термін експлуатації - 12 місяців. При відсутності в гарантійному талоні відмітки торгуючої організації, гарантійний термін експлуатації відраховується від дня випуску ТЗП.

7.2. Гарантійний ремонт заводом-виробником не проводиться в наступних випадках:

- при відсутності гарантійного талона;
- порушення пломби;
- при наявності механічних пошкоджень внаслідок недбалого зберігання, обігу та транспортування як покупцем, такі торговельною організацією;
- якщо ТЗП вийшов з ладу з вини власника через неправильну експлуатацію.