



ТЕЛЕФОНИ
0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130



SKYPE
km-130

130
COM.UA

Інтернет-магазин
автотоварів

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Переїздні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари |
АВТОЗВУК — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари | GPS НАВІГАТОРИ — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеoreєстратори • Телевізори та монитори • Автомобільні TV тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні TV антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники • Іммобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари | **ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА** — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підгріві сидінь • Підгріві дзеркал • Підгріві дверників • Підгріві двигунів • Автохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари | **АВТОАКСЕСУАРИ** — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне | **МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ** — Інсталляційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<https://130.com.ua>



VL-550

Air compressor



Operation manual **ENG**

Інструкція з експлуатації **UA**

130.com.ua

VL-550

VOIN

TM VOIN expresses you gratitude for a choice of our production. We guarantee high quality and reliable work of production under condition of observance of the technical requirements described in the Operation manual.
Convincingly we ask you to study attentively the given instruction, to check up completeness and correctness of filling of the guarantee coupon.

ENG

VL-550 – An air compressor

warranty – 3 years

- ✓ HI-Power air compressor
- ✓ Direct drive motor
- ✓ LED light
- ✓ Extended air hose
- ✓ Valve-deflator
- ✓ For full-size cars, SUVs and MPVs

- Suitable for automobiles and off-road vehicles
- Inflation of automobile's tyres to 2-3 atmospheres for 3-4 minutes
- Connection in a socket of embedded network 12V or to accumulator terminals through an adapter
- A metal body-stator provides cooling of the electric motor
- A brass tip for reliable connection
- Rubber shock-absorbers provide a low noise level during the operation
- A high-precision pressure gauge for control of necessary pressure
- Comfortable work under low temperatures due to the special isolation of hose
- Additional nozzles for inflation of bicycles' tyres, balls and boats
- Handy waterproof bag for storage

Technical characteristics

Voltage	DC 12V
Max pressure	150 PSI
Power	200 W
Rated current	≤ 15A
Time of continuous work (at 23 degrees)	30 min
Efficiency	40 L/Min
Operating temperature	- 20 °C - +40 °C
Length of power cable	5,0 m
Length of hose	0,75 m

Operating instructions

1. Before connection of air compressor power cable to the socket of the cigarette lighter of your car, be sure that the "AIR" switch is in "**O**" (OFF) position.
2. Connect the plug to the cigarette lighter socket or use the adapter to connect to the battery terminals.
3. Connect the connector of air hose to the tire valve.
4. Set the "AIR" switch of air compressor to "**I**" (ON) position to start inflation.
5. When desired pressure is reached, set the "AIR" switch to "**O**" (OFF) position.
6. Control necessary pressure upon the pressure gauge scale. At unintentional repumping of the wheels it is necessary to use a deflator for deflation of the air to necessary pressure.
7. In a night-time the light can be used, by switching the "LIGHT" to "**I**" (ON)
8. Carry out listed below recommendations and follow safety rules.

Recommendations

1. Do not exceed the maximum operating cycle and allowable level of air compressor pressure. The excess of allowable pressure level and operating cycle can cause breakage of the air compressor and fast deterioration of details.
2. During the air compressor's operation, it is recommended to leave the automobile's motor on. It will allow to prevent discharge of your automobile's accumulator and to increase the air compressor efficiency.

Attention!

- In order to avoid any accident, keep this unit away from children. Do not disregard air compressor during its operation.
- During a continuous operation air compressor gets warm. It is forbidden to touch any metal elements of air compressor during and after use.
- Do not switch on air compressor in highly explosive atmospheres and also in the places of aerosol and toxic fumes dispersion.
- Do not disassemble air compressor, do not repair by yourselves and do not change any modification. Address to service centres for repair and service.
- Do not put air compressor on an unstable bearing surface.
- Avoid hitting of the water, oils and other liquids in the air compressor.
- Connect air compressor only to the network with a direct current 12V.

Disposal

Do not dispose of the device with normal household waste! Disposal must be carried out in accordance with your local regulations on the disposal of machinery and equipment.



Warranty

The manufacturer guarantees the operability of the device subject to all the requirements set out in the instruction manual. The warranty period of the device is 36 months from the date of sale. We also draw your attention to the fact that when buying a product, the buyer is obliged to check the complete set and the product appearance for the absence of physical defects (scratches, cracks, chips, etc.), performance and check the mandatory filling out of the warranty card indicating the date of sale, store stamp and serial number. Only a product in proper condition (no dust and dirt), in its original package, fully equipped, with an instruction manual, a warranty card or an original sales receipt issued by the seller is subject to warranty repair. In case of malfunction, subject to all requirements, repair (exchange) is carried out at the place of sale or at a service center. During the warranty period, malfunctions that are not caused by violation of the operating rules are eliminated free of charge.

The warranty does not apply to the following products:

- with mechanical damage of the body;
- with traces of product opening;
- with traces of exposure to aggressive liquids and water;
- in case of improper operation and storage of the product;
- in the absence of a stamp of the selling organization and the date of sale.

The warranty does not apply to structural elements subject to natural wear and tear or caused by the user's careless attitude. Please follow the instructions carefully to maintain your warranty.

TM VOIN висловлює Вам вдячність за вибір нашої продукції. Ми гарантуємо високу якість і надійну роботу своєї продукції за умови дотримання технічних вимог, описаних в Інструкції з експлуатування. Переконливо просимо Вас уважно вивчити цю інструкцію, перевірити комплектність і правильність заповнення гарантійного талона.

VL-550 – Автомобільний компресор

Гарантія – 3 роки

- ✓ Високопотужний повітряний компресор
- ✓ Двигун із прямим приводом
- ✓ LED ліхтар
- ✓ Подовжений повітряний шланг
- ✓ Клапан-дефлятор
- ✓ Для легкових автомобілей, кросоверів та мінівенів

- Підходить для легкових автомобілів і джипів
- Дозволяє накачувати колесо автомобіля до 2-3 атмосфер за 3-4 хвилини
- Підключення в роз'єм бортової мережі 12 V або до клем акумулятора через перехідник
- Металевий корпус-статор забезпечує охолоджування електродвигуна
- Латунний наконечник для надійного з'єднання
- Гумові амортизатори забезпечують низький рівень шуму при роботі
- Високоточний манометр для контролю необхідного тиску
- Комфортна робота при низьких температурах завдяки спеціальній ізоляції повітряного шланга
- Додаткові насадки для накачування велосипедних камер, м'ячів, човнів
- Зручна водонепроникна сумка для зберігання

Технічні характеристики:

Напруга	12 В
Максимальний тиск	10 Атм (кг/см. кв.)
Потужність	200 Вт
Струм споживання	≤15 А
Час безперервної роботи (при температурі 23 °C)	30 хв
Продуктивність	40 л/хв
Робоча температура	- 20 °C - +40 °C
Довжина кабелю живлення	5,0 м
Довжина шланга	0,75 м

Правила експлуатування

1. Перед підключенням кабелю живлення з компресора до гнізда прикурювача Вашого автомобіля переконайтесь, що перемикач "AIR" встановлений в позицію «O» (вимк.).
2. Під'єднайте штекер до роз'єму прикурювача або використовуйте перехідник для підключення до клем батареї.
3. Єднайте коннектор повітряного шланга з золотником шини.
4. Встановіть перемикач компресора "AIR" в позицію «I» (увімк.), щоб почати накачування.
5. Коли потрібний рівень тиску буде встановлено, вимкніть компресор, встановивши перемикач "AIR" у позицію «O» (вимк.).
6. Контролюйте необхідний тиск на шкалі манометра. При ненавмисному перекачуванні коліс скористайтесь дефлятором для підбурювання повітря до необхідного тиску.
7. У нічний час Ви можете скористатися вбудованим LED ліхтарем, для цього встановіть перемикач "Light" в положення «I» (увімк.).
8. Виконуйте перераховані нижче рекомендації і дотримуйтесь правил техніки безпеки.

Рекомендації

1. Не перевищуйте максимальний робочий цикл і допустимий рівень тиску компресора. Перевищення допустимого рівня тиску і робочого циклу може стати причиною поломки компресора і швидкого зносу деталей.
2. При використанні компресора настійно рекомендується залишати двигун автомобіля увімкнутим. Це дозволить запобігти розрядку акумулятора Вашого автомобіля і збільшити ККД компресора.

Увага!

- Щоб уникнути нещасного випадку, не дозволяйте дітям грatisя з компресором. Не залишайте компресор без уваги під час експлуатації.
- При тривалій роботі компресор нагрівається. Не слід доторкатися до металевих елементів корпусу компресора під час і після використання.
- Не вмикайте пристрій у вибухонебезпечних атмосферах, а також у місцях розпилення аерозолів та токсичних випарів.
- Не розбирайте пристрій, не ремонтуйте самі і не змінюйте модифікацію. Для ремонту та обслуговування звертайтесь в сервісні центри.
- Не ставте пристрій на нестійку опорну поверхню.
- Не допускайте попадання водог, олив та інших рідин в компресор.
- Підключайте компресор тільки до мережі з постійним струмом 12 В.

Утилизация

Не выбрасывайте устройство вместе с обычными бытовыми отходами! Утилизация должна производиться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации техники и оборудования.



Гарантія

Виробник гарантує працездатність пристрою за дотримання всіх вимог, викладених у посібнику з експлуатації. Гарантійний термін експлуатації пристрою - 36 місяців від дня продажу.

Звертаємо також вашу увагу на те, що при купівлі виробу покупець зобов'язаний перевірити комплектацію та зовнішній вигляд виробу на предмет відсутності фізичних дефектів (подряпин, тріщин, сколів тощо), працездатність та проконтролювати обов'язкове заповнення гарантійного талону із зазначенням дати продажу, штампу магазину та заводського номера.

Гарантійному ремонту підлягає лише виріб у належному стані (відсутність пилу та бруду), у заводській упаковці, повністю укомплектований, що має інструкцію з експлуатації, гарантійний талон або оригінал касового чека, виданого продавцем.

У разі несправності при дотриманні всіх вимог ремонт (обмін) проводиться за місцем продажу або в сервісному центрі. Протягом гарантійного терміну несправності, які не викликані порушенням правил експлуатації, усуваються безкоштовно.

Гарантія не поширюється на вироби:

- з механічними ушкодженнями корпусу
- зі слідами розтину виробу
- зі слідами впливу агресивних рідин та води
- при неправильній експлуатації та зберіганні виробу
- у разі відсутності штампу організації-продавця та дати продажу.

Гарантія не поширюється на елементи конструкції, схильні до природного зносу або викликані недбалим ставленням користувача.

Будь ласка, уважно дотримуйтесь інструкцій, щоб зберегти гарантію.

WARRANTY CARD
ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН
**PRODUCT**

продукт

MODEL

модель

PURCHASE DATE

дата продажу

GUARANTEE PERIOD

3 years

термін гарантії, років

TRADE ORGANIZATION

організація-продажець

TRADE ORGANIZATION ADDRESS

адреса організації- продавця

TRADE ORGANIZATION PHONE

телефон організації- продавця

TRADE ORGANIZATION STAMP

печатка організації-продажець

WARRANTY SERVICE**ГАРАНТИЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**

Guarantee for the performed work – 1 month / Гарантія на виконану роботу - 1 місяць

DATE IN REPAIR

дата надходження в ремонт

REVEALED DEFECTS:

виявлені дефекти

PERFORMED WORKS

виконані роботи

SURNAME OF THE MASTER

роботу виконав (П.І.Б.)

DATE OF DELIVERY

дата видачі з ремонту

SIGNATURE

підпис

Product has received, no claims to quality of the executed works I have

Виріб отримав, претензій до якості виконаних робіт не маю

SIGNATURE

П.І.Б. підпис

DATE

дата

АвтоТоварищ «130»

REVEALED DEFECTS:

виявлені дефекти

PERFORMED WORKS

виконані роботи

SURNAME OF THE MASTER

роботу виконав (П.І.Б.)

DATE OF DELIVERY

дата видачі з ремонту

SIGNATURE

підпис

DATE

дата

SIGNATURE

П.І.Б. підпис

REVEALED DEFECTS:

виявлені дефекти

PERFORMED WORKS

виконані роботи

SURNAME OF THE MASTER

роботу виконав (П.І.Б.)

DATE OF DELIVERY

дата видачі з ремонту

SIGNATURE

підпис

DATE

дата

SIGNATURE

П.І.Б. підпис

VL-550

VOIN

ЗАМЕТКИ / НОТАТКИ

130.com.ua



VOIN LIMITED UK, London

Постачальник (Імпортер)/організація виконуюча
обов'язки виробника: ТОВ Вітол, м. Одеса,
вул. Дальницька, 43/15, тел.: (0482) 32 32 79.

Використовувати за призначенням. Не містити
шкідливих речовин. При необхідності, утилізація
повинна проводитися згідно чинного законодавства.