



ТЕЛЕФОНИ
0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130

COM.UA

Інтернет-магазин
автотоварів



SKYPE
km-130

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Переїздні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари | **АВТОЗВУК** — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари | **GPS НАВІГАТОРИ** — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеoreєстратори • Телевізори та монитори • Автомобільні TV тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні TV антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники • Іммобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари | **ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА** — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підгріві сидінь • Підгріві дзеркал • Підгріві дверників • Підгріві двигунів • Автохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари | **АВТОАКСЕСУАРИ** — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне | **МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ** — Інсталляційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<https://130.com.ua>

ГАРАНТІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

Постачальник:

ТОВ Вітол, м. Одеса, вул. Дальницька, 43/15,
Тел.: (068) 586 37 82

Найменування виробу:

Модель:

Дата продажу:

Найменування організації-продавця:

ПІБ продавця:

Підпис:

Печатка:

З правилами експлуатування і умовами гарантії
ознайомлений **Підпис покупця /**

Адреса сервісної служби:

м. Одеса, вул. Дальницька, 43/15,
Тел. 093 114 02 15

Дія гарантійного сертифікату не поширюється на компресори

- з механічними пошкодженнями корпусу
- зі слідами розтину виробу
- зі слідами впливу агресивних рідин та води
- у разі виходу з ладу в результаті несправності штатного обладнання автомобіля

Можливі несправності в роботі

Несправність	Причина	Усунення
Компресор не вмикається	1. Джерело живлення видає напругу менше 10 В	1. Перевір. та замінити (зарядити) джерело живлення
	2. Джерело живлення видає струм меньш ніж потребує компресор	2. Перевір. та замінити (зарядити) джерело живлення
Потік повітря помітно знижений, накачування до високого тиску неможливе	1. Зношений вхідний клапан	1. Зверніться до сервісного центру
	2. Зношене поршневе кільце (погана вентиляція місця роботи компресора, висока температура навколошнього середовища, перевищений безперервний час роботи компресора)	2. Зверніться до сервісного центру
Надмірна вібрація та шум при роботі	1. Зношений ексцентричний підшипник або вал електродвигуна	1. Зверніться до сервісного центру
	2. Зношений циліндр або поршневе кільце	2. Зверніться до сервісного центру



ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАВАННЯ

Шановний покупець!

ТМ Штурмовик висловлює Вам вдячність за вибір нашої продукції. Ви стали власником компресора поршневого типу – це надійний, потужний і зручний у застосуванні компресор, який прослужить Вам довгі роки і стане незамінним помічником не тільки на дорозі, але і на відпочинку.

Комплектація компресора дозволяє накачувати колеса автомобіля, велосипедні шини, гумові м'ячі та ін спортивні венти.

ТМ Штурмовик гарантує високу якість і надійну роботу своєї продукції за умови дотримання технічних вимог, описаних в Паспорті з експлуатації.

Переконливо просимо Вас уважно вивчити цю інструкцію, перевірити комплектність і правильність заповнення гарантійного талону.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	AC-27	AC-30	AC-50	AC-52	AC-72
Напруга	12 В	12 В	12 В	12 В	12 В
Дозволена напруга	10-13,5 В	10-13,5 В	10-13,5 В	10-13,5 В	10-13,5 В
Максимальний струм споживання	12 А	12 А	14 А	15 А	25 А
Максимальний тиск Атм (кг/см ²)	7 Атм	7 Атм	10 Атм	10 Атм	10 Атм
Потужність, Ват	150 Вт	150 Вт	180 Вт	190 Вт	300 Вт
Тип мотору	Двигун постійного струму, колекторного типу				
Час безперервної роботи (при температурі 23 °C)	20 хв.				
Продуктивність	35 л/хв.	37 л/хв.	37 л/хв.	40 л/хв.	90 л/хв.
Робоча температура:	- 20 °C – + 50 °C				

Штурмовик

Комплектація

- Компресор високого тиску
- Повітряний шланг
- Адаптери 3 шт.
- Посібник з експлуатування
- Пакувальна коробка
- Сумка для зберігання та перенесення

Правила експлуатування

- Перед підключенням до бортової мережі автомобіля переконайтесь, що перемикач знаходитьться в положенні «О» (Вимк.).
- Підключіть компресор до бортової мережі автомобіля за допомогою штекера у гнізда прикурювача або за допомогою затискачів до клем акумулятора (модель AC-72).
- З'єднайте коннектор повітряного шлангу з золотником шини.
- Встановіть перемикач компресора в позицію «І» (Увім.), щоб почати накачування.
- Коли потрібний рівень тиску буде встановлено, вимкніть компресор, встановивши перемикач у позицію «О» (Вимк.).
- Контролюйте необхідний тиск на шкалі манометра.
- Дотримуйтесь перелічених нижче рекомендацій і техніки безпеки.

Рекомендації

- Не перевищуйте максимальний робочий цикл і допустимий рівень тиску компресора. Перевищення допустимого рівня тиску і робочого циклу може стати причиною поломки компресора і швидкого зносу деталей.
- Під час використання компресора настійно рекомендується залишати двигун автомобіля включеним. Це дозволить запобігти розрядці акумулятора Вашого автомобіля і збільшити ККД компресора.

Увага!

- Щоб уникнути нещасного випадку, не дозволяйте дітям грati з компресором.
- Не залишайте компресор без уваги під час експлуатування.
- При тривалій роботі компресор нагрівається. Не слід доторкатися до металевих елементів корпусу компресора під час і після використання.
- Не вмикайте пристрiй у вибухонебезпечних атмосферах, а також у місцях розпилення аерозолiв i токсичних випаровувань.
- Не розбирайте пристрiй, не ремонтуйте самi й не змiнююте модифiкацiю.
- Для ремонту та обслуговування звертайтесь до сервiсних центрiв.
- Не ставте пристрiй на хитку опорну поверхню.
- Не допускайте попадання вологи, олiї та iнших riдин в компресор.
- Пiдключайте компресор тiльки до мережi з постiйним струмом 12 В.

Вимірювання тиску

- При накачуванні повiтря компресором вiдбувається постiйне вимiрювання тиску за допомогою манометра, встановленого на компресорi.
- Вiзьмiть до уваги, що в процесi накачування повiтря через велику швидкiсть його подавання абсолютно точний вiдлiк його показань неможливий. Для одержання точних показань на мiтi припинiть роботу компресора.

Ремонт i технiчне обслуговування

- Компресор оснащений системою, що забезпечує постiйне змащення двигуна. Змiшувати двигун самостiйно не рекомендується.
- Всi ремонтнi роботи повиннi здiйснюватися сервiсним центром.

Додатковi можливостi

У комплектацiї компресора передбачений набiр унiверсальних перехiдникiв, за допомогою яких Ви можете використати компресор для накачування велосипедних шин, гумових човнiв i матрацiв, а також дитячих надувних iграшок та спортивних м'ячiв. Для реалiзацiї цiєї функцiї треба приєднати до коннектора повiтряного шлангу вiдповiдний адаптер з набору.

Гарантiйний термiн на компресор складає 24 мiсяцiв з дня продажу.

Власник має право пред'явити вимоги по гарантii, пов'язанi з недолiками в роботi компресора, тiльки протягом гарантiйного термiну.

Умови дiї гарантiї:

1. Пiд час продажу компресора органiзацiя-продавець робить вiдмiтку в гарантiйному сертифiкатi цього посiбника. Власнику необхiдно самостiйно проkontролювати внесення даного запису продавцем.
2. З усiх питань, пов'язаних з експлуатуванням та обслуговуванням компресорiв, просимо звертатися до сервiсної служби або до органiзацiї-продавця.
3. При порушеннi правил експлуатування органiзацiя-продавець знiмає з себе вiдповiдальнiсть з гарантiйного обслуговування або замiни товару.
4. При виявленнi несправностi компресора необхiдно негайно припинити експлуатування i звернутися для дiагностики або ремонту до органiзацiї-продавця.
5. У випадку втрати гарантiйного сертиfikatu гарантiя автоматично знiмається.
6. У випадку, якщо гарантiйний сертиfikat не заповнений або заповнений частково, з порушеннiми, вiдсутнi печатка (штамп) органiзацiї- продавця, пiдпис та прiзвiще, дата продажу, гарантiя не дiйсна.