



ТЕЛЕФОНИ  
0 (800) 800 130  
(050) 462 0 130  
(063) 462 0 130  
(067) 462 0 130



SKYPE  
km-130

**130**  
**COM.UA**

Інтернет-магазин  
автотоварів

**АВТОМАГНІТОЛИ** — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Переїздні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари |  
**АВТОЗВУК** — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари | GPS НАВІГАТОРИ — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеoreєстратори • Телевізори та монитори • Автомобільні TV тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні TV антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники • Іммобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари | **ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА** — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підгріві сидінь • Підгріві дзеркал • Підгріві дверників • Підгріві двигунів • Автохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари | **АВТОАКСЕСУАРИ** — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне | **МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ** — Інсталляційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<https://130.com.ua>




130.com.ua

**503912- 69 RUS / UA**


Переклад з оригіналу Інструкції

**D25481**


Мал. А




Мал. В




Мал. С



Мал.Д



Мал.Е



# ПЕРФОРАТОР ДЛЯ ВАЖКИХ РОБІТ D25481

## Вітаємо Вас!

Ви вибрали інструмент фірми D E WALT. Ретельна розробка виробів, багаторічний досвід фірми з виробництва інструментів, різне уドсконалення зробили електричні пристрой D E WALT одними з найнадійніших помічників для професіоналів.

## Технічні характеристики

D25481		
Напруга В змін.	струму	230
Тип		1
частота	Гц	50
споживана потужність	Вт	1050
Число оборотів без навантаження	об / хв.	540
Кількість ударів без навантаження	уд / хв.	3150
Енергія удару (ЕРТА 05/2009)	Дж	6,1
Оптимальний діаметр свердління в бетоні	мм	16-30
Макс. діаметр свердління полою коронкою в бетоні	мм	45-100
Макс. діаметр свердління в бетоні	мм	40
патрон		SDS Max
Діаметр затисного кільця	мм	76
вага	кг	5,9
Сума величин шуму і вібрації (сума векторів у трьох осіях), вимірюваних відповідно до стандарту EN60745-2-6: L <sub>PA</sub> (звуковий тиск)		
	дБ(А)	96
L <sub>WA</sub> (акустична потужність)	дБ(А)	107
K (похибка вимірювання акустичної потужності)	дБ(А)	3
Свердління в бетоні		
Вібраційний вплив, a <sub>h</sub> , HD =	м / с?	9,4
Похибка K =	м / с?	1,5
довбання		
Вібраційний вплив, a <sub>h</sub> , Cheq =	м / с?	8,4
Похибка K =	м / с?	1,5
Свердління в металі		
Вібраційний вплив, a <sub>h</sub> , D =	м / с?	<2,5
Похибка K =	м / с?	1,5

Рівень вібрації, зазначений в даному інформаційному листку, був розрахований за стандартним методом тестування відповідно до стандарту EN60745 і може використовуватися для порівняння інструментів різних марок. Він може також використовуватися для попередньої оцінки впливу вібрації.



**УВАГА:** Заявлена величина вібрації відноситься тільки до основних видів застосування інструменту. Однак якщо інструмент застосовується не за основним призначенням, з іншими

приладдям або міститься в неналежному стані, рівень вібрації буде відрізнятися від зазначеної величини. Це може значно збільшити вплив вібрації протягом всього періоду роботи інструментом. При оцінці рівня впливу вібрації необхідно також враховувати час, коли інструмент знаходився в вимкненому стані або коли він включений, але не виконує будь-яку операцію. Це може значно зменшити рівень впливу протягом усього періоду роботи інструментом. Визначте додаткові запобіжні заходи для захисту оператора від впливу вібрації, такі як: ретельний догляд за інструментом і приладдям, зміст рук в теплі, організація робочого місця.

## Декларація відповідності ЄС

## Директива по механічному обладнанню



## Перфоратор для важких робіт D254812

D E WALT заявляє, що назва продукту помічена в розділі "Технічні характеристики", розроблені в повній відповідності до стандартів: 2006/42 / EC, EN60745-1: 2009 Доставка + A11: 2010 EN60745-2-6: 2010. Дані продукти також відповідають Директивам 2014/30 / EU і 2011/65 / EU. За додатковою інформацією звертайтесь за вказаною нижче адресою або за адресою, вказаною на останній сторінці керівництва. Що нижче підписалися особа повністю відповідає за відповідність технічних даних і робить цю заяву від імені фірми D E WALT.

Маркус Ромпел (Markus Rompel) Директор з інженерних розробок D E WALT,  
Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein,  
Germany

06.02.2016



**УВАГА:** Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації для зниження ризику отримання травми.

## Визначення Попередження безпеки

Наступні визначення вказують на ступінь важливості кожного сигнального слова. Прочитайте керівництво по експлуатації та зверніть увагу на дані символи.

**НЕБЕЗПЕЧНО:** Чи означає надзвичайно небезпечну ситуацію, яка призводить до смерті або важкої травми.

**УВАГА:** Чи означає потенційно небезпечну ситуацію, яка може привести до смерті або важкої травми.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Чи означає потенційно небезпечну ситуацію, яка може привести до травмування легкої або середньої тяжкості.

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** Чи означає ситуацію, не пов'язану з отриманням тілесної травми, яка, однак, може привести до пошкодження інструменту.

**!** Небезпека ураження електричним струмом!

**!** Вогненебезпечні!

## Загальні правила безпеки при роботі з електроінструментами

**УВАГА:** Уважно прочитайте всі інструкції по використанню, правила безпеки, специфікації, а також розгляніть всі ілюстрації, що входять в керівництво по експлуатації даного електроінструменту. Недотримання всіх перерахованих нижче інструкцій може привести до ураження електричним струмом, пожежі та/або отримання серйозної травми.

## ЗБЕРЕЖІТЬ ВСІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ І ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

Термін «Електроінструмент» у всіх приведених нижче вказівках відноситься до Вашого мережевого (з кабелем) або акумуляторному (бездротовому) електроінструменту.

### 1) Безпека робочого місця

- a) Тримайте робоче місце в чистоті і забезпечте хороше освітлення. Погане освітлення або безлад на робочому місці може привести до нещасного випадку.
- b) Не використовуйте електроінструменти, які є небезпека загоряння або вибуху, наприклад, поблизу легкозаймистих рідин, газів або пилу. В процесі роботи

електроінструменти створюють іскрові розряди, які можуть запалити пил або горючі пари.

- c) Під час роботи з пристадом не підпускайте близько дітей або сторонніх осіб. Відвідкання уваги може викликати у Вас втрату контролю над робочим процесом.

### 2) Електробезпека

- a) Вилка електроінструменту повинна відповідати змінного струму. Ні в якому разі не видозмінюйте вилку електричного кабелю. Не використовуйте з'єднувальні штепсели-перехідники, якщо в силовому кабелі електроінструменту є дріт заземлення. Використання оригінальної вилки кабелю і відповідної їй штепсельної розетки зменшує ризик ураження електричним струмом.
- b) Під час роботи з електроінструментом уникайте фізичного контакту з заземленими об'єктами, такими як трубопроводи, радіатори опалення, електроплити і холодильники. Небезпека ураження електричним струмом збільшується, якщо Ваше тіло заземлене.
- c) Не використовуйте електроінструмент під дощем або у вологому середовищі. Попадання води в електроінструмент збільшує ризик ураження електричним струмом.
- d) Будьте обережні, щоб електричним кабелем. Ні в якому разі не використовуйте кабель для перенесення електроінструменту або для витягування його вилки з штепсельної розетки. Не піддавайте електричний кабель впливу високих температур і мастильних речовин; тримайте його в стороні від гострих кромок і рухомих деталей пристаду. Пошкоджений або запутаний кабель збільшує ризик ураження електричним струмом.
- e) При роботі з електроінструментом на відкритому повітрі використовуйте подовжувач, призначений для зовнішніх робіт. Використання кабелю, придатного для роботи на відкритому повітрі, знижує ризик ураження електричним струмом.
- f) При необхідності роботи з електроінструментом у вологому середовищі використовуйте джерело живлення, обладнаний пристроям захисного відключення (УЗО). Використання УЗО знижує ризик ураження електричним струмом.
- g) При роботі з електроінструментами будьте уважні, слідкуйте за тим, що Ви робите, та використовуйте загальний глузд. Не використовуйте електроінструмент,

**якщо Ви втомилися, а такожперебуваючи під дією алкоголю або знижують реакцію лікарських препаратів і інших засобів. Найменша необережність при роботі з електроінструментами може привести до серйозної травми.**

**h) При роботі використовуйте засоби**

**індивідуального захисту. Завжди надягайте захисні окуляри. Своєчасне використання захисного спорядження, а саме: пилозахисної маски, черевик на некоєзною підошві, захисного шолома або протишумових навушників, значно знизить ризик отримання травми.**

**i) Не допускайте ненавмисного**

**запуску. Перед тим, як підключити електроінструмент до мережі і / або акумулятора, підняти або перенести його, перевірайтесь, що вимикач знаходитьться в положенні «вимкнено». Не переносять електроінструмент з натиснутим курковим вимикачем і не підключайте до розетки електроінструмент, вимикач якого встановлено в положення «включено», це може привести до нещасного випадку.**

**j) Перед включенням електроінструменту**

**зніміть з нього все регулювальні або гайкові ключі. Регулювальний або гайковий ключ, залишений закріпленим на деталі, що обертається електроінструменту, може стати причиною отримання важкої травми.**

**k) Працуйте в стійкою позі. завжди твердо**

**стійте на ногах, зберігаючи рівновагу. Це дозволить Вам не втратити контроль при роботі електроінструментом в непередбаченій ситуації.**

**l) Одягайтеся відповідним чином. під**

**час роботи не надягайте просторий одяг або прикраси. Слідкуйте за тим, щоб Ваше волосся, одяг або рукавички перевували в постійному віддаленні від рухомих частин інструменту. Вільний одяг, прикраси або довге волосся можуть потрапити в рухомі частини інструменту.**

**m) Якщо електроінструмент забезпечений**

**пристроям пізбирання пилу, перевірайтесь, що даний пристрій підключено і використовується належним чином.**

**Використання пристрою пиловидалення значно знижує ризик виникнення нещасного випадку, пов'язаного з запиленістю робочого простору.**

## **4) Використання електроінструментів і технічний догляд**

**a) Не перевантажуйте електроінструмент.**

**Використовуйте Ваш інструмент за призначенням. Електроінструмент працює надійно і безпечно тільки при дотриманні параметрів, зазначених в його технічних характеристиках.**

**b) Не використовуйте електроінструмент, якщо його вимикач не встановлюється в положення включення або виключення. Електроінструмент з несправним вимикачем становить небезпеку і підлягає ремонту.**

**c) Вимикайте прилад від мережевої**

**розетки і / або виймайте акумулятор перед регулюванням, зміни додаткового обладнання або при зберіганні електроінструменту. Такі запобіжні заходи знижують ризик випадкового запуску електричного.**

**d) Зберігайте невикористовувані**

**електроінструменти в недоступному для дітей місці і не дозволяйте особам, які не знайомі з електричним або цими інструкціями, працювати з електроприладами. Прилади несуть небезпеку в руках недосвідчених користувачів.**

**e) Регулярно перевіряйте справність**

**електроінструменту. Перевіряйте точність суміщення і легкість переміщення рухомих частин, цілісність деталей і будь-яких інших елементів електроінструменту, що впливають на його роботу. Не використовуйте несправний електроінструмент, поки він не буде повністю відремонтованій. Більшість нещасних випадків є наслідком недостатнього технічного догляду за електроінструментом.**

**f) Слідкуйте за гостротою заточування і**

**частотою ріжучих приладдя. Приналежності з гострими крайками дозволяють уникнути заклинювання і роблять роботу менш стомлюючої.**

**g) Використовуйте електроінструмент, аксесуари**

**і насадки відповідно до даною Інструкцією з експлуатації і з урахуванням робочих умов і характеру майбутньої роботи.**

**Використання електричних не за призначенням може привести до виникнення небезпечних ситуацій.**

## **5) Технічне обслуговування**

**a) Ремонт Вашого електроінструменту повинен**

**повинні виконуватись лише спеціалістами з використанням ідентичних запасних частин. Це забезпечить безпеку Вашого електроінструменту в подальшій експлуатації.**

## **Додаткові інструкції з техніки безпеки при роботі перфораторами**

- Одягайте захисні навушники. Вплив шуму може привести до втрати слуху.**
- При роботі користуйтесь додатковими рукоятками, що додаються до інструменту.**

*Втрати контролю над інструментом може привести до отримання важкої травми.*

- Тримайте інструмент за ізольовані ручки при виконанні операцій, під час яких ріжучий інструмент може стикатися з прихованою проводкою або власним кабелем. Контакт насадки з знаходяться під напругою проводом робить не покриті ізоляцією металеві частини електроінструмента також «живими», що створює небезпеку ураження оператора електричним струмом.*
- Використовуйте струбцини або інші пристосування для фіксації оброблюваної деталі, встановлюючи їх тільки на нерухомій поверхні. Якщо тримати оброблювану деталь руками або з упором власне тіло, то можна втратити контроль над інструментом або оброблюваної деталлю.*
- Одягайте захисні окуляри або інші засоби захисту очей. При свердлінні з ударом частинки матеріалу розлітаються в усі сторони. Розлітаються частинки можуть пошкодити очі. При виконанні операцій з розвитком пилу надягайте захисну маску або респіратор. При виконанні більшості операцій рекомендується носіння протишумових навушників.*
- При роботі завжди міцно тримайте інструмент. Працювати інструментом дозволяється, тільки тримаючи його обома руками. Рекомендується при кожній операції використовувати бічу рукоятку. Управління інструментом однією рукою може привести до втрати контролю. Також при долбленні можуть становити небезпеку деталі з матеріалів підвищеної твердості, такі як арматурні стержні. Надійно затягуйте бічу рукоятку перед початком роботи.*
- Не допускається безперервна робота даними електроінструментом протягом тривалого періоду часу. Вібрація, вироблена під час ударного свердління, може завдати шкоди Вашим рукам або ніг. Використовуйте рукавички для кращої антивібраційної захисту і обмежте вплив вібрації, влаштовуючи часті перерви в роботі.*
- Не намагайтесь самостійно ремонтувати насадки. Ремонт долота повинен здійснюватися авторизованим фахівцем. Неправильно відновлені долота можуть стати причиною отримання травми.*
- Одягайте рукавички при роботі і електроінструментом або при зміні насадок. Відкриті металеві поверхні електроінструменту і насадки в процесі роботи сильно нагріваються. Частинки оброблюваного матеріалу можуть стати причиною травми незахищених рук.*
- Ніколи не кладіть інструмент до повної зупинки насадки. Обертається долото може стати причиною отримання травми.*
- Ніколи не ударяйте молотком по заклиненому насадку, намагаючись, таким чином, їх звільнити.*

*Частинки оброблюваного матеріалу або металеві стружки можуть відскочити і стати причиною отримання травми.*

- Злегка зношені долота можна оновити за допомогою шліфування.*
- Тримайте електричний кабель подалі від обертових насадок. Чи не обертайте кабель навколо будь-якої частини Вашого тіла. Електричний кабель, намотаний на швидко обертається долото, може стати причиною отримання травми і втрати контролю над інструментом.*



**УВАГА:** Рекомендується використання пристрою захисного відключення із залишковим струмом 30 мА або менш.

### **Залишкові ризики**

Наступні ризики є характерними при використанні перфораторів:

- Травми в результаті торкання гарячих або обертових частин інструменту.*
- Незважаючи на дотримання відповідних інструкцій по техніці безпеки і використання запобіжних пристрій, деякі залишкові ризики неможливо повністю виключити. До них відносяться:*
- Погіршення слуху.*
- Ризик защемлення пальців при зміні насадок.*
- Збиток здоров'ю в результаті вдихання пилу при роботі з бетоном і / або цеглою.*
- Ризик отримання травми від часток, що розлітаються.*
- Ризик отримання опіків від приладдя і насадок, які в процесі роботи сильно нагріваються.*
- Ризик отримання травми, пов'язаний з тривалим використанням інструменту.*

### **Електробезпека**

Електричний двигун розрахований на роботу тільки за однієї напруги електромережі. Слідкуйте за напругою електричної мережі, воно повинно відповідати величині, позначеній на інформаційній таблиці інструменту.



Ваш інструмент D E WALT має подвійну ізоляцію відповідно до стандарту EN60745, що виключає потребу в заземляючим дроті. Пошкоджений кабель повинен замінятися спеціально підготовленим кабелем, який можна отримати в сервісному центрі D E WALT.

### **Використання подовжуvalного кабелю**

Використовуйте подовжувач тільки в разі крайньої необхідності! Завжди використовуйте подовжувач встановленого зразка, відповідний вхідний потужності Вашого зарядного пристрою (див.

Розділ « **Технічні характеристики** »). Мінімальний розмір провідника повинен складати 1,5 мм<sup>2</sup>; максимальна довжина кабелю не повинна перевищувати 30 м. При використанні кабельного барабана, завжди повністю розмотуйте кабель.

## Комплект поставки

В упаковку входять:

1 Перфоратор

1 Бічна рукоятка

1 Керівництво по експлуатації

- Перевірте інструмент, деталі і додаткові пристосування на наявність пошкоджень, які могли статися під час транспортування.
- Перед початком роботи необхідно уважно прочитати цю інструкцію і взяти до відома що міститься в ньому інформацію.

## Маркування інструменту

На інструменті є наступні знаки:



Перед використанням уважно прочитайте цей посібник з експлуатації.



Використовуйте засоби захисту органів слуху.



Одягайте захисні окуляри.

## Місце положення коду дати (Мал.А)

код дати **10**, який також включає в себе рік виготовлення, відштампований на поверхні корпусу приладу. приклад:

2017 XX XX  
Рік виготовлення

## Опис (Мал.А)



**УВАГА:** Ні в якому разі не змінюйте електроінструмент або будь-яку його деталь. Це може привести до травмування або пошкодження інструменту.

1 Курковий пусковий вимикач

2 Допоміжна рукоятка

3 Кільце для установки допоміжної рукоятки

4 Перемикач режимів роботи

5 Кнопка включення перемикача режимів роботи

6 Основна рукоятка

7 патрон

8 затискне кільце

## Призначення

Ваш перфоратор призначений для професійних робіт з свердління, довбання і розбивання.

**НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** інструмент у вологих умовах або при наявності в навколошньому просторі легко займистих рідин або газів. Даний перфоратор є професійним електроінструментом.

**Не дозволяється** дітям торкатися до інструменту.

Недосвідчені користувачі завжди повинні працювати під наглядом.

- Діти і недосвідчені особи.** Використання інструменту дітьми і недосвідченими особами допускається тільки під контролем відповідального за їх безпеку особи.
- Цей виріб не може використовуватися людьми (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними та розумовими здібностями або при відсутності необхідного досвіду або досвіду, за винятком, якщо вони виконують роботу під наглядом особи, яка відповідає за їх безпеку. Не залишайте дітей з інструментом без нагляду.

## Контроль активної вібрації

Для найкращого контролю вібрації утримуйте інструмент, як описано в розділі «**Правильне положення рук під час роботи**».

Контроль активної вібрації неейтралізує вібрацію при віддачі ударного механізму. Зниження впливу вібрації на руки оператора забезпечує зручність експлуатації інструменту протягом тривалих операцій і збільшує термін служби інструменту. Перфоратора досить наданого тиску, здатного задіяти контроль активної вібрації. Надмірна сила не збільшить швидкість свердління або довбання і контроль активної вібрації не буде задіяний.

## ЗБІРКА І РЕГУЛЮВАННЯ



**УВАГА:** Для зниження ризику отримання важкої травми, перед регулюванням або зняттям/установкою додаткового обладнання або насадок вимикайте інструмент і відключайте його від електромережі. Переконайтесь, що курок пускового вимикача знаходиться в положенні ВИКЛ. Ненавмисний запуск інструменту може привести до травмування.

## Допоміжна рукоятка (Мал.А - В)



**УВАГА:** Для зменшення ризику отримання травми, **ЗАВЖДИ** керуй інструментом з правильно встановленою допоміжною рукояткою. В іншому випадку під час роботи рукоятка буде рухатися, що спричинить за собою втрату контролю над операцією. Для збільшення контролю, утримуйте інструмент обома руками.

Допоміжна рукоятка **2** закріплюється в передній частині корпусу

редуктора і може повертатися на 360°, що дозволяє використовувати інструмент операторам з робочою правою чи лівою рукою.

## Установка прямий допоміжної рукоятки (Мал.В)

- Розширяйте кільцевої роз'єм допоміжної рукоятки **2**, повертуючи його проти годинникової стрілки.

2. Встановіть рукоятку на інструмент, пропустивши крізь сталеве кільце **9** носову частину інструменту, патрон і затискний кільце і встановивши його на переднє кільце

**3.**

3. Повернувши рукоятку, встановіть її в потрібне положення. Для виконання горизонтального свердління з ударом з використанням великих насадок розташуйте допоміжну рукоятку під кутом приблизно  $20^{\circ}$  - це забезпечить оптимальний контроль над інструментом.

4. Зафіксуйте допоміжну рукоятку на місці, надійно затягнувши рукоятку **2** в напрямку за годинниковою стрілкою до повної фіксації.

## Насадки і патрон



**УВАГА:** Небезпека отримання опіку. При зміні насадок **ЗАВЖДИ** надягайте рукавички. Відкриті металеві поверхні електроінструменту і насадки в процесі роботи сильно нагріваються. Частинки оброблюваного матеріалу можуть стати причиною травми незахищених рук.



**УВАГА:** Не намагайтесь закріпити або послабити бур (або будь-яку іншу насадку), захопивши передню частину патрона і одночасно включивши інструмент. Це може привести до пошкодження патрона і травмування.

Перфоратор може використовуватися з різними типами доліт, в залежності від виконуваної операції. **Завжди використовуйте тільки гостро заточені насадки.**

## Встановлення та вилучення насадок SDS (Мал.С)

1. Відтягніть назад зажимное кільце **8** і вставте хвостовик насадки. Хвостовик насадки повинен бути чистим.
2. Злегка поверніть насадку, поки зажимное кільце не повернеться на місце.
3. Переконайтесь, що насадка зафікована належним чином.

**ПРИМІТКА:** При правильній установці в патрон

**7** насадка повинна рухатися на кілька сантиметрів вперед-назад. Щоб витягти насадку, відтягніть назад зажимное кільце і витягніть насадку.

## Експлуатація

### Інструкції з використання



**УВАГА:** Заєжди дотримуйтесь вказівок діючих норм і правил безпеки.



**УВАГА: Для зниження ризику отримання важкої травми, перед регулюванням або зняттям / установкою додаткового обладнання або насадок вимикайте інструмент і відключайте його від електромережі. Переконайтесь, що курок пусковий вимикач знаходиться в положенні ВІКЛ. Ненавмисний запуск інструменту може привести до травмування.**

## Правильне положення рук під час роботи

### (Мал.Д)



**УВАГА:** Для зменшення ризику отримання важкої травми, **ЗАВЖДИ** правильно утримуйте електроінструмент, як показано на малюнку.



**УВАГА:** Для зменшення ризику отримання важкої травми **ЗАВЖДИ** надійно утримуйте інструмент, попереджаючи раптові збої в роботі.

Правильне положення рук під час роботи: однією рукою візьміться за встановлену допоміжну рукоятку, іншою рукою утримуйте основну рукоятку.

### Запобіжна муфта

При заклинованні бура привід на свердлильний шпиндель

відключиться за допомогою запобіжної муфти. Щоб уникнути сильної віддачі, завжди міцно тримайте інструмент обома руками і працюйте в стійкою позі. Щоб перезапустити інструмент, натисніть і відпустіть курок вимикача.

### Механічна муфта

Дані інструменти обладнані механічною муфтою. Про спрацьовування муфти сповістить легкий скрекіт і підвіщенна вібрація.

**УВАГА:** У разі перевантаження в результаті раптового закручування бура перфоратор може зупинитися. Завжди визначайте причину зупинки. Міцно утримуйте інструмент, щоб контролювати обертальний дію бура і уникнути отримання травми.

### Режими роботи (Мал.Е)

**УВАГА:** Не встановлюйте робочий режим в процесі роботи інструменту.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** В жодному разі не в режимі свердління з ударом або свердління без удару з встановленим в патрон долотом. Це може привести до пошкодження інструменту та травмування.

Ваш інструмент обладнаний перемикачем режимів роботи **4** для установки режиму відповідно до виконуваної операцією.

символ	режим	операція
	<b>Свердління без удару</b>	Сухе свердління алмазними
	<b>Свердління з ударом</b>	коронками
	<b>довбання тільки</b>	Свердління в бетоні ї-неглі легкі роботи по довбання

### Вибір режиму роботи:

1. Натисніть на кнопку включення перемикача режимів роботи **5**.

2. Повертайте перемикач режимів, поки стрілка не встановиться на символ, що відповідає обраному режиму.

**ПРИМІТКА:** Стрілка на перемикачі режимів

4 повинна завжди вказувати на один з позначених символів. У проміжках між символами немає робочих положень. Щоб вирівняти становище насадки, може знадобитися запустити на мить двигун, переключившись з режиму «довбання тільки» на режим «свердління без удару».

### Рятувальна операція (Мал.А, Е)

**УВАГА:** Перш ніж змінити напрямок обертання, обов'язково дочекайтесь повної зупинки двигуна.

1. Виберіть і встановіть еа інструмент правильний тип патрона, адаптер і / або насадку. Див. Розділ «*Насадки та патрони*».
2. За допомогою перемикача режимів роботи 4 виберіть режим відповідно до виконуваної операцію. Див. Розділ "*Режими роботи*".
3. Відрегулюйте положення допоміжної рукоятки 2.
4. Встановіть бур / долото в потрібну точку.
5. Натисніть на курок пусковий вимикач 1.
6. Щоб вимкнути перфоратор, відпустіть курок пусковий вимикач.

### Рекомендації по роботі інструментом

- При свердлінні завжди прикладайте тиск по прямій лінії з буром, але не натискайте занадто сильно, щоб не викликати зупинку двигуна або відхилення бура. Плавний і рівномірний ехід відходів з отвору вказує на належну швидкість свердління.
- Ваш перфоратор може бути використаний для сухого висвердлювання в цеглі отворів діаметром до 100 мм алмазними коронками. Для алмазного висвердлювання отворів більшого діаметра в цеглі, а також амазного висвердлювання великих отворів в цеглі і бетоні ми рекомендуємо використовувати спеціальну дріль для алмазного буріння. При використанні насадок дотримуйтесь рекомендацій виробника алмазних коронок.

**ПРИМІТКА:** Завжди використовуйте коронки з вбудованим центруючим свердлом і переконайтесь, що швидкість (об / хв.) Перфоратора не перевищує максимально допустиму швидкість, позначену на алмазної коронки.

- Вставте центруюче свердло в його держатель в центрі коронки.
- Вимкніть інструмент від джерела живлення.
- Вийміть центруюче свердло з тримача.
- Підключіть інструмент до електромережі і вставте коронку в заготовку.

### УВАГА:

- Не використовуйте цей електроінструмент для змішування або підкачування легкозаймистих або вибухонебезпечних рідин (бензину, спирту тощ.).
- Не змішуйте і не перемішуйте займисті рідини, відмічені відповідним попереджуючим знаком.

### ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Ваш електроінструмент D E WALT розрахований на роботу протягом тривалого часу при мінімальному технічному обслуговуванні. Термін служби і надійність інструменту залежить від правильного догляду та регулярного чищення.

### УВАГА: Для зниження ризику отримання важкої травми, перед регулюванням або зняттям/

установкою додаткового обладнання або насадок вимикайте інструмент і відключайте його від електромережі. Переконайтесь, що курок пусковий вимикач знаходитьться в положенні ВИКЛ. Ненавмисний запуск інструменту може привести до травмування.



### Маслило

Ваш електроінструмент не вимагає додаткового змащення.



### Частка

**УВАГА:** Видувайте бруд і пил з корпусу сухим стисненим повітрям у міру видимого скучення бруду всередині і навколо вентиляційних отворів. Виконуйте цю процедуру, надівши засіб захисту очей і респіратор затвердженого типу.



**УВАГА:** Ніколи не використовуйте розчинники або інші агресивні хімічні засоби для очищення неметалевих деталей інструменту. Ці хімікати можуть пошкодити властивості матеріалів, застосованих в даних деталях. Використовуйте тканину, змочену у воді з м'яким милом. Не допускайте попадання будь-якої рідини всередину інструменту; ні в якому разі не занурюйте будь-яку частину інструменту в рідину.

### Додаткові речі

#### УВАГА: Оскільки принадлежності, відмінні від тих, які

пропонує D E WALT, не проходили тести на цюому телевізорі, та використання цих пристріїв може привести до небезпечної ситуації. Щоб уникнути ризику отримання травми, з даним продуктом повинні використовуватися тільки додаткові, рекомендовані D E WALT.

Різні типи бурів і доліт SDS-Max можна придбати додатково.  
Хвостовики використовуються в роботі насадок SDS-Max необхідно  
регулярно очищати і змащувати.

З питань придбання додаткового обладнання  
звертайтесь до Вашого дилера.

#### **Захист навколишнього середовища**



Роздільний збір. Інструменти і акумулятори,  
помічені даними символом, не можна утилізувати  
разом з побутовим сміттям.

Інструменти та акумулятори містять матеріали, які можуть бути  
відновлені або перероблені з метою скорочення попиту на  
сировину. Утилізуйте електричні продукти та акумулятори  
відповідно до місцевих положень. Для отримання додаткової  
інформації відвідайте наш сайт [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

# DeWALT

## гарантійні умови

### Шановний користувачу!

1. Вітаємо Вас з придбанням високоякісного виробу DeWALT і висловлюємо вдячність за Ваш вибір.

#### 1.1. Надійна робота даного вироби протягом

всього терміну експлуатації - предмет особливої турботи наших сервісних служб. В разі виникнення будь-яких проблем в процесі експлуатації виробу рекомендуємо Вам звертатися лише до авторизованих сервісні організації, адреси та телефони яких Ви зможете знайти в Гарантійному талоні або дізнатися в магазині.

Наші сервісні станції - це не тільки кваліфікований ремонт, але і широкий вибір запчастин і аксесуарів.

#### 1.2. При купівлі виробу вимагайте перевірки

його комплектності та справності в Вашій

присутності, інструкцію по експлуатації

і заповнений Гарантійний талон на російській мові. При відсутності у Вас правильно заповненого Гарантійного талона ми будемо змушені відхилити Ваші претензії по якості даного виробу.

1.3. Щоб уникнути непорозумінь переконливо просимо Вас перед початком роботи з виробом уважно ознайомитися з інструкцією по його експлуатації.

2. Правовою основою справжніх гарантійних умов є діюче Законодавство і, зокрема, Закон "Про захист прав споживачів".

3. Гарантійний термін на даний виріб становить 12 місяців і обчислюється з дня продажу. У разі усунення недоліків вироби, гарантійний строк продовжується на період, протягом якого воно не виконувалось.

4. Виробник рекомендує проводити періодичну перевірку виробу на сервісній станції.

5. Протягом 12 місяців з дня продажу водій гарантує безкоштовну перевірку вироби і рекомендації по заміні приладів, що зношуються.

6. Термін служби виробу - 5 років (мінімальний, встановлений відповідно до Закону "Про захист прав споживачів").

7. Наші гарантійні зобов'язання расповсюджуються тільки на несправності, виявлені протягом гарантійного терміну і обумовлені виробничими або конструктивними факторами.

8. Гарантійні зобов'язання не розповсюджуються:

8.1. На несправності виробу, що виникли в ряді:

8.1.1. Недотримання користувачем припускає даній інструкції з експлуатації виробу.

8.1.2. Механічного пошкодження, викликаного зовнішнім ударним або будь-яким іншим наслідком.

8.1.3 Застосування виробу не за призначенню.

8.1.4. Стихійного лиха.

8.1.5. Несприятливих атмосферних і інших

зовнішніх впливів на виріб, таких як дощ, сніг, підвищена вологість, нагрівання, агресивні середовища, невідповідність параметрів електромережі живлення вказаним на інструменті.

8.1.6. Використання приладдя, витратних матеріалів і запчастин, які не рекомендовані або не схвалені виробником.

8.1.7. Проникнення всередину виробу сторонніх предметів, комах, матеріалів або речовин, що не є відходами, проти застосування за призначеннем, такими як стружка, тирса тощо.

8.2. На інструменти, що піддавались розкриттю, ремонту або модифікації поза уповноважених сервісної станції.

8.3. На принадлежності, запчастини, що вийшли з ладу внаслідок нормального зносу, та витратні матеріали, такі як привідні ремені, вугільні щітки, акумуляторні батареї, ножі, пилки, абразиви, пильні диски, свердла, бури та т. п.

8.4. На несправності, що виникли в результаті перевантаження інструменту, що спричинило вихід з ладу електродвигуна або інших вузлів і деталей. До безумовних ознак перегрузки вироби відносяться, зокрема: появі кольорів мінливості, деформація або оплавлення деталей і вузлів виробу, потемніння або обвуглювання ізоляції проводів електродвигуна під впливом високої температури.



ME 77



Блэк энд Деккер ГмбХ  
Блэк энд Деккер Штассе, 40  
65510 Идштайн, Германия



## Додаток до керівництва по експлуатації електроінструмента

Відбійні молотки і перфоратори

0955

Моделі: STHR223 \*, D2548 \*, D2581 \*, D25981 \*, SHR263 \*, BDHR202 \*, BDHR223 \*, STHR223 \*. Де символ "\*" - різні варіанти виконання вироби.

Сертифікат №: RU C-DE.AЯ46.B.78281 Дійсний до: 19 січня 2020 р

Виданий: Орган по сертифікації "РОСТЕСТ- Москва" ЗАТ "Регіональний орган по сертифікації і тестування", Адреса:  
119049, м. Москва, вулиця Життя, д. 14, стр. 1; 117418, Москва, Нахімовський просп., 31 (фактичний). Телефон: (499) 1291911, (495) 6682715; Факс: (495) 6682893, Е-mail: [info@rostest.ru](mailto:info@rostest.ru). Виробник: Блек енд Деккер Холдінгс ГмбХ Німеччина, 65510, Іштайн, вул. Блек енд Деккер, 40

Уповноважена виробником юридична особа: ТОВ "Стенлі Блек енд Деккер", 117485, місто Москва, вулиця Обручева, будинок 30/1, будова 2 Телефон: + 7 (495) 258-3981, факс: + 7 (495) 258-3984, E-mail: [inbox@dewalt.com](mailto:inbox@dewalt.com)

Відомості про імпортері вказані в супровідній документації і / або на упаковці

### **Зберігання.**

Необхідно зберігати в сухому місці, далеко від джерел підвищених температур і впливу сонячних променів. При зберіганні необхідно уникати різкого перепаду температур. Зберігання без упаковки не допускається

### **Транспортування.**

Категорично не допускається падіння і будь-які механічні дії на упаковку при транспортуванні. При розвантаженні / навантаженні не допускається використання будь-якого виду техніки, що працює за принципом затиску упаковки.

### **Строк служби.**

Термін служби виробу становить 5 років. Не рекомендується до експлуатації після закінчення 5 років зберігання з дати виготовлення без попередньої перевірки.

Дата виготовлення (код дати) вказана на корпусі інструменту. Код дати, який також включає рік виготовлення, відштампованій на поверхні корпусу вироби. приклад:

2014 46 XX, де 2014-рік виготовлення, 46-тиждень виготовлення. Визначити місяць виготовлення за вказаною тижня виготовлення можна відповідно до наведеної нижче таблиці.

### **Перелік критических відмов, монотоні помилкові дії персоналу.**

Не допускається експлуатація вироби:

- При появі диму з корпусу вироби
- При пошкодженню і / або огорнуному мережевому кабелі
- при пошкодженні корпусу вироби, захисного кожуха, рукоятки
- при попаданні рідини в корпус
- при виникненні сильної вібрації
- при виникненні сильного іскріння всередині корпусу

### **Критерії граничних стадій.**

- При пошкодженню і / або огорнуному мережевому кабелі
- при пошкодженні корпусу вироби

Місяць	С	чень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	Рік	виробництва	
тиждень	01		05	09	14	18	22	27	31	36	40	44	49	2014		
	02		06	10	15	19	23	28	32	37	41	45	50			
	03		07	11	16	20	24	29	33	38	42	46	51			
	04		08	12	17	21	25	30	34	39	43	47	52			
	05		09	13	18	22	26	31	35	40	44	48				
						27										
тиждень	01		05	09	14	18	23	27	31	36	40	44	49	2015		
	02		06	10	15	19	24	28	32	37	41	45	50			
	03		07	11	16	20	25	29	33	38	42	46	51			
	04		08	12	17	21	26	30	34	39	43	47	52			
	05		09	13	18	22	27	31	35	40	44	48	53			
									36			49				
тиждень	01		05	09	13	17	22	26	31	35	39	44	48	2016		
	02		06	10	14	18	23	27	32	36	40	45	49			
	03		07	11	15	19	24	28	33	37	41	46	50			
	04		08	12	16	20	25	29	34	38	42	47	51			
	05		09	13	17	21	26	30	35	39	43	48	52			
						22					44					
тиждень	01		05	09	13	18	22	26	31	35	39	44	48	2017		
	02		06	10	14	19	23	27	32	36	40	45	49			
	03		07	11	15	20	24	28	33	37	41	46	50			
	04		08	12	16	21	25	29	34	38	42	47	51			
	05		09	13	17	22	26	30	35	39	43	48	52			
								31			44					

130.com.ua

130.com.ua

GB

WARRANTY CARD

BY

ГАРАНТЫЙНЫЙ ТАЛОН

RUS

ГАРАНТЫЙНЫЙ ТАЛОН

KZ

КЕПІЛДІК ТАЛОН

UA

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

UZ

ГАРАНТИЯ ЧИПТАСИ



GB

months

RUS

месяцев

UA

місяців

12

BY

месяцаў

KZ

ай

UZ

ой

Serial No.	Date of sale	Selling stamp, Signature
Серийный номер	Дата продажи	Печать и подпись торговой организации
Серійний номер	Дата продажу	Печатка та підпис торгівельної організації
Серыйны нумар	Дата продажы	Печатка і подпіс гандлёвой установы
Сериялық нөмір	Сату күні	Сауда ұйымының мөрі мен қолтансасы
Серия сони	Сотилган куни	Савдо корхонанинг мухр ва имзоси

<p>№ 1</p> <p>Order No. / Заказ № / Замовлення №</p> <p>Date of receipt/Дата поступления/Дата прийому</p>	<p>№ 2</p> <p>Order No. / Заказ № / Замовлення №</p> <p>Date of repair/Дата выдачи/Дата видання</p>	<p>№ 3</p> <p>Order No. / Заказ № / Замовлення №</p> <p>Date of repair/Дата выдачи/Дата видання</p>	<p>№ 4</p> <p>Order No. / Заказ № / Замовлення №</p> <p>Date of receipt/Дата поступления/Дата прийому</p>
<p>Stamp and signature of the service centre/ Печать и подпись сервисного центра/ Печатка та підпис сервісного центру</p>	<p>Stamp and signature of the service centre/ Печать и подпись сервисного центра/ Печатка та підпис сервісного центру</p>	<p>Stamp and signature of the service centre/ Печать и подпись сервисного центра/ Печатка та підпис сервісного центру</p>	<p>Stamp and signature of the service centre/ Печать и подпись сервисного центра/ Печатка та підпис сервісного центру</p>
<p>№ 1</p> <p>Order No. / Заказ № / Замовлення №</p> <p>Date of receipt/Дата поступления/Дата прийому</p>	<p>№ 2</p> <p>Order No. / Заказ № / Замовлення №</p> <p>Date of repair/Дата выдачи/Дата видання</p>	<p>№ 3</p> <p>Order No. / Заказ № / Замовлення №</p> <p>Date of repair/Дата выдачи/Дата видання</p>	<p>№ 4</p> <p>Order No. / Заказ № / Замовлення №</p> <p>Date of receipt/Дата поступления/Дата прийому</p>
<p>Stamp and signature of the service centre/ Печать и подпись сервисного центра/ Печатка та підпис сервісного центру</p>	<p>Stamp and signature of the service centre/ Печать и подпись сервисного центра/ Печатка та підпис сервісного центру</p>	<p>Stamp and signature of the service centre/ Печать и подпись сервисного центра/ Печатка та підпис сервісного центру</p>	<p>Stamp and signature of the service centre/ Печать и подпись сервисного центра/ Печатка та підпис сервісного центру</p>



№ 4

№ 3

№ 2

№ 1

Заказ №/Тапсырыс №/Буортма №

Заказ №/Тапсырыс №/Буортма №

Заказ №/Тапсырыс №/Буортма №

Заказ №/Тапсырыс №/Буортма №

Дата прыёмкі/Кабылдау күні/Кабул килинган күни

Дата выдачи/Беру күні/Кайтариб берилған күни

Печатка і подпіс сэрвіснага центра/  
Сервис орталығының мөрі мен коптанбасы/  
Сервис марказининг муҳр ва имзоси

Печатка і подпіс сэрвіснага центра/  
Сервис орталығының мөрі мен коптанбасы/  
Сервис марказининг муҳр ва имзоси

Печатка і подпіс сэрвіснага центра/  
Сервис орталығының мөрі мен коптанбасы/  
Сервис марказининг муҳр ва имзоси

Печатка і подпіс сэрвіснага центра/  
Сервис орталығының мөрі мен коптанбасы/  
Сервис марказининг муҳр ва имзоси

№ 4

№ 3

№ 2

№ 1

Заказ №/Тапсырыс №/Буортма №

Заказ №/Тапсырыс №/Буортма №

Заказ №/Тапсырыс №/Буортма №

Заказ №/Тапсырыс №/Буортма №

Дата прыёмкі/Кабылдау күні/Кабул килинган күни

Автотовари «130»

Печатка і подпіс сэрвіснага центра/  
Сервис орталығының мөрі мен коптанбасы/  
Сервис марказининг муҳр ва имзоси

Печатка і подпіс сэрвіснага центра/  
Сервис орталығының мөрі мен коптанбасы/  
Сервис марказининг муҳр ва имзоси

Печатка і подпіс сэрвіснага центра/  
Сервис орталығының мөрі мен коптанбасы/  
Сервис марказининг муҳр ва имзоси

Печатка і подпіс сэрвіснага центра/  
Сервис орталығының мөрі мен коптанбасы/  
Сервис марказининг муҳр ва имзоси

BY  
KZ  
UZ

RU

423451,	.	, . 1 \2,		(8553) 30-01-01
163071,	.	, . 23		(8182) 27-00-49, 29-35-86
414057,	.	, . 1		(8512) 35-14-46, 35-14-46
414000,	.	, . 34		(960) 856-05-11
656010,	.	, . 73		(3852) 61-71-12
656067,	.	, . 66		(3852) 45-58-47, 8 (964) 603-72-52
308002,	.		- , 133	(4722) 31-82-48, 34-61-29
241035,	.	, . 14		(4832) 68-71-75
241037,	.		, . 103	(4832) 41-71-44
182100,	.		, . 16	(8115) 3-71-20
690105,	.		, . 46/50,	(423) 234-57-12
362003,	.	, . 400		(8672) 24-15-73, 51-32-23
600035,	.	, . 4		(4922) 47-42-72
400107,	.	, . 8		(8442) 36-40-50
404106,	.		, . 70	(8443) 55-00-99
160022,	.		, . 44	(8172) 74-30-63
394026,	.		, . 2	(473) 261-96-35, 261-96-46
427430,	.		, . 17	(950) 171-60-05, 8 (963) 546-22-34
620026,	.		, . 67	(343) 251-94-94
620026,	.	, . 3,		(343) 219-28-47
620102,	.	, . 93		(343) 234-77-55
153000,	.		, . 33	(4932) 30-67-00
426006,	.		, . 30	(3412) 93-24-19
426011,	.		, . 28	(3412) 73-95-85
424037,	.		, . 2	(8362) 41-97-70
664035,	.		, . 87	(3952) 77-91-02, 77-93-87
664075,	.		, . 239,	(3952) 22-60-29, 22-87-24
420029,	.		, . 34	(843) 211-99-01 (02,03,04)
420136,	.		, . 25	(843) 525-44-15
420129,	.		, . 125,	(843) 205-33-32, 205-33-34
422625.,	.			(843) 225-80-20
422622.,	.			(843) 225-20-80
420136,	.		, . 9	(843) 525-44-15
236001,	.		, . 25,	(4012) 59-06-06, 59-06-13
248000,	.		, . 253	(4842) 22-03-65, (920) 617-81-91
650044,	.		, . 31	(3842) 64-01-03, 64-28-00, 64-04-55
610004,	.		, . 12	(8332) 35-80-24, 35-80-25
610035,	.		, . 54	(8332) 56-35-63
601916,	.		, . 1	(49232) 4-58-66
156026,	.		, . 24	(4942) 32-59-91, (910) 376-00-10
350059,	.		, . 41	(989) 800-86-32, (918) 977-76-22
660121,	.		, . 174	(3912) 61-98-99, 61-98-95
660022,	.		, . 15	(3912) 41-86-40
305001,	.		, . 21	(4712) 73-73-80
305001,	.		, . 2	(4712) 44-60-44
398001,	.		, . 31	(4742) 74-06-96, 35-32-15
455045,	.		, . 13,	(3519) 49-26-77
456317,	.		, . 13	(904) 305-83-79
121471,	.		, . 7	(495) 737-81-59, 444-10-70
183038,	.		, . 8	(8152) 47-47-25
423800,	.		, . 3,1	(906) 118-38-88
603124,	.		, . 45	(831) 274-89-66, 274-89-67
603089,	.		, . 40	(831) 416-78-70, 416-78-80
603086,	.		, . 300	(831) 281-81-91
654005,	.		, . 32	(3843) 73-83-17
353920,	.		, . 7	(8617) 63-50-10
630091,	.		, . 30 \1	(3832) 20-00-30
644042,	.		, . 61	(3812) 39-63-36
302030,	.		, . 52	(4862) 54-36-07
302004,	.		, . 18,	(4862) 55-60-62, 71-35-65
460050,	.		, . 7	(3532) 40-20-30, 27-87-97
462421,	.		, . 25,	(3537) 28-15-29
440600,	.		, . 5	(8412) 55-32-27
614064,	.		, . 148/3	(342) 240-25-39, 240-25-38
180006,	.		, . 211	(8112) 72-45-55, 72-30-56
357500,	.		, . 10	(8793) 38-27-57
344004,	.		, . 41	(928) 816-10-75
390000,	.		, . 33	(863) 279-03-05, 8 (938) 160-52-52
390037,	.		, . 1	(4912) 28-20-16, 92-34-72
443052,	.		"	(4912) 32-07-81
443080,	.		"	(846) 955-24-14
190103,	.		"	(846) 342-52-61
190013,	.		, . 66	(812) 777-0-111, 251-83-39
410015,	.		, . 187,	(812) 647-35-68
410015,	.		, . 5/13,	(8452) 54-14-18, 94-74-30
410015,	.		, . 6	(8452) 72-31-71
142200,	.		, . 4	(4967) 76-12-80, (926) 617-10-19
			, . 11/244	

**UA****AM****BY****KZ****GE****AZ**

295001, . . . . .	.21	(3652) 60-09-36, (978) 735-43-12
299003, . . . . .	.7	(8692) 55-23-34, (978) 018-27-90
164500, . . . . .	.7	(8184) 501-121, (911) 672-17-70
214004, . . . . .	.2	(4812) 32-15-42
354340, . . . . .	.30/2	(8622) 40-20-64, 8-800-100-44-33
354000, . . . . .	.20	(988) 231-81-22
354000, . . . . .	.78/8	8-965-481-13-05
355002, . . . . .	.50	(8652) 55-41-35
453118, . . . . .	.202	(3473) 41-41-19, 23-71-51
392000, . . . . .	.8	(4752) 50-47-67
392000, . . . . .	.12	(4752) 71-15-40
445000, . . . . .	.24	(8482) 51-58-13, 51-54-48
634061, . . . . .	.72	(3822) 52-25-02, 97-95-73
634063, . . . . .	.47, .1	(3822) 67-95-74
352800, . . . . .	.8	(918) 600-32-42
300041, . . . . .	.57	(4872) 57-03-23, 55-87-21
625026, . . . . .	.143,	(3452) 31-03-11, 20-55-97
301600, . . . . .	.31	(48731) 6-29-64
670031, . . . . .	.9	(3012) 43-70-54, 43-58-61
432071, . . . . .	.1	(8422) 37-01-46
432017, . . . . .	.12	(8422) 32-21-28
432042, . . . . .	.17	(8422) 37-05-40 .205
450078, . . . . .	.101	(347) 246-31-86
428000, . . . . .	.8	(8352) 57-39-62
428024, . . . . .	.5	(8352) 63-80-07
454138, . . . . .	.7, .3	(351) 267-50-01, 267-50-04
162614, . . . . .	.50	(8202) 202-102, .3
150044, . . . . .	.12	(4852) 37-00-49, 74-81-74
430026, . . . . .	.144	(8342) 23-32-23
170042, . . . . .	.142	(4822) 52-27-87
403873, . . . . .	.111	(84457) 5-27-27
301660, . . . . .	.17	(48762) 7-90-37
4073, . . . . .	.33	38 (044) 581-11-25
49038, . . . . .	.6	38 (056) 770-60-28
83004, . . . . .	.146	38 (062) 381-87-22
79020, . . . . .	.76	38 (0322) 24-72-13, 24-72-51
43024, . . . . .	.11	38 (0332) 29-97-90
65045, . . . . .	.29	38 (0482) 37-61-76
50000, . . . . .	.16	38 (056) 404-03-45
61050, . . . . .	.13	38 (057) 731-97-22, 24, 26
73034, . . . . .	.7	38 (0552) 39-06-90
79035, . . . . .	.135	38 (032) 245-61-77
76002, . . . . .	.10	38 (0342) 71-75-81
49008, . . . . .	.6	38 (056) 791-32-33
0070, . . . . .	.28	(37410) 57-02-31
220049, . . . . .	.13, .8	(017) 280-77-81, 280-76-93
220074, . . . . .	.22, .1	(37517) 251-43-07
050060, . . . . .	.3	(727) 244-64-46
030000, . . . . .	.4	(7132) 53-86-80
010000, . . . . .	.37/1	(7172) 47-81-37
070003, . . . . .	.4/19	(7232) 53-45-44
110000, . . . . .	.35	(7142) 39-25-24
0141, . . . . .	.36	(995 577) 95-55-82
0177, . . . . .	.26	(832) 238-52-38
0167, . . . . .	.3	(995 322) 60-94-49, (995 595) 11-99-72
1029, . . . . .	11\206	(99412) 514-40-44, 514-40-46

**D EWALT**

: (495) 258 39 81/2/3, : (044) 507 05 17  
<http://www.dewalt.ru>