



ТЕЛЕФОНИ
0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130

COM.UA

Інтернет-магазин
автотоварів



SKYPE
km-130

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Переїздні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари | **АВТОЗВУК** — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари | **GPS НАВІГАТОРИ** — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеoreєстратори • Телевізори та монитори • Автомобільні TV тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні TV антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники • Іммобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари | **ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА** — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підгріві сидінь • Підгріві дзеркал • Підгріві дверників • Підгріві двигунів • Автохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари | **АВТОАКСЕСУАРИ** — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне | **МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ** — Інсталляційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<https://130.com.ua>



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



DVH-45v2
ВІДЕОРЕЄСТРАТОР

CYCLONE
DIGITAL TECHNOLOGY LEADER

Автотовари «130»

ЗМІСТ

1. Характеристики пристрою	4
1.1 Загальні характеристики пристрою	4
1.2 Характеристики відео.....	4
1.3 Характеристики фото	5
1.4 Комплектація.....	5
2. Органи керування.....	6
3. Основні операції.....	7
3.1 Встановлення карти пам'яті	7
3.2 Ініціалізація пристрою (зміна налаштувань на «заводські»)	7
3.3 Вимкнення пристрою.....	7
3.4 Вимкнення пристрою	8
3.5 Вимкнення екрану	8
3.6 Захист файлу від перезапису	8
3.7 Рівень заряду батареї.....	8
4. Налаштування пристрою.....	9
4.1 Налаштування дати та часу.....	9
4.2 Автоматичне вимкнення	9
4.3 Вимкнення екрану	9
4.4 Форматування карти пам'яті	10
4.5 Активація/деактивування сенсора руху	10
4.6 Зміна налаштувань пристрою на заводські	10
4.7 Інші налаштування	11
5. Режими пристрою	12
5.1 Вибір режиму роботи	12
5.2 Режим відео	12
5.2.1 Позначення на екрані.....	12

5.2.2 Керування пристроєм під час запису.....	13
5.3 Налаштування параметрів відеорежиму	13
5.3.1 Якість зображення кадру відео	13
5.3.2 Циклічність запису	13
5.3.3 Сенсор руху.....	14
5.3.4 Накладання штампу часу запису на кадри відео	14
5.3.5 Інші налаштування	14
5.4 Режим foto.....	14
5.4.1 Позначення на екрані.....	14
5.4.2 Керування пристроєм.....	15
5.5 Налаштування параметрів режиму foto	15
5.5.1 Розміри зображення foto.....	15
5.5.2 Якість зображення foto	16
5.5.3 Рівень експозиції	16
5.5.4 Баланс білого.....	16
5.5.5 Інші налаштування.....	16
5.6 Режим перегляду файлів	17
6. Несправності та способи їх усунення.....	18
6.1 Неможливо провести фото- або відеозйомку....	18
6.2 Пристрій автоматично зупиняє відеозапис	18
6.3 Помилка при перегляді файлів	18
6.4 Нечітке зображення	18
6.5 Темне зображення при зйомках неба	18
6.6 Незадовільний баланс кольору при хмарності або штучному освітленні.....	18
6.7 Горизонтальні лінії на зображенні	18

1. Характеристики пристрою

1.1 Загальні характеристики пристрою

- Сектор огляду 140°
- Додаткова камера заднього виду
- Сенсор руху
- Додаткова камера заднього огляду
- Сенсор удару (G-sensor)
- Режим парковки
- Інформативний ЖК дисплей розміром 2,7 дюйма
- Накладання штампу часу запису (зйомки)
- Частота кадрової розгортки 50 – 60 Гц
- Відключення екрану в режимі запису (економія енергії)
- Мікрофон
- Динамік з регулюванням рівня гучності
- Підтримка карт microSD розміром до 32 Гб
- Живлення від вбудованого аккумулятора або від прикурювача авто
- Ємність батареї – 180 мАг
- 4 скляні лінзи

1.2 Характеристики відео

- Якість відео 1920x1080 (FHD) / 1280x720 (720P) / 720x480P / 640*480P / 320*240P
- Автоматичне вимкнення при відсутності руху (1, 3, 5 хвилин)
- Захист файлу від перезапису
- Швидкість запису 30 к/сек
- Режим запису: автоматично при ввімкненні, при спрацюванні сенсора руху, вручну
- Відеоформат AVI (MJPEG)
- Активація та деактивація сенсора руху
- Ввімкнення та вимкнення мікрофону
- Циклічний запис

1.3 Характеристики foto

- Розміри фото 1920x1080 (2M) / 2048x1536 (3M) / 2592x1944 (5M) / 3648x2048 (7M) / 3456x2592 (9M)
- Регулювання балансу білого
- Регулювання рівня експозиції
- Стабілізація зйомки
- Регулювання рівня різкості
- Налаштування рівня чутливості сенсору (ISO)

1.4 Комплектація

- Пристрій
- Автомобільний зарядний пристрій (від прикурювача 12В)
- USB кабель
- Інструкція з експлуатації
- Кріплення

* Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію та характеристики пристрою без попереднього повідомлення.

2. Органи керування



1	Порт для карти microSD	9	Клавіша вибору (OK)
2	Індикація стану пристрою	10	Зміна режимів
3	Вгору / Прискорений перегляд вперед	11	Порт mini USB (під'єднання до комп'ютера, зарядка)
4	РК дисплей	12	Отвір для кріплення
5	Вниз / Прискорений перегляд назад	13	Порт для камери заднього виду
6	Вхід до меню налаштувань	14	Об'єктив
7	Мікрофон	15	Динамик
8	Скидання налаштувань	16	Вимикання / вимикання пристрою та екрана
		17	Захист файлу

3. Основні операції

3.1 Встановлення карти пам'яті

Перед початком використання пристрою необхідно вставити в порт для microSD карти «1» накопичувач інформації відповідного розміру.

Якщо карта пам'яті не встановлена в пристрій, на екрані з'явиться надпис «Вставьте SD карту»

Встановлювати карту необхідно в правильному положенні, інакше можна пошкодити як карту, так і сам пристрій

Якщо пристрій не може прочитати карту (це пов'язано з несумісністю інформації на карті та пристроєм), необхідно її форматувати.

3.2 Ініціалізація пристрою (зміна налаштувань на «заводські»)

При першому ввімкненні пристрою обов'язково виконайте аппаратне скидання налаштувань. Для цього натисніть клавішу «8» (RESET) гострим предметом (наприклад кульковою ручкою). Клавіша (RESET) углублена в корпус пристрою, щоб запобігти випадковому її натисканню.



Примітки

При появі помилкових показів дисплею Ви також можете натиснути клавішу (RESET), після цього всі налаштування користувача буде втрачено.

3.3 Ввімкнення пристрою

Для ввімкнення пристрою натисніть клавішу «16». Якщо встановлена карта пам'яті, почнеться запис в режимі відео, навіть якщо перед вимкненням пристрій знаходився в іншому режимі.

Пристрій також ввімкнеться автоматично при появі зовнішнього живлення через зарядний пристрій.

3.4 Вимкнення пристрою

Для вимкнення пристрою тримайте натиснуту клавішу «16» протягом 2 секунд.

Пристрій також вимкнеться автоматично через 3 секунди після зняття зовнішньої напруги живлення.

3.5 Вимкнення екрану

Для вимкнення або ввімкнення екрану коротко натисніть клавішу «16».

3.6 Захист файлу від перезапису

В разі необхідності захисту відеофайла від перезапису в активному режимі відеозапису коротко натисніть клавішу «17». Файл буде захищено.

Для видалення даного файла необхідно ввійти в меню просмотра файлів, зняти захист з файла та обрати значення «УДАЛИТЬ».

3.7 Рівень заряду батареї

На дисплеї пристрою відображається інформація про поточний рівень заряду батареї, якщо в даний момент не підключене зовнішнє живлення.

Якщо відеореєстратор живиться через зарядний пристрій, відбувається зарядка батареї. Це відповідно відображається на екрані, а також червоним світлодіодом «2» на панелі пристроя.

Заряджати батарею можна через зарядний пристрій до прикурювача (12В), або під'єднавши відеореєстратор USB кабелем до комп'ютера.

4. Налаштування пристрою

Для встановлення налаштувань пристрою, знаходчись в будь-якому режимі, натисніть клавішу входу в меню налаштувань **«6»** 2 рази, на екрані з'явиться меню налаштувань.

Пересування по меню відбувається за допомогою клавіши **«3»** або **«5»**. Для підтвердження вибору натискайте клавішу **«9»** (OK).

4.1 Налаштування дати та часу

Для встановлення поточної дати/часу виберіть пункт «Установки Дата/Время» та натисніть клавішу **«9»** (OK). На дисплеї відобразиться меню налаштувань дати, часу.

Для зміни вибраного значення натисніть клавішу **«3»** або **«5»**, Щоб вибрати наступне значення натисніть клавішу **«9»** (OK).

Для збереження налаштувань натисніть клавішу **«6»** – пристрій повернеться до поточного режиму роботи.

4.2 Автоматичне вимкнення

Пристрій вимикається автоматично через 3 секунди після припинення подачі живлення при умові, якщо за цей час не була натиснута жодна клавіша.

4.3 Вимкнення екрану

Екран може вимикатися автоматично через запрограмований час після початку запису.

Для налаштування часу автоматичного відключення екрану виберіть пункт «Отключение дисплея» виберіть необхідний час та натисніть клавішу **«9»** (OK) для затвердження, пристрій повернеться до меню налаштувань.

Для примусового вимкнення екрану коротко натисніть клавішу **«16»**. Для вмикання екрану знов коротко натисніть клавішу **«16»**.

4.4 Форматування карти пам'яті

Для форматування карти пам'яті виберіть пункт «Форматирование» та натисніть клавішу (OK), підтвердіть форматування для початку процесу.

Бажано перед початком користування відеореєстратором вставити карту пам'яті в пристрій та відформатувати її.

⚠ УВАГА!

Після форматування карти вся інформація на ній буде втрачена, і відновити її буде неможливо.

Перед форматуванням переконайтесь, що скопіювали всю необхідну інформацію на інший носій.

4.5 Активація/деактивациі сенсора руху

Дана функція дозволяє в автоматичному режимі починати або зупиняти відеозапис при наявності або відсутності руху певного рівня в секторі огляду відеокамери.

Для активації/деактивациі функції сенсора руху виберіть пункт «ПАРКОВКА» та натисніть клавішу (OK). За допомогою клавіш «3» або «5» оберіть рівень чутливості сенсора (ВЫКЛ / НИЗКИЙ / СРЕДНИЙ / ВЫСОКИЙ), та натисніть клавішу «9» (OK) для збереження вибору.

4.6 Зміна налаштувань пристрою на заводські

Для повернення до заводських налаштувань виберіть пункт «Установки по умолчанию» і, натиснувши клавішу (OK), підтвердіть скидання налаштувань.

Користуйтесь цією функцією в крайньому разі, тому що мова інтерфейсу буде змінена на іншу.

⚠ УВАГА!

Після повернення до заводських налаштувань, всі налаштування користувача будуть втрачені.

Користуйтесь цією функцією в крайньому разі, тому що мова інтерфейсу буде змінена на іншу.

4.7 Інші налаштування

Також в меню налаштувань можна встановити:

- Мову інтерфейса (language)
- Вмикання / вимикання мікрофона
- Частоту розгортки зображення (50 або 60Гц)
- Звукове підтвердження при натисканні на клавіши
- Дізнатися артикул поточної версії програмного забезпечення

Дані налаштування виконуються за аналогією до інших, користуючись клавішами «3» та «5» для вибору і клавіші підтвердження «9» (OK).

5. Режими пристрою

5.1 Вибір режиму роботи

Послідовно натискайте клавішу «10» для вибору режиму роботи в наступному порядку:

- Режим відео
- Режим фото
- Перегляд файлів


5.2 Режим відео

5.2.1 Позначення на екрані

Кожного разу при ввімкненні, пристрій починає запис в режимі відео. На екрані відображається картина зйомки.

Також на екрані відображається додаткова інформація про:

1. Активний режим відео
2. Активність запису (якщо відбувається запис, спостерігається анімація червоною точкою)
3. Захист файла від перезапису
4. Активну функцію циклічного запису
5. Активність сенсора руху
6. Налаштування світлокорекції
7. Тривалість поточного відеозапису або тривалість відео, яку можна записати
8. Налаштування якості відео
9. Дата
10. Час
11. Стан батареї




5.2.2 Керування пристроєм під час запису

Для зупинки запису натисніть клавішу «9», для продовження натисніть клавішу «9» повторно.

5.3 Налаштування параметрів відеорежиму

Для того, щоб потрапити до меню налаштувань режиму відео натисніть клавішу «6» один раз в той момент, коли запис не проводиться (інакше потрапити до меню неможливо), на дисплей з'явиться меню налаштувань параметрів відео.



5.3.1 Якість зображення кадру відео

Для вибору якості зображення знайдіть пункт «Разрешение» і натисніть клавішу (OK), виберіть необхідну якість за допомогою клавіш «3» та «5» і натисніть клавішу (OK) для підтвердження, пристрій повернеться до меню налаштувань.

Вибраний формат якості відображується в верхній правій частині екрану.



Примітки

Чим вища якість зображення, тим більший об'єм інформації буде займати відеофайл певної тривалості, відповідно меншу кількість відео можна буде записати на карту пам'яті.

5.3.2 Циклічність запису

Дана функція встановлює тривалість часу запису одного відеофайлу та проводить перезапис перших файлів на карті пам'яті, коли вона заповнена.

РЕЖИМИ ПРИСТРОЮ

Для вибору тривалості часу запису виберіть пункт «Цикличность записи» та натисніть клавішу (OK), виберіть необхідне та натисніть (OK) для підтвердження, пристрій повернеться до меню налаштувань.

Пристрій підтримує наступні варіанти тривалості файлів відео: 1, 3 або 5 хвилин. Позначення активованої функції присутнє на екрані.

5.3.3 Сенсор руху

Якщо дана функція активована, відеозапис почнеться автоматично, коли пристрій в своєму секторі огляду виявить рух.

Для активації/деактивації сенсора виберіть пункт «Датчик движения» та натисніть клавішу (OK), виберіть необхідне значення та знову натисніть (OK) для підтвердження. Позначення активованої функції присутнє на екрані.

5.3.4 Накладання штампу часу запису на кадри відео

Для накладання дати/часу на запис виберіть пункт «Штамп дата/время» і натисніть клавішу (OK), виберіть необхідне значення та натисніть клавішу (OK) для підтвердження, пристрій повернеться в меню налаштувань.

5.3.5 Інші налаштування

В меню налаштувань також можна встановити:

- Корекцію експозиції
- Баланс білого

Дані налаштування виконуються за аналогією до інших, користуючись клавішами **«3»** і **«5»** для вибору та **«9»** (OK) для підтвердження вибору.

5.4 Режим фото

5.4.1 Позначення на екрані

Кожного разу при ввімкненні пристрій починає

проводити відеозйомку. Для переходу до режиму фотозйомки зупиніть запис та натисніть клавішу. На екрані відображається картина зйомки.

Також на екрані присутня інформація про:

1. Активований режим фотозйомки
2. Зворотній відлік кадрів
3. Налаштування розміру фото
4. Налаштування світлокорекції
5. Стан акумуляторної батареї
6. Час
7. Дата

5.4.2 Керування пристроєм

Для фотозйомки натисніть клавішу «9».

5.5 Налаштування параметрів режиму фото

Щоб потрапити до меню налаштувань режиму фото натисніть клавішу «6» один раз.

5.5.1 Розміри зображення фото

Для вибору розміру зображення знімка виберіть пункт «Разрешение» та натисніть клавішу (OK), виберіть необхідне значення за допомогою клавіш 3 та 5 і натисніть (OK) для підтвердження, пристрій повернеться до меню налаштувань.

Вибране значення відображається в верхній правій частині екрану.



Примітки

Чим вище встановлено якість фото, тим більший об'єм інформації займе файл, відповідно меншу кількість файлів можна буде зберегти на карті пам'яті.

5.5.2 Якість зображення foto

Для вибору якості знімка виберіть пункт «СЖАТИЕ» та натисніть клавішу (OK), виберіть необхідне значення за допомогою клавіш З та 5 і натисніть (OK) для підтвердження, пристрій повернеться до меню налаштувань.

5.5.3 Рівень експозиції

Для вибору рівня експозиції виберіть пункт «EV» та натисніть клавішу (OK), виберіть необхідне значення за допомогою клавіш З та 5 і натисніть (OK) для підтвердження, пристрій повернеться до меню налаштувань.

5.5.4 Баланс білого

Для вибору баланса білого виберіть пункт «БАЛАС БЕЛОГО» та натисніть клавішу (OK), виберіть необхідне значення за допомогою клавіш З та 5 і натисніть (OK) для підтвердження, пристрій повернеться до меню налаштувань.

5.5.5 Інші налаштування

В меню налаштувань для покращення якості знімків також можна налаштовувати:

- Рівень різкості
- Баланс білого
- Стабілізацію під час змімання
- Світлоочутливість
- Накладання штампу поточного часу

Дані налаштування виконуються за аналогією до інших, користуючись клавішами З та 5 для вибору та (OK) для підтвердження вибору.

5.6 Режим перегляду файлів

5.6.1 Позначення на екрані

При активації режиму перегляду файлів на екрані з'являється зображення файлу, який був відзнятий останнім (якщо це відео, то на екрані відображається перший кадр).

5.6.2 Перегляд файлів

Для перелистування файлів натискайте клавішу «3» або «5».

Для запуску/зупинки перегляду відеофайлів виберіть файл та натисніть клавішу «9» (OK).

Для прискореного перегляду вперед або назад відеофайлів натисніть та утримуйте клавіши «3» або «5» відповідно.

5.6.3 Захист файлів від перезапису

Для захисту файлів від перезапису натисніть клавішу «6», виберіть пункт «Защита от перезаписи» та натисніть (OK). Буде запропоновано заблокувати або розблокувати один або всі файли. Виберіть необхідну дію та натисніть (OK).

5.6.4 Видалення файлів

Для видалення файлу натисніть клавішу «6», виберіть пункт «Удалить» та натисніть клавішу (OK). Буде запропоновано видалити один або всі файли. Виберіть необхідну дію та натисніть клавішу (OK). Потім затвердіть вибір, якщо видаляєте, знову клавішою (OK).

6. Несправності та способи їх усунення

6.1 Неможливо провести фото- або відеозйомку

Перевірте, чи достатньо місця на карті пам'яті та чи вона не заблокована від запису.

6.2 Пристрій автоматично зупиняє відеозапис

Оскільки відео високої якості потребує швидкої передачі даних для запису, необхідно використовувати швидкісну карту пам'яті. Така карта повинна бути не нижче 4-го класу швидкості (C4).

6.3 Помилка при перегляді файлів

Якщо відбулася помилка під час запису файла, необхідно форматувати карту пам'яті за допомогою пристрою.

6.4 Нечітке зображення

Перевірте, чи немає відбитків пальців на лінзі, протріть лінзу, використовуючи м'яку тканину (бажано спеціальну тканину для протирання об'єктивів).

6.5 Темне зображення при зйомках неба

Відрегулюйте світлоочутливість пристрою.

6.6 Незадовільний баланс кольору при хмарності або штучному освітленні

Відрегулюйте функцію баланса білого згідно з поточними умовами освітлення.

6.7 Горизонтальні лінії на зображенні

Встановіть частоту освітлення 50 Гц або 60 Гц. В Україні рекомендовано використовувати частоту 50 Гц.

130.com.ua

Автотовари «130»



Автотовари «130»