



ТЕЛЕФОНИ  
0 (800) 800 130  
(050) 462 0 130  
(063) 462 0 130  
(067) 462 0 130



SKYPE  
km-130

**130**  
**COM.UA**

Інтернет-магазин  
автотоварів

**АВТОМАГНІТОЛИ** — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Переїздні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари |  
**АВТОЗВУК** — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари | GPS НАВІГАТОРИ — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеoreєстратори • Телевізори та монитори • Автомобільні TV тюнери • Камери • Видеомодулі • Транскодери • Автомобільні TV антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники • Іммобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари | **ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА** — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підгріви сидінь • Підгріви дзеркал • Підгріви дверників • Підгріви двигунів • Автохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари | **АВТОАКСЕСУАРИ** — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне | **МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ** — Інсталляційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки




У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<https://130.com.ua>

# BETRIEBSANLEITUNG AKKU-KETTENSÄGE

CS 4030

DE  
GB  
IT  
PL  
CZ  
HU  
DK  
SE  
UA







**Inhaltsverzeichnis**








Deutsch .....	6
English.....	41
Italiano .....	73
Polski .....	106
Česky .....	143
Magyarul.....	174
Dansk .....	207
Svensk.....	238
Україна.....	267









© 2017

AL-KO KOBER GROUP Kötz, Germany

This documentation or excerpts therefrom may not be reproduced or disclosed to third parties without the express permission of the AL-KO KOBER GROUP.







## ORIGINAL-BETRIEBSANLEITUNG

### Inhaltsverzeichnis

1	Zu dieser Betriebsanleitung .....	8
1.1	Zeichenerklärungen und Signalwörter.....	8
2	Produktbeschreibung .....	8
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung .....	8
2.2	Restrisiken.....	9
2.3	Sicherheits- und Schutzeinrichtungen.....	9
2.3.1	Einschaltschutz .....	9
2.3.2	Kettenbremse .....	9
2.4	Symbole am Gerät .....	10
2.5	Lieferumfang .....	10
2.6	Produktübersicht (01) .....	11
3	Sicherheitshinweise .....	11
3.1	Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge .....	11
3.2	Elektrische Sicherheit.....	11
3.3	Sicherheit von Personen .....	12
3.4	Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs.....	13
3.5	Arbeitsplatzsicherheit .....	14
3.6	Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs.....	14
3.7	Service .....	15
3.8	Sicherheitshinweise für Kettensägen (EN 60745 Teil 2-13).....	16
3.9	Ursachen und Vermeidung eines Rückschlags (EN 60745 Teil 2-13) .....	17
3.10	Sicherheitshinweise für die Arbeit .....	18
3.10.1	Bediener .....	19
3.10.2	Betriebszeiten.....	19
3.10.3	Vibrationsbelastung.....	20
3.10.4	Lärmbelastung.....	21
3.10.5	Arbeiten mit der Kettensäge .....	22
4	Montage .....	23
4.1	Führungsschiene montieren (05, 06) .....	24
4.2	Sägekette montieren (05, 06) .....	24
4.3	Sägekette spannen (05, 07) .....	24
5	Inbetriebnahme .....	24
5.1	Akku laden (02) .....	25
5.2	Akku einsetzen (03).....	25
5.3	Akku herausziehen (03) .....	25
5.4	Kettenspannung kontrollieren.....	25
5.5	Funktion der Kettenbremse testen .....	26
5.6	Funktionstest der Kettenbremse bei ausgeschaltetem Motor (08).....	26
5.7	Funktionstest der Kettenbremse bei eingeschaltetem Motor (08).....	27
5.8	Sägekettenöl einfüllen (09).....	27

6	Bedienung .....	28
6.1	Ladezustand des Akkus ermitteln (04) .....	28
6.2	Sägekettenöl prüfen .....	29
6.3	Kettenbremse testen .....	29
6.4	Motor ein- und ausschalten .....	30
7	Arbeitsverhalten und Arbeitstechnik .....	30
7.1	Bäume fällen .....	30
7.2	Entasten .....	32
7.3	Baum ablängen .....	32
7.4	Schnittholz ablängen (12) .....	33
8	Wartung und Pflege .....	33
8.1	Sägekette schärfen (13) .....	34
8.2	Kettenrad-Innenraum reinigen .....	35
8.3	Schnellspanneinrichtung umbauen (16) .....	35
8.4	Führungsschiene prüfen, wenden und fetten (14, 15) .....	35
9	Transport .....	35
10	Lagerung .....	36
11	Entsorgung .....	36
12	Kundendienst/Service .....	38
13	Hilfe bei Störungen .....	38
14	Technische Daten .....	38
15	Garantie .....	39
16	EG-Konformitätserklärung .....	40

## 1 ZU DIESER BETRIEBSANLEITUNG

- Bei der deutschen Version handelt es sich um die Original-Betriebsanleitung. Alle weiteren Sprachversionen sind Übersetzungen der Original-Betriebsanleitung.
- Lesen Sie unbedingt vor der Inbetriebnahme diese Betriebsanleitung sorgfältig durch. Dies ist die Voraussetzung für sicheres Arbeiten und störungsfreie Handhabung.
- Bewahren Sie diese Betriebsanleitung immer so auf, dass Sie darin nachlesen können, wenn Sie eine Information zum Gerät benötigen.
- Geben Sie das Gerät nur mit dieser Betriebsanleitung an andere Personen weiter.
- Lesen und beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Betriebsanleitung.

### 1.1 Zeichenerklärungen und Signalwörter

#### GEFAHR!

Zeigt eine unmittelbar gefährliche Situation an, die – wenn sie nicht vermieden wird – den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

#### WARNUNG!

Zeigt eine potenziell gefährliche Situation an, die – wenn sie nicht vermieden wird – den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.

#### VORSICHT!

Zeigt eine potenziell gefährliche Situation an, die – wenn sie nicht vermieden wird – eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.

#### ACHTUNG!

Zeigt eine Situation an, die – wenn sie nicht vermieden wird – Sachschäden zur Folge haben könnte.

#### HINWEIS

Spezielle Hinweise zur besseren Verständlichkeit und Handhabung.

## 2 PRODUKTBESCHREIBUNG

Diese Betriebsanleitung beschreibt eine handgeführte Elektrokettenäge, die mit einem Akku betrieben wird.

### 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Kettensäge ist ausschließlich für die Verwendung im Haus-, Hobby- und Gartenbereich ausgelegt. In diesem Bereich ist die Kettensäge für leichte Holzsägearbeiten einsetzbar, z. B. für:

- Schneiden von Schnittholz
- Ausschneiden von Hecken
- Sägen von Brennholz

Die Akku-Kettensäge kann aufgrund des elektrischen Antriebs nicht nur im Freigelände sondern auch in geschlossenen Räumen zum Sägen von Holz eingesetzt werden. Eine andere Anwendung als hier beschreiben, gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Die Kettensäge darf nicht im gewerblichen Bereich eingesetzt werden.

**VORSICHT!**

**Verletzungsgefahr aufgrund nicht bestimmungsgemäßer Verwendung!**

Wenn mit der Kettensäge mit Fremdkörpern durchsetztes Holz oder andere Stoffe gesägt werden, können Verletzungen die Folge sein.

- Kettensäge nur für leichte Holzsägearbeiten einsetzen.
- Holz vor dem Sägen auf Fremdkörper untersuchen, z. B. Nägel, Schrauben, Beschläge.

**2.2 Restrisiken**

Auch bei bestimmungsgemäßen Gebrauch des Geräts kann ein Restrisiko verbleiben, das nicht ausgeschlossen werden kann. Durch Art und Konstruktion des Geräts sind die folgenden Gefahren nicht auszuschließen.

- Kontakt mit den offenliegenden Zähnen der Kette (Schnittrgefahr).
- Zugang zu der sich drehenden Kette (Schnittrgefahr).
- Plötzliche und unvorhergesehene Bewegung des Schwerts (Schnittrgefahr).
- Ablösen von Teilen der Kette (Schnitte / Verletzungsgefahr).
- Ablösen von Teilen des bearbeiteten Holzes.
- Beeinträchtigung des Gehörs während der Arbeit, wenn man keinen Gehörschutz trägt.

**2.3 Sicherheits- und Schutzeinrichtungen****WARNUNG!**

**Gefahr schwerer Verletzungen durch manipulierte Sicherheits- und Schutzeinrichtungen**

Aufgrund manipulierter Sicherheits- und Schutzeinrichtungen können beim Arbeiten mit der Kettensäge schwere Verletzungen auftreten.

- Setzen Sie die Sicherheits- und Schutzeinrichtungen nicht außer Funktion!
- Arbeiten Sie mit der Kettensäge nur dann, wenn alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen korrekt funktionieren.

**2.3.1 Einschaltschutz**

Wenn der Bediener mehrmals schnell hintereinander Gas gibt, schaltet sich die Kettensäge für einige Sekunden ab, um die Elektronik und die Sägekette zu schützen. In diesem Falle warten, bis sich die Kettensäge wieder einschalten lässt.

**2.3.2 Kettenbremse**

Die Kettensäge hat eine manuelle Kettenbremse, welche z. B. bei einem Rückschlag (Kickback) über den Handschutz ausgelöst wird. Bei Auslösung der Kettenbremse wird die Sägekette schlagartig gestoppt und der Motor ausgeschaltet.

## 2.4 Symbole am Gerät

Symbol	Bedeutung
	Besondere Vorsicht bei der Handhabung!
	Rückschlaggefahr!
	Kettensäge nicht einhändig betreiben!
	Nicht bei Regen benutzen! Vor Nässe schützen!
	Schutzhelm, Gehörschutz und Augenschutz tragen!
	Schutzhandschuhe tragen!
	Festes Schuhwerk tragen!
	Vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung lesen!
	Kettensäge immer beidhändig betreiben!

## ACHTUNG!

### Gefahr von Geräte- und Akkuschäden

Wird das Gerät mit einem ungeeigneten Akku betrieben, können Gerät und Akku beschädigt werden.

- Betreiben Sie das Gerät nur mit dem vorgeschriebenen Akku.

Für das Aufladen des Akkus wird das Ladegerät C130 Li (Art.-Nr. 113281) benötigt.



### HINWEIS

In den folgenden Betriebsanleitungen finden Sie weitere Informationen:


- Li-Ion Akku B150 Li / B200 Li (Dok.-Nr. 441630\_b)
- Ladegerät C130 Li (Dok.-Nr. 441633\_d)

Prüfen Sie nach dem Auspacken, ob alle Bauteile geliefert wurden.



### HINWEIS

Der Akku und das Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Nr.	Bauteil
1	Akku-Kettensäge CS 4030
2	Schutzbdeckung für Schneidmesser
3	Führungsschiene

## 2.5 Lieferumfang

Die Akku-Kettensäge ist für den Betrieb mit dem Akku B150 Li (B05-3640, Art.-Nr. 113280) oder B200 Li (B05-3650, Art.-Nr. 113524) vorgesehen.

Nr.	Bauteil
4	Sägekette
5	Betriebsanleitung

## 2.6 Produktübersicht (01)

Nr.	Bauteil
1	Sägekette
2	Führungsschiene
3	Schnellspanneinrichtung mit Zentralverschluss und Drehring
4	Handschutz
5	Bügelgriff
6	Akku
7	Gashebel
8	Sperrknopf
9	Hinterer Griff
10	Abdeckung für Kettenzahnrad
11	Krallenanschlag
12	Verschluss des Kettenöltanks
13	Sichtfenster des Kettenöltanks

## 3 SICHERHEITSHINWEISE

### 3.1 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge



#### WARNUNG!

**Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist.**

Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

- Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

*Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff "Elektrowerkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung).*

### 3.2 Elektrische Sicherheit

- **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.** Es besteht ein er-

höhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.

- **Halten Sie Elektrowerkzeug von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

### 3.3 Sicherheit von Personen

- **Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.** Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von Verletzungen.

- **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.** Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter haben oder das Elektrowerkzeug eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
- **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Teil des Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Verletzungen führen.
- **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.** Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- **Tragen Sie geeignete Kleidung.** Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Klei-

- dung fern von sich bewegenden Teilen.** Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, sind diese anzuschließen und richtig zu verwenden.** Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.
  - **Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht über die Sicherheitsregeln für Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.** Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.
- ### 3.4 Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs
- **Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht.** Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

- **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Ersatzwerkzeugteile wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.
- **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf.** Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- **Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt.** Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile ge-

**brochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Elektrowerkzeugs reparieren.** Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

- **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Einsatzwerkzeug, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit.** Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
- **Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett.** Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedie-

nung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

### 3.5 Arbeitsplatzsicherheit

- **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- **Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- **Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.** Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren.

### 3.6 Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs

- **Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden.** Durch ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, be-

- steht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
- **Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen.** Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
  - **Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.** Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
  - **Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten.** Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
- **Benutzen Sie keinen beschädigten oder veränderten Akku.** Beschädigte oder veränderte Akkus können sich unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen.
- **Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen Temperaturen aus.** Feuer oder Temperaturen über 130 °C können eine Explosion hervorrufen.
- **Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und laden Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals außerhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen Temperaturbereichs.** Falsches Laden oder Laden außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen.
- ### 3.7 Service
- **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.

- **Warten Sie niemals beschädigte Akkus.** Sämtliche Wartung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder bevollmächtigte Kundendienststellen erfolgen.

### 3.8 Sicherheitshinweise für Kettensägen (EN 60745 Teil 2-13)

- **Halten Sie bei laufender Säge alle Körperteile von der Sägekette fern. Vergewissern Sie sich vor dem Starten der Säge, dass die Sägekette nichts berührt.** Beim Arbeiten mit einer Kettensäge kann ein Moment der Unachtsamkeit dazu führen, dass Bekleidung oder Körperteile von der Sägekette erfasst werden.
- **Halten Sie die Kettensäge immer mit Ihrer rechten Hand am hinteren Griff und Ihrer linken Hand am vorderen Griff.** Das Festhalten der Kettensäge in umgekehrter Arbeitshaltung erhöht das Risiko von Verletzungen und darf nicht angewendet werden.
- **Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten Griffflächen, da die Sägekette in Berührung mit dem eigenen Netzkabel kommen**

kann. Der Kontakt der Sägekette mit einer spannungsführenden Leitung kann metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.

- **Tragen Sie Schutzbrille- und Gehörschutz. Weitere Schutzausrüstung für Kopf, Hände, Beine und Füße wird empfohlen.** Passende Schutzkleidung mindert die Verletzungsgefahr durch umherliegendes Spanmaterial und zufälliges Berühren der Sägekette.
- **Arbeiten Sie mit der Kettensäge nicht auf einem Baum.** Bei Betrieb auf einem Baum besteht Verletzungsgefahr.
- **Achten Sie immer auf festen Stand und benutzen Sie die Kettensäge nur, wenn Sie auf festem, sicherem und ebenem Grund stehen.** Rutschiger Untergrund oder instabile Standflächen wie auf einer Leiter können zum Verlust des Gleichgewichts oder zum Verlust der Kontrolle über die Kettensäge führen.
- **Rechnen Sie beim Schneiden eines unter Spannung stehenden Astes damit, dass dieser zurückfedert.** Wenn die Spannung in den

- Holzfasern freikommt, kann der gespannte Ast die Bedienperson treffen und/oder die Kettensäge der Kontrolle entreißen.
- **Seien Sie besonders vorsichtig beim Schneiden von Unterholz und jungen Bäumen.** Das dünne Material kann sich in der Sägekette verfangen und auf Sie schlagen oder Sie aus dem Gleichgewicht bringen.
  - **Tragen Sie die Kettensäge am vorderen Griff im ausgeschalteten Zustand, die Sägekette von Ihrem Körper abgewandt.** Bei Transport oder Aufbewahrung der Kettensäge stets die Schutzabdeckung aufziehen. Sorgfältiger Umgang mit der Kettensäge verringert die Wahrscheinlichkeit einer versehentlichen Berührung mit der laufenden Sägekette.
  - **Befolgen Sie Anweisungen für die Schmierung, die Kettenspannung und das Wechseln von Zubehör.** Eine unsachgemäß gespannte oder geschmierte Kette kann entweder reißen oder das Rückschlagrisiko erhöhen.
  - **Halten Sie Griffe trocken, sauber und frei von Öl und Fett.** Fettige, ölige Griffe sind rutschig und führen zum Verlust der Kontrolle.
  - **Nur Holz sägen.** Die Kettensäge nicht für Arbeiten verwenden, für die sie nicht bestimmt ist. Beispiel: Verwenden Sie die Kettensäge nicht zum Sägen von Plastik, Mauerwerk oder Baumaterialien, die nicht aus Holz sind. Die Verwendung der Kettensäge für nicht bestimmungsgemäße Arbeiten kann zu gefährlichen Situationen führen.
- ### 3.9 Ursachen und Vermeidung eines Rückschlags (EN 60745 Teil 2-13)
- Rückschlag kann auftreten, wenn die Spitze der Führungsschiene einen Gegenstand berührt oder wenn das Holz sich biegt und die Sägekette im Schnitt festklemmt. Eine Berührung mit der Schienenspitze kann in manchen Fällen zu einer unerwarteten nach hinten gerichteten Reaktion füh-

ren, bei der die Führungsschiene nach oben und in Richtung des Bedieners geschlagen wird.

Das Verklemmen der Sägekette an der Oberkante der Führungsschiene kann die Schiene rasch in Bedienerrichtung zurückstoßen.

Jede dieser Reaktionen kann dazu führen, dass Sie die Kontrolle über die Säge verlieren und sich möglicherweise schwer verletzen. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die in der Kettensäge eingebauten Sicherheitseinrichtungen. Als Benutzer einer Kettensäge sollten Sie verschiedene Maßnahmen ergreifen, um unfall- und verletzungsfrei arbeiten zu können.

Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er kann durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen, wie nachfolgend beschrieben, verhindert werden:

**■ Halten Sie die Säge mit beiden Händen fest, wobei Daumen und Finger die Griffe der Kettensäge umschließen. Bringen Sie Ihren Körper und die Arme in eine Stellung, in der Sie den Rückschlagkräften standhalten können.** Wenn geeig-

nete Maßnahmen getroffen werden, kann der Bediener die Rückschlagkräfte beherrschen. Niemals die Kettensäge loslassen.

- **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung und sägen Sie nicht über Schulterhöhe.** Dadurch wird ein unbeabsichtigtes Berühren mit der Schienenspitze vermieden und eine bessere Kontrolle der Kettensäge in unerwarteten Situationen ermöglicht.
- **Verwenden Sie stets vom Hersteller vorgeschriebene Ersatzschielen und Sägeketten.** Falsche Ersatzschielen und Sägeketten können zum Reißen der Kette und/oder zu Rückschlag führen.
- **Halten Sie sich an die Anweisungen des Herstellers für das Schärfen und die Wartung der Sägekette.** Zu niedrige Tiefenbegrenzer erhöhen die Neigung zum Rückschlag.

### 3.10 Sicherheitshinweise für die Arbeit

- Beachten Sie landesspezifische Sicherheitsvorschriften, z. B. von Berufsgenossenschaften, Sozialkassen, Behörden für Arbeitsschutz.

- Arbeiten Sie nur bei ausreichendem Tageslicht oder künstlicher Beleuchtung.
- Den Arbeitsbereich frei von Gegenständen (z. B. Sägeschnitt-Teilen) – Stolpergefahr.
- Der Benutzer ist für Unfälle mit anderen Personen und deren Eigentum verantwortlich.

### **3.10.1 Bediener**

- Jugendliche unter 16 Jahren oder Personen, welche die Betriebsanleitung nicht kennen, dürfen das Gerät nicht benutzen.
- Wenn Sie zum ersten Mal mit einer Kettensäge arbeiten: Lassen Sie sich vom Verkäufer oder einem anderen Fachkundigen den Umgang mit der Kettensäge erklären, oder besuchen Sie einen Lehrgang.
- Wer mit der Kettensäge arbeitet, muss ausgeruht, gesund und in guter Verfassung sein. Wer sich aus gesundheitlichen Gründen nicht anstrengen darf, sollte seinen Arzt fragen, ob die Arbeit mit einer Kettensäge möglich ist.
- **Ergreifen Sie Maßnahmen, um sich gegen Vibrationsbelastungen zu schützen.**  
Abhängig davon, wie das

Elektrowerkzeug eingesetzt wird, können die tatsächlichen Vibrationswerte von den in den Technischen Daten angegebenen Werten abweichen. Berücksichtigen Sie dabei den gesamten Arbeitsablauf, also auch Zeitpunkte, zu denen das Elektrowerkzeug ohne Last arbeitet oder ausgeschaltet ist. Geeignete Maßnahmen umfassen unter anderem eine regelmäßige Wartung und Pflege des Elektrowerkzeuges und der Werkzeugaufsätze, Warmhalten der Hände, regelmäßige Pausen sowie eine gute Planung der Arbeitsabläufe.

- Maximale Handhabungs- dauer und Arbeitspausen über den Schwingungswert ermitteln.

### **3.10.2 Betriebszeiten**

Beachten Sie die landesspezifischen Bestimmungen für die Betriebszeiten von Kettensägen. Die Betriebszeiten von Kettensägen können durch nationale und lokale Vorschriften begrenzt sein.

### 3.10.3 Vibrationsbelastung



#### WARNUNG!

#### Gefahr durch Vibration

Der tatsächliche Vibrationsemissionswert bei der Gerätebenutzung kann vom angegebenen Wert des Herstellers abweichen. Beachten Sie vor bzw. während der Benutzung folgende Einflussfaktoren:

- Wird das Gerät bestimmungsgemäß verwendet?
- Wird das Material auf die richtige Art und Weise geschnitten bzw. verarbeitet?
- Befindet sich das Gerät in einem ordentlichen Gebrauchszustand?
- Ist das Schneidwerkzeug ordentlich geschärft bzw. ist das richtige Schneidwerkzeug eingebaut?
- Sind die Haltegriffe und ggf. optionale Vibrationsgriffe montiert, und sind diese fest mit dem Gerät verbunden?

- Betreiben Sie das Gerät nur mit der für die jeweilige Arbeit erforderlichen Motordrehzahl. Vermeiden Sie die maximale Drehzahl, um Lärm und Vibratoinen zu verringern.
- Aufgrund unsachgemäßer Benutzung und Wartung können sich der Lärm und die Vibratoinen des Geräts erhöhen. Dies führt zu Gesundheitsschäden. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät sofort aus und lassen Sie es von einer autorisierten Service-Werkstatt reparieren.
- Der Belastungsgrad durch Vibration ist von der durchzuführenden Arbeit bzw. der Verwendung des Geräts abhängig. Schätzen Sie ihn ab und legen Sie entsprechende Arbeitspausen ein. Dadurch verringert sich die Vibrationsbelastung über die gesamte Arbeitszeit wesentlich.
- Der längere Gebrauch des Geräts setzt den Bediener Vibratoinen aus und kann Kreislaufprobleme ("weißer Finger") verursachen. Um dieses Risiko zu vermindern, Handschuhe tragen und die Hände warm halten. Falls ein Symptom des "weißen Fingers" erkannt wird, sofort einen Arzt

- aufsuchen. Zu diesen Symptomen gehören: Gefühllosigkeit, Verlust der Sensibilität, Kribbeln, Jucken, Schmerz, Nachlassen der Kraft, Änderung der Farbe oder des Zustands der Haut. Normalerweise betreffen diese Symptome die Finger, die Hände oder den Puls. Bei niedrigen Temperaturen erhöht sich die Gefahr.
- Legen Sie während Ihres Arbeitstages längere Pausen ein, damit Sie sich vom Lärm und den Vibrationen erholen können. Planen Sie Ihre Arbeit so, dass der Einsatz von Geräten, die starke Vibrationen erzeugen, über mehrere Tage verteilt wird.
  - Falls Sie ein unangenehmes Gefühl oder eine Hautverfärbung während der Nutzung des Geräts an Ihren Händen feststellen, unterbrechen Sie sofort die Arbeit. Legen Sie ausreichende Arbeitspausen ein. Ohne ausreichende Arbeitspausen kann es zu einem Hand-Arm-Vibrationssyndrom kommen.

- Minimieren Sie Ihr Risiko, sich Vibrationen auszusetzen. Pflegen Sie das Gerät entsprechend den Anweisungen in der Betriebsanleitung.
- Falls das Gerät häufig verwendet wird, kontaktieren Sie Ihren Fachhändler um Antivibrationszubehör (z. B. Griffe) zu erwerben.
- Vermeiden Sie es, mit dem Gerät bei Temperaturen von unter 10 °C zu arbeiten. Legen Sie in einem Arbeitsplan fest, wie die Vibrationsbelastung begrenzt werden kann.

### **3.10.4 Lärmbelastung**

Eine gewisse Lärmbelastung durch dieses Gerät ist unvermeidbar. Verlegen Sie lärmintensive Arbeiten auf zugelassene und dafür bestimmte Zeiten. Halten Sie sich ggf. an Ruhezeiten und beschränken sie die Arbeitsdauer auf das Notwendigste. Zu Ihrem persönlichen Schutz und zum Schutz in der Nähe befindlicher Personen ist ein geeigneter Gehörschutz zu tragen.

### 3.10.5 Arbeiten mit der Kettensäge



#### WARNUNG!

##### Gefahr schwerer Verletzungen.

Wenn eine unvollständig montierte Kettensäge benutzt wird, können schwere Verletzungen hervorgerufen werden.

- Benutzen Sie die Kettensäge erst, wenn sie vollständig montiert wurde.
- Vor jeder Benutzung eine Sichtkontrolle durchführen, um zu prüfen, ob die Kettensäge vollständig ist und keine beschädigten oder abgenutzten Bauteile enthält. Sicherheits- und Schutzeinrichtungen müssen intakt sein.



#### WARNUNG!

##### Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigt startende Kettensäge

Eine unbeabsichtigt startende Kettensäge kann zu schweren Verletzungen führen. Entfernen Sie deshalb den Akku bei:

- Prüf-, Einstell- und Reinigungsarbeiten
- Arbeiten an der Schneidgarnitur
- Verlassen der Kettensäge
- Transport
- Aufbewahrung
- Wartungs- und Reparaturarbeiten
- Gefahr

- Niemals alleine arbeiten.
- Immer einen Verbandskasten für eventuelle Unfälle bereithalten.
- Vermeiden Sie die Berührung von Metallgegenständen, die sich in der Erde befinden oder mit dieser elektrisch leitend verbunden sind.
- Die persönliche Schutzausrüstung besteht aus:
  - Schutzhelm

- Gehörschutz (z. B. Gehörschutzkapseln), besonders bei einer täglichen Arbeitszeit von über 2,5 Stunden
- Schutzbrille oder Gesichtsschutz des Schutzhelmes
- Schutzhose mit Schnittschutzeinlage
- Feste Arbeitshandschuhe
- Sicherheitsschuhe mit griffiger Sohle und Stahlkappe
- Die Kettensäge nicht über Schulterhöhe verwenden, da eine sichere Handhabung so nicht mehr möglich ist.
- Beim Standortwechsel Motor ausschalten und Kettenschutz aufstecken.
- Auf nichtbenutzte Kettensägen immer den Kettenschutz aufstecken und den Akku entfernen.
- Kettensäge nur in ausgeschaltetem Zustand ablegen.
- Die Kettensäge nicht zum Hebeln oder Bewegen von Holz einsetzen.
- Stämme, die stärker als die Schwertlänge sind, dürfen nur von Fachpersonal gesägt werden.
- Nur die laufende Sägekette zum Schnitt ansetzen, niemals mit aufgesetzter Säge-

kette die Kettensäge einschalten.

- Darauf achten, dass kein Sägekettenöl ins Erdreich gelangt.
- Sägearbeiten nicht bei Regen, Schnee oder Sturm durchführen.
- Sicherheits- und Schutzeinrichtungen niemals außer Kraft setzen.

#### 4 MONTAGE



#### **WARNUNG!**

#### **Gefahr schwerer Verletzungen.**

Wenn eine unvollständig montierte Kettensäge benutzt wird, können schwere Verletzungen hervorgerufen werden.

- Benutzen Sie die Kettensäge erst, wenn sie vollständig montiert wurde.
- Vor jeder Benutzung eine Sichtkontrolle durchführen, um zu prüfen, ob die Kettensäge vollständig ist und keine beschädigten oder abgenutzten Bauteile enthält. Sicherheits- und Schutzeinrichtungen müssen intakt sein.



## VORSICHT!

### Gefahr von Schnittwunden.

Die scharfen Kanten der Sägekette können bei der Montage Schnittwunden verursachen.

- Entfernen Sie vor der Montage den Akku.
- Tragen Sie bei der Montage der Sägekette und der Führungsschiene Sicherheitshandschuhe.

#### 4.1 Führungsschiene montieren (05, 06)

1. Handschutz (05/1) zum Bügelgriff ziehen (05/A), damit die Kettenbremse gelöst wird.
2. Zentralverschluss (05/2) gegen den Uhrzeigersinn drehen und zusammen mit der Abdeckung (05/3) abnehmen.
3. Führungsschiene (06/1) auf den Führungsbolzen (06/2) setzen und so weit nach hinten schieben, dass sich die Sägekette montieren lässt.

#### 4.2 Sägekette montieren (05, 06)

1. Sägekette auf das Kettenzahnrad (06/3) und in die Rille der Führungsschiene (06/1) einlegen.
2. Sägekette um den Umlenkstern der Führungsschiene führen. Die Sägekette muss an der Unterseite der Führungsschiene leicht durchhängen.
3. Abdeckung (05/3) aufsetzen und den Zentralverschluss (05/2) leicht anziehen.

#### 4.3 Sägekette spannen (05, 07)



#### HINWEIS

Die Sägekette ist richtig gespannt, wenn sie:

- an der Unterseite der Führungsschiene anliegt und sich von Hand durchziehen lässt.
- sich in der Mitte der Führungsschiene um 3 – 4 mm anheben lässt.

1. Den Sitz der Sägekette kontrollieren, damit diese richtig auf dem Kettenzahnrad und in der Führungsschiene liegt.
2. Drehring (05/4) so zur Abdeckung (05/3) drehen, dass sich die beiden Dreiecke gegenüberstehen (05/B).
3. Abdeckung (07/1) aufsetzen und Zentralverschluss (07/2) im Uhrzeigersinn drehen. Zentralverschluss dabei nicht ganz anziehen oder eine Umdrehung zurückdrehen.
4. Drehring (07/3) im Uhrzeigersinn drehen, bis die Sägekette, wie oben beschrieben, richtig gespannt ist.
5. Zentralverschluss (07/2) im Uhrzeigersinn drehen, bis er fixiert ist.

#### 5 INBETRIEBNAHME



## GEFAHR!

### Lebensgefahr und Gefahr schwerster Verletzungen.

Unkenntnis der Sicherheitshinweise und Bedienanweisungen kann zu schwersten Verletzungen und sogar zum Tod führen.

- Lesen und beachten Sie alle Sicherheitshinweise und Bedienanweisungen dieser Betriebsanleitung sowie der Betriebsanleitungen, auf die verwiesen wird, bevor Sie die Kettensäge benutzen!



## **WARNUNG!** Gefahr schwerer Verletzungen.

Wenn sich an der Ketten-säge beschädigte Bauteile befinden, können schwere Verletzungen hervorgerufen werden.

- Vor jeder Benutzung eine Sichtkontrolle durchführen, um zu prüfen, ob die Kettensäge vollständig ist und keine beschädigten oder abgenutzten Bauteile enthält. Sicherheits- und Schutzeinrichtungen müssen intakt sein.

### **5.1 Akku laden (02)**

Der Akku ist teilgeladen. Den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen. Der Akku kann in jedem beliebigen Ladezustand geladen werden. Eine Unterbrechung des Ladens schadet dem Akku nicht.



#### **HINWEIS**

Beachten Sie für detaillierte Informationen die separaten Betriebsanleitungen zum Akku und zum Ladegerät.

### **5.2 Akku einsetzen (03)**

1. Akku (03/1) von oben in den Akkuschacht (03/2) einschieben (03/A), bis er einrastet.

### **5.3 Akku herausziehen (03)**

1. Entriegelungstaste (03/3) am Akku (03/1) drücken und gedrückt halten.
2. Akku (03/1) herausziehen (03/B).

### **5.4 Kettenspannung kontrollieren**

Kettenspannung häufig kontrollieren, da sich neue Sägeketten längen.

Bei Betriebstemperatur längt sich die Sägekette und hängt durch.



#### **HINWEIS**

Die Sägekette ist richtig gespannt, wenn sie:

- an der Unterseite der Führungs-schiene anliegt und sich von Hand durchziehen lässt.
- sich in der Mitte der Führungsschie-ne um 3 – 4 mm anheben lässt.



## **VORSICHT!**

### **Verletzungsgefahr durch Abspringen der Sägeket-te!**

Eine unzureichend ge-spannte Sägekette kann während des Betriebs ab-springen und zu Verletzun-gen führen.

- Kettenspannung häufig kontrollieren. Die Kettenspannung ist zu ge-ring, wenn die Treibglieder aus der Rille an der Unterseite der Füh- rungsschiene heraustre-ten.
- Sägekette sachgemäß nachspannen, wenn die Kettenspannung zu ge-ring ist.

## 5.5 Funktion der Kettenbremse testen

Die Kettensäge hat eine manuelle Kettenbremse, welche z. B. bei einem Rückschlag (Kickback) über den Handschutz ausgelöst wird.

Bei Auslösung der Kettenbremse wird die Sägekette schlagartig gestoppt und der Motor ausgeschaltet.



## WARNUNG!

### Lebensgefahr und Gefahr schwerster Verletzungen durch defekte Kettenbremse

Wenn die Kettenbremse nicht funktioniert, können z. B. bei einem Rückschlag (Kickback) durch die laufende Sägekette schwerste Verletzungen und sogar der Tod des Bedieners hervorgerufen werden.

## GEFAHR!

### Lebensgefahr aufgrund fahrlässigen Umgangs!

Aufgrund unvorsichtiger und unvorhergesehener Bewegungen der Kettensäge werden schwerste Verletzungen oder sogar der Tod hervorgerufen.

- Arbeiten Sie mit der Kettensäge sicherheitsbewusst und hoch konzentriert.
- Beim Lösen der Kettenbremse keinen Schalter drücken.

## 5.6 Funktionstest der Kettenbremse bei ausgeschaltetem Motor (08)

1. Den Akku aus dem Gerät herausziehen siehe Kapitel siehe *Kapitel 5.3 "Akku herausziehen (03)", Seite 25*.
2. Zum Lösen der Kettenbremse den Handschutz (08/1) in Richtung des Bügelgriffes (08/2) ziehen (08/A). Die Sägekette kann mit der Hand durchgezogen werden.
3. Zum Einschalten der Kettenbremse den Handschutz (08/1) nach vorne drücken (08/B). Die Sägekette darf sich nicht durchziehen lassen.

## 5.7 Funktionstest der Kettenbremse bei eingeschaltetem Motor (08)



### HINWEIS

Vor jedem Einschalten der Kettensäge die Kettenbremse lösen.

1. Kettensäge sicher und fest am Bügel- und Handgriff halten.
2. Kettenbremse lösen.
3. Motor einschalten.
4. Handschutz (08/1) nach vorne drücken (08/B). Sägekette und Motor müssen sofort zum Stillstand kommen.

## 5.8 Sägekettenöl einfüllen (09)

### ACHTUNG!

### Gefahr der Beschädigung der Kettensäge

Die Kettensäge wird schwer beschädigt, wenn sich zuwenig oder gar kein Sägekettenöl im Tank befindet oder dieses eingetrocknet/verklebt ist. Ein getrocknetes/ verklebtes Sägekettenöl kann zu Schäden an ölführenden Bau teilen und der Ölpumpe führen.

Eine Beschädigung tritt auch auf, wenn Altöl verwendet wird. Die Verwendung von Altöl führt zu Umweltschäden!

- Füllen Sie zur Inbetrieb nahme Sägekettenöl in den Tank.
- Verwenden Sie kein Altöl!
- Füllen Sie spätestens bei jedem Akkuwechsel den Tank erneut mit Sägekettenöl auf.

Die Sägekette und die Führungsschiene werden durch ein automatisches Ölersystem während des Betriebs kontinuierlich mit Öl versorgt. Das Sägekettenöl schützt vor Korrosion und vorzeitigem Verschleiß. Um die Sägekette ausreichend zu schmieren, muss immer genügend Sägekettenöl im Tank vorhanden sein.

Zur Schmierung der Sägekette und der Führungsschiene nur umweltschonendes biologisch abbaubares Qualitäts-Sägekettenöl verwenden und in zugelassenen und gekennzeichneten Be hältern transportieren und lagern.

Prüfen Sie vor jedem Arbeitsbeginn und bei jedem Akkuwechsel den Ölstand und füllen Sie Sägekettenöl nach, falls nötig:

1. Kontrollieren Sie den Ölstand im Sichtfenster des Tanks (09/1). Es muss immer Öl zu sehen sein. Der minimale und der maximale Ölstand dürfen nicht überschritten werden.
2. Füllen Sie über den Einfüllstutzen (09/2) Sägekettenöl nach, falls nötig.

## 6 BEDIENUNG



### GEFAHR!

#### Lebensgefahr und Gefahr schwerster Verletzungen.

Unkenntnis der Sicherheitshinweise und Bedienanweisungen kann zu schwersten Verletzungen und sogar zum Tod führen.

- Lesen und beachten Sie alle Sicherheitshinweise und Bedienanweisungen dieser Betriebsanleitung sowie der Betriebsanleitungen, auf die verwiesen wird, bevor Sie die Kettensäge benutzen!

- Landesspezifische Bestimmungen für die Betriebszeiten beachten.
- Den hinteren Sägegriff mit der rechten (Rechtshänder) und den vorderen Griff mit der linken Hand fest umfassen und festhalten.
- Griffe nicht loslassen, solange der Motor läuft.
- Kettensäge nicht benutzen bei:
  - Müdigkeit
  - Unwohlsein
  - Alkohol-, Medikamenten- und Drogeneinfluss

#### 6.1 Ladezustand des Akkus ermitteln (04)

Auf der Vorderseite des Akkus befindet sich ein Bedienfeld mit einem Drucktaster (04/1) und LED-Ladezustandsanzeigen (04/2 bis 04/5).

1. Drücken Sie den Drucktaster (04/1). Die Ladezustandsanzeigen leuchten in Abhängigkeit vom Ladezustand des Akkus.
2. Lesen Sie den Ladezustand ab.

Leuchtende LEDs	Ladezustand des Akkus
Grün (04/2)	Akku ist voll geladen.
Grün (04/3) und (04/4)	Akku ist zu über 50 % geladen.
Grün (04/4)	Akku ist zu weniger als 50 % geladen.
Rot (04/5)	Akku ist komplett entladen oder Akku wurde überhitzt/unterkühlt.

## 6.2 Sägekettenöl prüfen

Vorgehensweise siehe Kapitel 5.8 "Sägekettenöl einfüllen (09)", Seite 27.

### ACHTUNG!

#### Gefahr der Beschädigung der Kettensäge

Die Kettensäge wird schwer beschädigt, wenn sich zuwenig oder gar kein Sägekettenöl im Tank befindet oder dieses eingetrocknet/verklebt ist. Ein getrocknetes/ verklebtes Sägekettenöl kann zu Schäden an ölführenden Bau teilen und der Ölpumpe führen.

Eine Beschädigung tritt auch auf, wenn Altöl verwendet wird. Die Verwendung von Altöl führt zu Umweltschäden!

- Kontrollieren Sie vor jedem Arbeitsbeginn, ob genügend Sägekettenöl im Tank vorhanden ist.
- Füllen Sie bei niedrigem Ölstand Sägekettenöl nach.
- Verwenden Sie kein Altöl!

## 6.3 Kettenbremse testen

Vorgehensweise siehe Kapitel 5.5 "Funktion der Kettenbremse testen", Seite 26.



### WARNUNG!

#### Lebensgefahr und Gefahr schwerster Verletzungen durch defekte Kettenbremse

Wenn die Kettenbremse nicht funktioniert, können z. B. bei einem Rück schlag (Kickback) durch die laufende Sägekette schwerste Verletzungen und sogar der Tod des Bedieners hervorgerufen werden.

- Testen Sie die Kettenbremse vor jedem Arbeitsbeginn.
- Schalten Sie die Kettensäge nicht ein, wenn die Kettenbremse defekt ist. Lassen Sie in diesem Fall die Kettensäge in einer Kundendienst werkstatt überprüfen.

## 6.4 Motor ein- und ausschalten



### VORSICHT!

#### Gefahr von Gehörschäden!

Durch den Betrieb der Kettensäge entsteht starker Lärm, der Gehörschäden hervorrufen kann.

- Tragen Sie bei der Arbeit mit der Kettensäge einen Gehörschutz.



### HINWEIS

Vor jedem Einschalten der Kettensäge die Kettenbremse lösen.

Motor einschalten:

1. Kettenbremse lösen.
2. Sperrknopf (01/8) mit dem Daumen drücken und gedrückt halten.
3. Gashebel (01/7) drücken und gedrückt halten.
4. Sperrknopf (01/8) loslassen. Es ist nicht nötig, den Sperrknopf nach dem Start der Kettensäge gedrückt zu halten. Der Sperrknopf soll ein versehentliches Starten der Kettensäge verhindern.

Motor ausschalten:

1. Gashebel (01/7) loslassen.

## 7 ARBEITSVERHALTEN UND ARBEITSTECHNIK



### HINWEIS

Es werden regelmäßig Kurse im Umgang mit Kettensägen sowie Baumfällkurse von den landwirtschaftlichen Betriebsgenossenschaften angeboten.



### GEFAHR!

#### Lebensgefahr durch unzureichendes Fachwissen!

Unzureichendes Fachwissen kann zu schwersten Verletzungen bis hin zum Tod führen!

- Nur geschulte und erfahrene Personen dürfen Bäume fällen und entasten.



### GEFAHR!

#### Lebensgefahr durch gesplittertes Holz!

Durch mitgerissene Holzspäne können schwerste Verletzungen bis hin zum Tod hervorgerufen werden!

- Lose Späne und Holzsplitter vom zu sägenden Teil entfernen.

### 7.1 Bäume fällen

Bevor mit den Fällarbeiten begonnen werden kann, müssen folgende Maßnahmen durchgeführt werden.

- Sicherstellen, dass sich keine anderen Personen, Tiere oder Gegenstände im Gefahrenbereich befinden.
- Der Sicherheitsabstand zwischen anderen Arbeitsplätzen oder Gegenständen soll mindestens  $2\frac{1}{2}$  Baumängen betragen.
- Achten Sie auch auf Versorgungsleitungen und fremdes Eigentum. Benachrichtigen Sie gegebenenfalls das Energieversorgungsunternehmen oder den Eigentümer.

- Die Fallrichtung des Baumes beurteilen.  
Für die Fallrichtung des Baumes entscheiden mit:
  - Natürliche Neigung des Baumes
  - Höhe des Baumes
  - Einseitige Astbildung
  - Ebene oder Hanglage
  - Asymmetrischer Wuchs, Holzschäden
  - Windrichtung und Windgeschwindigkeit
  - Schneelast
- Bei Hanglage immer oberhalb des zu fällenden Baums arbeiten.
- Sicherstellen, dass sich in dem vorher festgelegten Rückweichweg keine Hindernisse befinden. Der Rückweichweg soll ca. 45° schräg rückwärts der Fallrichtung verlaufen (17).
- Der Stamm muss frei von Gestrüpp, Ästen und Fremdkörpern (z. B. Schmutz, Steine, lose Rinde, Nägel, Klammern, Draht usw.) sein.

Es sind zwei Kerbschnitte und ein Fällschnitt zu setzen um einen Baum zu fällen.

1. Bei Fäll- und Ablängschnitten den Krallenanschlag sicher am zu schneidenden Holz anbringen.
2. Die Fallkerbe (18/C) zuerst waagerecht, dann schräg von oben in einem Winkel von mindestens 45° einsägen. Dadurch wird das Einklemmen der Kettensäge beim Setzen des zweiten Kerbschnittes vermieden. Die Fallkerbe muss möglichst nah am Boden und in der gewünschten Fallrichtung (18/E) angebracht werden. Die Kerbtiefe soll ca. 1/4 des Stammdurchmessers betragen.
3. Den Fällschnitt (18/D) gegenüber der Fallkerbe exakt waagerecht einsägen. Der Fällschnitt muss in einer Höhe von 3-5 cm über dem waagerechten Kerbschnitt eingeschnitten werden.
4. Den Fällschnitt (18/D) so tief einsägen, dass eine Bruchleiste (18/F) von mindestens 1/10 des Stammdurchmessers zwischen Fallkerbe (18/C) und Fällschnitt (18/D) stehen bleibt. Diese Bruchleiste verhindert, dass sich der Baum dreht und in die falsche Richtung fällt. Bei Annäherung des Fällschnitts (18/D) an

die Bruchleiste (18/F) sollte der Baum zu fallen beginnen.

Fällt der Baum während der Sägearbeit:

- Fällt der Baum möglicherweise in die falsche Richtung oder neigt sich zurück und klemmt die Kettensäge ein, den Fällschnitt unterbrechen. Zum Öffnen des Schnitts und zum Umlegen des Baumes in die gewünschte Falllinie Keile eintreiben.
  - Kettensäge sofort aus dem Schnitt ziehen, abschalten und ablegen.
  - In den Rückweichbereich gehen.
  - Auf herunterfallende Äste und Zweige achten.
5. Bleibt der Baum stehen, diesen durch Eintreiben von Keilen in den Fällschnitt kontrolliert zu Fall bringen.
  6. Nach Beenden der Sägearbeit sofort den Gehörschutz abnehmen und auf Signale oder Warnrufe achten.



#### HINWEIS

Es dürfen nur Keile aus Holz, Kunststoff oder Aluminium verwendet werden.



#### GEFAHR!

#### Lebensgefahr durch fallenden Baum!

Ist ein Zurückweichen beim Fallen eines Baumes nicht möglich, kann es zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod kommen!

- Erst mit der Fällarbeit beginnen, wenn ein hindernisfreies Zurückweichen von dem zu fällenden Baum gewährleistet ist.



## GEFAHR!

### Lebensgefahr durch unkontrolliert fallenden Baum!

Unkontrolliert fallende Bäume können schwerste Verletzungen bis hin zum Tod verursachen!

- Um das kontrollierte Fallen eines Baumes zu garantieren, eine Bruchleiste zwischen der Fallkerbe und dem Fällschnitt stehen lassen, die ca. 1/10 des Stammdurchmessers beträgt.
- Bei Wind keine Fällarbeiten durchführen.

## 7.2 Entasten

Bei dieser Arbeit sind folgende Punkte zu beachten:

- Die Kettensäge während der Arbeit am Baumstamm abstützen.
- Größere nach unten gerichtete Äste, die den Baum stützen, vorerst stehen lassen (19).
- Kleinere Äste mit einem Schnitt trennen.
- Auf unter Spannung stehende Äste achten und diese von unten nach oben durchsägen, um ein Festklemmen der Kettensäge zu vermeiden (19).
- Freihängende Äste nicht von unten absägen.
- Einstech-, Längs- und Herzschnitte sollten nur von erfahrenen oder geschulten Personen durchgeführt werden (18).

## 7.3 Baum ablängen

Bei dieser Arbeit sind folgende Punkte zu beachten:

- Bei Hanglage immer oberhalb des Baumstammes arbeiten, da der Baumstamm wegrollen kann (19).
- Kettensäge so führen, dass sich kein Körperteil im verlängerten Schwenkbereich der Sägekette befindet.
- Den Krallenanschlag direkt neben der Schnittkante ansetzen und die Kettensäge um diesen Punkt drehen lassen. Am Ende des Schnitts keinen Druck ausüben.
- Darauf achten, dass die Sägekette nicht den Boden berührt.
- Nach Beenden des Schnitts den Stillstand der Sägekette abwarten, bevor Sie die Kettensäge entfernen.
- Den Motor der Kettensäge immer ausschalten, bevor Sie zum nächsten Baum gehen.

Gesamte Länge des Baumstammes liegt gleichmäßig auf:

- Baumstamm von oben her durchsägen und nicht in den Boden sägen (20).

Baumstamm liegt an einem Ende auf:

- Um ein Einklemmen der Kettensäge und das Splittern des Holzes zu vermeiden, zuerst 1/3 des Stammdurchmessers von unten her sägen, dann den Rest von oben auf Höhe des unteren Schnitts durchsägen (10).

Baumstamm liegt an beiden Enden auf:

- Um ein Einklemmen der Kettensäge und das Splittern des Holzes zu vermeiden, erst 1/3 des Stammdurchmessers von oben her sägen, dann den Rest von unten auf Höhe des oberen Schnitts durchsägen (11).

**GEFAHR!****Lebensgefahr durch Rückschlag (Kickback)!**

Durch einen Rückschlag (Kickback) des Geräts kann der Bediener lebensgefährlich verletzt werden.

- Halten Sie die Maßnahmen zur Vermeidung eines Rückschlags unbedingt ein!

**7.4 Schnittholz ablängen (12)**

Bei dieser Arbeit sind folgende Punkte zu beachten:

- Sichere Schneidauflage verwenden (Sägebock, Keile, Balken).
- Auf sicheren Stand und die gleichmäßige Verteilung des Körpergewichts achten.
- Rundhölzer gegen Verdrehen sichern.
- Nur die laufende Sägekette zum Schnitt ansetzen. Niemals mit aufgesetzter Sägekette die Kettensäge einschalten.
- Das Holz nicht mit dem Fuß oder durch eine andere Person festhalten lassen.

**8 WARTUNG UND PFLEGE****WARNUNG!****Gefahr von Schnittverletzungen**

Gefahr von Schnittverletzungen beim Hineingreifen in scharfkantige und sich bewegende Geräteteile sowie in Schneidwerkzeuge.

- Schalten Sie vor Wartungs-, Pflege- und Reinigungsarbeiten immer das Gerät aus. Entfernen Sie den Akku.
- Tragen Sie bei Wartungs-, Pflege- und Reinigungsarbeiten immer Schutzhandschuhe.

Die Kettensäge entspricht allen einschlägigen Sicherheitsnormen. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter ausschließlicher Verwendung von Original-Ersatzteilen vorgenommen werden.

- Nach jedem Gebrauch Kettensäge auf Verschleiß überprüfen und gegebenenfalls beschädigte Bauteile ersetzen.
- Gerät keiner Nässe oder Feuchtigkeit aussetzen. Kunststoffteile mit einem Tuch reinigen und dabei keine Reinigungs- bzw. Lösungsmittel verwenden.
- Kühlluftschlitzte reinigen, wenn sie zugesetzt sind.
- Kettensäge nicht mit Wasser abspritzen und keinen Hochdruckreiniger verwenden.
- Nur vom Hersteller vorgeschriebene Ersatzteile verwenden.

## 8.1 Sägekette schärfen (13)



### GEFAHR!

#### Lebensgefahr durch Rückschlag (Kickback)!

Durch einen Rückschlag (Kickback) der Kettensäge kann der Bediener lebensgefährlich verletzt werden.

- Schärfen Sie die Sägekette sachgemäß!



### VORSICHT!

#### Verletzungsgefahr durch Sägekette!

Die scharfen Kanten der Sägekette können schwere Schnittwunden verursachen.

- Tragen Sie beim Nachschärfen der Sägekette Schutzhandschuhe.

### ACHTUNG!

#### Maschinenschäden durch unsachgemäßes Schärfen!

Ungleiche Schneidzähne verursachen einen rauen Kettenlauf bis hin zum Kettenriss! Nach dem Schärfen müssen alle Schneidzähne gleich lang und breit sein.

- Schärfen Sie die Sägekette sachgemäß!



### HINWEIS

Für den unerfahrenen Benutzer von Kettensägen wird empfohlen, die Sägekette von einem Fachmann des Kundendienstes schärfen zu lassen.

Nicht mit stumpfer oder beschädigter Sägekette arbeiten. Starke körperliche Beanspruchung, schlechtes Schnittergebnis und ein hoher Kettenverschleiß sind die Folge.

Um ein optimales Schneidergebnis zu erhalten, muss die Sägekette in regelmäßigen Abständen nachgeschliffen werden.

Eine richtig geschärzte Sägekette vermindert die Rückschlaggefahr und beugt hohem Verschleiß vor.

Das Schärfen ist erforderlich, wenn:

- Die Sägespäne staubähnlich sind.
- Eine größere Kraft zum Schneiden erforderlich ist.
- Der Schnitt nicht gerade ist.
- Die Vibratoren zunehmen.
- Der Kraftstoffverbrauch zunimmt.

Zum Schärfen der Kette:

1. Die Kettensäge ausschalten und den Akku entfernen.
2. Die Kettenspannung prüfen und gegebenenfalls nachstellen.
3. Zum Schärfen nur geeignetes Werkzeug verwenden: Kettenfeile Rund Ø = 4,0 mm, Feilenführung, Kettenmesslehre.  
Diese Werkzeuge sind im Fachhandel erhältlich.
4. Die einzelnen Kettenglieder bestehen aus einem Sägeglied (13/3), Sägezahn (13/1) und einer Begrenzungsvorrichtung (13/2).
5. Die Feile mit leichtem Druck und senkrecht (13) von der Innenseite zur Außenseite des Schneidzahns führen. Um die Feile richtig zu handhaben, hilft eine Feilenführung. Es genügen 2 – 3 Feilenstriche.
6. Beim Schärfen die Winkel (13) am Schneidzahn und die Höhe der Begrenzungsvorrichtung (13/2) zur Schneide einhalten. Darauf achten, dass nach dem Schärfen alle Schneidzähne der Kette gleich lang und breit sind.

7. Bei Verwendung der vorgeschriebenen Werkzeuge und bei richtiger Handhabung werden die vorgeschriebenen Werte der Winkel automatisch erzeugt. Die Werte können mit einer Kettenmesslehre überprüft werden.
8. Am Schluss den vorderen Teil der Begrenzungsvorrichtung (13/2) leicht abrunden.

Die Sägekette häufig schärfen und dabei wenig Material abtragen. Nach 3- bis 4-mal eigenem Schärfen die Sägekette von einer Fachwerkstatt nachschärfen lassen. Dabei wird auch der Tiefebegrenzer nachgeschliffen.

Die Sägekette austauschen, sobald die minimale Länge der Schneidzähne von 4 mm (13) erreicht ist.

## **8.2 Kettenrad-Innenraum reinigen**

Die Kettensäge nach jedem Gebrauch gründlich reinigen.

1. Akku entnehmen und die Kettensäge auf eine stabile Unterlage legen.
2. Zahnradabdeckung abschrauben.
3. Innenraum mit einem geeigneten Pinsel reinigen.
4. Sägekette abnehmen und Führungsschiene herausnehmen.
5. Schienennut und Öleintrittsbohrung reinigen.

## **8.3 Schnellspanneinrichtung umbauen (16)**

1. Führungsschiene (16/1) abnehmen.
2. Kreuzschlitzschraube (16/3) herausdrehen und Adapterblech mit Spannhaken (16/2) von der Führungsschiene lösen.
3. Führungsschiene um die Längsachse wenden.
4. Adapterblech mit Spannhaken wieder auf der Führungsschiene anbringen und mit der Kreuzschlitzschraube wieder fixieren.
5. Führungsschiene wieder montieren, siehe Kapitel 4.1 "Führungsschiene montieren (05, 06)", Seite 24.

## **8.4 Führungsschiene prüfen, wenden und fetten (14, 15)**

### **Führungsschiene prüfen**

Führungsschiene regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen. Gegebenenfalls überstehenden Grat (14) entfernen.

### **Führungsschiene wenden**

Um eine einseitige Abnutzung zu vermeiden, muss die Führungsschiene nach jedem Ketten-schärfen und Kettenwechsel gewendet werden.

1. Schnellspanneinrichtung an der Führungs-schiene umbauen, siehe Kapitel 8.3 "Schnell-spanneinrichtung umbauen (16)", Seite 35.
2. Führungsschiene wenden.

### **Führungsschiene fetten**

1. Schienennut (14/1) und Öleintrittsbohrung (14/2) sorgfältig reinigen.
2. Schmierbohrung (15/1) von beiden Seiten sorgfältig reinigen.
3. Mit einer geeigneten Fettresse nacheinan-der auf beiden Seiten so viel Fett einpressen, bis das Fett an den Spitzen des Sternrades gleichmäßig austritt. Sternrad dabei immer wieder drehen.

## **9 TRANSPORT**

Führen Sie vor dem Transport folgende Maßnahmen durch:

1. Kettensäge ausschalten
2. Kettenschutz aufstecken
3. Akku entfernen

Tragen Sie die Kettensäge nur am Bügelgriff. Das Kettenschwert zeigt dabei nach hinten.



### **WARNUNG!**

#### **Lebensgefahr und Gefahr schwerster Verletzungen.**

Eine laufende Sägekette kann beim Transport zu schwersten Verletzungen und sogar zum Tode führen.

- Niemals die Kettensäge mit laufender Sägekette tragen und transportie-ren.
- Führen Sie vor dem Transport die o. g. Maß-nahmen durch.

In Fahrzeugen: Sichern Sie die Kettensäge gegen Umkippen, Beschädigung und Auslaufen von Kettenöl.

## 10 LAGERUNG

Nach jedem Gebrauch die Kettensäge gründlich reinigen. An einem trockenen, abschließbaren Platz und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Bei Betriebspausen, die länger als 30 Tage dauern, folgende Arbeiten durchführen:

- Die Kettensäge ausschalten und den Akku entfernen.
- Öltank für das Sägekettenöl entleeren.
- Sägekette und Führungsschiene abnehmen, reinigen und mit Rostschutzöl einsprühen.
- Kettensäge gründlich reinigen und in einem trockenen Raum aufbewahren.

## ACHTUNG!

### Gefahr der Beschädigung der Kettensäge

Eingetrocknetes/verklebtes Sägekettenöl kann bei längerer Lagerung zu Schäden an ölführenden Bauteilen und der Ölpumpe führen.

- Das Sägekettenöl vor jeder längeren Lagerung aus der Kettensäge entfernen.

## 11 ENTSORGUNG

### Hinweise zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)



- Elektro- und Elektronik-Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern sind einer getrennten Erfassung bzw. Entsorgung zuzuführen!
- Altbatterien oder -akkus, welche nicht fest im Altgerät verbaut sind, müssen vor der Abgabe entnommen werden! Deren Entsorgung wird über das Batteriegesetz geregelt.
- Besitzer bzw. Nutzer von Elektro- und Elektronikgeräten sind nach deren Gebrauch gesetzlich zur Rückgabe verpflichtet.
- Der Endnutzer trägt die Eigenverantwortung für das Löschen seiner personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät!

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikaltgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Elektro- und Elektronikaltgeräte können bei folgenden Stellen unentgeltlich abgegeben werden:

- Öffentlich-rechtliche Entsorgungs- bzw. Sammelstellen (z. B. kommunale Bauhöfe)
- Verkaufsstellen von Elektrogeräten (stationär und online), sofern Händler zur Rücknahme verpflichtet sind oder diese freiwillig anbieten.

Diese Aussagen gelten nur für Geräte, die in den Ländern der Europäischen Union installiert und verkauft werden und die der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU unterliegen. In Ländern außerhalb der Europäischen Union können davon abweichende Bestimmungen für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten gelten.

**Hinweise zum Batteriegesetz (BattG)**

- Altbatterien und -akkus gehören nicht in den Hausmüll, sondern sind einer getrennten Erfassung bzw. Entsorgung zuzuführen!
- Zur sicheren Entnahme von Batterien oder Akkus aus dem Elektrogerät und für Informationen über deren Typ bzw. chemisches System beachten Sie die weiteren Angaben innerhalb der Bedienungs- bzw. Montageanleitung.
- Besitzer bzw. Nutzer von Batterien und Akkus sind nach deren Gebrauch gesetzlich zur Rückgabe verpflichtet. Die Rückgabe beschränkt sich auf die Abgabe von haushaltsüblichen Mengen.

Altbatterien können Schadstoffe oder Schwermetalle enthalten, die der Umwelt und der Gesundheit Schaden zufügen können. Eine Verwertung der Altbatterien und Nutzung der darin enthaltenen Ressourcen trägt zum Schutz dieser beiden wichtigen Güter bei.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Befinden sich zudem die Zeichen Hg, Cd oder Pb unterhalb der Mülltonne, so steht dies für Folgendes:

- Hg: Batterie enthält mehr als 0,0005 % Quecksilber
- Cd: Batterie enthält mehr als 0,002 % Cadmium
- Pb: Batterie enthält mehr als 0,004 % Blei

Akkus und Batterien können bei folgenden Stellen unentgeltlich abgegeben werden:

- Öffentlich-rechtliche Entsorgungs- bzw. Sammelstellen (z. B. kommunale Bauhöfe)
- Verkaufsstellen von Batterien und Akkus
- Rücknahmestellen des gemeinsamen Rücknahmesystems für Geräte-Altbatterien
- Rücknahmestelle des Herstellers (falls nicht Mitglied des gemeinsamen Rücknahmesystems)

Diese Aussagen sind nur gültig für Akkus und Batterien, die in den Ländern der Europäischen Union verkauft werden und die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. In Ländern außerhalb der Europäischen Union können davon abweichende Bestimmungen für die Entsorgung von Akkus und Batterien gelten.

## 12 KUNDENDIENST/SERVICE

Bei Fragen zu Garantie, Reparatur oder Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene AL-KO Servicestelle.

Diese finden Sie im Internet unter folgender Adresse:  
[www.al-ko.com/service-contacts](http://www.al-ko.com/service-contacts)

## 13 HILFE BEI STÖRUNGEN

Störung	Mögliche Ursache	Beseitigung
Motor läuft nicht.	Keine Akkuspannung vorhanden.	Stromversorgung von Elektrofachkraft prüfen lassen.
	Überlastschutz hat abgeschaltet.	Warten, bis der Überlastschutz die Stromversorgung wiederherstellt.
	Kettenbremse ausgelöst.	Kettenbremse entriegeln.
Keine Kettenbeschmierung	Öltank ist leer.	Öltank auf Beschädigungen überprüfen. Ölstand überprüfen und ggf. Sägekettenöl einfüllen.
	Führungsschiene ist verschmutzt.	Öleintrittsbohrung und Ölführungsputz reinigen.



### HINWEIS

Bei Störungen, die nicht in dieser Tabelle aufgeführt sind oder nicht selbst behoben werden können, an unseren Kundendienst wenden.

## 14 TECHNISCHE DATEN

Typ	CS 4030
Art.-Nr.	113616
Leerlaufgeschwindigkeit	17 m/s
Betriebsgeschwindigkeit	16 m/s ± 0,7 m/s
Länge der Führungsschiene	ca. 350 mm
Nutzbare Sägelänge	265 mm
Sägekette	91P045X
Treibgliederstärke	1,27 mm
Teilung Kettenrad	3/8"
Kettenbremse	Ja (elektrisch, PCB und Bremsstange)
Kettennachlaufzeit (DIN EN 60745-2-15 – 19.103 und 19.104)	max. 0,15 s
Kettennachlaufzeit (DIN EN 50144-2-15:2001 – 18.104	max. 2 s
Aktivierung der Kette	Zweifach
Volumen Kettenöltank	180 ml
Gewicht mit Führungsschiene und Sägekette	4,45 kg

Typ	CS 4030
Gewicht ohne Führungsschiene und Sägekette	3,9 kg
Überlastschutz	Nein
Schallleistungspegel LwA (DIN EN ISO 3744)	101 dB(A)
Schalldruckpegel LpA (DIN EN ISO 3744)	91,5 dB(A), K = ± 3 dB(A)
Vibrationswert (DIN EN 28662-1)	3,159 m/s <sup>2</sup> – 3,193 m/s <sup>2</sup> K = ± 1,5 m/s <sup>2</sup>

Akku	B150 Li / B200 Li
Nennspannung	36 V (40 V max.)
Nennkapazität	4 Ah / 5 Ah
Ladedauer	ca. 90 min / ca. 120 min

Ladegerät	C130 Li
Netzspannung	100 V – 240 V (AC)
Netzfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	42 V (DC)
Einsatztemperaturbereich	+5 °C – +40 °C

## 15 GARANTIE

Etwaige Material- oder Herstellungsfehler am Gerät beseitigen wir während der gesetzlichen Verjährungsfrist für Mängelansprüche entsprechend unserer Wahl durch Reparatur oder Ersatzlieferung. Die Verjährungsfrist bestimmt sich jeweils nach dem Recht des Landes, in dem das Gerät gekauft wurde.

Unsere Garantiezusage gilt nur bei:

- Beachten dieser Betriebsanleitung
- Sachgemäßer Behandlung
- Verwenden von Original-Ersatzteilen

Die Garantie erlischt bei:

- Eigenmächtigen Reparaturversuchen
- Eigenmächtigen technischen Veränderungen
- Nicht bestimmungsgemäßer Verwendung

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Lackschäden, die auf normale Abnutzung zurückzuführen sind
- Verschleißteile, die auf der Ersatzteilkarte mit Rahmen [xxxxx (x)] gekennzeichnet sind

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf durch den ersten Endabnehmer. Maßgebend ist das Datum auf dem Kaufbeleg. Wenden Sie sich bitte mit dieser Erklärung und dem Original-Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle. Die gesetzlichen Mängelansprüche des Käufers gegenüber dem Verkäufer bleiben durch diese Erklärung unberührt.

## 16 EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir erklären hiermit, dass dieses Produkt in der auf dem Markt vertriebenen Form die Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, der EU-Sicherheitsstandards und die produktsspezifischen Standards erfüllt.

Produkt	Hersteller	Dokumentations-Bevollmächtigter
Akku-Kettensäge	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Deutschland	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Deutschland
<b>Seriennummer</b>		
G4013012		
<b>Typ</b>	<b>EU-Richtlinien</b>	<b>Harmonisierte Normen</b>
CS 4030	2006/42/EG 2014/30/EU	EN 60745-1:2009+A11:2010 EN 60745-2-13:2009+A1:2010
<b>Schallleistungspegel</b>	2000/14/EG 2011/65/EU	EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:2015
EN ISO 3744		
gemessen / garantiert		
101 dB(A) / 105 dB(A)		
<b>EG-Typgenehmigung</b> (2006/42/EG Anhang IX)	<b>Konformitätsbewertung</b>	
Freigabe-Nr. BM 50359218 0001	2000/14/EG Anhang V	Kötz, 01.10.2017
	<b>Benannte Stelle (2000/14/EG)</b>	
	TÜV Rheinland LGA Products GmbH Tillystraße 2 90431 Nürnberg Deutschland Nr. 0197	 Wolfgang Hergeth Managing Director

**TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS FOR USE****Contents**

1	About these operating instructions .....	43
1.1	Legends and signal words.....	43
2	Product description .....	43
2.1	Designated use .....	43
2.2	Residual risks .....	44
2.3	Safety and protective devices .....	44
2.3.1	Switch-on protection.....	44
2.3.2	Chain brake .....	44
2.4	Symbols on the appliance .....	44
2.5	Scope of supply.....	44
2.6	Product overview (01) .....	45
3	Safety instructions .....	46
3.1	General safety instructions for power tools .....	46
3.2	Electrical safety .....	46
3.3	Personal safety.....	46
3.4	Use and handling of the electrical tool .....	47
3.5	Safety in the workplace .....	48
3.6	Use and handling of the rechargeable battery-operated tool .....	48
3.7	Service .....	49
3.8	Safety information for chain saws (EN 60745 Part 2-13) .....	50
3.9	Causes and prevention of kickback (EN 60745 Part 2-13) .....	51
3.10	Safety information when working .....	52
3.10.1	Operator .....	52
3.10.2	Operating times .....	53
3.10.3	Vibration load .....	53
3.10.4	Noise pollution .....	54
3.10.5	Working with the chain saw .....	55
4	Installation.....	56
4.1	Installing the guide rail (05, 06) .....	57
4.2	Installing the saw chain (05, 06).....	57
4.3	Tightening the saw chain (05, 07) .....	57
5	Start-up .....	57
5.1	Charging the rechargeable battery (02) .....	58
5.2	Inserting the rechargeable battery (03) .....	58
5.3	Pulling out the rechargeable battery (03) .....	58
5.4	Checking the chain tension .....	58
5.5	Testing the function of the chain brake .....	58
5.6	Function test of the chain brake with the engine switched off (08).....	59
5.7	Function test of the chain brake with the motor switched on (08) .....	59
5.8	Filling saw chain oil (09) .....	60

---

6	Operation .....	61
6.1	Determining the charge status of the rechargeable battery (04) .....	61
6.2	Check the saw chain oil .....	61
6.3	Testing the chain brake .....	62
6.4	Switching the engine on and off .....	62
7	Working behaviour and working technique .....	62
7.1	Felling trees .....	63
7.2	Branch lopping .....	64
7.3	Cross-cutting .....	64
7.4	Cutting converted timber (12) .....	65
8	Maintenance and care .....	65
8.1	Sharpening the saw chain (13) .....	66
8.2	Cleaning the chain sprocket interior .....	67
8.3	Changing over the quick-tension chain wheel (16) .....	67
8.4	Checking, turning and greasing the guide rail (14, 15) .....	67
9	Transport .....	67
10	Storage .....	67
11	Disposal .....	68
12	After-Sales / Service .....	70
13	Help in case of malfunction .....	70
14	Technical data .....	70
15	Guarantee .....	71
16	EU declaration of conformity .....	72

## 1 ABOUT THESE OPERATING INSTRUCTIONS

- The German version is the original operating instructions. All additional language versions are translations of the original operating instructions.
- It is essential to carefully read through these operating instructions before start-up. This is essential for safe working and trouble-free handling.
- Always safeguard these operating instructions so that they can be consulted if you need any information about the appliance.
- Only pass on the appliance to other persons together with these operating instructions.
- Comply with the safety and warning information in these operating instructions.

### 1.1 Legends and signal words



#### DANGER!

Denotes an imminently dangerous situation which will result in fatal or serious injury if not avoided.



#### WARNING!

Denotes a potentially dangerous situation which can result in fatal or serious injury if not avoided.



#### CAUTION!

Denotes a potentially dangerous situation which can result in minor or moderate injury if not avoided.



#### IMPORTANT!

Denotes a situation which can result in material damage if not avoided.



#### NOTE

Special instructions for ease of understanding and handling.

## 2 PRODUCT DESCRIPTION

These operating instructions describe a hand-operated electric chain saw that is operated with a rechargeable battery.

### 2.1 Designated use

The chain saw is exclusively designed for domestic, DIY and gardening applications. In this sector, the chain saw can be used for light wood sawing work, e.g. for:

- Cutting up timber
- Pruning hedgerows
- Sawing firewood

Because of the electrical drive, the rechargeable battery-chain saw can be used not only on open ground but also in closed rooms for sawing wood. Any application not in accordance with the application described here shall be regarded as misuse.

The chain saw must not be used in the commercial sector.



#### CAUTION!

#### Danger of injury due to non-designated use!

If wood or other substances embedded with foreign bodies are sawn with the chain saw, injury can result.

- Only use the chain saw for light wood sawing work.
- Before sawing wood, check for foreign bodies, e.g. nails, screws, fittings.

## 2.2 Residual risks

Even when using the appliance as intended, there is always a certain residual risk that cannot be excluded. The following hazards cannot be ruled out due to the nature and design of the appliance.

- Contact with the exposed teeth of the chain (risk of cutting)
- Access to the moving chain (risk of cutting)
- Sudden and unexpected movement of the bar (risk of cutting)
- Detachment of parts of the chain (risk of cutting/injury)
- Detachment of parts of the wood being worked on
- Impairment of hearing during work if ear defenders are not used

## 2.3 Safety and protective devices



### WARNING!

#### Danger of serious injury from manipulated safety and protective devices

As a result of manipulated safety and protective devices, serious injury can occur when working with the chain saw.

- Never deactivate safety and protective devices.
- Only work with the chain saw if all safety and protective devices function correctly.

### 2.3.1 Switch-on protection

If the operator applies the throttle quickly several times in succession, the chain saw switches off for a few seconds to protect the electronics and the saw chain. In this case, wait until the chain saw can be switched on again.

## 2.3.2 Chain brake

The chain saw has a manual chain brake that is triggered by the hand guard, for example if kick-back occurs. When the chain brake is triggered, the saw chain is abruptly stopped and the engine switched off.

## 2.4 Symbols on the appliance

Symbol	Meaning
	Pay special attention when handling this product.
	Danger of kickback!
	Do not operate the chain saw with one hand!
	Do not use in the rain! Protect against moisture!
	Wear a protective helmet, ear defenders and eye protection!
	Wear protective gloves!
	Wear sturdy shoes!
	Read the operating instructions before starting operation.
	Always operate the chain saw with both hands!

## 2.5 Scope of supply

The battery-powered chain saw is intended for operation with rechargeable battery B150 Li (B05-3640, Art. No. 113280) or B200 Li (B05-3650, Art. No. 113524).

**IMPORTANT!****Danger of damage to the appliance and battery**

If the appliance is operated with an unsuitable battery, both the device and the battery may be damaged.

- Only operate the appliance with the specified rechargeable battery.

Charger C130 Li (Art. No. 113281) is required for charging the battery.

**NOTE**


You will find further information in the following operating instructions:

- Li-Ion rechargeable battery B150 Li / B200 Li (Doc. No. 441630\_b)
- Charger C130 Li (Doc. No. 441633)

After unpacking check that all the parts have been delivered.

**NOTE**

The rechargeable battery and the charging unit are not included.



No.	Component
1	CS 4030 battery-powered chain saw
2	Protective cover for the cutting blade
3	Chain bar

No.	Component
4	Saw chain
5	Operating instructions

**2.6 Product overview (01)**

No.	Component
1	Saw chain
2	Chain bar
3	Quick-tension chain wheel with central lock and rotating ring
4	Hand guard
5	Handle
6	Battery
7	Throttle lever
8	Locking button
9	Rear handle
10	Cover for chain sprocket
11	Bumper spike
12	Cap of the chain oil tank
13	Viewing aperture of the chain oil tank

### 3 SAFETY INSTRUCTIONS

#### 3.1 General safety instructions for power tools



##### WARNING!

Read all safety instructions, instructions, illustrations and technical data that are provided with this power tool.

Failure to comply with the following instructions can lead to an electric shock, fire and/or serious injuries.

- Keep all safety instructions and other instructions for future reference.

The term "power tool" used in the safety instructions refers to mains-operated power tools (with mains line) and to battery-operated power tools (without mains line).

#### 3.2 Electrical safety

- **Avoid physical contact with earthed surfaces such as on pipes, heaters, cookers and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed.

■ **Keep electrical tools out of the rain and away from moisture.** Water getting into an electrical tool increases the risk of an electric shock.

#### 3.3 Personal safety

- **Be alert, pay attention to what you are doing and take a cautious approach to working with a power tool.** Do not use a power tool if you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medicines. A moment's inattentiveness when using the power tool can result in serious injury.
- **Wear personal protective equipment, and always use safety goggles.** The injury risk can be reduced by wearing personal protective equipment such as a dust mask, non-slip shoes, a protective helmet or ear defenders, depending on the type and application of the power tool.
- **Avoid starting to operate the appliance inadvertently.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the power tool. Accidents can be caused by leaving your finger on the

switch when you carry the power tool or when you connect it to the power supply.

- **Remove the adjusting tools or spanner before you switch on the power tool.** A tool or spanner that is in a rotating part of the power tool can cause injury.
- **Avoid an abnormal bodily posture. Make sure you can stand safely and keep your balance at all times.** This will enable you to control the power tool better if something unexpected happens.
- **Wear suitable clothing.** Do not wear baggy clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts. Loose clothing, jewellery or long hair can be snagged on moving parts.
- **If dust extraction and catchment devices can be mounted, then these must be connected and correctly used.** Using a dust extraction system can reduce the risk caused by dust.
- **Do not give yourself a false sense of safety; do not ignore the safety rules for power tools even if you are familiar with the power tool after using it many times.**

One careless action can lead to serious injuries within seconds.

### 3.4 Use and handling of the electrical tool

- **Do not overload the power tool. Use the appropriate power tool for the job you are doing.** Using the appropriate power tool will enable you to work more effectively and safely in the specified performance range.
- **Do not use a power tool if it has a defective switch.** A power tool that can no longer be switched on or off is dangerous and must be repaired.
- **Disconnect the plug from the socket and/or remove the battery before you make adjustments to the appliance, replace parts or put the power tool away.** This precautionary measure will prevent the power tool from starting inadvertently.
- **Keep unused power tools out of the reach of children. Do not allow people to use the power tool if they are not familiar with it or have not read these instructions.**

Power tools are dangerous if they are used by inexperienced people.

- **Look after power tools and the insertion tool with care. Check whether moving parts function perfectly and do not stick, whether there are any broken parts or parts that are damaged in such a way that the function of the power tool is impaired. Have damaged parts repaired before using the power tool.** Many accidents are caused by failure to maintain power tools properly.
- **Keep cutting tools sharp and clean.** Carefully maintained cutting tools with sharper cutting edges are less likely to stick and are easier to control.
- **Use power tools, accessories, insertion tools, etc. according to these instructions.** When doing so, take account of the working conditions and the activity to be undertaken. Using power tools for applications other than the intended purpose can result in dangerous situations.

■ **Keep the grips and grip surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery grips and grip surfaces prevent safe operation and control of the power tool in unforeseen situations.

### 3.5 Safety in the workplace

- **Keep your working area clean, and make sure it is well illuminated.** Untidiness or dimly lit working areas can lead to accidents.
- **Do not work with the power tool in a potentially explosive atmosphere with the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools give rise to sparks that can ignite the dust or vapours.
- **Keep children and other people away from the power tool when using it.** If you are distracted, you may lose control of the power tool.

### 3.6 Use and handling of the rechargeable battery-operated tool

- **Only recharge batteries with chargers that are recommended by the manufacturer.** Using a charger intended for one particular type of re-

- chargeable battery with a different type of rechargeable battery represents a fire risk.
- **Only use batteries in the power tools that are intended for this purpose.** Using other batteries can lead to injuries and represents the risk of fire.
  - **Keep the unused rechargeable battery away from paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that could short-circuit the contacts.** A short circuit between the rechargeable battery contacts can result in burns or fire.
  - **Incorrect use can result in fluid leaking out of the rechargeable battery.** Avoid coming into contact with it. In case of inadvertent contact, rinse off with water. If the fluid gets into your eyes, additionally seek medical assistance. Leaking rechargeable battery fluid can lead to skin irritations or burns.
  - **Do not use a damaged or changed rechargeable battery.** Damaged or changed batteries can behave unpredictably and lead to fire, explosion or a risk of injury.

- **Do not expose a rechargeable battery to fire or high temperatures.** Fire or temperatures over 130 °C can cause an explosion.
- **Comply with all of the instructions for charging, and never charge the rechargeable battery or the rechargeable battery-operated tool outside of the temperature range specified in the operating instructions.** Incorrect charging or charging outside of the permissible temperature range can destroy the rechargeable battery and increase the risk of fire.

### 3.7 Service

- **For your own safety, only have your power tool repaired by qualified specialist personnel using genuine spare parts.** This ensures that the power tool remains safe.
- **Never maintain damaged batteries.** All rechargeable battery maintenance should only ever be undertaken by the manufacturer or authorised customer service points.

### 3.8 Safety information for chain saws (EN 60745 Part 2-13)

- **Keep all parts of your body away from the saw chain when the saw is running.** Before starting the saw, make sure that nothing is touching the saw chain.

When working with a chain saw, one moment of inattention can mean your clothing or parts of your body coming into contact with the saw chain.

- **Always hold the chain saw with your right hand on the rear grip and your left hand on the front grip.** Holding the chain saw with your hands the other way around increases the risk of injury and is not allowed.

- **Hold the electrical tool using the insulated handle surfaces because the saw chain could come into contact with its own mains cable.** Contact between the saw chain and a live cable can result in electrical current flowing through metal parts of the machine, leading to electric shock.

- **Wear protective goggles and ear defenders.** Further protective equipment is rec-

ommended for the head, hands, legs and feet. Appropriate protective clothing reduces the risk of injury due to flying chips and inadvertent contact with the saw chain.

- **Do not work with the chain saw in a tree.** Risk of injury when operating in a tree.
- **Always make sure you are standing firmly and only use the chain saw if you are standing on firm, secure and level ground.** Slippery ground or unstable standing surfaces such as on a ladder can lead to a loss of equilibrium or loss of control over the chain saw.
- **When cutting a branch that is under tension, expect it to spring back.** When the tension in the wood fibres is released, the branch under tension can hit the operator and/or cause a loss of control over the chain saw.
- **Take particular care when cutting undergrowth and young trees.** The thin material can get caught in the saw chain and hit you or cause you to lose your balance.
- **Carry the chain saw at the front grip when it is switched off, and have the**

- saw chain pointing away from your body. Always put on the protective cover when transporting or storing the chain saw.** Careful handling of the chain saw reduces the probability of inadvertent contact with the running saw chain.
- **Follow the instructions for lubrication, chain tensioning and changing accessories.** An incorrectly tensioned or lubricated chain can either tear or increase the risk of kickback.
  - **Keep the grips dry, clean and free from oil and grease.** Greasy, oily grips are slippery and result in loss of control.
  - **Only saw wood. Do not use the chain saw for work for which it is not intended. Example: Do not use the chain saw for sawing plastic, masonry or construction materials that are not made of wood.** Using the chain saw for non-designated work can lead to dangerous situations.

### 3.9 Causes and prevention of kickback (EN 60745 Part 2-13)

Kickback can occur if the tip of the chain bar touches an object or if the wood bends and traps the saw chain during cutting.

In many cases, contact with the tip of the bar can lead to an unexpected, rearward reaction causing the chain bar to be knocked upwards and towards the operator.

If the saw chain is trapped on the top edge of the chain bar, the bar can be forced rapidly back towards the operator.

Each of these reactions can result in you losing control of the saw, with the possibility of severe injury. Do not rely entirely on the safety devices installed on the chain saw. As user of a chain saw, you should take various measures to be able to work without accident and injury.

Kickback is the consequence of incorrect or faulty use of the electric tool. It can also be prevented by taking suitable precautions as described below:

- **Hold the saw firmly with both hands, with your thumb and fingers around the grips of the chain saw. Hold your body and arms in**

**a position that allows you to withstand the kickback forces.** If suitable measures are taken, the operator will be able to control the kickback forces. Never release the chain saw.

- **Avoid any abnormal posture, and do not saw anything above shoulder height.** This will avoid inadvertent contact with the tip of the bar, and allow better control of the chain saw in unexpected situations.
- **Always use replacement bars and saw chains prescribed by the manufacturer.** Incorrect replacement bars and saw chains can lead to the chain breaking and/or to kickback.
- **Comply with the instructions of the manufacturer for sharpening and maintaining the saw chain.** Depth limiters set too low increase the tendency to kickback.

### 3.10 Safety information when working

- Heed the country-specific safety regulations, e.g. from the relevant trade associa-

tions, social security systems, authorities for industrial safety.

- Only work in sufficient daylight or artificial lighting.
- Keep the work area free of objects (e.g. off-cuts) – danger of stumbling.
- The user is responsible for accidents involving other people and their property.

#### 3.10.1 Operator

- Young people under 16 years of age and people who do not know the instructions for use are not allowed to use the appliance.
- If you are working with a chain saw for the first time: Have the salesperson or another expert explain the operation of the chain saw, or attend a course.
- To operate the chain saw, you must be rested and in good physical and mental health. If you must not exert yourself for health reasons, ask your doctor whether it is possible to work with a chain saw.
- **Take measures to protect yourself against vibration loads.** The actual vibration values may differ from the values specified in the technical

data, depending on what the electrical tool is used for. In doing so, take account of the entire working process, i.e. also times during which the electrical tool is operating without load, or is switched off. Suitable measures include regular maintenance and care of the electrical tool and the tool attachments, keeping your hands warm, taking regular breaks and planning the working sequences effectively.

- Determine the maximum handling period and set breaks in the work according to the vibration value.

### 3.10.2 Operating times

Heed the country-specific regulations for the operating times of chain saws. The operating times of chain saws can be limited by national and local regulations.

### 3.10.3 Vibration load



#### WARNING!

##### Danger due to vibration

The actual magnitude of the vibration emissions during the use of the appliance may deviate from that stated by the manufacturer. Observe the following influencing factors before or during use:

- Is the appliance being used as intended?
- Is the material being cut or processed in the proper manner?
- Is the appliance in a proper condition of use?
- Is the cutting tool properly sharpened or is the correct cutting tool installed?
- Are the handle grips and any optional vibration grips mounted, and are they firmly attached to the appliance?
- Only operate the appliance at the motor speed required for the respective work. Avoid using the maximum speed in order to reduce noise and vibrations.

- The noise and vibrations of the appliance can increase due to improper use and maintenance. This leads to damage of the health. In this case, immediately switch off the appliance and have it repaired by an authorised service workshop.
- The degree of stress due to vibration depends on the work to be performed or on the use that the appliance is put to. Estimate the stress and plan appropriate work breaks. This considerably reduces stress due to vibration over the entire working time.
- Extensive use of the appliance exposes the operator to vibrations, which can lead to circulatory issues ("white fingers"). To avoid this risk, wear gloves and keep your hands warm. If any symptoms of "white fingers" occur, immediately consult a physician. These symptoms include: Numbness, loss of feeling, tingling, itching, pain, reduced muscular strength, changes in the colour or condition of the skin. Normally these conditions affect the fingers, hands or pulse. The risk increases at low temperatures.
- Take long breaks during your working day so you can recover from the noise and the vibrations. Plan your work in such a way that the use of appliances that generate strong vibrations is spread over several days.
- If you notice an unpleasant sensation or discolouration of the skin on your hands when using the appliance, stop work immediately. Take sufficient work breaks. Without sufficient breaks, a hand/arm vibration syndrome can occur.
- Minimise your risk of being exposed to vibrations. Maintain the appliance according to the instructions in the operating instructions.
- If the appliance is used frequently, contact your dealer to purchase anti-vibration accessories (e.g. handles).
- Avoid working with the appliance at temperatures below 10 °C. Define how the vibration load can be limited in a work plan.

### 3.10.4 Noise pollution

A certain level of noise exposure from this appliance is inevitable. Carry out noisy work at approved and specified time peri-

ods. Observe rest periods as necessary and restrict the duration of the work to a minimum. For your personal protection and protection of persons in the vicinity, appropriate hearing protection must be worn.

### **3.10.5 Working with the chain saw**



#### **WARNING!**

#### **Danger of serious injury.**

If an incompletely mounted chain saw is used, serious injury can be caused.

- Only use the chain saw when it has been fully mounted.
- Before each use, perform a visual inspection in order to check that the chain saw is complete and does not contain damaged or worn components. Safety and protective devices must be intact.



#### **WARNING!**

#### **Risk of injury due to chain saw being started inadvertently**


A chain saw that is started inadvertently can lead to serious injury. Therefore, remove the rechargeable battery during:

- Testing, adjustment work and cleaning work
  - Work on the cutting equipment
  - Leaving the chain saw
  - Transport
  - Storage
  - Maintenance and repair work
  - Danger
- 
- Never work alone.
  - Always keep a first-aid kit to hand in case of accidents.
  - Avoid touching metal objects in the ground or which are conductively connected to the ground.
  - The personal protective equipment comprises:
    - Protective helmet
    - Hearing protection (e.g. ear defenders, especially when working for than 2.5 hours a day)

- Protective glasses or face visor incorporated in the protective helmet
- Protective trousers with cut protection inlay
- Sturdy working gloves
- Safety boots with high-grip sole and steel toe caps
- Do not use the chain saw above shoulder height, since safe handling is no longer possible in this way.
- When changing position, switch off the engine and put on the chain guard.
- When chain saws are not in use, always put on the chain guard and remove the rechargeable battery.
- Switch the chain saw off before putting it down.
- Do not use the chain saw for levering or moving wood.
- Only specialist personnel are allowed to saw trunks that are thicker than the length of the chain bar.
- Only start the cut once the saw chain is running, never switch on the chain saw already in the kerf.
- Make sure that no saw chain oil gets onto the ground.

- Do not undertake sawing work in the rain, snow or stormy weather.
- Never disable safety and protective devices.

#### 4 INSTALLATION





## **CAUTION!**

### **Danger of laceration injuries.**

The sharp edges of the saw chain can cause laceration injuries when assembling.

- Before installation, remove the rechargeable battery.
- Wear safety gloves when installing the saw chain and the guide rail.

#### **4.1 Installing the guide rail (05, 06)**

1. Pull hand guard (05/1) in the direction of the handle (05/A) in order to release the chain brake.
2. Turn the central lock (05/2) anti clockwise and remove together with the cover (05/3).
3. Set the guide rail (06/1) on the guide pin (06/2) and push so far back that the saw chain can be mounted.

#### **4.2 Installing the saw chain (05, 06)**

1. Place the saw chain on the chain sprocket (06/3) and in the groove of the chain bar (06/1).
2. Guide the saw chain around the reversing sprocket of the chain bar. The saw chain must hang down slightly on the underside of the chain bar.
3. Put the cover (05/3) and tighten the central lock (05/2) slightly.

#### **4.3 Tightening the saw chain (05, 07)**



##### **NOTE**

The saw chain has been tensioned correctly when:

- It is in contact with the underside of the chain bar and can be pulled through by hand.
- It can be lifted by 3 – 4 mm in the middle of the chain bar.

1. Check the seat of the saw chain so that it sits correctly on the chain sprocket and in the chain bar.
2. Turn the rotating ring (05/4) towards the cover (05/3) so that the two triangles face each other (05/B).
3. Put on the cover (07/1) and turn the central lock (07/2) clockwise. Do not tighten the central lock fully or turn back by one turn.
4. Turn the rotating ring (07/3) clockwise until the saw chain has been tensioned correctly as described above.
5. Turn the central lock (07/2) clockwise until it is fixed in place.

## **5 START-UP**



## **DANGER!**

### **Danger of fatal injury and danger of extremely severe injury.**

Lack of knowledge of the safety instructions and operating instructions can lead to extremely serious and even fatal injury.

- Read and follow all safety instructions and instructions for use in these operating instructions as well the operating instructions which are referred to before you start using the chain saw.



## WARNING!

### Danger of serious injury.

Serious injury can be caused if there are damaged components on the chain saw.

- Before each use, perform a visual inspection in order to check that the chain saw is complete and does not contain damaged or worn components. Safety and protective devices must be intact.

#### 5.1 Charging the rechargeable battery (02)

The rechargeable battery is partially charged. Fully charge the rechargeable battery before using it for the first time. The rechargeable battery can be charged in any charge status. Interrupting charging does not damage the rechargeable battery.



### NOTE

For detailed information, heed the separate operating instructions for the rechargeable battery and for the charging unit.

#### 5.2 Inserting the rechargeable battery (03)

1. Push (03/A) the rechargeable battery (03/1) into the rechargeable battery slot (03/2) from above until it engages.

#### 5.3 Pulling out the rechargeable battery (03)

1. Press and hold the unlock button (03/3) on the rechargeable battery (03/1).
2. Pull out (03/B) the rechargeable battery (03/1).

#### 5.4 Checking the chain tension

Frequently check the chain tension, because new saw chains stretch.

At operating temperature, the saw chain stretches and hangs down.



### NOTE

The saw chain has been tensioned correctly when:

- It is in contact with the underside of the chain bar and can be pulled through by hand.
- It can be lifted by 3 – 4 mm in the middle of the chain bar.



## CAUTION!

### Danger of injury due to the saw chain jumping off!

An insufficiently tensioned saw chain can jump off during operation and lead to injury.

- Frequently check the chain tension. The chain tension is too low if the drive links come out of the groove on the underside of the chain bar.
- Re-tension the saw chain properly if the chain tension is too low.

#### 5.5 Testing the function of the chain brake

The chain saw has a manual chain brake that is triggered by the hand guard, for example if kick-back occurs.

When the chain brake is triggered, the saw chain is abruptly stopped and the engine switched off.

**DANGER!**

**Danger of fatal injury as a result of negligent handling!**

Extremely serious injury and even fatal injury can be caused as a result of careless and unexpected movements of the chain saw.

- Pay attention to safety and work with a high level of concentration when using the chain saw.
- Do not press any switch when releasing the chain brake.

**WARNING!**

**Danger of fatal injury and danger of extremely severe injury due to a defective chain brake**

Extremely serious injury and even fatal injury of the operator can be caused if the chain brake does not function, e.g. due to kick-back by the running saw chain.

- Check the chain brake each time before starting work.
- Do not switch the chain saw on if the chain brake is defective. In this case, have the chain saw checked in a customer service workshop.

#### 5.6 Function test of the chain brake with the engine switched off (08)

1. Pull the rechargeable battery out of the appliance, see chapter see *chapter 5.3 "Pulling out the rechargeable battery (03)"*, page 58.
2. To release the chain brake, pull (08/A) the hand guard (08/1) in the direction of the handle (08/2). The saw chain can be pulled through by hand.
3. Push the hand guard (08/1) forwards (08/B) to switch on the chain brake. It must not be possible to pull the saw chain through.

#### 5.7 Function test of the chain brake with the motor switched on (08)

**NOTE**

Release the chain brake each time before switching on the chain saw.

1. Hold the chain saw securely and firmly by the handle and hand grip.
2. Release the chain brake.
3. Switch on the engine.
4. Push the hand guard (08/1) forwards (08/B). The saw chain and engine must stop immediately.

#### 5.8 Filling saw chain oil (09)

### **IMPORTANT!** **Danger of damaging the chain saw**

The chain saw will be severely damaged if there is too little or even no saw chain oil in the tank or it has dried/is sticky. Dried/sticky saw chain oil can lead to damage to oil-channelling components or the oil pump.

Damage also occurs if used oil is used. The use of used oil leads to environmental damage!

- For start-up work, fill saw chain oil into the tank.
- Do not use any used oil!
- Each time before changing the rechargeable battery at the latest, fill the tank with saw chain oil again.

The saw chain and the chain bar are continuously supplied with oil during operation by means of an automatic oiler system. The saw chain oil protects against corrosion and premature wear.

There must always be sufficient saw chain oil in the tank to lubricate the saw chain sufficiently.

To lubricate the saw chain and the chain bar, only use environmentally friendly, biodegradable, high-quality saw chain oil. This oil must be transported and stored in approved and appropriately labelled containers.

Each time before starting work or changing the rechargeable battery, check the oil level and replenish the saw chain oil if necessary:

1. Check the oil level in the viewing aperture of the tank (09/1). It must always be possible to see oil. The minimum and the maximum oil level must not be exceeded.
2. Refill saw chain oil via the filler neck (09/2) if necessary.

## 6 OPERATION



### DANGER!

**Danger of fatal injury and danger of extremely severe injury.**

Lack of knowledge of the safety instructions and operating instructions can lead to extremely serious and even fatal injury.

- Read and follow all safety instructions and instructions for use in these operating instructions as well the operating instructions which are referred to before you start using the chain saw.

- Comply with working time regulations in force in your country.
- Grip the rear saw grip firmly with your right hand (right-handed operator) and the front grip with your left hand, and hold them tightly.
- Do not release the grips for as long as the engine is running.
- Do not use the chain saw if you are:
  - Tired
  - Unwell
  - Under the influence of alcohol, medicines and drugs

#### 6.1 Determining the charge status of the rechargeable battery (04)

There is a control panel with a push-button (04/1) and LED charge status displays (04/2 to 04/5) on the front of the rechargeable battery.

1. Press the push-button (04/1).  
The charge status displays light according to the charge status of the rechargeable battery.
2. Read off the charge status.

Lighting LEDs	Charge status of the rechargeable battery
Green (04/2)	The rechargeable battery is fully charged.
Green (04/3) and (04/4)	Rechargeable battery is charged to over 50 %.
Green (04/4)	Rechargeable battery is charged to less than 50 %.
Red (04/5)	The rechargeable battery is fully discharged or the rechargeable battery has been overheated/undercooled.

#### 6.2 Check the saw chain oil

Procedure see chapter 5.8 "Filling saw chain oil (09)", page 60.

### IMPORTANT!

**Danger of damaging the chain saw**

The chain saw will be severely damaged if there is too little or even no saw chain oil in the tank or it has dried/is sticky. Dried/sticky saw chain oil can lead to damage to oil-channelling components or the oil pump.

Damage also occurs if used oil is used. The use of used oil leads to environmental damage!

- Each time before starting work, check that enough saw chain oil is present in the tank.
- If the oil level is low, refill saw chain oil.
- Do not use any used oil!

### 6.3 Testing the chain brake

Procedure see chapter 5.5 "Testing the function of the chain brake", page 58.

## WARNING!

### Danger of fatal injury and danger of extremely severe injury due to a defective chain brake

Extremely serious injury and even fatal injury of the operator can be caused if the chain brake does not function, e.g. due to kickback by the running saw chain.

- Check the chain brake each time before starting work.
- Do not switch the chain saw on if the chain brake is defective. In this case, have the chain saw checked in a customer service workshop.

### 6.4 Switching the engine on and off

## CAUTION!

### Danger of hearing impairment!

The operation of the chain saw causes intense noise that can cause hearing impairment.

- During work with the chain saw, wear ear defenders.



#### NOTE

Release the chain brake each time before switching on the chain saw.

Switching on the engine:

1. Release the chain brake.
2. Press and hold locking button (01/8) with your thumb.
3. Press and hold the throttle lever (01/7).
4. Release the locking button (01/8). It is not necessary to keep the locking button pressed once the chain saw has started. The locking button is intended to prevent inadvertent starting of the chain saw.

Switching off the engine:

1. Release the throttle lever (01/7).

## 7 WORKING BEHAVIOUR AND WORKING TECHNIQUE



#### NOTE

Courses in the use of chain saws and techniques for felling trees are regularly held by various forestry organisations.



## DANGER!

### Danger of fatal injury due to inadequate technical knowledge!

Inadequate technical knowledge can result in extremely serious up to fatal injury!

- Only trained and experienced people are allowed to fell trees and lop branches.



## DANGER!

### Danger of fatal injury from splintered wood!

Wood chips caught up in the chain can cause extremely serious and even fatal injury!

- Remove loose chips and wood splinters from the part to be sawn.

## 7.1 Felling trees

Take the following measures before starting felling work.

- Make sure that no other people, animals or objects are in the danger area.
- The safe distance from other workplaces or objects should be at least 2½ tree lengths.
- Watch out for power lines and other people's property. If necessary, notify the power supply company or the property owner.
- Judge the falling direction of the tree. Factors influencing the falling direction of the tree:
  - Natural lean of the tree
  - Height of the tree
  - Branches growing on one side
  - Level ground or slope
  - Asymmetrical growth, wood damage
  - Wind direction and wind speed
  - Snow load
- When working on a slope, always work uphill of the tree to be felled.
- Establish your escape route in advance, and make sure that there are no obstacles in the way. The escape route should be at an angle of approx. 45° backwards from the falling direction (17).
- The trunk must be free from growth, branches and foreign bodies (e.g. dirt, stones, loose bark, nails, staples, wire, etc.).

Make two undercuts and one back cut in order to fell a tree.

1. During back cuts and cross-cuts, place the bumper spike firmly against the wood to be cut.
2. Saw the first undercut (18/C) horizontally, then the second undercut at an angle of at least 45° from above. This prevents the chain saw becoming trapped when you make the second undercut. The undercut must be as close as possible to the ground and in the required felling direction (18/E). The depth of the undercut should be about 1/4 of the diameter of the trunk.
3. Cut the back cut (18/D) exactly horizontally opposite to the undercut. The back cut must be made 3-5 cm above the horizontal undercut.
4. Saw in the back cut (18/D) sufficiently deep so that a bridge (18/F) of at least 1/10 the trunk diameter remains between the undercut (18/C) and the back cut (18/D). This bridge prevents the tree from twisting and falling in the wrong direction. The tree should start to fall when the back cut (18/D) approaches the bridge (18/F).

If the tree falls whilst you are sawing:

- Interrupt the back cut if the tree does fall in the wrong direction or leans back and traps the chain saw. To open the cut and fell the tree, drive in wedges in the direction of the required felling line.
- Immediately pull the chain saw from the cut, switch it off and put it down.
- Walk away in the direction of the escape route.
- Watch out for falling branches and twigs.
- 5. If the tree remains standing, drive wedges into the back cut in order to cause it to fall in a controlled way.
- 6. At the end of sawing work, immediately remove your ear defenders and listen out for signals or warning calls.



#### NOTE

Only use wedges made from wood, plastic or aluminium.



## DANGER!

### Danger of fatal injury from a falling tree!

Having no escape route when felling a tree represents a danger of serious and even fatal injury!

- Do not start the felling work until you are sure there is an unobstructed escape route away from the tree to be felled.



## DANGER!

### Danger of fatal injury from an uncontrollably falling tree!

Uncontrolled falling trees can lead to extremely serious and even fatal injury!

- In order to guarantee controlled felling of a tree, leave a bridge between the undercut and the back cut. The length of this bridge should be approx. 1/10 of the trunk diameter.
- Do not carry out any felling work in windy conditions.

## 7.2 Branch lopping

Heed the following points during this work:

- Support the chain saw against the tree trunk during the work.
- In the preliminary phase, leave larger, downward-pointing branches that are supporting the tree (19).
- Cut off smaller branches with one cut.
- Pay attention to branches under tension, and saw through these from underneath upwards in order to avoid the chain saw becoming trapped (19).
- Do not saw off free-hanging branches from underneath.
- Only experienced or trained people should make plunge cuts, longitudinal cuts and boring cuts (18).

## 7.3 Cross-cutting

Heed the following points during this work:

- When working on a slope, always stand uphill from the tree trunk, because it could roll away (19).
- Guide the chain saw so that there is no part of your body in the extended sweep arc of the saw chain.
- Position the bumper spike directly adjacent to the cut edge and allow the chain saw to pivot about this point. Do not exert any pressure at the end of the cut.
- Make sure that the saw chain does not touch the ground.
- At the end of the cut, wait for the saw chain to come to a halt before you remove the chain saw.
- Always switch off the engine of the chain saw before you go to the next tree.

The entire length of the tree trunk is in contact with the ground:

- Saw through the tree trunk from above, without cutting into the ground (20).

Tree trunk is lying raised at one end:

- To prevent the chain saw becoming trapped and the wood splintering, first saw through 1/3 of the trunk diameter from below, then saw through the remainder from above, down as far as the cut made from underneath (10).

Tree trunk is lying raised at both ends:

To prevent the chain saw becoming trapped and the wood splintering, first saw through 1/3 of the trunk diameter from above, then saw through the remainder from underneath, up as far as the cut made from above (11).



## DANGER!

### Danger of fatal injury due to kickback!

The operator can be fatally injured by kickback of the appliance.

- It is essential to comply with the measures in order to avoid any kick-back.

#### 7.4 Cutting converted timber (12)

Heed the following points during this work:

- Use a secure cutting surface (sawing trestle, wedges, beams).
- Make sure you are standing securely and that your bodyweight is evenly distributed.
- Secure logs to prevent them twisting.
- Only start the cut once the saw chain is running. Never switch on the chain saw already in the kerf.
- Do not secure the wood with your foot and do not get another person to hold it.

## 8 MAINTENANCE AND CARE



### WARNING!

#### Danger of cutting injuries

Danger of cutting injuries when reaching into sharp-edged, moving appliance parts and into cutting tools.

- Before maintenance, care and cleaning work, always switch off the appliance. Remove the rechargeable battery.
- Always wear protective gloves during maintenance, care and cleaning work.

The chain saw complies with all relevant safety standards. Repairs are only allowed to be performed by qualified specialists, and with the exclusive use of genuine spare parts.

- After each use, check the chain saw for wear and renew any damaged components.
- Do not get the machine wet or expose it to moisture. Clean plastic parts with a cloth and do not use any cleaning agents or solvents.
- Clean the cooling air slots if they are blocked.
- Do not spray the chain saw not with water and do not use a high-pressure cleaner.
- Only use spare parts specified by the manufacturer.

## 8.1 Sharpening the saw chain (13)



### DANGER!

#### Danger of fatal injury due to kickback!

The operator can be fatally injured by kickback of the chain saw.

- Sharpen the saw chain properly.



### CAUTION!

#### Danger of injury from the saw chain!

The sharp edges of the saw chain can cause serious laceration injuries.

- Wear protective gloves when resharpening the saw chain.

### IMPORTANT!

#### Damage to the machine due to incorrect sharpening!

Uneven cutting teeth mean that the chain runs roughly and may even break. All cutting teeth must have the same length and width after sharpening.

- Sharpen the saw chain properly.



### NOTE

Inexperienced chain saw operators are recommended to have the saw chain sharpened by a specialist at the customer service.

Do not work with a blunt or damaged saw chain. The consequences include physical strain, a poor cutting result and high levels of chain wear.

To achieve an optimum cutting result, it is necessary for the saw chain to be resharpened at regular intervals.

A correctly sharpened saw chain reduces the danger of kickback and prevents high levels of wear.

Sharpening is required if:

- The saw chips are like sawdust.
- Greater force is necessary for cutting.
- The cut is not straight.
- Vibration increases.
- Fuel consumption increases.

To sharpen the chain:

1. Switch off the chain saw and remove the rechargeable battery.
2. Check the chain tension and adjust it if necessary.
3. Only use a suitable tool for sharpening: Round chain file Ø = 4.0 mm, file guide, chain gauge.  
These tools are available from specialist retailers.
4. The individual chain links consist of a saw link (13/3), saw tooth (13/1) and a depth limiter (13/2).
5. Guide the file from the inside to the outside of the cutting tooth, exerting slight pressure and holding it perpendicular (13). A file guide is helpful for handling the file correctly. 2 – 3 file strokes are sufficient.
6. When sharpening, maintain the angles (13) on the cutting tooth and the height of the depth limiter (13/2) in relation to the cutter. Make sure that all cutting teeth on the chain have equally length and width after sharpening.
7. If using the prescribed tools and the correct handling, the specified angle values will be obtained automatically. The values can be checked with a chain gauge.
8. At the end, slightly round off the front part of the depth limiter (13/2).

Sharpen the saw chain frequently, without removing much material while doing so. After sharpening 3 to 4 times yourself, have the saw chain resharpened by a specialist workshop. This also involves resharpener the depth limiter.

Renew the saw chain as soon as the minimum cutting tooth length of 4 mm (13) is reached.

## **8.2 Cleaning the chain sprocket interior**

Thoroughly clean the chain saw after each use.

1. Remove the rechargeable battery and place the chain saw on a stable base.
2. Unscrew the sprocket cover.
3. Clean the inside with a suitable brush.
4. Remove the saw chain and take out the chain bar.
5. Clean the groove in the bar and the oil inlet hole.

## **8.3 Changing over the quick-tension chain wheel (16)**

1. Remove the guide rail (16/1).
2. Unscrew the Phillips screw (16/3) and release the adapter sheet metal from the guide rail with the tensioning hook (16/2).
3. Turn the guide rail around the longitudinal axis.
4. Attach the adapter sheet metal to the chain bar with the tensioning hook again and fix in place with the Phillips screw again.
5. Mount the chain bar again, see chapter 4.1 "Installing the guide rail (05, 06)", page 57.

## **8.4 Checking, turning and greasing the guide rail (14, 15)**

### **Checking the guide rail**

Regularly check the guide rail for damage. Remove any projecting burrs (14).

### **Turning the guide rail**

The chain bar must be turned over after each chain sharpening and chain change in order to avoid one-sided wear.

1. Change over the quick-tension chain wheel on the guide rail, see chapter 8.3 "Changing over the quick-tension chain wheel (16)", page 67.
2. Turn the guide rail.

## **Greasing the guide rail**

1. Carefully clean groove in bar (14/1) and oil inlet hole (14/2).
2. Carefully clean lubricating hole (15/1) from both sides.
3. Use a suitable grease gun to pump in sufficient grease from both sides in succession until the grease emerges evenly at the tips of the sprocket. Keep turning the sprocket when doing this.

## **9 TRANSPORT**

Before transporting, carry out the following measures:

1. Switch off the chain saw
2. Put on the chain guard
3. Remove the battery

Only carry the chain saw using the handle. When doing so, the chain bar must point downwards.



### **WARNING!**

**Danger of fatal injury and danger of extremely severe injury.**

During transport, a running saw chain can lead to extremely serious and even fatal injury.

- Never carry and transport the chain saw with the saw chain running.
- Before transporting, carry out the measures mentioned above.

In vehicles: Secure the chain saw against tipping over, damage and leakage of chain oil.

## **10 STORAGE**

Thoroughly clean the chain saw after each use. Store it in a dry, lockable place out of the reach of children.

Carry out the following jobs before intervals in work lasting for longer than 30 days:

- Switch off the chain saw and remove the rechargeable battery.
- Empty the oil tank for the saw chain oil.
- Remove the saw chain and guide rail, clean it and spray it with rust-proofing oil.
- Thoroughly clean the chain saw and store it in a dry place.

## **IMPORTANT!**

### **Danger of damaging the chain saw**

Dried/sticky saw chain oil can lead to damage to oil-channelling components or the oil pump after lengthy storage.

- Remove the saw chain oil from the chain saw before each extended period of storage.

## **11 DISPOSAL**

### **Information on the German Electrical and Electronic Equipment Act (ElectroG)**



- Electrical and electronic appliances do not belong in household waste, but should be collected and disposed of separately.
- Used batteries or rechargeable batteries that are not installed permanently in the old appliance must be removed before disposal. Their disposal is regulated by the battery law.
- Owners or users of electrical and electronic appliances are obliged by law to return them after use.
- The end user bears personal responsibility for deleting his personal data from the old appliance to be disposed of.

The symbol of the crossed-through rubbish bin means that electrical and electronic appliances may not be disposed of in the household rubbish.

Electrical and electronic appliances can be handed in at no charge at the following places:

- Public service disposal or collection points (e.g. municipal building yards)
- Points of sale of electrical appliances (stationary and online) provided traders are obliged to take them back or offer this voluntarily.

These statements only apply to appliances that are installed and sold in the countries of the European Union and are subject to European Directive 2012/19/EU. Different provisions may apply to the disposal of electrical and electronic appliances in countries outside the European Union.

### **Information on German Battery Act (BattG)**



- Used batteries and rechargeable batteries do not belong in household waste, but should be collected and disposed of separately.
- For safe removal of batteries or rechargeable batteries from the electrical appliance and for information on their type or chemical system, follow the further information within the operating or installation instructions.
- Owners or users of batteries and rechargeable batteries are obliged by law to return them after use. The return is limited to the handover of customary household quantities.

Used batteries can contain harmful substances or heavy metals that can cause damage to the environment and human health. Reuse of the used batteries and use of the resources contained therein contributes to the protection of these two essential commodities.

The symbol of the crossed-through rubbish bin means that batteries and rechargeable batteries may not be disposed of in household rubbish.

In addition, if the symbol Hg, Cd or Pb appears under the rubbish bin, this stands for the following:

- Hg: Battery contains more than 0.0005 % mercury
- Cd: Battery contains more than 0.002 % cadmium
- Pb: Battery contains more than 0.004 % lead

Rechargeable batteries and batteries can be handed in at the following places at no charge:

- Public service disposal or collection points (e.g. municipal building yards)
- Points of sale of batteries and rechargeable batteries
- Disposal points of the common take-back system for the used batteries of appliances
- Disposal point of the manufacturer (if not a member of the common take-back system)

These statements apply only to rechargeable batteries and batteries that are sold in the countries of the European Union and that are subject to European Directive 2006/66/EU. Different provisions can apply to the disposal of rechargeable batteries and batteries in countries outside the European Union.

## 12 AFTER-SALES / SERVICE

In the event of questions of warranty, repair or spare parts, please contact your nearest AL-KO Service Centre.

These can be found on the Internet at:  
[www.al-ko.com/service-contacts](http://www.al-ko.com/service-contacts)

## 13 HELP IN CASE OF MALFUNCTION

Malfunction	Possible cause	Remedy
Engine does not run.	No battery voltage present.	Have the power supply checked by a qualified electrician.
	Overload protection has switched off.	Wait until the overload protection re-establishes the power supply.
	Chain brake tripped.	Unlock the chain brake.
No chain lubrication	Oil tank is empty.	Check the oil tank for damage. Check the oil level and top up with saw chain oil if necessary.
	Guide rail is dirty.	Clean the oil entry hole and oil guide groove.



### NOTE

If you encounter any malfunctions that are not listed in this table or that you cannot rectify yourself, please contact our customer service.

## 14 TECHNICAL DATA

Type	CS 4030
Art. no.	113616
Idling speed	17 m/s
Operating speed	16 m/s ± 0.7 m/s
Length of the guide rail	approx. 350 mm
Usable saw length	265 mm
Saw chain	91P045X
Drive link thickness	1.27 mm
Chain sprocket pitch	3/8"
Chain brake	Yes (electrical, PCB and brake rod)
Chain run-on time (DIN EN 60745-2-15 – 19.103 and 19.104)	Max. 0.15 s
Chain run-on time (DIN EN 50144-2-15:2001 – 18.104)	Max. 2 s
Activation of the chain	Twofold
Chain oil tank volume	180 ml
Weight with guide rail and saw chain	4.45 kg

Type	CS 4030
Weight without guide rail and saw chain	3.9 kg
Overload protection	No
Sound power level LwA (DIN EN ISO 3744)	101 dB(A)
Sound pressure level LpA (DIN EN ISO 3744)	91.5 dB(A), K = ± 3 dB(A)
Vibration value (DIN EN 28662-1)	3.159 m/s <sup>2</sup> – 3.193 m/s <sup>2</sup> K = ± 1.5 m/s <sup>2</sup>

Battery	B150 Li / B200 Li
Rated voltage	36 V (40 V max.)
Rated capacity	4 Ah / 5 Ah
Charging duration	approx. 90 min / approx. 120 min

Charging unit	C130 Li
Mains voltage	100 V – 240 V (AC)
Mains frequency	50/60 Hz
Output voltage	42 V (DC)
Operating temperature range	+5°C – +40°C

## 15 GUARANTEE

We will resolve any material or manufacturing faults on the appliance during the legal warranty period for claims relating to faults, in accordance with our choice either to repair or replace. The legal warranty period is determined by the legislation of the country in which the appliance was purchased.

Our warranty promise applies only if:

- These operating instructions are heeded
- The appliance is handled correctly
- Original spare parts have been used

The warranty becomes void in the case of:

- Unauthorised repair attempts
- Unauthorised technical modifications
- Non-intended use

The guarantee excludes:

- Paint damage that can be attributed to normal wear and tear
- Wear parts that are marked with a frame **xxxxxx (x)** on the spare parts card

The guarantee period commences with purchase by the first end user. The date on the proof of purchase is decisive. In the event of a guarantee claim, please take this guarantee declaration and the original proof of purchase, and contact your dealer or the nearest authorised customer service centre. This statement does not affect the purchaser's statutory claims for defects against the vendor.

## 16 EU DECLARATION OF CONFORMITY

We hereby declare that this product in its marketed form conforms to the requirements of the harmonised EU Directives, EU safety standards and the product-specific standards.

Product	Manufacturer	Duly authorised person for technical file
Battery chain saw	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Germany	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Germany
Serial number	EU directives	Harmonised standards
G4013012	2006/42/EC 2014/30/EU 2000/14/EC 2011/65/EU	EN 60745-1:2009+A11:2010 EN 60745-2-13:2009+A1:2010 EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:2015
Type	Sound power level	Conformity evaluation
CS 4030	EN ISO 3744 measured/guaranteed 101 dB(A) / 105 dB(A)	2000/14/EC Appendix V
EC type approval	Notified body (2000/14/EC)	
(2006/42/EC Annex IX) Approval No. BM 50359218 0001	TÜV Rheinland LGA Products GmbH Tillystraße 2 90431 Nuremberg Germany No. 0197	Kötz, 01/10/2017  Wolfgang Hergeth Managing Director

**TRADUZIONE DEL MANUALE PER L'USO ORIGINALE****Sommario**

1	Istruzioni per l'uso .....	75
1.1	Descrizione dei simboli e parole segnaletiche .....	75
2	Descrizione del prodotto .....	75
2.1	Utilizzo conforme alla destinazione .....	75
2.2	Rischi residui .....	76
2.3	Dispositivi di sicurezza e di protezione.....	76
2.3.1	Protezione contro l'accensione .....	76
2.3.2	Freno catena .....	76
2.4	Simboli sull'apparecchio .....	76
2.5	Dotazione .....	77
2.6	Panoramica prodotto (01).....	78
3	Indicazioni di sicurezza .....	78
3.1	Indicazioni di sicurezza generali per attrezzi elettrici .....	78
3.2	Sicurezza elettrica .....	78
3.3	Sicurezza di persone .....	79
3.4	Utilizzo e manipolazione di un attrezzo elettrico .....	80
3.5	Sicurezza sul posto di lavoro.....	81
3.6	Utilizzo e manipolazione dell'attrezzo a batteria.....	81
3.7	Service .....	82
3.8	Indicazioni di sicurezza per motoseghe (EN 60745 Parte 2-13) .....	82
3.9	Cause e prevenzione di contraccolpi (EN 60745 Teil 2-13).....	84
3.10	Indicazioni di sicurezza per il lavoro .....	85
3.10.1	Operatore .....	85
3.10.2	Tempi di funzionamento .....	86
3.10.3	Carico delle vibrazioni .....	86
3.10.4	Inquinamento acustico .....	88
3.10.5	Lavori con la motosega .....	88
4	Montaggio .....	89
4.1	Montare la barra di guida (05, 06) .....	90
4.2	Montare la catena (05, 06) .....	90
4.3	Tendere la catena (05, 07) .....	90
5	Messa in funzione .....	90
5.1	Caricare la batteria (02).....	91
5.2	Inserire la batteria (03) .....	91
5.3	Estrarre la batteria (03) .....	91
5.4	Controllare la tensione catena .....	91
5.5	Controllare la funzione del freno della catena .....	91
5.6	Prova di funzionamento del freno catena a motore spento (08) .....	92
5.7	Prova di funzionamento del freno catena a motore acceso (08).....	92
5.8	Aggiungere olio per catena (09).....	93

6	Utilizzo .....	94
6.1	Determinazione dello stato di carica della batteria (04) .....	94
6.2	Controllare l'olio per catena.....	94
6.3	Controllo del freno catena .....	95
6.4	Accendere e spegnere il motore .....	95
7	Comportamento e tecnica di lavoro .....	96
7.1	Abbattere alberi .....	96
7.2	Sgombero dei rami .....	98
7.3	Troncare a misura l'albero.....	98
7.4	Tagliare a misura i ceppi (12).....	99
8	Manutenzione e cura .....	99
8.1	Affilare la catena (13) .....	99
8.2	Pulire il pignone - vano interno .....	100
8.3	Modificare il dispositivo di tensionamento rapido (16).....	100
8.4	Verificare la barra di guida, ruotare e oliare (14, 15).....	100
9	Trasporto .....	101
10	Conservazione .....	101
11	Smaltimento .....	102
12	Servizio clienti/Assistenza .....	103
13	Supporto in caso di anomalie .....	103
14	Specifiche tecniche .....	103
15	Garanzia .....	104
16	Dichiarazione di conformità EC .....	105

## 1 ISTRUZIONI PER L'USO

- Le istruzioni per l'uso originali sono quelle in tedesco. Tutte le altre varianti linguistiche sono traduzioni delle istruzioni per l'uso originali.
- Prima della messa in funzione, leggere attentamente queste istruzioni per l'uso. È il presupposto per lavorare in modo sicuro e per una gestione regolare.
- Conservare le presenti istruzioni per l'uso in maniera da potervi leggere, qualora si rendesse necessaria, un'informazione a proposito dell'apparecchio.
- Consegnare l'apparecchio ad altre persone solo insieme alle presenti istruzioni per l'uso.
- Attenersi alle indicazioni di sicurezza e alle avvertenze contenute nelle presenti istruzioni per l'uso.

### 1.1 Descrizione dei simboli e parole segnaletiche



#### PERICOLO!

Mostra una situazione pericolosa imminente che ha come conseguenza la morte o una seria lesione se non viene evitata.



#### ATTENZIONE!

Mostra una situazione potenzialmente pericolosa che, se non viene evitata, ha come conseguenza la morte o una seria lesione.



#### CAUTELA!

Mostra una situazione potenzialmente pericolosa che, se non viene evitata, ha come conseguenza una leggera o media lesione.

## ATTENZIONE!

Mostra una situazione che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza dei danni materiali.



## AVVISO

Indicazioni speciali volte a migliorare la comprensione e l'uso.

## 2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Le presenti istruzioni per l'uso descrivono una motosega portatile alimentata da una batteria ricaricabile.

### 2.1 Utilizzo conforme alla destinazione

La motosega è progettata per l'uso esclusivo in ambito domestico, hobbistico e del giardinaggio. In questa zona, la motosega si può utilizzare per leggeri lavori di sega per legno, ad esempio per:

- tagliare ceppi di legna
- taglio di siepi
- taglio di legna da ardere

Grazie al motore elettrico la motosega con batteria può essere utilizzata per segare il legno non solo all'aperto ma anche in ambienti chiusi. Un utilizzo diverso da quello descritto non viene considerato conforme alla destinazione d'uso.

La motosega non può essere utilizzata in esercizi commerciali.



## CAUTELA!

**Pericolo di lesioni a causa di un uso non conforme alla destinazione!**

Se viene segato legno o altro materiale con corpi estranei con la motosega possono derivare lesioni.

- Utilizzare la motosega soltanto per lavori leggeri di taglio del legno.
- Esaminare il legno prima di segare per verificare la presenza di corpi estranei, ad esempio chiodi, viti, raccordi.

## 2.2 Rischi residui

Anche se l'apparecchio viene usato correttamente, resta sempre un rischio che non può essere escluso. Il tipo e la costruzione dell'apparecchio non possono essere utilizzati per escludere i pericoli seguenti.

- Contatto con i denti scoperti della catena (rischio di tagli).
- Accesso alla catena rotante (rischio di tagli).
- Movimento brusco e imprevisto della barra guida (rischio di tagli).
- Distacco di parti della catena (tagli / rischio di lesioni).
- Distacco di parti del pezzo in lavorazione.
- Perdita dell'udito se durante il lavoro non si indossano protezioni acustiche.

## 2.3 Dispositivi di sicurezza e di protezione



## ATTENZIONE!

**Rischio di gravi lesioni a causa di dispositivi di sicurezza e di protezione manipolati**

A causa di dispositivi di sicurezza e di protezione manipolati quando si lavora con la motosega si possono verificare gravi lesioni.

- Non mettere fuori uso i dispositivi di sicurezza e di protezione.
- Lavorare con la motosega solo quando tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione funzionano correttamente.

### 2.3.1 Protezione contro l'accensione

Quando l'operatore dà gas più volte in rapida successione, la motosega si spegne per alcuni secondi per proteggere l'elettronica e la catena. In questo caso, attendere fino a quando la sega può essere accesa di nuovo.

### 2.3.2 Freno catena

La motosega dispone di un freno manuale della catena che viene fatto scattare dal paramano, ad es. in caso di contraccolpo ("kickback"). In caso di scatto del freno la catena viene arrestata di colpo e il motore viene spento.

## 2.4 Simboli sull'apparecchio

Simbolo	Significato
	Maneggiare con estrema cautela!

Simbolo	Significato
	Pericolo di contraccolpo!
	Non utilizzare la motosega con una sola mano!
	Non utilizzare quando piove! Proteggere dall'umidità!
	Indossare un casco di sicurezza e protezioni per l'udito e gli occhi!
	Indossare guanti di protezione!
	Indossare scarpe robuste!
	Prima di mettere in funzione leggere le istruzioni per l'uso!
	Utilizzare sempre la motosega con due mani!

## 2.5 Dotazione

La motosega a batteria è progettata per l'utilizzo con la batteria B150 Li (B05-3640, cod. art. 113280) oppure B200 Li (B05-3650, cod. art. 113524).

## ATTENZIONE!

### Pericolo di danni all'apparecchio e alla batteria

Se l'apparecchio viene utilizzato con una batteria non idonea, l'apparecchio e la batteria potrebbero essere danneggiati.

- Utilizzare l'apparecchio soltanto con la batteria prescritta.

Per caricare la batteria è necessario il caricabatterie C130 Li (cod. art. 113281).



## AVVISO

Nei manuali di istruzioni seguenti sono presenti ulteriori informazioni:


- Batteria agli ioni di litio B150 Li/ B200 Li (doc. n. 441630 b)
- Caricabatterie C130 Li (doc. n. 441633 d)

Dopo il disimballo controllare che siano stati consegnati tutti i componenti.



## AVVISO

La batteria e il caricabatteria non sono compresi in dotazione.



N.	Componente
1	Motosega a batteria CS 4030
2	Coperchio protettivo della lama

N.	Componente
3	Barra di guida
4	Catena tagliente
5	Istruzioni per l'uso

## 2.6 Panoramica prodotto (01)

N.	Componente
1	Catena tagliente
2	Barra di guida
3	Dispositivo di bloccaggio rapido con chiusura centrale e anello rotante
4	Paramano
5	Impugnatura a staffa
6	Batteria
7	Leva dell'acceleratore
8	Pulsante di bloccaggio
9	Maniglia posteriore
10	Carter per pignone catena
11	Battuta dentata
12	Chiusura del serbatoio dell'olio della catena
13	Finestra di ispezione del serbatoio dell'olio della catena

## 3 INDICAZIONI DI SICUREZZA

### 3.1 Indicazioni di sicurezza generali per attrezzi elettrici



#### ATTENZIONE!

Leggere tutte le istruzioni di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e i dati tecnici con cui questo utensile è montato.

Omissioni nel rispetto delle indicazioni seguenti possono causare folgorazione, incendio e/o gravi infortuni.

- Conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per futuro riferimento.

*Il termine utilizzato nelle indicazioni di sicurezza "Attrezzo elettrico" si riferisce ad attrezzi elettrici collegati alla rete di alimentazione (con cavo di rete) e ad attrezzi elettrici a batteria (senza cavo di rete).*

### 3.2 Sicurezza elettrica

- Evitare il contatto del corpo con superfici collegate alla terra come tubi, riscaldamenti, fornelli o frigoriferi.

Quando il proprio corpo è collegato alla terra esiste un elevato rischio di folgorazione.

- **Tenere gli apparecchi elettrici lontani da pioggia o umidità.** La penetrazione di acqua in un attrezzo elettrico aumenta il rischio di folgorazione.

### **3.3 Sicurezza di persone**

- **Quando si lavora con un attrezzo elettrico si raccomanda di procedere con cautela, attenzione e giudizio. Non utilizzare un attrezzo elettrico se si è stanchi o sotto l'influsso di droghe, alcol o medicinali.** Un momento di disattenzione durante l'uso dell'apparecchio elettrico può avere come conseguenza infortuni gravi.
- **Indossare equipaggiamento di protezione personale e sempre degli occhiali protettivi.** Indossare un equipaggiamento protettivo personale, come maschera antipolvere, scarpe di sicurezza antiscivolo, caschetto o protezione per l'udito, a seconda dell'uso dell'apparecchio elettrico, riduce il rischio di lesioni.
- **Evitare di mettere in funzione l'apparecchio involontariamente.** Accertarsi che l'apparecchio elettrico sia spento prima di collegarlo all'alimentazione elettrica e/o alla batteria, di imbracciarlo o di trasportarlo. Se trasportando l'apparecchio elettrico si tiene il dito sull'interruttore oppure si collega l'attrezzo elettrico acceso all'alimentazione di corrente possono verificarsi degli incidenti.
- **Prima di accendere l'attrezzo elettrico rimuovere gli attrezzi di regolazione o la chiave inglese.** Un attrezzo o una chiave che si trovino in una parte rotante dell'attrezzo elettrico possono portare a infortuni.
- **Evitare una postura anomala. Assicurarsi una posizione stabile e mantenere l'equilibrio in qualsiasi momento.** In questo modo è possibile controllare meglio l'attrezzo elettrico in situazioni inaspettate.
- **Indossare abiti adatti. Non indossare abiti ampi o gioielli. Tenere capelli e abiti lontano dalle parti in movimento.** Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere catturati dalle parti in movimento.
- **Se possono essere montati dispositivi di aspirazione polveri e di raccolta, devono essere collegati e utiliz-**

**zati correttamente.** L'utilizzo di un aspiratore può ridurre i rischi dovuti alla polvere.

- **Non pensare di essere nel giusto e non ignorare le norme di sicurezza per gli attrezzi elettrici, anche se avete familiarità con l'attrezzo elettrico dopo molti usi.** Un'azione sconveniente può portare a gravi lesioni in pochi secondi.

### 3.4 Utilizzo e manipolazione di un attrezzo elettrico

- **Non sovraccaricare l'attrezzo elettrico.** Per lavorare utilizzare l'attrezzo elettrico specificamente previsto. Con l'attrezzo elettrico giusto si lavora meglio e in modo più sicuro nel campo di prestazioni specificato.
- **Non utilizzare un attrezzo elettrico che abbia l'interruttore guasto.** Un attrezzo elettrico che non è più possibile accendere o spegnere è pericoloso e deve essere riparato.
- **Sfilare il connettore dalla presa e/o rimuovere la batteria prima di effettuare impostazioni dell'apparecchio, di sostituire accessori oppure di riporre l'attrezzo elettrico.** Questa misura pre-

cauzionale previene l'avvio involontario dell'attrezzo elettrico.

- **Conservare gli attrezzi elettrici non utilizzati fuori della portata dei bambini.** Non consentire di usare l'attrezzo elettrico a persone che non ne conoscono l'utilizzo o che non abbiano letto le istruzioni. Gli apparecchi elettrici sono pericolosi se vengono utilizzati da persone inesperte.
- **Tenere con cura gli attrezzi elettrici e gli accessori.** Controllare se le parti mobili funzionano correttamente e non si bloccano, se ci sono parti rotte o danneggiate che compromettono il funzionamento dell'apparecchio elettrico. Prima di utilizzare l'attrezzo elettrico far riparare le parti danneggiate. Molti incidenti hanno la propria causa in attrezzi elettrici sottoposti a una scarsa manutenzione.
- **Mantenere i taglienti affilati e puliti.** Attrezzi di taglio sottoposti a una cura meticolosa con bordi taglienti affilati si incappa meno e sono più facili da guidare.

- **Utilizzare attrezzi elettrici, accessori ecc. in base a queste istruzioni. Nel far questo tenere in considerazione le condizioni di lavoro e l'attività da svolgere.** L'uso di attrezzi elettrici per scopi diversi dalle applicazioni previste può portare a situazioni pericolose.
- **Mantenere asciutte, pulite ed esenti da olio e grasso le maniglie e le superfici dell'impugnatura.** Le maniglie scivolose e le superfici dell'impugnatura non consentono il funzionamento e il controllo sicuri dell'attrezzo elettrico in situazioni impreviste.

### 3.5 Sicurezza sul posto di lavoro

- **Mantenere pulita e ben illuminata la propria zona di lavoro.** La mancanza di ordine o zone di lavoro non illuminate possono causare incidenti.
- **Non utilizzare l'apparecchio elettrico in ambienti a rischio di esplosione in cui sono presenti liquidi, gas o polveri infiammabili.** Gli attrezzi elettrici generano scintille che possono innescare la polvere o i vapori.

- **Durante l'uso tenere i bambini e le altre persone lontano dall'attrezzo elettrico.** In caso di deviazione si può perdere il controllo sull'attrezzo elettrico.

### 3.6 Utilizzo e manipolazione dell'attrezzo a batteria

- **Caricare le batterie solo con caricatori che vengono consigliati dal costruttore.** Con un caricatore indicato per un determinato tipo di batterie sussiste il pericolo di incendio quando viene utilizzato con altre batterie.
- **Sugli attrezzi elettrici utilizzare solo le batterie specificamente previste.** L'uso di altre batterie può causare il rischio di infortuni e di incendio.
- **Tenere la batteria non utilizzata lontano da graffette per ufficio, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che potrebbero fungere da ponte tra i contatti.** Un cortocircuito tra i contatti della batteria può avere come conseguenza ustioni oppure un incendio.
- **In caso di utilizzo errato può fuoriuscire del liquido dalla batteria. Evitare il contatto.** In caso di contatto ca-

- suale risciacquare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, richiedere anche l'intervento di un medico.** Il liquido fuoriuscito può causare irritazioni della pelle oppure ustioni.
- **Non utilizzare batterie danneggiate o modificate.** Le batterie danneggiate o modificate possono essere imprevedibili e causare incendi, esplosioni o lesioni personali.
  - **Non esporre una batteria al fuoco o alle alte temperature.** Fuoco o temperature superiori ai 130 °C possono causare un'esplosione.
  - **Seguire tutte le istruzioni per la ricarica e non ricaricare mai la batteria o l'attrezzo a batteria al di fuori del range di temperatura specificato nelle istruzioni per l'uso.** La carica errata o la carica al di fuori del range di temperatura consentito possono danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.

### 3.7 Service

- **Far riparare l'apparecchio elettrico solo da personale tecnico qualificato e con ricambi originali.** In questo

modo si garantisce che la sicurezza dell'apparecchio elettrico rimanga inalterata.

- **Non eseguire mai la manutenzione delle batterie danneggiate.** Tutta la manutenzione della batteria deve essere eseguita solo dal produttore o dai centri di assistenza autorizzati.

### 3.8 Indicazioni di sicurezza per motoseghe (EN 60745 Parte 2-13)

- **Mentre la motosega è in funzione, tenere tutte le parti del corpo lontano dalla catena.** Accertarsi che prima dell'avviamento della motosega la catena non si trovi in contatto con nulla. Lavorando con una motosega basta un momento di disattenzione perché parte dell'abbigliamento o del corpo rimangano catturate nella catena.
- **Trattenere la motosega sempre con la mano destra per la maniglia posteriore e la mano sinistra per la maniglia anteriore.** Trattenere la motosega in modo opposto a quello descritto aumenta il rischio di infortuni ed è da evitare.

- **Afferrare sempre l'apparecchio elettrico per le superfici isolate dell'impugnatura poiché la catena potrebbe entrare in contatto con il cavo di alimentazione.** Il contatto della catena con un conduttore in tensione può trasmettere elettricità alle parti metalliche dell'apparecchio e causare un fenomeno di folgorazione.
- **Indossare occhiali protettivi e protezione per l'udito. Si raccomanda un ulteriore equipaggiamento protettivo per testa, mani, gambe e piedi.** L'abbigliamento protettivo adatto riduce il pericolo di infortuni dovuti a materiale vagante in trucioli e al contatto fortuito con la catena.
- **Non lavorare con la motosega stando su un albero.** L'utilizzo su di un albero dà luogo al pericolo di infortuni.
- **Assicurarsi sempre di assumere una posizione stabile ed utilizzare la motosega solo se ci si trova su un terreno solido, sicuro e in piano.** Sotterranei scivolosi o instabili, come su una scala, possono portare alla perdita dell'equilibrio o alla perdita del controllo sulla motosega.
- **Se si taglia un ramo che si trova in tensione ricordare che può produrre un effetto frusta.** Se la tensione nelle fibre di legno non viene controllata, il ramo in tensione può colpire l'operatore e/o togliere il controllo sulla motosega.
- **Prestare particolare cautela durante il taglio di sottobosco e alberi giovani.** Il materiale sottile può rimanere catenato nella catena e urtarla oppure comprometterne l'equilibrio.
- **Trasportare la motosega per la maniglia anteriore da spenta, con la catena rivolta lontano dal corpo.** Per il trasporto o il rimessaggio della motosega applicare sempre la protezione di sicurezza. Una manipolazione attenta della motosega riduce l'eventualità di un contatto involontario con la catena tagliente in funzione.
- **Seguire le istruzioni per la lubrificazione, la tensione della catena e la sostituzione degli accessori.** Una catena tesa o lubrificata in modo scorretto può strapparsi oppure aumentare il rischio di contraccolpo.

- **Mantenere asciutte, pulite ed esenti da olio e grasso le maniglie.** Maniglie sporche di grasso o di olio risultano scivolose e portano alla perdita del controllo.
- **Segare solo legno. Non utilizzare la motosega per lavori a cui non è destinata.** Esempio: non utilizzare la motosega per segare plastica, muratura o materiali edili che non siano fatti di legno. L'uso della motosega per lavori non conformi alla destinazione può causare situazioni pericolose.

### 3.9 Cause e prevenzione di contraccolpi (EN 60745 Teil 2-13)

il contraccolpo può verificarsi se la punta della barra di guida tocca un oggetto o se il legno si piega e la catena tagliente rimane bloccata nel taglio.

Un contatto con la punta della barra in alcuni casi può comportare una reazione inattesa all'indietro in cui la barra di guida viene spinta verso l'alto e in direzione dell'operatore.

Il bloccaggio della catena tagliente sul bordo superiore della barra di guida può sbalzare rapidamente la barra in direzione dell'operatore.

Ciascuna di queste reazioni può comportare che si perda il controllo sulla motosega e che si possano anche subire lesioni gravi. Non affidarsi esclusivamente ai dispositivi di sicurezza integrati nella motosega. Come utenti di una motosega è opportuno adottare diversi provvedimenti per poter lavorare senza incidenti e infortuni.

Un contraccolpo è la conseguenza di un uso sbagliato o errato dell'utensile elettrico. Può essere prevenuto mediante misure precauzionali adatte, come descritto di seguito:

- **trattenere la sega saldamente con entrambe le mani, racchiudendo le maniglie della motosega tra pollice e dita. Portare corpo e braccia in una posizione in cui si sia in grado di resistere alla forza del contraccolpo.** Se vengono adottate la giuste contromisure l'operatore è in grado di resistere alle forze del contraccolpo. Mai lasciare andare la motosega.

- **Evitare posture anomale e non svolgere operazioni di segatura oltre il livello delle spalle.** In questo modo si evita un contatto involontario con la punta della barra e si consente un migliore controllo della motosega in situazioni inattese.
  - **Utilizzare sempre le barre di ricambio e le catene per sega prescritte dal costruttore.** Barre di ricambio e catene errate possono portare allo strappo della catena e/o a contraccolpi.
  - **Attenersi alle istruzioni del costruttore per l'affilatura e la manutenzione della catena tagliente.** Limitatori di profondità troppo bassi aumentano la tendenza al contraccolpo.
- **Tenere lo spazio di lavoro libero da oggetti (ad es. pezzi di segato e altri oggetti).** Pericolo di inciampo.
- **L'utilizzatore è responsabile di incidenti che coinvolgano altre persone e oggetti di loro proprietà.**
- 3.10.1 Operatore**
- Divieto di utilizzo dell'apparecchio a minori di 16 anni o persone che non abbiano letto il manuale d'uso.
  - Se si sta lavorando per la prima volta con la motosega: Chiedere al venditore o altra persona esperta come gestire la motosega, in alternativa seguire un corso di addestramento.
  - Tutti coloro che lavorano con la motosega devono essere riposati, sani e in buona forma. Chi non può fare sforzi per motivi di salute dovrebbe chiedere a un medico se è possibile lavorare con questa motosega.
  - **Adottare misure per proteggersi dalle sollecitazioni da vibrazione.** A seconda di come viene utilizzato l'apparecchio elettrico, i valori di vibrazione effettivi possono discostarsi dai valori indicati nella

### 3.10 Indicazioni di sicurezza per il lavoro

- Rispettare le norme di sicurezza specifiche del paese, ad esempio delle associazioni professionali, dei fondi sociali, delle autorità in materia di protezione del lavoro.
- Lavorare solo in presenza di luce diurna o illuminazione artificiale sufficiente.

scheda tecnica. Nel far questo tenere in considerazione l'intero ciclo di lavoro, quindi anche i momenti in cui l'apparecchio elettrico lavora senza carico oppure è spento. Misure adeguate includono, tra l'altro, una manutenzione e cura regolari dell'apparecchio elettrico e dei relativi accessori, tenere calde le mani, pause regolari e una buona pianificazione dei processi di lavoro.

- Determinare la durata massima di lavoro e le pause attraverso il valore delle vibrazioni.

### 3.10.2 Tempi di funzionamento

Tenere presenti i regolamenti specifici del paese in merito ai tempi di funzionamento delle motoseghe. I tempi di funzionamento delle motoseghe possono essere limitati da norme nazionali e locali.

### 3.10.3 Carico delle vibrazioni



#### ATTENZIONE!

#### Pericolo dovuto a vibrazioni

Il valore effettivo di emissione di vibrazioni durante l'uso del dispositivo può deviare dal valore dichiarato dal costruttore. OSSERVARE i seguenti fattori di influenza prima o durante l'uso:

- L'apparecchio viene utilizzato come previsto?
- Il materiale viene tagliato e lavorato nel modo giusto?
- L'apparecchio è in uno stato normale di utilizzo?
- L'utensile di taglio è affilato correttamente ed è installato l'utensile di taglio corretto?
- Sono montati i corrimano e le eventuali maniglie di vibrazioni opzionali e questi sono collegati all'apparecchio?
- Utilizzare l'apparecchio solo con la velocità del motore necessaria per il lavoro. Evitare la velocità massima per ridurre il rumore e le vibrazioni.

- In seguito a uso e manutenzione impropri, il rumore e la vibrazione dell'apparecchio possono aumentare. Ciò provoca danni alla salute. In questo caso spegnere subito l'apparecchio e farlo riparare da un centro di assistenza autorizzato.
- Il grado di carico di vibrazione dipende dal lavoro da eseguire o dall'utilizzo dell'apparecchio. Stimare e inserire pause di lavoro corrispondenti. Questo riduce considerevolmente il carico di vibrazione durante tutta la durata di lavoro.
- L'uso prolungato dell'apparecchio espone l'operatore a vibrazioni e può causare la malattia "del dito bianco". Per ridurre questo rischio, indossare dei guanti e tenere le mani calde. In presenza dei sintomi del "dito bianco", consultare subito un medico. Tra questi figurano: intorpidimento, perdita della sensibilità, formicolio, pizzicore, dolore, perdita della forza, cambiamento del colore o della condizione della pelle. Di solito questi sintomi interessano le dita, le mani o i polsi. Il rischio aumenta alle basse temperature.
- Durante la giornata lavorativa fare lunghe pause in modo da riposarsi dal rumore e dalle vibrazioni. Pianificate il vostro lavoro in modo da distribuire su più giorni l'uso di attrezzi che producono molte vibrazioni.
- Se si prova una qualche disagio o la decolorazione della pelle durante l'uso dell'apparecchio sulla mano, smettere immediatamente di lavorare. Fare pause di lavoro sufficienti. Senza adeguate pause di lavoro si può determinare una sindrome da vibrazioni mano-braccio.
- Ridurre al minimo il rischio di esporsi a vibrazioni. Mantenere l'apparecchio secondo le istruzioni riportate nel manuale.
- Se l'apparecchio viene usato spesso, è necessario rivolgersi al rivenditore locale per ottenere accessori antivibranti (ad es. maniglie).
- Evitare di lavorare con l'apparecchio a temperature inferiori a 10 °C. Stabilire in un piano di lavoro come può essere limitato il carico delle vibrazioni.

### 3.10.4 Inquinamento acustico

Alcune emissioni acustiche dell'apparecchio sono inevitabili. Spostare il lavoro rumoroso in determinati periodi consentiti. Osservare periodi di riposo e limitare le ore di lavoro al minimo. Per la propria sicurezza personale e per proteggere le persone che lavorano nelle vicinanze è necessario indossare una protezione dell'udito adeguata.

### 3.10.5 Lavori con la motosega



#### ATTENZIONE!

##### Rischio di gravi lesioni.

Se si utilizza una motosega montata in modo incompleto, si possono causare lesioni gravi.

- Utilizzare la motosega solo quando è stato completamente montata.
- Prima di ogni utilizzo, eseguire un controllo visivo per vedere se la catena è completa e non contiene componenti danneggiati o usurati. I dispositivi di sicurezza e di protezione devono essere integri.



#### ATTENZIONE!

##### Rischio di lesioni da motosega avviata accidentalmente

La motosega avviata accidentalmente può causare lesioni gravi. Rimuovere la batteria nei seguenti casi:

- Lavori di controllo, regolazione e pulizia
  - Lavori sul gruppo di taglio
  - Quando si lascia la motosega
  - Trasporto
  - Stoccaggio
  - Lavori di manutenzione e riparazione
  - Pericolo
- 
- Non lavorare mai da soli.
  - Tenere sempre pronta una valigetta di pronto soccorso per eventuali incidenti.
  - Evitare di venire in contatto con oggetti metallici interrati oppure che presentino un collegamento sotto tensione con tali oggetti.
  - L'apparecchiatura di protezione individuale è costituita da:
    - casco

- protezione dell'udito (ad es. cuffie antirumore), soprattutto quando il tempo di lavoro supera 2,5 ore
  - occhiali protettivi o protezione per il viso del casco
  - pantaloni antinfortunistici con inserto antitaglio
  - guanti da lavoro resistenti
  - calzature antinfortunistiche con suola antiscivolo e puntale d'acciaio
  - Non utilizzare la motosega a un'altezza superiore a quella delle spalle, diversamente non è possibile garantire una gestione sicura dell'apparecchio.
  - Quando si cambia sede, spegnere il motore e applicare la protezione per la catena.
  - Se la motosega non viene utilizzata, inserire sempre la protezione catena e rimuovere la batteria.
  - Deporre la motosega solo una volta spenta.
  - Non utilizzare la motosega per sollevare o spostare del legno.
  - I rami più spessi della lunghezza della barra possono essere segati solo da personale tecnico.
- Iniziare il taglio solo a motosega in funzione; non accendere mai la motosega con la lama appoggiata.
  - Assicurarsi che l'olio della catena non vada a impregnare il suolo.
  - Non svolgere lavori con la motosega in caso di pioggia, neve o temporale.
  - Non disattivare mai i dispositivi di sicurezza e di protezione.

#### 4 MONTAGGIO



##### **ATTENZIONE!**

##### **Rischio di gravi lesioni.**

Se si utilizza una motosega montata in modo incompleto, si possono causare lesioni gravi.

- Utilizzare la motosega solo quando è stato completamente montata.
- Prima di ogni utilizzo, eseguire un controllo visivo per vedere se la catena è completa e non contiene componenti danneggiati o usurati. I dispositivi di sicurezza e di protezione devono essere integri.



## CAUTELA!

### Pericolo di lesioni da taglio.

I bordi taglienti della catena possono causare lesioni da taglio in fase di montaggio.

- Rimuovere la batteria prima del montaggio.
- In fase di montaggio della catena e della di guida indossare guanti di sicurezza.

#### 4.1 Montare la barra di guida (05, 06)

1. Tirare il paramano (05/1) in direzione dell'impugnatura (05/A) per sbloccare il freno della catena.
2. Girare la chiusura centrale (05/2) in senso antiorario e rimuoverla con il coperchio (05/3).
3. Applicare la barra di guida (06/1) sui perni di guida (06/2) e far scorrere indietro per consentire il montaggio della catena.

#### 4.2 Montare la catena (05, 06)

1. Inserire la catena sul pignone (06/3) e nella scanalatura della barra di guida (06/1).
2. Condurre la catena attorno alla stella di rinvio della barra di guida. La catena deve pendere leggermente sul lato inferiore della barra di guida.
3. Riposizionare il coperchio (05/3) e stringere leggermente la chiusura centrale (05/2).

#### 4.3 Tendere la catena (05, 07)



### AVVISO

La catena della motosega è correttamente tesa quando:

- appoggia sul lato inferiore della barra e consente di essere tirata a mano.
- consente di essere sollevata di 3-4 mm a metà della barra.

1. Controllare la sede della catena in modo che appoggi correttamente sul pignone e nella barra di guida.
2. Girare l'anello rotante (05/4) sul coperchio (05/3) facendo trovare i due triangoli l'uno di fronte all'altro (05/B).
3. Riposizionare il coperchio (07/1) e girare la chiusura centrale (07/2) in senso orario. Non stringere la chiusura centrale completamente oppure tornare indietro di un giro.
4. Girare l'anello rotante (07/3) in senso orario fino a quando la catena, come descritto sopra, è ben tesa.
5. Girare la chiusura centrale (07/2) in senso orario fino a quando è fissata.

## 5 MEZZA IN FUNZIONE



## PERICOLO!

### Pericolo di morte e rischio di lesioni gravissime.

La mancata conoscenza delle istruzioni di sicurezza e di utilizzo può causare incidenti gravissimi e anche fatali.

- Leggere e osservare tutte le istruzioni di sicurezza e di utilizzo del presente manuale e le istruzioni operative prima di utilizzare la motosega!



## **ATTENZIONE!**

### **Rischio di gravi lesioni.**

Se sono presenti componenti usurati nella motosega, si possono causare lesioni gravi.

- Prima di ogni utilizzo, è seguente un controllo visivo per vedere se la catena è completa e non contiene componenti danneggiati o usurati. I dispositivi di sicurezza e di protezione devono essere integri.

#### **5.1 Caricare la batteria (02)**

La batteria è parzialmente carica. Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo. La batteria può essere utilizzata in qualsiasi stato di carica a scelta. Un'interruzione della carica non danneggia la batteria.



### **AVVISO**

Tenere presente le informazioni dettagliate contenute nei manuali separati sulla batteria e sul caricabatterie.

#### **5.2 Inserire la batteria (03)**

1. Inserire (03/A) la batteria (03/1) da sopra nel pozzetto batteria (03/2) finché non si blocca.

#### **5.3 Estrarre la batteria (03)**

1. Premere l'interruttore di sblocco (03/3) sulla batteria (03/1) e tenerlo premuto.
2. Estrarre (03/B) la batteria (03/1).

#### **5.4 Controllare la tensione catena**

Controllare spesso la tensione della catena dal momento che da nuova tende ad allungarsi.

Alla temperatura d'esercizio la catena della motosega si allunga e pende.



### **AVVISO**

La catena della motosega è correttamente tesa quando:

- appoggia sul lato inferiore della barra e consente di essere tirata a mano.
- consente di essere sollevata di 3-4 mm a metà della barra.



### **CAUTELA!**

### **Pericolo di infortuni dovuto a possibili salti della catena!**

Una catena allentata può saltare fuori durante il funzionamento causando lesioni.

- Controllare spesso la tensione catena. La tensione della catena è insufficiente se le maglie motrici sporgono dalla scanalatura sul lato inferiore della barra di guida.
- Tendere la catena correttamente quando la tensione della catena è troppo bassa.

#### **5.5 Controllare la funzione del freno della catena**

La motosega dispone di un freno manuale della catena che viene fatto scattare dal paramano, ad es. in caso di contraccolpo ("kickback").

In caso di scatto del freno la catena viene arrestata di colpo e il motore viene spento.



## PERICOLO!

### Pericolo di morte in caso di utilizzo negligente!

A causa di movimenti incauti e imprevisti della motosega si possono causare lesioni gravi o anche fatali.

- Lavorare con la motosega con consapevolezza e con la massima concentrazione.
- Quando si sblocca il freno della catena non premere nessun interruttore.



## ATTENZIONE!

### Pericolo di morte e rischio di lesioni gravissime a causa di freno catena difettoso.

Se il freno catena non funziona, ad esempio in caso di contraccolpo (kickback) della catena in movimento si possono causare lesioni gravi e persino la morte dell'operatore.

- Controllare il freno catena prima di iniziare il lavoro.
- Non attivare la motosega se il freno catena è difettoso. In questo caso lasciare la motosega in un'officina del servizio assistenza per le verifiche.

#### 5.6 Prova di funzionamento del freno catena a motore spento (08)

1. Estrarre la batteria dall'apparecchio, vedere il capitolo vedere *capitolo 5.3 "Estrarre la batteria (03)"*, pagina 91.
2. Per disattivare il freno della catena, premere (08/A) il paramano (08/1) in direzione dell'impongatura (08/2). La catena può essere tirata manualmente.
3. Per attivare il freno della catena, premere (08/B) in avanti il paramano (08/1). La catena della motosega non deve lasciarsi tirare.

#### 5.7 Prova di funzionamento del freno catena a motore acceso (08)



##### AVVISO

Prima di ogni attivazione della motosega, sbloccare il freno della catena.

1. Impugnare la motosega in modo sicuro e ben saldo per la staffa e l'impugnatura.
2. Allentare il freno catena.
3. Accendere il motore.
4. Premere il paramano (08/1) in avanti (08/B). Catena e motore devono arrivare immediatamente all'arresto.

#### 5.8 Aggiungere olio per catena (09)

### ATTENZIONE!

#### Pericolo di danneggiamento della motosega

La catena viene seriamente danneggiata in caso di olio assente o insufficiente nel serbatoio o se questo è asciutto/incollato. Se l'olio per catena è asciutto/fa aderenza può causare danni alle condutture e alla pompa.

Il danno si verifica anche quando si utilizza olio usato. L'uso di olio usato comporta inquinamento ambientale!

- Rabboccare l'olio catena nel serbatoio per la messa in servizio.
- Non utilizzare olio usato!
- A ogni cambio batteria rabboccare nuovamente il serbatoio con olio catena.

Mentre sono in funzione la catena e la barra vengono alimentate continuamente di olio mediante un sistema di lubrificazione automatico. L'olio protegge la catena dalla corrosione e dall'usura prematura. Per una corretta lubrificazione della catena nel serbatoio deve sempre essere presente olio per catena a sufficienza.

Per la lubrificazione della catena e della barra utilizzare solo olio di qualità biodegradabile a basso impatto ambientale; inoltre, trasportare e stoccare solo in contenitori appositamente contraddistinti.

Prima di ogni utilizzo e a ogni cambio batteria controllare il livello dell'olio e rabboccare l'olio catena, se necessario:

1. Controllare il livello dell'olio nella finestra di ispezione del serbatoio (09/1). L'olio deve essere sempre visibile. Non deve essere superata la distanza minima e massima.
2. Rabboccare l'olio attraverso il tappo di riempimento (09/2), se necessario.

## 6 UTILIZZO



### PERICOLO!

#### Pericolo di morte e rischio di lesioni gravissime.

La mancata conoscenza delle istruzioni di sicurezza e di utilizzo può causare incidenti gravissimi e anche fatali.

- Leggere e osservare tutte le istruzioni di sicurezza e di utilizzo del presente manuale e le istruzioni operative prima di utilizzare la motosega!

- Attenersi alle disposizioni specifiche del paese per quanto riguarda i tempi operativi.
- Afferrare saldamente e trattenere l'impugnatura posteriore con la mano destra (per persone destre) e l'impugnatura anteriore con la mano sinistra.
- Fintanto che il motore è in funzione non lasciare andare le impugnature.
- Non utilizzare la motosega in caso di:
  - Stanchezza
  - Malessere
  - Effetto di alcool, farmaci o droghe

### 6.1 Determinazione dello stato di carica della batteria (04)

Sul lato anteriore della batteria si trova un pannello di comando con un pulsante (04/1) e con indicatori dello stato di carica LED (da 04/2 a 04/5).

1. Premere il pulsante (04/1).  
Gli indicatori dello stato di carica si accendono in funzione dello stato di carica della batteria.
2. Rilevare lo stato di carica della batteria.

LED accesi	Stato di carica della batteria
verde (04/2)	la batteria è completamente caricata.
verde (04/3) e (04/4)	La batteria è carica oltre il 50 %.
verde (04/4)	La batteria è carica per meno del 50 %.
rosso (04/5)	La batteria è completamente scarica o la batteria è stata surriscaldata/troppo raffreddata.

### 6.2 Controllare l'olio per catena

Procedimento vedere capitolo 5.8 "Aggiungere olio per catena (09)", pagina 93.

**ATTENZIONE!****Pericolo di danneggiamento della motosega**

La catena viene seriamente danneggiata in caso di olio assente o insufficiente nel serbatoio o se questo è asciutto/incollato. Se l'olio per catena è asciutto/fa aderenza può causare danni alle condutture e alla pompa.

Il danno si verifica anche quando si utilizza olio usato. L'uso di olio usato comporta inquinamento ambientale!

- Prima di iniziare a lavorare, controllare se nel serbatoio è presente olio per catena a sufficienza.
- In caso di livello basso rabboccare l'olio.
- Non utilizzare olio usato!

**6.3 Controllo del freno catena**

Procedimento vedere capitolo 5.5 "Controllare la funzione del freno della catena", pagina 91.

**ATTENZIONE!****Pericolo di morte e rischio di lesioni gravissime a causa di freno catena difettoso.**

Se il freno catena non funziona, ad esempio in caso di contraccolpo (kickback) della catena in movimento si possono causare lesioni gravi e persino la morte dell'operatore.

- Controllare il freno catena prima di iniziare il lavoro.
- Non attivare la motosega se il freno catena è difettoso. In questo caso lasciare la motosega in un'officina del servizio assistenza per le verifiche.

**6.4 Accendere e spegnere il motore****CAUTELA!****Pericolo di danni all'udito!**

Azionando la motosega si crea un forte rumore che può causare danni all'udito.

- Indossare protezioni per le orecchie quando si lavora con la motosega.

**AVVISO**

Prima di ogni attivazione della motosega, sbloccare il freno della catena.

Accendere il motore:

1. Allentare il freno catena.
2. Premere il tasto di blocco (01/8) con il pollice e tenerlo premuto.
3. Premere la leva dell'acceleratore (01/7) e tenerla premuta.
4. Rilasciare il tasto di blocco (01/8). Non è necessario tenere premuto il tasto di blocco dopo l'avviamento della motosega, in quanto serve a prevenire un avviamento involontario della motosega.

Spegnere il motore:

1. Rilasciare la leva dell'acceleratore (01/7).

## 7 COMPORTAMENTO E TECNICA DI LAVORO

**AVVISO**

Le associazioni professionali agricole propongono regolarmente corsi per l'uso delle seghe a catena e corsi di abbattimento alberi.

**PERICOLO!**

**Pericolo fatale per mancanza di conoscenze tecniche!**

Conoscenze tecniche insufficienti possono causare infortuni gravissimi o anche fatali!

- Solo persone addestrate ed esperte possono abbattere e sramare alberi.

**PERICOLO!**

**Pericolo di morte dovuto a legno scheggiato!**

I trucioli di legno strappati possono causare lesioni gravissime, anche fatali!

- Rimuovere trucioli e schegge di legno sciolti dalla parte da segare.

### 7.1 Abbattere alberi

Prima di iniziare i lavori di abbattimento è necessario adottare i seguenti provvedimenti.

- Assicurarsi che nella zona di pericolo non siano presenti altre persone, animali o cose.
- La distanza di sicurezza dalle altre postazioni di lavoro od oggetti deve corrispondere ad almeno 2,5 volte la lunghezza dell'albero.
- Prestare attenzione anche alle linee di alimentazione e alla proprietà di terzi. Eventualmente informare le aziende di erogazione dell'energia o i proprietari.
- Valutare la direzione di caduta dell'albero. Per la direzione di caduta dell'albero risultano decisivi:
  - l'inclinazione naturale dell'albero
  - l'altezza dell'albero
  - la formazione unilaterale di rami
  - la posizione in piano o in pendenza
  - crescita asimmetrica, danni al legno
  - direzione e velocità del vento
  - carico di neve
- In caso di pendenza, lavorare sempre al di sopra dell'albero da abbattere.
- Assicurarsi che nel percorso di emergenza precedentemente definito non siano presenti ostacoli. Il percorso di emergenza deve correre di circa 45° obliquo all'indietro rispetto la senso di caduta (17).
- Il tronco deve essere esente da sterpaglia, rami e corpi estranei (es. sporcizia, pietre, corteccia semistaccata, chiodi, grappe, filo metallico, ecc.).

Per abbattere un albero è necessario definire due intagli a cuneo e un taglio di abbattimento.

1. Per i tagli di abbattimento e ridimensionamento applicare la battuta dentata in sicurezza al legno da tagliare.
2. Praticare la tacca direzionale (18/C) dapprima in orizzontale, poi obliqua da sopra ad un angolo di almeno 45°. In questo modo si evita che la motosega rimanga bloccata al momento di effettuare il secondo intaglio a cuneo. La tacca direzionale deve essere praticata il più vicino possibile al terreno e nella posizione in cui si desidera che l'albero cada (18/E). La profondità della tacca deve corrispondere a circa 1/4 del diametro del tronco.
3. Praticare il taglio di abbattimento (18/D) esattamente orizzontale rispetto alla tacca direzionale. Il taglio di abbattimento deve essere praticato a un'altezza di 3-5 cm sopra all'intaglio a cuneo orizzontale.
4. Praticare il taglio di abbattimento (18/D) a una profondità tale che possa rimanere una striscia di legno-cerniera (18/F) di almeno 1/10 del diametro del tronco tra la tacca direzionale (18/C) e il taglio di abbattimento (18/D). Il legno-cerniera impedisce che l'albero si giri e cada nella direzione sbagliata. Mano a mano che il taglio di abbattimento (18/D) si avvicina alla cerniera (18/F) l'albero dovrebbe cominciare a cadere.

Se l'albero cade durante il lavoro di segatura:

- se dovesse capitare che l'albero cada nella direzione sbagliata o si inclini indietro e blocchi la motosega, interrompere il taglio di abbattimento. Per aprire il taglio e per far cadere l'albero inserire dei cunei nella linea di abbattimento desiderata.
  - Togliere subito la motosega dal taglio, spegnerla e deporla.
  - Portarsi nella zona della via di fuga.
  - Prestare attenzione ai rami e alle fronde che cadono.
5. Se l'albero rimane in piedi, indurne la caduta controllata mediante inserimento di cunei nel taglio di abbattimento.
  6. Dopo aver terminato il lavoro di sega, togliere immediatamente la protezione per l'udito e prestare attenzione a segnali o gridi di avvertimento.



## AVVISO

Possono essere utilizzati solo cunei di legno, plastica o alluminio.



## PERICOLO!

### Pericolo di morte dovuto alla caduta di alberi!

Se non è possibile accedere alla via di fuga durante la caduta dell'albero, possono verificarsi infortuni gravi o anche fatali!

- Iniziare con il lavoro di abbattimento solo una volta che sia garantita una via di fuga senza ostacoli dall'albero in caduta.



## PERICOLO!

### Pericolo di morte dovuto alla caduta incontrollata di alberi!

Alberi che cadono in modo incontrollato possono causare incidenti gravissimi e anche fatali!

- Per garantire la caduta controllata di un albero lasciare una striscia di legno-cerniera tra la taca direzionale e il taglio di abbattimento che corrisponda a ca. 1/10 del diametro del tronco.
- In presenza di vento non svolgere lavori di abbattimento.

## 7.2 Sgombero dei rami

Per questo lavoro attenersi ai seguenti punti:

- puntellare la motosega durante il lavoro sul tronco dell'albero.
- In un primo momento lasciare i rami più grandi rivolti verso il basso che puntellano l'albero (19).
- Rimuovere i rami più piccoli con un taglio.
- Attenzione ai rami che si trovano in tensione; segarli dal basso verso l'alto per evitare che la motosega rimanga bloccata (19).
- Non segare i rami sospesi da sotto.
- I tagli dal centro, longitudinali e a cuore dovrebbero essere effettuati solo da persone esperte o qualificate (18).

## 7.3 Troncare a misura l'albero

Per questo lavoro attenersi ai seguenti punti:

- in pendenza lavorare sempre al di sopra del tronco dell'albero, dato che potrebbe rotolare via (19).
- Condurre la motosega in modo che nessuna parte del corpo venga a trovarsi nel suo raggio d'azione esteso.
- Applicare la battuta dentata direttamente accanto al bordo di taglio e lasciare girare la motosega attorno a tale punto. Al termine del taglio non esercitare alcuna pressione.
- Assicurarsi che la catena non tocchi il suolo.
- Dopo aver terminato il taglio attendere l'arresto della catena prima di rimuovere la motosega.
- Spegnere sempre il motore della motosega prima di passare all'albero successivo.

L'intera lunghezza del tronco dell'albero appoggia in modo uniforme:

- segare il tronco dell'albero da sopra e non toccare il suolo con la motosega (20).

Il tronco appoggia su un'estremità:

- per evitare il blocco della motosega e la scheggiatura del legno segare solo 1/3 del diametro del tronco partendo dal basso, quindi il resto dall'alto all'altezza del taglio inferiore (10).

Il tronco è appoggiato su entrambe le estremità: per evitare il blocco della motosega e la scheggiatura del legno segare solo 1/3 del diametro del tronco partendo dall'alto, quindi il resto dal basso all'altezza del taglio superiore (11).



## PERICOLO!

### Pericolo di morte dovuto a contraccolpo (kickback)

Il contraccolpo (kickback) dell'apparecchio può ferire gravemente l'operatore.

- Osservare le misure per evitare il contraccolpo.

## 7.4 Tagliare a misura i ceppi (12)

Per questo lavoro attenersi ai seguenti punti:

- utilizzare una base di taglio sicura (cavalletto, cunei, trave).
- Assicurare una perfetta stabilità e una distribuzione omogenea del peso corporeo.
- Assicurare i ceppi a sezione circolare in modo che non possano rotolare.
- Iniziare il taglio solo a motosega in funzione. Non accendere mai la motosega con la lama appoggiata.
- Non trattenerne il legno con il piede o con l'aiuto di un'altra persona.

## 8 MANUTENZIONE E CURA

### **ATTENZIONE!**

#### **Pericolo di lesioni da taglio**

Pericolo di tagli in caso di contatto con parti taglienti, parti in movimento e utensili da taglio.

- Prima di eseguire lavori di manutenzione, cura e pulizia spegnere l'apparecchio. Rimuovere la batteria.
- Durante i lavori di manutenzione, cura e pulizia indossare sempre guanti protettivi.

La motosega soddisfa tutte le norme di sicurezza in materia. Le riparazioni possono essere svolte esclusivamente da personale tecnico qualificato utilizzando solo ricambi originali.

- Dopo ogni utilizzo verificare lo stato di usura della motosega ed eventualmente sostituire i componenti danneggiati.
- Non esporre l'apparecchio a umidità o bagnato. Pulire le parti in plastica con un panno, non utilizzare detergenti o solventi.
- Pulire le prese d'aria di raffreddamento, se ostruite.

- Non spruzzare con acqua la motosega e non utilizzare una idropulitrice.
- Utilizzare solo i ricambi previsti dal costruttore.

## 8.1 Affilare la catena (13)



### **PERICOLO!**

#### **Pericolo di morte dovuto a contraccolpo (kickback)!**

Il contraccolpo (kickback) della motosega può ferire gravemente l'operatore.

- Affilare regolarmente la catena.



### **CAUTELA!**

#### **Pericolo di infortunio dovuto alla catena!**

I bordi taglienti della catena possono causare gravi lesioni da taglio.

- Durante la correzione affilatura della catena indossare guanti protettivi.

### **ATTENZIONE!**

#### **Danni alla macchina dovuti a un'affilatura scorretta!**

Denti di taglio irregolari generano un andamento faticoso della catena, fino alla rottura! Dopo l'affilatura tutti i denti di taglio devono presentare la stessa lunghezza e larghezza.

- Affilare regolarmente la catena.

**AVVISO**

Agli utenti inesperti di motoseghe si consiglia di far affilare la catena a cura di un tecnico dell'assistenza competente.

Non lavorare con una catena senza filo o danneggiata. Ne possono derivare una forte sollecitazione fisica, un cattivo esito di taglio o un'elevata usura della catena.

Per ottenere un risultato di taglio ottimale è necessario correggere l'affilatura della catena a intervalli regolari.

Una catena affilata correttamente riduce il pericolo di contraccolpo e previene un livello eccessivo di usura.

L'affilatura è necessaria se:

- i trucioli sono simili a polvere.
- Per tagliare serve una potenza superiore.
- Il taglio non è diritto.
- Le vibrazioni aumentano.
- Il consumo di carburante aumenta.

Affilatura della catena:

1. Spegnere la motosega e rimuovere la batteria.
2. Verificare la tensione della catena ed eventualmente correggerla.
3. Per l'affilatura utilizzare solo un attrezzo adatto: lima sferica per catena Ø = 4,0 mm, Guida lima, Calibro catena.  
Questi attrezzi sono disponibili presso i rivenditori specializzati.
4. Le singole maglie della catena consistono di maglia (13/3), dente (13/1) e di un dispositivo limitatore (13/2).
5. Condurre la lima con una leggera pressione in verticale (13), dall'interno verso l'esterno del dente di taglio. Per maneggiare correttamente la lima è utile utilizzare un'apposita guida. Sono sufficienti 2-3 passate di lima.
6. Durante l'affilatura rispettare l'angolo (13) del dente di taglio e l'altezza del dispositivo limitatore (13/2) rispetto al tagliente. Assicurarsi che dopo l'affilatura tutti i denti di taglio della catena presentino la medesima lunghezza e larghezza.

7. In caso di utilizzo degli attrezzi prescritti e data la corretta manipolazione, i valori prescritti generano automaticamente l'angolo. I valori possono essere verificati con un calibro per catene.

8. In chiusura della parte anteriore del dispositivo limitatore (13/2) arrotondare leggermente.

Affilare di frequente la catena e asportare poco materiale. Dopo 3-4 affilature effettuate personalmente far correggere l'affilatura della catena da un'officina specializzata. Contemporaneamente viene corretta l'affilatura anche del limitatore di profondità.

Sostituire la catena non appena si raggiunge la lunghezza minima dei denti di taglio di 4 mm (13).

**8.2 Pulire il pignone - vano interno**

Pulire a fondo la motosega dopo ogni utilizzo.

1. Rimuovere la batteria e posizionare la motosega su una superficie stabile.
2. Svitare il cartèr del pignone.
3. Pulire il vano interno con un pennello adatto.
4. Rimuovere la catena e sfilare la barra.
5. Pulire il dado della guida e il foro di ingresso dell'olio.

**8.3 Modificare il dispositivo di tensionamento rapido (16)**

1. Rimuovere la barra di guida (16/1).
2. Svitare la vite con intaglio a croce (16/3) e allentare la piastra di adattamento con il gancio di fissaggio (16/2) dalla barra di guida.
3. Girare la barra di guida intorno all'asse longitudinale.
4. Rimontare la piastra di adattamento sulla barra di guida e fissare di nuovo con la vite con intaglio a croce.
5. Rimontare la barra di guida, vedere capitolo 4.1 "Montare la barra di guida (05, 06)", pagina 90.

**8.4 Verificare la barra di guida, ruotare e oliare (14, 15)****Controllare la barra di guida**

Verificare regolarmente se la barra presenta dei danni. Eventualmente rimuovere la sbavatura sporgente (14).

## Girare la barra di guida

Per evitare l'usura da un solo lato, dopo ogni affilatura o cambio della catena girare la barra.

1. Rimuovere il dispositivo di sgancio rapido sulla barra di guida, vedere *capitolo 8.3 "Modificare il dispositivo di tensionamento rapido (16)", pagina 100.*
2. Girare la barra di guida.

## Oliare la barra di guida

1. Pulire con cura il dado dalla guida (14/1) e il foro di ingresso olio (14/2).
2. Pulire con cura il foro di lubrificazione (15/1) su entrambi i lati.
3. Con un ingrassatore adatto introdurre grasso su entrambi i lati fino a che fuoriesce in modo omogeneo dalle punte della ruota a stella. Nel far questo continuare a girare la ruota a stella.

## 9 TRASPORTO

Prima del trasporto osservare le misure seguenti:

1. Spegnere la motosega
2. Inserire la protezione catena
3. Rimuovere la batteria

Portare la motosega tenendola per l'impugnatura. La barra deve essere rivolta all'indietro.



## ATTENZIONE!

### Pericolo di morte e rischio di lesioni gravissime.

La catena in movimento durante il trasporto può causare incidenti gravissimi e anche fatali.

- Non portare o trasportare mai la motosega con la catena in funzione.
- Prima del trasporto osservare le misure sudette.

Nei veicoli: Fissare la motosega contro il ribaltamento, i danni e la perdita di olio catena.

## 10 CONSERVAZIONE

Dopo ogni utilizzo pulire a fondo la motosega a catena. Conservare in un luogo asciutto dotato di lucchetto e al di fuori della portata dei bambini.

Durante pause dall'uso che durano più di 30 giorni svolgere le seguenti attività:

- Spegnere la motosega e rimuovere la batteria.
- Svuotare il serbatoio dell'olio della catena.
- Rimuovere la catena e la barra, pulire e spruzzare con olio antiruggine.
- Pulire a fondo la motosega e conservarla in un locale asciutto.

## ATTENZIONE!

### Pericolo di danneggiamento della motosega

Se l'olio per catena è asciutto/fa aderenza in caso di conservazione prolungata può causare danni alle condutture e alla pompa.

- Prima di un rimessaggio prolungato rimuovere l'olio per catena dalla motosega.

## 11 SMALTIMENTO

### Note sulla legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ElektroG)



- Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non appartengono ai rifiuti domestici, ma devono essere portati presso una raccolta o smaltimento dei rifiuti separati!
- Prima della consegna devono essere rimossi pile o batterie usate che non sono installati in modo permanente sulla vecchia unità! Lo smaltimento è regolato dalla legge sulle batterie.
- I proprietari o gli utilizzatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge alla restituzione dopo l'uso.
- È responsabilità dell'utente finale cancellare i propri dati personali presenti sul vecchio apparecchio da smaltire!

Il simbolo del cestino barrato significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non possono essere smaltite insieme ad altri rifiuti.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche possono essere depositate gratuitamente nei seguenti punti:

- Servizio pubblico di smaltimento o punti di raccolta (ad es. cantieri comunali)
- Rivenditori di apparecchiature elettriche (fissi oppure online), se i gestori sono obbligati ad accettarli oppure volontariamente il servizio.

Queste affermazioni valgono solo per apparecchi installati e venduti nei Paesi dell'Unione Europea e che sono soggetti alla direttiva europea

2012/19/UE. Nei Paesi al di fuori dell'Unione Europea possono valere disposizioni differenti per lo smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici.

### Istruzioni sulla legge sulla batterie (BattG)



- Le batterie usate non appartengono ai rifiuti domestici, ma devono essere portate presso una raccolta o smaltimento dei rifiuti separati!
- Per la rimozione sicura delle batterie dal dispositivo elettrico e per informazioni sul tipo o sul sistema chimici, tenere presenti le informazioni supplementari contenute nelle istruzioni d'uso o di installazione.
- I proprietari o gli utilizzatori di batterie sono tenuti per legge alla restituzione dopo l'uso. La restituzione si limita alla consegna di piccole quantità.

Le batterie usate possono contenere sostanze nocive o metalli pesanti che possono danneggiare l'ambiente e la salute. Un riciclaggio di batterie usate e l'uso delle risorse in esse contenute contribuisce alla protezione di questi due beni importanti.

Il simbolo del cestino barrato significa che le batterie non possono essere smaltite insieme ad altri rifiuti.

Sotto il cestino sono presenti inoltre dei simboli Hg, Cd o Pb, con il significato seguente:

- Hg: La batteria contiene oltre lo 0,0005% di mercurio
- Cd: La batteria contiene oltre lo 0,002 % di cadmio
- Pb: La batteria contiene oltre lo 0,004 % di piombo

Le batterie possono essere depositate gratuitamente nei seguenti punti:

- Servizio pubblico di smaltimento o punti di raccolta (ad es. cantieri comunali)
- rivenditori di batterie
- punto di conferimento del sistema comune di restituzione per batterie esauste di apparecchi
- punto di conferimento del produttore (se non membro del sistema comune di restituzione)

Queste affermazioni valgono solo per batterie vendute nei Paesi dell'Unione Europea e che sono soggetti alla direttiva europea 2006/66/CE.

Nei Paesi al di fuori dell'Unione Europea possono valere disposizioni differenti per lo smaltimento delle batterie.

## **12 SERVIZIO CLIENTI/ASSISTENZA**

In caso di domande sulla garanzia, la riparazione o i pezzi di ricambio, rivolgersi al centro di assistenza AL-KO più vicino.

Per reperirlo, consultare il sito Internet all'indirizzo:  
[www.al-ko.com/service-contacts](http://www.al-ko.com/service-contacts)

## **13 SUPPORTO IN CASO DI ANOMALIE**

Anomalia	Possibile causa	Eliminazione
Il motore non parte.	Nessuna tensione della batteria.	Far controllare l'alimentazione elettrica da un elettricista specializzato.
	La protezione da sovraccarico è scattata.	Attendere che la protezione da sovraccarico ripristini l'alimentazione elettrica.
	Freno catena scattato.	Sbloccare il freno catena.
Manca la lubrificazione della catena	Serbatoio dell'olio vuoto.	Verificare che il serbatoio dell'olio non presenti danni. Verificare il livello dell'olio ed event. riempire con olio per catena.
	Barra di guida sporca.	Pulire il foro di ingresso olio e la scanalatura olio.



### **AVVISO**

In caso di guasti che non sono elencati in questa tabella o che non si è in grado di eliminare personalmente, rivolgersi al nostro servizio clienti.

## **14 SPECIFICHE TECNICHE**

Tipo	CS 4030
Cod. art.	113616
Velocità al minimo	17 m/s
Velocità operativa	16 m/s ± 0,7 m/s
Lunghezza della barra di guida	ca. 350 mm
Lunghezza utile motosega	265 mm
Catena tagliente	91P045X
Spessore maglie	1,27 mm
Passo - pignone catena	3/8"
Freno catena	Sì (elettrico, PCB e asta freno)
Tempo di arresto catena (DIN EN 60745-2-15 19.103 e 19.104)	max. 0,15 s
Tempo di arresto catena (DIN EN 50144-2-15:2001 18.104)	max. 2 s
Attivazione della catena	doppia
Volume serbatoio olio catena	180 ml

<b>Tipo</b>	<b>CS 4030</b>
Peso con barra di guida e catena	4,45 kg
Peso senza barra di guida e catena	3,9 kg
Protezione da sovraccarico	no
Livello di potenza acustica LwA (DIN EN ISO 3744)	101 dB(A)
Livello di pressione acustica LpA (EN ISO 3744)	91,5 dB(A), K = ± 3 dB(A)
Valore di vibrazione (DIN EN 28662-1)	3,159 m/s <sup>2</sup> – 3,193 m/s <sup>2</sup> K = ± 1,5 m/s <sup>2</sup>

<b>Batteria</b>	<b>B150 Li / B200 Li</b>
Tensione nominale	36 V (40 V max.)
Corrente nominale	4 Ah / 5 Ah
Tempo di ricarica	ca. 90 min / ca. 120 min

<b>Caricabatteria</b>	<b>C130 Li</b>
Tensione di rete	100 V – 240 V (CA)
Frequenza di rete	50/60 Hz
Tensione di uscita	42 V (CC)
Campo di temperatura di utilizzo	+5 °C – +40 °C

## 15 GARANZIA

Elimineremo - a nostra discrezione tramite riparazione o consegna sostitutiva - eventuali difetti di produzione o del materiale dell'apparecchio entro i termini di prescrizione previsti dalla legge per i diritti di ricorso per vizi della cosa. I termini di prescrizione dipendono dalla normativa in vigore nel paese in cui l'apparecchio è stato acquistato.

I termini della garanzia valgono solo nei casi seguenti:

- Osservare le presenti istruzioni per l'uso
- Trattamento corretto
- Utilizzare parti di ricambio originali

Sono esclusi dalla garanzia:

- danni della vernice da ricondurre alla normale usura
- Parti usurabili che sono contraddistinte sulla scheda ricambi [xxxxxx (x)] con telaio

Il periodo di garanzia inizia con l'acquisto da parte del primo consumatore finale. Fondamentali sono la data e la ricevuta di acquisto. Rivolgersi al proprio rivenditore o al centro di assistenza autorizzato più vicino presentando la presente garanzia e la ricevuta di acquisto originale. La presente dichiarazione di garanzia non altera i diritti derivanti da vizi del prodotto spettanti per legge all'acquirente nei confronti del venditore.

La garanzia decade nei casi seguenti:

- Tentativi di riparazione in proprio
- Modifiche tecniche eseguite in proprio
- Uso non conforme alla destinazione

**16 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EC**

A questo mezzo dichiariamo che questo prodotto nella forma distribuita sul mercato soddisfa i requisiti delle direttive UE, degli standard di sicurezza UE e degli standard specifici di prodotto armonizzati.

<b>Prodotto</b>	<b>Costruttore</b>	<b>Rappresentante autorizzato della documentazione</b>
Batteria motosega	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Germania	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Germania
<b>Numero seriale</b>		
G4013012		
<b>Tipo</b>	<b>Direttive UE</b>	<b>Norme armonizzate</b>
CS 4030	2006/42/CE 2014/30/UE	EN 60745-1:2009+A11:2010 EN 60745-2-13:2009+A1:2010
<b>Rumorosità</b>	2000/14/CE 2011/65/UE	EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:2015
EN ISO 3744		
misurata / garantita 101 dB(A) / 105 dB(A)	<b>Valutazione della conformità</b> 2000/14/CE appendice V	
<b>Approvazione CE</b> (2006/42/CE Appendice IX)	<b>Centro nominato (2000/14/CE)</b>	Kötz, 01/10/2017
N. rilascio BM 50359218 0001	TÜV Rheinland LGA Products GmbH Tillystraße 2 90431 Norimberga Germania N. 0197	 Wolfgang Hergeth Managing Director

## TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI

### Spis treści

1	Informacje dotyczące niniejszej instrukcji obsługi .....	108
1.1	Objaśnienia rysunkowe i słowa ostrzegawcze .....	108
2	Opis produktu .....	108
2.1	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .....	108
2.2	Ryzyko szczątkowe .....	109
2.3	Urządzenia zabezpieczające i ochronne .....	109
2.3.1	Zabezpieczenie przed włączeniem .....	109
2.3.2	Blokada łańcucha .....	109
2.4	Symbole umieszczone na urządzeniu .....	110
2.5	Zakres dostawy .....	110
2.6	Przegląd produktu (01) .....	111
3	Zasady bezpieczeństwa .....	111
3.1	Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla narzędzi elektrycznych .....	111
3.2	Bezpieczeństwo elektryczne .....	112
3.3	Bezpieczeństwo osób .....	112
3.4	Użytkowanie i obsługa narzędzia elektrycznego .....	113
3.5	Bezpieczeństwo na stanowisku pracy .....	114
3.6	Użytkowanie i obsługa narzędzia wyposażonego w akumulator .....	115
3.7	Serwis .....	116
3.8	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pił łańcuchowych (EN 60745 część 2-13) .....	116
3.9	Przyczyny i unikanie odrzutu (EN 60745 część 2-13) .....	118
3.10	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy .....	119
3.10.1	Operator .....	119
3.10.2	Czas eksploatacji .....	120
3.10.3	Obciążenie drganiami .....	120
3.10.4	Obciążenie hałasem .....	122
3.10.5	Praca z użyciem piły łańcuchowej .....	122
4	Montaż .....	124
4.1	Montaż prowadnicy szynowej (05, 06) .....	125
4.2	Montaż łańcucha tnącego (05, 06) .....	125
4.3	Naprężanie łańcucha tnącego (05, 07) .....	125
5	Uruchomienie .....	125
5.1	Ładowanie akumulatora (02) .....	126
5.2	Wkładanie akumulatora (03) .....	126
5.3	Wyciąganie akumulatora (03) .....	126
5.4	Kontrola naprężenia łańcucha .....	126
5.5	Kontrolowanie sprawności blokady łańcucha .....	127
5.6	Kontrola działania blokady łańcucha przy wyłączonym silniku (08) .....	127
5.7	Kontrola działania blokady łańcucha przy włączonym silniku (08) .....	128
5.8	Uzupełnianie oleju do smarowania łańcucha tnącego (09) .....	128

6	Obsługa .....	129
6.1	Ustalanie stanu naładowania akumulatora (04) .....	130
6.2	Kontrola oleju do łańcucha .....	130
6.3	Kontrolowanie blokady łańcucha.....	131
6.4	Włączenie i wyłączenie silnika .....	131
7	Nawyki i technika pracy .....	131
7.1	Ścinanie drzew .....	132
7.2	Okrzesywanie .....	133
7.3	Przycinanie drzewa na długość.....	134
7.4	Przycinanie drewna na długość (12) .....	134
8	Konserwacja i pielęgnacja .....	135
8.1	Ostrzenie łańcucha tnącego (13) .....	135
8.2	Czyszczenie wnętrza koła łańcuchowego .....	136
8.3	Przemontowanie uchwytu szybkocomocującego (16) .....	137
8.4	Kontrola, odwracanie i smarowanie prowadnicy (14, 15).....	137
9	Transport .....	137
10	Przechowywanie .....	137
11	Utylizacja .....	138
12	Obsługa klienta/Serwis .....	140
13	Pomoc w przypadku usterek .....	140
14	Dane techniczne .....	140
15	Gwarancja .....	141
16	Deklaracja zgodności EC .....	142

## 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI

- Wersja niemieckojęzyczna jest oryginalną instrukcją obsługi. Wszystkie pozostałe wersje językowe są tłumaczeniami oryginalnej instrukcji obsługi.
- Przed uruchomieniem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję eksploatacji. Jest to konieczne dla zapewnienia bezsterekowej pracy i bezpiecznej obsługi.
- Poniższa instrukcja obsługi winna być przechowywana zawsze w sposób umożliwiający jej wykorzystanie w celu uzyskania informacji dotyczących urządzenia.
- Urządzenie może być przekazywane wyłącznie wraz z instrukcją obsługi.
- Należy stosować się do wskazówek dot. bezpieczeństwa i ostrzegawczych zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

### 1.1 Objasnienia rysunkowe i słowa ostrzegawcze



#### NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Oznacza niebezpieczeństwo prowadzące do śmierci lub ciężkich obrażeń ciała.



#### OSTRZEŻENIE!

Oznacza potencjalne niebezpieczeństwo mogące prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń ciała.



#### OSTROŻNIE!

Oznacza potencjalne niebezpieczeństwo mogące prowadzić do średnich lub lekkich obrażeń ciała.

## UWAGA!

Oznacza potencjalne niebezpieczeństwo mogące prowadzić do szkód rzeczowych.



### WSKAZÓWKA

Szczegółowe wskazówki ułatwiające zrozumienie instrukcji i obsługi.

## 2 OPIS PRODUKTU

W niniejszej instrukcji opisano ręczną elektryczną piłę łańcuchową, eksploatowaną z akumulatorem.

### 2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Pila łańcuchowa jest przeznaczona wyłącznie do stosowania w gospodarstwie domowym, do majsterkowania oraz prac w ogrodzie. W tym obszarze pila łańcuchowa jest przeznaczona do lekkich prac, jak np.:

- cięcie drewna,
- wycinanie zarośli,
- pilowanie drewna opałowego.

Napęd elektryczny umożliwia zastosowanie pily łańcuchowej nie tylko na wolnym terenie, lecz także w zamkniętych pomieszczeniach do pilowania drewna. Inne zastosowanie, niż zostało tutaj opisane, jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem.

Pila łańcuchowa nie jest przeznaczona do zastosowań komercyjnych.



## **OSTROŻNIE!**

**Niebezpieczeństwo obrażeń wskutek zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem!**

Używanie piły łańcuchowej do cięcia drewna przebitego ciałami obcymi lub innych materiałów może spowodować odniesienie obrażeń.

- Piła łańcuchowa jest przeznaczona wyłącznie do lekkich prac związanych z piłowaniem drewna.
- Przed piłowaniem skontrolować drewno pod kątem ciał obcych, na przykład gwoździ, śrub, okuc.

## **2.2 Ryzyko szczątkowe**

Nawet podczas użytkowania urządzenia zgodnie z przeznaczeniem wciąż występuje określone ryzyko resztkowego, którego nie można wykluczyć. Rodzaj i konstrukcja urządzenia nie wykluczają niżej wymienionych zagrożeń.

- Kontakt z odkrytymi zębami łańcucha (ryzyko przecięcia).
- Dostęp do obracającego się łańcucha (ryzyko przecięcia).
- Nagły i niespodziewany ruch prowadnicy (ryzyko przecięcia).
- Oderwanie części łańcucha (ryzyko przecięcia / obrażeń).
- Oderwanie kawałków drewna.
- Oddziaływanie na narząd słuchu w trakcie pracy, gdy nie jest stosowana ochrona słuchu.

## **2.3 Urządzenia zabezpieczające i ochronne**



## **OSTRZEŻENIE!**

**Nie bezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń wskutek manipulacji przy urządzeniach ochronnych i zabezpieczających.**

Manipulacje przy urządzeniach ochronnych i zabezpieczających mogą doprowadzić do ciężkich obrażeń podczas pracy z użyciem piły łańcuchowej.

- Nie należy dezaktywować urządzeń ochronnych i zabezpieczających!
- Prace z użyciem piły łańcuchowej wykonywać tylko wtedy, gdy wszystkie urządzenia ochronne i zabezpieczające działają prawidłowo.

### **2.3.1 Zabezpieczenie przed włączeniem**

Gdy operator kilkakrotnie szybko doda gazu, piła łańcuchowa wyłącza się na kilka sekund, aby zabezpieczyć elektronikę i piłę łańcuchową. Należy wówczas zaczekać, aż będzie możliwe ponowne włączenie piły łańcuchowej.

### **2.3.2 Blokada łańcucha**

Łańcuch piły posiada ręczną blokadę, której zadziałanie następuje np. w przypadku wystąpienia odrzutu (odbicia) oddziałującego na osłonę dłoni. W momencie zadziałania blokady łańcucha piła łańcuchowa jest natychmiast zatrzymywana, a silnik – wyłączany.

## 2.4 Symbole umieszczone na urządzeniu

Symbol	Znaczenie
	Zachować szczególną ostrożność podczas obsługi urządzenia!
	Niebezpieczeństwo odrzutu!
	Nie używać piły łańcuchowej jedną ręką!
	Nie używać w czasie deszczu! Chować przed wilgocią!
	Nosić hełm ochronny, odzież ochronną i osłonę oczu!
	Zakładać rękawice ochronne!
	Stosować sztywne obuwie!
	Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję eksploatacji!
	Zawsze używać piły łańcuchowej obiema rękami!

## 2.5 Zakres dostawy

Akumulatorowa piła łańcuchowa jest przeznaczona do użycia z akumulatorem B150 Li (B05-3640, nr art. 113280) lub B200 Li (B05-3650, nr art. 113524).

## UWAGA!

### Ryzyko uszkodzenia urządzenia i akumulatora

Używanie urządzenia z nieodpowiednim akumulatorem może spowodować uszkodzenie urządzenia i akumulatora.

- Urządzenia należy używać wyłącznie z zalecanym akumulatorem.

Do ładowania akumulatora wymagana jest ładowarka C130 Li (nr art. 113281).



### WSKAZÓWKA

Więcej informacji znajduje się w następujących instrukcjach obsługi:


- Akumulator litowo-jonowy B150 Li / B200 Li (nr dok. 441630\_b)
- Ładowarka C130 Li (nr dok. 441633\_d)

Sprawdzić po rozpakowaniu, czy wszystkie elementy zostały dostarczone.



### WSKAZÓWKA

Akumulator i ładowarka nie należą do zakresu dostawy.



Nr	elementu
1	Pила łańcuchowa akumulatorowa CS 4030

Nr	elementu
2	Osłona zabezpieczająca noża tnącego
3	Szyna prowadząca
4	Łańcuch piły
5	Instrukcja obsługi

## 2.6 Przegląd produktu (01)

Nr	Element
1	Łańcuch piły
2	Szyna prowadząca
3	Urządzenie szybkomocującego z zamkiem centralnym i pierścieniem obrotowym
4	Osłona rąk
5	Pałąkowy uchwyt
6	Akumulator
7	Dźwignia gazu
8	Przycisk blokady
9	Tylny uchwyt
10	Osłona koła zębatego łańcucha
11	Ząb oporowy
12	Korek zbiornika oleju do smarowania łańcucha
13	Wziernik zbiornika oleju do smarowania łańcucha

## 3 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

### 3.1 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla narzędzi elektrycznych



#### OSTRZEŻENIE!

Przeczytać wskazówki bezpieczeństwa, zalecenia, ilustracje i dane techniczne, które są dołączone do tego narzędzia elektrycznego.

Następstwem nieprzestrzegania poniższych instrukcji może być porażenie prądem elektrycznym, pożar i/lub poważne obrażenia ciała.

- Wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i inne instrukcje należy przechowywać w razie potrzeby skorzystania z nich w przyszłości.

Użyte we wskazówkach dotyczących bezpieczeństwa pojęcie „narzędzie elektryczne” odnosi się do narzędzi elektrycznych zasilanych z sieci elektrycznej (z sieciowym przewodem zasilającym) oraz narzędzi elektrycznych zasilanych akumulatorowo (bez sieciowego przewodu zasilającego).

### 3.2 Bezpieczeństwo elektryczne

- **Należy unikać kontaktu części ciała z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki.** Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem elektrycznym, kiedy ciało jest uziemione.
- **Należy chronić narzędzia elektryczne przed deszczem lub wilgocią.** Wniknięcie wody do wnętrza narzędzia elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

### 3.3 Bezpieczeństwo osób

- **Podczas pracy z narzędziem elektrycznym należy zachować ostrożność, zwracać uwagę na to, co się robi i postępować rozsądnie.** Nie używać narzędzia elektrycznego, kiedy jest się zmęczonym, pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas używania narzędzia elektrycznego może spowodować naprawdę poważne obrażenia.
- **Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zwłaszcza okulary ochronne.** Noszenie osobistego wyposaże-

nia ochronnego, jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask ochronny lub środki ochrony słuchu, w zależności od rodzaju i sposobu zastosowania narzędzia elektrycznego, zmniejsza ryzyko powstania obrażeń.

- **Unikać niezamierzonego uruchomienia urządzenia.** Przed podłączeniem urządzenia elektrycznego do zasilania lub akumulatora, podniesieniem urządzenia i jego przenoszeniem należy się upewnić, że jest wyłączone. Jeżeli podczas przenoszenia narzędzia elektrycznego palce znajdują się nałączniku lub narzędziu elektryczne jest włączone w momencie podłączania do zasilania, może to doprowadzić do wypadku.
- **Przed włączeniem narzędzia elektrycznego usunąć narzędzia nastawcze lub klucze maszynowe.** Narzędzie lub klucz znajdujące się na obracającym się elemencie urządzenia mogą być przyczyną urazów.
- **Unikać nieprawidłowej postawy ciała.** Dbać o zachowanie bezpiecznej postawy

- i zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu można zyskać lepszą kontrolę nad narzędziem elektrycznym w nieoczekiwanej sytuacji.
- **Należy nosić odpowiednią odzież. Nie należy nosić luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy i odzież trzymać z dala od poruszających się części.** Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez ruchome elementy urządzenia.
  - **Jeżeli można zamontować odciąg pyłów i instalację zabezpieczającą przed zapyleнием, to powinny być one podłączone i prawidłowo używane.** Użycie urządzenia odpylającego może zmniejszyć zagrożenia wywołane przez pyły.
  - **Nie dać się zwieść fałszywemu poczuciu bezpieczeństwa i nie lekceważyć zasad bezpieczeństwa, także jeśli jest się zapoznany z użytkowaniem narzędzia elektrycznego po jego wielokrotnym użytkowaniu.** Nieuważne obchodyzenie się może w ciągu ułamka sekundy doprowadzić do ciężkich urazów.

### 3.4 Użytkowanie i obsługa narzędzia elektrycznego

- **Nie przeciągać elektronarzędzia. Do określonej pracy należy używać narzędzia elektrycznego, które jest do niej przeznaczone.** Z użyciem odpowiedniego narzędzia elektrycznego pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie wydajności.
- **Nie używać narzędzia elektrycznego z uszkodzonym włącznikiem.** Urządzenie elektryczne, którego nie da się już włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne i musi być naprawione.
- **Wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilania i/lub wymontować wyjmowany akumulator, zanim dokona się regulacji urządzenia, wymiany części zamiennych lub odłożenia elektronarzędzia.** Zapobiega to niezamierzonemu uruchomieniu narzędzia elektrycznego.
- **Nieużywane narzędzie elektryczne należy przechowywać z dala od dzieci. Nie pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie są obeznane z jego obsługą lub nie przeczytały niniejszych instrukcji.** Narzędzia

elektryczne są niebezpieczne, jeżeli są obsługiwane przez osoby nieobeznane z ich obsługią.

- **Elektronarzędzia i narzędzia użytkowe należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym. Należy kontrolować, czy ruchome części funkcjonują sprawnie i nie zacinają się, czy nie są pęknięte lub uszkodzone tak, że zakłóca to działanie narzędzi elektrycznego. Przed użyciem elektronarzędzia należy zlecić naprawę uszkodzonych części.** Wiele wypadków ma swoje źródło w nieprawidłowej konserwacji narzędzi elektrycznych.
- **Narzędzia tnące należy utrzymywać w czystości i ostrości.** Starannie pielęgnowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej się zakleszczają i są łatwiejsze w prowadzeniu.
- **Elektronarzędzia, narzędzi użytkowych itp. należy używać z zastosowaniem się do podanych tu instrukcji. Należy przy tym uwzględnić warunki na stanowisku pracy oraz rodzaj wykonywanej czynności.** Użycie narzędzi elektrycznych do innych ce-

lów, niż przewidziane może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

- **Uchwyty i powierzchnie do chwytania muszą być zwłaszcza suche, czyste i wolne od oleju i smaru.** Śliskie uchwyty i powierzchnie do chwytania uniemożliwiają bezpieczne obsługę i zachowanie kontroli nad elektronarzędziami w nieprzewidzianych sytuacjach.

### 3.5 Bezpieczeństwo na stanowisku pracy

- **Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i zapewnić jego dobre oświetlenie.** Nieporządek lub niedostateczne oświetlenie stanowiska pracy mogą doprowadzić do wypadku.
- **Narzędzia elektrycznego nie wolno używać w obszarze zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się palne ciecze, gazy lub pyły.** Narzędzia elektryczne podczas pracy wytwarzają iskry, które mogą doprowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
- **Podczas pracy narzędzia elektrycznego należy trzymać dzieci i inne osoby z dala od niego.** W przypadku

odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad elektronarzędziem.

### 3.6 Użytkowanie i obsługa narzędzia wyposażonego w akumulator

- **Akumulator należy ładować wyłącznie za pomocą ładowarki zalecanej przez producenta.** W przypadku ładowarki przeznaczonej do ładowania określonych rodzajów akumulatorów, zastosowanie jej do innego rodzaju akumulatora powoduje powstanie zagrożenia pożarowego.
- **Do narzędzi elektrycznych należy stosować tylko akumulatory przewidziane do pracy z danym narzędziem.** Zastosowanie innych akumulatorów może prowadzić do powstania obrażeń ciała oraz zagrożenia pożarowego.
- **Chronić nieużywany akumulator przed spinaczami biurowymi, monetami, kluczami, igłami, śrubami i innymi drobnymi przedmiotami metalowymi, które mogłyby spowodować zwarcie styków akumulatora.** Zwarcie pomiędzy stykami akumulatora może wywołać oparzenia lub ogień.
- **W przypadku nieprawidłowego użytkowania może dojść do wycieku cieczy z akumulatora.** Należy unikać kontaktu z nią. W razie przypadkowego kontaktu przemyć skażone miejsce wodą. W przypadku kontaktu cieczy z oczami należy dodatkowo zasięgnąć pomocy lekarskiej. Płyn wyciekający z akumulatora może powodować podrażnienia skóry lub oparzenia.
- **Nie używać uszkodzonego ani zmodyfikowanego akumulatora.** Uszkodzone lub zmienione akumulatory mogą się zachowywać w sposób nieprzewidziany, powodując ryzyko pożaru, wybuchu lub urazu.
- **Nie narażać akumulatora na ogień ani wysoką temperaturę.** Ogień lub temperatura powyżej 130°C mogą być przyczyną wybuchu.
- **Przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących ładowania i pamiętać, by nigdy nie ładować akumulatora ani narzędzia akumulatorowego poza zakresem temperatur określonym w instrukcji obsługi.** Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie

nie poza dopuszczalnym zakresem temperatur może spowodować uszkodzenie akumulatora i ryzyko pożaru.

### 3.7 Serwis

- **Naprawę narzędzia elektrycznego powierzać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi fachowemu i tylko z użyciem oryginalnych części zamiennych.** Należy przy tym zagwarantować, że zachowane zostanie bezpieczeństwo narzędzia elektrycznego.
- **Nie wolno konserwować uszkodzonego akumulatora.** Wszelka konserwacja akumulatora powinna być wykonywana przez producenta lub upoważnione punkty obsługi klienta.

### 3.8 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pił łańcuchowych (EN 60745 część 2-13)

- **Gdy pilarka pracuje, wszystkie części ciała należy trzymać z dala od łańcucha tnącego. Przed uruchomieniem pilarki należy upewnić się, że łańcuch tnący niczego nie dotyka.** Podczas pracy pilarką chwila nieuwagi może

doprowadzić tego, że odzież lub części ciała zostaną złapanie przez łańcuch tnący.

- **Pilarkę zawsze należy trzymać prawą ręką za tylny uchwyt, a lewą ręką za przedni uchwyt.** Trzymanie pilarki na odwrót zwiększa ryzyko obrażeń i jest niedopuszczalne.
- **Narzędzie elektryczne należy trzymać za izolowane powierzchnie uchwytu, ponieważ pracujący łańcuch tnący może wejść w kontakt z przewodem zasilającym.** Zecknięcie łańcucha tnącego z przewodem znajdującym się pod napięciem może spowodować, że metalowe części urządzenia również znajdą się pod napięciem, co może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- **Należy nosić okulary ochronne i ochronniki słuchu.** Zaleca się stosowanie dodatkowych środków ochrony osobistej głowy, dloni, nóg i stóp. Dopasowana odzież ochronna zmniejsza ryzyko obrażeń wskutek wyrzucanego materiału lub przypadkowego dotknięcia łańcucha tnącego.

- **Nie należy pracować pilarką przebywając na drzewie.** Używanie urządzenia na drzewie grozi obrażeniami.
- **Zwracać uwagę na pewną pozycję stojącą i używać pilarki wyłącznie na stałym, pewnym i równym podłożu.** Śliskie podłożę lub niestabilne powierzchnie, jak na przykład drabina, mogą doprowadzić do utraty równowagi lub kontroli nad pilarką.
- **Podczas cięcia naprężonych gałęzi należy liczyć się z tym, że mogą one spręzynać.** Gdy naprężenie we włóknach drewna zostanie uwolnione, napięta gałąź może trafić w użytkownika i/lub spowodować utratę kontroli nad pilarką.
- **Należy być szczególnie ostrożnym podczas cięcia podszytu i młodych drzewek.** Cienki materiał może zapłatać się w łańcuchu tnącym i uderzyć w użytkownika lub wytrącić go z równowagi.
- **Podczas przenoszenia pilarki silnik musi być wyłącznie i należy trzymać ją za przedni uchwyt z łańcuchem tnącym z dala od ciała.** Podczas transportu lub przechowywania pilarki za-
- wsze należy nakładać pokrowiec ochronny. Staranne obchodzenie się z pilarką zmniejsza prawdopodobieństwo przypadkowego kontaktu z pracującym łańcuchem tnącym.
- **Należy stosować się do wskazówek w zakresieスマowania, naprężania łańcucha oraz wymiany osprzętu.** Łańcuch nieprawidłowo naprężony lub nasmarowany może się zerwać zwiększyz rzyko odrzutu.
- **Uchwyty muszą być suche, czyste i wolne od oleju i smaru.** Tłuste, oleiste uchwyty są śliskie i prowadzą do utraty kontroli.
- **Piłować wyłącznie drewno.** Nie używać pilarki do prac, do których nie jest przeznaczona. Przykład: Nie używać pilarki do piłowania plastiku, murów lub niedrewnianych materiałów budowlanych. Użycie pilarki do prac niezgodnych z przeznaczeniem może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

### 3.9 Przyczyny i unikanie odrzutu (EN 60745 część 2-13)

Odrzut może wystąpić, gdy wierzchołek prowadnicy dotknie jakiegoś przedmiotu lub jeżeli drewno się ugnie i zablokuje pilarkę w nacięciu.

Dotknięcie wierzchołkiem prowadnicy w niektórych przypadkach może prowadzić do nieoczekiwanej reakcji skierowanej do tyłu, w której prowadnica zostaje odrzucona do góry i w kierunku operatora.

Zablokowanie łańcucha tnącego na górnej krawędzi prowadnicy może ją nagle odrzucić w kierunku operatora.

Każda z tych reakcji może prowadzić do utraty kontroli nad pilarką oraz ewentualnych ciężkich obrażeń. Nie należy polegać wyłącznie na zabezpieczeniach zamontowanych w pilarce. Jako użytkownik pilarki należy przedsięwziąć różne środki, aby zapewnić bezpieczną i bezwypadkową pracę.

Odrzut jest skutkiem nieprawidłowej obsługi narzędzia elektrycznego. Można go uniknąć dzięki środkom ostrożności opisanym poniżej:

- **Piłę trzymać w dwóch rękach, przy czym kciuki i palce obejmują uchwyty pilarki. Ciało i ręce ustawić w pozycji umożliwiającej oparcie się siłom odrzutu.** Jeżeli zostaną zapewnione odpowiednie środki, operator będzie w stanie zapanować nad odrzutem. Nigdy nie puszczać pilarki.
- **Należy unikać nieprawidłowej postawy i nie piłować powyżej wysokości ramion.** Dzięki temu uniknie się przypadkowego dotknięcia wierzchołkiem prowadnicy i umożliwiona jest lepsza kontrola nad pilarką w nieoczekiwanych sytuacjach.
- **Zawsze stosować zapasowe prowadnice i łańcuchy tnące zalecane przez producenta.** Nieodpowiednie zapasowe prowadnice i łańcuchy tnące mogą prowadzić do zerwania łańcucha i/lub odrzutu.
- **Należy przestrzegać instrukcji producenta w zakresie ostrzenia i konserwacji łańcucha tnącego.** Zbytniskie ograniczniki głębokości zwiększają ryzyko odrzutu.

### **3.10 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy**

- Należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa obowiązujących w danym kraju, opracowanych przez np. stowarzyszenia branżowe, kasy ubezpieczeń społecznych, instytucje ochrony pracy.
- Pracować wyłącznie przy wystarczającym świetle dziennym lub sztucznym oświetleniu.
- Usuwać przedmioty (np. elementy cięte piłą) z obszaru roboczego – ryzyko potknięcia się.
- Użytkownik odpowiada za wypadki z udziałem osób trzecich oraz uszkodzenie mienia będącego ich własnością.

#### **3.10.1 Operator**

- Osoby poniżej 16. roku życia oraz niezaznajomione z instrukcją obsługi nie mogą używać urządzenia.
- Przy pierwszym użyciu piły łańcuchowej: Poprosić sprzedawcę lub inną osobę umiejącą obsługiwąć urządzenie o wyjaśnienie sposobu użytkowania piły łańcuchowej lubudać się na odpowiednie szkolenie.

■ Osoby pracujące z wykorzystaniem piły łańcuchowej muszą być wypoczęte, zdrowe i w dobrej kondycji fizycznej. Osoby, które ze względów zdrowotnych nie powinny wykonywać prac związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, muszą skonsultować z lekarzem możliwość pracy z użyciem piły łańcuchowej.

■ **Należy podjąć działania w celu ochrony przed obciążeniami wywołanymi przez wibracje.** W zależności od tego, w jaki sposób będzie użytkowane narzędzie elektryczne, rzeczywiste wartości wibracji mogą odbiegać od wartości podanych w danych technicznych. Należy przy tym uwzględnić cały czas trwania pracy, a więc także momenty, w których narzędzie elektryczne pracuje bez obciążenia lub jest wyłączone. Właściwe działania obejmują między innymi regularną konserwację i utrzymywanie narzędzia oraz nasadek do narzędzia w dobrym stanie technicznym, utrzymywanie dloni w stanie rozgrzanym, regularne przerwy oraz dobre zaplanowanie przebiegu pracy.

- Określić maksymalny czas pracy oraz częstotliwość przerw na podstawie wielkości występujących drgań.

### 3.10.2 Czas eksploatacji

Przestrzegać krajowych przepisów dotyczących czasu eksploatacji pił łańcuchowych. Czasy eksploatacji pił łańcuchowych mogą być ograniczone przez przepisy krajowe i lokalne.

### 3.10.3 Obciążenie drganiami



#### OSTRZEŻENIE!

#### Niebezpieczeństwo stwarzane przez drgania

Rzeczywiste wartości emisji drgań podczas używania urządzenia mogą odbiegać od wartości podanych przez producenta. Przed i w trakcie używania należy uwzględnić następujące czynniki:

- Czy urządzenie jest użytkowane zgodnie z przeznaczeniem?
- Czy materiał jest cięty lub obrabiany w odpowiedni sposób?
- Czy urządzenie znajduje się w prawidłowym stanie użytkowym?
- Czy narzędzie tnące jest prawidłowo ostrzane lub czy jest zamontowane odpowiednie narzędzie tnące?
- Czy są zamontowane uchwyty i, w razie potrzeby, uchwyty wibracyjne oraz czy są one trwale połączone z urządzeniem?

- Użytkować urządzenie jedynie z prędkością obrotową wymaganą dla danej pracy. Unikać maksymalnej prędkości obrotowej, aby zmniejszyć poziom hałasu i wibracji.
- Wskutek niewłaściwego użytkowania i konserwacji może dojść do zwiększenia poziomu hałasu i drgań urządzenia. Prowadzi to do niekorzystnych skutków zdrowotnych. W tym przypadku należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie i zlecić naprawę jednemu z autoryzowanych warsztatów serwisowych.
- Stopień obciążenia przez drgania zależy od rodzaju wykonywanej pracy i sposobu wykorzystania urządzenia. Należy oceniać te czynniki i stosować odpowiednie przerwy w pracy. Spowoduje to znaczne zmniejszenie obciążenia przez drgania w trakcie całej pracy.
- Dłuższe używanie urządzenia wystawia operatora na działanie wibracji i może powodować problemy z krążeniem krwi („biały palec”). Aby zmniejszyć to ryzyko, należy nosić rękawice i rozgrzewać dlonie. W przypadku stwierdzenia objawu „białego palca” należy niezwłocznie udać się do lekarza. Do tych objawów należą: brak czucia, utrata wrażliwości, cierpnięcie, swędzenie, ból, utrata siły, zmiana koloru lub stanu skóry. Z reguły te objawy dotyczą palców, dloni lub pulsu. Przy niskich temperaturach to ryzyko się zwiększa.
- W ciągu dnia pracy należy wykonywać dłuższe przerwy, aby odpocząć od hałasu i wibracji. Zaplanować pracę tak, aby stosowanie urządzeń, które wytwarzają silne wibracje, rozłożyć na kilka dni.
- W przypadku stwierdzenia nieprzyjemnego uczucia lub przebarwienia skóry na dloniach podczas użytkowania urządzenia, należy niezwłocznie przerwać pracę. Uwzględnić wystarczająco długie przerwy w pracy. Zaniechanie przerw w pracy może doprowadzić do wystąpienia zespołu wibracyjnego dloni i ramienia.
- Należy zminimalizować ryzyko narażenia na drgania. Utrzymywać urządzenie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.

- Jeśli urządzenie jest często używane, należy zakupić akcesoria zabezpieczające przed drganiami (np. uchwyty) u specjalistycznego sprzedawcy.
- Nie używać urządzenia przy temperaturach niższych niż 10 °C. Ustalić plan pracy, umożliwiający ograniczenie obciążenia drganiami.

#### 3.10.4 Obciążenie hałasem

Określony poziom obciążenia hałasem generowanym przez opisywane urządzenie jest nie-unikniony. Głośne prace zaplanować w dopuszczonym i wyznaczonym do tego czasie. W razie potrzeby uwzględnić czasy odpoczynku i ograniczyć czas pracy do najbardziej wymaganych czynności. Dla ochrony własnej i ochrony osób przebywających w pobliżu zaleca się stosowanie odpowiedniej ochrony słuchu.

#### 3.10.5 Praca z użyciem piły łańcuchowej



##### OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń.

Używanie niecałkowicie zmontowanej piły łańcuchowej może doprowadzić do ciężkich obrażeń.

- Używać piły łańcuchowej dopiero po jej całkowitym zmontowaniu.
- Przed każdym użyciem przeprowadzić kontrolę wzrokową, aby sprawdzić, czy piła łańcuchowa jest kompletna oraz, czy nie zawiera uszkodzonych lub zużytych podzespołów. Urządzenia ochronne i zabezpieczające muszą być sprawne i nienaruszone.



## **OSTRZEŻENIE!**

### **Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń przez piłę łańcuchową uruchamiającą się w niekontrolowany sposób**

Niekontrolowane uruchomienie piły łańcuchowej może doprowadzić do ciężkich obrażeń. Dlatego należy usuwać akumulator w przypadku:

- prac kontrolnych, nastawczych i pielęgnacyjnych;
- prac przy zestawie tnącym;
- odkładania piły łańcuchowej;
- Transport
- przechowywania;
- prac konserwacyjnych i naprawczych.
- Niebezpieczeństwo

- Nigdy nie należy podejmować pracy w pojedynkę.
- Należy cały czas nosić ze sobą apteczkę w razie wypadków.
- Unikać kontaktu urządzenia z przedmiotami metalowymi znajdującymi się na ziemi lub przewodzącymi prąd elektryczny.

### **Środki ochrony osobistej:**

- kask ochronny
- ochrona słuchu (np. stopery do uszu), zwłaszcza przy codziennej pracy przez ponad 2,5 godziny
- okulary ochronne lub ochronniki oczu wbudowane w kask ochronny
- spodnie ochronne odporne na przecięcie
- mocne rękawice robocze
- obuwie ochronne z podszwą antypoślizgową i stalowym podnoskiem

- Podczas pracy nie trzymać piły łańcuchowej powyżej ramion, ponieważ uniemożliwia to jej bezpieczną obsługę.
- Przed zmianą stanowiska pracy wyłączyć silnik i założyć osłonę na łańcuch.
- Należy zawsze zakładać osłonę łańcucha na nieużywane piły łańcuchowe oraz wyciągać akumulator.
- Nie pozostawiać włączonej piły łańcuchowej po zakończeniu pracy.
- Nie używać piły łańcuchowej do unoszenia lub przemieszczania drewna.

- Pnie, których grubość jest większa niż długość brzeszczotu piły, powinny być pilowane przez odpowiednio wyszkolone osoby.
- Łańcuch piły w momencie wprowadzania w cięty materiał powinien być w ruchu; nigdy nie włączać piły łańcuchowej, gdy jej łańcuch tkwi w materiale.
- Zwracać uwagę, aby olej do smarowania łańcucha nie przedostawał się do gleby.
- Nie wykonywać jakichkolwiek prac przy użyciu piły podczas deszczu, opadów śniegu lub burzy.
- Nigdy nie dezaktywować urządzeń ochronnych i zabezpieczających.

#### 4 MONTAŻ



##### OSTRZEŻENIE!

**Niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń.**

Używanie niecałkowicie zmontowanej piły łańcuchowej może doprowadzić do ciężkich obrażeń.

- Używać piły łańcuchowej dopiero po jej całkowitym zmontowaniu.
- Przed każdym użyciem przeprowadzić kontrolę wzrokową, aby sprawdzić, czy piła łańcuchowa jest kompletna oraz, czy nie zawiera uszkodzonych lub zużytych podzespołów. Urządzenia ochronne i zabezpieczające muszą być sprawne i nienaruszone.



##### OSTROŻNIE!

**Niebezpieczeństwo odniesienia ran ciętych.**

Ostre krawędzie łańcucha tnącego mogą podczas montażu spowodować rany cięte.

- Przed montażem wyciągnąć akumulator.
- Podczas montażu łańcucha tnącego i prowadnicy szynowej nosić rękawice ochronne.

#### **4.1 Montaż prowadnicy szynowej (05, 06)**

1. Pociągnąć osłonę dloni (05/1) w kierunku uchwytu pałkowego (05/A), aby zwolnić blokadę łańcucha.
2. Obrócić zamknięcie centralne (05/2) przeciwne do ruchu wskazówek zegara i ściągnąć razem z pokrywą (05/3).
3. Osadzić prowadnicę szynową (06/1) na kołkach prowadzących (06/2) i przesunąć do tytułu na tyle, aby było możliwe zamontowanie łańcucha tnącego.

#### **4.2 Montaż łańcucha tnącego (05, 06)**

1. Założyć łańcuch tnący na zębate koło łańcuchowe (06/3) i w rowek prowadnicy (06/1).
2. Poprowadzić łańcuch tnący wokół rolki zwrotnej prowadnicy. łańcuch tnący musi lekko zwisać na dolnej części prowadnicy szynowej.
3. Nałożyć osłonę (05/3) i lekko dokręcić zamknięcie centralne (05/2).

#### **4.3 Naprężanie łańcucha tnącego (05, 07)**



##### **WSKAZÓWKA**

Łańcuch tnący jest prawidłowo naprężony, jeżeli:

- przylega do dolnej części prowadnicy i można go przeciągnąć ręką;
- na środku prowadnicy można go podnieść o 3–4 mm.

1. W celu sprawdzenia łańcucha należy go nieco przeciągnąć ręką, aby upewnić się, że jest właściwie ułożony na kole zębataym i prowadnicy.
2. Obrócić pierścień obrotowy (05/4) w kierunku osłony (05/3) tak, aby oba trójkąty znajdowały się naprzeciwko siebie (05/B).
3. Nałożyć osłonę (07/1) i obrócić zamknięcie centralne (07/2) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Nie dokręcać przy tym całkowicie zamknięcia centralnego lub cofnąć je o jeden obrót.
4. Obrócić pierścień obrotowy (07/3) w kierunku ruchu wskazówek zegara, aż łańcuch tnący będzie prawidłowo naprężony, jak opisano wyżej.
5. Obrócić zamknięcie centralne (07/2) w kierunku ruchu wskazówek zegara, aż zostanie ono zamocowane.

## **5 URUCHOMIENIE**



### **NIEBEZPIECZEŃSTWO!**

**Śmiertelne niebezpieczeństwo i niebezpieczeństwo najcięższych obrażeń.**

Nieznajomość zasad bezpieczeństwa i instrukcji obsługi może prowadzić do najcięższych obrażeń, a nawet śmierci.

- Przed użyciem piły łańcuchowej należy zapoznać się ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa i wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi oraz w instrukcjach, do których odniesienia się w niej znajdują!



## OSTRZEŻENIE!

### Niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń.

Jeżeli na pile łańcuchowej znajdują się uszkodzone podzespoły, może dojść do poważnych obrażeń.

- Przed każdym użyciem przeprowadzić kontrolę wzrokową, aby sprawdzić, czy piła łańcuchowa jest kompletna oraz, czy nie zawiera uszkodzonych lub zużytych podzespołów. Urządzenia ochronne i zabezpieczające muszą być sprawne i nienaruszone.

#### 5.1 Ładowanie akumulatora (02)

Akumulator jest częściowo naładowany. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator. Akumulator można ładować w dowolnym stanie jego naładowania. Przerwanie ładowania nie powoduje uszkodzenia akumulatora.



#### WSKAZÓWKA

Szczegółowe informacje można znaleźć w osobnych instrukcjach obsługi akumulatora i ładowarki.

#### 5.2 Wkładanie akumulatora (03)

1. Wsunąć (03/A) akumulator (03/1) od góry do komory akumulator (03/2), aż ulegnie zablokowaniu.

#### 5.3 Wyciąganie akumulatora (03)

1. Nacisnąć przycisk zwalniający (03/3) na akumulatorze (03/1) i go przytrzymać.
2. Wyciągnąć (03/B) akumulator (03/1).

#### 5.4 Kontrola naprężenia łańcucha

Często kontrolować naprężenie łańcucha, ponieważ nowe łańcuchy tnące mają tendencje do wydłużania się.

Przy temperaturze roboczej łańcuch tnący wydłuża się i zwisa.



#### WSKAZÓWKA

Łańcuch tnący jest prawidłowo naprężony, jeżeli:

- przylega do dolnej części prowadnicy i można go przeciągnąć ręką;
- na środku prowadnicy można go podnieść o 3–4 mm.



## OSTROŻNIE!

### Ryzyko odniesienia obrażeń wskutek odskoczenia łańcucha tnącego!

Niewystarczająco naprężone łańcuchy tnące mogą odskoczyć podczas pracy i spowodować obrażenia.

- Należy często kontrolować naprężenie łańcucha. Naprężenie łańcucha jest zbyt małe, gdy ogniwa napędowe wystają z rowka w dolnej części prowadnicy.
- Jeżeli naprężenie łańcucha jest zbyt małe, nałożyć go zgodnie z instrukcjami.

## 5.5 Kontrolowanie sprawności blokady łańcucha

Łańcuch piły posiada ręczną blokadę, której zadziałanie następuje np. w przypadku wystąpienia odrzutu (odbicia) oddziałującego na osłonę dłoni. W momencie zadziałania blokady łańcucha piła łańcuchowa jest natychmiast zatrzymywana, a silnik – wyłączany.

### NIEBEZPIECZEŃSTWO!

#### Śmiertelne niebezpieczeństwo wskutek niedbałego postępowania!

Nieostrożne lub nieprzewidziane ruchy piły łańcuchowej mogą doprowadzić do najczęstszych obrażeń, a nawet śmierć.

- Prace z użyciem piły łańcuchowej wykonywać ze świadomością zagrożeń i z zachowaniem koncentracji.
- Podczas zwalniania blokady łańcucha nie naciskać żadnego włącznika.



### OSTRZEŻENIE!

**Śmiertelne niebezpieczeństwo i niebezpieczeństwo najczęstszych obrażeń przez uszkodzoną blokadę łańcucha.**

Jeżeli blokada łańcucha nie działa, to np. przy odrzucie (odbiciu) poruszający się łańcuch tnący może spowodować najczęstsze obrażenia, a nawet śmierć operatora.

- Przed przystąpieniem do pracy zawsze sprawdzić blokadę łańcucha.
- Nie włączać piły łańcuchowej, gdy blokada łańcucha jest uszkodzona. W tym przypadku należy zlecić sprawdzenie piły łańcuchowej w specjalistycznym serwisie.

## 5.6 Kontrola działania blokady łańcucha przy wyłączonym silniku (08)

1. Wyciągnąć akumulator z urządzenia, zob. rozdział patrz Rozdział 5.3 "Wyciąganie akumulatora (03)", strona 126.
2. W celu poluzowania blokady łańcucha pociągnąć (08/A) osłonę dłoni (08/1) w kierunku uchwytu pałkowego (08/2). Łańcuch tnący można teraz przeciągnąć ręcznie.
3. W celu włączenia blokady łańcucha nacisnąć (08/B) osłonę dłoni (08/1) do przodu. Przeciągnięcie łańcucha powinno być teraz niemożliwe.

**5.7 Kontrola działania blokady łańcucha przy włączonym silniku (08)**



**WSKAZÓWKA**

Przed każdym włączeniem piły łańcuchowej zwolnić blokadę łańcucha.

1. Mocno i stabilnie przytrzymać piłę łańcuchową za uchwyt pałkowy i rękoseść.
2. Zwolnić blokadę łańcucha.
3. Włączyć silnik.
4. Nacisnąć osłonę dłoni (08/1) do przodu (08/B). Piła łańcuchowa i silnik muszą natychmiast się zatrzymać.

**5.8 Uzupełnianie oleju do smarowania łańcucha tnącego (09)**

**UWAGA!**

**Niebezpieczeństwo uszkodzenia łańcucha tnącego**

Jeżeli w zbiorniku znajduje się zbyt mała ilość oleju do smarowania łańcucha lub jest on wyschnięty/zaklejony, może dojść do poważnego uszkodzenia łańcucha tnącego. Zaschnięty/przyklejony olej do smarowania łańcucha może prowadzić do uszkodzenia części, przez które olej przepływa, lub pomp olejowej.

Uszkodzenie występuje także w przypadku użycia starego oleju. Używanie starego oleju stanowi zagrożenie dla środowiska!

- Przed uruchomieniem uzupełnić olej do smarowania łańcucha w zbiorniku.
- Nie używać starego oleju!
- Zbiornik napełniać nowym olejem do smarowania łańcucha najpóźniej przy każdej wymianie akumulatora.

Łańcuch tnący i prowadnica są w trakcie pracy stale zaopatrywane w olej przez automatyczny system oliwiający. Olej do łańcucha tnącego chroni przed korozją i przedwczesnym zużyciem. Aby zapewnić wystarczające smarowanie łańcucha tnącego, w zbiorniku musi zawsze znajdować się wystarczająca ilość oleju do łańcucha.

Do smarowania łańcucha tnącego i prowadnicy należy używać wyłącznie wysokiej jakości ekologicznego, biodegradowalnego oleju do łańcuchów tnących. Olej ten należy transportować i przechowywać tylko w dopuszczonych do tego i odpowiednio oznakowanych pojemnikach.

Zawsze przed rozpoczęciem pracy i przy każdej wymianie akumulatora należy sprawdzić poziom oleju i w razie potrzeby wlać olej do smarowania łańcucha:

1. Skontrolować poziom oleju we wzierku zbiornika (09/1). Olej musi być zawsze widoczny. Nie należy przekraczać minimalnego i maksymalnego poziomu oleju.
2. W razie potrzeby uzupełnić olej do łańcucha przez króciec wlew (09/2).

## 6 OBSŁUGA



### NIEBEZPIECZEŃSTWO!

**Śmiertelne niebezpieczeństwo i niebezpieczeństwo najcięższych obrażeń.**

Nieznajomość zasad bezpieczeństwa i instrukcji obsługi może prowadzić do najcięższych obrażeń, a nawet śmierci.

- Przed użyciem piły łańcuchowej należy zapoznać się ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa i wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi oraz w instrukcjach, do których odniesienia się w niej znajdują!

- Przestrzegać przepisów krajowych dotyczących czasu eksploatacji.
- Prawą dłonią (osoby praworęczne) mocno chwycić i przytrzymać tylny uchwyt piły, lewą zaś – przedni uchwyt.
- Dopóki silnik pracuje, nie puszczać uchwytów.
- Nie używać piły łańcuchowej:
  - w stanie zmęczenia
  - w przypadku złego samopoczucia
  - pod wpływem alkoholu, leków lub narkotyków

## 6.1 Ustalanie stanu naładowania akumulatora (04)

Na przedniej ścianie akumulatora znajduje się pole z przyciskiem (04/1) oraz diody LED wskazujące stan naładowania (04/2 do 04/5).

1. Naciśnij przycisk (04/1). W zależności od stanu naładowania akumulatora włączona zostanie odpowiednia liczba diod LED.
2. Odczytać stan naładowania.

Włączone diody LED	Stan naładowania akumulatora
Zielony (04/2)	Akumulator jest całkowicie naładowany.
Zielony (04/3) oraz (04/4)	Akumulator jest naładowany w 50 %.
Zielony (04/4)	Akumulator jest naładowany poniżej 50 %.
Czerwony (04/5)	Akumulator jest całkowicie rozładowany lub został przegrzany/przechłodzony.

## 6.2 Kontrola oleju do łańcucha

Sposób postępowania patrz Rozdział 5.8 "Uzupełnianie oleju do smarowania łańcucha tnącego (09)", strona 128.

## UWAGA!

### Niebezpieczeństwo uszkodzenia łańcucha tnącego

Jeżeli w zbiorniku znajduje się zbyt mała ilość oleju do smarowania łańcucha lub jest on wyschnięty/zaklejony, może dojść do poważnego uszkodzenia łańcucha tnącego. Zaschnięty/przyklejony olej do smarowania łańcucha może prowadzić do uszkodzenia części, przez które olej przepływa, lub pompy olejowej.

Uszkodzenie występuje także w przypadku użycia starego oleju. Używanie starego oleju stanowi zagrożenie dla środowiska!

- Zawsze przed rozpoczęciem pracy sprawdzić, czy w zbiorniku znajduje się wystarczająca ilość oleju do łańcucha.
- W przypadku niskiego poziomu oleju uzupełnić olej do łańcucha.
- Nie używać starego oleju!

### **6.3 Kontrolowanie blokady łańcucha**

Sposób postępowania patrz Rozdział 5.5 "Kontrolowanie sprawności blokady łańcucha", strona 127.



### **OSTRZEŻENIE!**

**Śmiertelne niebezpieczeństwo i niebezpieczeństwo najczęstszych obrażeń przez uszkodzoną blokadę łańcucha.**

Jeżeli blokada łańcucha nie działa, to np. przy odryzcie (odbiciu) poruszający się łańcuch tnący może spowodować najczęstsze obrażenia, a nawet śmierć operatora.

- Przed przystąpieniem do pracy zawsze sprawdzić blokadę łańcucha.
- Nie włączać piły łańcuchowej, gdy blokada łańcucha jest uszkodzona. W tym przypadku należy zlecić sprawdzenie piły łańcuchowej w specjalistycznym serwisie.

### **6.4 Włączenie i wyłączenie silnika**



### **OSTROŻNIE!**

**Niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu!**

Podczas użytkowania piły łańcuchowej powstaje silny hałas, który może powodować uszkodzenie słuchu.

- Podczas pracy z użyciem piły łańcuchowej należy stosować ochronę słuchu.



### **WSKAZÓWKA**

Przed każdym włączeniem piły łańcuchowej zwolnić blokadę łańcucha.

Włączenie silnika:

1. Zwolnić blokadę łańcucha.
2. Kciukiem nacisnąć i przytrzymać przycisk blokady (01/8).
3. Nacisnąć i przytrzymać dźwignię gazu (01/7).
4. Zwolnić przycisk blokady (01/8). Po uruchomieniu piły łańcuchowej nie trzeba przytrzymywać wciśniętego przycisku blokady. Przycisk blokady zapobiega przypadkowemu włączeniu piły.

Wyłączenie silnika:

1. Zwolnić dźwignię gazu (01/7).

### **7 NAVYKI I TECHNIKA PRACY**



### **WSKAZÓWKA**

Rolnicze stowarzyszenia zawodowe regularnie prowadzą kursy obsługi pił łańcuchowych i ścinki drzew.



## NIEBEZPIECZEŃSTWO! Śmiertelne niebezpieczeństwo w przypadku niedostatecznej wiedzy specjalistycznej!

Niedostateczna wiedza specjalistyczna może prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci!

- Ścinaniem i okrzesywaniem drzew mogą zajmować się tylko odpowiednio przeszkolone i doświadczane osoby.



## NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia z powodu odłamków drewna!

Porwane przez piłę wiórów mogą spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć!

- Usunąć luźne wiórów i odłamki drewna z elementów przeznaczonych do cięcia.

### 7.1 Ścinanie drzew

Przed przystąpieniem do ścinania należy podjąć następujące działania.

- Upewnić się, że w obszarze zagrożenia nie znajdują się żadne inne osoby, zwierzęta lub przedmioty.
- Należy zachować bezpieczny odstęp od innych stanowisk pracy lub przedmiotów równy  $2\frac{1}{2}$  długości drzewa.
- Uważać na przewody zasilające i cudze mnie. W razie potrzeby zawiadomić przedsiębiorstwo energetyczne lub właściciela.

■ Oszacować kierunek upadku drzewa. Czynniki decydujące o kierunku upadku drzewa to:

- naturalne nachylenie drzewa
- wysokość drzewa
- jednostronny rozrost gałęzi
- równy teren lub zbocze
- niesymetryczny rozrost, uszkodzenia drzewa
- kierunek i prędkość wiatru
- obciążenie śniegiem
- W przypadku pracy na zboczu zawsze stać powyżej ścinanego drzewa.
- Upewnić się, że na uprzednio ustalonej drodze wycofywania się nie znajdują się żadne przeszkody. Droga wycofywania się powinna przebiegać w linii biegającej pod kątem ok.  $45^\circ$  względem linii przeciwej do kierunku upadku drzewa (17).
- Pień musi być oczyszczony z krzaków, gałęzi i ciał obcych (np. zanieczyszczeń, kamieni, luźnej kory, gwoździ, klamer, drutów itd.).

Aby ściać drzewo, należy wykonać dwa nacięcia i jedno cięcie obalające.

1. Przy cięciach obalających i przerzynaniu pewnie docisnąć żąb oporowy do przecinanego drzewa.
2. Nacięcie po stronie upadku drzewa (18/C) wykonać najpierw poziomo, a następnie ukośnie od góry pod kątem co najmniej  $45^\circ$ . Pozwala to uniknąć zakleszczenia płyta łańcuchowej podczas wykonywania drugiego nacięcia. Nacięcie należy wykonać możliwie najbliżej ziemi, od strony, na którą ma upaść drzewo (18/E). Głębokość nacięcia powinna wynosić ok.  $1/4$  średnicy pnia.
3. Cięcie obalające (18/D) po stronie przeciwej do nacięcia wykonać dokładnie poziomo. Cięcie obalające należy wykonać na wysokość 3–5 cm powyżej poziomego nacięcia po przeciwej stronie.
4. Cięcie obalające (18/D) wykonać na taką głębokość, aby pozostawić przegub (18/F) pomiędzy nacięciem (18/C) a cięciem obalającym (18/D) o grubości równej co najmniej  $1/10$  średnicy drzewa. Przegub ten zapobiega obróceniu się drzewa i upadkowi w złym kierunku. Przy zbliżaniu się cięcia obalające-

go (18/D) do przegubu (18/F) drzewo powinno zacząć upadać.

Jeżeli drzewo upada w trakcie piłowania:

- Jeżeli drzewo upada w złym kierunku lub pochyla się i zakleszcza piłę łańcuchową, należy przerwać wykonywanie cięcia obalającego. W celu rozwarcia nacięcia obalającego i nakierowania drzewa zgodnie z kierunkiem upadku należy wbić kliny.
  - Natychmiast wyjąć piłę łańcuchową z nacięcia, wyłączyć i odłożyć.
  - Przejść do obszaru wycofywania się.
  - Uważać na spadające gałęzie.
5. Jeżeli drzewo nie przewraca się, należy je w sposób kontrolowany obalić, wbijając kliny w nacięcie obalające.
  6. Po zakończeniu piłowania natychmiast zdjąć ochronniki słuchu i nasłuchiwać sygnałów i okrzyków ostrzegawczych.



### WSKAZÓWKA

Można używać wyłącznie klinów wykonanych z drewna, tworzywa sztucznego lub aluminium.



## NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia w razie uderzenia przez upadające drzewo!

Jeżeli wycofanie się przy opadaniu drzewa jest niemożliwe, może dojść do poważnych obrażeń ciała, a nawet śmierci!

- Do ścinania drzewa można przystąpić dopiero wówczas, gdy zapewniona jest możliwość bezpiecznego wycofania się od upadającego drzewa.



## NIEBEZPIECZEŃSTWO!

### Zagrożenie życia w razie niekontrolowanego upadku drzewa!

Niekontrolowany upadek drzewa może spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć!

- Aby zapewnić kontrolowany upadek drzewa, pozostawić klin o grubości równej ok. 1/10 średnicy pnia pomiędzy nacięciem po stronie upadku drzewa a cięciem obalającym.
- Nie ścinać drzew, gdy wieje wiatr.

## 7.2 Okrzesywanie

Podczas tej pracy należy dodatkowo przestrzegać następujących zaleceń:

- W trakcie pracy opierać piłę łańcuchową o pień drzewa.
- Na początku pozostawić większe gałęzie skierowane na dół, które podpierają drzewo (19).
- Mniejsze gałęzie odciąć jednym cięciem.
- Zwrócić uwagę na naprężone gałęzie i przecinać je od dołu do góry, aby uniknąć zakleszczenia piły łańcuchowej (19).
- Swobodnie wiszących gałęzi nie odcinać od dołu.
- Nacięcia wgłębne i wzdużne oraz dodatkowe nacięcia klinu po stronie upadku drzewa mogą być wykonywane tylko przez doświadczoną lub odpowiednio przeszkolone osoby (18).

### 7.3 Przycinanie drzewa na długość

Podczas tej pracy należy dodatkowo przestrzegać następujących zaleceń:

- W przypadku pracy na zboczu zawsze stać powyżej pnia drzewa, ponieważ może on się stoczyć (19).
- Pilę łańcuchową prowadzić w taki sposób, aby żadna część ciała nie znalazła się w zasięgu pracy łańcucha tnącego.
- Przyłożyć ząb oporowy bezpośrednio obok krawędzi cięcia i obracać piłę łańcuchową wokół tego punktu. Pod koniec cięcia nie wywierać jakiegokolwiek nacisku.
- Zwracać uwagę na to, aby łańcuch tnący nie stykał się z podłożem.
- Po zakończeniu cięcia należy odczekać, aż łańcuch tnący zatrzyma się; dopiero potem można go zdemontować.
- Przed rozpoczęciem cięcia następnego drzewa należy zawsze wyłączyć silnik piły łańcuchowej.

Pień drzewa leży całą długością równomiernie na podłożu:

- Przepiłować pień drzewa od strony górnej, nie wbijając piły w glebę (20).

Pień drzewa wspiera się o podłożę jednym końcem:

- Aby uniknąć zakleszczenia się łańcucha tnącego i rozszczepienia drewna, należy przepiłować pień drzewa od strony dolnej na 1/3 jego średnicy, a następnie pozostałą część od strony górnej na wysokość cięcia dolnego (10).

Pień drzewa wspiera się o podłożę obydwoma końcami:

Aby uniknąć zakleszczenia się łańcucha tnącego i rozszczepienia drewna, należy przepiłować pień drzewa od strony górnej na 1/3 jego średnicy, a następnie pozostałą część od strony dolnej na wysokość cięcia górnego (11).



## NIEBEZPIECZEŃSTWO!

### Wystąpienie odrzutu (odbicia) grozi śmiercią!

Odrzut (odbicie) urządzenia może doprowadzić do śmiertelnych obrażeń operatora.

- Należy koniecznie przestrzegać zaleceń, aby uniknąć odrzutu piły!

### 7.4 Przycinanie drewna na długość (12)

Podczas tej pracy należy dodatkowo przestrzegać następujących zaleceń:

- Stosować odpowiednie zabezpieczenia (koźły do piłowania, kliny, belki).
- Zwracać uwagę na bezpieczne położenie i równomierny rozkład masy ciała.
- Zabezpieczyć okrągłe kloce drewna przed toczeniem się.
- Łańcuch piły w momencie wprowadzania w cięty materiał powinien być w ruchu. Nigdy nie włączać piły łańcuchowej, gdy jej łańcuch tkwi w materiale.
- Nie dopuścić do przytrzymywania drewna własną nogą bądź przez inną osobę.

## 8 KONSERWACJA I PIELĘGNACJA



### OSTRZEŻENIE!

#### Niebezpieczeństwo odniesienia ran ciętych

Niebezpieczeństwo odniesienia ran ciętych w przypadku kontaktu z ruchomymi częściami o ostrych krawędziach i narzędziami tnącymi.

- Przed przystąpieniem do prac związanych z konserwacją, pielęgnacją i czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie. Wymontować akumulator.
- Podczas wykonywania prac związanych z konserwacją, pielęgnacją i czyszczeniem należy zawsze nosić rękawice ochronne.

Piła łańcuchowa spełnia wymagania wszystkich odnośnych norm bezpieczeństwa. Napравы mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów z wykorzystaniem wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

- Po każdym użyciu piły łańcuchowej należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń i w razie potrzeby wymienić uszkodzone części.
- Nie narażać urządzenia na działanie wilgoci lub wpływu wilgoci z otoczenia. Części z tworzywa sztucznego czyścić ścieżeczką, nie używając przy tym środków do czyszczenia ani rozpuszczalników.
- Wyczyścić szczelinę powietrza chłodzącego, jeśli jest zatkana.

- Nie spryskiwać piły łańcuchowej wodą i nie używać myjki wysokociśnieniowej.
- Używać tylko części zamiennych zalecanych przez producenta.

#### 8.1 Ostrzenie łańcucha tnącego (13)



### NIEBEZPIECZEŃSTWO!

#### Wystąpienie odrzutu (odbicia) grozi śmiercią!

Odrzut (odbicie) piły łańcuchowej może doprowadzić do śmiertelnych obrażeń operatora.

- Należy zawsze prawidłowo ostrzyć łańcuch tnący!



### OSTROŻNIE!

#### Ryzyko odniesienia obrażeń ciała spowodowanych przez łańcuch tnący!

Ostre krawędzie łańcucha tnącego mogą spowodować poważne rany cięte.

- Podczas ostrzenia łańcucha tnącego nosić rękawice ochronne.

## **UWAGA!**

### **Ryzyko uszkodzenia maszyny wskutek nieodpowiedniego ostrzenia!**

Nierównezębytniące powodują zakłócenia biegu łańcucha i mogą spowodować jego zerwanie! Po nastrzeniu wszystkiezębytniące muszą mieć tą samą długość i szerokość!

- Należy zawsze prawidłowo ostrzyć łańcuch tnący!



#### **WSKAZÓWKI**

Niedoświadczonym użytkownikom pił łańcuchowych zaleca się poproszenie o naostrzenie łańcucha tnącego specjalisty w punkcie serwisowym.

Nie używać stępionego lub uszkodzonego łańcucha tnącego. Skutkuje to nadmiernym wysiłkiem fizycznym, słabymi efektami cięcia i wysokim zużyciem łańcucha.

W celu uzyskania optymalnych efektów cięcia łańcuch musi być ostrzony w regularnych odstępach czasu.

Prawidłowe naostrzenie łańcucha tnącego zmniejsza ryzyko odbicia i zapobiega nadmierнемu zużyciu.

Ostrzenie jest konieczne, jeśli:

- trociny są drobne jak pył.
- Do cięcia potrzebna jest duża siła.
- Cięcie nie jest proste.
- Organy są coraz większe.
- Zużycie paliwa jest coraz większe.

Ostrzenie łańcucha:

1. Wyłączyć piłę łańcuchową i wyciągnąć akumulator.
2. Sprawdzić i ewentualnie wyregulować naprężenie łańcucha.

3. Do ostrzenia używać wyłącznie odpowiednich narzędzi: okrągłego pilnika do łańcuchów  $\varnothing = 4,0$  mm, prowadnika pilnika, sprawdziany mierniczego do łańcuchów. Narzędzia te są dostępne w specjalistycznych sklepach.
4. Pojedyncze ognia łańcuchowe składają się zognia tnącego (13/3), zęba tnącego (13/1) i elementu ograniczającego (13/2).
5. Przesuwać pilnik z lekkim naciskiem prostopadle (13) od stronyewnętrznej do stronyzewnętrznej zęba tnącego. Prawidłowe używanie pilnika ułatwia prowadnik pilnika. Wystarczą 2 – 3 pociągnięcia pilnikiem.
6. Podczas ostrzenia przestrzegać kątów (13) zęba tnącego i wysokości elementu ograniczającego (13/2) od ostrza. Zwrócić uwagę, aby po naostrzeniu wszystkie zęby tnące łańcucha miały równą długość i szerokość.
7. Przy zastosowaniu zalecanych narzędzi i prawidłowym ich użyciu podane wartości kątów uzyskuje się automatycznie. Wartości można sprawdzić za pomocą suwarki do łańcuchów.
8. Na koniec lekko zaokrąglić przedniączęść elementu ograniczającego (13/2).

Często ostrzyć łańcuch tnący, usuwając przy tym niewielką ilość materiału. Po 3- lub 4-krotnym samodzielnym ostrzeniu zlecić naostrzenie łańcucha w specjalistycznym warsztacie. Wykonane zostanie tam również szlifowanie ogranicznika głębokości.

Wymienić łańcuch tnący, gdy tylko zostanie osiągnięta minimalna długość zębów tnących wynosząca 4 mm (13).

#### **8.2 Czyszczenie wnętrza koła łańcuchowego**

Po każdym użyciu dokładnie czyścić piłę łańcuchową.

1. Wyciągnąć akumulator i odłożyć łańcuch tnący na stabilnym podkładzie.
2. Odkręcić osłonę koła zębatego.
3. Oczyścić wnętrze odpowiednim pędzelkiem.
4. Zdjąć łańcuch tnący i wyjąć prowadnice.
5. Oczyścić rowek prowadnicy i otwór wlotowy oleju.

### **8.3 Przemontowanie uchwytu szybkomocującego (16)**

1. Zdjąć osłonę prowadnicy (16/1).
2. Wykręcić wkręt z rowkiem krzyżowym (16/3) i oddzielić blaszkę adaptera hakiem mocującym (16/2) od prowadnicy.
3. Odwrócić prowadnicę wokół osi podłużnej.
4. Założyć blaszkę adaptera hakiem mocującym ponownie na prowadnicę i przymocować wkrętem z rowkiem krzyżowym.
5. Zamontować ponownie prowadnicę, patrz Rozdział 4.1 "Montaż prowadnicy szynowej (05, 06)", strona 125.

### **8.4 Kontrola, odwracanie i smarowanie prowadnicy (14, 15)**

#### **Sprawdzenie prowadnicy:**

Regularnie kontrolować prowadnicę pod kątem uszkodzeń. W razie potrzeby usunąć wystające krawędzie (14).

#### **Odwracanie prowadnicy**

Aby uniknąć jednostronnego zużycia, prowadnicę należy obracać po każdym ostrzeniu i każdej wymianie łańcucha.

1. Przemontować urządzenie szybkomocujące, patrz Rozdział 8.3 "Przemontowanie uchwytu szybkomocującego (16)", strona 137.
2. Odwrócić prowadnicę.

#### **Smarowanie prowadnicy:**

1. Dokładnie oczyścić rowek prowadnicy (14/1) i otwór wlotowy oleju (14/2).
2. Dokładnie oczyścić otwór smarowy (15/1) z obu stron.
3. Za pomocą odpowiedniej praski smarowej kolejno włożyć z obu stron taką ilość smaru, aż będzie on równomiernie wypływać na czubkach koła gwiazdowego. Przez cały czas obracać przy tym koło gwiazdowe.

## **9 TRANSPORT**

Przed transportem wykonać następujące czynności:

1. Wyłączyć piłę łańcuchową
2. Założyć osłonę łańcucha
3. Wyjąć akumulator

Do przenoszenia piły łańcuchowej używać wyłącznie uchwytu pałkowego. Brzeszczot piły musi być przy tym skierowany do tyłu.



## **OSTRZEŻENIE!**

### **Śmiertelne niebezpieczeństwo i niebezpieczeństwo najczęstszych obrażeń.**

Uszkodzona piła łańcuchowa może podczas transportu doprowadzić do najczęstszych obrażeń, a nawet śmierci.

- Noszenie bądź transportowanie piły łańcuchowej, której łańcuch jest w ruchu, jest bezwzględnie zabronione.
- Prze transportem wykonać wyżej wymienione czynności.

W pojazdach: Zabezpieczyć piłę łańcuchową przed przechyleniem, uszkodzeniem i wyciekaniem oleju do łańcucha.

## **10 PRZECHOWYWANIE**

Po każdym użyciu dokładnie oczyścić piłę łańcuchową. Przechowywać w suchym, zamkniętym pomieszczeniu niedostępnym dla dzieci.

W przypadku przerw w eksploatacji trwających dłużej niż 30 dni wykonać następujące czynności:

- Wyłączyć piłę łańcuchową i wyciągnąć akumulator.
- Opróżnić zbiornik oleju do smarowania łańcucha.
- Zdjąć łańcuch tnący i prowadnicę, oczyścić i spryskać olejem antykorozyjnym.
- Dokładnie oczyścić piłę łańcuchową i przechowywać w suchym pomieszczeniu.

## **UWAGA!**

### **Niebezpieczeństwo uszkodzenia łańcucha tnącego**

Zaschnięty/przyklejony olej do smarowania łańcucha może przy dłuższym przechowywaniu doprowadzić do uszkodzenia części, przez które olej przepływa, lub pompy olejowej.

- Przed wyłączeniem piły łańcuchowej z użytku na dłuższy czas zawsze usunąć olej.

## **11 UTYLIZACJA**

### **Wskazówki dotyczące ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ElektroG)**

- Zużycie urządzenia elektryczne i elektronicznie nie mogą być utylizowane z odpadami z gospodarstwa domowego, lecz należy przekazać je do osobnej zbiórki lub utylizacji.
- Zużyte baterie lub akumulatory, które nie są na stałe wbudowane w zużytym urządzeniu, należy wyciągnąć przed oddaniem urządzenia! Ich utylizacja jest regulowana przez ustawę o zużytych bateriach.
- Właściciele lub użytkownicy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do ich oddania po zużyciu.
- Użytkownik końcowy odpowiada za usunięcie danych osobowych z utylizowanego urządzenia!

Symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że zużycie urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być utylizowane razem z odpadami z gospodarstwa domowego.

Zużycie urządzenia elektryczne i elektroniczne można nieodpłatnie oddać w następujących punktach zbiórki:

- publiczne punkty utylizacji lub zbiórki odpadów (np. komunalne punkty składowania odpadów);
- punkty sprzedaży urządzeń elektrycznych (stacjonarne i online), o ile sprzedawcy są zobowiązani do odbioru lub oferują tę usługę dobrowolnie.

Wszystkie powyższe zasady obowiązują wyłącznie w odniesieniu do urządzeń sprzedawanych i instalowanych na terenie Unii Europejskiej i objętych dyrektywą 2012/19/UE. W krajach nienależących do Unii Europejskiej obowiązywać mogą inne przepisy dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

### **Wskazówki dotyczące ustawy o zużytych bateriach (BattG)**

- Zużycie baterie i akumulatory nie mogą być utylizowane z odpadami z gospodarstwa domowego, lecz należy przekazać je do osobnej zbiórki lub utylizacji.
- Informacje na temat bezpiecznego wyciągania baterii lub akumulatorów z urządzenia elektrycznego oraz informacje na temat ich typu lub systemu chemicznego są zawarte w odpowiedniej instrukcji obsługi lub montażu.
- Właściciele lub użytkownicy baterii i akumulatorów są prawnie zobowiązani do ich oddania po zużyciu. Zwrot ogranicza się do przekazania standartowych ilości występujących w gospodarstwach domowych.

Zużycie baterie mogą zawierać szkodliwe substancje lub metale ciężkie, które mogą powodować poważne szkody dla środowiska naturalnego i zdrowia. Recykling zużytych baterii i wykorzystanie zawartych w nich zasobów przyczynia się do ochrony tych obu ważnych dóbr.

Symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że zużycie baterie i akumulatory nie mogą być utylizowane razem z odpadami z gospodarstwa domowego.

Jeżeli pod symbolem pojemnika na odpady znajdują się dodatkowo oznaczenia Hg, Cd lub Pb, oznacza to:

- Hg: Bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci
- Cd: Bateria zawiera więcej niż 0,002% kadmu
- Pb: Bateria zawiera więcej niż 0,004% ołowiu

Zużyte akumulatory i baterie można nieodpłatnie oddać w następujących punktach zbiórki:

- publiczne punkty utylizacji lub zbiórki odpadów (np. komunalne punkty składowania odpadów);
- punkty sprzedaży baterii i akumulatorów;
- punkty odbioru zużytych akumulatorów i baterii;
- punkt odbioru producenta (jeżeli nie należą do systemu odbioru zużytych akumulatorów i baterii).

Wszystkie powyższe zasady obowiązują wyłącznie w odniesieniu do akumulatorów i baterii sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej i objętych dyrektywą 2006/66/WE. W krajach nienależących do Unii Europejskiej obowiązywać mogą inne przepisy dotyczące utylizacji akumulatorów i baterii.

## 12 OBSŁUGA Klienta/Serwis

Wszelkie pytania dotyczące gwarancji, naprawy lub części zamiennych należy kierować do najbliższego punktu serwisowego AL-KO.

Można go znaleźć w następującej witrynie internetowej:  
[www.al-ko.com/service-contacts](http://www.al-ko.com/service-contacts)

## 13 POMOC W PRZYPADKU USTEREK

Usterka	Możliwa przyczyna	Pomoc
Silnik nie działa.	Brak napięcia akumulatora.	Zlecić specjalistie-elektrykowi kontrolę zasilania energią elektryczną.
	Zabezpieczenie przed przeciążeniem wyłączyło pompę.	Zaczekać, aż zabezpieczenie przed przeciążeniem przywróci zasilanie elektryczne.
	Wyzwolona blokada łańcucha.	Zwolnić blokadę łańcucha.
Brak smarowania łańcucha	Zbiornik oleju jest pusty.	Sprawdzić zbiornik oleju pod kątem uszkodzeń. Sprawdzić stan oleju i w razie potrzeby dodać oleju do smarowania łańcucha piły.
	Prowadnica szynowa jest zabrudzona.	Oczyścić otwór wlewowy oleju oraz rowek, przez który płynie olej.



### WSKAZÓWKA

W przypadku zakłóceń, które nie zostały wymienione w tej tabeli, lub takich, których nie można usunąć we własnym zakresie, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

## 14 DANE TECHNICZNE

Typ	CS 4030
Nr art.	113616
Prędkość biegu jałowego	17 m/s
Prędkość robocza	16 m/s ± 0,7 m/s
Długość prowadnicy	ok. 350 mm
Długość użyteczna piły	265 mm
Łańcuch piły	91P045X
Grubość elementów napędowych	1,27 mm
Podział koła łańcuchowego	3/8"
Blokada łańcucha	Tak (elektryczna, PCB i drążek hamulca)
Czas wybiegu łańcucha (DIN EN 60745-2-15 – 19.103 oraz 19.104)	maks. 0,15 s
Czas wybiegu łańcucha (DIN EN 50144-2-15:2001 18.104)	maks. 2 s
Aktywacja łańcucha	podwójna
Pojemność zbiornika oleju łańcucha	180 ml

Typ	CS 4030
Masa z prowadnicą i łańcuchem tnącym	4,45 kg
Masa bez prowadnicy i łańcucha tnącego	3,9 kg
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	Nie
Poziom mocy akustycznej LwA (DIN EN ISO 3744)	101 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego LpA (DIN EN ISO 3744)	91,5 dB(A), K = ± 3 dB(A)
Poziom drgań (DIN EN 28662-1)	3,159 m/s <sup>2</sup> – 3,193 m/s <sup>2</sup> K = ± 1,5 m/s <sup>2</sup>

Akumulator	B150 Li / B200 Li
Napięcie znamionowe	36 V (maks. 40 V)
Pojemność znamionowa	4 Ah / 5 Ah
Czas ładowania	ok. 90 min / ok. 120 min

Ładowarka	C130 Li
Napięcie sieciowe	100 V – 240 V (AC)
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	42 V (DC)
Zakres temperatur stosowania	+5°C – +40°C

## 15 GWARANCJA

Ewentualne wady materiałowe lub produkcyjne w urządzeniu usuwamy przed upływem ustawowego okresu przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, dokonując wedle naszego uznania naprawy lub wymiany produktu. Okres przedawnienia ustalany jest zgodnie z prawem obowiązującym w kraju, w którym produkt został zakupiony.

Gwarancja obowiązuje tylko w przypadku:

- zastosowania się do treści niniejszej instrukcji obsługi
- prawidłowego postępowania,
- stosowania oryginalnych części zamiennych.

Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń lakieru spowodowanych zwykłym zużyciem
- części zużywalnych, oznaczonych na wykazie części zamiennych ramką **xxxxxx (x)**.

Okres gwarancji rozpoczyna się od momentu nabycia przez pierwszego użytkownika końcowego. Decydujące znaczenie ma tutaj data dokumentu zakupu. Należy zwrócić się do dystrybutora lub najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego, przedkładając niniejszą deklarację gwarancyjną oraz dowód zakupu. Niniejsza deklaracja nie narusza ustawowych roszczeń nabywcy w stosunku do sprzedawcy z tytułu wad.

Gwarancja wygasza w przypadku:

- samodzielnego prób naprawy,
- samodzielnego zmian technicznych,
- zastosowania niezgodnie z przeznaczeniem.

**16 DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC**

Niniejszym oświadczamy, że produkt we wprowadzonej przez nas na rynek wersji spełnia wymagania zharmonizowanych dyrektyw UE, standardów bezpieczeństwa UE oraz standardów obowiązujących dla danego produktu.

Produkt	Producent	Osoba sporządzająca dokumentację
Akumulatorowa piła łańcuchowa	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Niemcy	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Niemcy
<b>Numer seryjny</b>		
G4013012		
<b>Typ</b>	<b>Dyrektywy UE</b>	<b>Normy zharmonizowane</b>
CS 4030	2006/42/WE 2014/30/UE	EN 60745-1:2009+A11:2010 EN 60745-2-13:2009+A1:2010
<b>Poziom mocy akustycznej</b>	2000/14/WE	EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN ISO 3744	2011/65/UE	EN 55014-2:2015
zmierzony / gwarantowany		
101 dB(A) / 105 dB(A)	2000/14/WE Załącznik V	
<b>Homologacja typu WE</b> (2006/42/WE Załącznik IX)	<b>Jednostka notyfikowana (2000/14/WE)</b>	Kötz, 2017-10-01
Nr dopuszczenia	TÜV Rheinland LGA Products GmbH	
BM 50359218 0001	Tillystraße 2 90431 Nürnberg Niemcy Nr 0197	

Wolfgang Hergeth  
Managing Director

**PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ****Obsah**

1	K tomuto návodu k použití .....	145
1.1	Vysvětlení symbolů a signálních slov .....	145
2	Popis výrobku .....	145
2.1	Použití v souladu s určeným účelem .....	145
2.2	Zbytková rizika .....	146
2.3	Bezpečnostní a ochranná zařízení .....	146
2.3.1	Ochrana při zapojení .....	146
2.3.2	Řetězová brzda .....	146
2.4	Symboly na stroji .....	146
2.5	Součásti dodávky .....	147
2.6	Přehled výrobku (01) .....	148
3	Bezpečnostní pokyny .....	148
3.1	Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí .....	148
3.2	Bezpečnost elektrických součástí .....	148
3.3	Bezpečnost osob .....	149
3.4	Zacházení s elektrickým nářadím a jeho použití .....	150
3.5	Bezpečnost na pracovišti .....	151
3.6	Použití a zacházení s akumulátorovým nářadím .....	151
3.7	Servis .....	152
3.8	Bezpečnostní pokyny pro řetězové pily (EN 60745 díl 2-13) .....	152
3.9	Příčiny a prevence zpětného rázu (EN 60745 díl 2-13) .....	153
3.10	Bezpečnostní upozornění pro práci .....	154
3.10.1	Obsluha .....	155
3.10.2	Provozní doba .....	155
3.10.3	Zatížení vibracemi .....	156
3.10.4	Zatížení hlukem .....	157
3.10.5	Práce s řetězovou pilou .....	157
4	Montáž .....	159
4.1	Montáž vodicí lišty (05, 06) .....	159
4.2	Montáž řetězu pily (05, 06) .....	159
4.3	Vypnutí řetězu pily (05, 07) .....	159
5	Uvedení do provozu .....	160
5.1	Nabítí akumulátoru (02) .....	160
5.2	Vložení akumulátoru (03) .....	160
5.3	Vytažení akumulátoru (03) .....	160
5.4	Kontrola napnutí řetězu .....	160
5.5	Otestujte funkci řetězové brzdy .....	161
5.6	Funkční test řetězové brzdy s vypnutým motorem (08) .....	161
5.7	Funkční test řetězové brzdy se zapnutým motorem (08) .....	161
5.8	Doplňte olej na pilový řetěz (09) .....	162

6	Obsluha .....	162
6.1	Zjištění stavu nabité akumulátoru (04) .....	163
6.2	Zkontrolujte stav oleje pilového řetězu .....	163
6.3	Otestujte řetězovou brzdu .....	163
6.4	Motor zapnout a vypnout .....	164
7	Chování při práci a pracovní technika .....	164
7.1	Kácení stromů .....	165
7.2	Odvětvování .....	166
7.3	Zkracování stromu .....	166
7.4	Zkracování řeziva (12) .....	167
8	Údržba a péče .....	167
8.1	Broušení pilového řetězu (13) .....	167
8.2	Čištění vnitřku řetězového kola .....	168
8.3	Přestavení rychloupínacího zařízení (16) .....	168
8.4	Kontrola, obracení a mazání vodicí lišty (14, 15) .....	168
9	Přeprava .....	169
10	Skladování .....	169
11	Likvidace .....	169
12	Zákaznický servis/servis .....	171
13	Pomoc při poruchách .....	171
14	Technické údaje .....	171
15	Záruka .....	172
16	Prohlášení o shodě EC .....	173

## 1 K TOMUTO NÁVODU K POUŽITÍ

- U německé verze se jedná o originální návod k použití. Všechny ostatní jazykové verze jsou překlady originálního návodu k použití.
- Před uvedením do provozu si bezpodmínečně pečlivě přečtěte tento návod k použití. To je předpokladem pro bezpečné práce a bezproblémové manipulace.
- Uchovávejte tento návod vždy tak, abyste si jej mohli přečíst, když budete potřebovat informace o stroji.
- Předávejte dalším osobám pouze výrobek s tímto návodem k použití.
- Přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny a varování uvedená v tomto návodu.

### 1.1 Vysvětlení symbolů a signálních slov



#### NEBEZPEČÍ!

Označuje bezprostředně hrozící nebezpečnou situaci, která – pokud se jí nevyhnete – má za následek smrt nebo vážné zranění.



#### VÝSTRAHA!

Označuje možnou nebezpečnou situaci, která – pokud se jí nevyhnete – může mít za následek smrt nebo vážné zranění.



#### OPATRNĚ!

Označuje možnou nebezpečnou situaci, která by mohla mít za následek menší nebo středně těžké zranění, pokud se jí nevyhnete.

## POZOR!

Označuje situaci, která by mohla mít za následek věcné škody, pokud se jí nevyhnete.



## UPOZORNĚNÍ

Speciální pokyny pro lepší srozumitelnost a manipulaci.

## 2 POPIS VÝROBKU

Tento Návod k použití popisuje ruční elektrickou řetězovou pilu poháněnou akumulátorem.

### 2.1 Použití v souladu s určeným účelem

Elektrická řetězová pila je konstruována výhradně pro použití v domácnosti, na zahradě a při hobby. V této oblasti lze řetězovou pilu použít pro lehké práce se dřevem, např. pro:

- řezání dřeva
- prořezávání živých plotů
- řezání palivového dříví

Akumulátorová řetězová pila se může vzhledem k elektrickému pohonu používat nejen venku, ale také v uzavřených prostorách k řezání dřeva. Jiné používání než zde popsáno je v rozporu s určeným účelem.

Řetězová pila se nesmí používat ve výrobních provozovnách.



## OPATRNĚ!

### Nebezpečí zranění kvůli použití v rozporu s určením!

Pokud se řetězovou pilou řeže dříví nebo jiné materiály, v kterých jsou cizí tělesa, může to mít za následek zranění.

- Řetězová pila se používá k lehkým řezným pracím.
- Před řezáním zkонтrolujte dřevo, zda neobsahuje cizí tělesa, např. hřebíky, šrouby, kování.

## 2.2 Zbytková rizika

I při řádném používání přístroje ke stanovenému účelu se může vyskytnout zbytkové riziko, které nelze vyloučit. Kvůli druhu a konstrukci přístroje nelze vyloučit následující nebezpečí:

- Kontakt s odkrytými zuby řetězu (nebezpečí pořezání).
- Přístup k otácejícímu se řetězu (nebezpečí pořezání).
- Náhlý a neočekávaný pohyb lišty řetězové pily (nebezpečí pořezání).
- Uvolnění dílů řetězu (pořezání / nebezpečí poranění).
- Uvolnění částí zpracovávaného dřeva.
- Ohrožení sluchu při práci bez ochrany sluchu.

## 2.3 Bezpečnostní a ochranná zařízení



## VÝSTRAHA!

### Nebezpečí těžkého poranění při manipulaci s bezpečnostními a ochrannými zařízeními

Kvůli manipulacím s bezpečnostními a ochrannými zařízeními může při práci s řetězovou pilou dojít k těžkým zraněním.

- Bezpečnostní a ochranná zařízení nikdy nevyřazujte z provozu!
- Pracujte s řetězovou pilou jen pak, když všechna bezpečnostní a ochranná zařízení správně fungují.

### 2.3.1 Ochrana při zapojení

Pokud obsluha přídá několikrát za sebou prudce plyn, řetězová pila se na několik sekund vypne, aby se chránila elektronika a řetězová pila. V tomto případě čekejte, dokud se pila nedá opět zapnout.

### 2.3.2 Řetězová brzda

Řetězová pila má ruční řetězovou brzdu, která se spustí např. při zpětném rázu (kickback) přes ochranu rukou. Při spuštění řetězové brzdy se pilový řetěz náhle zastaví a vypne se motor.

## 2.4 Symboly na stroji

Symbol	Význam
	Zvláštní opatrnost při manipulaci!
	Nebezpečí zpětného rázu!

Symbol	Význam
	Řetězovou pilu nedržte jen jednou rukou!
	Nepoužívat při dešti! Chránit před vlhkostí!
	Noste ochrannou helmu, protihluková sluchátka a ochranné brýle!
	Nosit ochranné rukavice!
	Noste pevnou obuv!
	Před uvedením do provozu si přečtěte návod k použití!
	Řetězovou pilu vždy držte oběma rukama!

## 2.5 Součásti dodávky

Akumulátorová řetězová pila je připravena pro provoz s akumulátorem B150 Li (B05-3640, č. výrobku 113280) nebo B200 Li (B05-3650, č. výrobku 113524).

## POZOR!

### Nebezpečí poškození stroje a akumulátoru

Je-li stroj provozován s nevhodným akumulátorem, může dojít k poškození stroje a akumulátoru.

- Stroj vždy provozujte jen s předepsaným akumulátorem.

Pro nabítí akumulátoru je zapotřebí nabíječka C130 Li (č. výrobku 113281).



### UPOZORNĚNÍ

V následujících Návodech k použití najeznete další informace:


- Lithium-iontový akumulátor B150 Li/ B200 Li (č. dokumentace 441630\_b)
- Nabíječka C130 Li (č. dokumentace 441633\_d)

Po vybalení zkontrolujte, zda byly dodány všechny konstrukční díly.



### UPOZORNĚNÍ

Akumulátory a nabíječka nejsou součástí dodávky.



Č.	Součást
1	Akumulátorová řetězová pila CS 4030
2	Ochranný kryt pro nůž
3	Vodicí lišta

Č.	Součást
4	Řetěz
5	Návod k použití

## 2.6 Přehled výrobku (01)

Č.	Součást
1	Řetěz
2	Vodicí lišta
3	Rychloupínací zařízení s centrálním uzávěrem a otočným věncem
4	Chránič rukou
5	Rukojeť
6	Akumulátor
7	Páčka plynu
8	Blokovací tlačítko
9	Zadní rukojeť
10	Kryt řetězového ozubeného kola
11	Zachycovací zub
12	Uzávěr olejové nádrže řetězu
13	Průhledítko olejové nádrže řetězu

## 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### 3.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí



#### VÝSTRAHA!

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění, pokyny, vyobrazení a technické údaje, kterými je toto elektrické nářadí opatřeno.

Nedbalost při dodržování následujících pokynů můžezpůsobit úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká zranění.

- Všechny bezpečnostní upozornění a pokyny si uložte pro pozdější použití.

*V bezpečnostních pokynech používaný pojem „elektrické nářadí“ se vztahuje k síťově napájenému elektrickému nářadí (se síťovým přívodem) nebo akumulátorem poháněnému elektrickému nářadí (bez síťového přívodu).*

### 3.2 Bezpečnost elektrických součástí

- Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, toopení, sporáky a chladničky. Je-li Vaše

tělo uzemněno, zvětšuje se nebezpečí v důsledku zásahu elektrickým proudem.

- **Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo mokru.** Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí elektrického úderu.

### 3.3 Bezpečnost osob

- **Buďte pozorní, dbejte na to, co děláte, a používejte elektrické nářadí rozumně.** Nepracujte s elektrickým nářadím, pokud jste unavení či nesoustředění, nebo pokud jste pod vlivem drog, alkoholu nebo medikamentů. Okamžik nepozornosti při používání elektrického nářadí může mít za následek vážná zranění.
- **Noste osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné brýle.** Nošení ochranných pomůcek, jako jsou protiprachová maska, neklouzavá bezpečnostní obuv, helma nebo protihuková sluchátka, podle druhu a použití elektrického nářadí, snižuje nebezpečí zranění.
- **Vyvarujte se neúmyslného uvedení do provozu.** Ujistěte se, že je elektrické nářadí vypnuto, než je připojíte do

sítě nebo zapojíte akumulátor, před jeho uchopením a přenášením. Pokud máte při nesení elektrického nářadí prst na jeho spínači nebo zapnuté elektrické nářadí připojujete k napájení, může to vést k nehodám.

- **Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte nastavovací nářadí nebo montážní klíče.** Nářadí nebo montážní klíč, který se nachází v rotující části elektrického nářadí, může způsobit zranění.
- **Vyvarujte se abnormálního držení těla.** Zajistěte si bezpečné stání a stále udržujte rovnováhu. To umožňuje lepší ovládání elektrického nářadí v neočekávaných situacích.
- **Noste vhodný oděv.** Nenosťte příliš volné oblečení ani šperky. Udržujte vlasy a oděv v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se částmi.
- **Jestliže lze připojit odsávací a záhytná zařízení, namontujte je a používejte je správně.** Používání odsávání snižuje nebezpečí vyvolaná prachem.

- **Nepodléhejte pocitu falešné bezpečnosti a nestavte se nad bezpečnostní pravidla elektrického nářadí, i když elektrické nářadí po mnoha použitích již dobře znáte.** Nedbalé jednání může mít během zlomku sekundy za následek těžké úrazy.

### 3.4 Zacházení s elektrickým nářadím a jeho použití

- **Nepřetěžujte elektrické nářadí.** Pro každou práci používejte pro ni určené elektrické nářadí. S vhodným elektrickým nářadím budete lépe a bezpečněji pracovat v uvedeném rozsahu výkonu.
- **Nepoužívejte elektrické nářadí, jehož spínač je vadný.** Elektrické nářadí, které již není možné zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí být opraveno.
- **Než začnete provádět nastavení stroje nebo výměnu příslušenství a před uložením elektrického nářadí vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky anebo vyjměte vyjmímatelný akumulátor.** Toto preventivní opatření zabrání nezamýšlenému zapnutí elektrického nářadí.
- **Nepoužívané elektrické nářadí ukládejte mimo dosah dětí.** Nenechávejte elektrické nářadí používat osobami, které s ním nejsou obeznámeny nebo nečetly tyto pokyny. Elektrické nářadí je nebezpečné, pokud je používáno nezkušenými osobami.
- **Pečlivě se o elektrické nářadí a jeho příslušenství stárejte.** Zkontrolujte, zda po hyblivé části bezchybně fungují a nejsou zablokovány, zda žádné části nejsou prasklé nebo tak poškozené, že by mohly ovlivnit funkci elektrického nářadí. Poškozené díly nechejte před použitím elektrického nářadí opravit. Příčinou mnoha nehod je špatná údržba elektrického nářadí.
- **Udržujte řezné nástroje ostřé a čisté.** Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami mají menší sklon k zablokování a snadněji se ovládají.
- **Používejte elektrické nářadí, příslušenství, přídavné nástroje atd. podle tohoto návodu.** Dbejte přitom na dané pracovní podmínky a prováděnou činnost. Používání elektrického nářadí pro jiné

než předpokládané použití může vyvolat nebezpečnou situaci.

- **Rukojeti a plochy madel udržujte suché, čisté a bez oleje a mastnot.** Kluzké rukojeti a plochy madel neumožňují bezpečnou obsluhu a kontrolu elektrického nářadí v nepředvídaných situacích.

### **3.5 Bezpečnost na pracovišti**

- **Udržujte své pracoviště čisté a dobře osvětlené.** Nepořádek nebo neosvětlené oblasti pracoviště mohou vést k nehodám.
- **Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.** Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- **Během používání elektrického nářadí zabraňte v přístupu dětem a jiným osobám.** Při rozptylování můžete ztratit kontrolu nad elektrickým nářadím.

### **3.6 Použití a zacházení s akumulátorovým nářadím**

- **Nabíjete akumulátory pouze nabíječkami, které jsou doporučeny výrobcem.** Nabíječka, která je vhodná pro

určitý druh akumulátoru, může při použití s jiným akumulátem vyvolat nebezpečí požáru.

- **Používejte do elektrického nářadí pouze pro něj určené akumulátory.** Použití jiných akumulátorů může způsobit zranění nebo požár.
- **Nepoužívané akumulátory uložte v bezpečné vzdálosti od kovových předmětů, jako jsou papírové svorky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které mohou zkratovat kontakty.** Zkrat mezi kontakty akumulátoru může mít za následek popáleniny nebo požár.
- **Při nesprávném používání může z akumulátoru vytékat kapalina.** Vyvarujte se kontaktu s touto kapalinou. Při náhodném kontaktu provedte opláchnutí vodou. **Dostane-li se tekutina do očí, přivolejte také lékařskou pomoc.** Kapalina vytékající z akumulátoru může vést k podráždění nebo popálení očí.
- **Nepoužívejte poškozené ani pozměněné akumulátory.** Poškozené nebo pozměněné akumulátory se mohou chovat

nepředvídatelně a mohou způsobit požár, výbuch nebo nebezpečí úrazu.

- **Akumulátor nevystavujte ohni ani příliš vysokým teplotám.** Požár nebo teploty přesahující 130 °C mohou vyvolat výbuch.
- **Dodržujte všechny pokyny k nabíjení a nikdy nenabíjte akumulátor nebo akumulátorové náradí mimo teplotní rozsah uvedený v návodu k použití.** Chybné nabíjení nebo nabíjení mimo povolený teplotní rozsah může akumulátor zničit a zvýšit nebezpečí požáru.

### 3.7 Servis

- **Elektrické náradí nechtejte opravovat pouze kvalifikovaným odborným personálem a pouze s použitím originálních náhradních dílů.** Tím bude zajištěno zachování bezpečnosti elektrického náradí.
- **Nikdy neprovádějte údržbu poškozených akumulátorů.** Veškerou údržbu akumulátorů by měl provádět výrobce nebo zplnomocněná servisní pracoviště.

### 3.8 Bezpečnostní pokyny pro řetězové pily (EN 60745 díl 2-13)

- **Při běžící pile udržujte odstup všech částí těla od řetězu.** Před zapnutím pily se ujistěte, že se řetěz ničeho nedotýká. Při práci s řetězovou pilou může okamžik ne pozornosti vést k zachycení oděvu nebo částí těla řetězem.
- **Držte řetězovou pilu vždy pravou rukou za zadní rukojet' a levou rukou za přední rukojet'.** Držení řetězové pily obráceným způsobem zvyšuje riziko zranění a nesmí se používat.
- **Elektrické náradí držte za izolovaná držadla, protože pilový řetěz se může dostat do kontaktu s vlastním síťovým kabelem.** Při kontaktu pilového řetězu s vedením pod napětím se kovové části přístroje mohou dostat pod napětí a způsobit úraz elektrickým proudem.
- **Používejte ochranné brýle a chráňte si sluch.** Doporučujeme další ochranné pomůcky pro hlavu, ruce, nohy a chodidla. Vhodný ochranný oděv snižuje nebez-

- pečí zranění odletujícími třís-kami a náhodným dotykem ře-tězu.
- **Nepracujte s řetězovou pi-lou na stromě.** Při provozu na stromě hrozí nebezpečí zranění.
  - **Vždy dbejte na pevný postoj a používejte řetězovou pilu jen tehdy, když stojíte na pevné, bezpečné a rovné zemi.** Klouzavý podklad nebo nestabilní plochy pro stání, jako na žebříku, mohou vést ke ztrátě rovnováhy nebo ztrátě kontroly nad řetězovou pilou.
  - **Při řezání napružené větve počítejte s tím, že odpruží zpět.** Když se předpětí v dřev-ných vláknech uvolní, může napružená větev zasáhnout uživatele a/nebo dojít ke ztrá-tě kontroly nad řetězovou pi-lou.
  - **Bud'te mimořádně opatrní při řezání podrostu a mladých stromků.** Tenký materi-ál se může v řetězu zachytit a šlehnout Vás nebo vyvést z rovnováhy.
  - **Řetězovou pilu noste za přední držadlo ve vypnutém stavu, s řetězem odvráce-ným od těla.** Pro transport nebo uložení řetězové pily vždy nasad'te kryt proti pra-

**chu.** Pečlivé zacházení s ře-tězovou pilou snižuje pravdě-podobnost, že se omylem do-tknete běžícího řetězu.

- **Dodržujte pokyny pro mazá-ní, napnutí řetězu a výměnu příslušenství.** Nesprávně napnutý nebo promazaný ře-těz se může přetrhnout nebo zvýšit riziko zpětného rázu.
- **Rukojeti udržujte suché, čisté a bez oleje a mastnot.** Mastná, olejem potřísněná dr-žadla jsou kluzká a vedou ke ztrátě kontroly.
- **Řezejte jen dřevo.** Nepouží-vejte řetězovou pilu pro prá-ce, pro něž není určena. Pří-klad: Nepoužívejte řetězo-vou pilu k řezání plastu, zdi-va nebo stavebních materiá-lů, které nejsou ze dřeva. Použití řetězové pily pro ne-přiměřené práce může vést k nebezpečným situacím.

### 3.9 Příčiny a prevence zpětného rázu (EN 60745 díl 2-13)

Ke zpětnému rázu může dojít, když se špička vodicí lišty do-tkne nějakého předmětu nebo když se dřevo ohne a pilu v řezu sevře.

Dotyk špičky lišty může v některých případech vést k nečekané reakci směrem dozadu, při níž se vodicí lišta zvedne nahoru a ve směru k uživateli.

Sevření pilového řetězu na horní hraně vodicí lišty může lištu prudce vymrštit směrem k uživateli.

Každá z těchto reakcí může vést k tomu, že ztratíte kontrolu nad pilou a můžete se vážně zranit. Nespoléhejte se výhradně na bezpečnostní zařízení vestavěná v řetězové pile. Jako uživatel řetězové pily byste měli učinit různá opatření, abyste mohli pracovat bez nehod a zranění.

Zpětný ráz je následkem špatného nebo chybného používání elektrického náradí. Lze mu zabránit vhodnými preventivními opatřeními, které jsou dále popsány:

**■ Držte pilu pevně oběma rukama, přičemž palec a prsty obepínají držadla řetězové pily. Udržujte Vaše tělo a ruce v poloze, ve které můžete odolat silám zpětného rázu.** Když jsou provedena vhodná preventivní opatření, může uživatel zvládnout síly zpětného rázu. Nikdy řetězovou pilu nepouštějte z ruky.

- **Vyvarujte se abnormálního držení těla a neřezejte nad výškou ramen.** Tím se předejdje neúmyslnému dotyku špičky lišty a bude umožněna lepší kontrola řetězové pily v neočekávaných situacích.
- **Vždy používejte výrobcem předepsané náhradní lišty a řetězy.** Špatné náhradní lišty a řetězy mohou vést k roztržení řetězu a/nebo ke zpětnému rázu.
- **Ridíte se pokyny výrobce pro broušení a údržbu řetězu.** Příliš nízké omezovače hloubky zvyšují sklon ke zpětnému rázu.

### 3.10 Bezpečnostní upozornění pro práci

- Dbejte na specifické státní bezpečnostní předpisy, např. profesních sdružení, pojíšťoven, úřadů bezpečnosti práce.
- Pracujte pouze při dostatečném denním světle nebo umělém osvětlení.
- Pracoviště udržujte uklizené bez zbytečných předmětů (například odřezaných částí) – nebezpečí klopýtnutí.
- Majitel je zodpovědný za nehody s jinými osobami a za jejich majetek.

### 3.10.1 Obsluha

- Mladiství mladší 16 let nebo osoby, které nejsou seznámeny s návodem k použití, nesmějí stroj používat.
- Pokud pracujete s řetězovou pilou poprvé: Nechejte si vysvětlit od prodejce nebo jiného odborníka, jak se s řetězovou pilou zachází, nebo absolvujte odpovídající školení.
- Kdo pracuje s řetězovou pilou, musí být odpočatý, zdravý a v dobrém rozpoložení. Kdo se nesmí ze zdravotních důvodů namáhat, měl by se zeptat lékaře, zda může pracovat s řetězovou pilou.
- **Přijměte opatření na ochranu proti zatížení vibracemi.** Podle toho, jak je elektrické nářadí používáno, se skutečné hodnoty vibrací mohou odlišit od hodnot uvedených v technických údajích. Přitom vezměte v úvahu celý průběh práce, tedy i dobu, kdy elektrické nářadí pracuje bez zátěže nebo je vypnuto. Vhodná opatření zahrnují mimo jiné pravidelnou údržbu a ošetřování elektrického nářadí a jeho nástavců, udržování rukou v teple, pravidelné přestávky a dobré plánování průběhu práce.

■ Zjistěte maximální dobu manipulace a pracovních přestávek podle hodnot vibrací.

### 3.10.2 Provozní doba

Dodržujte ustanovení pro provozní dobu řetězových pil specifická pro danou zemi. Provozní doba řetězových pil může být omezena národními nebo lokálními předpisy.

### 3.10.3 Zatížení vibracemi



#### VÝSTRAHA!

##### Nebezpečí vyplývající z vibrací

Skutečná emisní hodnota vibrací při používání stroje se může odlišovat od hodnoty uváděné výrobcem. Před popř. během používání respektujte následující ovlivňující faktory:

- Je stroj používán v souladu s určeným účelem?
- Je materiál správným způsobem posekán, popř. zpracován?
- Nachází se stroj v řádném stavu vhodném k používání?
- Je řezný nástroj správně nabroušený, popř. je řezný nástroj správně namontovaný?
- Jsou namontovány rukojeti a event. volitelné vibrační rukojeti, a jsou pevně spojeny se strojem?
- Provozujte přístroj pouze při tolera otáčkách, kolik je nezbytné pro danou práci. Nevytáčejte motor na maximum, snížte hluk a vibrace.

- Kvůli neodbornému používání a údržbě se mohou zvýšit vibrace přístroje a hlučnost. To vede ke zdravotním újmám. V takovém případě přístroj ihned vypněte a nechte ho opravit od autorizovaného servisu - dílny.
- Stupeň zatížení vibracemi je závislý na prováděné práci, popř. používání stroje. Odhadněte je a vložte odpovídající pracovní přestávky. Výrazně se tím sníží zatížení vibracemi po celou pracovní dobu.
- Delší používání přístroje vystavuje obsluhu vibracím a může zapříčinit oběhové problémy ("bílý prst"). Abyste toto riziko zmenšili, noste rukavice a držte ruce v teple. Pokud se objeví symptom „bílého prstu“, ihned vyhledejte lékaře. K tomuto symptomu patří: Necitlivost, ztráta stability, mravenčení, svědění, bolest, ubývání síly, změna barvy nebo stavu kůže. Normálně postihují tyto symptomy prsty, ruce nebo puls. Nebezpečí se zvyšuje za nízkých teplot.
- Během pracovního dne si dělejte delší přestávky, abyste si mohli odpočinout od hluku a vibrací. Plánujte si práci tak,

aby se použití přístrojů se silnými vibracemi rozložilo na několik dnů.

- Máte-li nepříjemný pocit nebo jste během používání stroje zjistili zabarvení kůže na vašich rukou, okamžitě přerušte práci. Dodržujte dostatečně dlouhé pracovní přestávky. Bez dostatečných přestávek v práci může dojít k vibračnímu syndromu ruka-paže.
- Minimalizujte riziko vystavení vibracím. Stroj udržujte podle pokynů v návodu k použití.
- Používáte-li stroj častěji, kontaktujte svého prodejce k zakoupení antivibračního příslušenství (např. rukojetí).
- Se strojem nepracujte při teplotách menších než 10 °C. V pracovním plánu specifikujte, jak lze omezit zatížení vibracemi.

### 3.10.4 Zatížení hlukem

Určitému zatížení hlukem nelze u tohoto stroje zabránit. Hlučné práce provádějte v doporučených a určených dobách. Dodržujte event. doby klidu a pracovní dobu omezte na minimum. Ke své osobní ochraně a k ochraně v blízkosti se nacházejících osob noste vhodnou ochranu sluchu.

### 3.10.5 Práce s řetězovou pilou



#### VÝSTRAHA!

**Nebezpečí těžkého poranění.**

Jestliže se použije nedostatečně smontovaná řetězová pila, může dojít k těžkým zraněním.

- Používejte řetězovou pilu až poté, co byla úplně smontována.
- Před každým použitím proveděte vizuální kontrolu, abyste si ověřili, zda je řetězová pila úplná a nejsou na ní poškozené nebo opotřebované součástky. Bezpečnostní a ochranná zařízení musí být intaktní.



## VÝSTRAHA!

### Nebezpečí zranění nezamýšleně spuštěnou řetězovou pilou

Nezamýšleně nastartovaná řetězová pila může způsobit vážná zranění. Proto odstraňte akumulátor při:

- kontrolních, nastavovacích a čisticích pracích
- pracích na řezací garnituře
- odchodu od řetězové pily
- Přeprava
- uložení
- údržbářských pracích a opravách
- Nebezpečí

- Nikdy nepracujte sami.
- Pro případ úrazu mějte stále připravenou pohotovostní lékárničku.
- Zabraňte dotyku s kovovými předměty, které se nacházejí v zemi nebo jsou s nimi spojeny elektricky vodivě.
- Osobní ochranné vybavení se skládá z:
  - Ochranná přilba
  - Ochrana sluchu (např. ochranná sluchátka), zejména při denní práci delší než 2,5 hodiny

- Ochranné brýle nebo ochrana obličeje na helmě
- Ochranné kalhoty s vložkou chránící proti pořezání
- Pevné pracovní rukavice
- Bezpečnostní obuv s drsnou podrážkou a ocelovou špičkou
- Řetězovou pilu nepoužívejte nad výši ramen, neboť tak již není možná bezpečná manipulace.
- Při změně místa vypněte motor a nasadte chránič řetězu.
- Na nepoužívané řetězové pily vždy nasadte chránič řetězu a vyjměte akumulátor.
- Řetězovou pilu odkládejte jen vypnutou.
- Řetězovou pilu nepoužívejte ke zdvihání nebo přesouvání dřeva.
- Kmeny, které jsou silnější než délka pily, smí řezat pouze odborný personál.
- K řezání nasazujte pouze běžící pilu, přístroj nikdy nezapojejte s nasazeným řetězem.
- Dbejte na to, aby se olej na pilový řetěz nedostal do půdy.
- Práci neprovádějte za deště, sněhu nebo za bouřky.
- Bezpečnostní a ochranná zařízení nikdy nevyřazujte z provozu.

## 4 MONTÁŽ



### VÝSTRAHA!

#### Nebezpečí těžkého poranění.

Jestliže se použije nedostatečně smontovaná řetězová pila, může dojít k těžkým zraněním.

- Používejte řetězovou pilu až poté, co byla úplně smontována.
- Před každým použitím proveděte vizuální kontrolu, abyste si ověřili, zda je řetězová pila úplná a nejsou na ní poškozené nebo opotřebované součástky. Bezpečnostní a ochranná zařízení musí být intaktní.



### OPATRNĚ!

#### Nebezpečí pořezání.

Ostré hrany řetězu pily mohou při montáži zapříčinit řezné rány.

- Před montáží vyjměte akumulátor.
- Při montáži pilového řetězu a vodicí lišty noste bezpečnostní rukavice.

#### 4.1 Montáž vodicí lišty (05, 06)

1. Chránič rukou (05/1) vytáhněte k rukojeti (05/A), tím se uvolní řetězová brzda.
2. Centrální zámek (05/2) otočte proti směru hodinových ručiček a sejměte ho společně s krytem (05/3).
3. Vodicí lištu (06/1) nasadte na vodicí kolík (06/2) a posuňte tak daleko dozadu, aby se dala řetězová pila smontovat.

#### 4.2 Montáž řetězu pily (05, 06)

1. Pilový řetěz vložte na řetězové ozubené kolo (06/3) a do drážky vodicí lišty (06/1).
2. Poté vedeť pilový řetěz kolem vratné hvězdy vodicí lišty. Pilový řetěz se musí na spodní straně vodicí lišty mírně provéstit.
3. Nasadte kryt (05/3) a lehce dotáhněte centrální zámek (05/2).

#### 4.3 Vypnutí řetězu pily (05, 07)



#### UPOZORNĚNÍ

Pilový řetěz je správně napnutý, když:

- na spodní straně přiléhá k vodicí liště a je možné ho rukou protáhnout.
- lze ho uprostřed vodicí lišty nazdvihnout o 3 - 4 mm.

1. Zkontrolujte usazení pilového řetězu, aby správně naléhal na řetězové ozubené kolo a do vodicí lišty.
2. Otočný věnec (05/4) natočte ke krytu tak (05/3), aby oba trojúhelníky byly v protilehlé poloze (05/B).
3. Nasadte kryt (07/1) a dotáhněte centrální zámek (07/2) ve směru hodinových ručiček. Centrální zámek přitom nedotahujte úplně, nebo ho vraťte o otočku zpět.
4. Otočný věnec (07/3) otočte ve směru hodinových ručiček, až se řetěz, jak bylo popsáno shora, správně vypne.
5. Centrální zámek (07/2) otočte ve směru hodinových ručiček, až je zafixovaný.

## 5 UVEDENÍ DO PROVOZU



### NEBEZPEČÍ!

#### Nebezpečí života a nebezpečí nejtěžších zranění.

Neznalost bezpečnostních pokynů obsluhy může vést k těžkým zraněním a dokonce k smrti.

- Než použijete řetězovou pilu, přečtěte si a respektujte všechny bezpečnostní pokyny a návod k obsluze, jakož i provozní návod, na které jste byli odkázáni!



### VÝSTRAHA!

#### Nebezpečí těžkého poranění.

Jestliže jsou na řetězové pile poškozené stavební dílce, pak mohou vyvolat těžká zranění.

- Před každým použitím proveděte vizuální kontrolu, abyste si ověřili, zda je řetězová pila úplná a nejsou na ní poškozené nebo opotřebované součástky. Bezpečnostní a ochranná zařízení musí být intaktní.

### 5.1 Nabítí akumulátoru (02)

Dodaný akumulátor je částečně nabity. Před prvním použitím akumulátor úplně nabijte. Akumulátor je možné skladovat v jakémkoli stavu nabité. Přerušení nabíjení akumulátor nepoškozuje.



#### UPOZORNĚNÍ

Dbejte na detailní informace separátních návodů k provozu k akumulátorům a nabíječce.

### 5.2 Vložení akumulátoru (03)

1. Akumulátor (03/1) se nasune shora do akumulátorové šachty (03/2) (03/A), až zaklapne.

### 5.3 Vytažení akumulátoru (03)

1. Stiskněte odblokovací tlačítko (03/3) na akumulátoru (03/1) a držte je stisknuté.
2. Vytáhněte (03/B) akumulátor (03/1).

### 5.4 Kontrola napnutí řetězu

Často kontrolujte napnutí řetězu, nové pilové řetězy se prodlužují.

Při provozní teplotě se pilový řetěz prodlužuje a prověšuje.



#### UPOZORNĚNÍ

Pilový řetěz je správně napnutý, když:

- na spodní straně přilehlá k vodicí liště a je možné ho rukou protáhnout.
- lze ho uprostřed vodicí lišty nadzdvihnout o 3 - 4 mm.



### OPATRNĚ!

#### Nebezpečí zranění při odskočení pilového řetězu!

Nedostatečně vypnutý pilový řetěz může během provozu odskočit a způsobit zranění.

- Často kontrolujte napnutí řetězu. Napnutí řetězu je příliš nízké, jestliže vodicí patky vystupují z drážky na spodní straně vodicí lišty.
- Odborně napnout řetěz pily, je-li napnutí řetězu příliš nízké.

### **5.5 Otestujte funkci řetězové brzdy**

Řetězová pila má ruční řetězovou brzdu, která se spustí např. při zpětném rázu (kickback) přes chránič rukou.

Při spuštění řetězové brzdy se pilový řetěz náhle zastaví a vypne se motor.



### **NEBEZPEČÍ!**

#### **Ohrožení života při ne-dbalém zacházení!**

Neopatrné nebo nepředvídatelné pohyby řetězovou pilou vedou k nejtěžším zraněním nebo dokonce k smrti.

- Při práci s řetězovou pilou pamatujte na bezpečnost a udržujte si vysokou koncentrovanost.
- Při uvolnění řetězové brzdy netiskněte žádný spínač.



### **VÝSTRAHA!**

#### **Ohrožení života a nebezpečí nejtežších úrazů kvůli defektní řetězové brzdě**

Pokud řetězová brzda nefunguje, může to zapříčinit např. při zpětném nárazu (Kickback) těžká zranění či dokonce smrt obsluhy běžící řetězovou pilou.

- Před začátkem každé práce odzkoušejte řetězovou brzdu.
- Nezapínejte řetězovou pilu, pokud je řetězová brzda defektní. V takovém případě nechejte řetězovou pilu zkонтrolovat v dílně zákaznického servisu.

### **5.6 Funkční test řetězové brzdy s vypnutým motorem (08)**

1. Akumulátor vytáhněte z přístroje, viz kapitola viz Kapitola 5.3 "Vytahení akumulátoru (03)", strana 160.
2. K uvolnění řetězové brzdy zatáhněte chránič rukou (08/1) ve směru (08/2) rukojeti (08/A). Pilový řetěz je možné protáhnout rukou.
3. Pro zapnutí řetězové brzdy zatlačte chránič rukou (08/1) dopředu (08/B). Pilový řetěz nemůže být možné protáhnout.

### **5.7 Funkční test řetězové brzdy se zapnutým motorem (08)**



#### **UPOZORNĚNÍ**

Před každým zapnutím řetězové pily uvolněte řetězovou brzdu.

1. Řetězovou pilu držte bezpečně a pevně za obloukovou rukojet' a držadlo.
2. Uvolněte řetězovou brzdu.
3. Zapněte motor.
4. Zatlačte chránič rukou (08/1) směrem dopředu (08/B). Pilový řetěz a motor se musí okamžitě zastavit.

#### 5.8 Doplňte olej na pilový řetěz (09)

### POZOR!

### Nebezpečí poškození řetězové pily

Řetězová pila se těžce poškodí, jestliže v nádrži je málo oleje nebo není žádny, anebo pokud olej zaschnul/slepil se. Zaschlý/zalepený olej řetězu pily může způsobit poškození dílů vedoucích olej nebo olejového čerpadla.

Poškození nastane i tehdy, jestliže se používá starý olej. Použití starého oleje vede ke škodám na životním prostředí!

- Při uvedení do provozu dolijte olej do nádrže.
- Nepoužívejte starý olej!
- Doplňte nejpozději při každé výměně akumulátoru nádrž olejem na pilový řetěz.

Pilový řetěz a vodicí lišty jsou přes automatický mazací systém během provozu plynule zásobovány olejem. Olej na pilové řetězy chrání před korozí a předčasným opotřebením. Pro dostatečné mazání pilového řetězu musí být v nádrži dostačné množství oleje na pilové řetězy.

K mazání pilového řetězu a vodicí lišty používejte jen ekologicky biologicky rozložitelný kvalitní olej na pilové řetězy a přepravujte a uchovávejte ho jen ve schválených a označených nádobách.

Zkontrolujte před začátkem každé práce a při každé výměně akumulátoru stav oleje a doplňte ho, pokud je to nutné:

1. Kontrolujte stav oleje průhledítkem na nádrži (09/1). Vždy musí být vidět olej. Nesmí se překračovat minimální a maximální stav oleje.
2. Je-li to nutné, doplňte olej pilového řetězu přes plnicí hrdlo (09/2).

### 6 OBSLUHA



### NEBEZPEČÍ!

### Nebezpečí života a nebezpečí nejtěžších zranení.

Neznalost bezpečnostních pokynů obsluhy může vést k těžkým zraněním a dokonce k smrti.

- Než použijete řetězovou pilu, přečtěte si a respektujte všechny bezpečnostní pokyny a návod k obsluze, jakož i provozní návod, na které jste byli odkázáni!

- Dodržujte ustanovení pro provozní dobu specifická v dané zemi.
- Zadní rukojet' pily pevně uchopte pravou rukou (praváci) a přední rukojet' levou a pevně držte.
- Pokud motor běží, rukojeti nepouštějte.
- Řetězovou pilu nepoužívejte v případě:
  - únavy
  - nevolnosti
  - vlivu alkoholu, léků a drog

## **6.1 Zjištění stavu nabití akumulátoru (04)**

Na přední straně akumulátoru je situován ovládací panel s tlačítkem (04/1) a LED ukazatelem stavu nabití (04/2 až 04/5).

1. Stiskněte tlačítko (04/1).  
Ukazatele stavu nabití svítí v závislosti na stavu nabití akumulátoru.
2. Odečtěte stav nabití.

Svítící LED	Stav nabití akumulátoru
Zelená (04/2)	Akumulátor je plně nabitý.
Zelená (04/3) a (04/4)	Akumulátor je nabitý na více než 50 %.
Zelená (04/4)	Akumulátor je nabitý na méně než 50 %.
Červená (04/5)	Akumulátor je zcela vybitý nebo byl akumulátor přehřátý/podchlazený.

## **6.2 Zkontrolujte stav oleje pilového řetězu**

Postup viz Kapitola 5.8 "Doplňte olej na pilový řetěz (09)", strana 162.

## **POZOR!**

### **Nebezpečí poškození řetězové pily**

Řetězová pila se těžce poškodí, jestliže v nádrži je málo oleje nebo není žádny, anebo pokud olej zaschl/slepil se. Zaschlý/zalepený olej řetězu pily může způsobit poškození dílů vedoucích olej nebo olejového čerpadla.

Poškození nastane i tehdy, jestliže se používá starý olej. Použití starého oleje vede ke škodám na životním prostředí!

- Zkontrolujte před začátkem každé práce, zda je v nádrži dostatek pleje na pilový řetěz.
- Při nízkém stavu oleje ho doplňte.
- Nepoužívejte starý olej!

## **6.3 Otestujte řetězovou brzdu**

Postup viz Kapitola 5.5 "Otestujte funkci řetězové brzdy", strana 161.



## VÝSTRAHA!

### Ohrožení života a nebezpečí nejtěžších úrazů kvůli defektní řetězové brzdě

Pokud řetězová brzda nefunguje, může to zapříčinit např. při zpětném nárazu (Kickback) těžká zranění či dokonce smrt obsluhy běžící řetězovou pilou.

- Před začátkem každé práce odzkoušejte řetězovou brzdu.
- Nezapínejte řetězovou pilu, pokud je řetězová brzda defektní. V takovém případě nechejte řetězovou pilu zkонтrolovat v dílně zákaznického servisu.

#### 6.4 Motor zapnout a vypnout



## OPATRNĚ!

### Nebezpečí poškození sluchu!

Při provozu řetězové pily vzniká silný hluk, který může vyvolat poškození sluchu.

- Při práci s řetězovou pilou vždy noste chrániče sluchu.



## UPOZORNĚNÍ

Před každým zapnutím řetězové pily uvolněte řetězovou brzdu.

Zapněte motor:

1. Uvolněte řetězovou brzdu.
2. Blokovací tlačítko (01/8) stiskněte palci a držte stisknuté.
3. Stiskněte páčku plynu (01/7) a držte ji stisknutou.
4. Uvolněte zarážku (01/8). Po startu řetězové pily není třeba držet blokovací tlačítko stisknuté. Blokovací tlačítko má zabránit náhodnému nastartování řetězové pily.

Vypněte motor:

1. Uvolněte páčku plynu (01/7).

## 7 CHOVÁNÍ PŘI PRÁCI A PRACOVNÍ TECHNIKA



## UPOZORNĚNÍ

Zemědělská profesní sdružení pravidelně nabízejí kurzy zacházení s řetězovými pilami a kurzy kácení stromů.



## NEBEZPEČÍ!

### Nebezpečí života kvůli nedostatečným odborným znalostem!

Nedostatečné odborné znalosti mohou vést k nejvážnějším zraněním či smrti!

- Kácer a odvětvovat stromy smějí pouze vyškoljené a zkušené osoby.



## NEBEZPEČÍ!

### Ohrožení života roztríštěným dřevem!

Odletující dřevěné odštěpy mohou způsobit vážná zranění až smrt!

- Z řezané části odstraňte volné třísky a odštěpy dřeva.

#### 7.1 Kácení stromů

Než je možné začít s kácením, je třeba provést následující opatření.

- Zajistěte, aby se v nebezpečné oblasti nezdržovaly žádné osoby, zvířata a nenacházely se tam žádné předměty.
- Bezpečnostní vzdálenost k jiným pracovištěm nebo předmětům má být minimálně  $2\frac{1}{2}$  délky stromu.
- Dávejte pozor na přívodní vedení a cizí majetek. Případně informujte rozvodný závod nebo vlastníka.
- Posudte směr, kterým bude strom padat. O směru pádu stromu rozhoduje:
  - přirozený sklon stromu
  - výška stromu
  - jednostranné ovětvení
  - rovina nebo poloha na svahu
  - asymetrický růst, poškození dřeva
  - směr větru a jeho rychlosť
  - sněhová zátěž
- Při poloze ve svahu vždy pracujte nad káčeným stromem.
- Zajistěte, aby se na předem vytyčené únikové cestě nenacházely žádné překážky. Úniková cesta má vést cca  $45^{\circ}$  šikmo zpět od směru pádu (17).
- Kmen musí být bez chrastí, větví a cizích těles (např. nečistoty, kameny, volná kůra, hřebíky, skoby, dráty atd.).

K pokácení stromu se provedou dva zářezy a jeden hlavní řez.

1. U hlavních a krátkých řezů umístěte do řezaného dřeva bezpečně zachycovací zub.
  2. Zářez (18/C) nejprve řežte vodorovně, potom šikmo shora pod úhlem minimálně  $45^{\circ}$ . Tím se zabrání zaklínění řetězové pily při řezání druhého zářezu. Zářez musí být umístěn co možné nejbliže k zemi a v požadovaném směru kácení (18/E). Hloubka zářezu by měla být cca 1/4 průměru kmenu.
  3. Hlavní řez (18/D) řežte přesně vodorovně proti zářezu. Hlavní řez se musí naříznout ve výšce 3-5 cm nad vodorovným zářezem.
  4. Hlavní řez (18/D) řežte tak hluboko, aby mezi zářezem (18/C) a hlavním řezem (18/D) zůstal nedořez (18/F) minimálně 1/10 průměru kmenu. Tento nedořez brání tomu, aby se strom otočil a spadl špatným směrem. Když se hlavní řez (18/D) přiblíží k nedořezu (18/F), měl by strom začít padat.
- Pokud strom padá během řezání:
- Pokud strom padá špatným směrem nebo se naklání zpět a skřípe řetězovou pilu, hlavní řez přerušte. K otevření řezu a naklonění stromu do požadovaného směru pádu zarazte klínky.
  - Řetězovou pilu okamžitě vytáhněte z řezu, vypněte a odložte.
  - Jděte na únikovou cestu.
  - Dávejte pozor na padající větve.
5. Pokud strom zůstane stát, zarážením klínů ve směru hlavního řezu ho kontrolovaně vedete k pádu.
  6. Po skončení řezání okamžitě sejměte ochranu sluchu a dávejte pozor na signály nebo výstražná volání.



#### UPOZORNĚNÍ

Smějí se použít pouze klínky ze dřeva, plastu nebo hliníku.



## NEBEZPEČÍ!

### Ohrožení života padajícím stromem!

Pokud není možný únik při pádu stromu, může dojít k těžkému zranění či dokonce ke smrti!

- S kácením začínejte až tehdy, pokud je od káceného stromu zaručena úniková cesta bez překážek.



## NEBEZPEČÍ!

### Ohrožení života nekontrolovaně padajícím stromem!

Nekontrolovaně padající stromy mohou způsobit vážná zranění až smrt!

- Aby byl zajistěn kontrolovaný pád stromu, ponechejte mezi zářezem a hlavním řezem nedořez, který činí cca 1/10 průměru kmene.
- Nekácejte za větru.

## 7.2 Odvětvování

Při této práci je třeba dodržovat následující body:

- Řetězovou pilu si během práce opřete o kmen stromu.
- Větší dolů směřující větve, které strom podpírají, nechejte zprvu stát (19).
- Menší větve oddělte jedním řezem.
- Dávaje pozor na větve pod napětím a tyto řežte zdola nahoru, aby se předešlo zaklínění řetězové pily (19).

- Volně visící větve neodřezávejte zdola.

- Zapichovací, podélné a tangenciální řezy by měly provádět jen zkušené nebo vyškolené osoby (18).

## 7.3 Zkracování stromu

Při této práci je třeba dodržovat následující body:

- Při poloze ve svahu vždy pracujte nad kmenem stromu, neboť kmen stromu se může odskutálet (19).
- Řetězovou pilu vedte tak, aby se v prodloužené oblasti pohybu pilového řetězu nenačázela žádná část těla.
- Zachycovací zub zasadte hned vedle hrany řezu a řetězovou pilu nechejte kolem tohoto bodu otáčet. Na konci řezu nevyvijejte tlak.
- Dbejte na to, aby se pilový řetěz nedotkl země.
- Po skončení řezu vyčkejte, až pilový řetěz zastaví, než řetězovou pilu vyjmete.
- Motor řetězové pily vždy vypínejte, než přejdete k dalšímu stromu.

Celá délka kmene leží rovnoměrně:

- Kmen rozřezávejte odshora a neřežte do země (20).

Kmen leží na jednom konci:

- aby se předešlo zaklínění řetězové pily a roztržení dřeva, nejprve odřízněte 1/3 průměru kmene zdola, pak zbytek shora na výšku dolního řezu (10).

Kmen leží na obou koncích:

- aby se předešlo zaklínění řetězové pily a roztržení dřeva, nejprve odřízněte 1/3 průměru kmene shora, pak zbytek zdola na výšku horního řezu (11).



## NEBEZPEČÍ!

### Ohrožení života zpětným rázem (kickback)!

Zpětným rázem (kickback) stroje může uživatel utrpět zranění ohrožující život.

- Bezpodmínečně dodržujte opatření k zabránění zpětnému nárazu!

## 7.4 Zkracování řeziva (12)

Při této práci je třeba dodržovat následující body:

- Používejte bezpečnou podporu pro řezání (koza, klínky, trám).
- Dbejte na bezpečný postoj a rovnoramné rozložení tělesné hmotnosti.
- Kulatinu zajistěte proti otočení.
- K řezu nasazovat pouze běžící pilu. Řetězovou pilu nikdy nezapínejte s nasazeným řetězem.
- Dřevo nepřidržujte nohou nebo za pomocí jiné osoby.

## 8 ÚDRŽBA A PÉČE



### VÝSTRAHA!

#### Nebezpečí zranění pořezáním

Nebezpečí zranění pořezáním při sáhnutí na ostrohranné a pohybující se díly stroje i řezné nástroje.

- Před údržbou, ošetřováním a čištěním stroj vždy vypněte. Odstraňte akumulátor.
- Při údržbě, ošetřování a čištění vždy nosete ochranné rukavice.

Řetězová pila splňuje všechny příslušné bezpečnostní normy. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál výhradně za použití originálních náhradních dílů.

- Po každém použití zkontrolujte řetězovou pilu, zda není opotřebená a případně opotřebené díly vyměňte.
- Stroj nevystavujte mokru nebo vlhkosti. Plastové díly čistěte hadrem a nepoužívejte při tom čisticí prostředky, resp. rozpouštědla.
- Čistěte chladicí žebra, pokud jsou na pile.
- Řetězovou pilu neostříkujte vodou a nepoužijte vysokotlakový čistič.
- Používejte pouze výrobcem předepsané náhradní díly.

## 8.1 Broušení pilového řetězu (13)



### NEBEZPEČÍ!

#### Ohrožení života zpětným rázem (kickback)!

Zpětným rázem (kickback) řetězové pily může uživatel utrpět zranění ohrožující život.

- Bruste řetězovou pilu odborně!



### OPATRNĚ!

#### Nebezpečí zranění pilovým řetězem!

Ostré hrany řetězu pily mohou zapříčinit těžké řezné rány.

- Při broušení pilového řetězu nosete ochranné rukavice.

### POZOR!

#### Poškození přístroje kvůli nesprávnému broušení!

Nestejné řezací zuby způsobují nerovný chod řetězu až po jeho roztržení! Po broušení musí být všechny řezací zuby stejně dlouhé a široké.

- Bruste řetězovou pilu odborně!



## UPOZORNĚNÍ

Nezkušeným uživatelům řetězových pil doporučujeme, aby si pilový řetěz nechal nabrousit u odborníka v příslušném zákaznickém servisu.

Nepracujte s tupým nebo poškozeným pilovým řetězem. Důsledkem je silné namáhání těla, špatný výsledek řezání a vysoké opotřebení řetězu. Pro dosažení optimálního výsledku řezání je třeba pilový řetěz v pravidelných intervalech přebrousit.

Správně nabroušený pilový řetěz snižuje nebezpečí zpětného rázu a předchází vysokému opotřebení.

Broušení je potřebné, když:

- Piliny z řezání jsou prašné.
- Pro řezání je nutné vynaložit větší sílu.
- Řez není rovný.
- Zvyšují se vibrace.
- Zvyšuje se spotřeba paliva.

Nabroušení řetězu:

1. Vypněte řetězovou pilu a odstraňte akumulátory.
2. Zkontrolujte napnutí řetězu a případně je nastavte.
3. K broušení použijte jen vhodný nástroj: Pilník na řetězy kulatý  $\varnothing = 4,0$  mm, vedení pilníku, měrka řetězu.  
Toto nářadí lze zakoupit v odborných prodejnách.
4. Jednotlivé články řetězu se skládají z pilového článku (13/3), pilového zubu (13/1) a omezovacího zařízení (13/2).
5. Pilník vedte lehkým tlakem a kolmo (13) z vnitřní strany řezacího zuba směrem ven. Ke správné manipulaci s pilníkem pomáhá vedení pilníku. Stačí 2-3 tahy pilníkem.
6. Při broušení dodržujte úhly (13) na řezacím zubu a výšku omezovacího zařízení (13/2) k břitu. Dbejte na to, aby po nabroušení byly všechny řezací zuby řetězu stejně dlouhé a široké.
7. Při použití předepsaného nářadí a při správné manipulaci se automaticky dosáhne předepsaných hodnot úhlu. Hodnoty je možné zkонтrolovat pomocí měřítka na řetěz.
8. Na závěr lehce zaoblete přední část omezovacího zařízení (13/2).

Řetěz bruste často a odstraňte jen málo materiálu. Po 3 až 4 vlastních broušeních nechte pilový řetěz nabrousit u odborné dílně. Přitom bude nabroušen i omezovač hloubky.

Pilový řetěz vyměňte, jakmile je dosaženo minimální délky řezacích zubů 4 mm (13).

## 8.2 Čištění vnitřku řetězového kola

Řetězovou pilu po každém použití důkladně očistěte.

1. Vyjměte akumulátor a položte řetězovou pilu na stabilní podložku.
2. Odšroubujte kryt ozubeného kola.
3. Vnitřní prostor vyčistěte vhodným štětcem.
4. Sejměte pilový řetěz a vyjměte vodicí lištu.
5. Vyčistěte drážku lišty a otvor pro výstup oleje.

## 8.3 Přestavení rychloupínacího zařízení (16)

1. Sundejte kryt vodicí lišty (16/1).
2. Křížový šroub (16/3) vyšroubujte a uvolněte plech adaptéru s upínacím hákem (16/2) od vodicí lišty.
3. Vodicí lištu obraťte kolem podélné osy.
4. Plech adaptéru s upínacím hákem znova vrátěte na vodicí lištu a znova zafixujte křížovým šroubem.
5. Znovu namontovat vodicí lištu, viz Kapitola 4.1 "Montáž vodicí lišty (05, 06)", strana 159.

## 8.4 Kontrola, obracení a mazání vodicí lišty (14, 15)

### Vodicí lištu kontrolujte

Vodicí lištu pravidelně kontrolujte, zda není poškozená. Případně odstraňte ostřiny (14).

### Obracení vodicí lišty

Aby se předešlo jednostrannému opotřebení, vodicí lištu po každém broušení a výměně řetězu otočte.

1. Rychloupínání na vodicí liště přeinstalovat, viz Kapitola 8.3 "Přestavení rychloupínacího zařízení (16)", strana 168.
2. Vodicí lištu obraťte.

**Vodicí lištu naolejujte**

1. Pečlivě očistěte drážku lišty (14/1) a otvor pro výstup oleje (14/2).
2. Mazací otvor (15/1) pečlivě očistěte z obou stran.
3. Vhodným mazacím lisem naneste postupně na obě strany tolik tuku, až tuk rovnoměrně vystupuje na špicích hvězdicového kola. Hvězdicovým kolem přitom opakovaně otáčejte.

**9 PŘEPRAVA**

Přepravu provádějte podle následujících opatření:

1. vypněte řetězovou pilu
2. nasadte ochranu řetězu
3. vyjměte akumulátor

Řetězovou pilu noste jen za rukojet. Při tom směrujte řezací lišta dozadu.

**VÝSTRAHA!****Nebezpečí života a nebezpečí nejtěžších zranění.**

Běžící řetězová pila při přepravě může vést k nejtěžším zraněním a dokonce ke smrti.

- Řetězovou pilu nikdy nenoste a nepřepravujte s běžícím pilovým řetězem.
- Přepravu provádějte podle shora uvedených opatření.

Ve vozidlech: Zajistěte řetězovou pilu proti převrácení, poškození a výtoku řetězového oleje.

**10 SKLADOVÁNÍ**

Po každém použití řetězovou pilu důkladně očistěte. Uchovávejte na suchém, uzamykatelném místě a mimo dosah dětí.

Při přestávkách delších než 30 dní proveďte následující práce:

- Vypněte řetězovou pilu a odstraňte akumulátory.
- Vyprázdněte olejovou nádrž na olej řetězové pily.
- Sejměte pilový řetěz a vodicí lištu, vyčistěte a postíkejte olejem na ochranu proti korozi.
- Řetězovou pilu důkladně vyčistěte a uschovejte v suché místnosti.

**POZOR!****Nebezpečí poškození řetězové pily**

Zaschlý/slepěný olej řetězu pily může způsobit při delším skladování poškození dílů vedoucích olej nebo olejového čerpadla.

- Před každým delším skladováním olej na pilové řetězy olej z řetězové pily odstraňte.

**11 LIKVIDACE**

pokyny k zákonu o elektrických a elektronických zařízeních (ElektroG)



- Elektrická a elektronická zařízení nepatří do domácího odpadu, ale odvážejí se k roztríďení, příp. k ekologické likvidaci!
- Staré baterie nebo akumulátory, které nejsou zabudovány do stroje pevně, je nezbytné před odevzdáním vyjmout! Jejich likvidace se řídí zákonem o bateriích.
- Vlastník, příp. uživatel elektrických a elektronických zařízení mají zákonnou povinnost je po použití vrátit.
- Konečný uživatel má vlastní odpovědnost za smazání svých osobních dat na likvidovaném starém stroji!

Symbol přeškrnutého kontejneru na odpadky znamená, že se elektrická a elektronická zařízení nesmí likvidovat prostřednictvím komunálního odpadu.

Elektrická a elektronická zařízení lze bezplatně odevzdat na následujících místech:

- Veřejnoprávní sběrné nebo likvidační stanice (např. komunální sběrné dvory)
- Prodejní elektrospotřebičů (stále a online), pokud má obchodník povinnost zpětného odběru, anebo ho nabízí dobrovolně.

Tato prohlášení platí pouze pro zařízení, která jsou instalována a prodávána v zemích Evropské unie a podléhají evropské právní směrnici 2012/19/EU. V zemích mimo Evropskou unii mohou platit odlišná ustanovení o likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

#### Pokyny k zákonu o likvidaci baterií (BattG)



- Staré baterie a akumulátory nepatří do domácího odpadu, ale odvážejí se k roztríďení, příp. k ekologické likvidaci!
- Kvůli bezpečnému vyjmouti baterií nebo akumulátorů z elektropřístroje a pro informace o jeho typu, resp. o chemickém systému dbejte na následující údaje v návodu na použití, příp. montážním návodu.
- Vlastník, příp. uživatel baterií nebo akumulátorů mají zákonnou povinnost je po použití vrátit. Odevzdávání se omezuje na běžné množství v domácnosti.

Staré baterie mohou obsahovat škodliviny nebo těžké kovy, které mohou poškozovat životní prostředí a zdraví. Zužitkování starých baterií a využití v nich obsažených zdrojů přispívá k ochraně obou těchto důležitých statků.

Symbol přeškrnutého kontejneru na odpadky znamená, že se baterie a akumulátory nesmí likvidovat prostřednictvím komunálního odpadu.

Pokud se pod odpadkovým kontejnerem nachází nadto znaky Hg, Cd nebo Pb, označuje se tím následující:

- Hg: Baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti
- Cd: Baterie obsahuje více než 0,002 % kadmu
- Pb: Baterie obsahuje více než 0,004 % olova

Baterie a akumulátory lze bezplatně odevzdat na následujících místech:

- Veřejnoprávní sběrné nebo likvidační stanice (např. komunální sběrné dvory)
- Prodejní místa baterií a akumulátorů
- Ve sběrných zařízeních společného systému odběru použitých baterií a nepotřebných zařízení
- Ve sběrných zařízeních výrobce (pokud je členem společného systému zpětného odběru)

Tato prohlášení platí pouze pro baterie a akumulátory, které se prodávají v zemích Evropské unie a podléhají evropské právní směrnici 2006/66/ES. V zemích mimo Evropskou unii mohou platit odlišná ustanovení o likvidaci baterií a akumulátorů.

**12 ZÁKAZNICKÝ SERVIS/SERVIS**

Máte-li nějaké dotazy k záruce, opravě nebo náhradním dílům, obraťte se prosím na nejbližší servis AL-KO.

Najdete je na internetu pod následující adresou:  
[www.al-ko.com/service-contacts](http://www.al-ko.com/service-contacts)

**13 POMOC PŘI PORUCHÁCH**

Porucha	Možná příčina	Odstranění
Motor neběží.	Akumulátor nemá napětí.	Napájení proudem nechejte zkonto rovat kvalifikovaným elektrikářem.
	Spínač ochrany před přetížením se vypnul.	Čekejte, dokud spínač ochrany před přetížením znovu neobnoví dodávku proudu.
	Spustila se řetězová brzda.	Odblokujte řetězovou brzdu.
Řetěz není mazán	Olejová nádrž je prázdná.	Zkontrolujte olejovou nádrž, zda není poškozená. Zkontrolujte stav oleje a případně doplňte olej na pilové řetězy.
	Vodicí lišta je znečištěná.	Vycistěte otvor pro výstup oleje a vodicí drážku oleje.

**UPOZORNĚNÍ**

V případě poruch, které nejsou v této tabulce uvedené nebo které nemůžete sami odstranit, se obraťte na náš zákaznický servis.

**14 TECHNICKÉ ÚDAJE**

Typ	CS 4030
Č. výrobku	113616
rychlosť na volnoběh	17 m/s
provozní rychlosť	16 m/s ± 0,7 m/s
Délka vodicí lišty	cca 350 mm
Užitečná délka pily	265 mm
Řetěz	91P045X
Tloušťka pohonného členů	1,27 mm
Dělení - řetězové kolo	3/8"
Řetězová brzda	Ano (elektrická, PCB a brzdrová tyč)
Doba doběhu řetězu (ČSN EN 60745-2-15 – 19.103 a 19.104)	max. 0,15 s
Doba doběhu řetězu (ČSN EN 50144-2-15:2001 – 18.104)	max. 2 s
Aktivace řetězu	dvojnásobně
Objem olejové nádrže řetězu	180 ml

Typ	CS 4030
Hmotnost s vodicí lištou a pilovým řetězem	4,45 kg
Hmotnost bez vodicí lišty a pilového řetězu	3,9 kg
Ochrana proti přetížení	Ne
Hladina akustického výkonu LwA (ČSN EN ISO 3744)	101 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA (ČSN EN ISO 3744)	91,5 dB(A), K = ± 3 dB(A)
Hodnota vibrací (ČSN EN 28662-1)	3,159 m/s <sup>2</sup> – 3,193 m/s <sup>2</sup> K = ± 1,5 m/s <sup>2</sup>

Akumulátor	B150 Li/B200 Li
Jmenovité napětí	36 V (40 V max.)
Jmenovitá kapacita	4 Ah/5 Ah
Doba nabíjení	asi 90 min./asi 120 min.

Nabíječka	C130 Li
Síťové napětí	100 V – 240 V (AC)
Síťová frekvence	50/60 Hz
Výstupní napětí	42 V (DC)
Rozsah provozních teplot	+5 °C – +40 °C

## 15 ZÁRUKA

Případné vady na materiálu či výrobní závady na výrobku odstraníme během zákonné lhůty pro reklamaci nedostatků, a to dle našeho uvážení buď opravou, nebo dodáním náhradního výrobku. Lhůta pro reklamaci nedostatků se řídí právními ustanoveními země, ve které byl výrobek zakoupen.

Naše záruka platí jen v následujících případech:

- Dodržuje tento návod k obsluze
  - Řádné zacházení
  - Použití originálních náhradních dílů
- Záruka zaniká v následujících případech:
- Svévolné pokusy o opravu
  - Svévolné technické změny
  - Používání v rozporu s určeným účelem

Ze záruk jsou vyloučeny:

- Škody na laku, které jsou způsobeny normálním opotřebením.
- Opotřebované díly, které jsou na kartě náhradních dílů **xxxxx (x)** označeny rámečkem.

Záruční doba začíná dnem nákupu prvním koncovým uživatelem. Rozhodující je datum na nákupním dokladu. S tímto záručním listem a originálem nákupního dokladu se obraťte na svého prodejce nebo nejbližší autorizovaný servis pro zákazníky. Zákonné nároky kupujícího na reklamaci nedostatků vůči prodávajícímu zůstávají tímto prohlášením nedotčeny.

**16 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EC**

Tímto prohlašujeme, že tento výrobek v provedení, které uvádíme na trh, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostních standardů EU a pro produktově specifickým standardům.

**Výrobek**

Akumulátorová řetězová pila AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14

**Výrobní číslo**  
G4013012

**Typ**

CS 4030

**Hladina akustického výkonu**-  
EN ISO 3744

změřená / zaručená  
101 dB(A) / 105 dB(A)

**Typové schválení ES**  
(2006/42/ES, příloha IX)

Č. schválení  
BM 50359218 0001

**Výrobce**

Ichenhauser Str. 14  
D-89359 Kötz  
Německo

**Směrnice EU**

2006/42/EC  
2014/30/EU

**Posouzení shody**

2000/14/EC Příloha V

**Jmenované místo (2000/14/ES)**

TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Tillystraße 2  
90431 Nürnberg  
Německo  
č. 0197

**Osoba zplnomocněná za dokumentaci**

Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 Kötz  
Německo

**Harmonizované normy**

EN 60745-1:2009+A11:2010  
EN 60745-2-13:2009+A1:2010  
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011  
EN 55014-2:2015

Kötz, 1.10.2017

Wolfgang Hergeth  
Managing Director

## AZ EREDETI KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA

### Tartalomjegyzék

1	Ehhez a kezelési útmutatóhoz .....	176
1.1	Jelmagyarázatok és jelzőszavak .....	176
2	Termékleírás .....	176
2.1	Rendeltetésszerű használat .....	176
2.2	Maradék kockázatok .....	177
2.3	Biztonsági és védőberendezések .....	177
2.3.1	Bekapcsolás elleni védelem .....	177
2.3.2	Láncfék .....	177
2.4	A készüléken szereplő szimbólumok .....	177
2.5	Szállítmány tartalma .....	178
2.6	Termékáttekintés (01) .....	179
3	Biztonsági utasítások .....	179
3.1	Elektromos szerszámok általános biztonsági útmutatója .....	179
3.2	Elektromos biztonság .....	179
3.3	Személyek biztonsága .....	180
3.4	Az elektromos szerszámok használata és kezelése .....	181
3.5	Munkahelyi biztonság .....	182
3.6	Elektromos szerszám alkalmazása és kezelése .....	182
3.7	Szerviz .....	183
3.8	Biztonsági utasítások láncfűrészekhez (EN 60745 szabvány 2-13. rész) .....	183
3.9	A visszárágás okai és elkerülésének módja (EN 60745 szabvány 2-13. rész) .....	185
3.10	Biztonsági utasítások munkavégzéshez .....	186
3.10.1	Kezelő .....	186
3.10.2	Üzemidők .....	187
3.10.3	Rezgésterhelés .....	187
3.10.4	Zajterhelés .....	189
3.10.5	A láncfűrész használata .....	189
4	Összeszerelés .....	190
4.1	Vezetősín felszerelése (05, 06) .....	191
4.2	Fűrészlánc felszerelése (05, 06) .....	191
4.3	Fűrészlánc megfeszítése (05, 07) .....	191
5	Üzembe helyezés .....	191
5.1	Az akku feltöltése (02) .....	192
5.2	Akku behelyezése (03) .....	192
5.3	Akku kivétele (03) .....	192
5.4	A láncfeszesség ellenőrzése .....	192
5.5	A láncfék működésének ellenőrzése .....	192
5.6	A láncfék működésének ellenőrzése kikapcsolt motor mellett (08) .....	193
5.7	A láncfék működésének ellenőrzése bekapcsolt motor mellett (08) .....	193
5.8	Fűrészláncolaj betöltése (09) .....	194

6	Kezelés .....	194
6.1	Az akku töltöttségi állapotának megállapítása (04) .....	195
6.2	Fűrészláncolaj ellenőrzése .....	195
6.3	Láncfék ellenőrzése .....	195
6.4	A motor be- és kikapcsolása .....	196
7	Munkamagatartás és munkatechnika .....	196
7.1	Fák döntése .....	197
7.2	Gallyazás .....	198
7.3	A fa választékolása (hossztolás) .....	198
7.4	Fűrészáru hossztolása (12) .....	199
8	Karbantartás és ápolás .....	199
8.1	A fűrészlánc élezése (13) .....	200
8.2	A lánckerék belsejének tisztítása .....	201
8.3	Gyorsbefogó átszerelése (16) .....	201
8.4	Vezetősín ellenőrzése, megfordítása és kenése (14, 15) .....	201
9	Szállítás .....	201
10	Tárolás .....	201
11	Ártalmatlanítás .....	202
12	Ügyfélszolgálat/Szerviz .....	204
13	Hibaelhárítás .....	204
14	Műszaki adatok .....	204
15	Garancia .....	205
16	EC megfelelőségi nyilatkozat .....	206

## 1 EHHEZ A KEZELÉSI ÚTMUTATÓHOZ

- A német változat esetében az eredeti üzemeltetési útmutatóról van szó. minden más nyelvű változat az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása.
- Üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa el gondosan ezt a kezelési útmutatót. Ez a zavarmentes munkavégzés és a hibamentes kezelés feltétele.
- Tárolja mindig úgy ezt a kezelési útmutatót, hogy bármikor beleolvashasson, ha a berendezéssel kapcsolatos információra van szüksége.
- Másik személynek csak ezzel a kezelési útmutatóval együtt adjon tovább a készüléket.
- Olvassa el és tartsa be a jelen kezelési útmutató biztonsági tudnivalóit és figyelmeztetéseit.

### 1.1 Jelmagyarázatok és jelzőszavak



#### VESZÉLY!

Olyan veszélyes helyzetet jelez, amely – ha nem kerülik el – halálos vagy súlyos sérüléseket eredményez.



#### FIGYELMEZTETÉS!

Olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely – ha nem kerülik el – halálos vagy súlyos sérüléseket eredményezhet.



#### VIGYÁZAT!

Olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely – ha nem kerülik el – kissébb vagy közepesen súlyos sérüléseket eredményezhet.

## FIGYELEM!

Olyan helyzetet jelez, amely – ha nem kerülik el – anyagi károkat eredményezhet.



### TUDNIVALÓ

Az érthetőséget és a használatot segítő, különleges tudnivalók.

## 2 TERMÉKLEÍRÁS

Ez a kezelési útmutató egy akkumulátorral üzemeltetett kézi elektromos láncfűrészt mutat be.

### 2.1 Rendeltetésszerű használat

A láncfűrész kizárolag házi, hobbi és kerti használatra szolgál. Ezen a területen a láncfűrész könnyebb fafűrészeli munkákhoz használható, például:

- fűrészáru vágására
- sövények nyírására
- tűzifa fűrészelésére

Az akkus láncfűrész az elektromos hajtás alapján nemcsak a szabadban, hanem zárt helyiségekben is használható faanyagok fűrészeléséhez. Az útmutatóban ismertetettől eltérő használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül.

A láncfűrészt tilos ipari célokra használni.



## VIGYÁZAT!

**Sérülésveszély nem rendeltetésszerű alkalmazás miatt!**

Ha a láncfűrészt idegen testeket tartalmazó fa- vagy egyéb anyagok fűré-szelésére használják, sérülés történhet.

- A láncfűrészt csak könyűfafűrészeli munakához használja.
- Fűrészeli előtt keresse meg a fában lévő idegen testeket, pl. szegéket, csavarokat, vasalatokat.

## 2.2 Maradék kockázatok

A készülék rendeltetésszerű használata esetén is maradhat kockázat, amely nem zárható ki. A készülék típusából és felépítéséből adódóan a következő veszélyek nem zárhatók ki.

- A lánc szabadon lévő fogainak megérintése (vágási sérülés veszélye).
- Hozzáférés a mozgó lánchoz (vágási sérülés veszélye).
- A pajzs hirtelen és váratlan mozgása (vágási sérülés veszélye).
- A lánc alkatrészeinek leválása (vágási / egyéb sérülések veszélye).
- A megmunkált fa darabjainak leválása.
- A hallás károsodása munka közben, ha a kezelő nem visel hallásvédőt.

## 2.3 Biztonsági és védőberendezések



## FIGYELMEZTETÉS!

**Súlyos sérülések veszélye a biztonsági és védőberendezések megváltoztatása miatt**

A megváltoztatott biztonsági és védőberendezések miatt a láncfűrész használata közben súlyos sérülések keletkezhetnek.

- A biztonsági és védőberendezéket ne hatás-talanítsa!
- Csak akkor dolgozzon a láncfűrésszel, ha minden biztonsági és védőberendezés megfelelően működik.

### 2.3.1 Bekapcsolás elleni védelem

Ha a kezelő gyorsan egymásután többször is gázt ad, akkor a láncfűrész az elektronika és a fűrészlánc védelme érdekében néhány másodpercre kikapcsol. Ilyen esetben várjon addig, amíg a láncfűrész ismét be lehet kapcsolni.

### 2.3.2 Láncfék

A láncfűrészhöz kézi láncfék tartozik, amely viszszarúgás (kickback) esetén a kézvédőn keresztül lép működésbe. A láncfék kiváltása esetében a fűrészlánc hirtelen leáll, és a motor kikapcsolódik.

## 2.4 A készüléken szereplő szimbólumok

Szimbólum	Jelentés
	A kezelésnél különös óvatosságot tanúsítson!
	Visszarúgás veszélye!

Szimbólum	Jelentés
	A láncfűrészt ne működtesse egy kézzel!
	Esőben ne használja! Nedvességtől óvni kell!
	Viseljen védősisakot, hallásvédőt és szemvédőt!
	Viseljen védőkesztyűt!
	Viseljen erős cipőt!
	Üzembe helyezés előtt olvassa el a kezelési útmutatót!
	A láncfűrészt mindenkor két kézzel működtesse!

## 2.5 Szállítmány tartalma

Az akkumulátoros láncfűrész a B150 Li akkumulátorral (B05-3640, cikksz.: 113280) vagy a B200 Li akkumulátorral (B05-3650, cikksz.: 113524) történő használatra készült.

## FIGYELEM!

### A készülék és az akkumulátor károsodásának veszélye

Ha a készüléket nem megfelelő akkumulátorral üzemeltetik, akkor a készülék és az akkumulátor károsodhat.

- A készüléket kizárolag csak az előírás szerinti akkumulátorral használja.

Az akku feltöltéséhez a C130 Li típusú töltőkészülék szükséges (cikksz.: 113281).

## TUDNIVALÓ


További információk a következő kezelési útmutatókban találhatók:

- Li-ion akkumulátor B150 Li (dok.-sz.: 441630\_b)
- Töltőkészülék C130 Li (dok.-sz.: 441633\_d)

Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy az összes részegységet leszállították-e.

## TUDNIVALÓ

Az akkut és a töltőberendezést a szállítmány nem tartalmazza.



Sz.	Alkatrész
1	Akkumulátoros láncfűrész CS 4030
2	Védőburkolat a vágókéshez
3	Vezetősín
4	Fűrészlánc
5	Üzemeltetési útmutató

## 2.6 Termékáttekintés (01)

Sz.	Alkatrész
1	Fűrészlánc
2	Vezetősín
3	Gyorsbefogó központi zárral és forgógyűrűvel
4	Kézvédő
5	Kengyelfogantyú
6	Akkumulátor
7	Gázkar
8	Leállító gomb
9	Hátsó markolat
10	A láncfogaskerék borítása
11	Karmos ütköző
12	A láncolajtartály zárja
13	A láncolajtartály figyelőablaka

## 3 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

### 3.1 Elektromos szerszámok általános biztonsági útmutatója



#### FIGYELMEZTETÉS!

Olvassa el az ehhez az elektromos eszközhöz tartozó összes biztonsági utasítást, illusztrációt és műszaki adatot.

A következő útmutatások és utasítások betartásánál elkövetett mulasztások elektromos áramütést, tüzet, illetve súlyos sérüléseket okozhatnak.

- Őrizzen meg a jövőre minden biztonsági útmutatást és utasítást.

*A biztonsági útmutatásokban alkalmazott „elektromos szerzám” fogalom hálózati üzemeltetésű (hálózati vezetékkel rendelkező) és akkumulátoros (hálózati vezeték nélküli) elektromos szerszámokra vonatkozik.*

### 3.2 Elektromos biztonság

- Kerülje a testi érintkezést földelt felületekkel, mint például csövekkel, fűtőtestekkel, tűzhelyekkel és hű-

**tőszekrényekkel.** Fokozott az áramütés veszélye, ha a teste földelve van.

- **Az elektromos szerszámonkat tartsa távol az esőtől és a nedvességtől.** Víz behatolása a az elektromos szerzőszerre növeli az áramütés kockázatát.

### 3.3 Személyek biztonsága

- **Legyen óvatos, ügyeljen arra, amit tesz, és dolgozzon figyelmesen az elektromos szerszámmal.** Ne használjon elektromos szerszámot, ha fáradt, kábítószer, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos szerszám használatakor komoly sérülésekhez vezethet.
- **Viseljen személyi védőfelszerelést és mindenkor véddőszemüveget.** A személyi védőfelszerelés, mint például a pormaszk, a csúszásmentes biztonsági cipő, munkavédelmi sisak vagy hallásvédő, az elektromos szerszám fejtájától és alkalmazásától függően csökkenti a sérülések kockázatát.
- **Kerülje el az akaratlan üzembe helyezést.** Győződjön meg, hogy a villamos

**szerszám ki van kapcsolva, mielőtt a hálózatba és/vagy az akkumulátorhoz csatlakoztatja, felveszi vagy tartja.** Ha szállítás közben az ujját az elektromos szerszám kapcsolóján tartja, vagy az elektromos készüléket bekapcsolva csatlakoztatja a hálózatra, ez balesetekhez vezethet.

- **Mielőtt az elektromos szerszámot bekapcsolja, távolítsa el a beállító szerszámonkat és a csavarkulcsot.** Az elektromos készülék egyik forgó készülékrészben található szerszám vagy kulcs sérülésekhez vezethet.
- **Kerülje el a rendellenes testtartást.** Gondoskodjon biztonságos állásról, és mindig legyen egyensúlyban. Ezáltal váratlan helyzetekben az elektromos szerszámot jobban tudja ellenőrzés alatt tartani.
- **Viseljen megfelelő ruházatot.** Ne hordjon bő ruházatot vagy ékszert. Tartsa távol a haját és a ruháját a mozgó alkatrészektől. A bő ruhát, ékszert vagy hosszú hajat elkaphatja a szerszám valamelyik mozgó része.

- **Ha porelszívó és porgyűjtő berendezések felszerelése lehetséges, akkor azokat is használni kell a megfelelő módon.** A porelszívás alkalmasa a por által okozott veszélyeket is csökkentheti.
- **Ne ringassa magát a hamis biztonság képzetébe, és soha ne hagyja figyelmen kívül az elektromos szerszámok biztonsági szabályait még akkor sem, ha többször ri használat után kap megbízást az elektromos szerződés használatára.** A figyelmetlen kezelés a másodperc tört része alatt okozhat súlyos sérüléseket.

### **3.4 Az elektromos szerszámok használata és kezelése**

- **Ne terhelje túl az elektromos készüléket.** A munkához az arra szolgáló elektromos szerszámot alkalmazza. A megfelelő elektromos szerszámmal a megadott teljesítménytartományban jobban és biztonságosan dolgozhat.
- **Ne használjon olyan elektromos szerszámot, amelynek kapcsolója hibás.** Olyan elektromos szerszám, ame-

lyet nem lehet be- vagy kikapcsolni, veszélyes, és javításra szorul.

- **Húzza ki a dugót a csatlakozóaljzatból és/vagy távolítsa el a kivehető akkumulátort, mielőtt a készüléken beállításokat végez, tartozékokat cserél vagy az elektromos készüléket elrakja.** Ezek az óvintézkedések meggátolják az elektromos szerszám véletlenszerű elindítását.
- **A használaton kívüli elektromos szerszámokat ne tárolja gyermeké által elérhető helyen.** Ne engedje, hogy az elektromos készüléket olyan személyek használják, akik a készüléket nem ismerik vagy a jelen útmutatókat nem olvasták. Az elektromos szerszámok tapasztalatlan személyek kezében veszélyesek.
- **Az elektromos készülékeket és használati eszközöket gondosan kezelje.** Ellenőrizze, hogy a forgó részek kifogástalanul működnek-e és nem akadnak meg, hogy az alkatrészek törtek-e el vagy oly mértékben sérültek-e, hogy az elektromos szerződés működését befolyásolják. A sérült részeket az

**elektromos készülék használata előtt javítassa meg.** A helytelenül karbantartott elektromos szerszámok sok balesetet okoznak.

- **A vágószerszámokat tartsa élesen és tisztán.** A gondosan ápolt, éles vágóelőlű vágószerszámok kevésbé szorulnak, és könnyebben irányíthatók.
- **Használjon a jelen útmutatóknak megfelelő elektromos szerszámot, használati eszközöket és betétszerszámokat.** Ennek során vegye figyelembe a munkafeltéleket és a végzendő tevékenységet. Az elektromos szerszámok rendeltetésellenes használata veszélyes helyzetekhez vezethet.
- **A markolatok és a markolatfelületek mindenkorban szárazak, tiszták, olaj- és zsírmentesek.** A csúszós fogantyúk és fogantyúfelületek váratlan helyzetekben nem teszik lehetővé az elektromos eszköz biztonságos kezelését és irányítását.

### 3.5 Munkahelyi biztonság

- **A munkaterületét tartsa tiszán és jól megvilágítva.** A rendetlenség vagy a megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
- **Az elektromos szerszámot ne használja robbanásveszélyes környezetben,** amelyben gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok találhatók. Az elektromos szerszámok szikrát keltenek, amelyek a port vagy a gőzöt felgyújthatják.
- **Az elektromos szerszám használata közben a gyermeket és más személyeket tartsa távol.** Mással való foglalkozás esetén elveszítheti az elektromos készülék fölötti ellenőrzést.

### 3.6 Elektromos szerszám alkalmazása és kezelése

- **Az akkumulátorokat csak a gyártó által ajánlott töltőkészülékekkel töltse fel.** Tűzveszélyt okoz, ha egy adott akkumulátorfajtához alkalmas töltőkészüléket más akkumulátorokhoz használják.
- **Az elektromos szerszámokban csak az azokhoz való akkumulátorokat alkalmaz-**

- za.** Másfajta akkumulátorok alkalmazása sérülésekhez és tűzveszélyhez vezethet.
- **A használaton kívüli akkumuláltort tartsa távol az iratkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, tükrtől, csavaroktól vagy más fémtárgyaktól, amelyek az érintkezők áthalását okozhatják.** Az akkumulátorok érintkezői közötti rövidzárlat égési sérülésekhez vagy tűzhöz vezethet.
- **Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék távozhat.** Kerülje a folyadékkel való érintkezést. Véletlen érintkezés esetén vízzel öblítse le. Ha a folyadék a szembe kerül, kérjen orvosi segítséget is. Az akkumulátorból kikerülő folyadék a bőr ingerléséhez vagy égési sérülésekhez is vezethet.
- **Sérült vagy megváltoztatott akkumuláltort ne használjon.** A sérült vagy megváltoztatott akkumulátorok váratlanul viselkedhetnek és tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhatnak.
- **Az akkumuláltort ne tegye ki nyílt láng vagy magas hőmérsékletek hatásának.** A tűz vagy a 130 °C feletti hőmérséklet robbanást okozhat.

■ **Kövesse a töltésre vonatkozó összes utasítást, és az akkumuláltort vagy az akkumulátoros szerszámot soha ne töltse az üzemeltetési útmutatóban megadott hőmérsékleti tartományon kívül.** Nem megfelelő töltés vagy a megengedett hőmérsekleti tartományon kívül történő töltés károsíthatja az akkumuláltort és fokozza a tűzveszélyt.

### 3.7 Szerviz

- **Elektromos szerszámát csak szakképzett személyzettel és eredeti pótalkatrészek felhasználásával javítassa.** Ez biztosítja az elektromos szerszám biztonságos használatának megőrzését.
- **Sérült akkumulátoron soha ne végezzen karbantartást.** Az akkumulátor minden karbantartására csak a gyártó vagy az arra feljogosított ügyfélszolgálati helyek jogosultak.

### 3.8 Biztonsági utasítások láncfűrészekhez (EN 60745 szabvány 2-13. rész)

- **Minden testrészét tartsa távol a működő fűrész láncától.** Győződjön meg a fűrész indítása előtt arról, hogy a

**fűrészlánc semmihez nem ér hozzá.** A láncfűrésszel végzett munka közben egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség is a ruházat vagy testrészek fűrészláncba csípődését okozhatja.

- **A láncfűrészt jobb kezével mindenig a hátsó fogónál, bal kezével az első fogónál tartsa.** A láncfűrész fordított helyzetben tartása növeli a sérülések kockázatát, ezért mellőzze.
- **Az elektromos szerszámot a szigetelt fogófelületeinél tartsa, mivel a fűrészlánc hozzáérhet saját hálózati kábeléhez.** A fűrészlánc áramvezető vezetékkel való érintkezése a készülék fémes részeit feszültség alá helyezheti, és áramütést okozhat.
- **Viseljen védőszemüveget és hallásvédőt.** További védőfelszerelést javasolunk a fej, a kéz és a lábak védelmére. A megfelelő védőruházat csökkenti a kirepülő forgács és a fűrészlánc véletlen érintése okozta sérülésveszélyt.
- **Ne dolgozzon a láncfűrésszel fán tartózkodva.** Az előfával való munkavégzés fokozza a sérülésveszélyt.

- **Mindig ügyeljen stabil pozíciójára, és csak akkor használja a láncfűrészt, ha szilárd, biztonságos, sík felületen áll.** A csúszós aljzat vagy az instabil felület, pl. létra miatt elveszítheti egyensúlyát vagy a láncfűrész feletti kontrollt.
- **Ha feszül a vágott ág, vágás közben számítson esetleges visszacsapódására.** Ha elenged a faág feszülése, visszacsapása eltalálhatja szerszámot használó személyt és/vagy kiránthatja a láncfűrészt az ellenőrzés alól.
- **Legyen különösen óvatos aljnövényzet és fiatal fák vágásakor.** A vékony anyag a fűrészláncba akadhat és megütheti vagy kibillentheti Önt az egyensúlyából.
- **A láncfűrészt első fogójánál fogva, kikapcsolt állapotban szállítsa úgy, hogy a fűrészláncot testétől ellenkező irányban tartja. Szállítás vagy tárolás közben mindenlegyen a láncfűrészen a védőtakaró.** A láncfűrész gondos kezelése csökkenti a mozgó fűrészlánc véletlen érintésének valószínűségét.

- **Tartsa be a kenési, láncfeszítési utasításokat és a tartozékok cseréjét.** A szakszerűtlenül feszített vagy kent lánc elszakadhat vagy növeli a visszacsapódás kockázatát.
- **A markolatok mindenlegesen szárazak, tiszták, olaj- és zsírmentesek.** A zsíros, olajos fogantyú csúszós és az irányítás elvesztését okozhatja.
- **Csak fa fűrészélésére használja a szerszámmal. A láncfűrészt csak rendeltetésszerűen használja.** Például: Ne használja műanyag, fal vagy nem fából lévő építőanyag vágására. A láncfűrész nem rendeltetésszerű használata veszélyes helyzeteket okozhat.

### **3.9 A visszarúgás okai és elkerülésének módja (EN 60745 szabvány 2-13. rész)**

Visszacsapódás keletkezhet, ha a vezetősín csúcsa tárgyat érint vagy hajlik a fa és a fűrészlánc a vágatba szorul.

A sín csúcsának akadállyal való érintkezése egyes esetekben olyan váratlan hátrafelé irányuló

reakciót válthat ki, amelynél a vezetősín felfelé és a kezelő irányába csapódik.

A fűrészláncnak a vezetősín felülről történő becsípődése miatt a sín hirtelen a kezelő irányába visszaüthet.

Minden ilyen reakció ahhoz vezethet, hogy elveszti a fűrész felettől ellenőrzést és súlyosan megsérülhet. Ne bízza magát csak a láncfűrészbe épített biztonsági berendezésekre. A láncfűrész használójaként foganatosítson különböző intézkedéseket, hogy baleset- és sérülésközben dolgozhasson.

A visszacsapódás az elektromos szerszám helytelen vagy hibás használatának következménye. A visszacsapódás megfelelő, az alábbiakban leírt óvintézkedésekkel megakadályozható:

- **Tartsa minden kézével szorosan a fűrészt úgy, hogy a hüvelykujja és a többi ujja a láncfűrész fogóit körbefogják. Helyezze testét és karját abba a pozícióba, amelyben a visszacsapó erőt képes felfogni.** Megfelelő intézkedések végrehajtása esetén a kezelő ellenőrzése alatt tarthatja a hátrafelé ható erőket. Soha ne engedje el a láncfűrészt.

- **Kerülje a nem természetes testtartást és ne végezzen fűrészeltést vállmagasság felett.** Így elkerülhető a síncsúccsal való véletlen érintkezés és jobban ellenőrizhető a láncfűrész váratlan helyzetekben.
- **Mindig használja a gyártó által előírt tartaléksíneket és fűrészláncokat.** A hibás tartaléksínek és fűrészláncok a lánc elszakadását vagy viszszacsapódását okozhatják.
- **Tartsa be a gyártói utasításokat a fűrészlánc elezéskor, karbantartásakor.** A túl alacsony mélységekkel járó növeli a visszacsapódás lehetőségét.

### 3.10 Biztonsági utasítások munkavégzéshez

- Tartsa be az adott országban érvényes biztonsági előírásokat, pl. a szakmai szervezetek, a társadalombiztosítók, munkavédelmi hatóságok előírásait.
- Csak megfelelő napfény vagy jó megvilágítás mellett dolgozzon.
- A munkaterület legyen akadályuktól mentes (pl. levágott fadarabok) – botlásveszély.

- Más személyek baleseteiért és azok tulajdonáért a használó viseli a felelősséget.

#### 3.10.1 Kezelő

- 16 évnél fiatalabb gyermekek és a kezelési útmutatót nem ismerő személyek a gépet nem használhatják.
- Ha első alkalommal dolgozik láncfűrésszel: Az eladóval vagy egy másik szakemberrel magyaráztassa el, hogyan kell bánni a láncfűrésszel, vagy vegyen részt egy tanfolyamon.
- A láncfűrészt használó személynek kipihentnek, egészségesnek és jó állapotban lévőnek kell lennie. Ha valaki egészségügyi okok miatt erőkifejtésre nem alkalmas, orvos véleményét kell kérni arról, hogy a láncfűrésszel való munkavégzés lehetséges-e.
- **Tegyen intézkedéseket, hogy megvédje magát a rezgési terhelésektől.** Az elektromos szerszám alkalmazásának módjától függően a tényleges rezgési értékek elérhetnek a Műszaki adatok című részben megadottaktól. Ennek során a teljes munkafolyamatot vegye figyelembe, vagyis azokat az időpontokat is, amelyekben az elektromos

szerszám terhelés nélkül működik, vagy ki van kapcsolva. A megfelelő intézkedések közé tartozik többek között az elektromos szerszám rendszeres karbantartása és gondozása, a kéz melegen tartása, rendszeres szünetek, valamint a munkafolyamatok helyes megtervezése.

- Állapítsa meg a maximális kezelési időtartamot és munkaszüneteket a rezgési értékkel kapcsolatban.

### **3.10.2 Üzemidők**

Tartsa be az adott országban a láncfűrészekkel végzett munka időtartamára vonatkozó előíráskat. A láncfűrészekkel végzett munka időtartamát nemzeti és helyi előírások korlátozzák.

### **3.10.3 Rezgésterhelés**



#### **FIGYELMEZTETÉS!**

#### **Veszély rezgés miatt**

A készülék használata közben a tényleges rezgékibocsátási érték a gyártó által megadott értéktől eltérhet. Használat előtt, ill. közben vegye figyelembe a következő befolyásoló tényezőket:

- A készüléket rendeltetésszerűen használják?
- Az anyag vágása, ill. előkészítése a megfelelő módon és formában történik?
- A készülék a szokásos üzemi állapotban található?
- A vágószerszám megfelelően meg van élezve, ill. a megfelelő vágószerszám van beszerelve?
- A tartófogantyú és az opcionális vibrációs fogantyú fel van szerelve és ezek szilárдан vannak a készülékre erősítve?
- A készüléket csak az adott munka elvégzéséhez szükséges fordulatszámmal működtesse. Kerülje a maximális fordulatszámot a zaj és a rezgések csökkentése érdekében.

- Szakszerűtlen használat és karbantartás miatt a készülék által kibocsátott zaj és a rezgés fokozódhat. Ez egészségkárosodást okoz. Ilyen esetben azonnal kapcsolja ki a készüléket, majd egy hivatalos szervizben javítassa meg.
- A rezgés miatti terhelés mértéke az elvégzendő munkától, ill. a készülék használatától függ. Mérlegelje a helyzetet és iktasson be megfelelő munkaszüneteket. Ezzel jelentősen csökkethető a teljes munkaidő alatt kapott rezgés miatti terhelés mértéke.
- A készülék tartós használata esetén a kezelő rezgéseknek van kitíve, ami vérkeringési problémákhoz (az ujjak elfehéredéséhez) vezethet. Ennek a kockázatnak az elkerüléséhez viseljen kesztyűt és tartsa melegen a kezét. Ha az ujjak elfehéredése tapasztalható, azonnal forduljon orvoshoz. A tünetekhez tartoznak: érzéketlenség, az érzékelőképesség elvesztése, bizsergés, viszketés, fájdalom, elgyengülés, a bőr színének vagy állapotának megváltozása. Normál esetben ezek a tünetek az ujjakat, a kezeket vagy a pulzust érintik. Alacsonyabb hőmérsékleten a veszély fokozódik.
- Iktasson be a munkanapba hosszabb szüneteket, hogy a zajtól és a rezgésektől való regenerálódás lehetséges legyen. A munkát úgy tervezze meg, hogy az erős rezgést keltő készülékek használata több napra legyen elosztva.
- Ha a készülék használata közben a kezeinél kellemetlen érzése lenne vagy a bőre elszíneződne, akkor azonnal szakítsa meg a munkavégzést. Iktasson be megfelelő pihenőket. Megfelelő hosszúságú pihenő nélkül kéz-kar-rezgésszindrómát tapasztalhat.
- Minimalizálja a rezgésekkel adódó kockázatot. A készüléket a kezelési útmutatóban található utasítások szerint gondozza.
- Ha a készüléket gyakran használják, lépjön kapcsolatba a szakkereskedővel anti-vibrációs tartozékok (pl. fogantyúk) beszerzése érdekében.
- Kerülje el a készülékkel 10 °C alatti hőmérsékleteken történő munkavégzést. Egy munkateriben határozza meg, hogy hogyan korlátozható a rezgés okozta terhelés.

### 3.10.4 Zajterhelés

A készülék használata közben bizonyos mértékű zajterhelés elkerülhetetlen. Nagy zajjal járó munkákat csak az engedélyezett és erre a célra meghatározott időpontokban végezzen. Tartson zajmentes szüneteket és a munka időtartamát csak a legszükségesebb mértékre korlátozza. Saját személyes védelme és a közelben tartózkodók védelme érdekében megfelelő hallásvédőt kell viselni.

### 3.10.5 A láncfűrész használata



#### FIGYELMEZTETÉS!

#### Súlyos sérülések veszélye.

Egy nem teljesen összeszerelt láncfűrész használata esetén súlyos személyi sérülések fordulhatnak elő.

- A láncfűrészt csak akkor használja, ha az teljesen össze van szerelve.
- minden használat előtt szemrevételezzel ellenőrizze, hogy a láncfűrész teljesen össze van-e szerelve, és hogy nincsenek-e rajta sérült vagy elhasználódott alkatrészek. A biztonsági és védőberendezéseknek épeknél kell lenniük.



#### FIGYELMEZTETÉS!

#### Sérülésveszély a láncfűrész véletlen elindulása miatt

A véletlenül elinduló láncfűrész súlyos sérüléseket okozhat. Éppen ezért távoítsa el az akkut:

- ellenőrzési, beállítási és tisztítási munkák esetén
- a vágógarnitúrán végzett munkák esetén
- a láncfűrész lerakása esetén
- Szállítás
- tárolás esetén
- karbantartási és javítási munkák esetén
- veszély esetén

- Sohase dolgozzon egyedül.
- Mindig tartson készenlétben elsősegélydobozt esetleges balesetek esetére.
- Kerülje olyan fémtárgyak érintését, amelyek a talajban találhatók, vagy azokkal elektromos vezető kapcsolatban vannak.
- A személyes védőfelszerelés részei:
  - védősisak
  - hallásvédő (pl. fülvédő), különösen napi 2,5 órát meghaladó munkaidő esetén

- védőszemüveg vagy a védősisak arcvédője
- védőnadrág vágásvédő betéttel
- erős munkakesztyű
- munkavédelmi cipő jól tapadó talppal és acélkaplival
- A láncfűrészt ne használja vállmagasság fölött, mert a biztonságos kezelés így nem lehetséges.
- A munkaállás megváltoztatásakor a motort kapcsolja ki és a láncvédőt helyezze fel.
- A használaton kívüli láncfűrészre minden helyezze fel a láncvédőt és távolítsa el az akkut.
- A láncfűrészt csak kikapcsolt állapotban helyezze le.
- A láncfűrészt ne használja fa emelésére vagy mozgatására.
- A vezetőlemez hosszánál vastagabb fatörzseket csak szakember fűrészhet.
- Csak járó fűrészláncjal fogjon hozzá a vágáshoz, soha ne kapcsolja be a láncfűrészt ráillesztett fűrészláncjal.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön fűrészláncjal a talajba.
- Esőben, hóban vagy viharban ne végezzen fűrészeli munkákat.

- A biztonsági és védőberendezéseket soha ne iktassa ki.

#### 4 ÖSSZESZERELÉS



##### FIGYELMEZTETÉS!

##### Súlyos sérülések veszélye.

Egy nem teljesen összeszerelt láncfűrész használata esetén súlyos személyi sérülések fordulhatnak elő.

- A láncfűrészt csak akkor használja, ha az teljesen össze van szerelve.
- minden használat előtt szemrevételezzel ellenőrizze, hogy a láncfűrész teljesen össze van-e szerelve, és hogy nincsenek-e rajta sérült vagy elhasználódott alkatrészek. A biztonsági és védőberendezéseknek épeknek kell lenniük.



## VIGYÁZAT!

### Vágási sérülések veszélye.

A fűrészlánc éles szélei szerelés közben vágott sérüléseket okozhatnak.

- Az összeszerelés megkezdése előtt vegye ki az akkumulátort.
- A fűrészlánc és a vezetősín szerelése előtt viseljen munkavédelmi kesztyűt.

#### 4.1 Vezetősín felszerelése (05, 06)

1. A kézvédőt (05/1) húzza a fogantyúhoz (05/A) a láncfék kioldásához.
2. A központi zárat (05/2) forgassa el az óra járásával ellenálló irányban, majd a borítással (05/3) együtt vegye le.
3. A vezetősín (06/1) helyezze fel a vezetőcsapról (06/2) és annyira húzza hátra, hogy a fűrészláncot fel lehessen szerelni.

#### 4.2 Fűrészlánc felszerelése (05, 06)

1. A fűrészláncot helyezze a láncfogaskerékre (06/3) és a vezetősín (06/1) hornyába.
2. A fűrészláncot vezesse körbe a lánc vezetősínének csúcsa körül. A fűrészláncnak a vezetősín aljánál kissé be kell lónnia.
3. Helyezze fel a borítást (05/3), majd kissé húzza meg a központi zárat (05/2).

#### 4.3 Fűrészlánc megfeszítése (05, 07)



##### TUDNIVALÓ

A fűrészlánc megfelelő feszítésű, ha:

- a vezetősín alsó részére ráfekszik, és kézzel könnyedén elhúzható.
- a vezetősín közepén 3–4 mm-rel megemelhető.

1. Ellenőrizze a fűrészlánc illeszkedését, hogy helyesen fekszik-e a láncfogaskeréken és a vezetősínen.
2. A forgógyűrűt (05/4) forgassa a borításhoz (05/3) úgy, hogy a két háromszög egymással szemben legyen (05/B).
3. Helyezze fel a borítást (07/1), majd a központi zárat (07/2) fordítsa el az óra járásával egyező irányban. Közben a központi zárat ne húzza ki egészen vagy ne forgassa visszafelé.
4. A forgógyűrűt (07/3) annyira forgassa el az óra járásával egyező irányban, hogy az előzőekben leírtak szerint megfelelően fesztes legyen.
5. Forgassa el a központi zárat (07/2) az óra járásával egyező irányban addig, amíg nem rögzül.

#### 5 ÜZEMBE HELYEZÉS



## VESZÉLY!

### Életveszély és súlyos sérülések veszélye.

A biztonsági utasítások és a kezelési utasítások ismeretének hiánya a legsúlyosabb, akár halálos sérülésekhez vezethet.

- A fűrészlánc használata előtt olvassa el és tartsa be a jelen kezelési útmutatóban és más megemlített útmutatókban található összes biztonsági utasítást és kezelési útmutatót.



## FIGYELMEZTETÉS!

### Súlyos sérülések veszélye.

Ha a láncfűrészen sérült alkatrészek találhatók, súlyos sérülések fordulhatnak elő.

- minden használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a láncfűrész teljesen össze van-e szerelve, és hogy nincsenek-e rajta sérült vagy elhasználódott alkatrészek. A biztonsági és védőberendezéseknek épeknél kell lenniük.

#### 5.1 Az akku feltöltése (02)

Az akkumulátor részben fel van töltve. Az akkumulátort az első használat előtt teljesen töltse fel. Az akkumulátor bármilyen töltöttségi állapotban töltethető. A töltés megszakítása nem károsítja az akkumulátort.



#### TUDNIVALÓ

Részletes információkért olvassa el az akkuhoz és a töltőkészülékhez tartozó külön üzemeltetési útmutatókat.

#### 5.2 Akku behelyezése (03)

1. Az akkut (03/1) felülről kattanásig tolja be (03/A) az akkumulátornyílásba (03/2).

#### 5.3 Akku kivétele (03)

1. Az akkumulátoron (03/1) lévő kioldógombot (03/3) nyomja meg és tartsa lenyomva.
2. Húzza ki (03/B) az akkut (03/1).

#### 5.4 A láncfeszesség ellenőrzése

A láncfeszességet gyakran ellenőrizze, mivel a fűrészláncok megnyúlnak.

Üzemi hőmérsékleten a fűrészlánc megnyúlik és belög.



#### TUDNIVALÓ

A fűrészlánc megfelelő feszítésű, ha:

- a vezetősín alsó részére ráfekszik, és kézzel könnyedén elhúzható.
- a vezetősín közepén 3–4 mm-rel megemelhető.



## VIGYÁZAT!

### Sérülésveszély a fűrészlánc leugrása következtében!

Egy nem elégé fesztes fűrészlánc működés közben leugorhat és sérüléseket okozhat.

- Gyakran ellenőrizze a láncfeszességet. A láncfeszesség nem elegendő ha a láncszemek kilépnek a vezetősín alsó részén lévő horonyból.
- A fűrészláncot szakszerűen húzza meg ha a láncfeszesség nem elegendő.

#### 5.5 A láncfék működésének ellenőrzése

A láncfűrészhez kézi láncfék tartozik, amely viszszarúgás (kickback) esetén a kézvédőn keresztül lép működésbe.

A láncfék kiváltása esetében a fűrészlánc hirtelen leáll, és a motor kikapcsolódik.



## VESZÉLY!

### Életveszély gondatlan kezelés miatt!

A láncfűrész elővigyázatlan és előre nem látott mozgásai miatt a legsúlyosabb, akár halálos sérülések fordulhatnak elő.

- A láncfűrésszel biztonságudatosan és nagy odafigyeléssel dolgozzon.
- A láncfék kioldásakor ne nyomjon meg kapcsolót.



## FIGYELMEZTETÉS!

### Életveszély és a legsúlyosabb sérülések veszélye hibás láncfék miatt

Ha a láncfék nem működik, akkor pl. visszarúgás (kickback) közben a mozgó fűrészlánc a kezelő legsúlyosabb, akár halálos sérüléseit is okozhatja.

- minden munkavezetés előtt ellenőrizze a láncfékét.
- Ne kapcsolja be a láncfűrészt, ha a láncfék hibás. Ilyen esetben egy ügyfélszolgálati műhelyben ellenőriztesse a láncfűrészt.

### 5.6 A láncfék működésének ellenőrzése kikapcsolt motor mellett (08)

1. Húzza ki az akkumulátort a készülékből, lásd a következő fejezetet: lásd Fejezet 5.3 "Akku kivétele (03)", oldal 192.
2. A láncfék kioldásához a kézvédőt (08/1) húzza a kengyelfogantyú (08/2) irányába (08/A). A fűrészlánc kézzel áthúzható.
3. A láncfék bekapcsolásához a kézvédőt (08/1) nyomja előre (08/B). A fűrészláncnak nem szabad áthúzhatónak lennie.

### 5.7 A láncfék működésének ellenőrzése bekapcsolt motor mellett (08)



#### TUDNIVALÓ

A láncfűrész minden bekapcsolása előtt a láncfékét lazítsa meg.

1. A láncfűrészt biztosan és erősen tartsa a kengyelfogantyúnál és a fogantyúnál.
2. Oldja ki a láncfékét.
3. Kapcsolja be a motort.
4. A kézvédőt (08/1) nyomja előre (08/B). A fűrészláncnak és a motornak azonnal le kell állnia.

## 5.8 Fűrészláncolaj betöltése (09)

### FIGYELEM!

#### A láncfűrész károsodásának veszélye

A láncfűrész súlyosan károsodik, ha nincs vagy túl kevés olaj található a tartályban, vagy ha beszáradt/ragacsos. A beszáradt/ragacsos fűrészláncolaj károsíthatja az olajvezető alkatrészeket és az olajszivattyút.

Károsodás előfordulhat fáradt olaj használata esetén is. Fáradt olaj használata környezeti károkat okozhat!

- Az üzembe helyezéshez töltön be fűrészláncolajat a tartályba.
- Ne használjon fáradt olajat!
- Legkésőbb minden akkumulátorcseré esetén töltse fel újra a tartályt fűrészláncolajjal.

A fűrészláncot és a vezetőszint egy automatikus olajozórendszer működés közben folyamatosan olajozza. A fűrészláncolaj véd a korroziótól és az idő előtti kopástól. A fűrészlánc megfelelő kenéséhez mindenlegelő fűrészláncolajnak kell lennie a tartályban.

A fűrészlánc és a vezetőszín kenéséhez kizárolag környezetkímélő, biológiaileg lebomló minőségi fűrészláncolajat használjon, amelyet engedélyezett és megjelölt tartályokban kell szállítani és tárolni.

Minden munkakezdés előtt és minden akkumulátorcseré alkalmával ellenőrizze az olajszintet, és ha szükséges, töltön be fűrészláncolajat:

1. Ellenőrizze az olajszintet a tartály figyelőablakában (09/1). Az olajnak minden láthatónak kell lennie. A minimális és maximális olajszintnél kevesebb vagy több nem lehet a tartályban.
2. Ha szükséges, a betöltőcsonkon (09/2) kezstől öntsön be fűrészláncolajat.

### 6 KEZELÉS

#### VESZÉLY!

#### Életveszély és súlyos sérvélek veszélye.

A biztonsági utasítások és a kezelési utasítások ismertének hiánya a legsúlyosabb, akár halálos sérülésekhez vezethet.

- A fűrészlánc használata előtt olvassa el és tartsa be a jelen kezelési útmutatóban és más megemlített útmutatókban található összes biztonsági utasítást és kezelési útmutatót.
- A működési időre vonatkozó országspecifikus rendelkezéseket vegye figyelembe.
- A fűrész hátsó fogantyúját jobb (jobbkezesek) és az elülső fogantyút bal kézzel erősen markolja és fogja.
- A fogantyukat ne engedje el, amíg a motor jár.
- A fűrészláncot ne használja a következő esetekben:
  - fáradtság
  - rosszullét
  - alkohol, gyógyszer vagy kábítószer hatása

## 6.1 Az akku töltöttségi állapotának megállapítása (04)

Az akkumulátor elülső oldalán található egy kezelőmező egy nyomógombbal (04/1) és egy állapotjelző LED-ekkel (04/2 - 04/5).

1. Nyomja meg a nyomógombot (04/1). A töltöttségi állapotjelzők az akkumulátor feltöltöttségétől függően világítanak.
2. Olvassa le a töltöttségi állapotot.

Világító LED-ek	Az akku töltöttségi állapota
Zöld (04/2)	Az akku teljesen feltöltve.
Zöld (04/3) és (04/4)	Az akkumulátor töltöttsége 50% feletti.
Zöld (04/4)	Az akkumulátor töltöttsége 50%-nál kevesebb.
Piros (04/5)	Az akkumulátor teljesen lemerült vagy az akku túlmelegedett/túlságosan lehűlt.

## 6.2 Fűrészláncolaj ellenőrzése

Eljárás lásd Fejezet 5.8 "Fűrészláncolaj betöltése (09)", oldal 194.

## FIGYELEM!

### A láncfűrész károsodásának veszélye

A láncfűrész súlyosan károsodik, ha nincs vagy túl kevés olaj található a tartályban, vagy ha beszáradt/ragacsos. A beszáradt/ragacsos fűrészláncolaj károsíthatja az olajvezető alkatrészeket és az olajszivattyút.

Károsodás előfordulhat fáradt olaj használata esetén is. Fáradt olaj használata környezeti károkat okozhat!

- minden munkakezdés előtt ellenőrizze, hogy elegendő fűrészláncolaj van-e a tartályban.
- Ha kevés a fűrészláncolaj, töltse fel.
- Ne használjon fáradt olajat!

## 6.3 Láncfék ellenőrzése

Eljárás lásd Fejezet 5.5 "A láncfék működésének ellenőrzése", oldal 192.



## FIGYELMEZTETÉS!

### Életveszély és a legsúlyosabb sérülések veszélye hibás láncfék miatt

Ha a láncfék nem működik, akkor pl. visszarúgás (kickback) közben a mozgó fűrészlánc a kezelő legsúlyosabb, akár halálos sérüléseit is okozhatja.

- minden munkakezdés előtt ellenőrizze a láncfékét.
- Ne kapcsolja be a láncfűrészt, ha a láncfék hibás. Ilyen esetben egy ügyfélszolgálati műhelyben ellenőriztesse a láncfűrészt.

#### 6.4 A motor be- és kikapcsolása



## VIGYÁZAT!

### Halláskárosodás veszélye!

A láncfűrész használata erős zajjal jár, ami halláskárosodást okozhat.

- A láncfűréssel végzett munka közben viseljen fülvédőt.



## TUDNIVALÓ

A láncfűrész minden bekapcsolása előtt a láncfékét lazítsa meg.

A motor bekapcsolása:

1. Oldja ki a láncfékét.
2. A leállító gombot (01/8) hüvelykujjal nyomja meg és tartsa lenyomva.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gázkart (01/7).
4. A leállító gombot (01/8) engedje el. A láncfűrész elindulása után a leállító gombot nem kell nyomva tartani. A leállító gomb feladata, hogy megakadályozza a láncfűrész véletlen indítását.

A motor kikapcsolása:

1. A gázkart (01/7) engedje el.

## 7 MUNKAMAGATARTÁS ÉS MUNKATECHNIKA



### TUDNIVALÓ

A mezőgazdasági szakmai biztosítóegyesületek rendszeresen szerveznek tanfolyamokat a láncfűrészek kezeléséről és a favágásról.



## VESZÉLY!

### Életveszély elégtelen szaktudás következtében!

Az elégtelen szaktudás súlyos, akár halálos sérülésekhez is vezethet!

- Favágást és gallazást csak képzett és tapasztalt személyek végezhetnek.



## VESZÉLY!

### Életveszély hasadt fa következetében!

A lánc által magával vitt faforgácsok súlyos, akár halálos sérüléseket okozhatnak!

- A laza faszilánkokat és forgácsokat távolítsa el a fűrészelendő résztől.

#### 7.1 Fák döntése

Mielőtt hozzá fogna a döntési munkához, a következő intézkedéseket kell elvégeznie.

- Biztosítsa, hogy a veszélyes területen ne legyenek más személyek, állatok vagy tárgyak.
- A legközelebbi munkahelytől vagy tárgytól való biztonsági távolság legalább 2½ fahossznyira legyen.
- Ügyeljen az ellátóvezetékre és az idegen vagyonra. Szükség esetén értesítse az energiaszolgáltató vállalatot vagy a tulajdonost.
- Ítélye meg a fa döldési irányát. A fa döldési irányát a következők befolyásolják:
  - a fa természetes hajlása
  - a fa magassága
  - egyoldalú ágképződés
  - sík vagy lejtős fekvés
  - aszimmetrikus növés, fakárok
  - szélirány és szélsebesség
  - hóteher
- Lejtős terepen mindenkor a kivágandó fa fölött dolgozzon.
- Ellenőrizze, hogy az előzőleg meghatározott hátrálási útvonalon nincsenek-e akadályok. A hátrálási útvonalnak az esés irányától kb. 45°-ban fordén visszafelé kell vezetnie (17).
- A törzsnek mentesnek kell lennie a bozóttól, ágaktól és idegen testektől (pl. szennyeződés, kövek, laza fakéreg, szögek, kapcsok, drót stb.).

Egy fa kivágásához két bevágást és egy kidöntő vágást kell végezni.

1. Kidöntő és hosszoltó vágásoknál a karmos ütközöt biztonságosan vigye a levágandó fához.
2. A bevágást (18/C) először vízszintesen, majd felülről legalább 45°-os szögeben fűrészelje be. Ezzel elkerülhető a láncfűrész beszorulása a második bevágás végzésekor. A bevágást lehetőleg a talaj közelben és a kívánt döntési irányban (18/E) kell elvégezni. A bevágás mélységének a rönk átmérője kb. 1/4-ének kell lennie.
3. A kidöntő vágatot (18/D) a bevágással szemben pontosan vízszintesen kell befürészni. A kidöntő vágatot a vízszintes bevágás fölött 3-5 cm-rel kell beválni.
4. A kidöntő vágatot (18/D) olyan mélyen fűrészelje be, hogy a törzsátmérő legalább 1/10-ének megfelelő törőről (18/F) maradjon a bevágás (18/C) és a kidöntő vágat (18/D) között. A törőről megakadályozza, hogy a fa elforduljon és a nem megfelelő irányba dőljön. A kidöntő vágatnak (18/D) a törőrőlhez (18/F) való közelítésénél a fa döldésének meg kell kezdenie.  
A fa a fűrészelés közben dől:
  - Ha a fa esetleg rossz irányba dől, vagy visszahajlik, és beszorítja a láncfűrészt, akkor a kidöntő vágatot abba kell hagyni. A vágat megnyitásához és a fának a kívánt döntési vonalba való áthelyezéséhez ékeket kell behajtani.
  - A láncfűrészt azonnal húzza ki a vágatból, kapcsolja le és tegye le.
  - Menjen a hátrálási területre.
  - Ügyeljen a lezuhanó gallyakra és ágakra.
5. Ha a fa állva marad, akkor ékeknek a döntési vágatba való behajtásával ellenőrzetten kell ledöntenı.
6. A fűrészelési munka befejezése után azonnal vegye le a hallásvédőt és ügyeljen a jelekre vagy a figyelmeztető hívásokra.



#### TUDNIVALÓ

Csak fa, műanyag vagy alumíniumékek alkalmazhatók.



## VESZÉLY!

### Életveszély ledőlő fa következetében!

Ha egy fa dőlésekor hátrálásra nincs mód, akkor súlyos, akár halálos sérülések következhetnek be!

- Csak akkor fogjon a fa döntéséhez, ha a zuhanó fától való akadálymentes hátrálás biztosított.



## VESZÉLY!

### Életveszély ellenőrizetlenül dőlő fa következetében!

Az ellenőrizetlenül ledőlő fák súlyos, akár halálos sérüléseket okozhatnak!

- A fa ellenőrzett döntésének biztosítása érdekében a bevágás és a kidöntő vágat között hagyjon meg a törzsátmérő kb. 1/10-ét kitevő törőélt.
- Szél esetén ne végezzen fadöntést.

- A feszültség alatt álló ágakra ügyeljen, ezeket alulról felfelé fűrészelje keresztül, hogy elkerülje a láncfűrész beszorulását (19).
- A szabadon függő ágakat ne alulról fűrészelje le.
- Bedugó, hossz- és szívvágatokat csak tapasztalt és képzett személyek végezzenek (18).

### 7.3 A fa választékolása (hossztolás)

Ehhez a munkához a következő pontokat kell figyelembe venni:

- Lejtős területen mindenig a fatörzs fölött dolgozzon, mivel a fatörzs legurhat (19).
- A láncfűrészt úgy vezesse, hogy egy testréssze se legyen a fűrészlánc meghosszabbított lengőterületén.
- A karmos ütközöt közvetlenül a vágott él mellett helyezze, és a láncfűrészt e pont körül forgassa. A vágás végén ne fejtsen ki erőt.
- Ügyeljen arra, hogy a fűrészlánc ne érjen a földre.
- A vágás befejezése után várja meg, amíg a fűrészlánc leáll, mielőtt a láncfűrészt eltávolítja.
- A láncfűrész motorját mindenig kapcsolja ki, mielőtt a következő fához megy.

A fatörzs teljes hossza egyenletesen fekszik fel:

- A fatörzset felülről fűrészelje át, és ne fűrészeljen a talajba (20).

A fatörzs az egyik végén fekszik fel:

- A láncfűrész beszorulásának és a fa forgácsolódásának megakadályozására először a törzs átmérőjének 1/3-át alulról fűrészelje, majd a maradékot felülről az alsó vágás magasságában fűrészelje át (10).

A fatörzs mindenkor végén felfekszik:

- A láncfűrész beszorulásának és a fa forgácsolódásának megakadályozására először a törzs átmérőjének 1/3-át alulról fűrészelje, majd a maradékot alulról a felső vágás magasságában fűrészelje át (11).

### 7.2 Gallyazás

Ehhez a munkához a következő pontokat kell figyelembe venni:

- A láncfűrészt a fatörzsön végzett munkánál támassza meg.
- Nagyobb, lefelé irányuló, a fát támasztó ágakat egyelőre hagyja állni (19).
- A kisebb ágakat egy vágással válassza le.



## VESZÉLY!

### Életveszély a visszarú-gás (kickback) következtében!

A készülék visszarúgása (kickback) miatt a kezelő életveszélyes sérüléseket szenvedhet.

- Feltétlenül tartsa be a visszarúgás elkerülésére vonatkozó intézkedéseket!

#### 7.4 Fűrészáru hossztolása (12)

Ehhez a munkához a következő pontokat kell figyelembe venni:

- A vágást biztosan támassza meg (fűrészbak, ékek, gerendák).
- Ügyeljen arra, hogy biztosan álljon, valamint testsúlya egyenletes elosztására.
- A rönköket biztosítsa elfordulás ellen.
- Csak működő fűrészláncot érintsen a vágás helyéhez. Felhelyezett fűrészláncnal soha ne kapcsolja be a láncfűrészt.
- A fát ne tartsa lábbal vagy más személy által.

## 8 KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS



## FIGYELMEZTETÉS!

### Vágási sérülések veszélye

Vágási sérülések veszélye az éles szélű és még mozgó készülék-alkatrészek közé, valamint a vágószer-számokba nyúlás esetén.

- Karbantartási, gondozási és tisztítási munkák előtt mindenig kapcsolja ki a készüléket. Távolítsa el az akkumulátort.
- Karbantartási, ápolási és tisztítási munkák közben mindenig viseljen védőkesztyűt.

A láncfűrész minden ide vonatkozó biztonsági szabványnak megfelel. Javítási munkákat csak szakemberek végezhetnek kizárolag eredeti pótalkatrészek felhasználásával.

- A láncfűrészt minden használat után kopás szempontjából vizsgálja meg, és szükség esetén a sérült alkatrészeket cserélje ki.
- A készüléket ne tegye ki nedvességnek vagy nyirkosságnak. A műanyag részeket egy kendővel tisztítsa meg tisztítószer vagy oldószer használata nélkül.
- Tisztítsa meg a hűtőlevegő-nyílásokat, ha el-tömödtek.
- A láncfűrészt ne fröcskölie le vízzel, és ne használjon magas nyomású tisztítóeszközöt.
- Csak a gyártó által előírt pótalkatrészeket használja.

## 8.1 A fűrészlánc elezése (13)



### VESZÉLY!

#### Életveszély a visszarúgás (kickback) következtében!

A láncfűrész visszarúgása (kickback) miatt a kezelő életveszélyes sérüléseket szenvedhet.

- A fűrészlánc elezését szakszerűen végezze!



### VIGYÁZAT!

#### Fűrészlánc miatti sérülésveszély!

A fűrészlánc éles szélei vágott sérüléseket okozhatnak.

- A fűrészláncok utánélézésekor viseljen védőkesztyűt.

### FIGYELEM!

#### Gépkárok szakszerűtlen elezés következtében!

Az egyenetlen vágófogak akadozó láncfutást, sőt akár láncszakadást is eredményeznek. Elezés után valamennyi vágófognak egyenlő hosszúnak és szélesnek kell lennie.

- A fűrészlánc elezését szakszerűen végezze!



### TUDNIVALÓ

A ürészláncok tapasztalatlan használójára ajánlatos, hogy a fűrészlánc elezésével megfelelő vevőszolgálati szakembert bízzon meg.

Ne dolgozzon tompa vagy sérült fűrészláncnal. Ez erős fizikai megterheléssel, rossz vágási eredménnyel és a lánc erős kopásával jár.

Az optimális vágási eredmény érdekében a fűrészláncot rendszeres időközökben után kell elezni.

A helyesen elezett fűrészlánc csökkenti a visszarúgás veszélyét, és megelőzi az erős kopást.

Élezni kell, ha

- porszerű forgácsot tapasztalunk.
- nagyobb erő szükséges a vágáshoz.
- a vágás nem egyenes.
- fokozódik a rezgés.
- nő az üzemanyag fogyasztás.

A lánc elezéséhez:

1. A láncfűrszét kapcsolja ki és vegye ki az akkumulátort.
2. Ellenőrizze a láncfeszültséget, és szükség esetén igazítsa be.
3. Elezéshez kizárolag megfelelő szerszámot használjon: Kerek láncreszelő  $\varnothing = 4,0 \text{ mm}$ , reszelővezető, láncmérő idomszer. Ezek a szerszámok a szakkereskedelemben kaphatók.
4. Az egyes láncszemek egy fűrésztagból (13/3), fűrészfogból (13/1) és egy elhatárolóból (13/2) állnak.
5. A reszelőt enyhe nyomással és függőlegesen (13) vezesse a vágófog belsejétől a külseje irányába. A reszelő helyes kezelését egy reszelővezető segíti. 2–3 reszelőhúzás elegendő.
6. Elezéskor tartsa be a vágófog szögét (13) és az elhatároló (13/2) magasságát a vágóél-hez. Ügyeljen arra, hogy elezés után a lánc valamennyi vágófog egyformá hosszú és széles legyen.
7. Az előírt szerszámok alkalmazása és helyes kezelés esetén a szögek előírt értékei automatikusan adódnak. Az értékek láncmérő idomszerrel ellenőrizhetők.
8. Végül az elhatároló (13/2) elülső részét kissé kerekítse le.

A fűrészláncot gyakran elezze, és közben kevés anyagot szedjen le. 3-4-szeri saját elezés után a fűrészláncot szakműhelyben eleztesse utána. Ennek során a mélységek korlátozót is utána kell részelní.

A fűrészláncot cserélje ki, amint elérte a vágófogak 4 mm-es minimális hosszúságát (13).

### **8.2 A lánckerék belsejének tisztítása**

A láncfűrészt minden használat után alaposan tisztítsa meg.

1. Vegye ki az akkumulátort, majd a láncfűrészt tegye stabil helyre.
2. A fogaskerék-borítást csavarozza le.
3. A belső teret alkalmas ecsettel tisztítsa.
4. A fűrészláncot vegye le, és a vezetősínt vegye ki.
5. A sínhornnyot és az olajbelépő furatot tisztítsa meg.

### **8.3 Gyorsbefogó átszerelése (16)**

1. A vezetősínt (16/1) vegye le.
2. A csillagfejű csavart (16/3) csavarja ki, majd az adapterlemezt feszítőhoroggal (16/2) lazítsa ki a vezetősínből.
3. A vezetősínt forgassa el a hossztengely körül.
4. Az adapterlemezt a feszítőhoroggal tegye fel ismét a vezetősíre, majd rögzítse újra a csillagfejű csavarokkal.
5. Szerelje vissza a vezetősínt, lásd *Fejezet 4.1 "Vezetősín felszerelése (05, 06)", oldal 191.*

### **8.4 Vezetősín ellenőrzése, megfordítása és kenése (14, 15)**

#### **A vezetősín ellenőrzése**

A vezetősínt rendszeresen ellenőrizze, hogy nem sérült-e. Az esetleges kiálló grépet (14) távolítsa el.

#### **A vezetősín megfordítása**

Az egyoldalú elhasználódás elkerülésére a vezetősínt minden láncélézés és lánccsere után fordítsa meg.

1. Szerelje át a vezetősínen a gyorsbefogót, lásd *Fejezet 8.3 "Gyorsbefogó átszerelése (16)", oldal 201.*
2. Fordítsa meg a vezetősínt.

### **A vezetősín kenése**

1. A sínhornnyot (14/1) és az olajbelépő furatot (14/2) gondosan tisztítsa meg.
2. A kenési furatot (15/1) minden oldalról gondosan tisztítsa meg.
3. Alkalmas zsírzópréssel egymás után minden oldalon annyit zsírt préseljen be, hogy a zsír a csillagkerék csúcsain egyenletesen türemkedjen ki. A csillagkerék ennek során minden forgassa meg.

## **9 SZÁLLÍTÁS**

Szállítás előtt tegye meg a következő intézkedéseket:

1. Kapcsolja ki a láncfűrészt
2. Tegye fel a láncvédőt
3. Az akkumulátort vegye ki

A láncfűrészt csak a kengyelmarkolatnál fogva tartsa. A lánchezető lemez ekkor hátrafel néz.



## **FIGYELMEZTETÉS!**

### **Életveszély és súlyos sérvülések veszélye.**

Egy működő fűrészlánc szállítás közben súlyos, akár halálos sérvüléseket is okozhat.

- A láncfűrészt sohase hordja és szállítsa járó fűrészláncjal.
- Szállítás tegye meg az előző intézkedéseket.

Járművekben: Biztosítsa a láncfűrészt felborulás, károsodás és a láncolaj kiömlése ellen.

## **10 TÁROLÁS**

A fűrészláncot minden használat után alaposan tisztítsa meg. Száraz, zárátható, gyermekek által nem elérhető helyen tárolja.

30 napnál hosszabb üzemszünetek esetén a következő munkákat végezze el:

- A láncfűrészt kapcsolja ki és vegye ki az akkumulátort.
- A fűrészláncolaj tartályát ürítse ki.

- A fűrészláncot és a vezetősínt vegye le, tisztítsa meg és rozsdavédő olajjal permetezze be.
- A láncfűrészt alaposan tisztítja meg, és száraz helyiségen tárolja.

## FIGYELEM!

### A láncfűrész károsodásának veszélye

A beszáradt/ragacsos fűrészláncolaj hosszabb tárolás esetén károsíthatja az olajvezető alkatrészeket és az olajszivattyút.

- Hosszabb tárolás előtt távolítsa el a fűrészláncolajat a láncfűrészről.

## 11 ÁRTALMATLANÍTÁS

### Tudnivalók az elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó törvényről (ElektroG)



- A használt elektromos és elektronikus készülékek nem tartoznak a háztartási hulladékhoz, hanem válogatott begyűjtése, ill. ártalmatlanításuk szükséges!
- A régi elemeket vagy akkumulátorokat, amelyek nincsenek a régi készülékbe rögzítve, leadás előtt el kell távolítani! Ezek ártalmatlanítását az akkumulátorokra vonatkozó törvény szabályozza.
- Az elektromos és elektronikus készülékek tulajdonosai, ill. használói kötelesek a készülékeket használatuk befejeztével visszaszolgáltatni.
- A végfelhasználó kizárlagos felelőssége, hogy törölje az ártalmatlanítandó régi készüléken lévő személyes jellegű adatait!

Az áthúzott hulladéktároló edény szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkel ártalmatlanítani.

Az elektromos és elektronikus készülékek a következő helyeken díjtalannul leadhatók:

- Nylívános törvényes ártalmatlanító, ill. gyűjtőpontok (pl. kommunális hulladékudvarok)
- Elektromos készülékeket forgalmazó üzletek (helyhez kötött és online), valamint kereskedők kötelesek ezeket átvenni, ill. ezt. Önként felajánlani.

Ezek az állítások csak azokra a készülékre érvényesek, amelyeket az Európai Unió országai-ban telepítettek és vásároltak, és amelyek a 2012/19/EU sz. európai irányelv hatálya alá taroznak. Az Európai Unión kívüli országokban ezektől eltérő rendelkezések lehetnek érvényben a használt elektromos és elektronikus készülékek ártalmatlanítására vonatkozóan.

### Tudnivalók az akkumulátorokra vonatkozó törvénnyel kapcsolatban (BattG)



- A használt elemek és akkumulátorok nem tartoznak a háztartási hulladékhoz, hanem válogatott begyűjtése, ill. ártalmatlanítása szükséges!
- Az elektromos készülékek ből származó elemek vagy akkumulátorok biztonságos kivételéhez és a típusra, ill. a kémia rendszerre vonatkozó információk a kezelési és szerelési útmutatóban található további adatak között találhatók.
- Az elemek és akkumulátorok tulajdonosai, ill. használói kötelesek a készülékeket használatuk befejeztével visszaszolgáltatni. A visszaadás a háztartásban előforduló mennyiségek átvételére vonatkozik.

A használt elemek káros anyagokat vagy nehézfémeket tartalmazhatnak, amelyek károsíthatják a környezetet és az egészséget. A használt elemek értékesítése és a bennük megtalálható erőforrások hasznosítása hozzájárul minden a környezet, minden az egészség védelméhez.

Az áthúzott hulladéktároló edény szimbólum azt jelenti, hogy az elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékkel ártalmatlanítani.

Ha ezenkívül a hulladéktároló edény alatt Hg, Cd vagy Pb jelzés látható, akkor a következő helyzet áll fenn:

- Hg: Az elem több mint 0,0005 % higanyt tartalmaz
- Cd: Az elem több mint 0,002 % kadmiumot tartalmaz
- Pb: Az elem több mint 0,004 % ólmot tartalmaz

Az elemek és akkumulátorok a következő helyeken díjtalanul leadhatók:

- Nyilvános törvényes ártalmatlanító, ill. gyűjtő-pontok (pl. kommunális hulladékudvarok)
- Elemeket és akkukat árusító helyeken
- A készülékekhez használt régi elemek gyűjtését végző közös visszavételi rendszerek bármelyik átvételi pontján
- A gyártó visszavételi helyén (ha a közös visszavételi rendszer nem áll rendelkezésre)

Ezek az állítások csak azokra az elemekre és akkumulátorokra érvényesek, amelyeket az Európai Unió országaiban telepítettek és vásároltak, és amelyek a 2006/66/EK sz. európai irányelv hatálya alá tartoznak. Az Európai Unión kívüli országokban ezektől eltérő rendelkezések lehetnek érvényben az elemek és akkumulátorok ártalmatlanítására vonatkozóan.

## 12 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT/SZERVIZ

A garanciával, javítással vagy pótalkatrészkekkel kapcsolatos kérdések esetén kérjük, forduljon a legközelebbi AL-KO szervizhez.

Ezeket megtalálja az interneten a következő oldalon:  
[www.al-ko.com/service-contacts](http://www.al-ko.com/service-contacts)

## 13 HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba	Lehetséges ok	Elhárítás
A motor nem jár.	Nincs akkumulátorfeszültség.	Az áramellátást ellenőriztesse villamosságíj szakemberrel.
	A túlterhelésvédő lekapcsolt.	Várjon, amíg a túlterhelésvédő helyreállítja az áramellátást.
	A láncfék kioldott.	A láncfékét reteszelje ki.
Nincs lánckenés	Az olajtartály üres.	Ellenőrizze, hogy nem sérült-e az olajtartály. Ellenőrizze az olajszintet, szükség esetén törlösön be fűrészláncolajat.
	A vezetősín szennyezett.	Az olajbelépő furatot és az olajnyílás váját tisztítsa ki.



### TUDNIVALÓ

Olyan hibák esetében, amelyek nem szerepelnek ebben a táblázatban, vagy amelyeket saját maga nem tudja kijavítani, forduljon vevőszolgálatunkhoz.

## 14 MŰSZAKI ADATOK

Típus	CS 4030
Cikkszám	113616
Üresjáratú sebesség	17 m/s
Üzemi sebesség	16 m/s ± 0,7 m/s
A vezetősín hossza	kb. 350 mm
Hasznos fűrész hossz	265 mm
Fűrészlánc	91P045X
Hajtótag vastagsága	1,27 mm
Lánckerék osztás	3/8"
Láncfék	Igen (elektromos, PCB és fékrúd)
Lánc utánfutási ideje (DIN EN 60745-2-15 – 19.103 és 19.104)	max. 0,15 mp
Lánc utánfutási ideje (DIN EN 50144-2-15:2001 – 18.104)	max. 2 mp
A lánc aktiválása	Kétszeres
Láncolajtartály térfogata	180 ml

Típus	CS 4030
Súly vezetősínnel és fűrészláncjalccal	4,45 kg
Súly vezetősín és fűrészlánc nélkül	3,9 kg
Túlfeszültség elleni védelem	Nem
Hangteljesítményszint LwA (DIN EN ISO 3744)	101 dB(A)
Hangnyomásszint LpA (DIN EN ISO 3744)	91,5 dB(A), K = ± 3 dB(A)
Rezgési érték (DIN EN 28662-1)	3,159 m/s <sup>2</sup> – 3,193 m/s <sup>2</sup> K = ± 1,5 m/s <sup>2</sup>

Akkumulátor	B150 Li / B200 Li
Névleges feszültség	36 V (40 V max.)
Névleges kapacitás	4 Ah / 5 Ah
Töltési időtartam	kb. 90 perc / kb. 120 perc

Akkutöltő	C130 Li
Hálózati feszültség	100 V–240 V (AC)
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Kimeneti feszültség	42 V (DC)
Felhasználási hőmérsékleti tartomány	+5 °C – +40 °C

## 15 GARANCIA

A berendezés esetleges anyag- és gyártási hibáinak elhárítása javítással vagy alkatrészcserevel történik a törvényben előírt jótállási időn belül. A jótállási határidőt azon ország jogrendszere határozza meg, ahol a berendezést vásárolták.

A garancia kizárolag akkor érvényes, ha:

- betartják ezt az üzemeltetési utasítást
- szakszerűen használják a berendezést
- csak eredeti pótalkatrészeket használnak

A garancia nem vonatkozik:

- a használatból eredő festékhibákra,
- a kopó alkatrészekre, amelyek a pótalkatrész-katalógusban be vannak keretezve [xxxxxx (x)]

A garancia az első végfelhasználó vásárlásától lép életbe. Az időpont meghatározásakor a fizetési bizonylaton szereplő dátum a mérvadó. A garanciajeggyel és az eredeti fizetési bizonylattal forduljon a szakkereskedeleshöz vagy a legközelebbi hivatalos ügyfélszolgálathoz. A vevő eladóval szembeni kelékszavatossági jogainak törvényes érvényesítési lehetőségeit a jelen nyilatkozat nem befolyásolja.

A garancia nem érvényes

- önhatalmú javítási próbálkozás
- önhatalmú műszaki módosítások
- nem rendeltetésszerű használat esetén

## 16 EC MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Kijelentjük, hogy a termék a piacra értékesített formájában teljesíti a harmonizált EU irányelvek követelményeit, az EU biztonsági standardjait és a termékspecifikus standardokat.

Termék	Gyártó	A dokumentációért felelős személy
Akkumulátoros láncfűrész	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Németország	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Németország
Sorozatszám		
G4013012		
Típus	<b>EU-irányelvezek</b>	<b>Harmonizált szabványok</b>
CS 4030	2006/42/EK 2014/30/EU	EN 60745-1:2009+A11:2010 EN 60745-2-13:2009+A1:2010
Hangteljesítményszint	2000/14/EK 2011/65/EU	EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:2015
EN ISO 3744		
mért / garantált		
101 dB(A) / 105 dB(A)	<b>Megfelelőségi értékelés</b> 2000/14/EK, V. melléklet	
<b>EK típusengedély</b> (2006/42/EK IX. sz. függelék)	<b>Kijelölt tanúsító szervezet (2000/14/EK)</b> TÜV Rheinland LGA Products GmbH Tillystraße 2 90431 Nürnberg Németország Sz.: 0197	Kötz, 2017.10.01.  Wolfgang Hergeth Ügyvezető igazgató
Engedélyszám: BM 50359218 0001		

**OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSANVISNING****Indholdsfortegnelse**

1	Om denne brugsanvisning .....	209
1.1	Symboler og signalord .....	209
2	Produktbeskrivelse .....	209
2.1	Tilsigtet brug .....	209
2.2	Restrisici .....	210
2.3	Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger .....	210
2.3.1	Tilslutningsbeskyttelse .....	210
2.3.2	Kædebremse .....	210
2.4	Symboler på apparatet .....	210
2.5	Leveringsomfang .....	211
2.6	Produktoversigt (01) .....	211
3	Sikkerhedsanvisninger .....	212
3.1	Generelle sikkerhedsanvisninger ved elværktøjer .....	212
3.2	Elektrisk sikkerhed .....	212
3.3	Personsikkerhed .....	212
3.4	Brug og håndtering af elværktøjet .....	213
3.5	Arbejdspladssikkerhed .....	214
3.6	Brug og håndtering af det batteridrevne redskab .....	214
3.7	Service .....	215
3.8	Sikkerhedsanvisninger for kædesave (EN 60745 del 2-13) .....	215
3.9	Årsager til tilbageslag og hvordan det undgås (EN 60745 del 2-13) .....	217
3.10	Sikkerhedsanvisninger til arbejdet .....	218
3.10.1	Bruger .....	218
3.10.2	Driftstider .....	219
3.10.3	Vibrationsbelastning .....	219
3.10.4	Larmbelastning .....	220
3.10.5	Arbejder med kædesaven .....	221
4	Montering .....	222
4.1	Monter styreskinnen (05, 06) .....	223
4.2	Monter savkæden (05, 06) .....	223
4.3	Spænd savkæden (05, 07) .....	223
5	Ibrugtagning .....	223
5.1	Opladning af batteri (02) .....	224
5.2	Sæt batteriet i (03) .....	224
5.3	Træk batteriet ud (03) .....	224
5.4	Kontrol af kædestramningen .....	224
5.5	Test kædebremmens funktion .....	224
5.6	Funktionstest af kædebremsen, mens motoren er slukket (08) .....	225
5.7	Funktionstest af kædebremsen, mens motoren er tilsluttet (08) .....	225
5.8	Påfyldning af savkædeolie (09) .....	226

6	Betjening .....	226
6.1	Kontroller batteriets ladetilstand (04).....	226
6.2	Kontroller savkædeolen .....	227
6.3	Test kædebremsen .....	227
6.4	Tænd og sluk for motoren .....	227
7	Arbejdsmåde og arbejdsteknik .....	228
7.1	Træfældning .....	228
7.2	Afgrening .....	229
7.3	Afkortning af træer .....	230
7.4	Afkortning af bygningstømmer (12) .....	230
8	Service og vedligeholdelse .....	230
8.1	Slibning af savkæden (13).....	231
8.2	Rengøring af kædehjulets indre .....	232
8.3	Omstilling af hurtigspændeanordningen (16) .....	232
8.4	Kontroller, vend og smør styreskinnen (14, 15) .....	232
9	Transport .....	232
10	Opbevaring .....	233
11	Bortskaffelse .....	233
12	Kundeservice/service.....	235
13	Hjælp ved forstyrrelser.....	235
14	Tekniske data .....	235
15	Garanti .....	236
16	EC-overensstemmelseserklæring .....	237

## 1 OM DENNE BRUGSANVISNING

- Den tyske udgave er den originale driftsvejledning. Alle andre sprog er oversættelser af den originale driftsvejledning.
- Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du tager apparatet i brug. Dette er en forudsætning for, at du kan arbejde sikkert og håndtere apparatet uden forstyrrelser.
- Opbevar denne brugsanvisning, så du altid kan slå op i den, når du har brug for informationer om apparatet.
- Overdrag kun apparatet til andre personer sammen med denne brugsanvisning.
- Læs og overhold sikkerhedsanvisningerne og advarslerne i denne brugsanvisning.

### 1.1 Symboler og signalord



#### FARE!

Indikerer en umiddelbar farlig situation, som, hvis den ikke undgås, er livsfarlig eller medfører alvorlige kvæstelser.



#### ADVARSEL!

Indikerer en potentiel farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan være livsfarlig eller medføre alvorlige kvæstelser.



#### FORSIGTIG!

Indikerer en potentiel farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller moderate kvæstelser.

## OBS!

Indikerer en situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre tingsskade.



## BEMÆRK

Specielle anvisninger, der gør dig i stand til at forstå og håndtere maskinen bedre.

## 2 PRODUKTBESKRIVELSE

Nærværende brugsanvisning beskriver den håndstyrede elektriske kædesav, som er batteridrevet.

### 2.1 Tilsigtet brug

Kædesaven er udelukkende beregnet til brug i villa-, hobby- og haveområde. Her kan kædesaven bruges til lette træarbejder, som f.eks.:

- Savning af bygningstømmer
- Klipning af hække
- Savning af brændetræ

Den batteridrevne kædesav kan ikke kun bruges udendørs men også i lukkede rum til skæring af træ takket være det elektriske drev. Enhver anden brug end her beskrevet er ikke tilsigtet.

Kædesaven må ikke bruges erhvervsmæssigt.



#### FORSIGTIG!

#### Fare for kvæstelse ved ikke tilsigtet brug!

Der kan ske kvæstelser, når kædesaven skærer træ eller andre materialer, der indeholder fremmedlegemer.

- Kædesaven må kun bruges til lettere træskæringer.
- Undersøg træet for fremmedlegemer før skæringen, f.eks. sørn, skruer, beslag.

## 2.2 Restrisici

Der er altid en vis restrisiko mulig, som ikke kan udelukkes, selv ved tilsigtet brug af apparatet. Følgende faretyper kan ikke udelukkes på grund af apparatets type og konstruktion.

- Berøring af kædens fritliggende tænder (fare for snitsår).
- Adgang til kæden, der kører (fare for snitsår).
- Sværdet bevæger sig pludseligt og uventet (fare for snitsår).
- Dele af kæden løsner sig (snitsår/fare for kvæstelser).
- Dele af træet, der skæres, løsner sig.
- Hørenedsættelse pga. arbejdet, hvis der ikke bruges et høreværn.

## 2.3 Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger



### ADVARSEL!

#### Fare for alvorlige kvæstelser som følge af manipulerede sikkerheds- og beskyttelsesanordninger

Der kan ske alvorlige kvæstelser under kædesavens brug som følge af manipulerede sikkerheds- og beskyttelsesanordninger.

- Deaktivér aldrig sikkerheds- og beskyttelsesanordningerne!
- Arbejd kun med kædesaven, når alle sikkerheds- og beskyttelsesanordninger fungerer korrekt.

## 2.3.1 Tislutningsbeskyttelse

Giver brugeren gas flere gange efter hinanden, slår kædesaven fra nogle sekunder for at beskytte elektronikken og savkæden. I dette tilfælde skal brugeren vente, indtil kædesaven igen kan tilsluttes.

## 2.3.2 Kædebremse

Kædesaven har en manuel kædebremse, der ved tilbageslag (kickback) udløses via håndbeskyttelsen. Hvis kædebremsen udløses, stoppes savkæden øjeblikkeligt, og motoren slås fra.

## 2.4 Symboler på apparatet

Symbol	Betydning
	Vær særligt forsiktig under håndteringen!
	Fare for tilbageslag!
	Driv ikke kædesaven med én hånd!
	Brug ikke maskinen i regnvejr! Beskyt maskinen mod fugt!
	Bær beskyttelseshjelm, høreværn og øjenværn!
	Bær beskyttelseshandsker!
	Brug solide sko!
	Læs brugsanvisningen før brug!
	Driv altid kædesaven med to hænder!

## 2.5 Leveringsomfang

Den batteridrevne kædesav er udviklet til brug med batteri B150 Li (B05-3640, art.-nr. 113280) eller B200 Li (B05-3650, art.-nr. 113524).

### OBS!

### Risiko for skader på apparatet og batteriet

Hvis apparatet drives med et uegnet batteri, kan det føre til skader på apparatet og batteriet.

- Driv kun apparatet med det foreskrevne batteri.

Der skal bruges en oplader C130 Li (art.-nr. 113281) til batteriets opladning.



### BEMÆRK

Der er yderligere informationer i de følgende brugsanvisninger:


- Li-ion-batteri B150 Li / B200 Li (dok.-nr. 441630\_b)
- Oplader C130 Li (dok.-nr. 441633\_d)

Kontrollér efter udpakningen, om alle komponenter er blevet leveret.



### BEMÆRK

Batteri og oplader følger ikke med ved leveringen.



Nr.	Komponent
2	Beskyttelsesafdækning til kniv
3	Styreskinne
4	Savkæde
5	Brugsanvisning

## 2.6 Produktoversigt (01)

Nr.	Komponent
1	Savkæde
2	Styreskinne
3	Hurtigspændeanordning med central lås og drejering
4	Håndbeskyttelse
5	Bøjlegreb
6	Batteri
7	Gashåndtag
8	Spærreknap
9	Bageste greb
10	Afdækning til kædetandhjul
11	Barkstød
12	Dæksel på kædeolietank
13	Kædeolietankens kontrolvindue

Nr.	Komponent
1	Batteridrevet kædesav CS 4030

### 3 SIKKERHEDSANVISNINGER

#### 3.1 Generelle sikkerhedsanvisninger ved elværktøjer



##### ADVARSEL!

Læs alle sikkerhedsinstruktioner, anvisninger, illustrationer og tekniske data, som dette elværktøj er udstyret med.

Manglende overholdelse af de efterfølgende anvisninger kan forårsage elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.

- Opbevar alle sikkerhedsanvisninger med henblik på fremtidig brug.

Begrebet "elværktøjer", der anvendes i sikkerhedsanordningerne henviser til strømdrevne elværktøjer (med strømkabel) og batteridrevne elværktøjer (uden strømkabel).

#### 3.2 Elektrisk sikkerhed

- Undgå, at kroppen kommer i kontakt med jordede genstande som rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er øget risiko for strømstød, hvis din krop har jordforbindelse.

- Beskyt elværktøjet mod regn og væde. Hvis der trænger vand ind i et elværktøj, øges risikoen for elektrisk stød.

#### 3.3 Personsikkerhed

- Vær altid opmærksom, vær bevidst om, hvad du gør, og brug din sunde fornuft, når du arbejder med et el-redskab. Brug ikke el-redskaber, hvis du er træt eller påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Når du betjener el-redskabet, kan et øjebliks uopmærksomhed føre til alvorlige kvæstelser.
- Bær personligt sikkerhedsudstyr og altid beskyttelsesbriller. Når du alt efter arbejdets art og el-redskabets type bærer personligt sikkerhedsudstyr såsom støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, beskyttelseshjelm eller høre-værn, mindskes risikoen for kvæstelser.
- Forebyg, at redskabet går i gang utilsigtet. Forvis dig om, at der er slukket for el-redskabet, før du slutter det til strømforsyningen og/eller batteriet, løfter eller bærer det. Der er fare for ulykke, hvis du bærer el-redskabet og samtidigt har fingeren på

tænd/sluk-knappen eller tilslutter et tændt redskab til strømforsyningen.

- **Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, før du tænder for el-redskabet.** Et værktøj eller en nøgle, der er sat i et roterende el-redskab, kan medføre kvæstelser.
- **Undgå unormale kropsstiller. Sørg for sikkert fodfæste, og sørg altid for at holde balancen.** På denne måde kan du bedre kontrollere el-redskabet i uventede situationer.
- **Bær egnet tøj. Bær ikke løstsiddende tøj eller smykker. Hold hår og tøj væk fra bevægelige dele.** Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan gribes af bevægelige dele.
- **Kan der monteres støvudsugnings- og -opsamlingsanlæg, skal dette tilsluttes og bruges som tilsigtet.** Støvgener mindskes, når der bruges en støvudsugningsanordning.
- **Vær ikke overmodig og tilsladesæt ikke sikkerhedsforskrifterne for el-redskabet, også selv om du kender el-redskabet godt efter megen**

**brug.** Uagtsom håndtering kan lynchurtigt medføre alvorlige kvæstelser.

### 3.4 Brug og håndtering af elværktøjet

- **Overbelast ikke elværktøjet.** Brug kun det elværktøj, der er bestemt til arbejdet. Du arbejder bedre og sikrere med det korrekte elværktøj inden for det angivne ydelsesområde.
- **Brug ikke elværktøjer med defekte kontakter.** Et elværktøj, der ikke længere kan tændes og slukkes, er farligt og skal repareres.
- **Træk stikket ud af stikdåsen, og/eller fjern batteriet, før du indstiller på apparatet, skifter reservedele eller lægger elværktøjet til side.** Disse forsigtighedsregler forhindrer, at elværktøjet startes utilsigtet.
- **Opbevar elværktøjer, der ikke er i brug, uden for børns rækkevidde.** Lad ikke personer bruge dette elværktøj, hvis de ikke har sat sig ind redskabets funktion eller ikke har læst disse anvisninger. Elværktøjer er farlige, hvis de bruges af uerfarne personer.

- **Plej elværktøjet og påstiks-værktøjet omhyggeligt.** Kontroller om bevægelige dele fungerer som de skal og ikke sidder i klemme, om dele er i stykker eller beskadiget på en sådan måde, at elværktøjets funktion er nedsat. Få beskadigede dele repareret, før det elektriske værktøj bruges. Mange ulykker har deres årsag i dårligt vedligeholdte elværktøjer.
- **Hold skærende/klippende redskaber skarpe og rene.** Omhyggeligt plejede skærende/klippende redskaber med skarpe skære-/klippekanter går ikke så let fast og er lettere at styre.
- **Brug elektriske værktøjer, tilbehør, påstiksværktøj osv. i overensstemmelse med anvisningerne.** Tag højde for arbejdssområdet og aktiviteten, der skal udføres. Der er risiko for, at der kan opstå farlige situationer, hvis elværktøjer bruges til andet end det, de er beregnet til.
- **Sørg for at holde grebene og fladerne tørre, rene og frie for olie og fedt.** Glatte greb og flader hindrer en sik-

ker betjening og kontrol over det elektriske værktøj i uforudsigelige situationer.

### 3.5 Arbejdspladssikkerhed

- **Sørg altid for, at arbejdsmrådet er ryddeligt og veloplyst.** Uorden eller dårligt oplyste arbejdsmråder kan være skyld i ulykker.
- **Arbejd ikke med elværktøjet i eksplosionsfarlige områder, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støvpartikler.** Elværktøjer frembringer gnister, der kan antænde støv eller dampe.
- **Hold børn og andre personer på afstand, mens elværktøjet benyttes.** Hvis din opmærksomhed afledes, kan du miste kontrollen over det elektriske værktøj.

### 3.6 Brug og håndtering af det batteridrevne redskab

- **Lad kun batterierne op i opladere, der anbefales af producenten.** Der er fare for brand, hvis en oplader, der kun er egnet til en bestemt type genopladelige batterier, bruges sammen med andre batterier.

- **Brug kun de dertil beregne-de batterier i elværktø-jet.** Der er fare for kvæstelser og brand, hvis der bruges andre batterier.
- **Hold batterier, der ikke anvendes, på afstand af hæf-teklammerne, mønter, nøg-ler, søm, skruer eller andre mindre metalgenstande, der kan forårsage en direkte forbindelse af polerne.** Der er fare for forbrændinger eller brand, hvis batteriets poler kortsluttes.
- **Ved forkert anvendelse kan der sive væske ud af batte-riet. Undgå al kontakt med væsken. Skyl med vand, hvis der opstår utilsigtet kontakt. Opsøg læge, hvis væsken kommer i øjnene.** Udsivende væske fra et batte-ri kan medføre hudirritation eller forbrændinger.
- **Brug ikke beskadigede eller ombyggede batterier.** Beskadigede eller ombyggede batterier kan forholde sig ufor-udsigtligt og medføre brand, ekspllosion eller fare for kvæ-stelser.
- **Udsæt ikke et batteri for ild eller for høje temperaturer.** Ild eller temperaturer over 130 °C kan forårsage en eks-plosion.
- **Følg alle anvisninger om opladning, og oplad aldrig batteriet eller det batterid-revne værktøj uden for det temperaturområde, der er angivet i brugsanvisningen.** Forkert opladning eller oplad-ning uden for det tilladte tem-peraturområde kan ødelægge batteriet og øger risikoen for brand.

### 3.7 Service

- **Lad kun kvalificerede fag-folk reparere elværktøjet og kun med originale reserve-dele.** På denne måde er der sikkerhed for, at elværktøjets sikkerhedsfunktioner oprethol-des.

- **Udfør aldrig service på be-skadigede batterier.** Kun producenten eller et autorise-ret kundeværksted må udføre servicen.

### 3.8 Sikkerhedsanvisninger for kædesave (EN 60745 del 2-13)

- **Hold alle kropsdele på af-stand af savkæden, når sa-ven er i gang.** Kontrollér for-

- ud for start af saven, at savkæden ikke berører noget.** Under arbejde med en kædesav kan et øjeblik uopmærksomhed føre til, at savkæden griber fat i tøj eller krops dele.
- **Hold altid kædesaven med højre hånd på det bageste håndtag og venstre hånd på det forreste håndtag.** Hvis kædesaven holdes fast i den modsatte arbejdsstilling, er der forøget risiko for personskade, og denne arbejdsstilling må derfor ikke benyttes.
  - **Hold elværktøjet om de isolerede greb, da savkæden kan komme i berøring med kædens egen strømledning.** Hvis savkæden kommer i kontakt med en strømførende ledning, kan metalgenstande blive strømførende og forårsage elektriske stød.
  - **Bær beskyttelsesbriller og høreværn. Supplerende beskyttelsesudstyr til hoved, hænder, ben og fodder anbefales.** Passende beskytelsesstøj reducerer risikoen for personskade som følge af omkringflyvende spånmateriale og utilsigtet kontakt med savkæden.
- Arbejd ikke med kædesaven oppe i et træ.** Hvis apparatet benyttes oppe i træer, er der fare for kvæstelser.
- **Sørg altid for at stå godt fast, og benyt kun kædesaven, hvis du står på et fast, sikkert og plant underlag.** Glatte underlag eller ustabile ståsteder som f.eks. en stige kan føre til tab af balancen eller tab af kontrollen over kædesaven.
  - **Gå ved savning af en gren, der står under spænding, ud fra, at grenen fjedrer tilbage.** Når spændingen i træfibrene frigives, kan grenen, der står under spænding, ramme operatøren og/eller forårsage, at vedkommende mister kontrollen over kædesaven.
  - **Vær særligt forsiktig ved skæring i underskov og unge træer.** Det tynde materiale kan blive viklet fast i savkæden og slå imod dig eller få dig til at tage balancen.
  - **Bær altid kædesaven i det forreste håndtag i slukket tilstand og med savkæden vendt væk fra kroppen.** Ved transport eller opbevaring af kædesaven skal beskyttelsesafdækningen sættes

**på.** Omhyggelig omgang med kædesaven reducerer sandsynligheden for utilsigtet berøring af den kørende savkæde.

- **Overhold anvisningerne vedr. smøring, kædestramning og udskiftning af tilbehør.** En forkert strammet eller smurt kæde kan knække eller medføre forøget risiko for tilbageslag.
- **Sørg for at holde grebene tørre, rene og frie for olie og fedt.** Fedtede, olierede greb er glatte og fører til tab af kontrollen.
- **Sav kun i træ. Anvend ikke kædesaven til arbejder, som den ikke er beregnet til.** Eksempel: Benyt aldrig kædesaven til savning af plastic, murværk eller byggematerialer, der ikke består af træ. Anvendelse af kædesaven til arbejder, der er i modstrid med hensigten, kan medføre farlige situationer.

### 3.9 Årsager til tilbageslag og hvordan det undgås (EN 60745 del 2-13)

Tilbageslag kan forekomme, hvis spidsen af styreskinnen kommer i kontakt med en genstand, eller hvis træet giver efter og klemmer savkæden fast i savsporet.

Kontakt med spidsen af styreskinnen kan i forskellige situationer føre til en uventet, bagudrettet reaktion, der medfører at styreskinnen bliver slæt opad og i retning af personen, der betjener apparatet.

Fastklemning af savkæden langs styreskinns overkant kan føre til, at sværdet hurtigt stødes tilbage imod personen, der betjener apparatet.

Alle disse reaktioner kan føre til, at du mister kontrollen over saven og muligvis kommer alvorligt til skade. Forlad dig ikke udelukkende på de sikkerhedsanordninger, der er bygget ind i kædesaven. Du skal som bruger af en kædesav træffe en række forskellige forholdsregler med henblik på at kunne arbejde uden uheld og personskade.

Et tilbageslag er en konsekvens af forkert eller fejlbehæftet brug af motorredskabet. Sådanne hændelser kan forhindres ved egnede forsigtighedsforholdsregler iht. nedenstående beskrivelser:

- **Hold saven fast med begge hænder, og sørg for, at grebene på motorsaven omsluttes af tommelfingeren og de øvrige fingre. Sørg for at stå med kroppen og ar-**

## **mene i en stilling, hvor du har mulighed for at modstå kræfterne fra tilbageslaget.**

Når der træffes egnede forholdsregler, er brugeren i stand til at modstå kræfterne fra tilbageslaget. Giv aldrig slip på kædesaven.

- **Undgå atypiske kropsholdninger, og sav aldrig over skulderhøjde.** På den måde undgås utilsigtet kontakt med spidsen af sværdet, og der opnås mulighed for bedre kontrol over kædesaven i uventede situationer.
- **Anvend altid producentens foreskrevne reservedels-sværd og -kæder.** Forkerte reservedelssværd og savkæder kan føre til brud på kæden og/eller til tilbageslag.
- **Overhold producentens anvisninger vedr. skærping og vedligeholdelse af sav-kæden.** For lave rytttere forøger tendensen til tilbageslag.

## **3.10 Sikkerhedsanvisninger til arbejdet**

- Overhold nationale sikkerhedsbestemmelser, f.eks. fra arbejdstilsyn, i Tyskland parterne i den kollektive overens-

komst for byggesektoren ("Sozialkassen"), myndigheder for arbejdssikkerhed.

- Arbejd kun med tilstrækkeligt dagslys eller kunstig belysning.
- Hold arbejdsmiljøet frit for ting (f.eks. savspåner og lign.) – der er fare for at snuble.
- Brugeren er ansvarlig for eventuelle ulykker på andre personer og disse ejendom.

### **3.10.1 Bruger**

- Børn under 16 år og personer, der ikke har læst brugsanvisningen, må ikke bruge apparatet.
- Arbejder du for første gang med en kædesav: Få brugen af kædesaven forklaret af sælgeren eller en anden kynigig person, eller tag et kursus i brugen.
- Personer, der bruger kædesaven skal være udvilede, raskere og i form. Må du af hensyn til sundheden ikke anstrengte dig, bør du rådføre dig med en læge, om du må arbejde med en kædesav.
- **Tag forholdsregler til beskyttelse mod vibrationsbelastninger.** Afhængigt af hvad elværktøjet skal anvendes til, kan de faktiske vibrationsvær-

dier afvige fra de værdier, der er angivet i de tekniske data. Tag højde for det samlede arbejdsforløb, altså også tidspunkter hvor elværktøjet kører uden last eller er slukket. Egne forholdsregler omfatter blandt andet regelmæssig vedligeholdelse og pleje af elværktøjet og af værktøjshoveder, at holde hænderne varme, regelmæssige pauser såvel som god planlægning af arbejdsforløbet.

- Find den maksimale betjeningsvarighed og passende arbejdspauser ved hjælp af vibrationsværdien.

### 3.10.2 Driftstider

Overhold de nationale bestemmelser for kædesavens driftstider. Kædesavens driftstider kan være begrænset af nationale og lokale bestemmelser.

### 3.10.3 Vibrationsbelastning



#### ADVARSEL!

#### Fare pga. vibration

Den faktiske vibrationsemissionsværdi ved anvendelse af apparatet kan afvige fra den værdi, producenten har angivet. Før eller under anvendelsen skal der tages højde for følgende faktorer:

- Bruges apparatet som tilsigtet?
- Skæres eller forarbejdes materialet korrekt?
- Er apparatet i en ordentlig brugbar tilstand?
- Er skæreværktøjet slet korrekt eller er det korrekte skæreværktøj montere?
- Er der monteret holdegreb eller ekstra vibrationsgreb, og er de fast forbundet med apparatet?
- Brug kun apparatet med den hastighed, der er foreskrevet til det pågældende arbejde. Undgå maksimal hastighed, så larm og vibrationer minimeres.

- Apparatets larm og vibrationer kan blive forøget som følge af ukorrekt brug og service. Dette medfører sundhedsskader. Sluk apparatet i disse tilfælde med det samme, og få det repareret af et autoriseret serviceværksted.
- Belastningen som følge af vibrationer afhænger af det arbejde, der udføres eller af apparatets brug. Vurder belastningen, og sørge for tilstrækkelige arbejdspauser. Dermed reduceres belastningen som følge af vibrationer over hele arbejdstiden.
- Bruges apparatet i længere tid, udsættes brugerne for vibrationer, hvilket kan give kredsløbsforstyrrelser ("hvide fingre"). Bær handsker, og hold hænderne varme for at minimere denne risiko. Fastslås symptomer på "hvide fingre", skal en læge opøges med det samme. Til disse symptomer hører: Følelsesløshed, snurren, kløen, smerten, ingen kraft eller farven eller hudens tilstand ændrer sig. Disse symptomer angår normalt fingre, hænder eller pulsen. Er temperaturerne uden dørs lave, er risikoen større.
- Hold længere pauser i løbet af arbejdsgangen, så du kan komme dig igen efter larm og vibrationer. Planlæg dit arbejde således, at apparater, der danner kraftige vibrationer, bruges fordelt over flere dage.
- Får du en ubehagelig fornemmelse eller ændres hudens farve på hænderne under apparatets brug, skal arbejdet afbrydes med det samme. Hold nok pauser, før træthed melder sig. Uden tilstrækkelige pauser kan et hånd-arm vibrationssyndrom opstå.
- Minimer risikoen for at blive utsat for vibrationer. Plej apparatet som angivet i driftsvejledningen.
- Skal apparatet bruges ofte, skal du henvende dig til din forhandler for at købe antivibrationstilbehør (f.eks. greb).
- Undgå at arbejde med apparatet ved temperaturer på under 10 °C. Fastlæg en arbejdsplan, for hvordan vibrationsbelastningen kan minimeres.

### 3.10.4 Larmbelastning

Larmbelastning kan ikke undgås helt med apparatet. Brug det larmende apparat på tilladte tidspunkter. Overhold hviletider, og

begræns arbejdets varighed til det nødvendigste. For din egen personlig beskyttelse og for at beskytte personer i nærheden, skal der bruges høreværn.

### **3.10.5 Arbejder med kædesaven**



#### **ADVARSEL!**

#### **Fare for alvorlige kvæstelser.**

Bruges en ufuldstændigt monteret kædesav, kan der ske alvorlige kvæstelser.

- Brug først kædesaven, når den er monteret fuldstændigt.
- Foretag en synskontrol før hver brug for at kontrollere, at kædesaven er fuldstændig og at der ikke er skader eller slidte komponenter. Sikkerheds- og beskyttelsesanordningerne skal være intakte.



#### **ADVARSEL!**

#### **Fare for kvæstelser, hvis kædesaven starter utilsigtet**

Hvis kædesaven startes utilsigtet, er der fare for alvorlige kvæstelser. Tag derfor batteriet af når:

- Der udføres kontrol-, indstillings- og rengøringsarbejder
- Arbejder på skæreudstyret
- Kædesaven forlades
- Transport
- Opbevaring
- Servicearbejder og reparationer
- Fare
- Arbejd aldrig alene.
- Lad altid en forbindskasse stå parat i tilfælde af ulykke.
- Undgå at røre ved metalgenstande, der er stukket ned jorden eller har elektrisk jordforbindelse.
- Det personlige beskyttelsesudstyr består af:
  - Beskyttelseshjelm
  - Høreværn (f.eks. ørebeskytter), især under en daglig arbejdstid på mere end 2,5 timer
  - Beskyttelsesbriller eller beskyttelseshjelmens visir

- Sikkerhedsbukser med skæreindlæg
- Solide arbejdshandsker
- Sikkerhedssko med skridsikker sål og stålkappe
- Brug ikke kædesaven over skulderhøjde, idet det så ikke længere er muligt at håndtere den sikkert.
- Sluk for motoren, og sæt kædebeskyttelsen på, når du skifter opholdssted.
- Sæt altid kædebeskyttelsen på saven, når du ikke bruger den, og fjern batteriet.
- Læg kun kædesaven fra dig, når du har slukket for den.
- Brug ikke kædesaven som løftestang eller til at flytte træ.
- Træstammer, der er tykkere end sværdlængden, må kun saves over af fagfolk.
- Savkæden må kun sættes på materialet, når den er kommet op i fart. Tænd aldrig for kædesaven, mens savkæden hviler på materialet.
- Pas på, at der ikke kommer savkædeolie ned på jorden.
- Undlad at save, når det regner, snør eller stormer.
- Sikkerheds- og beskyttelsesanordningerne må aldrig deaktivieres.

#### 4 MONTERING



##### **ADVARSEL!**

**Fare for alvorlige kvæstelser.**

Bruges en ufuldstændigt monteret kædesav, kan der ske alvorlige kvæstelser.

- Brug først kædesaven, når den er monteret fuldstændigt.
- Foretag en synskontrol før hver brug for at kontrollere, at kædesaven er fuldstændig og at der ikke er skader eller slidte komponenter. Sikkerheds- og beskyttelsesanordningerne skal være intakte.



##### **FORSIGTIG!**

**Fare for snitsår.**

Savkædens skarpe kanter kan forårsage snitsår under monteringen.

- Fjern batteriet før monteringen.
- Bær sikkerhedshandsker under savkædens og styreskinnens montering.

#### **4.1 Monter styreskinnen (05, 06)**

- Træk håndbeskyttelsen (05/1) mod bøjlegræbet (05/A), så kædebremsen løsnes.
- Drej den centrale lås (05/2) mod uret, og tag den af sammen med afdækningen (05/3).
- Sæt styreskinnen (06/1) på styrebolten (06/2), og skub den så lang bagud, at savkæden kan monteres.

#### **4.2 Monter savkæden (05, 06)**

- Læg savkæden på kædetandhjulet (06/3) og ned i rillen på styreskinnen (06/1).
- Læg kæden om omstyringshjulet på enden af styreskinnen. Savkæden skal hænge en smule nedad på undersiden af styreskinnen.
- Sæt afdækningen (05/3) på, og spænd den centrale lås (05/2) en smule.

#### **4.3 Spænd savkæden (05, 07)**



##### **BEMÆRK**

Savkæden er strammet korrekt:

- hvis den ligger an på undersiden af styreskinnen og kan trækkes med fingrene.
- hvis den midt på styreskinnen kan løftes 3 - 4 mm med hånden.

- Kontroller, om savkæden sidder som den skal, dvs. at den ligger rigtigt om kædetandhjulet og i styreskinnen.
- Drej drejeringen (05/4) mod afdækningen (05/3) således, at begge trekanter står over forinden (05/B).
- Sæt afdækningen (07/1) på, og drej den centrale lås (07/2) med uret. Spænd ikke den centrale lås helt, eller drej den en omdrejning tilbage.
- Drej drejeringen (07/3) med uret, indtil savkæden er strammet korrekt, som beskrevet oven over.
- Drej den centrale lås (07/2) med uret, til den er spændt til.

## **5 IBRUGTAGNING**



### **FARE!**

#### **Livsfare samt fare for alvorlige kvæstelser.**

Manglende kendskab til sikkerhedsanvisningerne og betjeningsanvisningerne kan medføre meget alvorlige kvæstelser samt være livsfarlige.

- Læs og iagttag alle sikkerhedsanvisninger og betjeningsanvisninger i nærværende brugsanvisning samt i brugsanvisningerne, som der henvises til, før kædesaven bruges!



### **ADVARSEL!**

#### **Fare for alvorlige kvæstelser.**

Er der beskadigede komponenter på kædesaven, kan der ske alvorlige kvæstelser.

- Foretag en synskontrol før hver brug for at kontrollere, at kædesaven er fuldstændig og at der ikke er skader eller slidte komponenter. Sikkerheds- og beskyttelsesanordningerne skal være intakte.

## 5.1 Opladning af batteri (02)

Batteriet er delvist opladt. Oplad batteriet helt, inden apparatet bruges første gang. Batteriet kan oplades efter behag i alle ladetilstande. Batteriet tager ikke skade, hvis opladningen afbrydes.



### BEMÆRK

Detaljerede informationer findes i de særskilte brugsanvisninger til batteri og oplader.

## 5.2 Sæt batteriet i (03)

- Skub batteriet (03/1) i skakten (03/2) oppefra (03/A), til det går i hak.

## 5.3 Træk batteriet ud (03)

- Tryk på afsikringstasten (03/3) på batteriet (03/1) og hold den inde.
- Træk batteriet (03/1) ud (03/B).

## 5.4 Kontrol af kædestramningen

Kontroller kædestramningen med hyppige mellemrum, da nye kæder strækker sig.

Kæden bliver længere under driftstemperatur og hænger en smule.



### BEMÆRK

Savkæden er strammet korrekt:

- hvis den ligger an på undersiden af styreskinne og kan trækkes med fingrene.
- hvis den midt på styreskinne kan løftes 3 - 4 mm med hånden.



## FORSIGTIG!

### Fare for kvæstelse, hvis savkæden springer af!

Er savkæden ikke strammet nok, kan kæden springe af under driften og forårsage kvæstelser.

- Kontroller jævnligt kædestramningen. Kædestramningen er for ringe, hvis drivleddene går ud af rillen på undersiden af styreskinnen.
- Stram savkæden korrekt, hvis kædestramningen er for ringe.

## 5.5 Test kædebremsens funktion

Kædesaven har en manuel kædebremse, der ved tilbageslag (kickback) udløses via håndskyttelsen.

Hvis kædebremsen udløses, stoppes savkæden øjeblikkeligt, og motoren slås fra.



## **FARE!**

### **Livsfare ved uagtsom brug!**

Bevæges kædesaven ufor-  
sigtigt eller uforudset, kan  
der opstå meget alvorlige  
kvæstelser eller livsfare.

- Arbejd sikkerhedsbe-  
vidst og meget koncen-  
treret med kædesaven.
- Tryk ikke på kædesa-  
vens knapper, mens  
kædebremsen løsnes.



## **ADVARSEL!**

### **Livsfare og fare for me- get alvorlige kvæstelser pga. defekt kædebremse**

Fungerer kædebremsen  
ikke, kan der f.eks. ske til-  
bageslag (kickback) og  
den kørende kæde kan  
medføre meget alvorlige  
kvæstelser eller endda  
være livsfarlig for bruge-  
ren.

- Test kædebremsen før  
hver brug.
- Tænd ikke for kædesa-  
ven, hvis kædebremsen  
er defekt. Få kædesa-  
ven kontrolleret af et  
serviceværksted.

### **5.6 Funktionstest af kædebremsen, mens motoren er slukket (08)**

1. Træk batteriet ud af maskinen, se kapitel se  
*kapitel 5.3 "Træk batteriet ud (03)", side 224.*
2. Træk håndbeskyttelsen (08/1) mod bøjlegræ-  
bet (08/2) for at løsne kædebremsen (08/A).  
Savkæden kan trækkes med fingrene.
3. Tryk håndbeskyttelsen (08/1) fremad for at  
slå kædebremsen til (08/B). Savkæden må  
ikke kunne trækkes med fingrene.

### **5.7 Funktionstest af kædebremsen, mens motoren er tilsluttet (08)**



#### **BEMÆRK**

Løsn kædebremsen, hver gang kædesa-  
ven slås til.

1. Hold godt fast om bøjlen og håndgrebet med  
begge hænder.
2. Løsn kædebremsen.
3. Start motoren.
4. Tryk håndbeskyttelsen (08/1) fremad (08/B).  
Savkæden og motoren skal standse øjeblik-  
keligt.

## 5.8 Påfyldning af savkædeolie (09)

### OBS!

#### Fare for beskadigelse af kædesaven

Kædesaven beskadiges helt, hvis der er for lidt eller intet savkædeolie i tanken eller hvis olien er indtørret/klæber. Indtørret/klæbende savkædeolie kan medføre beskadigelse på de olieførende komponenter eller oliepumpen. Beskadigelse opstår, hvis der bruges en gammel olie. Brug af gammel olie kan medføre miljøskader!

- Fyld savkædeolie i tanken til ibrugtagningen.
- Brug ingen gammel olie!
- Fyld senest igen savkædeolie i tanken, når batteriet skiftes.

Savkæden og styreskinnen forsynes kontinuerligt med olie af et automatisk smøresystem. Savkædeolien beskytter mod korrosion og for tidlig slitage. For at smøre savkæden tilstrækkeligt skal der altid være nok savkædeolie i tanken.

Brug kun miljøvenlig biologisk nedbrydelig savkædeolie af høj kvalitet til at smøre savkæden og styreskinnen. Opbevar og transporter olien i godkendte og mærkede beholdere.

Kontroller olieniveauet før arbejdet påbegyndes samt hver gang batteriet skiftes, og fyld savkædeolie på efter behov:

1. Kontroller olieniveauet i tankens kontrolvinde (09/1). Olien skal altid kunne ses. Det minimale og maksimale olieniveau må ikke overskrides.
2. Fyld savkædeolie på via påfyldningsstudsen (09/2) efter behov.

## 6 BETJENING



### FARE!

#### Livsfare samt fare for alvorlige kvæstelser.

Manglende kendskab til sikkerhedsanvisningerne og betjeningsanvisningerne kan medføre meget alvorlige kvæstelser samt være livsfarlige.

- Læs og iagttag alle sikkerhedsanvisninger og betjeningsanvisninger i nærværende brugsanvisning samt i brugsanvisningerne, som der henvises til, før kædesaven bruges!

- Overhold nationale bestemmelser for anvendelsesstider.
- Hold godt fat om bageste savgreb med højre hånd (højrehåndede) og om forreste greb med venstre hånd.
- Slip ikke grebene, mens motoren er i gang.
- Brug ikke kædesaven:
  - hvis du er træt
  - føler dig utilpas
  - har indtaget alkohol, medicin og narkotika

### 6.1 Kontroller batteriets ladetilstand (04)

Foran på batteriet er der et kontrolpanel med en trykknap (04/1) og dioder, der viser batteriets ladetilstand (04/2 til 04/5).

1. Tryk på trykknappen (04/1). Dioderne lyser afhængigt af batteriets ladetilstand.
2. Aflæs ladetilstanden.

Lysende dioder	Batteriets ladetilstand
Grøn (04/2)	Batteriet er fuldt opladet.

Lysende dø- der	Batteriets ladetilstand
Grøn (04/3) og (04/4)	Batteriet er opladet med over 50 %.
Grøn (04/4)	Batteriet er opladet med mindre end 50 %.
Rød (04/5)	Batteriet er helt afladet, eller batteriet er overophedet/underafkølet.

## 6.2 Kontroller savkædeolieen

Fremgangsmåde se kapitel 5.8 "Påfyldning af savkædeolie (09)", side 226.

### OBS!

#### Fare for beskadigelse af kædesaven

Kædesaven beskadiges helt, hvis der er for lidt eller intet savkædeolie i tanken eller hvis olien er indtørret/klæber. Indtørret/klæbende savkædeolie kan medføre beskadigelse på de olieførende komponenter eller oliepumpen.

Beskadigelse opstår, hvis der bruges en gammel olie. Brug af gammel olie kan medføre miljøskader!

- Kontroller om der er nok savkædeolie i tanken, før arbejdet påbegynnes.
- Fyld efter med savkædeolie, hvis niveauet er for lavt.
- Brug ingen gammel olie!

## 6.3 Test kædebremsen

Fremgangsmåde se kapitel 5.5 "Test kædebrem-sens funktion", side 224.



### ADVARSEL!

#### Livsfare og fare for me- get alvorlige kvæstelser pga. defekt kædebremse

Fungerer kædebremsen ikke, kan der f.eks. ske tilbageslag (kickback) og den kørende kæde kan medføre meget alvorlige kvæstelser eller endda være livsfarlig for bruge- ren.

- Test kædebremsen før hver brug.
- Tænd ikke for kædesa-ven, hvis kædebremsen er defekt. Få kædesa-ven kontrolleret af et serviceværksted.

## 6.4 Tænd og sluk for motoren



### FORSIGTIG!

#### Fare for høreskader!

Der dannes kraftig støj un- der kædesavens brug, hvilket kan forårsage høreskader.

- Bær høreværn under arbejdet med kædesaven.



### BEMÆRK

Løsn kædebremsen, hver gang kædesa-ven slås til.

Start motoren:

1. Løsn kædebremsen.
2. Tryk på spærreknappen (01/8) med tommelfingeren, og hold den inde.
3. Tryk på gashåndtaget (01/7), og hold det inde.
4. Slip spærreknappen (01/8). Spærreknappen skal ikke længere trykkes ind, når kædesaven er startet. Spærreknappen skal forhindre, at kædesaven startes utsigtet.

Sluk motoren:

1. Slip gashåndtaget (01/7).

## 7 ARBEJDSMÅDE OG ARBEJDSTEKNIK



### BEMÆRK

Der afholdes med jævne mellemrum kurser i håndtering af kædesave og træfældning.

### FARE!

#### Livsfare på grund af utilstrækkeligt faglig viden!

Utilstrækkelig faglig viden kan være skyld i meget alvorlige kvæstelser og endda dødsfald!

- Kun instruerede og erfarte personer må fælde og afgrene træer.



### FARE!

#### Livsfare ved træ, der splinter!

Der er fare for særdeles alvorlige kvæstelser og endda dødsfald ved træsplinter, der rives løs!

- Fjern løse spåner og træsplinter fra materialet, der skal saves.

### 7.1 Træfældning

Før et træ fældes, skal følgende forholdsregler udføres.

- Sørg for, at der ikke er personer, dyr eller genstande inden for fareområdet.
- Sikkerhedsafstanden mellem andre arbejdspladser eller genstande skal være på mindst 2½ gange træets længde.
- Pas på forsyningsledninger og andres ejendom. Underret eventuelt energiselskabet eller ejeren.
- Bedøm træets faldretning. Træet faldretning bestemmes af:
  - Træets naturlige hældning
  - træets højde
  - Flere grene på den ene end på den anden side af træet
  - niveauforhold/skråning
  - Asymmetrisk vækst, skader i træets ved:
  - vindretning og vindhastighed
  - snebelastning
- Arbejd altid oven over træet, der skal fældes, hvis det vokser på en skråning.
- Forvis dig om, at der ikke er forhindringer i den forud fastlagte undvigelsestilfælde. Undvigelsesvejen skal være ca. 45° skråt bagud i forhold til faldretningen (17).
- Stammen skal være fri for krat, grene og fremmedlegemer (f.eks. smuds, sten, løst bark, søm, klammer, tråd osv.).

Der skal laves et forhug og et fældesnit for at fælde et træ.

1. Anbring barkstødet sikert på træmaterialet, der skal saves ved fælde- og afkortningssnit.
2. Sav først vandret ind (18/C), og derefter skråt fra oven i en vinkel på mindst 45° for at save forhugget ud. På denne måde undgås det, at kædesaven klemmes fast, når det andet kærvsnit skæres. Forhugget skal være så langt nede ved jorden som muligt og anbringes i den ønskede faldretning (18/E). Dybden skal være på ca. 1/4 af stammens diameter.
3. Sav nøjagtigt vandret ind for at danne et fældesnit (18/D) på den modsatte side af forhugget. Fældesnittet skal være 3-5 cm over det vandrette snit i forhugget.
4. Sav fældesnittet (18/D), så der stadig er en fældekam (18/F) på mindst 1/10 af stammens diameter mellem forhugget (18/C) og fældesnittet (18/D). Denne fældekam forhindrer, at træet drejer og falder i den forkerte retning. Når fældesnittet (18/D) kommer tættere og tættere på fældekammen (18/F), bør træet begynde at falde.

Hvis træet falder, mens der saves:

- Afbryd fældesnittet, hvis træet eventuelt falder i den forkerte retning eller bøjer sig tilbage og klemmer kædesaven fast. Driv en kile ind for at åbne snittet og rette træet ind efter den ønskede faldretning.
  - Træk straks kædesaven ud af snittet, slá den fra, og læg den væk.
  - Træk dig tilbage til undvigelsesområdet.
  - Pas på nedfaldende grene og kviste.
5. Hvis træet bliver stående, skal du få træet til at falde kontrolleret ved at drive kiler ind i fældesnittet.
  6. Når du er færdig med at save, skal du straks tage høreværnet af, og være opmærksom på signaler eller advarselsråb.



#### BEMÆRK

Der må kun anvendes kiler af træ, kunststof eller aluminium.

## **FARE!**

### Livsfare ved faldende træer!

Hvis det ikke er muligt at undvige bagud, når træet falder, er der fare for alvorlig kvæstelse eller endda dødsfald!

- Begynd først at fælde, når du har sikret dig, at du kan vige uhindret tilbage fra træet, der skal fældes.



## **FARE!**

### Livsfare ved et træ, der falder ukontrolleret!

Der er fare for særlig alvorlige kvæstelser og endda dødsfald ved træer, der falder ukontrolleret!

- For at sikre at et træ falder kontrolleret, skal der være en fældekam på ca. 1/10 af træets diameter mellem forhugget og fældesnittet.
- Fæld ikke, hvis det blæser.

## 7.2 Agfrening

Ved dette arbejde skal følgende punkter overholdes:

- Støt kædesaven på træstammen under arbejdet.
- Lad først større grene, der støtter stammen, blive stående (19).
- Sav mindre grene over med ét snit.

- Pas på grene, der er i spænd, og sav dem over nedefra og op, for at undgå at kædesaven kommer til at sidde i klemme (19).
- Sav ikke frithængende grene over nedefra.
- Indstik-, længde- og hjertesnit bør kun udføres af erfарне eller instruerede personer (18).

### 7.3 Afkortning af træer

Ved dette arbejde skal følgende punkter overholdes:

- Arbejd altid oven over træstammen på skræninger, da der er risiko for, at træstammen kan rulle væk (19).
- Før kædesaven således, at alle kroppens dele holdes uden for savkædens forlængede svingområde.
- Sæt barkstødet på lige ved siden af snitkanten, og lad kædesaven dreje rundt om dette punkt. Pas på ikke at trykke, når saven er ved at gå helt igennem.
- Pas på, at savkæden ikke berører jorden.
- Vent, til savkæden står stille, før du fjerner kædesaven efter et afsluttet snit.
- Sluk altid for kædesavens motor, før du går hen til det næste træ.

Træstammen hviler i hele sin længde på jorden:

- Sav gennem træstammen ovenfra, og pas på ikke at save ned i jorden (20).

Træstammen hviler på den ene ende:

- For at undgå træsplinter og at kædesaven kommer til at sidde i klemme, skal du først save igennem 1/3 af stammens diameter nedefra og derefter resten ovenfra og ned til det nederste snit (10).

Træstammen hviler på begge ender:

For at undgå træsplinter og at kædesaven kommer til at sidde i klemme, skal du først save igennem 1/3 af stammens diameter oppefra og derefter resten nedefra og op til det øverste snit (11).



## FARE!

### Livsfare ved tilbageslag (kickback)!

Sker der et tilbageslag (kickback), kan brugeren blive livsfarligt kvæstet.

- Overhold ubetinget tiltagene for at undgå tilbageslag!

### 7.4 Afkortning af bygningstømmer (12)

Ved dette arbejde skal følgende punkter overholdes:

- Brug et sikkert saveunderlag (savbuk, kiler, bjælker).
- Sørg for sikkert fodfæste, og at kroppen er i balance.
- Sørg for at sikre rundstokke mod at dreje.
- Savkæden må kun sættes på materialet, når den er kommet op i fart. Tænd aldrig for kædesaven, mens den hviler på materialet.
- Hold aldrig træet fast med fodden, og lad aldrig en anden holde træet fast for dig.

## 8 SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE



## ADVARSEL!

### Fare for snitsår

Der er fare for snitsår, hvis de skarpe, bevægende dele samt skære værktøjet berøres.

- Sluk altid for apparatet, før vedligeholdelse, pleje og rengøring udføres. Tag batteriet ud.
- Bær altid handsker under vedligeholdelse, pleje samt rengøring af apparatet.

Kædesaven opfylder alle relevante sikkerhedsnormer. Kun kvalificerede fagfolk må udføre reparationer og kun ved at bruge originale reserve dele.

- Hver gang kædesaven har været i brug, skal den kontrolleres for slitage, og beskadigede dele skal i givet fald udskiftes.
- Redskabet må ikke udsættes for vand eller fugt. Kunststofdele rengøres med en fugtig klud. Brug ingen rengørings- eller opløsningsmidler.
- Rens udluftningsslidserne, når de er dækket til.
- Kædesaven må ikke sprøjtes ren med vand. Brug ingen højtryksrens.
- Brug kun reservedele, der er godkendt af producenten.

## 8.1 Slibning af savkæden (13)



### **FARE!**

#### **Livsfare ved tilbageslag (kickback)!**

Sker der et tilbageslag (kickback), kan brugeren blive livsfarligt kvæstet.

- Savkæden skal slibes korrekt!



### **FORSIGTIG!**

#### **Fare for kvæstelse på savkæden!**

Savkædens skarpe kanter kan forårsage snitsår.

- Bær beskyttelseshandsker, når savkæden skal efterslipes.

## **OBS!**

### **Skader på maskinen ved ukynrig slibning!**

Savtænder, der ikke er lige store, bevirket, at kæden løber ujævnt med fare for kædebrud! Når savkæden er slebet, skal alle tænder være lige lange og brede.

- Savkæden skal slibes korrekt!



### **BEMÆRK**

Uerfarne brugere af savkæden bør få slebet savkæden af en fagkyndig fra kundeservicen.

Arbejd ikke med en sløv eller beskadiget savkæde. Du belaster din krop for meget, får et ringere snit og slider for meget på kæden.

Skæreresultatets gode kvalitet opretholdes ved en regelmæssig efterslibning af savkæden.

En savkæde, der er slebet rigtigt, formindsker risiken for tilbageslag og forebygger stor slitage.

Skærpnning er nødvendig, når:

- Savspånerne har form af støv.
- Der kræves større kraft for at skære.
- Snittet ikke bliver lige.
- Vibrationerne tager til.
- Brændstofforbruget tager til.

Til slibning af kæden:

1. Sluk for kædesaven, og fjern batteriet.
2. Kontroller kædestramningen, og efterjuster den om nødvendigt.
3. Brug kun egnet værktøj til at slibe savkæden: Kædefil rund Ø = 4,0 mm, filholder, kædemålærlære.  
Dette værktøj fås i specialforretninger.
4. De enkelte kædeled består af et savled (13/3), en savtand (13/1) og en begrænsningsanordning (rytter) (13/2).
5. Før filen med et let tryk og lodret (13) fra insidensiden til ydersiden af savtanden. En filholder hjælper med til at styre filen korrekt. Det er nok med 2-3 strøg med filen.

6. Følg vinklen (13) på savtanden og højden på begrænsningsanordningen (rytteren) (13/2) i forhold til skærret, når kæden skærpes. Sørg for, at alle savtænder på kæden er lige lange og lige brede efter slibningen.
  7. Når det foreskrevne værktoj bruges korrekt, frembringes de foreskrevne vinkelværdier automatisk. Værdierne kan kontrolleres med en kædemålelære.
  8. Afrund til sidst den forreste del af begrænsningsanordningen (rytteren) (13/2) en smule. Slib hyppigt savkæden, og fil kun lidt materiale af. Når du selv har siebet savkæden 3 - 4 gange, er det en god idé at lade et specialværksted slibe savkæden op. I samme forbindelse efterslipes rytterne også.
- Udskift savkæden, når den minimale længde på savtænderne er reduceret til 4 mm (13).

### **8.2 Rengøring af kædehjulets indre**

Rengør altid kædesaven omhyggeligt efter brug.

1. Tag batteriet af, og læg kædesaven på et stabilt underlag.
2. Skru afdækningen til tandhjulet af.
3. Rengør det indvendige rum med en pensel.
4. Tag savkæden af, og tag styreskinnen ud.
5. Rengør noten i styreskinnen ogolieindgangsboringen.

### **8.3 Omstilling af hurtigspænde-anordningen (16)**

1. Tag styreskinnen (16/1) af.
2. Skru krydskærvsskruen (16/3) ud, og løsn adapterpladen med strammehager (16/2) på styreskinnen.
3. Vend styreskinnen omkring længdeaksen.
4. Placer adapterpladen med strammehagerne igen på styreskinnen, og fastgør den med krydskærvsskruen.
5. Monter styreskinnen igen, se kapitel 4.1 "Monter styreskinnen (05, 06)", side 223.

### **8.4 Kontroller, vend og smør styreskinnen (14, 15)**

#### **Kontroller styreskinnen**

Kontroller styreskinnen med jævne mellemrum for beskadigelse. Fjern eventuelle grater (14).

#### **Vend styreskinnen**

For at undgå at styreskinnen slides for meget på den ene side, skal den vendes, hver gang kæden slibes eller skiftes.

1. Omstil hurtigspænde-anordningen på styreskinnen, se kapitel 8.3 "Omstilling af hurtigspænde-anordningen (16)", side 232.
2. Vend styreskinnen.

#### **Smør styreskinnen**

1. Rengør skinnenoten (14/1) og olieindgangsboringen (14/2) omhyggeligt.
2. Rengør smøreboringen (15/1) omhyggeligt på begge sider.
3. Pres fedt ind på begge sider med en egnet fedtpistol, indtil der kommer fedt ud på spidsen af stjernehjulet. Drej samtidigt på stjernehjulet.

## **9 TRANSPORT**

Udfør følgende tiltag før transporten:

1. Sluk for kædesaven
2. Placer kædebeskyttelsen
3. Fjern batteriet

Bær kun kædesaven i bøjlegrebet. Kædesværdet skal her vende bagud.



### **ADVARSEL!**

#### **Livsfare samt fare for alvorlige kvæstelser.**

En kørende savkæde kan medføre meget alvorlige kvæstelser samt være livsfarligt under en transport.

- Bær og transporter aldrig kædesaven, mens savkæden kører.
- Udfør de ovenstående tiltag før transporten.

I køretøjer: Sørg for, at kædesaven ikke kan vippe, blive beskadiget eller at kædeolien kan løbe ud.

## 10 OPBEVARING

Rengør altid kædesaven efter brug. Opbevar den i et afslåt rum og utilgængeligt for børn.

Udfør følgende arbejdstrin, hvis saven ikke bruges i over 30 dage:

- Sluk for kædesaven, og fjern batteriet.
- Tøm olietanken til savkædeolien.
- Tag savkæden og styreskinne af, rengør dem, og smør dem med rustbeskyttelsesolie.
- Rengør kædesaven omhyggeligt, og opbevar den i et tørt rum.

### OBS!

#### Fare for beskadigelse af kædesaven

Indtørret/klæbende savkædeolie kan ved længere opbevaring medføre beskadigelse på de olieførende komponenter eller oliepumpen.

- Aftap savkædeolien fra kædesaven før længere tids opbevaring.

## 11 BORTSKAFFELSE

### Henvisninger til loven om elektrisk og elektronisk udstyr (EEE)



- Elektrisk og elektronisk udstyr må ikke smides ud med det almindelige husholdningsaffald, men skal bortskaffes særskilt!
- Udtjente batterier samt udtjente genopladelige batterier, som ikke er fast monteret i det brugte redskab, skal tages ud, før redskabet smides ud! Bortskaffelsen af batterier er reguleret af loven.
- Ejerne eller brugerne af elektrisk og elektronisk udstyr er forpligtet til at tilbagehænde redskabet efter brug iht. loven.
- Slutbrugerne er selv ansvarlig for at slette alle personlige data på det gamle redskab!

Symbolet på en overstreget affaldsspand betyder, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må smides ud med det almindelige husholdningsaffald.

Elektrisk og elektronisk udstyr kan afleveres uden vederlag de følgende steder:

- Offentlige affaldsdeponier (f.eks. kommunale lossepladser)
- Forretninger, der sælger elektrisk udstyr (stationære og online), hvis forhandleren er forpligtet til at tage redskabet retur eller hvis forhandleren tilbyder dette selv.

Disse informationer gælder kun for udstyr, der er installeret og solgt i EU-lande, hvor EU-direktivet 2012/19/EU er gældende. I lande uden for den Europæiske Union kan der være andre bestemmelser for bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr.

## Henvisninger til batteriloven

-  ■ Udtjente batterier og genopladelige batterier må ikke smides ud med det almindelige husholdningsaffald, men skal bortskaffes særskilt!
- Følg anvisningerne i betjenings- eller monteringsvejledningen om sikker udtagning af batterier eller genopladelige batterier fra det elektriske udstyr samt for informationer om deres type eller kemiske system.
- Ejeren eller brugeren af batterier og genopladelige batterier er forpligtet til at tilbagesende redskabet efter brug iht. loven. Returneringen er begrænset til en normal husholdningsmængde.

Udtjente batterier kan indeholde skadelige stoffer eller tungmetaller, som skader miljøet samt menneskers sundhed. Genbruges udtjente batterier samt de indeholdte ressourcer, er dette med til at beskytte vigtige ressourcer.

Symbolet på en overstreget affaldsspand betyder, at batterier og genopladelige batterier ikke må smides ud med det almindelige husholdningsaffald.

Står tegnene Hg, Cd eller Pb under affaldsspannen, betyder dette følgende:

- Hg: Batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv
- Cd: Batteriet indeholder mere end 0,002 % cadmium
- Pb: Batteriet indeholder mere end 0,004 % bly

Batterier og genopladelige batterier kan afleveres uden vederlag de følgende steder:

- Offentlige affaldsdeponier (f.eks. kommunale lossepladser)
- Forretninger, der sælger batterier og genopladelige batterier
- Indsamlingssteder, der tager brugte batterier tilbage
- Producentens indsamlingssteder (hvis denne ikke er medlem af den kollektive tilbagetagelsesordning)

Disse informationer gælder kun batterier og genopladelige batterier, der er solgt i EU-lande, og hvor EU-direktivet 2006/66/EU er gældende. I lande uden for den Europæiske Union kan der være andre bestemmelser for bortskaffelse af batterier og genopladelige batterier.

**12 KUNDESERVICE/SERVICE**

Henvend dig til nærmeste AL-KO serviceværksted ved spørgsmål til garanti, reparation eller reservedele.

Disse oplysninger findes på internettet på adressen:  
[www.al-ko.com/service-contacts](http://www.al-ko.com/service-contacts)

**13 HJÆLP VED FORSTYRRELSER**

Forstyrrelse	Mulig årsag	Afhjælpning
Motoren kører ikke.	Der er ingen batterispænding.	Lad en elektriker kontrollere strømforsyningen.
	Overbelastningssikringen har slået fra.	Vent, indtil overbelastningssikringen genopretter strømforsyningen.
	Kædebremse udløst.	Kædebremse slået fra.
Ingen kædesmøring	Olietanken er tom.	Kontroller olietanken for beskadigelser. Kontroller oliestanden, og hæld evt. savkædeolie på.
	Styreskinnen er snavset.	Rengør oleindgangsboring og olieføringsnoten.

**BEMÆRK**

Ved forstyrrelser, der ikke er anført i denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, bedes du henvende dig til vores kundeservice.

**14 TEKNISKE DATA**

Type	CS 4030
Art.-nr.	113616
Tomgangshastighed	17 m/s
Driftshastighed	16 m/s ± 0,7 m/s
Styreskinnes længde	ca. 350 mm
Anvendelig savelængde	265 mm
Savkæde	91P045X
Drivleddets tykkelse	1,27 mm
Deling kædehjul	3/8"
Kædebremse	Ja (elektrisk, PCB og bremsestand)
Kædens efterløbstid (DIN EN 60745-2-15 19.103 og 19.104)	maks. 0,15 s
Kædens efterløbstid (DIN EN 50144-2-15: 2001, 18.104)	maks. 2 s
Aktivering af kæden	To gange
Volumen kædeolietank	180 ml
Vægt med styreskinne og savkæde	4,45 kg

Type	CS 4030
Vægt uden styreskinne og savkæde	3,9 kg
Overbelastningsbeskyttelse	Nej
Lydefektniveau LwA (DIN EN ISO 3744)	101 dB(A)
Lydtryksniveau LpA (DIN EN ISO 3744)	91,5 dB(A), K = ± 3 dB(A)
Vibrationsværdi (DIN EN 28662-1)	3,159 m/s <sup>2</sup> – 3,193 m/s <sup>2</sup> K = ± 1,5 m/s <sup>2</sup>

Batteri	B150 Li / B200 Li
Mærkespænding	36 V (40 V maks.)
Mærkekapacitet	4 Ah / 5 Ah
Opladningstid	ca. 90 min / ca. 120 min

Oplader	C130 Li
Netspænding	100 V – 240 V (AC)
Netfrekvens	50/60 Hz
Udgangsspænding	42 V (DC)
Temperaturområde ved drift	+5 °C – +40 °C

## 15 GARANTI

Inden for den lovbestemte reklamationsperiode reparerer eller udskifter vi efter eget skøn eventuelle materiale- eller fabrikationsfejl på apparatet. Reklamationsperioden bestemmes af loven i det land, hvor maskinen er købt.

Vores garanti gælder kun, hvis:

- brugsanvisningen følges
- apparatet behandles korrekt
- der bruges originale reservedele

Garantien bortfalder ved:

- egenhændige forsøg på reparation
- egenhændige tekniske ændringer
- ukorrekt brug

Følgende er ikke omfattet af garantien:

- Lakskader, der skyldes normal slitage
- Sliddele, der er markeret med ramme [xxxxxx (x)] på reservedelslisten

Garantiperioden begynder med købet foretaget af den første slutforbruger. Datoen på købskvitteringen er gældende. Kontakt forhandleren, hvor apparatet er købt, eller den nærmeste autoriserede kundeservice. Medbring denne erklæring og den originale købskvittering. Denne erklæring berører ikke købers lovbestemte rettigheder over for sælger på grund af mangler.

**16 EC-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING**

Vi erklærer hermed, at dette produkt ved salg opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne samt de produktspecifikke standarder.

<b>Produkt</b>	<b>Producent</b>	<b>Ansvarlig for dokumentationen</b>
Batteridrevet kædesav	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Tyskland	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Tyskland
<b>Serienummer</b>		
G4013012		
<b>Type</b>	<b>EU-direktiver</b>	<b>Harmoniserede standarder</b>
CS 4030	2006/42/EF 2014/30/EU	EN 60745-1:2009+A11:2010 EN 60745-2-13:2009+A1:2010
<b>Lydtryksniveau</b>		
EN ISO 3744	2000/14/EF 2011/65/EU	EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:2015
målt/garanteret		
101 dB(A) / 105 dB(A)		
<b>EF-typegodkendelse (2006/42/EF bilag IX)</b>	<b>Bemyndiget organ (2000/14/EF)</b>	Kötz, 01-10-2017
Frigivelsesnr. BM 50359218 0001	TÜV Rheinland LGA Products GmbH Tillystraße 2 90431 Nürnberg Tyskland Nr. 0197	 Wolfgang Hergeth Managing Director

## ÖVERSÄTTNING AV ORIGINALBRUKSANVISNING

### Innehållsförteckning




1	Om denna bruksanvisning .....	240
1.1	Teckenförklaring och signalord .....	240
2	Produktbeskrivning .....	240
2.1	Avsedd användning .....	240
2.2	Resterande risker .....	241
2.3	Säkerhets- och skyddsanordningar .....	241
2.3.1	Startskydd .....	241
2.3.2	Kedjebroms .....	241
2.4	Symboler på redskapet .....	241
2.5	Leveransomfattning .....	242
2.6	Produktöversikt (01) .....	242
3	Säkerhetsanvisningar .....	243
3.1	Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg .....	243
3.2	Elsäkerhet .....	243
3.3	Personsäkerhet .....	243
3.4	Använda och hantera elverktyget .....	244
3.5	Säkerhet på arbetsplatsen .....	245
3.6	Använda och hantera det batteridrivna verktyget .....	245
3.7	Service .....	246
3.8	Säkerhetsanvisningar för kedjesågar (EN 60745 Del 2-13) .....	246
3.9	Orsaker till kast och hur de förebyggs (EN 60745 Del 2-13) .....	248
3.10	Säkerhetsanvisningar för arbetet .....	249
3.10.1	Användare .....	249
3.10.2	Arbetstider .....	249
3.10.3	Vibrationsbelastning .....	250
3.10.4	Buller .....	251
3.10.5	Arbata med kedjesåg .....	251
4	Montering .....	253
4.1	Montera styrskenan (05, 06) .....	253
4.2	Montera sågkedjan (05, 06) .....	253
4.3	Spänna sågkedjan (05, 07) .....	253
5	Start .....	254
5.1	Ladda batteriet (02) .....	254
5.2	Sätta i batteriet (03) .....	254
5.3	Ta ut batteriet (03) .....	254
5.4	Kontrollera kedjespänning .....	254
5.5	Kontrollera kedjebromsens funktion .....	255
5.6	Funktionstest av kedjebromsen med fränkopplad motor (08) .....	255
5.7	Funktionstest av kedjebromsen med tillkopplad motor (08) .....	255
5.8	Fylla på sågkedjeolja (09) .....	256

6	Användning .....	256
6.1	Fastställa batteriets laddningsstatus (04) .....	256
6.2	Kontrollera sågkedjeoljan .....	257
6.3	Testa kedjebromsen .....	257
6.4	Starta/stänga av motorn .....	257
7	Arbetsbeteende och arbetsteknik .....	258
7.1	Fälla träd .....	258
7.2	Kvistning .....	259
7.3	Kapning av fällda träd .....	259
7.4	Kapa sågad trävara (12) .....	260
8	Underhåll och skötsel .....	260
8.1	Slipa sågkedjan (13) .....	260
8.2	Rengöra kedjehjul och insida .....	261
8.3	Justera snabbspänningasanordningen (16) .....	261
8.4	Kontrollera, vända och smörja styrskenan (14, 15) .....	262
9	före transport .....	262
10	Förvaring .....	262
11	Återvinning .....	263
12	Kundtjänst/service .....	264
13	Felavhjälpning .....	264
14	Tekniska specifikationer .....	264
15	Garanti .....	265
16	EG-försäkran om överensstämmelse .....	266

## 1 OM DENNA BRUKSANVISNING

- Den tyska versionen utgör bruksanvisningen i original. Alla andra språkversioner är översättningar av bruksanvisningen i original.
- Det är viktigt att läsa igenom denna bruksanvisning noggrant före drifttagningen. Detta är en förutsättning för en säker hantering utan problem.
- Förvara alltid bruksanvisningen så att du alltid kan slå upp i den när du behöver information om redskapet.
- Lämna bara vidare redskapet till andra personer tillsammans med denna bruksanvisning.
- Läs och beakta säkerhets- och varningsanvisningar i denna bruksanvisning.

### 1.1 Teckenförklaring och signalord



## OBS!

Anger en situation, som om den inte undviks, kan leda till materiella skador.



### ANMÄRKNING

Speciella anvisningar för bättre förståelse och handhavande.

## 2 PRODUKTBESKRIVNING

Denna bruksanvisning beskriver en handhållen, elektrisk kedjesåg som drivs med batteri.

### 2.1 Avsedd användning

Kedjesågen är uteslutande konstruerad för användning i hemmet, i hobbyverksamhet och i trädgården. Inom detta område är kedjesågen avsedd för arbeten som:

- kapning av sågad trävara
- utskärning av häckar
- sågning av vedträ

Tack vare eldrift kan kedjesågen inte bara användas utomhus utan även vid sågning av trå i stängda utrymmen. All annan användning anses som icke avsedd användning.

Kedjesågen får inte användas i yrkesmässig verksamhet.

**OBSERVERA!**

**Fara för kroppsskada föreligger om maskinen används till sådant den inte är avsedd för!**

Om man sågar med kedjesågen i trä där det finns främmande föremål eller ämnen kan detta orsaka kroppsskador.

- Kedjesågen får endast användas för lättare sågning i trä.
- Se till att träet man ska såga i är fritt från spik, skruvar och beslag.

**2.2 Resterande risker**

Även vid ändamålsenlig användning av redskapet kan det finnas kvarvarande risker som inte helt kan elimineras. Genom redskapets typ och konstruktion kan följande faror inte uteslutas:

- Kontakt med öppet liggande kedjekuggar (risk för skärning)
- Kontakt med den roterande kedjan (risk för skärning)
- Plötslig och oförutsedd svärdrörelse (risk för skärning)
- Lossning av kedjedelar (snitt/risk för personskada)
- Lossning av delar från det trä som bearbetas
- Negativ inverkan på hörseln under arbetet om man inte bär hörselskydd.

**2.3 Säkerhets- och skyddsanordningar****WARNING!**

**Fara för svåra personskador pga manipulerade säkerhets- och skyddsanordningar**

Manipulerade säkerhets- och skyddsanordningar kan bidra till svåra skador under arbete med kedjesågen.

- Sätt aldrig säkerhets- och skyddsanordningar ur funktion!
- Arbeta endast med kedjesågen om alla säkerhets- och skyddsanordningar fungerar korrekt.

**2.3.1 Startskydd**

Om användaren gasar snabbt flera gånger stängs kedjesågen av några sekunder för att skydda sågkedjan, kedjesågen och dess elektronik. I sådana fall måste man vänta tills kedjesågen kan startas om igen.

**2.3.2 Kedjebroms**

Kedjesågen har en manuell kedjebroms som utlöses via handskyddet vid t.ex. kast (kickback). När kedjebromsen utlöses stannar sågkedjan omedelbart och motorn stängs av.

**2.4 Symboler på redskapet**

Symbol	Betydelse
	Var särskilt försiktig när du hanterar maskinen!
	Risk för kast!

Symbol	Betydelse
	Håll aldrig kedjesågen med enbart en hand under arbetet!
	Använd inte kedjesågen när det regnar! Skydda från väta!
	Bär skyddshjälm, hörselskydd och skyddsglasögon!
	Använd skyddshandskar!
	Bär robusta skor!
	Läs igenom bruksanvisningen innan du börjar använda maskinen!
	Håll alltid kedjesågen med båda händerna under arbetet!

## 2.5 Leveransomfattning

Den batteridrivna kedjesågen är avsedd för drift med batteriet B150 Li (B05-3640, art.-nr 113280) eller B200 Li (B05-3650, art.-nr 113524).

### OBS!

### Risk för skador på maskin och batteri

Om maskinen drivs med ett olämpligt batteri finns det risk för att maskinen eller batteriet skadas.

- Använd endast maskinen med föreskrivet batteri.

För att kunna ladda batteriet krävs en laddare av typ C130 Li (art.-nr 113281).



### ANMÄRKNING

Mer information finns i följande bruksanvisningar:


- Litiumjonbatteri B150 Li/B200 Li (dok.-nr 441630\_b)
- Laddare C130 Li (dok.-nr.441633\_d)

Kontrollera efter uppakningen att alla komponenter finns med.



### ANMÄRKNING

Batteri och laddare ingår inte i leveransomfåget.



Nr.	Komponent
1	Batteridriven kedjesåg CS 4030
2	Skyddskåpa för skärkniven
3	Styrskena
4	Sågkedja
5	Bruksanvisning

## 2.6 Produktöversikt (01)

Nr.	Komponent
1	Sågkedja
2	Styrskena
3	Snabbspänningsanordning med fästmutter och ratt
4	Handskydd
5	Bygelhandtag
6	Batteri

Nr.	Komponent
7	Gasreglage
8	Spärknapp
9	Bakre handtag
10	Skydd för kedjekugghjul
11	Fastgöringsklo
12	Lock till kedjeoljetank
13	Siktglas till kedjeoljetank

### 3 SÄKERHETSANVISNINGAR

#### 3.1 Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg



##### VARNING!

Läs igenom alla säkerhetsanvisningar, anvisningar, bilder och tekniska data som gäller för detta elverktyg.

Om säkerhetsanvisningar och annan information inte beaktas finns det risk för elstötar, brand och/eller allvarliga personskador.

- Förvara säkerhetsanvisningar och information på ett säkert ställe för framtida bruk.

*Begreppet "elverktyg" som används i säkerhetsanvisningarna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (utan nätkabel).*

#### 3.2 Elsäkerhet

- **Undvik kroppskontakt med jordade ytor, såsom rör, element, spisar och kylskåp.** Risken för elstötar ökar när din kropp är jordad.
- **Utsätt inte elverktyg för regn och väta.** Om vatten tränger in i elverktyg risken för elektriska slag.

#### 3.3 Personsäkerhet

- **Var uppmärksam, vaksam och använd sunt förfnuft vid arbete med ett elverktyg.** Använd inte elverktyg om du är trött eller är påverkad av droger, alkohol eller läkemedel. Ett ögonblicks uppmärksamhet när du använder elverktyget kan leda till allvarliga personskador.
- **Bär personlig skyddsutrustning och använd alltid skyddsglasögon.** Beroende på elverktygets typ och arbetssituationen ska alltid personlig skyddsutrustning, t.ex. andningsskydd, halsäkskor, skyddshjälm eller hörselskydd användas för att minska risken för skador.
- **Se till att maskinen inte kan startas oavsiktligt.** Försäkra dig om att elverktyget har slagits ifrån innan du ansluter till elnätet.

**ter det till strömförsljning- en eller ansluter batteriet, eller om du lyfter och bär det.** Risk för olyckor om du håller ett finger på strömbrytaren medan du bär elverktyget, eller elverktyget är tillslaget när du ansluter det maskinen till strömförsljningen.

- **Ta bort justeringsverktyg och skruvnycklar innan du startar elverktyget.** Ett verktyg eller en nyckel som sitter i en roterande komponent kan orsaka personskador.
- **Undvik att arbeta i onormala kroppsstillningar. Se till att du står stadigt och alltid håller balansen.** På så sätt kan du bättre kontrollera det eldrivna redskapet i en oförutsedd situation.
- **Bär lämpliga kläder.** Bär inga löst sittande kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken eller långt hår kan fastna i de rörliga delarna.
- **Om anordningar för dammuppsugning eller dammupptagning kan monteras ska de anslutas och användas på föreskrivet sätt.** Använd-

ning av dammuppsugning kan minska risken för skador förorsakade av damm.

- **Skapa ingen falsk säkerhet och missakta inte säkerhetsreglerna för elverktyg, även om du har använt verktyget ofta och känner till dess funktioner.** Inom bråkdelar av sekunder kan ett nonchalant beteende orsaka allvarliga personskador.

### 3.4 Använda och hantera elverktyget

- **Överbelasta inte elverktyget.** Använd ett elverktyg som är avsett för det arbete du utför. Med ett passande elverktyg arbetar du bättre och säkrare i det angivna effektorrådet.
- **Använd inte elverktyg med defekta strömbrytare.** Ett elverktyg som inte längre kan kopplas till eller ifrån är farligt och måste repareras.
- **Dra ut kontakten ur eluttaget och/eller ta ut batteriet innan du gör inställningar, byter tillbehörsdelar eller lägger undan elverktyget.** Dessa försiktighetsåtgärder förhindrar att elverktyget startas oavsiktligt.

- Förvara elverktyg som inte används utom räckhåll för barn. Låt inte personer som saknar kunskaper eller inte har läst dessa anvisningar använda elverktyget. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
- Var noga med underhållet av elverktyg och insatsverktyg. Kontrollera att rörliga delar fungerar felfritt och inte kläms fast. Kontrollera också att inga andra delar är skadade och påverkar elverktygets funktion. Lämna in verktyget för att reparera skadade delar innan det tas i bruk. Många olyckor orsakas av dåligt underhållna elverktyg.
- Se till att skärverktygen är vassa och rena. Ordentligt skötta skärverktyg med vassa kanter fastnar inte lika lätt och är lättare att manövrera.
- Använd elverktyg, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsituationen och det arbete som ska utföras. Om elverktyget används till andra syften än avsedda användningar kan leda till farliga situationer.

- Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett. Om handtagen är smorda kan elverktyget inte manövreras och hållas under kontroll i en oförutsedd situation.

### 3.5 Säkerhet på arbetsplatsen

- Se till att arbetsområdet är städat och har god belysning. Risk för olyckor om arbetsområdet är ostädat eller dåligt belyst.
- Arbeta inte med elverktyget i explosionsfarlig miljö där brandfarliga vätskor, gaser eller damm. Elverktyg genererar gnistor som kan antända damm eller ångor.
- Håll barn och andra personer på avstånd från elverktyget medan det används. Om du blir distraherad kan du förlora kontrollen över elverktyget.

### 3.6 Använda och hantera det batteridrivna verktyget

- Ladda enbart batterierna i laddare som rekommenderas av tillverkaren. Det finns risk för brand om ett batteri laddas i en laddare som inte är avsedd för denna typ av batterier.

- **Använd endast batterier som är avsedda för elverktyget.** Om andra batterier används finns risk för personskador eller brand.
- **Förvara batterier som inte används på tillräckligt avstånd från gem, mynt, nycklar, spik, skruv och andra metallföremål som kan orsaka en elektrisk överbryggning mellan kontakterna.** En kortslutning mellan batterikontakterna kan leda till brännskador eller brand.
- **Vid felaktig användning kan vätska läcka ut ur batteriet. Undvik kontakt med denna vätska. Skölj med vatten vid eventuell kontakt.** Om vätskan har kommit in i ögonen måste du dessutom kontakta läkare. Läckande batterivätska kan leda till hudirritationer eller brännskador.
- **Använd inga skadade eller förändrade batterier.** Skadade eller förändrade batterier kan bete sig på oväntat sätt och orsaka brand, explosion eller risk för personskador.
- **Utsätt inte batteriet för eld eller höga temperaturer.** Eld eller temperaturer över 130°C kan orsaka explosioner.

- **Följ alla anvisningar för laddning. Ladda aldrig batteriet eller det batteridrivna verktyget utanför temperaturområdet som anges i bruksanvisningen.** En felaktig laddning eller laddning utanför tillåtet temperaturområde kan förstöra batteriet och höja risken för brand.

### 3.7 Service

- **Låt endast kvalificerad personal reparera ditt elverktyg under användande av originalreservdelar.** Detta garanterar att elverktyget förblir säkert.
- **Underhåll aldrig skadade batterier.** Batterierna får endast underhållas av tillverkaren eller behörig kundtjänst.

### 3.8 Säkerhetsanvisningar för kedjesågar (EN 60745 Del 2-13)

- **Håll alla kroppsdelar på avstånd från sågkedjan när sågen är igång. Se till att sågkedjan inte vidrör något när den startas.** Under arbeta med motorsåg kan ett ögonblick av uppmärksamhet leda till att kläder eller kroppsdelar fastnar i kedjan.

- **Håll alltid motorsågen med höger hand på bakre handtaget och vänster hand på främre handtaget.** Motorsågen får inte hållas fast med omvänt arbetsställning eftersom det ökar risken för skador.
- **Håll alltid elverktyget i det isolerade handtaget, eftersom knivarna kan komma i kontakt med dolda strömförande kablar.** Om knivarna kommer i kontakt med en strömförande kabel kan metallkomponenter bli strömförande och förorsaka elstötar.
- **Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd.** Ytterligare skyddsutrustning för huvud, händer, ben och fötter rekommenderas. Rätt skyddskläder minskar risken för skador från kringflygande spånmaterial och oavsiktlig kontakt med sågkedjan.
- **Arbeta inte med motorsågen i ett träd.** Vid användning av motorsåg i ett träd finns risk för skador.
- **Se till att alltid stå stadigt och använd motorsågen endast när du står på fast, säker och plan mark.** Hala underlag eller instabila ytor som på en stege kan göra att man tappar balansen eller kontrollen över sågen.
- **När du sågar av en spänd gren räkna med att den fäddrar tillbaka.** När spänningen släpper i träfibrerna kan den spända grenen träffa användaren och/eller medföra att träffa att användaren förlorar kontrollen över motorsågen.
- **Var extremt försiktig när du sågar undervegetation och ungskog.** De tunna materialet kan fastna i sågkedjan och slå upp mot eller göra att du tappar balansen.
- **Bär motorsågen i det främre handtaget i främkopplat läge med sågkedjan vänd bort från kroppen.** Sätt alltid på skyddskåpan när motorsågen ska förvaras eller transporteras. Omsorgsfull hantering av motorsågen minskar sannolikheten för oavsiktlig kontakt med den roterande sågkedjan.
- **Följ anvisningarna för smörjning, kedjespänning och byte av tillbehör.** Felaktigt spänd eller smord kedja kan antingen gå sönder eller öka risken för kast.

- **Håll handtagen torra och fria från olja och fett.** Feta, oljiga handtag är hala och gör att du förlorar kontrollen.
- **Såga endast i trä. Använd inte motorsågen för arbete som den inte är avsedd för.** Exempel: **Använd inte motorsågen för sågning av plast, murverk eller byggmaterial som inte är gjorda av trä.** Användning av motorsågen för icke avsedda arbeten kan leda till farliga situationer.

### 3.9 Orsaker till kast och hur de förebyggs (EN 60745 Del 2-13)

Kast kan uppstå när nosen på styrskenan kommer i kontakt med ett föremål eller när träet böjer sig och klämmer fast sågkedjan i snittet.

Om styrskenan kommer i kontakt med något kan det i vissa fall leda till en oväntad och bakåtriktad reaktion där styrskenen slås uppåt och i riktning mot användaren.

Om sågkedjan fastnar i överkanten av styrskenan kan skenan studsa till kraftigt i användarens riktning.

Alla dessa reaktioner kan göra att du förlorar kontrollen över sågen och orsaka allvarlig skada. Lita inte enbart på de skyddsanordningar som finns i motorsågen. Som motorsågsanvändare bör du vidta flera åtgärder för att kunna arbeta utan olyckor och skador.

Kast beror på felaktig användning av verktyget. Det kan undvikas genom att vidta vissa försiktighetsåtgärder som beskrivs nedan:

- **Håll fast sågen med båda händerna så att tummarna och fingrarna omsluter handtagen på motorsågen. Inta med kropp och armar en ställning som gör att du kanstå emot kraften från ett eventuellt kast.** Om lämpliga åtgärder har vidtagits kan användaren behärska krafterna från ett kast. Släpp aldrig taget om motorsågen.
- **Undvik en onormal kropps-hållning och såga inte ovanför axelhöjd.** Därmed undviks oavsiktlig kontakt med svärdspeten och man får bättre kontroll över motorsågen i oväntade situationer.
- **Använd alltid ersättnings-skenor och sågkedjor som föreskrivs av tillverkaren.**

- Felaktiga ersättningsskenor och sågkedjor kan orsaka kedjebrott och/eller kast.
- **Håll dig till tillverkarens anvisningar när det gäller vässning och underhåll av sågkedjan.** För låg djupbergränsare ökar tendensen till kast.
  - **3.10 Säkerhetsanvisningar för arbetet**
  - Beakta de aktuella lokala säkerhetsföreskrifterna, t.ex. från yrkesföreningar, socialkassor och arbetsmiljömynigheter.
  - Arbeta endast vid tillräckligt med dagsljus eller belysning.
  - Håll arbetsområdet fritt från föremål som avsågade delar - risk för snubbling.
  - Användaren är ansvarig för olyckor som drabbar andra personer och deras egendom.
  - **3.10.1 Användare**
  - Ungdomar under 16 år eller personer som inte är förtroagna med bruksanvisningen får inte använda redskapet.
  - Om det är första gången du arbetar med en kedjesåg: Låt gärna säljaren eller annan fackman förklara hur man ska hantera kedjesågen.
  - Den som arbetar med motor-sågar måste vara utvilad, och ha god fysiskt och mental hälsa. Den som av hälsoskäl ska undvika större ansträngningar bör rådfråga läkare om lämpligheten att arbeta med detta redskap.
  - **Vidta åtgärder för att skydda dig mot vibrationsbelastning.** Beroende på hur redskapet används kan de faktiska vibrationsvärdena avvika från de värden som anges i de tekniska specifikationerna. Ta hänsyn till hela arbetsförloppet, alltså även tidpunkter då eldrivet redskap arbetar utan belastning eller är avstängt. Lämpliga åtgärder omfattar bland annat regelbundet underhåll och skötsel av eldrivet redskap och redskapstillbehör, att hålla händerna varma, regelbundna pauser samt ett välplanerat arbetsförlopp.
    - Räkna ut maximal hanteringstid och arbetspauser utifrån vibrationsvärdena.
  - **3.10.2 Arbetstider**
  - Beakta de lokala bestämmelserna om arbetstider för arbete med kedjesåg. Arbetstiderna för kedjesåg kan vara reglerade i nationella och lokala föreskrifter.

### 3.10.3 Vibrationsbelastning



#### VARNING!

##### Risk för vibration

Det faktiska vibrationsemissionsvärdet när maskinen används kan avvika från tillverkarens angivna värde. Beakta följande invirkande faktorer före resp. under användningen:

- Används maskinen för avsett ändamål?
- Skärs eller bearbetas materialet på rätt sätt?
- Är maskinen i gott skick?
- Är skärverktyget tillräckligt vasst och är rätt verktyg monterat?
- Är handtag och i förekommande fall vibrationshandtag monterade och fast angjorda vid maskinen?
- Använd endast maskinen med det motorvarvtal som rekommenderas för arbetet. Undvik att använda maximalt varvtal för att på så sätt förebygga buller och vibrationer.
- Felaktigt underhåll samt felaktig hantering av maskinen kan leda till högre buller och allvarligare vibrationer. Detta

kan leda till hälsoproblem. Stäng i sådana fall omedelbart av maskinen och lämna in den till en auktoriserad serviceverkstad för reparation.

- Belastningen av vibration är beroende av arbetsuppgifterna och hur maskinen används. Gör en uppskattningsgraden och ta raster därefter. Därigenom minskas vibrationsbelastningen över hela arbetstiden avsevärt.
- Längre tids arbete med maskinen kan leda till cirkulationsbesvär för användaren, s k "vita fingrar". För att förebygga sådana besvär bör man alltid bära arbetshandskar och hålla händerna varma. Skulle man upptäcka symptom på "vita fingrar" ska man omgående uppsöka läkare. Till symptomen hör: känslolöshet, reducerad känsel, ilningar, klåda, smärtor, förminskad muskelstyrka, förändring av hudens färg och tillstånd. Normalt uppträder dessa symptom först på fingrar, händer och märks på pulsen. Faran är särskilt stor vid lägre utomhustemperaturer.

- Ta längre pauser under arbetsdagen för få vila från buller och vibrationer. Planera arbetet så att användning av maskinen som ger särskilt kraftiga vibrationer fördelas över flera arbetsdagar.
- Om du känner obehag eller noterar färgförändringar i huden ska du genast avbryta arbetet med maskinen. Lägg in regelbundna vilopauser under arbetet. Utan tillräckliga pauser under arbetet kan lätt hand-arm-vibrationssyndrom uppstå.
- Sök alltid minimera riskerna med att utsätta sig för vibrationer. Sköt maskinen i enlighet med anvisningarna i bruksanvisningen.
- Om maskinen används ofta ska du kontakta din återförsäljare om antivibrationstillbehör (t.ex. handtag).
- Undvik allt arbete med maskinen vid temperaturer under 10°C. Skapa en arbetsplan som begränsar exponeringen för vibrationer.

### 3.10.4 Buller

Ett visst buller från maskinen kan inte undvikas. Förlägg alltid bullriga arbeten på tillåtna tider. Respektera vilotiderna och in-

skräck arbetstiden till den absolut nödvändiga. Bär alltid hörselskydd under arbetet och se även till att personer i närheten bär hörselskydd.

### 3.10.5 Arbeta med kedjesåg



#### VARNING!

#### Fara för svåra kropps-skador.

Användning av ofullständigt monterad kedjesåg kan förorsaka svåra kroppsskador.

- Kedjesågen får endast användas när den är fullständigt monterad.
- Genomför alltid en sikt-kontroll före arbetet för att kontrollera att kedjesågen är komplett, samt saknar skador eller förslitna komponenter. Säkerhets- och skyddsanordningar måste vara intakta.



## VARNING!

### Fara för kroppsskador föreligger vid oavsiktlig start av kedjesågen

En kedjesåg som oavsiktligt startas kan orsaka svåra kroppsskador. Ta därför alltid ur batteriet vid

- före kontroller, inställning och rengöring
- arbeten på skärande delar
- när kedjesågen är utan tillsyn
- före transport
- före förvaring
- före underhåll och reparationer
- vid fara

- Arbeta aldrig ensam.
- Ha alltid en förbandslåda till hands för eventuella olyckor.
- Undvik kontakt med metallföremål som sitter i jorden eller är elektriskt ledande.
- Den personliga skyddsutrustningen består av:
  - Skyddshjälm
  - Hörselskydd (t.ex. hörselkåpor), i synnerhet om arbetet vara längre än 2,5 timmar
  - Skyddsglasögon eller ansiktsskydd på skyddshjälmen

- Skyddsbyxor med skärskyddande inlägg
- Robusta7 arbetshandskar
- Säkerhetsskor med halsäker sula och stålhatta
- Såga inte med kedjesågen över axelhöjd eftersom säkerheten då inte längre kan garanteras.
- Innan du byter arbetsplats ska du först slå av motorn och sätta på kedjeskyddet.
- Sätt alltid på kedjeskyddet när kedjesågen inte används samt ta ur batteriet.
- Se till att kedjesågen är avstängd när du lägger den ned.
- Använd inte kedjesågen för att bända eller förflytta träd.
- Stämmar som är tjockare än svärdlängden får enbart sågas av yrkesverksam personal.
- Påbörja alltid snittet med löpande sågkedja och starta aldrig kedjesågen när sågkedjan ligger an mot träet.
- Se till att ingen sågkedjeolja släpps ut i miljön.
- Såga inte i regn, snö eller storm.
- Säkerhets- och skyddsanordningar får inte sättas ur funktion.

## 4 MONTERING



### VARNING!

#### Fara för svåra kropsskador.

Användning av ofullständigt monterad kedjesåg kan förorsaka svåra kropsskador.

- Kedjesågen får endast användas när den är fullständigt monterad.
- Genomför alltid en sikt-kontroll före arbetet för att kontrollera att kedjesågen är komplett, samt saknar skador eller förslitna komponenter. Säkerhets- och skyddsanordningar måste vara intakta.



### OBSERVERA!

#### Fara för skärskador.

Skarpa kanter på sågkedjan kan ge upphov till skärsår även under monteringen.

- Ta ur batteriet före monteringen.
- Bär alltid skyddshandskar vid montering av sågkedjan och styrskenan.

#### 4.1 Montera styrskenan (05, 06)

1. För handskyddet (05/1) mot bygelhandtaget (05/A) så att kedjebromsen lossar.
2. Vrid fästmuttern (05/2) motsols och tag av tillsammans med kåpan (05/3).
3. Sätt på styrskenan (06/1) på styrbulten (06/2) och skjut den så långt bakåt att sågkedjan kan monteras.

#### 4.2 Montera sågkedjan (05, 06)

1. Lägg sågkedjan på kedjekugghjulet (06/3) och i spåret på styrskenan (06/1).
2. För sågkedjan runt noshjulet på styrskenan. Sågkedjan ska hänga ner lite på undersidan av styrskenan.
3. Sätt på kåpan (05/3) och dra åt fästmuttern (05/2) lätt.

#### 4.3 Spänna sågkedjan (05, 07)



#### ANMÄRKNING

Sågkedjan är rätt spänd när:

- den ligger an mot undersidan av styrskenan och kan dras runt för hand
- den kan lyftas 3 - 4 mm i mitten på styrskenan

1. Kontrollera att sågkedjan sitter ordentligt på kedjekugghjulet och ligger i styrskenan.
2. Vrid på ratten (05/4) på kåpan (05/3) så att det båda trekanterna hamnar mitt emot varandra (05/B).
3. Sätt på kåpan (07/1) och dra åt fästmuttern (07/2) lätt. Dra lätt åt fästmuttern eller dra åt ett varv.
4. Vrid ratten (07/3) medurs tills dess att sågkedjan har rätt spänning enligt beskrivningen ovan.
5. Vrid fästmuttern (07/2) medurs för att fixera den.

## 5 START



### FARA!

#### Livsfara och fara för svåra kroppsskador.

Bristande kännedom om säkerhetsanvisningar och bruksanvisningar kan leda till svåra personskador och t.o.m. dödsfall.

- Läs och beakta alla säkerhetsanvisningar och andra anvisningar i dena bruksanvisning innan kedjesågen används!



### VARNING!

#### Fara för svåra kroppsskador.

Kedjesåg med skadade komponenter kan förorsaka svåra kroppsskador.

- Genomför alltid en siktkontroll före arbetet för att kontrollera att kedjesågen är komplett, samt saknar skador eller förslitna komponenter. Säkerhets- och skyddsanordningar måste vara intakta.

### 5.1 Ladda batteriet (02)

Det medföljande batteriet är bara delvis laddat. Ladda upp batteriet helt och hållt före den första användningen. Batteriet kan laddas i vilket laddningsstatus som helst. Avbrott i laddningen skadar inte batteriet.



#### ANMÄRKNING

Se de separata bruksanvisningarna för batteri och laddare för närmare information.

### 5.2 Sätta i batteriet (03)

1. För in (03/A) batteriet (03/1) ovanifrån i batterifacket (03/2) tills det klickar på plats.

### 5.3 Ta ut batteriet (03)

1. Tryck in låsknappen (03/3) på batteriet (03/1) och håll intryckt.
2. Ta ut (03/B) batteriet (03/1).

### 5.4 Kontrollera kedjespänning

Kontrollera kedjespänningen ofta eftersom nya sågkedjor förlänger sig.

Vid drifttemperatur förlänger sig sågkedjan och hänger lite lössare.



#### ANMÄRKNING

Sågkedjan är rätt spänd när:

- den ligger an mot undersidan av styrskenan och kan dras runt för hand
- den kan lyftas 3 - 4 mm i mitten på styrskenan



### OBSERVERA!

#### Skaderisk om sågkedjan hoppar ur!

En sågkedja som inte är tillräckligt spänd kan hoppa ur under arbetet och orsaka kroppsskador.

- Se till att kontrollera kedjespänningen ofta. Kedjespänningen är otillräcklig om drivlänkarna går utanför spåret på undersidan av styrskena.
- Spänn sågkedjan på korrekt sätt så snart kedjespänningen är otillräcklig.

## 5.5 Kontrollera kedjebromsens funktion

Kedjesågen har en manuell kedjebroms som utlösas via handskyddet vid t.ex. kast (kickback). När kedjebromsen utlösas stannar sågkedjan omedelbart och motorn stängs av.



### FARA!

#### Livsfara vid försumlig hantering!

Oförutsebara rörelser hos kedjesågen kan orsaka svåra kroppsskador och även dödsfall.

- Arbeta koncentrerat och säkerhetsmedvetet med kedjesågen.
- Tryck inte på någon brytare när du släpper kedjebromsen.



### WARNING!

#### Livsfara och fara för svåra kroppsskador föreligger om kedjebromsen är defekt

Om kedjebromsen är defekt kan löpande sågkedja t.ex. ett kast (kickback) orsaka svåra kroppsskador och även dödsfall.

- Testa alltid kedjebromsen före arbetets början.
- Starta aldrig kedjesågen om kedjebromsen är defekt. Lämna istället kedjesågen till serviceverkstad för kontroll.

## 5.6 Funktionstest av kedjebromsen med fränkopplad motor (08)

1. Ta ut batteriet ur redskapet, se kapitlet se *Kapitel 5.3 "Ta ut batteriet (03)", sida 254*.
2. Dra (08/A) handskyddet (08/1) mot bygelhandtaget (08/2) för att lossa på kedjebromsen. Sågkedjan kan dras runt med handen.
3. För på aktivera kedjebromsen för du handskyddet (08/1) framåt (08/B). Sågkedjan ska inte gå att dra runt.

## 5.7 Funktionstest av kedjebromsen med tillkopplad motor (08)



### ANMÄRKNING

Lossa kedjebromsen innan du startar kedjesågen.

1. Håll kedjesågen säkert i bygelhandtaget och bakre handtaget.
2. Lossa kedjebromsen.
3. Starta motorn.
4. Pressa handskyddet (08/1) framåt (08/B). Sågkedja och motor måste stanna omgående.

## 5.8 Fylla på sågkedjeolja (09)

### OBS!

#### Fara för skador på kedjesågen

Det kan bli svåra skador kedjesågen om den används med för lite sågkedjeolja i tanken eller om denna olja är intorkad. Fastsittande sågkedjeolja kan leda till skador på oljeförande komponenter eller oljepumpen. Sådana skador kan också uppstå om den olja som används är uttjänt. Användning av gammal olja är inte bra för miljön!

- Fyll på tanken med sågkedjeolja före arbetet.
- Använd aldrig gammal olja!
- Byt senast vid batteriebyte ut sågkedjeoljan i tanken.

Genom det automatiska smörjningssystemet förses sågkedjan och styrskenan kontinuerligt med olja under drift. Sågkedjeoljan skyddar mot korrosion och förtida slitage. För att sågkedjan ska smörjas på ett tillfredsställande sätt måste det alltid finnas tillräckligt med sågkedjeolja i tanken.

Använd till smörjning av sågkedjan och styrskenan enbart miljövänlig biologiskt nedbrytbar sågkedjeolja av hög kvalitet samt transportera och lagra den i godkända och märkta behållare.

Kontrollera oljenivån före arbetets början och vid varje batteriebyte och fyll på med sågkedjeolja vid behov:

1. Kontrollera oljenivån i tanken genom siktglas (09/1). Det måste alltid finnas en synlig oljenivå. Minimal och maximal oljenivå får aldrig under- resp. överskridas.

2. Fyll vid behov på mer sågkedjeolja genom påfyllningsöppningen (09/2).

## 6 ANVÄNDNING



### FARA!

#### Livsfara och fara för svåra kroppsskador.

Bristande kännedom om säkerhetsanvisningar och bruksanvisningar kan leda till svåra personskador och t.o.m. dödsfall.

- Läs och beakta alla säkerhetsanvisningar och andra anvisningar i denna bruksanvisning innan kedjesågen används!

- Beakta landsspecifika bestämmelser när det gäller drifttider.
- Ta tag i det bakre handtaget med den högra handen (högerhänta) och det främre handtaget med den vänstra handen och håll fast.
- Håll i handtagen så länge som motorn är igång.
- Använd inte kedjesågen om du:
  - är trött
  - inte mår bra
  - är påverkad av alkohol, mediciner eller droger

### 6.1 Fastställa batteriets laddningsstatus (04)

På framsidan av batteriet finns ett manöverfält med en tryckknapp (04/1) och LED laddningsstatusvisningar (04/2 till 04/5).

1. Tryck på tryckknappen (04/1). Laddningsstatusvisningarna lyser beroende på batteriets laddningsstatus.
2. Läs av laddningsstatusen.

Lysande LED:er	Batteriets laddningsstatus
Grön (04/2)	Batteriet är fulladdat.

Lysande LED:er	Batteriets laddningsstatus
Grön (04/3) och (04/4)	Batteriet är laddat till mer än 50 %.
Grön (04/4)	Batteriet är laddat till mindre än 50 %.
Röd (04/5)	Batteriet är helt urladdat eller så har batteriet överhettats/ underkylts.

## 6.2 Kontrollera sågkedjeoljan

Tillvägagångssätt se Kapitel 5.8 "Fylla på sågkedjeolja (09)", sida 256.

### OBS!

#### Fara för skador på kedjesågen

Det kan bli svåra skador kedjesågen om den används med för lite sågkedjeolja i tanken eller om denna olja är intorkad. Fastsittande sågkedjeolja kan leda till skador på oljeförande komponenter eller oljepumpen.

Sådana skador kan också uppstå om den olja som används är uttjänt. Användning av gammal olja är inte bra för miljön!

- Kontrollera före arbetets början alltid att det finns tillräckligt med sågkedjeolja i tanken.
- Fyll vid behov på med sågkedjeolja.
- Använd aldrig gammal olja!

## 6.3 Testa kedjebromsen

Tillvägagångssätt se Kapitel 5.5 "Kontrollera kedjebromsens funktion", sida 255.



### VARNING!

#### Livsfara och fara för svåra kroppsskador föreligger om kedjebromsen är defekt

Om kedjebromsen är defekt kan löpande sågkedja t.ex. ett kast (kickback) orsaka svåra kroppsskador och även dödsfall.

- Testa alltid kedjebromsen före arbetets början.
- Starta aldrig kedjesågen om kedjebromsen är defekt. Lämna istället kedjesågen till serviceverkstad för kontroll.

## 6.4 Starta/stänga av motorn



### OBSERVERA!

#### Fara för hörselskador!

Under drift avger kedjesågen ett kraftigt buller som kan orsaka hörselskador.

- Bär därför alltid hörselskydd under arbete med kedjesågen.



### ANMÄRKNING

Lossa kedjebromsen innan du startar kedjesågen.

Starta motorn:

1. Lossa kedjebromsen.
2. Tryck på spärrknappen (01/8) med tummen och håll den intryckt.

3. Tryck på gasreglaget (01/7) och håll det intryckt.
4. Släpp spärknappen (01/8). Du behöver inte hålla inne spärknappen efter att kedjesågen har startat. Spärknappen är till för att förhindra att du startar kedjesågen av misstag.

Stänga av motorn:

1. Släpp gasreglaget (01/7).

## 7 ARBETSBETEENDE OCH ARBETSTEKNIK



### ANMÄRKNING

Kurser i hantering av kedjesågar och i trädfällning erbjuds regelbundet av lant- och skogsbruksorganisationer.

### FARA!

**Fara för livshotande skador föreligger vid otillräckliga fackkunskaper!**

Otillräckliga fackkunskaper kan leda till allvarliga skador eller dödsfall!

- Endast utbildade och erfarna personer får fälla träd och genomföra kvistning.

### FARA!

**Livsfara vid splittrat trå!**

Medföljande träbitar kan leda till allvarliga skador eller dödsfall!

- Ta bort lösa träbitar och splitter från träd som ska sågas.

### 7.1 Fälla träd

Innan du kan påbörjar fällningsarbetet måste följande åtgärder genomföras.

- Se till att inga andra personer, djur eller föremål befinner i riskområdet.
- Säkerhetsavståndet mellan andra arbetsplatser eller föremål måste uppgå till minst  $2\frac{1}{2}$  träd längder.
- Beakta också luftledningar och annans egenom. Meddela eventuellt kraftbolag eller ägare.
- Bedöm trädets fallriktning. Avgörande för trädets fallriktning är:
  - trädets naturliga lutning
  - trädets höjd
  - ensidig grenbildning
  - plant eller sluttande underlag
  - asymmetrisk växt, trädskador
  - vindriktning och vindstyrka
  - snötyngd
- Arbeta alltid ovanför det träd som ska fällas vid lutande underlag.
- Se till att det inte finns några hinder i den i förväg fastlagda reträttvägen. Reträttvägen ska ligga ca  $45^\circ$  snett bakåt från fallriktningen (17).
- Stammen måste vara fri från annan växtlighet, grenar och främmande föremål (t.ex. smuts, stenar, löst bark, spikar, klämmor, trädar osv.).

För att fälla ett träd ska två riktskär och ett fällskär sättas.

1. Vid fäll- och kapningssnitt sätt fast fastgöringsklon på ett säkert sätt i det träd som ska sågas.
2. Sätt riktskäret (18/C) först vågrätt och sedan snett uppifrån i en vinkel på minst  $45^\circ$ . På så sätt förhindrar du att kedjesågen fastnar vid det andra riktskäret. Riktskäret görs så nära marken som möjligt och i den önskade fallriktningen (18/E). Skärdjupet ska vara ca  $1/4$  av stammens diameter.
3. Sätt fällskäret (18/D) mitt emot riktskäret exakt vågrätt. Fällskäret ska göras ca  $3-5$  cm över det vågräta riktskäret.
4. Såga fällskäret (18/D) så djupt att det finns en brytmän (18/F) på minst  $1/10$  av stammens diameter mellan riktskäret (18/C) och fällskäret (18/D). Denna brytmän förhindrar att trädet vrider och faller i fel riktning. När

fällskäret (18/D) närmar sig brytmånen (18/F) ska trädet börja falla.

Om trädet börjar falla under sågningsarbetet:

- Skulle trädet falla i fel riktning eller luta sig tillbaka och klämma fast kedjesägen ska fällskäret avbrytas. Använd en kil för att öppna snittet och få trädet att falla i den önskade fallriktningen.
  - Ta ut kedjesägen ur snittet, stäng av och lägg ned den.
  - Gå i reträttsområdet.
  - Akta dig för nedfallande grenar och kvistar.
5. Om trädet inte faller, sätt i en kil i fällskäret för att få den att falla kontrollerat.
  6. När du har avslutat sågningsarbetet ta av hörselskyddet för att kunna höra signaler eller varningsrop.



### **ANMÄRKNING**

Du får endast använda kilar av trä, plast eller aluminium.

### **FARA!**

#### **Livsfara föreligger vid fallande träd!**

Om reträtväg saknas kan det leda till allvarliga skador eller dödsfall!

- Påbörja först fällningsarbetet när en hinderfri reträtväg finns från det träd som ska fallas.



### **FARA!**

#### **Livsfara vid träd som faller okontrollerat!**

Träd som faller okontrollerat kan förorsaka allvarliga skador eller dödsfall!

- För att garantera att trädet faller kontrollerat lämna en brytmån mellan riktskäret och fallskäret som är ca 1/10 av stammens diameter.
- Genomför inga fällningsarbeten när det blåser.

### **7.2 Kvistning**

Beakta följande punkter under arbetet:

- Stöd kedjesägen mot stammen under arbetet.
- Lämna till att börja med större nedåtriktade grenar som stöder trädet mot marken (19).
- Kapa mindre grenar med ett snitt.
- Var försiktig med spända grenar och såga dessa underifrån och upp för att förhindra att kedjesägen fastnar (19).
- Såga inte fritt hängande grenar underifrån.
- Insticks-, längs-, och hjärtsnitt får bara utföras av utbildade eller erfarna personer (18).

### **7.3 Kapning av fällda träd**

Beakta följande punkter under arbetet:

- Arbeta alltid ovanför trädstammen i slutningsar eftersom stammen kan komma i rullning (19).
- Förflytta kedjesägen så att inga kroppsdelar befinner sig i sågkedjans förlängda svängområde.
- Sätt an fastgöringsklon aldeles bredvid snittkanten och vrid kedjesägen runt denna punkt. Utöva inget tryck i slutet av snittet.
- Se till att inte sågkedjan kommer i kontakt med marken.

- När snittet är klart vänta tills sågkedjan har stannat innan du tar bort kedjesågen.
- Stäng alltid av kedjesågens motor innan du går till nästa träd.

Hela stommens längd ligger jämsmed marken:

- Såga igenom stammen ovanifrån utan att komma i kontakt med marken (20).

Stommen ligger med ena änden uppåt:

- För att förhindra att kedjesågen fastnar och splittrar träet såga först 1/3 av stommens diameter underifrån, sedan resten ovanifrån ned till det undre snittet (10).

Om stommen vilar på båda ändarna:

För att förhindra att kedjesågen fastnar och splittrar träet såga först 1/3 av stommens diameter ovanifrån och sedan resten underifrån upp till det övre snittet (11).

## FARA!

### Livsfara vid kast (kick-back)!

Vid kast (kickback) kan redskapet ge användaren livshotande skador.

- Vidta ovillkorligen nedanstående åtgärder för att undvika kast!

#### 7.4 Kapa sågad trävara (12)

Beakta följande punkter under arbetet:

- Använd säkra underlag (sågbock, kilar, bal-kar).
- Se till att du står stabilt och har en jämn fördelning av kroppsvikten.
- Se till att inte runda stockar kan rulla.
- Påbörja alltid snittet med redan löpande sågkedja. Starta aldrig kedjesågen när sågkedjan ligger an mot träet.
- Håll inte fast träet med foten eller låt någon annan person hålla fast det.

## 8 UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL



### VARNING!

#### Risk för skärskador!

Fara för skärskador vid beröring av vassa maskindelar i rörelse liksom knivar.

- Stäng alltid av maskinen före underhåll, skötsel och rengöring. Ta ut batteriet.
- Bär alltid skyddshandskar under underhåll, skötsel och rengöring.

Kedjesågen uppfyller alla gällande säkerhetsnormer. Reparationer får bara genomföras av kvalificerad personal och endast originalreservdelar får användas.

- Kontrollera slitaget efter varje användning och byt vid behov ut skadade komponenter.
- Utsätt inte redskapet för väta eller fukt. Torka av plastdelar med trasa men använd vare sig rengörings- eller lösningsmedel.
- Rensa kylluftsintagen om de är igensatta.
- Spruta aldrig vatten på kedjesågen och använd inte högtrycksvätt.
- Använd endast reservdelar som har specificerats av tillverkaren.

#### 8.1 Slipa sågkedjan (13)



### FARA!

#### Livsfara vid kast (kick-back)!

Vid kast (kickback) kan kedjesågen ge användaren livshotande skador.

- Slipa sågkedjan på ett korrekt sätt!

**OBSERVERA!****Fara för skador pga sågkedjan!**

Skarpa kanter på sågkedjan kan ge upphov till skärsår även under monteringen.

- Bär alltid skyddshandskar vid slipning av sågkedjan.

**OBS!****Felaktig slipning kan leda till maskinskador!**

Ojämna sågtänder gör att kedjan löper ojämnt och kan leda till kedjebrott! Efter slipningen måste alla sågtänder vara lika långa och breda.

- Slipa sågkedjan på ett korrekt sätt!

**ANMÄRKNING**

För oerfarna användare rekommenderar vi att lämna in kedjesågen till ett serviceställe för slipning av sågkedjan.

Arbeta inte med slöa eller skadade sågkedjor. Konsekvenserna kan vara hög kroppslig belastning, dåliga sågresultat och högt kedjeslitage.

För att få ett optimalt sågningsresultat måste sågkedjan slipas regelbundet.

En korrekt slipad sågkedja minskar risken för kast och förebygger omfattande slitage.

Vässning krävs när:

- Sågspånen börjar likna damm.
- Det krävs större kraft att såga.
- Snittet inte är rakt.
- Vibrationerna ökar.
- Bränsleförbrukningen ökar.

Vässa kedjan:

1. Stäng av kedjesågen och ta ur batteriet.
2. Kontrollera kedjespänning och justera vid behov.
3. Använd enbart lämpliga redskap till slipning:  
Rund kedjefil Ø = 4,0 mm, filguide, kedjemätare. Dessa redskap finns att köpa i fackhandeln.
4. De enskilda kedjelänkarna består av en såglänk (13/3), sågtand (13/1) och en begränsningsanordning (13/2).
5. För filen med lätt tryck och lodrätt (13) från insidan till utsidan av sågtand. För att hantera filen rätt kan man ta hjälp av en filguide. Det räcker med 2-3 fildrag.
6. Vid slipning måste vinkeln (13) på sågtanden och höjden på begränsningsanordningen (13/2) till eggen hållas. Se till att alla sågtänderna efter slipningen är lika långa och breda.
7. Vid användning av föreskrivna redskap och rätt hantering uppnås automatiskt det föreskrivna värdet på vinkeln. Värdena kan kontrolleras med en kedjemätare.
8. Runda till sist av den främre delen av begränsningsanordningen (13/2) lätt.

Slipa sågkedjan ofta och ta bort så lite material som möjligt. Efter att själv ha slipat sågkedjan 3 till 4 gånger, ska man låta en fackverkstad efterslipa den. Där efterslipas också djupbegränsaren. Byt sågkedjan när sågtändernas minimilängd på 4 mm (13) har uppnåtts.

**8.2 Rengöra kedjehjul och insida**

Rengör kedjesågen grundligt efter varje användning.

1. Ta ur batteriet och placera kedjesågen på ett stabilt underlag.
2. Skruva av kugghjulsskyddet.
3. Rengör insidan med en lämplig pensel.
4. Ta av sågkedjan och ta loss styrskenan.
5. Rengör spåren i skenan och oljehålet.

**8.3 Justera snabbspänningasanordningen (16)**

1. Ta av styrskenan (16/1).
2. Lossa på stjärnskruven (16/3) och ta av adapterplåten med spännhake (16/2) från styrskenan.
3. Vänd styrskenan i längdriktningen.
4. Sätt tillbaka adapterplåten med spännhake på styrskenan och fixera genom att dra åt stjärnskruven.
5. Montera tillbaka styrskenan se Kapitel 4.1 "Montera styrskenan (05, 06)", sida 253.

## 8.4 Kontrollera, vända och smörja styrskenan (14, 15)

### Kontrollera styrskenan

Kontrollera regelbundet att inte styrskenan har några skador. Ta vid behov bort utskjutande ojämnheter (14).

### Vändning av styrskenan

För att undvika ett ensidigt slitage ska styrskenan vändas efter varje slipning eller byte av kedjan.

1. Justera snabbspänningssanordningen på styrskenan, se *Kapitel 8.3 "Justera snabbspänningssanordningen (16)"*, sida 261.
2. Vändning av styrskenan.

### Fetta styrskenan

1. Rengör spåret i skenan (14/1) och oljehålet (14/2) grundligt.
2. Rengör grundligt smörjhålet (15/1) från båda sidorna.
3. Pressa med en lämplig fettpress in så mycket fett på båda sidorna tills fettet tränger ut på kugghjulets spetsar. Vrid samtidigt kugghjulet.

## 9 FÖRE TRANSPORT

Vidta följande åtgärder före transport:

1. Stäng av kedjesågen
2. Sätt på kedjeskyddet
3. Ta ur batteriet

Bär kedjesågen enbart i bygelhandtaget. Kedjesvärdet pekar då bakåt.



### VARNING!

#### Livsfara och fara för svåra kroppsskador.

Transport av kedjesågen med löpande sågkedja kan leda till mycket svåra kroppsskador som även kan vara livshotande.

- Bär och transportera aldrig kedjesågen med löpande sågkedja.
- Vidta angivna åtgärder före transport.

I fordon: Säkra kedjesågen så att den inte välter och skadas och så att kedjeolja inte rinner ut.

## 10 FÖRVARING

Rengör kedjesågen grundligt efter varje användning. Förvara redskapet i ett torrt, låsbart utrymme utan räckhåll för barn.

Vid uppehåll som varar mer än 30 dagar ska följande arbeten genomföras:

- Stäng av kedjesågen och ta ur batteriet.
- Töm tanken på sågkedjeolja.
- Ta av sågkedja och styrskena, rengör och spraya med rostskyddsolja.
- Rengör kedjesågen grundligt och förvara den i ett torrt utrymme.

### OBS!

#### Fara för skador på kedjesågen

Intorkad sågkedjeolja kan under längre lagring av utrustningen orsaka skador på oljeförande komponenter och på oljepumpen.

- Häll ur sågkedjeoljan om kedjesågen inte ska användas under en längre tid.

## 11 ÅTERVINNING

### Information om tyska el- och elektroniklagen (ElektroG)



- Elektrisk och elektronisk utrustning ska inte läggas i soporna utan hanteras med särskild återvinning!
- Förbrukade batterier som inte är fast inbyggda måste avlägsnas före återvinningen! Återvinningen regleras i den särskilda batteriförordningen.
- Ägare liksom brukare av elektrisk och elektronisk utrustning är skyldiga att lämna uttjänt utrustning till återvinning.
- Slutanvändaren är själv ansvarig för att avlägsna eventuella personuppgifter på den utrustning som ska återvinnas!

Symbolen med överkorsas sopurna betyder att elektrisk och elektronisk utrustning inte kan slängas i hushållssoporna.

Uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning kan lämnas till följande insamlingsställen:

- Offentliga inrättningar för insamling och återvinning (miljöstationer)
- Försäljningsställen för elutrustning (fysisk butik och online) i den man handlaren är förpliktigad till återtagande av varan eller erbjuder återtagande.

Dessa utsagor gäller endast för maskiner som installeras och säljs inom den Europeiska Unionen där det europeiska direktivet 2012/19/EC gäller. I länder utanför den Europeiska Unionen kan avviktande bestämmelser gälla för avfallshanteringens av elektriska och elektroniska apparater.

### Information om tyska batteriförordningen (BattG)



- Elektrisk och elektronisk utrustning ska inte läggas i soporna utan hanteras med särskild återvinning!
- Se drifts- och monteringsanvisningar för batterityp och kemiska system och beakta anvisningarna för en säker hantering av batterier.
- Ägare liksom brukare av elektrisk och elektronisk utrustning är skyldiga att lämna uttjänt utrustning till återvinning. Återtagandet inskränker sig till normala hushållskvantiteter.

Uttjänta batterier kan innehålla skadliga ämnen eller tungmetaller som har negativ inverkan på miljön och som kan orsaka hälsoproblem. Användning av uttjänta batterier och deras innehåll inverkar menligt på miljö och hälsa.

Symbolen med överkorsad sopurna betyder att elektrisk och elektronisk utrustning inte kan slängas i hushållssoporna.

Markeringsarna Hg, Cd och PG på insamlingskärl har följande betydelse:

■ Hg: Batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver

■ Cd: Batteriet innehåller mer än 0,002 % kadmium

■ Pb: Batteriet innehåller mer än 0,004 % bly

Uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning kan lämnas till följande insamlingsställen:

- Offentliga inrättningar för insamling och återvinning (miljöstationer)
- inköpsställen för batterier
- inlämningsställe inom det gemensamma återlämningssystemet för förbrukade batterier
- ett av tillverkarens återlämningsställen (om tillverkaren inte är medlem i det gemensamma återlämningssystemet)

Ovanstående gäller bara för apparater, som installeras och säljs inom den Europeiska Unionen där det europeiska direktivet 2006/66/EC gäller. I länder utanför den Europeiska Unionen kan avvikande bestämmelser gälla för avfallshanteringens av elektriska och elektroniska apparater.

## 12 KUNDTJÄNST/SERVICE

För frågor om garanti, reparationer och reservdelar vänder man sig till närmaste AL-KO:s servicecenter.

Kontaktdesignation finns på internet, på adressen  
[www.al-ko.com/service-contacts](http://www.al-ko.com/service-contacts)

## 13 FELAVHJÄLPNING

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Motorn går inte.	Ingen batterispänning.	Låt en elektriker kontrollera strömförsörjningen.
	Överbelastningsskyddet har löst ut.	Värta tills överbelastningsskyddet återställer strömförsörjningen.
	Kedjebromsen har utlösats.	Lossa kedjebromsen.
Ingen kedjesmörjning	Oljetanken är tom.	Kontrollera att inte oljetanken är skadad. Kontrollera oljenivån och fyll på sågkedjeolja vid behov.
	Styrskenan är smutsig.	Rengör oljehålen och styrspåren för olja.



### ANMÄRKNING

Vänd dig till vår kundtjänst vid fel som inte finns med i den här tabellen eller vid fel som du inte själv kan åtgärda.

## 14 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	CS 4030
Art. nr.	113616
Hastighet vid tomgång	17 m/s
Hastighet under arbete	16 m/s ± 0,7 m/s
Styrskenans längd	ca 350 mm
Användbar såglängd	265 mm
Sågkedja	91P045X
Drivlänkstjocklek	1,27 mm
Delning kedjehjul	3/8 tum
Kedjebroms	ja (elektrisk, PCB och bromstång)
Kedjans eftergångstid (DIN EN 60745-2-15 – 19.103 och 19.104)	max. 0,15 sek
Kedjans eftergångstid (DIN EN 50144-2-15:2001 – 18.104)	max. 2 sek
Aktivering av kedjan	dubbel
Kedjeoljetankens kapacitet	180 ml
Vikt med styrskena och sågkedja	4,45 kg
Vikt utan styrskena och sågkedja	3,9 kg

Typ	CS 4030
Överbelastningsskydd	nej
Ljudnivå LwA (DIN EN ISO 3744)	101 dB(A)
Ljudtrycksnivå LpA (DIN EN ISO 3744)	91,5 dB(A), K = ± 3 dB(A)
Vibrationsvärde (DIN EN 28662-1)	3,159 m/s <sup>2</sup> – 3,193 m/s <sup>2</sup> K = ± 1,5 m/s <sup>2</sup>
Batteri	B150 Li/B200 Li
Nominell spänning	36 V (40 V max.)
Nominell kapacitet	4 Ah/5 Ah
Laddningstid	ca 90 min/ca 120 min
Laddare	C130 Li
Nätspänning	100 V–240 V (AC)
Nätfrekvens	50/60 Hz
Utgångsspänning	42 V (DC)
Användningstemperaturintervall	+5 °C–+40 °C

## 15 GARANTI

Eventuella material- eller tillverkningsfel på redskapet åtgärdas av oss under den lagstadgade garantitiden genom reparation eller ersättningsprodukt, efter vårt gottfinnande. Garantitiden bestäms av gällande lag i det land där redskapet köptes.

Vår garantiförsäkran gäller enbart om:

- Beakta denna bruksanvisning
- redskapet har hanterats korrekt
- originalreservdelar har använts

Garantin gäller inte för:

- lackskador som beror på normalt slitage
- Förslitningsdelar, som på reservdelsbladet är inramade xxxxxx (x)

Garantitiden inleds i och med den första slutkundens köp av produkten. Datum på inköpskvittot gäller. Vänd er med detta garantidokument och kvittot till en återförsäljare eller närmaste auktoriserade kundtjänst. Köparens lagstadgade anspråk gentemot försäljaren berörs inte av denna förklaring.

Garantin upphör att gälla vid:

- egenmäktiga reparationsförsök
- egenmäktiga tekniska förändringar
- ej avsedd användning

## 16 EG-FÖRSÄKRA OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi förklarar härmed att denna produkt i den form som den säljs på marknaden uppfyller kraven i de harmoniserade EU-direktiven, EU:s säkerhetsstandarder samt de produktspecifika standarderna.

Produkt	Tillverkare	Befullmäktigad för dokumentation
Batteridriven kedjesåg	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Tyskland	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Tyskland
Serienummer		
G4013012		
Typ	EU-direktiv	Harmoniserade standarder
CS 4030	2006/42/EG 2014/30/EU	EN 60745-1:2009+A11:2010 EN 60745-2-13:2009+A1:2010
Ljudnivå	2000/14/EG 2011/65/EU	EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:2015
EN ISO 3744		
uppmätt/garanterad		
101 dB(A) / 105 dB(A)		
EG-typgodkännande (2006/42/EG bilaga IX)	Bedömning av överens- stämmelse	
Godkännandenummer BM 50359218 0001	2000/14/EG bilaga V	
	Anmält organ (2000/14/EG)	Kötz, 2017-10-01
	TÜV Rheinland LGA Products GmbH Tillystraße 2 90431 Nürnberg Tyskland Nr 0197	 Wolfgang Hereth Managing Director

**ПЕРЕКЛАД ОРИГІНАЛУ ПОСІБНИКА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ****Зміст**

1	Інформація про посібник із експлуатації .....	269
1.1	Умовні позначення та сигнальні слова .....	269
2	Опис пристрою .....	269
2.1	Використання за призначенням .....	269
2.2	Залишкові ризики .....	270
2.3	Запобіжні та захисні елементи .....	270
2.3.1	Контактор увімкнення .....	270
2.3.2	Гальмо ланцюга .....	270
2.4	Умовні позначення на пристрой .....	271
2.5	Комплект поставки .....	271
2.6	Візуальний огляд виробу (01) .....	272
3	Правила техніки безпеки .....	272
3.1	Загальні рекомендації з безпеки електроінструменту .....	272
3.2	Електрична безпека .....	273
3.3	Безпека людей .....	273
3.4	Користування електропилкою і поводження з нею .....	274
3.5	Безпека на робочому місці .....	275
3.6	Користування акумуляторним пристадом і поводження з ним .....	276
3.7	Сервіс .....	277
3.8	Правила техніки безпеки для електропилок (EN 60745, Частина 2-13) .....	277
3.9	Причини та уникнення віддачі (EN 60745, Частина 2-13) .....	278
3.10	Правила техніки безпеки під час роботи .....	280
3.10.1	Оператори .....	280
3.10.2	Час роботи .....	280
3.10.3	Вібраційне навантаження .....	281
3.10.4	Акустичне навантаження .....	282
3.10.5	Робота з електропилкою .....	283
4	Складання .....	285
4.1	Монтаж напрямної шини (05, 06) .....	285
4.2	Монтаж піляльного ланцюга (05, 06) .....	285
4.3	Натягання піляльного ланцюга (05, 07) .....	286
5	Введення в експлуатацію .....	286
5.1	Заряджання акумулятора (02) .....	286
5.2	Установлення акумулятора (03) .....	286
5.3	Вимання акумулятора (03) .....	286
5.4	Перевірка натягу ланцюга .....	287
5.5	Перевірка справності гальма ланцюга .....	287
5.6	Перевірка працездатності гальма ланцюга з вимкненим двигуном (08) .....	288
5.7	Перевірка працездатності гальма ланцюга з увімкненим двигуном (08) .....	288
5.8	Заливання ланцюгового мастила (09) .....	289

6	Експлуатація.....	290
6.1	Визначення рівня заряду акумулятора (04).....	290
6.2	Перевірте ланцюгове мастило .....	291
6.3	Перевірка гальма ланцюга.....	291
6.4	Увімкнення/вимкнення двигуна .....	292
7	Робоча поведінка та спосіб роботи .....	292
7.1	Вирубка лісу .....	292
7.2	Видалення гілок .....	294
7.3	Поперечне розпилювання дерева.....	294
7.4	Поперечне розпилювання пиломатеріалів (12).....	295
8	Технічне обслуговування та догляд .....	295
8.1	Натягання пиллярного ланцюга (13) .....	296
8.2	Очищення внутрішнього простору зірочки.....	297
8.3	Перестановка швидкозатискового пристрою (16).....	297
8.4	Перевірте, поверніть та змастіть напрямну шину (14, 15).....	297
9	Транспортування.....	297
10	Зберігання.....	298
11	Утилізація.....	298
12	Сервісне обслуговування .....	300
13	Усунення несправностей .....	300
14	Технічні характеристики .....	300
15	Гарантія.....	301
16	Декларація про відповідність стандартам ЄС .....	302

## 1 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСІБНИК ІЗ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Німецька версія містить оригінальний посібник із експлуатації. Всі інші мовні версії — це переклади оригінального посібника з експлуатації.
- Обов'язково прочитайте цей посібник із експлуатації перед введенням в експлуатацію. Це є необхідною умовою безпечної та безвідмовної роботи.
- Завжди тримайте цей посібник із експлуатації під рукою, щоб прочитати його, якщо вам знадобиться інформація про пристрій.
- Передавайте пристрій іншим особам тільки разом з цим посібником із експлуатації.
- Прочитайте та дотримуйтесь вказівок з техніки безпеки та попереджень, що містяться в цьому посібнику з експлуатації.

### 1.1 Умовні позначення та сигнальні слова



#### НЕБЕЗПЕКА!

Вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, призводить до смерті або серйозних травм.



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, може призвести до смерті або серйозних травм.



#### ОБЕРЕЖНО!

Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, може призвести травмування легкої та середньої тяжкості.

## УВАГА!

Вказує на ситуацію, яка, якщо її не уникнути, може привести до майнового збитку.



#### ПРИМІТКА

Спеціальні вказівки для кращого розуміння та полегшення роботи.

## 2 ОПИС ПРИСТРОЮ

У цьому посібнику описано ланцюгову електропилку з живленням від акумулятора.

### 2.1 Використання за призначенням

Електропила розрахована виключно для використання в домашньому та присадибному господарстві. У цій області знаходиться пиллярний ланцюг, який можна використати для легких робіт із розпилювання деревини, наприклад:

- розпилювання пиломатеріалів,
- вирізання живоплотів,
- розпилювання дров,

Завдяки електричному приводу електропилку з живленням від акумулятора можна використовувати не тільки на відкритому повітрі, але і в приміщенні для розпилювання деревини. Будь-яке інше застосування, окрім описаного, вважається використанням не за призначенням.

Електропилку заборонено використовувати в комерційних цілях.



## ОБЕРЕЖНО!

**Небезпека травмування у разі використання не за призначенням!**

Розпилювання електропилкою чужорідних тіл, що проходять через деревину або інші матеріали, може привести до отримання травми.

- Використовуйте електропилку виключно для легких робіт із розпилювання деревини.
- Перед розпилюванням видаляйте з деревини чужорідні предмети, наприклад, цвяхи, гвинти, фітинги.

## 2.2 Залишкові ризики

Навіть за умови використання пристрою за призначенням залишаються ризики, які неможливо повністю виключити. У залежності від типу пристрою та його конструкції неможливо виключити наступні небезпеки.

- Контакт із відкритими зубцями ланцюга (небезпека отримання різаної рани).
- Контакт із ланцюгом, який ще не зупинився (небезпека отримання різаної рани).
- Несподіваний або непередбачений рух шини (небезпека отримання різаної рани).
- Відокремлення частин ланцюга (різані рани / небезпека травмування).
- Відокремлення частин деревини, що обробляється.
- Порушення слуху під час роботи в разі невикористання засобів захисту органів слуху.

## 2.3 Запобіжні та захисні елементи



## ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

**Ризик отримання серйозних травм через маніпуляції з запобіжними та захисними пристроями**

Маніпуляції з запобіжними та захисними пристроями можуть привести до отримання серйозних травм під час використання електропилки.

- У жодному разі не вимикайте запобіжні та захисні пристрої!
- Використовуйте електропилку тільки тоді, коли всі запобіжні та захисні пристрої функціонують правильно.

### 2.3.1 Контактор увімкнення

Коли оператор кілька разів швидко відкріє дросельну заслінку, електропилка вимикається на декілька секунд, щоб захистити електроніку та піляльний ланцюг. У цьому разі дочекайтесь, поки електропилку можна буди знову ввімкнути.

### 2.3.2 Гальмо ланцюга

Електропилка має ручне гальмо ланцюга, яке активується за допомогою ручного захисту, наприклад, у випадку віддачі. У разі активації гальма ланцюга миттєво зупиняється ланцюг і відключається двигун.

## 2.4 Умовні позначення на пристрой

Умовне позначення	Значення
	Будьте особливо обережні під час користування пристроєм.
	Небезпека віддачі!
	Не працюйте електропилою однією рукою!
	Не використовуйте під час дощу! Бережіть пристрій від вологи!
	Носіть захисну каску, захисні навушники та окуляри!
	Надягайте захисні рукавиці!
	Використовуйте несплизьке взуття.
	Перед введенням в експлуатацію прочитайте посібник з експлуатації!
	Завжди працюйте електропилою двома руками!

## 2.5 Комплект поставки

Акумуляторна пила призначена для роботи з акумулятором B150 Li (B05-3640, артикульний № 113280) або B200 Li (B05-3650, артикульний № 113524).

## УВАГА!

### Небезпека пошкодження пристрою та акумулятора

Якщо пристрій працює з неправильним акумулятором, то це може привести до пошкодження пристрою та акумулятора.

- Пристрій працює тільки з призначенням для цього акумулятором.

Для заряджання акумулятора потрібен зарядний пристрій C130 Li (Артикульний номер: 113281).

### ПРИМІТКА


Додаткову інформацію можна знайти в наведених нижче посібниках з експлуатації:

- Літій-іонний акумулятор B150 Li / B200 Li (№ документа: 441630\_b)
- Зарядний пристрій C130 Li (№ документа: 441633\_d)

Після розпакування переконайтесь, що всі компоненти доставлені.

### ПРИМІТКА

Акумулятор й зарядний пристрій не входять в комплект поставки.



Но-мер	компонента
1	Акумуляторна пила CS 4030
2	Захисний кожух для ножа
3	Напрямна шина
4	Пиляльний ланцюг
5	Посібник з експлуатації

## 2.6 Візуальний огляд виробу (01)

Но-мер	компонента
1	Пиляльний ланцюг
2	Напрямна шина
3	Швидкозатискний пристрій з центральним замком і обертовим кільцем
4	Пристрій для захисту рук
5	Дугова ручка
6	Акумулятор
7	Важіль газу
8	Кнопка блокування
9	Задня ручка
10	Кожух зірочки
11	Зубчаста підпора
12	Кришка бака для ланцюгового мастила
13	Оглядове вікно бака для ланцюгового мастила

## 3 ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

### 3.1 Загальні рекомендації з безпеки електроінструменту



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Ознайомтеся з усіма правилами техніки безпеки, інструкціями, ілюстраціями і технічними характеристиками, які входять в комплект постачання цього електроінструменту.

Недотримання вказівок з техніки безпеки та інструкцій може привести до ураження електричним струмом, пожежі та (або) серйозних травм.

- Зберігайте правила техніки безпеки та вказівки для використання в майбутньому.

Позначення «електроінструмент», що використовується в вказівках по техніці безпеки, стосується і електроінструментів, що працюють від мережі (з мережевим кабелем), і електроінструментів, що працюють від акумулятора (без мережевого кабелю).

### 3.2 Електрична безпека

- **Уникайте фізичного контакту із заземленими поверхнями, наприклад трубами, радіаторами, плитами та холодильниками.** У разі заземлення тіла збільшується ризик ураження електричним струмом.
- **Бережіть електроінструмент від дощу чи вологи.** Потрапляння води в електроприлад підвищує ризик ураження електричним струмом.

### 3.3 Безпека людей

- **Будьте уважні, слідкуйте за своїми діями і керуйтеся здоровим глуздом під час роботі з електроприладом.** Не користуйтесь електроприладом, якщо ви стомлені або знаходитесь під впливом наркотичних засобів, алкоголю чи медикаментів. Короткочасна неуважність під час роботи з електроприладом може спричинити серйозну травму.
- **Користуйтесь засобами індивідуального захисту й обов'язково надягайте захисні окуляри.** Залежно від способу й умов використан-

ня електроприладу такі засоби індивідуального захисту, як пилозахисна маска, нековзке захисне взуття, шолом і засоби захисту органів слуху, суттєво знижують ризик отримання травми.

- **Уникайте ненавмисного увімкнення.** Переконайтесь, що електроприлад вимкнений, перш ніж підключати його до джерела живлення та (або) акумулятора, брати в руки або переносити. Не носіть електроприлад, тримаючи палець на вимикачі, і не підключайте увімкнений електроінструмент до мережі. Це може привести до нещасного випадку.
- **Перед увімкненням електроприладу зніміть із нього інструменти для регулювання та гайкові ключі.** Інструмент або ключ, що знаходитьться на деталі електроінструменту, яка обертається, може завдати травм.
- **Уникайте незручного положення тіла.** Виберіть стійку позу і зберігайте рівновагу. Це дасть змогу

краще контролювати електроприлад у непередбачених ситуаціях.

- **Носіть підходящий одяг. Не вдягайте просторий одяг або прикраси. Тримайте волосся і одяг на безпечній відстані від деталей, які рухаються.** Просторий одяг, прикраси та довге волосся можуть заплутатися в таких деталях.
- **Якщо передбачено встановлення пристройів для відсмоктування і утримання пилу, переконайтесь, що вони під'єднані і використовуються правильно.** Застосування таких пристройів знижує ризики, що виникають внаслідок запиленості.
- **Не зважуйте себе в неправильному напрямку і не ігноруйте правила безпеки для електроінструментів, навіть якщо ви знайомі з електроінструментом після його багаторазового використання.** Недбале поводження може привести до серйозних травм протягом декількох секунд.

### 3.4 Користування електропилкою і поводження з нею

- **Не перевантажуйте електроприлад. Використовуйте для виконання роботи відповідний електроприлад.** Задля максимальної ефективності та безпеки не виходьте за межі вказаного діапазону потужності.
- **Не користуйтесь електроприладом із несправним вимикачем.** Електроприлад, який неможливо ввімкнути або вимкнути, є небезпечним і потребує ремонту.
- **Перш ніж налаштовувати електроприлад, замініть запчастини інструменту або помістіть пристрій на зберігання, витягніть штепсель з розетки і (або) витягніть знімний акумулятор.** Це унеможливить неавтоматичне відновлення електропилки.
- **Зберігайте електроприлад, що не використовується, у недосяжному для дітей місці.** Не дозволяйте використовувати електроприлад особам, які не знайомі з ним або не прочитали ці інструкції. У разі вико-

- ристання недосвідченими особами електроприлади є небезпечними.
- **Ретельно виконуйте обслуговування електроприладів і насадок. Слідкуйте, щоб рухомі деталі бездоганно працювали і не защемлялися, та щоб не було зламаних і пошкоджених деталей, які порушують роботу електроприладу.** Перед застосуванням електроприладу відремонтуйте пошкоджені частини. Причиною багатьох нещасних випадків є неналежний догляд за електроприладом.
  - **Ріжучий інструмент має бути завжди чистим і гострим.** Ретельно доглянуйте ріжучий інструмент із гострими лезами менше защемлюється і легший у керуванні.
  - **Використовуйте електроінструмент, насадки тощо відповідно до цих інструкцій. Урахуйте умови використання та характер роботи.** Використання електроприладу не за призначенням може привести до виникнення небезпечних ситуацій.

■ **Стежте за тим, щоб ручки і долонна частина рукавиці були сухими і чистими, без найменших слідів масла або мастила.** Слизькі ручки і долонна частина рукавиці не дозволяють забезпечити безпечноу експлуатацію і контроль потужності в непередбачених ситуаціях.

### 3.5 Безпека на робочому місці

- **Робоча зона має бути чистою та добре освітленою.** Безлад і погане освітлення — супутники нещасних випадків.
- **Забороняється використовувати цей електроприлад у вибухонебезпечному середовищі, де є легкозаймисті рідини, гази чи пил.** Електроприлади створюють іскри, від яких пил і гази можуть загорітися.
- **Користуючись електроприладом, тримайте дітей та інших осіб на безпечній відстані.** Якщо ви відволічетесь, ви можете втратити контроль над електроприладом.

### 3.6 Користування акумуляторним пристадом і поводження з ним

- **Заряджайте акумулятори тільки за допомогою зарядного пристрою, рекомендованого виробником.** Якщо зарядний пристрій, який підходить для певного виду акумуляторів, використовується з іншими акумуляторами, існує небезпека пожежі.
- **Використовуйте в електроприладі лише призначені для цього акумулятори.** Використання інших акумуляторів може привести до травмування або пожежі.
- **Тримайте акумулятори якомога далі від скріпок, монет, ключів, цвяхів, гвинтів та інших дрібних металевих предметів, які можуть викликати замикання контактів.** Замикання контактів акумулятора може спричинити опіки або пожежу.
- **За неправильного використання з акумулятора може потекти рідина.** Уникайте контакту з нею. У разі контакту промийте уражене місце водою. Якщо рі-

дина потрапила в очі, зверніться по медичну допомогу. Рідина, що витікає з акумулятора, може викликати подразнення шкіри або опіки.

- **Не використовуйте пошкоджений або модифікований акумулятор.** Пошкоджений або модифікований акумулятор можуть поводити себе непредбачувано і спричинити пожежу, вибух або пошкодження.
- **Тримайте акумулятор якомога далі від вогню або високих температур.** Вогонь або температура вище 130 °C можуть спричинити вибух.
- **Дотримуйтесь інструкцій з заряджання і в жодному разі не заряджайте акумулятор або акумуляторний інструмент поза діапазоном температур, зазначених у посібнику з експлуатації.** Неправильне заряджання або заряджання поза затвердженим діапазоном температур можуть привести до руйнування акумулятора і підвищення пожежо-небезпеки.

### 3.7 Сервіс

- **Доручайте ремонт електроприладу лише кваліфікованим спеціалістам, що використовують оригінальні запчастини.** Це гарантує, що електроприлад і надалі буде безпечним для використання.
- **У жодному разі не виконуйте обслуговування зруйнованих акумуляторів.** Обслуговування акумуляторів дозволено здійснювати тільки виробнику або його сервісній службі.

### 3.8 Правила техніки безпеки для електропилок (EN 60745, Частина 2-13)

- **Не наблизяйтесь до зубчастого ланцюга, коли електропила працює.** Перед запуском електропили переконайтесь в тому, що зубчастий ланцюг ні з чим не зіштовхується. Незначна неуважність під час роботи з електропилою може призвести до того, що одяг або частини тіла застрягнуть в зубчастому ланцюзі.
- **Права рука має завжди лежати на задній рукоятці, а ліва рука — на передній.**

Забороняється міняти руки місцями, утримуючи електропилу, оскільки це підвищує ризик нещасного випадку.

- **Тримайте електроприлад за ізольовані ручки,** оскільки під час пильяння пилляльний ланцюг може наштовхнутися на мережевий кабель, який ви не помітили. У результаті контакту пилляльного ланцюга з кабелем, який знаходиться під напругою, струм може передатися на металеві деталі приладу й завдати оператору електричного удару.
- **Користуйтесь захисними окулярами і захистом для слуху.** Рекомендується користуватися й іншими засобами для захисту голови, рук і ніг. Захисний одяг знижує ризик травм, викликаних трісками, що летять, і випадковим зіткненням з електропилкою.
- **Заборонено використовувати електропилку, сидячи на дереві.** Використання в такому положенні може призвести до травм.
- **Нога завжди має мати надійну точку опори, електропилку можна вмикати,**

- лише стоячи на міцній, безпечній і рівній поверхні.** Робота на слизькій або хисткій поверхні, наприклад, на сходах, може привести до втрати рівноваги або контролю над електропилкою.
- **Під час обрізання натягненої гілки необхідно враховувати ризик зворотної віддачі.** Коли натяг дерев'яних волокон знижується, спиляна гілка під ефектом віддачі може вдарити оператора та / або відкинути електропилку з подальшою втратою контролю.
- **Проявляйте обережність під час різання чагарників і пагонів маленького розміру.** Невеликі матеріали можуть потрапити в ріжучий ланцюг і вдарити вас та / або вибити вас з рівноваги.
- **Під час переміщення тримайте вимкнену електропилку за передню рукоятку на відстані від тіла.** Під час перенесення або зберігання електропили завжди використовуйте чохли для шини. Правильна експлуатація електропили знижить ризик випадкового зіткнення з ланцюгом в русі.

- **Дотримуйтесь вказівок щодо змащування, натягу ланцюга і запасних деталей.** Ненатягнутий або незмазаний ланцюг може повратися або збільшити ризик зворотної віддачі.
- **Підтримуйте рукоятки сухими та чистими, без слідів масла або мастила.** Рукоятка, забруднена маслом або мастилом, стає слизькою, що може привести до втрати контролю.
- **Використовуйте пилку виключно для різання дерева.** Не використовуйте електропилку для інших потреб. Приклад: не використовуйте електропилку для різання пластмаси, будівельних та інших недеревних матеріалів. Застосування електропили для інших операцій може бути небезпечним.

### 3.9 Причини та уникнення віддачі (EN 60745, Частина 2-13)

Віддача може виникнути, якщо ніс шини стикається з перешкодою, або якщо дерево складається, замикаючи ріжучу площину ланцюга.

Зіткнення носу шини з перешкодою може в деяких випадках викликати зворотну віддачу, коли шина відкидається вгору і назад, в напрямку оператора.

Затискання пилляльного ланцюга у верхній частині шини може викликати швидкий відскок пилляльного ланцюга до оператора.

Ці явища можуть привести до втрати контролю над електропилою та до тяжких травм. Не можна сподіватися тільки на запобіжні пристрої електропили. Користувач електропили має вжити заходів для запобігання нещасних випадків і травм під час роботи.

Зворотня віддача є результатом неправильного користування інструментом та / або неправильних процедур або умов роботи. ЇЇ можна уникнути, вживши таких запобіжніх заходів:

- Під час різання тримайте пилу міцно обома руками, охоплюючи обидві рукотяки електропили великим пальцем і іншими пальцями руки. Розташуйте своє тіло і руки таким чином, щоб зберігати контроль над пилкою в разі зворот-**

**ної віддачі.** Оператор може протидіяти силі зворотної віддачі за умови, що були вжиті належні заходи безпеки. Не допускайте безконтрольного переміщення електропили.

- Не протягуйте руки занадто далеко і не ріжте вище рівня свого плеча.** Це дозволить уникнути випадкових зіткнень пили з кінцівками і допоможе краще контролювати електропилку в непередбачених обставинах.
- Під час заміни використовуйте тільки шини та ріжучі ланцюги, зазначені виробником.** Використання невідповідних шин і ріжучих ланцюгів може привести до розриву ланцюга і / або до виникнення зворотної віддачі.
- Дотримуйтесь інструкцій виробника із заточування та техобслуговування електропили.** Зниження глибини пропилу може привести до почастішання зворотної віддачі.

### 3.10 Правила техніки безпеки під час роботи

- Дотримуйтесь регіональних правил техніки безпеки, наприклад, професійних асоціацій, соціальних фондів, органів охорони праці.
- Використовуйте пристрій тільки за достатньої кількості денного світла або за штучного освітлення.
- Робоча зона вільна від предметів (наприклад, частин пропилу) — небезпека спотикання.
- У разі завдання шкоди людям чи їх власності уся відповідальність покладається на користувача.

#### 3.10.1 Оператори

- Особам, які не досягли 16-річного віку або не ознайомлені з посібником з експлуатації, заборонено використовувати пристрій.
- Якщо ви працюєте з електропилкою вперше: Дозвольте продавцеві або будь-якому іншому фахівцю роз'яснити принцип роботи електропилки або пройдіть навчання.
- Будь-яка людина, що працює з електропилкою, повинна бути відпочилим, здо-

ровим і перебувати в хорошій формі. Якщо за станом здоров'я не можна втомулюватися, слід запитати у лікаря, чи можна працювати з електропилкою.

- **Для захисту від вібрації слід вжити належних заходів.** Залежно від умов використання електроприладу фактична вібрація може відрізнятися від указаного в технічних характеристиках значення. Урахуйте весь робочий процес, зокрема час, коли електроприлад працює без навантаження або вимкнений. Такі заходи включають регулярний догляд і техобслуговування електроприладу й насадок, збереження рук у теплі, регулярні перерви в роботі та ретельне планування робочого процесу.

- Орієнтуючись на рівень вібрації, встановіть максимальну тривалість роботи і перерв.

#### 3.10.2 Час роботи

Дотримуйтесь правил щодо часу роботи з електропилками конкретної країни. Час роботи з електропилками може бути обмежений національними та місцевими нормативами.

### 3.10.3 Вібраційне навантаження



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

##### Небезпека вібрації

Фактичне значення вібраційної емісії під час використання пристрою може відрізнятися від заявленого виробником значення. Спостерігайте за наявністю нижче факторами впливу до або під час використання:

- Чи використовується пристрій за призначением?
- Чи матеріал розрізаний або оброблений правильно?
- Чи пристрій перебуває в робочому стані?
- Чи правильно загострений або встановлений різальний інструмент?
- Чи встановлені кронштейни і, якщо потрібно, додаткові вібраційні ручки, і чи щільно вони з'єднані з пристроєм?
- Експлуатуйте пристрій тільки з частотою обертання двигуна, необхідною для ви-

конання окремої роботи.

Уникайте максимальної частоти обертання, щоб знизити рівень шуму і вібрації.

- Через неправильну експлуатацію та технічне обслуговування шум і вібрація пристрою можуть підвищитися. Це завдає шкоди здоров'ю людини. У таких випадках негайно зверніться за його ремонтом в авторизований сервісний центр.
- Ступінь вібраційного навантаження залежить від виконуваної роботи або використання пристрою. Оцініть і встановіть відповідні перевири в роботі. В результаті вібраційне навантаження протягом всього робочого часу буде значно знижено.
- Тривала експлуатація пристрою наражає оператора на вібрації і може викликати проблеми з кровообігом (симптом «білого пальця»). Щоб зменшити цей ризик, носіть рукавички та тримайте руки в теплі. У разі виявлення симптуму «білого пальця» негайно зверніться до лікаря. До цих симптомів належать: оніміння, втрата чутливості, поколювання,

свербіж, біль, слабкість, зміна кольору або стану шкіри. Зазвичай ці симптоми впливають на пальці, руки або пульс. За низьких температур ризик зростає.

- Робіть під час робочого дня тривалі перерви, щоб відпочити від шуму і вібрацій. Плануйте свою роботу так, щоб розділити експлуатацію пристрійв, які створюють сильні вібрації, на кілька днів.
- Якщо ви відчуваєте дискомфорт або дисхромії шкіри під час використання пристрою в руках, негайно припиніть роботу. Встановіть достатні перерви в роботі. Робота без достатніх перерв може привести до місцевої вібраційної хвороби.
- Мінімізуйте ризик впливу вібрації. Виконуйте обслуговування пристрою відповідно до інструкцій в посібнику з експлуатації.
- Якщо обладнання використовується часто, зверніться до дилера, щоб придбати антивібраційні аксесуари (наприклад, ручки).

■ Уникайте роботи з пристрієм за температури нижче 10 °C. У плані роботи визначте, як можна обмежити вібраційне навантаження.

### 3.10.4 Акустичне навантаження

Деякого акустичного навантаження, спричиненого цим пристроєм, не можна уникнути. Виконуйте шумні роботи у встановлені і визначені терміни. За потреби слід враховувати вказівки щодо «тихих годин» і обмежувати тривалість роботи найбільш необхідною. Для забезпечення особистого захисту та захисту осіб, які перебувають поблизу, необхідно носити беруші.

### 3.10.5 Робота з електропилкою



#### **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Ризик отримання серйозних травм.

Використання неправильно змонтованої електропилки може привести до отримання серйозних травм.

- Використовуйте електропилку, лише якщо її повністю змонтовано.
- Перед кожним використанням виконуйте візуальний контроль, щоб переконатися в тому, що електропилку повністю змонтовано і що вона не містить будь-яких пошкоджених або зношених деталей. Всі запобіжні та захисні пристрої повинні справно функціонувати.



#### **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**

#### **Небезпека отримання**

#### **травм від випадкового запуску електропилки**

Випадковий запуск електропилки може привести до отримання серйозних травм. Тому виймайте акумулятор у таких випадках:

- технічного огляду, регулювання та очищення;
  - Роботи з ріжучим обладнанням
  - Якщо електропилку треба залишити
  - Транспортування
  - розміщення на зберігання;
  - технічного обслуговування та ремонту;
  - в разі небезпеки.
- Ніколи не працюйте на одинці.
  - Завжди тримайте напоготові аптечку на випадок поранень.
  - Уникайте контакту з металевими предметами, що знаходяться в землі або електрично поєднані до неї.
  - До засобів індивідуального захисту належать:

- захисна каска;
- засоби захисту слуху (наприклад, беруші), особливо, коли робочий день становить понад 2,5 годин;
- захисні окуляри або щиток захисної каски;
- захисні штані зі вставкою для захисту від порізів;
- міцні робочі рукавички;
- безпечне взуття з неповзкою підошвою і стягуванням носком.
- Не використовуйте ланцюгову пилу вище рівня плечей, безпечна робота в цьому положенні неможлива.
- У разі зміни місця роботи вимкніть двигун і надіньте захист ланцюга.
- У разі невикористання ланцюгової пили встановіть захист ланцюга і зніміть акумулятор.
- Кладіть ланцюгову пилу тільки у вимкненому стані.
- Не використовуйте ланцюгову пилу в якості механічного важеля або для переміщення деревини.
- Колоди, товщина яких перевищує довжину пилляльної шини, мають розпилюватися тільки кваліфікованим персоналом.
- Приставляйте пилку до оброблюваного матеріалу тільки з працюючим пилляльним ланцюгом, ніколи не вмикайте електропилку з уже приставленим до матеріалу ланцюгом.
- Стежте за тим, щоб ланцюгове мастило не попадало на землю.
- Не пилляйте під час дощу, снігопаду або штурму.
- Не виводьте з ладу запобіжні та захисні пристрої.

## 4 СКЛАДАННЯ



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

**Ризик отримання серйозних травм.**

Використання неправильно змонтованої електропилки може привести до отримання серйозних травм.

- Використовуйте електропилку, лише якщо її повністю змонтовано.
- Перед кожним використанням виконуйте візуальний контроль, щоб переконатися в тому, що електропилку повністю змонтовано і що вона не містить будь-яких пошкоджень або зношених деталей. Всі запобіжні та захисні пристрої повинні справно функціонувати.



### ОБЕРЕЖНО!

**Небезпека отримання різаних ран!**

Гострі краї пилляльного ланцюга можуть призвести до отримання різаних ран під час монтажу.

- Демонтуйте їх, перш ніж встановлювати акумулятор.
- Надягайте захисні рукавиці під час монтажу пилляльного ланцюга і напрямної шини.

#### 4.1 Монтаж напрямної шини (05, 06)

1. Потягніть ручний захист (05/1) за дугову ручку (05/A), щоб розблокувати гальмо ланцюга.
2. Поверніть центральний замок (05/2) проти годинникової стрілки і зніміть разом із кожухом (05/3).
3. Встановіть напрямнушину (06/1) на напрямні болти (06/2) і перемістіть назад так, щоб можна було встановити пилляльний ланцюг.

#### 4.2 Монтаж пилляльного ланцюга (05, 06)

1. Укладіть пилляльний ланцюг на зірочку ланцюга (06/3) і в канавку напрямної шини (06/1).
2. Оберніть пилляльний ланцюг навколо веденої зірочки напрямної шини. Пилляльний ланцюг повинен злегка провисати з нижньої сторони напрямної шини.
3. Встановіть на місце кожух (05/3) і злегка затягніть центральний замок (05/2).

## 4.3 Натягання піляльного ланцюга (05, 07)



### ПРИМІТКА

Піляльний ланцюг правильно натягнутий, якщо він:

- прилягає до нижньої сторони напрямної шини і провертається рукою,
- підімається всередині напрямної шини на 3-4 мм.

1. Перевірте посадку піляльного ланцюга, щоб вона правильно сиділа на зірочці та напрямній шині.
2. Поверніть обертове кільце (05/4) в напрямку кожуха (05/3) так, щоб два трикутника були звернені один до одного (05/B).
3. Встановіть на місце кожух (07/1) і поверніть центральний замок проти годинникової стрілки (07/2). Затягніть центральний замок не до кінця або поверніть на один оберт назад.
4. Повертайте обертове кільце (07/3) за годинниковою стрілкою, доки піляльний ланцюг не буде натягнуто правильно, як описано вище.
5. Поверніть центральний замок (07/2) за годинниковою стрілкою до клацання.

## 5 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ



### НЕБЕЗПЕКА!

#### Ризик смерті або тяжких травм.

Незнання правил техніки безпеки та експлуатації може привести до серйозних травм і навіть смерті.

- Прочитайте і всі правила техніки безпеки та експлуатації, що містяться в цьому посібнику, а також інструкції з експлуатації, перед використанням електропилки, а також дотримуйтесь їх!



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

#### Ризик отримання серйозних травм.

Якщо на електропилці встановлено пошкоджені деталі, це може привести до отримання серйозних травм.

- Перед кожним використанням виконуйте візуальний контроль, щоб переконатися в тому, що електропилку повністю змонтовано і що вона не містить будь-яких пошкоджених або зношених деталей. Всі запобіжні та захисні пристрої повинні справно функціонувати.

### 5.1 Заряджання акумулятора (02)

Акумулятор частково заряджено! Акумулятор слід повністю зарядити перед першим використанням. Акумулятор можна заряджати на будь-якому етапі розрядження. Переривання зарядження не впливає на стан акумулятора.



### ПРИМІТКА

Див. детальну інформацію в окремих посібниках для акумулятора і зарядного пристрою.

### 5.2 Установлення акумулятора (03)

1. Вставте (03/A) акумулятор (03/1) зверху в батарейний відсік (03/2) до клацання.

### 5.3 Виймання акумулятора (03)

1. Натисніть та утримувати кнопку розблокування (03/3) на акумуляторі (03/1).
2. Вийміть (03/1) акумулятор (03/B).

## 5.4 Перевірка натягу ланцюга

Через короткі інтервали перевіряйте натяг ланцюга, оскільки нові ланцюги розтягаються. В процесі експлуатації при нагріванні піляльний ланцюг подовжується та провисає.



### ПРИМІТКА

Піляльний ланцюг правильно натягнутий, якщо він:

- прилягає до нижньої сторони напрямної шини і провертався рукою,
- підіймається всередині напрямної шини на 3-4 мм.

## ОБЕРЕЖНО!

### Небезпека травмування при сході піляльного ланцюга!

Слабко натягнутий ланцюг може зіскочити під час роботи та привести до травми.

- Постійно контролюйте натяг ланцюга. Натяг ланцюга заслабкий, коли робочі ланки виступають з канавки на нижній стороні напрямної шини.
- Натягуйте ланцюг, коли натяг ланцюга заслабкий.

## 5.5 Перевірка справності гальма ланцюга

Електропилка має ручне гальмо ланцюга, яке активується за допомогою ручного захисту, наприклад, у випадку віддачі.

У разі активації гальма ланцюга миттєво зупиняється ланцюг і відключається двигун.



## НЕБЕЗПЕКА!

### Небезпека для життя через недбале поводження!

Недбалі та непередбачені рухи електропилки можуть спричинити серйозні травми або навіть смерть.

- Використовуйте електропилку, ознайомившись з технікою безпеки та лише в сконцентрованому стані.
- Під час деблокування гальма ланцюга не натискайте не на жодний вимикач.



## ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

**Ризик смерті або серйозних травм через несправне гальмо ланцюга**

Якщо гальмо ланцюга не працює, це може привести до серйозних травм і навіть смерті оператора, наприклад, у разі віддачі працюючого пилляльного ланцюга.

- Перевіряйте гальмо ланцюга перед початком роботи.
- Не вмикайте електропилку, якщо гальмо ланцюга несправне. В цьому випадку відправте пилляльний ланцюг на перевірку в майстерню з обслуговування клієнтів.

### 5.6 Перевірка працездатності гальма ланцюга з вимкненим двигуном (08)

1. Вийняти акумулятор з пристрою (див. розділ див. розділ 5.3 "Виймання акумулятора (03)", сторінка 286).
2. Щоб розблокувати гальмо ланцюга, переведіть (08/A) ручний захист (08/1) в напрямку дугової ручки (08/2). Пилляльний ланцюг може провертатися рукою.
3. Щоб вимкнути гальмо ланцюга, переведіть ручний захист (08/1) вперед (08/B). Пилляльний ланцюг не має провертатися.

### 5.7 Перевірка працездатності гальма ланцюга з увімкненим двигуном (08)



#### ПРИМІТКА

Перед включенням ланцюгової пили деблокуйте гальмо ланцюга.

1. Міцно тримайте ланцюгову пилу за дугову і задню ручки.
2. відпустіть гальмо ланцюга.
3. Вимкніть двигун.
4. Переведіть ручний захист (08/1) вперед (08/B). Пилляльний ланцюг і двигун мають негайно зупинитися.

## 5.8 Заливання ланцюгового мастила (09)

### **УВАГА!**

### **Небезпека пошкодження пилляльного ланцюга**

Занадто мала кількість або відсутність мастила в баку, або його висихання/ склеювання може привести до серйозних пошкоджень пилляльного ланцюга. Висихання/ склеювання ланцюгового мастила може привести до пошкодження маслопровідних деталей і масляного насоса!

Пошкодження також відбувається в разі використання відпрацьованого мастила. Використання відпрацьованого мастила призводить до забруднення довкілля!

- Перед введенням в експлуатацію заповніть бак ланцюговим мастилом.
- Не використовуйте відпрацьоване мастило!
- Заповнійте бак ланцюговим мастилом найпізніше під час заміни акумулятора.

Автоматична мастильна система безперервно постачає мастило у пилляльний ланцюг і напрямну шину під час роботи. Ланцюгове мастило захищає від корозії та передчасного зносу. Для необхідного змазування пилляльного ланцюга в баку завжди має бути достатня кількість ланцюгового мастила.

Для змазування пилляльного ланцюга і напрямної шини використовуйте тільки якісне екологічне мастило, що біологічно розкладається, для пилляльних ланцюгів, транспортуйте і зберігайте мастило тільки в дозволених і відповідно маркованих ємностях.

Перед кожним використанням і при кожній заміні акумулятора слід перевіряти рівень масла та доливати масло, в разі необхідності:

1. Перевірте рівень мастила через оглядове вікно бака (09/1). В оглядовому вікні завжди має бути видно масло. Мінімальний і максимальний рівень мастила не повинні бути перевищені.
2. За потреби доливайте ланцюгове мастило через заправний штуцер (09/2).

## 6 ЕКСПЛУАТАЦІЯ



### НЕБЕЗПЕКА!

#### Ризик смерті або тяжких травм.

Незнання правил техніки безпеки та експлуатації може привести до серйозних травм і навіть смерті.

■ Прочитайте і всі правила техніки безпеки та експлуатації, що містяться в цьому посібнику, а також інструкції з експлуатації, перед використанням електропилки, а також дотримуйтесь їх!

- Дотримуйтесь національних положень, що регламентують допустимий час роботи.
- Обхопіть задню ручку правою (правша) і передню ручку лівою рукою і утримуйте пристрій.
- Не відпускайте ручки, поки працює двигун.
- Заборонено використовувати електропилку:
  - коли втомлені,
  - у разі поганого самопочуття,
  - якщо знаходитесь під впливом алкоголю, медикаментів або наркотиків.

#### 6.1 Визначення рівня заряду акумулятора (04)

На передній частині акумулятора міститься панель керування з кнопкою (04/1) і світлодіодними індикаторами рівня потужності (від 04/2 до 04/5).

1. Натисніть кнопку (04/1). Індикатори заряду акумулятора запаляться залежно від рівня заряду акумулятора.
2. Перевірте рівень заряду.

Запалені світлодіодні індикатори	Рівень заряду акумулятора
Зелений (04/2)	акумулятор повністю заряджений.
Зелений (04/3) і (04/4)	Рівень заряду акумулятора вище 50 %.
Зелений (04/4)	Рівень заряду акумулятора нижче 50 %.
Червоний (04/5)	Акумулятор розряджено або він переохолодився/пепрегрівся.

**6.2 Перевірте ланцюгове мастило**

Порядок дій: див. розділ 5.8 "Заливання ланцюгового мастила (09)", сторінка 289.

**УВАГА!****Небезпека пошкодження пилляльного ланцюга**

Занадто мала кількість або відсутність мастила в баку, або його висихання/ склеювання може привести до серйозних пошкоджень пилляльного ланцюга. Висихання/ склеювання ланцюгового мастила може привести до пошкодження маслопровідних деталей і масляного насоса!

Пошкодження також відбувається в разі використання відпрацьованого мастила. Використання відпрацьованого мастила призводить до забруднення довкілля!

- Перед кожним використанням переконуйтесь в тому, в баку є достатньо ланцюгового мастила.
- У разі низького рівня масла заповніть ланцюгове мастило.
- Не використовуйте відпрацьоване мастило!

**6.3 Перевірка гальма ланцюга**

Порядок дій: див. розділ 5.5 "Перевірка справності гальма ланцюга", сторінка 287.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!****Ризик смерті або серйозних травм через несправне гальмо ланцюга**

Якщо гальмо ланцюга не працює, це може привести до серйозних травм і навіть смерті оператора, наприклад, у разі віддачі працюючого пилляльного ланцюга.

- Перевіряйте гальмо ланцюга перед початком роботи.
- Не вмикайте електропилку, якщо гальмо ланцюга несправне. В цьому випадку відправте пилляльний ланцюг на перевірку в майстерню з обслуговування клієнтів.

## 6.4 Увімкнення/вимкнення двигуна



### ОБЕРЕЖНО!

#### Небезпека пошкодження органів слуху!

Під час роботи електро-пилка створює гучний шум, який може привести до пошкодження органів слуху.

- Користуйтесь засобами захисту слуху під час роботи з електро-пилкою.



#### ПРИМІТКА

Перед включенням ланцюгової пили деблокуйте гальмо ланцюга.

Увімкнення двигуна:

1. відпустіть гальмо ланцюга.
2. Великим пальцем натисніть і утримуйте кнопку блокування (01/8).
3. Натисніть і утримуйте важіль газу (01/7).
4. Відпустіть кнопку блокування (01/8). Після запуску ланцюгової пили утримувати кнопку блокування не потрібно. Кнопка блокування служить для запобігання ненавмисного запуску ланцюгової пили.

Вимикання двигуна:

1. Відпустіть важіль газу (01/7).

## 7 РОБОЧА ПОВЕДІНКА ТА СПОСІБ РОБОТИ



#### ПРИМІТКА

Сільськогосподарські галузеві страхові об'єднання регулярно пропонують курси по роботі з ланцюзовими пила-ми і вирубки лісу.



### НЕБЕЗПЕКА!

#### Небезпека для життя через недостатність професійних знань!

Недостатні професійні знання можуть призвести до важких травм і навіть смерті!

- Вирубку лісу й обрізку гілок можна доручати тільки обізнаним і досвідченим людям.



### НЕБЕЗПЕКА!

#### Небезпека для життя через розщеплення деревини!

Тріски можуть призвести до серйозних травм і навіть смерті!

- Видаліть тріски і осколки з деталі, що розпилюється.

### 7.1 Вирубка лісу

Перш ніж почати вирубку, необхідно виконати такі роботи:

- Переконайтесь, що в небезпечній зоні немає інших осіб, тварин або предметів.
- Безпечна відстань між іншими робочими місцями або предметами має становити не менше  $2 \frac{1}{2}$  довжини дерева.
- Звертайте увагу на лінії постачання і чужу власність. За необхідності сповістіть енергопостачальне підприємство або власників.

- Оцініть напрямок падіння дерева. Вирішальне значення для напрямку падіння дерева мають:
  - природний нахил дерева,
  - висота дерева,
  - зростання гілок з одного боку,
  - розташування на рівнині або схилі,
  - асиметричне зростання, пошкодження деревини,
  - напрямок і швидкість вітру.
  - Снігове навантаження
- У разі розташування на схилі працюйте вище звалюваного дерева.
- Переконайтесь, що у вибраній зоні відходу немає перешкод. Зона відходу має розташовуватися приблизно під кутом 45° за діагоналлю в напрямку, протилежному напрямку валків (17).
- Стовбур має бути очищений від чагарників, гілок і сторонніх предметів (наприклад, бруду, каменів, кори, що відшаровується, цвяхів, скоб, дроту тощо).

Щоб звалити дерево, необхідно виконати дві підпилы і один валочний пропил.

1. Під час вирубки і розпилюванні надійно затисніть зубчасту підпору у дерево, що розпилиюють.
2. Спочатку виконайте підпил (18/C) горизонтально, потім скісно зверху під кутом не менше 45°. Це дозволить уникнути затискання пилляльного ланцюга при виконанні другого підпилу. Підпилювання має бути якомога ближчим до землі та знаходиться в необхідному напрямі завалювання (18/E). Глибина підпилювання має становити близько 1/4 діаметра стовбура.
3. Зробіть валочний пропил (18/D) навпроти підпила точно горизонтально. Валочні пропили необхідно робити на 3-5 см вище горизонтального підпилу.
4. Глибина валочного пропилу (18/D) повинна бути такою, щоб між підпилом (18/C) і валочним пропилюванням (18/D) залишився недопил (18/F) не менше 1/10 діаметра стовбура. Цей недопил запобігає обертанню і падінню дерева в неправильному напрямку. Під час наближення валочного

пропила (18/D) до недопилу (18/F) дерево має почати падати.

Якщо дерево падає під час пилиння:

- Якщо дерево падає в неправильному напрямку чи відхиляється назад і затискає ланцюгову пилу, припиніть пилити. Для розтискання пропилу і перенесення дерева в потрібний напрямок вбийте в необхідну лінію падіння клин.
- Негайно виведіть ланцюгову пилу з пропилу, відключіть і відкладіть її.
- Відійдіть у зону відходу.
- Стежте за падаючими гілками.
- 5. Якщо дерево продовжує стояти, вбивши клини в валочний пропил, зробіть контролюване валяння.
- 6. По завершенні розпилювальних робіт негайно зніміть засоби захисту слуху і стежте за сигналами або попереджувальними голосовими командами.



#### ПРИМІТКА

Дозволяється використовувати лише клини з дерева, пласти маси або алюмінію.



## НЕБЕЗПЕКА!

### Небезпека для життя через падіння дерева!

Якщо відхід неможливий через падіння дерева, це може привести до важких травм і навіть смерті!

- Починайте вирубку, тільки якщо є можливість безперешкодного відходу від звалюваного дерева.



## НЕБЕЗПЕКА! Небезпека для життя через неконтрольоване падіння дерева!

Неконтрольоване падіння дерев може привести до важких травм і навіть смерті!

- Щоб гарантувати контролюване падіння дерева, між підпилом і валочним пропилом залиште недопил, що має дорівнювати приблизно 1/10 діаметра стовбура.
- Не проводьте вирубку під час вітру.

### 7.2 Видалення гілок

Під час цих робіт необхідно дотримувати таких пунктів:

- Під час роботи упріть ланцюгову пилу в стовбур.
- Великі, спрямовані вниз гілки, на які спирається дерево, поки залиште (19).
- Дрібні гілки відпилийте за один раз.
- Стежте за напруженими гілками і розпилюйте їх знизу вгору, щоб запобігти затисканню ланцюгової пили (19).
- Не відпилийте гілки, що вільно звисають знизу.
- Врізання, поздовжній пропил і пропил за схемою «серце» мають виконуватися тільки досвідченими і обізнаними людьми (18).

### 7.3 Поперечне розпилювання дерева

Під час цих робіт необхідно дотримувати таких пунктів:

- При розташуванні на схилі завжди працюйте вище стовбура дерева, оскільки він може скотитися вниз (19).
- Ведіть ланцюгову пилу так, щоб у подовженному діапазоні повороту ланцюга не знаходилися частини тіла.
- Встановіть зубчасту підпору безпосередньо поряд із кромкою зарубка і повертайте ланцюгову пилу щодо цієї точки. Наприкінці розпилу не докладайте багато зусиль.
- Стежте за тим, щоб пиллярний ланцюг не торкався землі.
- Після завершення розпилу дочекайтесь зупинки пиллярного ланцюга, перш ніж знімати ланцюгову пилу.
- Завжди вимикайте двигун ланцюгової пили, перш ніж переходити до наступного дерева.

Загальна довжина стовбура дерева спирається рівномірно:

- Розпилуйте стовбур зверху і не врізайтесь в землю (20).

Стовбур дерева спирається одним кінцем:

- Щоб уникнути затискання ланцюгової пили і розщеплення дерева, спочатку підпилийте стовбур знизу на 1/3 діаметра стовбура, потім підпилийте зверху до нижнього підпилу (10).

Стовбур дерева спирається обома кінцями:

- Щоб уникнути затискання ланцюгової пили і розщеплення дерева, спочатку підпилийте стовбур зверху на 1/3 діаметра стовбура, потім підпилийте знизу до верхнього підпилу (11).



## НЕБЕЗПЕКА!

### Небезпека для життя через віддачу!

Віддача пристрою може призвести до серйозних травм оператора.

- Обов'язково дотримуйтесь наведених заходів, щоб уникнути віддачі!

#### 7.4 Поперечне розпилювання пиломатеріалів (12)

Під час цих робіт необхідно дотримувати таких пунктів:

- Використовуйте безпечну та стійку опору для розпилювання (коzли, клини, бруси).
- Стежте за стійким положенням і рівномірним розподілом маси тіла.
- Круглі пиломатеріали закріпіть, щоб уникнути прокручування.
- Приставляйте пилку до оброблюваного матеріалу тільки з працюочим пилляльним ланцюгом. Ніколи не вмикайте електропилку з уже приставленим до матеріалу ланцюгом.
- Не утримуйте пиломатеріал ногою і не просіть потримати його іншу людину.

## 8 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД



## ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

### Небезпека порізів!

Небезпека отримання різаних ран під час контакту з гострими рухомими деталями пристрою і ріжучим інструментом.

- Завжди вимикайте пристрій перед технічним і сервісним обслуговуванням і очищеннем. Вийміть акумулятор.
- Завжди носіть захисні рукавички під час технічного обслуговування, догляду та очищення.

Ланцюгова пила відповідає всім спеціальним стандартам безпеки. Ремонтні роботи мають проводитися тільки кваліфікованими фахівцями виключно із використанням оригінальних запасних частин.

- Після кожного використання перевірте ланцюгову пилу на знос та у разі необхідності замініть пошкоджені деталі.
- Слід берегти пристрій від впливу води або вологи. Очищайте пластикові деталі тканиною та не використовуйте миючі засоби або розчинники.
- Очищайте вентиляційні жалюзі, якщо вони засмічені.
- Не розпилюйте воду на пилляльний ланцюг і не використовуйте очищувач високого тиску.
- Використовуйте тільки зазначені виробником запасні частини.

## 8.1 Натягання пиллярного ланцюга (13)



### НЕБЕЗПЕКА!

#### Небезпека для життя через віддачу!

Віддача електропилки може привести до серйозних травм оператора.

- Заточуйте пиллярний ланцюг правильно!



### ОБЕРЕЖНО!

#### Небезпека травмування пиллярним ланцюгом!

Гострі краї пиллярного ланцюга можуть привести до отримання серйозних різаних ран.

- Носіть захисні рукавиці під час заточування пиллярного ланцюга.

### УВАГА!

#### Пошкодження пристрою через неналежне заточування!

Неоднакові ріжучі зуби викликають нерівний хід ланцюга, аж до його обриву! Після заточування всі ріжучі зуби мають бути однакової довжини і ширини.

- Заточуйте пиллярний ланцюг правильно!



### ПРИМІТКА

Недосвідченим користувачам ланцюгових пилок рекомендуємо віддати пиллярний ланцюг для заточування у сервісну службу.

Не працюйте тупим або пошкодженим пиллярним ланцюгом. Це призводить до надмірних фізичних навантажень, поганої якості різання та високого зношування ланцюга.

Щоб зберегти оптимальну якість різання, пиллярний ланцюг необхідно підточувати через регулярні інтервали.

Правильно заточений пиллярний ланцюг знижує ризик віддачі та запобігає надмірному зношуванню.

Необхідно виконувати заточення, коли:

- вид тирси нагадує пил;
- для пилляння потрібно докладати значні зусилля;
- пилляння непряме;
- збільшується вібрація;
- збільшується витрата палива.

Для заточення ланцюга:

1. вимкніть електропилку і вийміть акумулятор;
2. перевірте натяг ланцюга та за необхідності відрегулюйте його.
3. Для заточування використовуйте тільки відповідний інструмент: круглий напилок для ланцюгів  $\varnothing = 4,0$  мм, держак для напилка, шаблон для фугування зубів ланцюга.  
Придбати ці інструменти можна у спеціалізованих магазинах.
4. Окрім ланки ланцюга складаються із різальної ланки (13/3), ріжучого зуба (13/1) і обмежувача (13/2).
5. Ведіть напилок легким натисканням, вертикально (13) від внутрішньої сторони до зовнішньої сторони ріжучого зуба. Для полегшення роботи напилком використовуйте спеціальний держак. Досить 2-3 проходів напилком.
6. Під час заточування дотримуйтесь кутів (13) на ріжучому зубі та висоти обмежувача (13/2) щодо ріжучої кромки. Стежте за тим, щоб після заточення всі ріжучі зуби ланцюга були однакової довжини і ширини.

## Транспортування

7. При використанні запропонованих інструментів і правильному використанні зазначені кути виходять автоматично. Перевірити значення можна за допомогою шаблону для фугування зубів ланцюга.
8. Наприкінці трохи закругліть передню частину обмежувача (13/2).

Підточуйте піляльний ланцюг часто, з мінімальним зніманням матеріалу. Після 3 - або 4-кратного заточування віддайте піляльний ланцюг для підточки у спеціалізовану майстерню. При цьому також підточуються обмежувач глибини врізання.

Замініть піляльний ланцюг, коли мінімальна довжина ріжучих зубів складатиме 4 мм (13).

### 8.2 Очищення внутрішнього простору зірочки

Ретельно очищайте ланцюгову пилу після кожного використання.

1. Вийміть акумулятор і поставте електропилку на стійку поверхню.
2. Відкрутіть кришку зірочки.
3. За допомогою підходящого пензликів очистіть внутрішній простір.
4. Зніміть піляльний ланцюг і потім направлюйте шину.
5. Очистіть паз шини і мастиловипускний отвір.

### 8.3 Перестановка швидкозатискового пристрою (16)

1. Зніміть направлючу шину (16/1).
2. Відкрутіть гвинт із хрестовим шліцом (16/3) і ослабте пластину адаптера з натяжними гаками (16/2) направальної шини.
3. Поверніть направлючу шину навколо поздовжньої осі.
4. Знову прикріпіть пластину адаптера з натяжними гаками на направлючу шину і зафіксуйте їх знову гвинтом із хрестовим шліцом.
5. Встановіть на місце направлючу шину, див. розділ 4.1 "Монтаж направальної шини (05, 06)", сторінка 285.

### 8.4 Перевірте, поверніть та змастіть направлючу шину (14, 15)

#### Перевірте направлючу шину

Регулярно перевіряйте направлючу шину на пошкодження. У разі необхідності видаліть виступаючі задирки (14).

### Перевертання направляючої шини

Щоб уникнути одностороннього зносу, слід перевертати направлючу шину після кожного заточування і заміни ланцюга.

1. Перевстановіть швидкозатисковий пристрій на направлючу шину, див. розділ 8.3 "Перестановка швидкозатискового пристрою (16)", сторінка 297.
2. Переверніть направлючу шину.

### Змастіть направлючу шину

1. Ретельно очистіть паз шини (14/1) і мастиловипускний отвір (14/2).
2. Ретельно очистіть мастильний отвір (15/1) з обох сторін.
3. За допомогою підходящого мастильного шприца по черзі заправте з обох боків стільки мастила, щоб воно рівномірно вийшло на кінцях зірочки. При цьому постійно прокручуйте зірочки.

## 9 ТРАНСПОРТУВАННЯ

Перед транспортуванням виконайте наведені нижче заходи:

1. Вимкніть електропилку
2. Надіньте захист ланцюга
3. Зніміть акумулятор

Транспортуйте ланцюгову пилу тільки за дуговою ручкою. Під час транспортування піляльна шина направлена вниз.



## ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

### Ризик смерті або тяжких травм.

Експлуатація електропилки під час транспортування може привести до серйозних травм і навіть смерті.

- Ніколи не переносять та не транспортуйте ланцюгову пилу з працюючим піляльним ланцюгом.
- Перед транспортуванням виконайте наведені нижче заходи:

У транспортних засобах: Зафіксуйте електропилку від перекидання, пошкодження і витоку ланцюгового мастила.

## 10 ЗБЕРИГАННЯ

Після кожного використання ретельно очищайте ланцюгову пилу. Зберігайте в сухому закритому місці, недоступному для дітей.

У разі перерви у роботі більш ніж на 30 днів зробіть таке:

- вимкніть електропилку і вийміть акумулятор;
- злити з масляного бака для змащування ланцюга;
- зняти піляльний ланцюг і направляючу шину, очистити їх і обробити антикорозійним маслом;
- Ретельно очистіть ланцюгову пилу і зберігайте в сухому приміщенні.

## УВАГА!

### Небезпека пошкодження піляльного ланцюга

Під час зберігання висихання/склеювання ланцюгового мастила може привести до пошкодження маслопровідних деталей і масляного насоса!

- Перед тривалим зберіганням завжди зливайте ланцюгове мастило з електропилки.

## 11 УТИЛІЗАЦІЯ

Вказівки щодо електричного і електронного обладнання (ElektroG)



- Електронні та електричні пристрої не належать до звичайних побутових відходів. Їх слід збирати та викидати окремо.
- Використані батарейки або акумулятори, які вже не використовуються в старому пристрої, слід бути видалені перед викиданням! Іхня утилізація регулюється законом про акумулятори.
- Власники або користувачі електричного та електронного обладнання зобов'язуються повернати його відповідно до законодавства після використання.
- Кінцевий користувач несе відповідальність за стирання своїх персональних даних зі старого обладнання перед утилізацією!

Символ з перекресленого смітника означає, що електричні та електронні пристрої заборонено утилізувати разом з іншими побутовими відходами.

Електричні та електронні пристрої можна безкоштовно в таких місцях:

- Державна служба з видалення або збору (наприклад, муніципальні склади)
- Магазини електрообладнання (стационарні та інтернет-магазини) за умови, що продавці зобов'язані приймати їх чи пропонувати їх на добровільній основі.

Ці заяви застосовуються тільки для пристроїв, встановлених і проданих у країнах Європейського Союзу, відповідно до Директиви ЄС 2012/19/ЄС. У країнах за межами Європейського Союзу можуть діяти інші правила щодо утилізації електричних та електронних пристроїв.

#### **Примітки щодо закону про акумулятори (BattG)**



- Старі батареї та акумулятори не належать до звичайних побутових відходів. Їх слід збирати та викидати окремо.
- Див. інформацію про безпечне видалення батарей або акумуляторів із електричного чи електронного пристрою, а також інформацію про тип використовуваної системи (наприклад, хімічний тип), у посібнику з експлуатації або встановлення.
- Власники або користувачі батарей або акумуляторів зобов'язуються повернати його відповідно до законодавства після використання. Повернення обмежується постачанням невеликих кількостей.

Старі батареї можуть містити шкідливі речовини або важкі метали, які можуть завдати шкоди довкіллю і здоров'ю. Утилізація відпрацьованих батарей і використання ресурсів, що містяться в них, сприяє захисту цих двох важливих активів.

Символ з перекресленого смітника означає, що батареї та акумулятори заборонено утилізувати разом з іншими побутовими відходами.

Крім того, під смітником є символи Hg, Cd або Pb, що виглядають таким чином:

- Hg: батарея містить понад 0,0005 % ртуті
- Cd: батарея містить понад 0,002 % кадмію
- Pb: батарея містить понад 0,004 % свинцю

Акумулятори та батареї можна безкоштовно в таких місцях:

- Державна служба з видалення або збору (наприклад, муніципальні склади)
- Магазини батарей і акумуляторів
- пункт збору загальної системи повернення відпрацьованих акумуляторів
- пункт збору виробника (якщо він не є членом загальної системи повернення)

Ці заяви застосовуються тільки для акумуляторів і батарей, встановлених і проданих у країнах Європейського Союзу, відповідно до Директиви ЄС 2006/66/ЄС. У країнах за межами Європейського Союзу можуть діяти інші правила щодо утилізації акумуляторів і батарей.

## 12 СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Якщо у вас є питання щодо гарантії, ремонту або запасних частин, зверніться в найближчий сервісний центр AL-KO.

Адресу можна знайти в Інтернеті за посиланням:  
[www.al-ko.com/service-contacts](http://www.al-ko.com/service-contacts)

## 13 УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Можлива причина	Усуення
Двигун не працює.	Немає напруги акумулятора.	Доручіть електрикові перевірити лінію електропостачання.
	Захист від перевантаження вимкнувся.	Зачекайте, доки живлення захисту від перевантаження не відновиться.
	Спрацювало гальмо ланцюга.	Деблокуюче гальмо ланцюга.
Ланцюг не змащується	Масляний бак порожній.	Перевірте масляний бак на пошкодження. Перевірте рівень мастила, за необхідності наливіть мастило для пильяльних ланцюгів.
	Напрямна шина забруднена.	Очистіть мастиловипускний отвір і масляний канал.



### ПРИМІТКА

У разі виникнення пошкоджень, які не зазначені в цій таблиці, або пошкоджень, з якими користувач не може впоратися сам, слід звернутися до нашої служби підтримки.

## 14 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	CS 4030
Арт. №	113616
число оборотів холостого ходу	17 м/с
робоча швидкість	16 м/с ± 0,7 м/с
Довжина напрямної шини	прибл. 350 мм
Корисна довжина пилки	265 мм
Пильяльний ланцюг	91P045X
Товщина провідної ланки	1,27 мм
Крок зірочки	3/8"
Гальмо ланцюга	Так (електричний, друкарська плата та гальмівна тяга)
Час очікування ланцюга (DIN EN 60745-2-15 – 19.103 та 19.104)	макс. 0,15 с
Час очікування ланцюга (DIN EN 50144-2-15:2001 – 18.104)	макс. 2 с
Активування ланцюга	подвійна

Тип	CS 4030
Об'єм масляного бака для ланцюга	180 мл
Вага з напрямною шиною та пиллярним ланцюгом	4,45 кг
Вага без напрямної шини та пиллярного ланцюга	3,9 кг
Захист від перевантаження	Hi
Рівень звукової потужності LwA (DIN EN ISO 3744)	101 дБ(А)
Рівень звукового тиску LpA (DIN EN ISO 3744)	91,5 дБ (А), K = ± 3 дБ (А)
Рівень вібрації (DIN EN 28662-1)	3,159 м/с <sup>2</sup> – 3,193 м/с <sup>2</sup> K = ± 1,5 м/с <sup>2</sup>

Акумулятор	B150 Li / B200 Li
Номінальна напруга	36 В (максимум 40 В)
Номінальна потужність	4/5 А·ч
Тривалість заряджання	прибл. 90/120 хв.

Зарядний пристрій	C130 Li
Напруга мережі	100–240 В (зм. струму)
Частота струму в мережі	50/60 Гц
Напруга на виході	42 В (пост. струму)
Діапазон робочих температур	+5 – +40 °C

## 15 ГАРАНТИЯ

До закінчення строку давності рекламації, установленого за законом, виробник усуває можливі дефекти матеріалу чи виробничий брак шляхом ремонту або заміни (на свій вибір). Строк давності визначається законодавством країни, у якій прилад було куплено.

Гарантія зберігається лише за таких умов:

- Дотримуйтеся цього посібника з експлуатації
  - Використання приладу за призначенням
  - Використання оригінальних запчастин
- Гарантія анулюється за таких умов:
- Самовільний ремонт
  - Самовільна зміна технічних характеристик
  - Використання не за призначенням

Гарантія не поширюється на:

- Пошкодження лакофарбового покриття, спричинене звичайним зношуванням
- частини, що зношуються, позначені у відомості запасних частин рамкою; [xxxxxx (x)]

Відлік гарантійного терміну розпочинається з дати придбання виробу першим кінцевим споживачем. Дата придбання вказана в чеку. У разі виникнення гарантійного випадку зверніться з цією заявою та оригіналом квитанції, що підтверджує покупку, до свого дилера або в найближчу авторизовану сервісну службу. Це гарантійне зобов'язання не змінює встановлені законом претензії покупця до продавця.

## 16 ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ ЄС

Ми заявляємо, що цей виріб у формі, в якій він представлений на ринку, відповідає вимогам гармонізованих директив ЄС, стандартів безпеки ЄС і застосовних до нього стандартів.

**Виріб**

Акумуляторна пила

**Серійний номер**

G4013012

**Тип**

CS 4030

**Рівень звукової потужності**

EN ISO 3744  
вимірюваний/гарантований  
101 дБ (A) / 105 дБ (A)

**Номер випробування мор-  
делі в ЄС**  
(2006/42/ЄС, Додаток IX)

№ тип. зразка  
50359218 0001

**Виробник**

AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 Kötz  
Німеччина

**Директиви ЄС**

2006/42/ЄС  
2014/30/ЄС  
2000/14/ЄС  
2011/65/ЄС

**Оцінка відповідності**

2000/14/ЄС Додаток V

**Уповноважена особа, що склала до-  
кументацію**

Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 Kötz  
Німеччина

**Гармонізовані стандарти**

EN 60745-1:2009+A11:2010  
EN 60745-2-13:2009+A1:2010  
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011  
EN 55014-2:2015

Kötz, 01.10.2017

Wolfgang Hergeth  
Керуючий директор

130.com.ua

130.com.ua